

# PHILIPS

Cabezales de afeitado

Shaver series 3000

Cuchillas ComfortCut

Se adapta a S3000 (S3xxx)

Se adapta a S1000 (S1xxx)

Se adapta a la afeit. Star Wars SW37xx

SH30/50



## Deja tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con las afeitadoras serie 3000 y serie 1000.

### Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para afeitadoras series 3000 y 1000

### Fácil de usar

- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos
- Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar
- Vuelve a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Destacados

## Compatibilidad



Los cabezales de repuesto SH30 (paquete de 3) son compatibles con las afeitadoras serie 3000 (S3xxx), serie 1000 (S1xxx) y Star Wars SW3700.

## Recordatorio de reemplazo



Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

## Reemplazo simple



1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de "liberación".
2. Para quitar el tope, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda.
3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los reemplazos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados.
4. Para reemplazar el tope y fijarlo, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda.
5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

## Deja tu afeitadora como nueva



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado que indica cuándo tienes que sustituir los cabezales de afeitado. Después de sustituir los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de sustitución si presionas el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente después de 9 afeitados consecutivos.

# Especificaciones

## Cabezales de afeitado

Apto para el tipo de producto: Afeitadora serie 3000 (S3xxx), Afeitadora serie 1000 (S1xxx)

Cabezales de afeitado por unidad: 3

## Limpieza

Uso: Usa el spray limpiador HQ110



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

