

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Styler

HP4681/00



---

PT    Manual do utilizador

---

**PHILIPS**



# Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento/pinças modeladoras podem ficar manchadas.



- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

---

## Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

---

## Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



## 2 Modele o seu cabelo

**Nota:** Não altere os acessórios ou o modelador quando o aparelho estiver a aquecer ou quando estiver quente. Não penteie nem escove o cabelo antes dele arrefecer, pois pode estragar o penteado que acabou de criar.

**Antes de modelar o seu cabelo:**

- 1 Introduza as peças do acessório que deseja utilizar nas pegas e pressione (fazer clique).

- Para desencaixar o acessório, prima o botão de desencaixe (③) na parte superior de cada pega.
- Nota:** Tem de soltar ambas as peças do acessório separadamente.
- Segure na área fria da pega (②) com dois dedos e retire lentamente as peças do acessório para fora das pegas.
- 2 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
  - 3 Deslize o botão ligar/desligar (⑤) para cima para ligar o aparelho.
    - ↳ O indicador de alimentação verde (⑥) acende-se.
    - ↳ O aparelho fica pronto para utilizar em 90 segundos.
  - 4 Empurre o bloqueio (④) para cima para desbloquear o aparelho.

### **Pentear com o acessório alisador (①)**

- 1 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.
- 2 Coloque-a entre as placas de alisamento e aperte as pegas.
- 3 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
- 4 Após 20 segundos, repita os passos 2 e 3 até obter o aspecto desejado.
- 5 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 2 a 4.

### **Pentear com o acessório para cachos e ondas (⑦)**

- 1 Penteie o cabelo e divida-o em pequenas madeixas com menos de 4cm.
- 2 Coloque a madeixa entre as placas e aperte as pegas.
- 3 Rode o alisador meia volta para dentro (ou para fora ) quando chegar às pontas. Segure o modelador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, depois, solte a madeixa.
- 4 Após 20 segundos, repita os passos 2 e 3 até obter o aspecto desejado.
- 5 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 2 a 4.

### **Pentear com o acessório para criar volume em penteados com vários comprimentos (⑧)**

- 1 Pegue numa madeixa com 2-3cm. Se tiver um corte com vários comprimentos, certifique-se de que a madeixa é composta por cabelo do mesmo comprimento.
- 2 Coloque-a entre as placas de forma a que a ponta do acessório esteja próxima das raiz do cabelo e aperte a pegas.

- Certifique-se de que não toca no couro cabeludo com a ponta do acessório para evitar queimaduras na pele.
- 3 Deslize o modelador ao longo do cabelo durante alguns segundos, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
  - 4 Após 20 segundos, repita os passos 2 e 3 até obter o aspecto desejado.
  - 5 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 2 a 4.

#### **Após a utilização:**

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Remova cabelos e pó dos acessórios do aparelho.
- 4 Limpe o aparelho e as placas com um pano húmido.
- 5 Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó.

## **3 Garantia e assistência**

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20681



100% recycled paper  
100% papier recyclé