

PHILIPS

Socle de charge

CP0828



Socle pour charger votre rasoir

Un socle créé pour charger en toute simplicité votre appareil et le ranger soigneusement.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre machine avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: AT750, AT751, AT752, AT753, AT893, PT720, PT725, PT730, PT735, PT736

Adapté aux types de produits: AT759, AT880, AT894, PT723, PT724, PT729, PT731, PT737, S1150, S1310, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3520

Adapté aux types de produits :: S1100, S3510, S1320

