

# PHILIPS

Wet & Dry elektrisch  
scheerapparaat, Series 3000

Shaver series 3000

5D Pivot & Flex-scheerhoofden

PowerCut-mesjes

60 minuten scheren, 1 uur  
opladen



S3134/51

## Gladde scheerbeurt, meer comfort

Met de Philips Shaver Series 3000 kunt u zich gemakkelijk en comfortabel scheren. De 5D Pivot & Flex-scheerhoofden, het PowerCut-messysteem en de natte en droge functie zorgen voor een glad, prettig aanvoelend resultaat.

### **Gebruiksvriendelijk**

- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Houd zicht op uw oplaadbeurt
- Ontworpen voor optimaal gebruik
- Antisliphandvat voor veilig scheren
- Houd uw scheerapparaat bedekt tussen scheerbeurten in

### **Een comfortabele scheerbeurt**

- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Past zich aan de rondingen van uw gezicht aan voor prettig scheren
- Glijdt over de huid voor een comfortabele, gelijkmatige scheerbeurt
- Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

### **Haal het maximale uit uw scheerapparaat**

- Krachtig vermogen in 5 minuten voor snel scheren
- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte

## Kenmerken

### 5D Pivot & Flex-scheerhoofden



De Philips Shaver 3000 maakt draaiende bewegingen in 5 richtingen en volgt elke hoek en ronding van uw gezicht en hals. Deze baardtrimmer scheert elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig resultaat krijgt.

### PowerCut-mesjes



Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer.

### Nat of droog scheren



Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

### 60 minuten draadloos scheren



Een scheerapparaat voor thuis of onderweg. Na een oplaadtijd van 1 uur kunt u 60 minuten scheren of de stekker in het stopcontact steken voor direct en continu scheren.

### Open met één druk op de knop



Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd met één druk op de knop. U opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het met water af.

### Batterij-indicator met 1 niveau



Gebruik de intuïtieve indicator om te zien wanneer de batterij van het scheerapparaat bijna leeg is, leeg is of volledig is opgeladen.

### Snel opladen in 5 minuten




Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

### 27 zelfslijpende mesjes



De 27 zelfslijpende mesjes van dit elektrische scheerapparaat zijn nauwkeurig ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt.

### Uitklapbare trimmer



Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden met de uitklapbare trimmer en maak uw look met gemak af.

### Ergonomisch design



Hanteer uw Philips-scheerapparaat met vertrouwen dankzij het ergonomische ontwerp dat is gemaakt voor optimale grip.

# Specificaties

## Accessoires

**Onderhoud:** Beschermkap

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

**Gebruikstijd:** 60 minuten

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Ontwerp

**Kleur:** Storm Blue

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik, Rubberen antisliphandvat

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH30

**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** 5D Pivot & Flex-scheerhoofden

**Scheersysteem:** PowerCut-messysteem

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

**Nat & droog:** Nat of droog scheren

**Display:** Batterij-indicator met 1 niveau

**Bediening:** Loskoppelen voor gebruik, Alleen draadloos te gebruiken

