

PHILIPS

Ηλεκτρική ξυριστική
μηχανή

Shaver series 3000

HQ7140/16



Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Η ξυριστική μηχανή Philips HQ7140 είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγχοπές για το ξύρισμα των μακριών τριχών, καθώς και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Επίσης, είναι πλήρως πλενόμενη.

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

- Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

- Σύστημα κοπής ακριβείας

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας

- Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές
- Σύστημα Reflex Action

Καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα

- Ξυριστική μηχανή που πλένεται

Κοπή σε μουστάκι και φαβορίτες

- Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης με ελατήριο

Χαρακτηριστικά

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης με ελατήριο

Ο φαρδύς φαβοριτοκόπτης είναι ιδανικός για να περιποιείστε φαβορίτες και μουστάκι.

Ξυριστική μηχανή που πλένεται

Η αδιάβροχη ξυριστική μηχανή Philips μπορεί εύκολα να πλυθεί με νερό βρύσης.

Σύστημα Reflex Action



Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές



Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut



Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασκάνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με σπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Προστατευτικό κάλυμμα

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά(ά)

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα Reflex Action, Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα κοπής ακριβείας, Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Διαμόρφωση περιγράμματος: Τρίμερ ακριβείας

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: Με/χωρίς καλώδιο

Οθόνη: Ένδειξη πλήρους στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης

Καθάρισμα: Πλένεται

Φόρτιση: 8 ώρες

Χρόνος ξυρίσματος: 10 ημέρες

