

Philips Shaver series 3000
Бритвені головки

Леза ComfortCut

Підходять для S3000 (S3xxx)
Підходять для S1000 (S1xxx)
Підходить для бритви Star
Wars SW37xx

SH30/50

Оновіть свою бритву

Змінійте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000.

Простий у використанні

- Бритвені головки легко замінити
- Змінійте бритвені головки лише у два кроки
- Оновлення бритви після заміни бритвених головок

Сумісність

- Замінні головки для бритв Shaver Series 3000 та 1000

PHILIPS

Бритвені головки

Леза ComfortCut Підходять для S3000 (S3xxx), Підходять для S1000 (S1xxx), Підходить для бритви Star Wars SW37xx

Специфікації

Бритвені головки

- Бритвених головок в упаковці: 3
- Підходить до типу виробу: Бритва Shaver Series 3000 (S3xxx), Бритва Shaver Series 1000 (S1xxx)

Чищення

- Використання: Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

SH30/50

Основні

Сумісність



Замінні головки SH30 (3 шт. в упаковці) сумісні з бритвами Shaver Series 3000 (S3xxx), Series 1000 (S1xxx) та Star Wars SW3700.

Нагадування про заміну



У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

Проста заміна



1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування".
2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки.
3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення.
4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою.
5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

Оновіть свою бритву



Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.



Дата випуску 2024-04-18

Версія: 13.13.1

EAN: 87 10103 76709 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com