

Philips Shaver series 3000
Tıraş başlıkları

ComfortCut bıçakları
S3000 (S3xxx) ile uyumludur
S1000 (S1xxx) ile uyumludur
Star Wars Tıraş Mak. SW37xx ile uyumlu

SH30/50

Tıraş makinenizi yenileyin

En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur.

Kullanım kolaylığı

- Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme
- Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin
- Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra tıraş makinenizi sıfırlayın

Uyumluluk

- Shaver series 3000 ve 1000 için yedek başlıklar

PHILIPS

Tıraş başlıkları

ComfortCut bıçakları S3000 (S3xxx) ile uyumludur, S1000 (S1xxx) ile uyumludur, Star Wars Tıraş Mak. SW37xx ile uyumlu

Teknik Özellikler

Tıraş başlıkları

- Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur: Shaver series 3000 (S3xxx), Shaver series 1000 (S1xxx)
- Paketteki tıraş başlığı sayısı: 3

Temizleme

- Kullanım: Temizleme spreyini kullanın HQ110

SH30/50

Özellikler

Uyumluluk




SH30 (3'lü paket) yedek başlıklar, Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW3700 ile uyumludur.

Değiştirme hatırlatıcısı



En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcısı bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.

Kolayca değiştirilir



1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.

Tıraş makinenizi yenileyin



En yeni Philips tıraş makinesinde bulunan dahili değiştirme hatırlatıcısı, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra açma/kapama düğmesine 7 saniyeden daha fazla basarak değiştirme tetikleyicisini sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.



Yayın tarihi 2022-08-08

Sürüm: 12.1.1

EAN: 08 71010 37670 91

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com