

PHILIPS

Tête de brosse

Philips One by
Sonicare

Deux têtes pour votre brosse

Une brosse qui nettoie mieux

Une brosse en plusieurs
couleurs



BH1022/05



Perfectionnez votre brossage

Des têtes de brosse faciles à remplacer pour votre nouvelle brosse à dents électrique One. Remplacez-les tous les 90 jours pour assurer la fraîcheur de votre brosse. De quelle couleur est votre One?

Brossage optimal

- De bonnes vibrations
- Une charge, un mois de brossage

Pratique

- Abonnement sans contrainte

Couleurs multiples

- Une couleur pour chaque style

Points forts

Une charge, un mois de brossage



Charger votre One est un jeu d'enfant. Il vous suffit de retirer le capuchon, de brancher votre câble USB-C et d'attendre que le voyant cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous disposez de 30 jours de brossage, soit un mois de sourire éclatant.

De bonnes vibrations



La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.

Une couleur pour chaque style



Sombre, Chatoyant, Neige ou Sauge, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez votre combinaison de couleurs en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosses et poignées disponibles.

Abonnement sans contrainte



L'entretien de votre brosse à dents doit être simple. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement des têtes de brosse de rechange chez vous tous les 90 jours. Souciez-vous uniquement de l'éclat de vos dents.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 30 jours

Design et finition

Couleur: Chatoyant

Compatibilité

Compatibilité têtes de brosse: Uniquement compatible avec, Poignées Philips One

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 têtes de brosse Philips One

