

PHILIPS

Wet & Dry elektrisch
scheerapparaat, Series 3000

Shaver series 3000

5D Pivot & Flex-scheerhoofden

PowerCut-mesjes

Reisetui

Oplaadstandaard



S3333/54



Gladde scheerbeurt, meer comfort

Met de Philips Shaver Series 3000 kunt u zich gemakkelijk en comfortabel scheren. De 5D Pivot & Flex-scheerhoofden, het PowerCut-messysteem en de natte en droge functie zorgen voor een glad, prettig aanvoelend resultaat.

Gebruiksvriendelijk

- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Houd zicht op uw oplaadbeurt
- Antisliphandvat voor veilig scheren
- De oplader is waar uw scheerapparaat wordt bewaard, opgeladen en klaarstaat voor gebruik
- Reisetui voor eenvoudig opbergen, thuis of onderweg

Een comfortabele scheerbeurt

- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Past zich aan de rondingen van uw gezicht aan voor prettig scheren
- Glijdt over de huid voor een comfortabele, gelijkmatige scheerbeurt
- Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Krachtig vermogen in 5 minuten voor snel scheren
- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte

Kenmerken

5D Pivot & Flex-scheerhoofden



De Philips Shaver 3000 maakt draaiende bewegingen in 5 richtingen en volgt elke hoek en ronding van uw gezicht en hals. Deze baardtrimmer scheert elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig resultaat krijgt.

PowerCut-mesjes



Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer.

Nat of droog scheren



Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

60 minuten draadloos scheren



Een scheerapparaat voor thuis of onderweg. Na een oplaadtijd van 1 uur kunt u 60 minuten scheren of de stekker in het stopcontact steken voor direct en continu scheren.

Open met één druk op de knop



Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd met één druk op de knop. U opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het met water af.

Batterij-indicator met 3 niveaus



Zie hoeveel vermogen uw scheerapparaat nog heeft. De batterij-indicator met 3 niveaus geeft aan wanneer de batterij vol is, bijna leeg is of wordt opgeladen.

Snel opladen in 5 minuten




Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslijpende mesjes



De 27 zelfslijpende mesjes van dit elektrische scheerapparaat zijn nauwkeurig ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt.

Uitklapbare trimmer



Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden met de uitklapbare trimmer en maak uw look met gemak af.

Specificaties

Accessoires

Standaard: Oplaadstandaard
Etui: Reisetui
Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V
Opladen: Volledig opladen in 1 uur
Gebruikstijd: 60 minuten
Battery type: Lithium-ion

Ontwerp

Kleur: Noir Gold
Handvat: Ergonomische grip en gebruik,
Rubberen antisliphandvat

Service

2 jaar garantie
Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar
vervangen met SH30

Scheerresultaten

Contourvolgend: 5D Pivot & Flex-
scheerhoofden
Scheersysteem: PowerCut-messysteem

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop,
Volledig wasbaar
Nat & droog: Nat of droog scheren
Display: Batterij-indicator met 3 niveaus
Bediening: Loskoppelen voor gebruik, Alleen
draadloos te gebruiken

