

Philips Shaver series 3000
Бръснещи глави

Ножчета ComfortCut

Подходящо за S3000 (S3xxx)

Подходящо за S1000 (S1xxx)

Подходящо за Star Wars Shaver
SW37xx

SH30/50

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова.

Съвместими със самобръсначката серия 3000 и серия 1000.

Лесна употреба

- Лесни за смяна бръснещи глави
- Сменете бръснещите глави само в две стъпки
- Нулирайте самобръсначката си след замяна на бръснещите глави

Съвместимост

- Сменяеми глави за самобръсначки от серия 3000 и 1000

PHILIPS

Бръснещи глави

Ножчета ComfortCut Подходящо за S3000 (S3xxx), Подходящо за S1000 (S1xxx), Подходящо за Star Wars Shaver SW37xx

Спецификации

Бръснещи глави

- Бръснещи глави в една опаковка: 3
- За продукти тип: Самобръсначки Серия 3000 (S3xxx), Самобръсначки Серия 1000 (S1xxx)

Почистване

- Употреба: Използвайте спрей за почистване HQ110

SH30/50

Акценти

Съвместимост




Сменяемите глави SH30 (опаковка от 3) са съвместими със самобръсначки от серия 3000 (S3xxx), серия 1000 (S1xxx) и самобръсначка Star Wars SW3700.

Напомняне за замяна



Най-новите самобръсначки Philips имат вградено напомняне за замяна със символ на бръснач блок. Този символ светва и ви показва кога да смените бръсначните глави.

Лесна смяна



1. Отворете самобръсначката като натиснете бутона "освобождение"; 2. Махнете ограничителя, като завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка; 3. Извадете старите бръснещи глави и внимателно поставете новите; проверете дали главите са точно изравнени в гнездата им; 4. Поставете обратно ограничителя и го закрепете, като завъртите ключалката по часовниковата стрелка; 5. Когато затворите бръсначната глава, ще чуете как щраква на място.

Поддържайте вашата самобръсначка като нова



Най-новите самобръсначки на Philips имат вградена функция за напомняне за смяна. След смяна на главите за бръснене можете да нулирате напомнянето, като натиснете бутона за вкл./изкл. за повече от 7 секунди. В противен случай напомнянето за смяна ще се задейства автоматично след 9 последователни бръснения.



Дата на издаване
2023-05-20

Версия: 13.13.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com