

Philips Shaver series 3000  
飞利浦 3000 系列电动剃  
须刀头

### 舒适切剃刀片

适合 S3000 (S3xxx)

适合 S1000 (S1xxx)

适合 Star Wars 剃须刀 SW37xx

SH30/51

# 重置剃须刀，激发新活力

每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。兼容 3000 系列和 1000 系列剃须刀。

#### 易于使用

- 轻松更换剃须刀头
- 仅需两部即可更换剃须刀头
- 更换剃须刀头后，重置剃须刀

#### 兼容性

- 适用于 3000 和 1000 系列剃须刀的替换刀头

# PHILIPS

飞利浦 3000 系列电动剃须刀头  
舒适切剃刀片 适合 S3000 (S3xxx), 适合 S1000 (S1xxx), 适合 Star Wars 剃须刀 SW37xx

## 规格

### 剃须刀头

- 适合产品型号：剃须刀系列 3000 (S3xxx), 剃须刀系列 1000 (S1xxx)
- 每个包装的剃须刀头数：3

### 清洁

- 用法：请使用清洁喷雾剂 HQ110

SH30/51

## 产品亮点

### 兼容性



SH30 (3 支装) 替换刀头与 3000 (S3xxx) 系列剃须刀、1000 (S1xxx) 系列剃须刀和 Star Wars 剃须刀 SW3700 兼容。

### 更换提醒



新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。

### 轻松更换



1. 通过按下“释放”按钮打开剃须刀；2. 逆时针转动锁定装置以取下固定器；3. 取出旧剃须刀头，小心地插入备用刀头；检查剃须刀头是否对齐就位；4. 更换固定器并顺时针转动锁定装置以将其固定；5. 当正确关闭剃须刀头时，您将听到咔哒一声入位。

### 重置剃须刀，激发新活力



新款的飞利浦剃须刀具有内置更换提醒，指示您何时更换剃须刀头。更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置替换开关。否则，替换开关将在 9 次连续剃须后自动关闭。



发行日期 2024-04-18

版本：15.15.1

EAN: 87 10103 76710 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)