

PHILIPS

Elektrisch (droog)
scheerapp. 1000-serie

Shaver series 1000

PowerCut-mesjes

Open met één druk op de knop

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



S1332/41

Gladde scheerbeurt, probleemloos

De Philips Shaver Series 1000 heeft een toegankelijke prijs en is gemakkelijk in gebruik. Het apparaat heeft zelfslijpende PowerCut-messen en is volledig afwasbaar.

Gebruiksvriendelijk

- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Houd zicht op uw oplaadbeurt
- Ontworpen voor optimaal gebruik
- Waterbestendig voor eenvoudige reiniging
- 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen
- Gebruik met of zonder snoer
- Houd uw scheerapparaat bedekt tussen scheerbeurten in

Een comfortabele scheerbeurt

- Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking
- Glijdt over de huid voor een comfortabele, gelijkmatige scheerbeurt
- Volgt de contouren van uw gezicht

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Krachtig vermogen in 5 minuten voor snel scheren
- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte

Shaver series 1000

Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie

S1332/41

Kenmerken

PowerCut-mesjes



Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer.

Open met één druk op de knop



Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd met één druk op de knop. U opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het met water af.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Gebruik uw handige draadloze scheerapparaat voor probleemloos trimmen. Of sluit het snoer aan voor een betrouwbare scheerbeurt wanneer de batterij leeg is.

4D Flexibele scheerhoofden



Het scheerapparaat is ontworpen om gelijkmatig contact te houden met de huid zonder wondjes te veroorzaken. De vierdimensionale Flex-scheerhoofden buigen mee en zweven in 4 richtingen voor een schoon scheerresultaat, elke keer opnieuw.

45 minuten snoerloos scheren



Tot 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen. Of scheer met het netsnoer in het stopcontact wanneer de batterij leeg is.

Batterij-indicator met 1 niveau



Gebruik de intuïtieve indicator om te zien wanneer de batterij van het scheerapparaat bijna leeg is, leeg is of volledig is opgeladen.

Snel opladen in 5 minuten



Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslipende mesjes



De 27 zelfslipende mesjes van dit elektrische scheerapparaat zijn nauwkeurig ontworpen voor een consistente, glatte scheerbeurt.

Uitklapbare trimmer



Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden met de uitklapbare trimmer en maak uw look met gemak af.

Shaver series 1000

Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie

S1332/41

Kenmerken

Ergonomisch design



Hanteer uw Philips-scheerapparaat met vertrouwen dankzij het ergonomische ontwerp dat is gemaakt voor optimale grip.

IPX7-waterbestendig



Een elektrisch scheerapparaat dat u zonder zorgen kunt reinigen. De IPX7-classificatie betekent dat het scheerapparaat gedurende maximaal 30 minuten veilig in water tot 1 meter diep kan worden ondergedompeld.

Beschermkap



Houd het scheerhoofd schoon en beschermd tussen scheerbeurten in of als u op reis bent.

Shaver series 1000

Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie

S1332/41

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Batterijtype: NiMH

Automatisch voltage: 100-240 V

Gebruikstijd: 45 minuten

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik, Rubberen antisliphandvat

Kleur: Shiny Black

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Scheersysteem: PowerCut-messysteem

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Display: Batterij-indicator met 1 niveau

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Droog: Droog scheren

