

Philips Shaver series 3000
Borotvafejek

ComfortCut pengék

Illeszkedik az S3000 (S3xxx)
termékre

Illeszkedik az S1000 (S1xxx)
termékre

Illeszk. a Star Wars SW37xx
borotvára

SH30/50

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 3000 és Series 1000 borotvával.

Egyszerűen használható

- Egyszerűen cserélhető borotvafejek
- Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben
- A borotvafejek cseréjét követően állítsa vissza készülékének alapbeállításait

Kompatibilitás

- Cserefejek a Shaver series 3000 és 1000 sorozatú borotvákhoz

PHILIPS

Borotvafejek

ComfortCut pengék Illeszkedik az S3000 (S3xxx) termékre, Illeszkedik az S1000 (S1xxx) termékre, Illeszk. a Star Wars SW37xx borotvára

Műszaki adatok

Borotvafejek

- Borotvafejek csomagolásonként: 3
- A következő terméktípushoz: Shaver series 3000 (S3xxx), Shaver series 1000 (S1xxx)

Tisztítás

- Használat: Használja a HQ110 tisztító spray-t

SH30/50

Fénypontok

Kompatibilitás



Az SH30 (3 pack) cserefejek kompatibilisek a Shaver series 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) sorozatú borotvákkal és a Star Wars SW3700 borotvával.

Csere-émlékeztető



A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-émlékeztetővel, amelyet a borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy cserélni kell a borotvafejeket.

Egyszerű csere



1. Nyissa ki a borotvát a „kioldás” gomb megnyomásával; 2. A zárat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a rögzítőelemet; 3. Vegye ki a régi borotvafejeket és óvatosan illessze be a cseréket; ellenőrizze, hogy a fejek pontosan illeszkednek-e; 4. Helyezze vissza a rögzítőelemet az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva; 5. Ha megfelelően zárja be a borotvafejet, akkor hallja, ahogyan a helyére pattan.

A készülék eredeti állapotának visszaállítása



A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-émlékeztetővel, amely jelzi, hogy mikor kell cserélni a borotvafejeket. A borotvafejek cseréjét követően a be-/kikapcsoló gomb több mint 7 másodpercig tartó lenyomásával állíthatja vissza alaphelyzetbe a csere-émlékeztetőt. Ellenkező esetben a csere-émlékeztető 9 egymást követő borotválkozás után automatikusan kikapcsol.



Kiadás dátuma
2024-08-21

Verzió: 13.13.1

EAN: 87 10103 76709 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com