



Philips SmartClick
accessory
Brosse nettoyante pour le
visage

Nettoyage en profondeur du
visage
Tête de brosse



SH575/50

Nettoyage en profondeur du visage

Pour une peau lisse et saine

La brosse nettoyante SmartClick nettoie parfaitement votre visage, pour une peau lisse et saine. L'assurance d'une peau toujours impeccable !

Une peau lisse et saine

- 32 000 brins actifs pour un nettoyage en profondeur
- Développée pour respecter les peaux sensibles

Facile à utiliser

- Nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute
- Pour une utilisation hygiénique, remplacez la tête de brosse tous les 3 mois
- Plus de possibilités

S'intègre à vos habitudes quotidiennes

- Utilisez-la le soir ou le matin pour de meilleures habitudes quotidiennes de nettoyage

PHILIPS

Brosse nettoyante pour le visage
Nettoyage en profondeur du visage Tête de brosse

Caractéristiques

SmartClick

- Adapté aux types de produits: Shaver series 9000 (S9xxx), Shaver series 7000 (S7xxx), Rasoir Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Entretien

- Remplacez la tête de brosse: Tous les 3 mois avec SH560

Accessoires

- Entretien: Capot de protection


Facile d'utilisation

- Nettoyage: Nettoyage à l'eau et au savon doux, Séchage avec une serviette

SH575/50

Points forts

32 000 brins actifs



Les 32 000 brins actifs d'un diamètre de 50 µm chacun, accèdent aux zones les plus difficiles à atteindre de votre visage, afin de les nettoyer en profondeur. Ils éliminent les impuretés et les cellules mortes, tout en augmentant la microcirculation, afin de laisser votre peau douce et saine.

Développée pour les peaux sensibles

Les brins de 14 mm de long sont très souples, afin de réduire la friction sur les peaux sensibles, pour les nettoyer en douceur. Permet une utilisation quotidienne.

S'intègre à vos habitudes quotidiennes

La brosse nettoyante SmartClick s'intégrera facilement à vos habitudes quotidiennes : utilisez-la le matin pour bien commencer la journée et pour faciliter votre rasage, ou le soir pour éliminer les impuretés de la journée !

Facile à utiliser



Suivez ces 3 étapes simples pour réaliser un nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute : 1. Humidifiez votre visage et la brosse avec de l'eau et appliquez votre soin de nettoyage du visage préféré. 2. Nettoyez pendant 20 secondes chacune de vos joues et votre front, avec des mouvements amples. 3. Rincez votre visage et votre brosse à l'eau.

Remplacez la tête tous les 3 mois

Pour une brosse nettoyante hygiénique, remplacez la tête de brosse tous les 3 mois. Il vous suffit de clipser une nouvelle tête de brosse (SH560) sur votre brosse nettoyante SmartClick.

Plus de possibilités



Le système de fixation SmartClick vous permet de transformer votre rasoir en un excellent appareil de nettoyage d'un simple clic !



Date de publication
2023-12-17

Version: 3.1.1

EAN: 87 10103 74975 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com