

# PHILIPS

Зарядная база для  
стакана

DiamondClean

CRP246



## Для зарядки зубной щетки

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Зубная щетка Sonicare DiamondClean обеспечивает максимально эффективную чистку для сияющей улыбки. С помощью зарядного устройства и подставки вы сможете с легкостью зарядить щетку DiamondClean.

### [Ease of using Philips spare parts](#)

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

# Характеристики

## Сменная деталь

**Подходит для:** HX9332/04, HX9342/02, HX9342/04, HX9382/04

**Подходит для:** На данный момент нет данных

**Подходит для следующих устройств:** HX8391/02, HX8491/03, HX9000/01, HX9000/02, HX9000/08, HX9302/11, HX9302/31, HX9302/51, HX9302/61, HX9303/04, HX9303/06, HX9304/08, HX9305/08, HX9306/08, HX9307/08, HX9308/00, HX9308/80, HX9309/08, HX9311/04, HX9312/01, HX9312/02, HX9312/04, HX9312/55, HX9313/04, HX9313/06, HX9313/54, HX9313/65, HX9314/08, HX9315/08, HX9316/08, HX9317/08, HX9318/00, HX9318/08, HX9318/80, HX9319/08, HX9322/12, HX9322/14, HX9322/43, HX9326/86, HX9327/87, HX9331/04, HX9331/08, HX9331/32, HX9331/33, HX9331/43, HX9332/03, HX9332/04, HX9332/05, HX9332/10, HX9332/12, HX9332/14, HX9332/30, HX9332/31, HX9332/34, HX9332/35, HX9332/44, HX9333/04, HX9333/07, HX9333/24, HX9334/34, HX9334/41, HX9334/42, HX9335/05, HX9336/08, HX9336/25, HX9337/45, HX9337/88, HX9338/04, HX9339/45, HX9339/89, HX9342/02, HX9342/03, HX9342/04, HX9342/09, HX9342/50, HX9343/10, HX9343/20, HX9348/20, HX9351/04, HX9351/45, HX9351/52, HX9351/53, HX9351/57, HX9352/01, HX9352/04, HX9352/05, HX9352/10, HX9352/30, HX9352/31, HX9352/49, HX9352/55, HX9352/59, HX9353/54, HX9353/56, HX9353/80, HX9354/20, HX9354/21, HX9354/22, HX9354/23, HX9354/38, HX9354/70, HX9354/74, HX9354/75, HX9355/45, HX9355/86, HX9356/39, HX9356/72, HX9356/73, HX9357/87, HX9358/88, HX9359/89, HX9361/62, HX9361/67, HX9361/69, HX9362/10, HX9362/31, HX9362/45, HX9362/47, HX9362/63, HX9362/67, HX9362/68,

HX9363/63, HX9363/64, HX9363/81, HX9366/45, HX9368/35, HX9369/89, HX9371/04, HX9371/71, HX9372/04, HX9372/10, HX9372/31, HX9372/76, HX9379/89, HX9381/05, HX9382/02, HX9382/03, HX9382/04, HX9382/05, HX9382/07, HX9382/09, HX9382/36, HX9382/54, HX9382/68, HX9382/74, HX9383/08, HX9383/10, HX9383/56, HX9383/57, HX9383/62, HX9383/69, HX9383/75, HX9383/76, HX9391/21, HX9391/90, HX9391/92, HX9392/05, HX9392/08, HX9392/39, HX9392/40, HX9392/90, HX9392/91, HX9392/96, HX9393/46, HX9393/82, HX9393/90, HX9393/93, HX9394/40, HX9394/46, HX9394/92, HX9395/88, HX9396/36, HX9396/89, HX9398/20, HX9399/36, HX93XX, HX9901/03, HX9901/05, HX9901/13, HX9901/14, HX9901/15, HX9901/43, HX9901/63, HX9901/64, HX9902/64, HX9902/65, HX9902/66, HX9902/67, HX9903/01, HX9903/02, HX9903/03, HX9903/11, HX9903/12, HX9903/13, HX9903/21, HX9903/22, HX9903/30, HX9903/31, HX9903/32, HX9903/33, HX9903/41, HX9903/42, HX9903/61, HX9911/03, HX9911/05, HX9911/13, HX9911/15, HX9911/39, HX9911/53, HX9913/03, HX9913/13, HX9913/38, HX9913/58, HX9913/90, HX9914/54, HX9914/55, HX9914/56, HX9914/57, HX9924/01, HX9924/06, HX9924/11, HX9924/21, HX9924/34, HX9924/35, HX9924/36, HX9924/37, HX9924/41, HX9924/61, HX9924/65, HX9924/91, HX9944/02, HX9944/03, HX9944/05, HX9944/08, HX9944/09, HX9944/10, HX9944/11, HX9944/12, HX9944/13, HX9944/14, HX9945/01, HX9945/07, HX9945/08, HX9949/09, HX9954/01, HX9954/56, HX9954/64, HX9957/38, HX9957/51, HX9957/61, HX9984/02

# Особенности

## Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

