

PHILIPS

Têtes de brosse
Philips Sonicare

Sensiflex

Lot de 4

HX2014



Têtes de brosse de rechange Sensiflex

Tête de brosse à dents de rechange Sonicare

Têtes de brosse à dents de rechange Sensiflex. Remplacez la tête de brosse de votre brosse à dents électrique Philips Sonicare tous les 6 mois pour des performances optimales.

Nettoyage double action

- Des dents naturellement plus blanches
- Nettoyage des surfaces visibles des dents

Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire

- Système de protection des gencives

Points forts

Système de protection des gencives



Le système breveté de protection des gencives de Philips Sonicare assure le maintien d'une pression de brossage optimale

Nettoyage double action



Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active.

Des dents naturellement plus blanches



Des dents naturellement plus blanches

Caractéristiques

Performances de brossage

Têtes de brosse: 4

