



Slovenščina

Uporabniški priročnik in embalažo izdelka shranite za poznejšo uporabo.

Za varnost in zdravje vašega otroka

OPOZORILO!

- Pogosto in dolgotrajno sesanje tekočin povzroča zobno gnilobo.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
- Ob prvih znakih poškodb ali obrabe izdelek nemudoma zavrzite.
- Vse sestavne dele, ki jih ne uporabljate, hranite zunaj dosega otrok.
- Izdelka nikoli ne pripenjajte na vrvice, trakove, vezalke ali podobne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.
- Cucleja za hranjenje nikoli ne uporabljajte kot tolažilno dudo.
- Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe.

Pred prvo uporabo očistite izdelek in ga nato za 5 minut postavite v vrelo vodo. S tem zagotovite higieno. Po vsaki uporabi ga umijte v topli vodi z nekaj tekočine za pomivanje posode, odstranite morebitne ostanke hrane in temeljito izperite. Za zagotavljanje higiene izdelek pred vsako uporabo očistite. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli ali med hojo/tekanjem uporabljajo stekleničke ali lončke. Izdelka ne dajajte v ogreto pečico ali mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Delov ne odlagajte na površinah, ki so očiščene z antibakterijskimi čistili. S steriliziranjem in visokimi temperaturami lahko spremenite lastnosti plastičnih materialov embalaže. Izdelek pred vsako uporabo pregledajte in cucelj za hranjenje povlecite v vse smeri. Ob prvih znakih poškodb ali obrabe izdelek nemudoma zavrzite. Priporočamo, da cuclje za hranjenje menjavate na vsake 3 mesece. Cuclje hranite v suhi in zaprti posodi. Cuclja za hranjenje ne puščajte na neposredni sončni svetlobi ali toploti in ga v razkužilu (sterilizacijski raztopini) ne puščajte dlje, kot je priporočeno, saj se tako lahko cucelj obrabi.

Srpski

Sačuvajte korisničko uputstvo i pakovanje proizvoda za buduću referencu.

Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta

UPOZORENJE!

- Sisanje tečnosti tokom dužeg vremenskog perioda izaziva karijes.
- Pre hranjenja uvek proverite temperaturu hrane.
- Bacite čim uočite oštećenja ili znake da će doći do oštećenja.
- Komponente koje nisu u upotrebi držite van domašaja dece.
- Nemojte nikada kačiti za kablove, trake, pertle ili delove odeće koji vise. Dete može da se uguši.
- Nemojte da koristite cucle za hranjenje kao cucle varalice.
- Ovaj proizvod koristite isključivo uz nadzor odraslih.

Pre prve upotrebe očistite proizvod, a zatim ga potopite u ključalu vodu na 5 minuta. Ovo je potrebno da bi se obezbedila higijena. Nakon svake upotrebe, operite u vodi sa malo sapunice, uklonite sve ostatke hrane i temeljno isperite. Očistite pre svake upotrebe kako biste obezbedili higijenu. Nemojte da dozvolite da se deca igraju sitnim delovima niti da hodaju/trče dok koriste flašicu ili šolju. Nemojte stavljati proizvod u zagrejanu rernu ili mikrotalasnu pećnicu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Nemojte stavljati delove na površine očišćene antibakterijskim sredstvima za čišćenje. Postupak sterilisanja i visoke temperature mogu da utiču na svojstva plastičnog materijala za pakovanje. Pre svake upotrebe pregledajte proizvod i povucite cuclu za hranjenje u svim smerovima. Bacite čim uočite oštećenja ili znake da će doći do oštećenja. Preporučujemo vam da zamenite cucle za hranjenje na svaka 3 meseca. Držite cucle za hranjenje u suvoj, pokrivenoj posudi. Nemojte ostavljati cuclu za hranjenje na direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti, niti je ostavljati u sredstvu za dezinfekciju (rastvoru za sterilizaciju) duže nego što je potrebno jer to može oslabiti cuclu.

Български

Запазете ръководството за потребителя и опаковката на продукта за бъдещи справки.

Za bezopasnostta i zdraveto na vashto dete

ВНИМАНИЕ!

- Непрекъснатото и продължително смукане на течности ще доведе до кариес.
- Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
- Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект.
- Съхранявайте компонентите, които не се използват, извън обсега на деца.
- Никога не прикрепяйте към шнурове, панделки, дантели или свободни части от дрехи. Детето може да бъде удушено.
- Никога не използвайте биберони за хранене като биберон-залъгалка.
- Винаги използвайте този продукт под надзор на възрастни.

Преди първата употреба почистете продукта и след това го поставете във вряща вода за 5 минути. Така ще осигурите хигиена. След всяка употреба измийте с топла сапунена вода, отстранете хранителните остатъци и изплакнете обилно. Почиствайте преди всяка употреба за осигуряване на хигиената. Не позволявайте на децата да си играят с малки части, нито да вървят/тичат, докато използват бутилки или чаши. Не поставяйте продукта в загрята фурна или микровълнова печка. Не използвайте агресивни почистващи препарати. Не поставяйте части върху повърхности, почистени с антибактериални почистващи препарати. Стерилизацията и високите температури може да повлияят върху свойствата на пластмасовия опаковъчен материал. Преди всяка употреба изхвърляйте на първите признаци на увреждане или дефект. Препоръчваме да сменяте бибероните за хранене на всеки 3 месеца. Съхранявайте бибероните за хранене в сух затворен съд. Не оставяйте биберона за хранене на пряка слънчева светлина или при висока температура и не го оставяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор) по-дълго от препоръчаното време, тъй като това може да намали здравината му.