

Philips  
Knoflík zapnutí/vypnutí



CP0385

## výměna stávajícího knoflíku zapnutí/vypnutí

pomocí tohoto knoflíku můžete přístroj zapnout a vypnout

### **Snadné použití náhradních dílů Philips**

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

**PHILIPS**

# Specifikace

## Vyměnitelná část

- Vhodné pro následující skupinu výrobků:: HD6370/

90, HD6371/94, HD6372/94

# Přednosti

## Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2022-08-31

Verze: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)