

PHILIPS AVENT

Philips NL9206AD-4 Drachten
© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.094.9216.1 (15/06/2022)



한국어

향후 참조를 위해 사용자
설명서 및 제품 포장을
보관해주시기 바랍니다.
**아기의 안전과 건강을 위한
주의 사항!**

- 아기가 장시간 계속하여 액체를 빨면 충치가 생길 수 있습니다.
- 수유나 이유 전에는 반드시 음식의 온도를 확인하십시오.
- 손상되거나 약해진 부분이 발견되면 바로 폐기하십시오.
- 사용하지 않는 부품은 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 장난감에 의류의 줄, 리본, 레이스, 고정되지 않은 부분을 매달아서는 절대 안됩니다. 아기가 질식할 수 있습니다.

- 젓꼭지를 노리개로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 반드시 성인의 관리 아래 사용하십시오.

처음 사용하기 전에 제품을 세척한 다음 끓는 물에 5 분간 넣어 두십시오. 이는 위생적으로 사용하기 위해서입니다. 사용한 후에는 항상 따뜻한 비눗물로 씻고 잔여물을 제거하고 깨끗이 행구십시오. 매번 사용하기 전에 위생을 보장하도록 세척하십시오. 젖병이나 컵 사용 시 아기가 소형 부품을 가지고 놀거나, 건거나, 뛰지 못하도록 하십시오. 제품을 가열된 오븐 또는 전자레인지에 넣지 마십시오. 강력 세제 를 사용하지 마십시오. 항균성 세제로 세척한 표면에 부품을 놓지 마십시오. 플라스틱 포장 재질 제품은 고온에 소독하는 경우 변형될 수 있습니다. 매 사용 전 젓꼭지를 여러 방향으로 당겨 확인하십시오. 손상되거나 약해진 부분이 발견되면 바로 폐기하십시오. 3 개월마다 젓꼭지를 교체하는 것이 좋습니다. 젓꼭지를 숨기 없는 용기에 뚜껑을 덮어 보관하십시오. 젓꼭지를 직사광선이나 화기 근처에 두지 마십시오. 또는 소독 장치(소독제)에 권장 시간 이상 넣어 두지 마십시오. 젓꼭지가 약해질 수 있습니다.

제 번 부여기준 본 제품의 제 는 자리, 자리, 자리, 자리 표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) **5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) **6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) **9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 1507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 080-600-6600으로 연락바랍니다