

PHILIPS

AVENT

Швидкий підігрівач
пляшечок

Advanced

Підігріває рівномірно без перегріву

Швидко підігріває

Легке розморожування

Функція збереження тепла



SCF355/09



Швидке та рівномірне підігрівання

Рівномірне підігрівання всього за 3 хвилини

Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування.

Простий у використанні

- Легко мити та доглядати
- Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання
- Зберігайте молоко теплим

Зручність і сумісність

- Налаштування легкого розморожування для дитячих пляшечок
- Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*
- Підходить для молока та дитячого харчування

Рівномірне підігрівання

- Швидке та рівномірне підігрівання

Швидке підігрівання

- Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

Основні особливості

Швидке та рівномірне підігрівання



Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

Менше часу на кухні



Усередині й зовні — цей підігрівач максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.

Підходить для молока чи дитячого харчування



Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

Підігріває за 3 хвилини*



*У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.

Зручність і сумісність



Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.

Зберігайте молоко теплим



Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.

Налаштування лагідного розморожування



Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води — просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.

Легкість керування

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.

Специфікації

Технічні характеристики

Споживання енергії: 275 Вт

Напруга: 220 В змінного струму, 50 Гц

Вага та розміри

Розміри виробу (ШхВхГ): 160,4 x 139,9 x 148,55 мм

Розміри упаковки (ШхВхГ): 175 x 185 x 160 мм

Країна походження

Розроблено у: Європі

Виготовлено у: Китай

У комплекті:

Підігрівач пляшечок: 1 шт.

