



- EN** 1. Open the box and take out the filter cartridge. It is common that its surface may have some carbon powder, this is normal. These particles are harmless and are washed off during the preparation process.
2. Clean the water jug and the funnel. They are dishwasher safe (max. 50°C). Hand wash the lid if it comes with a timer. If there is no timer, the lid is also dishwasher safe.
3. Soak the filter cartridge in clean water for 15 minutes. Shake the filter cartridge slightly to wash the carbon powder on the surface.
4. Press the filter down firmly to ensure a tight seal. Press the "SET" button for 3 seconds to activate the timer (applicable for models with timer).
5. Fill the pitcher with tap water. Discard your first two pitchers of filtered water.
6. Enjoy the clean filtered water.

- BG** 1. Отварете кутията и извадете филтрирания патрон. Понякога е нормално по повърхността му да има малко въглероден прах. Тези частици са безвредни и се измиват по време на процеса на подготвяне.
2. Почистявайте филтриращата кана и фунията. Те са подходящи за съдомиялна машина (макс. 50 °C). Ако капакът е оборудан с таймер, миете го ръчно. Ако капакът няма таймер, той също е подходящ за съдомиялна машина.
3. Намочете филтрирания патрон за 15 минути в чиста вода. Разклатете го леко, за да измиете въглеродния прах от повърхността.
4. Уверете се, че уталяването е правилно поставено. Натиснете сноп филтъра надолу, за да се уплатни добре. Натиснете бутон "SET" за 3 секунди, за да активирате таймера (приложимо за модели с таймер).
5. Напълнете каната с чешмяна вода. Изхвърлете първите две кани с филтрирана вода.
6. Насладете се на чиста филтрирана вода.

Presentazione del prodotto

Congratulations per l'acquisto e benvenuto da Philips! Da adesso potrai goderti un'acqua saporta, fresca e cristallina, filtrata con i nostri dispositivi di filtraggio Micro X-Clean e Micro X-Clean Ultra.

Temporizzatore per sostituzione filtro



- Al fine di preservare le migliori condizioni possibili della cartuccia filtrante la società Philips consiglia di sostituirla come minimo ogni 30 giorni.
- Il temporizzatore della cartuccia filtrante ha un conto alla rovescia di sessanta giorni. La nuova cartaffa con il temporizzatore non dovrebbe visualizzarezarsi finché non è attivata.
- Attivazione: Premendo il pulsante "SET" per tre secondi si attiva il temporizzatore.
 - Reset normale: Quando, dopo la sostituzione della cartuccia filtrante, viene visualizzato 00, premere il pulsante "SET" per tre secondi. In modo tale da avviare un nuovo ciclo di conto alla rovescia
 - Reset forzato: Per sostituire la cartuccia filtrante in qualsiasi momento durante il ciclo di temporizzazione, premere il pulsante "SET" per otto secondi. In modo tale da innescare il reset forzato.
 - Durante il conto alla rovescia lampeggerà un puntino e il numero di giorni è grafico verrà a ridursi. All'inizio sarà visualizzato il valore di 30 giorni. Si prega di sostituire il filtro quando il temporizzatore mostra 00.

Misure di sicurezza

Avvertenza

- Come fonte utilizzare acqua potabile di rubinetto. Non utilizzare acque da fonti sconosciute.
- Tenere la caraffa lontano dalla portata dei bambini.
- Maneggiare la caraffa sempre con cura e delicateamente. Non modificare e non gettare a terra la cartuccia filtrante. Se la cartuccia è stata modificata, danneggiata esternamente o se è caduta a terra, si prega di sostituirla.
- Il prodotto è destinato unicamente ad uso domestico.

Avvertenza

- Facciamo notare che alcuni modelli sono provvisti di batteria. Se la batteria viene per sbaglio inserita, possono verificarsi gravi ustioni interne o addirittura il decesso.
- Se nella caraffa per l'acqua grezza si trova ancora acqua grezza, non versare l'acqua filtrata.

IT

Представение продукта

Spoločnosť Philips vás vďaka vám k nákupu! Vychutnajte si křistálovú čistú a chuťnú vodu prefiltrovanú našim filtrom Micro X-Clean a Micro X-Clean Ultra.

Časovač na výmenu filtra



- Aby sa zachoval čo najlepší stav filtračnej patróny, spoločnosť Philips vám odporúča vymeniť filtračnú patrónu minimálne každých 30 dní.
- Samotný časovač má nastavované odpočítavanie lehoty 30 dní. Nová kanvica s časovačom by sa nemala zobrazit odpočítavanie, kým nebude aktivovaná.
- Aktivácia: Pevným stlačením tlačidla „SET“ na tri sekundy aktivujete časovač.
 - Normálny reset: Keď sa po výmene filtračnej vložky zobrazí 00, pevne stlačte tlačidlo „SET“ na tri sekundy, aby sa spustil nový cyklus odpočítavania.
 - Vynútený reset: Ak chcete vymeniť filtračnú vložku kedykoľvek v priebehu cyklu časovania, pevne stlačte tlačidlo „SET“ na osem sekúnd, aby došlo k vynútenému resetovaniu.
 - V priebehu odpočítavania bude blikať bodka a počet dní na grafe sa bude znižovať. Na začiatku sa zobrazí 30 dní, filter vymeníte, až časovač zobrazí 00.

Bezpečnostné opatrenia

Varovania

- Ako zdroj používajte pitnú vodu z vodovodu. Nepoužívajte vodu z neznámeho zdroja.
- Kanvicu uchováajte mimo dosahu detí.
- Dbajte na to, aby ste s kanvicou manipulovali jemne a opatrne. Filtračnú patrónu neupravujte ani nepoužívajte na zem. Ak je upravená, poškodená zvonku, či spadla na zem, vymeňte ju.
- Tento produkt je určený len na domáce použitie.

Varovania

- Ak sa v zásobníku na neprefiltrovanú vodu stále nachádza neprefiltrovaná voda, nenalevajte prefiltrovanú vodu.
- Výrobok nefiltruje iné kvapaliny než vodu z vodovodu. Ak do filtračnej patróny omylom nalejete inú kvapalinu, patróna sa môže zablokovať.
- Nefiltruje horúcu vodu, ktorá má vyššiu teplotu ako 38 °C.
- Ak náhodou do kanvice nalejete horúcu vodu, prefiltrovaná voda bude dočasne zapachat.
- V prípade väčšieho možného nečistôt (po umytí nádoby alebo ak sa dlhší čas nepoužívala) nechajte kanvicu na chvíľu pretekať vodu z vodovodu.
- Výrobok neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, aby nedošlo k jeho deformácii.

SK

- CS** 1. Otevřete balení a vyjměte filtrační patronu. Je možné, že na jejím povrchu se může nacházet uhlíkový prášek. Tyto částice jsou neškodné a během procesu přípravy se vymyjí.
2. Čistěte nádobu na vodu i nálevku. Lze je mýt v myčce (max. 50 °C). Bude-li víko opatřeno časovačem, myjte je v ruce. Nebude-li víko vybaveno časovačem, lze je také mýt v myčce.
3. Namočte filtrační vložku do čisté vody na dobu 15 minut. Lehce protřepejte filtrační patronu, abyste z jejího povrchu odstranili uhlíkový prášek.
4. Ověřte si, zda je těsnící kroužek správně zaveden. Pevně zatlačte na filtrační kazu, aby došlo k jejímu utěsnění. Stisknutím tlačítka „SET“ na tři vteřiny aktivujete časovač (platí pro modely s časovačem).
5. Naplňte konvici vodou z vodovodu. První dvě konvice prefiltrované vody vylijte.
6. Užijte si čistou a chuťnou prefiltrovanou vodu.

- DE** 1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Filtereinsatz heraus. Es ist möglich, dass auf der Filtereinsatzoberfläche Kohlestaub auftreten kann. Diese Kohlenstaubpartikel gefährden nicht die Gesundheit und können einfach abgewaschen werden.
2. Reinigen Sie die Wasserkanne und den Einfülltrichter. Diese sind spülmaschinenfest (max. 50°C). Spülen Sie den Deckel mit der Hand ab, falls dieser über einen Timer verfügt. Der Deckel ist ebenso waschmaschinenfest, wenn kein Timer vorhanden ist.
3. Legen Sie den Filtereinsatz für 15 Minuten in klares Wasser. Schütteln Sie die Filterkassette leicht, um den Kohlestaub von der Oberfläche der Filterkassette zu entfernen.
4. Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring korrekt sitzt. Drücken Sie fest auf die Filterkassette, damit sie abdichtet. Den Timer aktivieren Sie, indem Sie die „SET“-Taste über einen Zeitraum von drei Sekunden gedrückt halten (gilt nur für Modelle mit Timer).
5. Füllen Sie Wasser aus der Wasserleitung in die Wasserfilterkanne. Gießen Sie die ersten zwei Kannen gefilterten Wassers weg.
6. Genießen Sie das saubere sowie wohlschmeckende gefilterte Wasser.

- Il prodotto non filtra altri liquidi che non siano acqua di rubinetto. Se per errore si versano altri liquidi nella cartuccia filtrante, può verificarsi un blocco della stessa.
- Non filtrare acqua calda con temperatura superiore a 38 °C.
- Se per sbaglio si versa nella caraffa acqua bollente, l'acqua filtrata avrà temporaneamente un cattivo odore.
- In caso di impurità rilevanti (dopo il lavaggio del recipiente oppure se esso non è stato utilizzato per diverso tempo), lasciar scorrere a lungo dell'acqua di rubinetto attraverso la caraffa prima di riutilizzarla.
- Non posizionare il prodotto in ambienti con temperature elevate, in modo tale da evitare sue deformazioni.
- L'acqua filtrata va consumata entro 24 ore facendo attenzione a non esporla a luce solare diretta.
- Non inserire questo prodotto nel congelatore poiché potrebbero verificarsi danni.

Manutenzione giornaliera

- Presupponendo che il consumo quotidiano sia pari a 3 l, la società Philips consiglia di sostituire la cartuccia filtrante ogni 30 giorni (la vita utile reale della cartuccia filtrante può variare a seconda della frequenza di impiego e della qualità della locale acqua di rubinetto).
- Mantenere il prodotto pulito. In caso di lavaggio rimuovere la cartuccia filtrante. Per il lavaggio non utilizzare prodotti detergenti.

Garanzia & assistenza

Esclusione di responsabilità I dati sulla prestazione di filtraggio dichiarata e la vita utile sono stati rilevati in condizioni standard di laboratorio. Per ulteriori informazioni si rimanda a www.philips.com/water.

Contenuto della confezione

caraffa	1X
cartuccia filtrante	1X
manuale d'uso	1X



Si prega di conservare il libretto di istruzioni.

PL

Представение продукта

- Prefiltrovaná voda by sa mala spotrebovať do 24 hodín a neumiestňovať na miesta s priamym slnečným žiarením.
- Najlepšie prefiltrovanú vodu zo čistej uzatvárateľnej nádoby a uložiť ju do chladničky.
- Nevkladajte kanvicu do mrazničky, mohla by sa poškodiť.

Údržba

- Za predpokladu, že denná spotreba bude 3 l, spoločnosť Philips odporúča výmenu filtračnej patróny každých 30 dní (skutočná životnosť filtračnej patróny sa môže líšiť v závislosti od frekvencie používania a kvality miestnej vody z vodovodu).
- Výrobok udržiť v čistote. Pri čistení vyľahnite filtračnú patrónu. Na čistenie nepoužívajte umývacie prostriedky.

Záruka a servis

Pokiaľ potrebujete dodatočné informácie alebo máte problémy, prosím navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/water alebo kontaktujte stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Philips vo vašej krajine. Pokiaľ sa vo vašej krajine takéto stredisko nachádza, obráťte sa prosím na miestneho predácu výrobkov.

Obsah balenia

Kanvica	1X
Filtračná patróna	1X
Návod na použitie	1X



Návod na použitie si uschovajte.

PL

- ES** 1. Abra el embalaje y saque el cartucho filtrante. Es posible que haya un poco de polvo de carbón en la superficie. Estas partículas son inofensivas y se lavan durante el proceso de preparación.
2. Lave la jara de agua y el embudo. Pueden ir al lavavajillas (máx. 50°C). Lave a mano la tapa si lleva temporizador. Si no hay temporizador, la tapa también puede ir al lavavajillas.
3. Ponga el cartucho filtrante en agua limpia durante 15 minutos. Agite ligeramente el cartucho filtrante para quitar el polvo de carbón de su superficie.
4. Confirme si el anillo obturador está instalado correctamente. Presione con firmeza el cartucho filtrante para sellarlo. Apriete el botón "SET" durante 3 segundos para activar el temporizador (aplicable a modelos con temporizador).
5. Llene la jara de agua de acueducto. Vacíe dos primeras jaras de agua filtrada.
6. Disfrute de agua filtrada, limpia y sabrosa.

- FR** 1. Ouvrez l'emballage et sortez la cartouche filtrante. Ne vous inquiétez pas de la présence de la poudre de carbone sur la cartouche. Ces particules sont inoffensives et éliminées durant les procédures de préparation.
2. Nettoyez la carafe d'eau et l'entonnoir. Ils peuvent passer au lave-vaisselle (à 50°C maximum). Lavez le couvercle à la main s'il est équipé d'un minuteur. S'il n'est pas pourvu de minuteur, le couvercle peut également être passé au lave-vaisselle.
3. Immergez la cartouche dans de l'eau claire pendant 15 minutes. Agitez délicatement la cartouche filtrante pour enlever la poudre de carbone de sa surface.
4. Vérifiez que le joint torique est bien enclenché. Appuyez sur la cartouche pour qu'elle soit bien installée. Appuyez sur le bouton « SET » pendant trois secondes pour activer la minuterie de l'indicateur électronique (valable pour les modèles avec minuterie).
5. Remplissez la carafe d'eau du robinet. Versez dans l'évier les deux premières carafes d'eau filtrée.
6. Vous pouvez maintenant profiter d'une eau purifiée et claire.

Funkcja produktu

Gratulujemy zakupu i zapraszamy do korzystania z produktów Philips. Pi orzeźwiająca i smaczna woda prefiltrowana przez nasze filtry Micro X-Clean i Micro X-Clean Ultra.

Wskaźnik wymiany filtra



- W celu utrzymania jak najlepszego stanu wkładu filtracyjnego, firma Philips zaleca wymianę wkładu co najmniej co 30 dni.
- Wskaźnik odlicza do 30 dni. Nowy dzbanek ze wskaźnikiem nie powinien się wyświetlić, dopóki nie zostanie aktywowany.
- Aktywacja: Naciśnąć przycisk „SET” i przytrzymać przez trzy sekundy, aby aktywować wskaźnik.
 - Normalny reset: Gdy po wymianie wkładu filtra wyświetli się 00, mocno nacisnąć przycisk „SET” przez trzy sekundy, aby rozpocząć nowy cykl odliczania.
 - Wymuszony reset: W celu wymiany wkładu filtracyjnego dowolnym momencie podczas cyklu pomiaru czasu, nacisnąć mocno przycisk SET przez osiem sekund, aby wymusić jego zresetowanie.
 - W czasie odliczania miga kropka, a liczba dni i wykres będą maleć. Na początku wyświetli się 30 dni, filtr należy wymienić, gdy wskaźnik wskaże 00.

Środki bezpieczeństwa

Uwaga

- Używać wody pitnej pochodzącej z miejskich wodociągów. Nie używać wody z nieznanego źródła.
- Trzymać dzbanek poza zasięgiem dzieci.
- Z dzbankiem należy obchodzić się delikatnie i ostrożnie. Wkładu filtracyjnego nie modyfikować ani nie upuszczać na ziemię. Jeżeli został zmodyfikowany, uszkodzony z zewnątrz lub spadł na ziemię, należy go wymienić.
- Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Ostrzeżenie

- Ostrzegamy, że niektóre modele mają baterie. Jeżeli bateria zostanie przez pomyłkę polknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne lub nawet śmierć.
- Nie nalewać prefiltrowanej wody, jeżeli w zbiorniku znajduje się stale surowa woda.

PL

- IT** 1. Aprire la confezione ed estrarre la cartuccia filtrante. È possibile che sulla sua superficie possa trovarsi un po' di polvere di carbone attivo. Queste particelle sono innocue e vengono lavate via durante il processo di preparazione.
2. Pulire la caraffa dell'acqua e l'imbuto. Lavabili in lavastoviglie (max. 50°C). Lavare il coperchio a mano se è unito al temporizzatore. In assenza del temporizzatore anche il coperchio può essere lavato in lavastoviglie.
3. Lasciare a bagno la cartuccia filtrante in acqua pulita per 15 minuti. Agitare delicatamente la cartuccia filtrante, in modo tale da rimuovere la polvere di carbone attivo dalla sua superficie.
4. Verificare che l'anello di guarnizione sia ben inserito. Premere saldamente la cassetta filtrante in modo tale che si inserisca correttamente in posizione. Premendo il pulsante "SET" per tre secondi si attiva il temporizzatore (solo nei modelli con temporizzatore).
5. Riempire la caraffa con acqua di rubinetto. Il contenuto delle prime due caraffe piene di acqua filtrata va gettato via.
6. Godetevi la vostra acqua pulita e filtrata.

- PL** 1. Otworzyć opakowanie i wyjąć wkład filtracyjny. Jest możliwe, że na jej powierzchni znajduje się proszek węglowy. Cząstki te są nieszkodliwe i są zmywane podczas procesu przygotowania.
2. Oczyszczyć dzbanek na wodę i lejek. Można je myć w zmywarce (temp. maks. 50°C). Ręcznie umyć pokrywę, jeżeli jest wyposażona w zegar. Jeżeli nie ma zegara, pokrywę można myć w zmywarce.
3. Zanurzyć wkład filtracyjny w czystej wodzie na 15 minut. Lekko potrząsnąć wkładem filtracyjnym, aby usunąć z jej powierzchni proszek węglowy.
4. Sprawdzić, czy został prawidłowo nałożony pierścień uszczelniający. Mocno nacisnąć wkład filtracyjny, aby doszło do jej uszczelnienia. Naciśnięcie przycisku „SET” przez trzy sekundy uaktywni wskaźnik (dotyczy modeli ze wskaźnikiem).
5. Napełnić dzbanek wodą z kranu. Wylać pierwsze dwa dzbanki prefiltrowanej wody.
6. Smiało korzystać z czystej i smacznej prefiltrowanej wody.

- Niniejszy produkt nie filtruje innych płynów niż woda z kranu. Jeżeli przez pomyłkę zostanie do wkładu filtracyjnego wany inny płyn, może dojść do jego zablokowania.
- Nie filtrować wody o temperaturze powyżej 38°C.
- Jeżeli przez przypadek zostanie do dzbanka wlane gorąca woda, prefiltrowana woda będzie przez jakiś czas nieprzyjemny zapach.
- Przy większej ilości zanieczyszczeń (po umyciu pojemnika, lub jeśli nie był używany przez dłuższy czas), należy umożliwić przez chwilę przepływ wody z kranu.
- Produktu nie należy pozostawiać w środowisku o wysokiej temperaturze, aby uniknąć jego deformacji.
- Prefiltrowana woda powinna zostać spożyta w ciągu 24 godzin i nie należy wystawiać jej na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Niniejszego produktu nie wstawiać do zamrażarki, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

Konserwacja

- Zakładając, że dzienne zużycie wynosi 3 l, firma Philips zaleca wymianę wkładu co 30 dni (rzeczywista żywotność wkładu filtracyjnego może różnić się w zależności od częstotliwości używania i jakości lokalnej wody z wodociągu).
- Utrzymywać produkt w czystości. Podczas czyszczenia wyjąć wkład filtracyjny. Do czyszczenia nie stosować detergentów.

Gwarancja & Servis

Ten produkt obejmuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu. Jeśli potrzebujesz informacji lub masz jakiegokolwiek problemu, odwiedź www.philips.com/water lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju. Jeśli twój kraj nie ma centrum obsługi klienta, idź do lokalnego dystrybutora.

Zawartość opakowania

Dzbanek	1X
Wkład filtrujący	1X
Instrukcja użytkownika	1X



Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi.

PL

- RU** 1. Откройте упаковку и вытасйте картридж флтра. На его поверхности может оставаться немного угольного порошка. Эти частицы безвредны и смываются в процессе подготовки к использованию.
2. Очистите кувшин воды и воронку. Они пригодны для мытья в посудомоечной машине (макс. 50 °C). Вымойте крышечку кувшина, если она поставлена с таймером. В случае крышки без таймера она также пригодна для мытья в посудомоечной машине.
3. Опустите картридж флтра в чистую воду на 15 минут. Слегка встряхните картридж, чтобы удалить угольный порошок с его поверхности.
4. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо установлено должным образом. С усилием прижмите картридж флтра, чтобы обеспечить его правильную посадку. Нажмите и удерживайте кнопку SET («УСТАНОВКА») в течение трех секунд, чтобы активировать таймер (для моделей с таймером).
5. Наполните кувшин водой из водопровода. Первые два кувшина флнрованной воды необходимо сразу же вылить.
6. После этого вы сможете наслаждаться чистой и вкусной флнрованной водой!

- SK** 1. Otvorte balenie a vytiahnite filtračnú patrónu. Je možné, že na jej povrchu bude uhlíkový prášok. Tieto častice sú neškodné a ich odstráneniu dojde pri prípravnom procese.
2. Vyčistite nádobu na vodu a lievok. Nádobu i lievok je možné umývať v umývačke riadu (max. 50 °C). Ak je s viečkom dodaný časovač, umyte viečko ručne. Ak časovač nie je súčasťou balenia, viečko je tiež možné umývať v umývačke riadu.
3. Filtračnú patrónu namočte na 15 minút do čistej vody. Opatrne ju pretrepte, aby ste z jej povrchu odstránili uhlíkový prášok.
4. Skontrolujte, či je těsniaci kroužok správně zavedený. Pevně zatlačte na filtračnú patrónu, aby sa utesnila. Stlačením tlačidla „SET“ na tri sekundy aktivuje časovač (platí pre modely s časovačom).
5. Naplňte kanvicu vodou z vodovodu. Prvé dve kanvice prefiltrovanej vody vylijte.
6. Užite si čistú a chuťnú prefiltrovanú vodu.

Представление изделия

Вас приветствует и подаждает с покупкой компания Philips! Теперь Вы можете наслаждаться освежающим и чистым вкусом воды, обработанной с помощью наших фильтров Micro X-Clean и Micro X-Clean Ultra.

Таймер для замены фильра



- Чтобы поддерживать оптимальные характеристики картриджа флтра, компания Philips рекомендует менять его через каждые 30 дней.
- В используемом таймере применяется обратный отсчет, рассчитанный на указанный период времени. Прежде чем приступить к использованию нового кувшина, необходимо активировать таймер.
- Активация. Чтобы активировать таймер необходимо нажать и удерживать кнопку SET («УСТАНОВКА») в течение трех секунд.
 - Сброс с нормальным режимом. Как только после обмена картриджа флтра на дисплее появится значение «00», нажмите и удерживайте кнопку SET («УСТАНОВКА») в течение трех секунд, чтобы начать новый отсчет времени.
 - Принудительный сброс. Чтобы выполнить замену картриджа флтра в любой момент времени в рамках указанного цикла, нажать и удерживать кнопку SET («УСТАНОВКА») в течение восьми секунд — после этого произойдет принудительный сброс значения.
 - В течение всего периода отсчета на дисплее будет мигать точка, а количество дней и графический индикатор будут уменьшаться. В начале рабочего цикла отображается значение 30 дней. Фильр следует менять после того, как на дисплее таймера появится значение «00».

Меры безопасности

Внимание

- Филтруйте только питьевую воду из водопровода. Не заправляйте в кувшин воду из неизвестного источника.
- Храните кувшин в недоступном для детей месте.
- С кувшином следует обращаться очень осторожно. Не вносите в картридж флтра какие-либо модификации. Кроме того, не допускайте его падения. Если конструкция картриджа была по какому-либо причине повреждена, он был поврежден или случайно утла с большой высоты, его следует поменять.
- Данное изделие предназначено только для бытового применения.

Предостережение

- Помните о том, что в некоторых моделях используется аккумулятор. Если его случайно проглотить, это может вызвать серьезный ожог внутренних органов или даже стать причиной смерти.

RU

- Если в емкости для необработанной воды все еще есть жидкость, не наливайте в кувшин отфильтрованную воду.
- Это изделие предназначено исключительно для фильтрации воды из централизованной системы водоснабжения. Если через картридж флтра случайно прокатит другая жидкость, это может привести к его засорению.
- Не фильтруйте горячую воду с температурой выше 38 °C.
- Если случайно налить в кувшин горячую жидкость, впоследствии в течение некоторого периода времени отфильтрованная вода будет плохо пахнуть.
- При выливании большого количества загрязняющих веществ (после промывки емкости, либо если кувшин долго не использовался), перед тем как использовать изделие по назначению, промойте его струей проточной воды из-под крана.
- Не подвергайте изделие воздействию высокой температурой, чтобы избежать его деформирования.
- Филтрованную воду следует употребить в течение 24 часов и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Не ставьте этот кувшин в морозильную камеру, поскольку это приведет к его повреждению.

Ежедневное обслуживание

- Исходя из предположаемого суточного объема потребления воды, который составляет 3 л, компания Philips рекомендует менять картридж флтра через каждые 30 дней (реальный срок службы картриджа может отличаться в зависимости от частоты использования кувшина и качества воды в местной централизованной системе водоснабжения).
- Поддерживайте должный уровень чистоты изделия. При проведении очистки необходимо вынуть картридж флтра. Вoreния очистки кувшина не пользуйтесь мощными средствами.

Гарантия и обслуживания

Если вам нужна информация или у вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, посетите веб-сайт Philips по адресу www.philips.com/water или обратитесь в Центр обслуживания клиентов Philips в вашей стране. Если в вашей стране нет Центра обслуживания клиентов, обратитесь к местному дилеру.

Комплект поставки

Кувшин	1 шт
Картридж флтра	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт



Сохраните инструкцию по эксплуатации изделия, чтобы иметь возможность использовать ее в будущем.