

PHILIPS

NeoPix Start

Mini projector

Manuale d'uso



Registrate il vostro prodotto e ricevete assistenza su
www.philips.com/support

Sommario

Introduzione	3	7 Assistenza	15
Gentile cliente.....	3	Pulizia	15
A proposito del presente manuale d'uso	3	Aggiornamento del software	15
Contenuto dell'imballaggio	3	Risoluzione dei problemi.....	17
1 Indicazioni generali di sicurezza	4	8 Appendice	18
Configurazione del prodotto.....	4	Dati tecnici	18
Riparazioni.....	4		
Alimentazione elettrica	5		
2 Panoramica	5		
Vista dall'alto	5		
Vista frontale.....	5		
Vista laterale	6		
Vista posteriore	6		
Telecomando	6		
Accesso al menu principale.....	7		
3 Prima messa in funzione	7		
Collocazione del proiettore	7		
Modifica delle dimensioni dello schermo	8		
Collegare l'alimentazione elettrica	8		
Preparazione del telecomando	9		
Accensione e configurazione.....	9		
4 Collegamento ai dispositivi di riproduzione	10		
Collegamento ai dispositivi tramite HDMI	10		
Collegamento ai dispositivi tramite AV.....	10		
Collegamento ad altoparlanti esterni o cuffie.....	10		
5 Riproduzione multimediale	11		
Riproduzione dei film.....	11		
Riproduzione della musica	12		
Riproduzione delle immagini.....	13		
6 Modifica delle impostazioni	14		
Impostazioni dell'immagine.....	14		
Impostazioni audio.....	14		
Impostazioni della lingua	14		
Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	14		
Rotazione/capovolgimento dello schermo di proiezione	14		
Impostazione del timer di spegnimento.....	15		
Impostazione dello spegnimento automatico.....	15		

Introduzione

Gentile cliente

Grazie per avere acquistato questo proiettore.

Vi auguriamo buon divertimento con questo prodotto e le numerose funzioni che offre!

A proposito del presente manuale d'uso

La guida rapida fornita con il prodotto consente di iniziare a utilizzarlo in modo semplice e veloce. Le descrizioni dettagliate sono riportate nei capitoli seguenti del presente manuale d'uso.

Leggere l'intero manuale d'uso con attenzione. Seguire tutte le istruzioni sulla sicurezza in modo tale da garantire l'utilizzo corretto del prodotto (**vedere Informazioni generali sulla sicurezza, pagina 4**). Il costruttore non si assume alcuna responsabilità se queste istruzioni non vengono seguite.

Simboli utilizzati

Nota



Risoluzione dei problemi

Questo simbolo indica suggerimenti che vi aiuteranno ad utilizzare questo prodotto in modo più efficace e semplice.

PERICOLO!



Pericolo per le persone!

Questo simbolo avverte di possibili pericoli per le persone. In caso di utilizzo scorretto dell'apparecchio, si possono riportare lesioni o danni fisici.

ATTENZIONE!






Danni al prodotto o perdita dei dati!

Questo simbolo avverte di eventuali danni al prodotto e possibili perdite di dati. Un utilizzo non corretto può provocare questo tipo di danni.

Contenuto dell'imballaggio

- ① Proiettore NeoPix Start (NPX240)
- ② Adattatore di alimentazione C/A
- ③ Telecomando con 2 batterie AAA
- ④ Guida di avvio rapida
- ⑤ Spine di alimentazione (EU, UK, US)



1 Indicazioni generali di sicurezza

Osservare tutte le avvertenze e le informazioni per la sicurezza fornite. Non apportare alcuna impostazione o modifica che non sia descritta in queste istruzioni per l'uso. Un utilizzo non corretto e un uso improprio possono causare lesioni fisiche, danni al prodotto o la perdita di dati.

Configurazione del prodotto

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Posizionare il prodotto in modo sicuro su una superficie stabile e piana. Per evitare possibili lesioni alle persone o danni al prodotto stesso, posizionare tutti i cavi in modo che nessuno possa inciampare sopra di essi.

Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi. Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate.

Il prodotto deve avere una ventilazione adeguata e non deve essere coperto. Non mettere il prodotto in armadi chiusi, scatole o altri contenitori durante l'uso.

Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta, dal calore, da forti escursioni termiche e dall'umidità. Non collocare il prodotto in prossimità di termosifoni o condizionatori d'aria. Osservare le informazioni sulla temperatura elencate nei dati tecnici (**vedere Dati tecnici, pagina 18**).

L'utilizzo prolungato del prodotto può causare il surriscaldamento della superficie. In caso di surriscaldamento, il prodotto passa automaticamente in modalità standby.

Non lasciare che i liquidi penetrino all'interno del prodotto. Spegnerlo il prodotto e scollegarlo dalla rete elettrica in caso di perdite di liquidi o di sostanze estranee nel prodotto. Far controllare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.

Maneggiare sempre il prodotto con cura. Evitare di toccare la lente dell'obiettivo. Non appoggiare mai oggetti pesanti o appuntiti sul prodotto o sul cavo di alimentazione.

Se il prodotto si scalda troppo o emette fumo, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Far controllare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere (ad es. candele).

PERICOLO!



Rischio di esplosione in caso di utilizzo di un tipo di batteria non idoneo!

Vi è pericolo di esplosione se viene utilizzato un tipo di batteria errato.

Non esporre le batterie (la confezione o le batterie inserire) a calore eccessivo, come il sole o fiamme libere.

Nelle seguenti condizioni, all'interno del prodotto può formarsi uno strato di umidità che può portare a malfunzionamenti:

- se il prodotto viene spostato da un luogo freddo a uno caldo;
- dopo avere riscaldato una stanza fredda;
- quando il prodotto viene collocato in ambienti umidi.

Per evitare che si formi condensa, procedere come segue:

- 1 Sigillare il prodotto in un sacchetto di plastica prima di spostarlo in un altro luogo, in modo che si adatti alle condizioni dell'ambiente.
- 2 Attendere una o due ore prima di tirare fuori il prodotto dal sacchetto di plastica.

Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti molto polverosi. Le particelle di polvere e altri oggetti estranei possono danneggiare il prodotto.

Non esporre il prodotto a forti vibrazioni. Ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.

Non lasciare che i bambini maneggino il prodotto senza supervisione. Tenere le pellicole utilizzate per l'imballo lontano dalla portata dei bambini.

Per la propria sicurezza, non utilizzare il prodotto durante i temporali con fulmini.

Riparazioni

Non riparare il prodotto per conto proprio. La manutenzione impropria può causare lesioni o danni al prodotto. Il prodotto deve essere riparato da parte di un centro di assistenza autorizzato.

I dettagli dei centri di assistenza autorizzati sono riportati sulla scheda di garanzia fornita con il presente prodotto.

Non rimuovere la targhetta identificativa del prodotto, in quanto ciò comporta l'annullamento della garanzia.

Alimentazione elettrica

Utilizzare esclusivamente un adattatore di alimentazione certificato per questo prodotto (**vedere Dati tecnici, pagina 18**). Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'alimentatore coincida con la tensione di rete disponibile nella posizione di configurazione. Questo prodotto è conforme al tipo di tensione specificato sul prodotto.

La presa di corrente deve essere installata vicino al prodotto e deve essere facilmente accessibile.

ATTENZIONE!



Per spegnere il proiettore utilizzare sempre il tasto 

Spegnere il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulire la superficie (**vedere Pulizia, pagina 15**). Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool. Non lasciare che l'umidità raggiunga l'interno del prodotto.

PERICOLO!




Rischio di irritazione agli occhi!

Questo prodotto è dotato di un LED (Light Emitting Diode) ad alta potenza, che emette una luce molto luminosa. Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante il funzionamento. Ciò potrebbe causare l'irritazione degli occhi o il loro danneggiamento.


2 Panoramica

Vista dall'alto




-  Accensione del prodotto o passaggio in modalità standby
 - Accensione del prodotto o passaggio in modalità standby
 - Quando il prodotto si accende, il LED diventa verde. Quando il prodotto è in standby, il LED diventa rosso.
- Pulsanti di navigazione**
Consente di navigare le opzioni di menu.
- OK**
Consente di confermare una selezione o un inserimento.
-  Consente di accedere all'elenco delle sorgenti di ingresso
-  Consente di tornare a una schermata di menu precedente.

Vista frontale




- Prese d'aria**
- Obiettivo di proiezione**
- Manopola di regolazione della messa a fuoco**
Consente di regolare la nitidezza dell'immagine.

Vista laterale




- ① **HDMI**
Consente il collegamento all'uscita HDMI di un dispositivo di riproduzione.
- ② **Porta USB standard**
 - Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione dei file multimediali.
 - Viene utilizzata per l'aggiornamento del software.

Vista posteriore



- ① **DC**
Consente il collegamento all'alimentazione.
- ② **AV**
Ingresso audio/video da 3,5 mm; per il collegamento ai jack audio analogici e/ o video composito di un dispositivo di riproduzione.
- ③ **Audio**
Uscita audio da 3,5 mm; per il collegamento ad altoparlanti esterni o cuffie.
- ④ **Slot per scheda Micro SD**
Consente il collegamento di una scheda Micro SD per la riproduzione del supporto.

Telecomando




- ① **Power**
Consente di accedere all'elenco delle sorgenti di ingresso
- ② **OK**
Consente di confermare una selezione o un inserimento.
- ③ **Home/Back**
Consente di tornare a una schermata di menu precedente.
- ④ **Volume +/-**
Aumento o diminuzione del volume.
- ⑤ **Mute**
Muto o ripristino del volume.
- ⑥ **Home**
Consente di accedere al menu principale.
- ⑦ **Pulsanti di navigazione**
 - Consente di navigare le opzioni di menu.
 - Premere **Left/Right** per cambiare una selezione.
- ⑧ **Power**
 - Accensione del prodotto o passaggio in modalità standby
 - Quando il prodotto si accende, il LED diventa verde. Quando il prodotto è in standby, il LED diventa rosso.

Accesso al menu principale

Il menu principale fornisce un facile accesso al supporto lettore, alle impostazioni e ad altre utili funzioni del proiettore.

- 1 Premere . Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere i **pulsanti di navigazione** e **OK** per selezionare l'opzione seguente.



- **PHOTO (IMMAGINE)**: Consente di attivare il supporto lettore immagine per accedere e riprodurre file immagine.
- **MUSIC (MUSICA)**: Consente di attivare il supporto lettore per la musica per accedere e riprodurre file musicali.
- **MOVIE (FILM)**: Consente di attivare il supporto lettore per i film per accedere e riprodurre file di filmato.
- **SETUP (CONFIGURAZIONE)**: Consente di accedere ai menu per cambiare immagine, audio e altre impostazioni.

3 Prima messa in funzione

Collocazione del proiettore

È possibile installare il proiettore in quattro configurazioni differenti. Seguire le linee guida di seguito per collocazioni del proiettore differenti.

Nota


 Per il montaggio a soffitto, acquistare un supporto per proiettori consigliato da un professionista dell'installazione e seguire le istruzioni fornite con il supporto.

Prima del montaggio a soffitto, assicurarsi che il soffitto sia in grado di sostenere il peso del proiettore e del kit di montaggio.

Per l'installazione a soffitto, questo prodotto deve essere saldamente fissato al soffitto secondo le istruzioni di installazione. Un'errata installazione a soffitto può causare incidenti, lesioni o danni.

Piano frontale


- 1 Collocare il proiettore su un piano davanti allo schermo di proiezione. Questo è il modo più comune per posizionare il proiettore per una rapida configurazione e portabilità.



- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere , e andare su **SETUP** - **Panel Flip Rotate** (CONFIGURAZIONE - Capovolgimento rotazione pannello).

Frontale a soffitto


- 1 Montare il proiettore a soffitto con il proiettore rivolto verso l'alto davanti allo schermo di proiezione. Per montare il proiettore a soffitto è necessario un supporto per proiettore.



- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere , e andare su **SETUP - Panel Flip Rotate** (CONFIGURAZIONE - Capovolgimento rotazione pannello).

Piano posteriore


- 1 Collocare il proiettore su un piano dietro allo schermo di proiezione. È necessario uno schermo di proiezione posteriore specifico.



- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere , e andare su **SETUP - Panel Flip Rotate** (CONFIGURAZIONE - Capovolgimento rotazione pannello).

Posteriore a soffitto

- 1 Montare il proiettore a soffitto con il proiettore rivolto verso l'alto dietro allo schermo di proiezione. Per montare il proiettore a soffitto dietro lo schermo, è necessario un supporto per proiettore e uno speciale schermo di retroproiezione.



- 2 Per regolare la proiezione alla posizione corretta, premere , e andare su **SETUP - Panel Flip Rotate** (CONFIGURAZIONE - Capovolgimento rotazione pannello).

Modifica delle dimensioni dello schermo

La dimensione dello schermo di proiezione (o dimensione delle immagini) è determinata dalla distanza tra l'obiettivo del proiettore e la superficie di proiezione.

- La dimensione dell'immagine varia da 20" a 60"
- La distanza di proiezione varia da 80 a 200 cm/24"-60".


Collegare l'alimentazione elettrica

ATTENZIONE!




Utilizzare sempre il pulsante  per accendere e spegnere il proiettore

- 1 Fissare una spina appropriata (UE, UK, US) sulla base rotonda dell'adattatore di alimentazione allineando i perni e i fori.
 - Per scollegare la spina dall'adattatore di alimentazione, tenere premuta la linguetta sul bordo della base rotonda e contemporaneamente ruotare e sbloccare la spina dalla base rotonda dell'adattatore di alimentazione.



- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione incluso alla presa **DC** del proiettore, e successivamente alla presa a muro.
 - Il LED sul proiettore diventa rosso.



Preparazione del telecomando

ATTENZIONE!



L'uso improprio delle batterie può portare a surriscaldamento, esplosione, pericolo d'incendio e lesioni. Le batterie che presentano perdite potrebbero danneggiare il telecomando.

Non esporre il telecomando alla luce solare diretta.


Evitare di deformare, smontare o caricare le batterie.

Evitare l'esposizione a fiamme libere o all'acqua.

Sostituire le batterie scariche immediatamente.

Rimuovere le batterie dal telecomando se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.


- 1 Aprire il vano batterie.
- 2 Inserire le batterie in dotazione (tipo AAA) con la polarità corretta (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il vano batterie.



- Quando si utilizza il telecomando, puntare il telecomando verso il lato posteriore del proiettore dove è si trova il sensore IR e assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il lato posteriore del proiettore.

Accensione e configurazione

- 1 Premere  per accendere il proiettore. Il LED sul proiettore cambia da rosso a verde.
 - Per spegnere il proiettore, premere di nuovo . Il LED sul proiettore cambia da verde a rosso.
 - La distanza tra il proiettore e lo schermo determina la dimensione dell'immagine.
- 2 Per regolare la messa a fuoco dell'immagine, ruotare la manopola di messa a fuoco intorno all'obiettivo del proiettore.



4 Collegamento ai dispositivi di riproduzione

Nota




Assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente prima di stabilire o cambiare qualsiasi collegamento.

Collegamento ai dispositivi tramite HDMI

Collegare un dispositivo di riproduzione (ad esempio un lettore Blu-ray, una console di gioco, una videocamera, una fotocamera digitale o un PC) al proiettore tramite il collegamento HDMI. Con questo collegamento, le immagini vengono visualizzate sullo schermo di proiezione e l'audio viene riprodotto sul proiettore.

- 1 Utilizzando un cavo HDMI, collegare il connettore **HDMI** del proiettore all'uscita HDMI del dispositivo di riproduzione.




- 2 Premere per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso, e poi selezionare **HDMI**.

Collegamento ai dispositivi tramite AV

Collegare un dispositivo di riproduzione (ad esempio un lettore DVD, una console di gioco, una videocamera o una fotocamera digitale) al proiettore tramite il collegamento AV. Con questo collegamento, le immagini vengono visualizzate sullo schermo di proiezione e l'audio viene riprodotto sul proiettore.

- 1 Usando un cavo RCA con spina da 3,5 mm, collegare il connettore **AV** (3,5 mm) del proiettore ai jack di uscita audio analogica (rosso e bianco) e/o uscita video composito di un dispositivo di riproduzione.



- 2 Premere per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso, e poi selezionare **AV**.

Collegamento ad altoparlanti esterni o cuffie

Collegare gli altoparlanti esterni o le cuffie al proiettore. Con questo collegamento, l'audio del proiettore può essere riprodotto dagli altoparlanti esterni o dalle cuffie.

PERICOLO!




Pericolo di danni all'udito!

Abbassare il volume del dispositivo prima di collegare le cuffie.

Non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato ad alto volume, specialmente quando si utilizzano le cuffie. Ciò potrebbe causare dei danni all'udito.

- 1 Usando un cavo audio da 3,5 mm, collegare il connettore  del proiettore all'ingresso audio analogico (jack da 3,5mm, o jack rosso e bianco) degli altoparlanti esterni. Oppure collegare il connettore  del proiettore alle cuffie.

- Gli altoparlanti del proiettore si disattivano automaticamente quando gli altoparlanti esterni o le cuffie vengono collegati al proiettore.



- 2 Quando si esegue il collegamento alle cuffie, utilizzare il controllo del volume sul telecomando per regolare il volume ad un livello confortevole.

5 Riproduzione multimediale

Questa sezione consente di utilizzare il proiettore per riprodurre contenuti multimediali provenienti da un'ampia gamma di sorgenti.

Nota

-  Il proiettore supporta un dispositivo di archiviazione USB che viene formattato per file system FAT16 o FAT32.


Riproduzione dei film

Formati di file supportati


Vengono supportati i formati di file seguenti:

.dat/.mpg/.mpeg/.ts/.trp/.tp/.vob/.mp4/.mkv/.avi/.flv/.3gp


- 1 Collegare un dispositivo di archiviazione USB alla porta **USB** del proiettore.



- Oppure collegare una scheda Micro SD card allo slot **MICRO SD** del proiettore.




- 2 Premere  per visualizzare il menu principale sullo schermo del proiettore.



- 3 Premere i **pulsanti di navigazione** e **OK** per selezionare uno dei supporti lettore seguenti.

- *MUSIC (MUSICA)*: consente di accedere e riprodurre solamente file audio.
 - *MOVIE (FILM)*: consente di accedere e riprodurre solamente file video.
 - *PHOTO (IMMAGINE)*: consente di accedere e riprodurre solamente file immagine.
- 4 Selezionare *MOVIE (FILM)* per attivare il lettore multimediale video e accedere ai file video.
 - Se viene selezionato il lettore multimediale video, potranno essere visualizzati solamente i file video che possono essere riprodotti.
 - 5 Selezionare un file video e premere **OK** per riprodurlo.
 - 6 Durante la riproduzione del video, premere **OK**. Le icone di controllo della riproduzione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo di proiezione. È possibile accedere alle funzioni di riproduzione seguenti.
 - Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
 - Eseguire la ricerca rapida in avanti o indietro
 - Selezionare un file video precedente o successivo
 - Interrompere la riproduzione.
 - Selezionare una modalità di riproduzione: ripetere un solo file/ ripetere tutti
 - Contrassegnare due punti per ripetere la riproduzione
 - Accedere all'elenco di riproduzione
 - Accedere alle informazioni del file corrente
 - Avanti lentamente
 - Saltare avanti
 - Impostare il rapporto di aspetto (automatico, 16:9 e 4:3)
 - 7 Selezionare una funzione di comando e premere **OK** per attivare il comando. Per uscire da una modalità particolare, premere ↶.



- 2 Premere i **pulsanti di navigazione** e **OK** per selezionare uno dei supporti lettore seguenti.
 - *MUSIC (MUSICA)*: consente di accedere e riprodurre solamente file audio.
 - *MOVIE (FILM)*: consente di accedere e riprodurre solamente file video.
 - *PHOTO (IMMAGINE)*: consente di accedere e riprodurre solamente file immagine.
- 3 Selezionare *MUSIC (MUSICA)* per attivare il lettore multimediale audio e accedere ai file audio.
 - Se viene selezionato il lettore multimediale audio, potranno essere visualizzati solamente i file audio che possono essere riprodotti.
- 4 Selezionare un file audio e premere **OK** per riprodurlo.
- 5 Le icone di controllo della riproduzione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo di proiezione. È possibile accedere alle funzioni di riproduzione seguenti.
 - Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
 - Eseguire la ricerca rapida in avanti o indietro
 - Selezionare un file musicale precedente o successivo
 - Interrompere la riproduzione.
 - Selezionare una modalità di riproduzione: ripetere un solo file/ ripetere tutti
 - Contrassegnare due punti per ripetere la riproduzione
 - Muto o ripristino del volume
 - Accedere all'elenco di riproduzione
 - Accedere alle informazioni del file corrente
- 6 Selezionare una funzione di comando e premere **OK** per attivare il comando. Per uscire da una modalità particolare, premere ↶.

Riproduzione della musica

Formati di file supportati

Vengono supportati i formati di file seguenti:
mp3/.aac/.ogg/.flac


- 1 Ripetere i passaggi da 1 a 2 in 'Riproduzione dei film', dopodiché verrà visualizzato il menu principale.

Riproduzione delle immagini

Formati di file supportati

Vengono supportati i formati di file seguenti:
.jpeg/.bmp/.png/.gif

- 1 Ripetere i passaggi da 1 a 2 in 'Riproduzione dei film', dopodiché verrà visualizzato il menu principale.



- 2 Premere i **pulsanti di navigazione** e **OK** per selezionare uno dei supporti lettore seguenti.
 - **MUSIC (MUSICA)**: consente di accedere e riprodurre solamente file audio.
 - **MOVIE (FILM)**: consente di accedere e riprodurre solamente file video.
 - **PHOTO (IMMAGINE)**: consente di accedere e riprodurre solamente file immagine.
- 3 Selezionare **PHOTO (IMMAGINE)** per attivare il lettore multimediale immagine e accedere ai file immagine.
 - Se viene selezionato il lettore multimediale immagine, potranno essere visualizzati solamente i file immagine che possono essere riprodotti.
- 4 Selezionare un file immagine e premere **OK** per avviare una presentazione.
- 5 Le icone di controllo della riproduzione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo di proiezione. È possibile accedere alle funzioni di riproduzione seguenti.
 - Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
 - Selezionare un file immagine precedente o successivo
 - Interrompere la riproduzione.
 - Selezionare una modalità di riproduzione: ripetere un solo file/ripetere tutti

- Riproduzione della musica
- Accedere all'elenco di riproduzione
- Accedere alle informazioni del file corrente
- Ruotare un'immagine
- Aumentare o diminuire lo zoom di un'immagine
- Fare una panoramica di un'immagine ingrandita verso l'alto, in basso, a sinistra o a destra

- 6 Selezionare una funzione di comando e premere **OK** per attivare il comando. Per uscire da una modalità particolare, premere ↶.

6 Modifica delle impostazioni

Questa sezione consente di modificare le impostazioni del proiettore.

Impostazioni dell'immagine

- 1 Premere **↑**.
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare un'opzione immagine e poi premere **◀▶** per modificarla:
 - **Picture Mode (Modalità immagine):** Consente di selezionare le impostazioni di colore predefinite per le immagini o per visualizzare video. Selezionare **User** (Utente) per personalizzare le impostazioni seguenti:
 - **Contrast (Contrasto):** Consente di impostare il contrasto del colore.
 - **Brightness (Luminosità):** Consente di impostare la luminosità del colore.
 - **Color (Colore):** Consente di impostare la saturazione del colore.
 - **Sharpness (Nitidezza):** Consente di impostare la nitidezza dell'immagine.
 - **Color Temperature (Temperatura colore):** Consente di impostare una temperatura colore differente.
 - **Aspect Ratio (Rapporto di aspetto):** Consente di impostare un rapporto per lo schermo.
 - **Noise Reduction (Riduzione del rumore):** Consente di impostare un livello di riduzione del rumore.

Impostazioni audio

- 1 Premere **↑**.
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare un'opzione audio e poi premere **◀▶** per modificarla:
 - **Sound Mode (Modalità audio):** Consente di selezionare le impostazioni audio predefinite per i video o per la musica. Selezionare **User** (Utente) per personalizzare le impostazioni seguenti:

- **Treble (Alti):** Consente di impostare un livello per gli alti.
- **Bass (Bassi):** Consente di impostare un livello per i bassi.
- **Bilanciamento:** Regolare i livelli di bilanciamento per ottenere il suono originale dei propri film e della musica.
- **Auto Volume (Volume automatico):** Consente di impostare il volume automatico per ridurre i cambiamenti improvvisi del volume.
- **Surround Sound (Audio Surround):** Consente di attivare o disattivare l'audio surround.

Impostazioni della lingua

- 1 Premere **↑**.
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare **OSD Language** (Lingua OSD), e poi premere **◀▶** sul telecomando per selezionare la lingua desiderata per il menu su schermo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- 1 Premere **↑**.
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare **Restore Factory Default** (Ripristino delle impostazioni di fabbrica), e premere **OK**.
- 4 Seguire le istruzioni su schermo per avviare o annullare il ripristino.

Rotazione/capovolgimento dello schermo di proiezione

- 1 Premere **↑**.
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare **Panel Flip Rotate** (Capovolgimento rotazione pannello), e poi premere **◀▶** per ruotare o capovolgere lo schermo di proiezione.

Impostazione del timer di spegnimento

Impostare un periodo di tempo dopo il quale il proiettore si spegne automaticamente.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare **Sleep Timer** (Timer di spegnimento), e poi premere   per selezionare un periodo di tempo (in minuti).

Impostazione dello spegnimento automatico

Impostare un intervallo di tempo in modo che il proiettore si spenga automaticamente dopo un periodo di inattività.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **SETUP** (CONFIGURAZIONE), poi premere **OK** per accedere alle opzioni di impostazione
- 3 Selezionare **Auto Sleep** (Spegnimento automatico), e poi premere   per selezionare un periodo di tempo (in ore).

7 Assistenza

Pulizia

PERICOLO!



Istruzioni per la pulizia!

Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool. Non lasciare che l'umidità raggiunga l'interno del proiettore. Non spruzzare il proiettore con alcun liquido per la pulizia.

Sfregare delicatamente le superfici. Fare attenzione a non graffiare le superfici durante la pulizia.

Pulizia dell'obiettivo

Per pulire la lente del proiettore, utilizzare un pennello o della carta per la pulizia degli obiettivi.

PERICOLO!



Non utilizzare detergenti liquidi!

Per la pulizia della lente non utilizzare detergenti liquidi per evitare possibili danni alla pellicola che riveste le lenti.

Aggiornamento del software

Il software più recente del proiettore può essere trovato su www.philips.com/support per ottenere le migliori funzionalità e supporto dal proiettore.

Prima di aggiornare il software del proiettore, controllare la versione corrente del software:

- Premere , e poi selezionare **SETUP - Info** (CONFIGURAZIONE - Informazioni).

ATTENZIONE!



Non spegnere il proiettore o rimuovere la chiavetta USB durante l'aggiornamento.

Aggiornamento del software tramite USB

- 1 Controllare l'ultima versione del software su www.philips.com/support Cercare il proprio prodotto (numero di modello: NPX240), e individuare 'Software and drivers (Software and driver)'.

- 2 Scaricare il software nella penna USB.
Decomprimere il file del software scaricato e salvarlo nella directory principale della chiavetta USB.
 - Assicurarsi che il nome del file decompresso sia "GXY_MELODY.bin" o "GXY_MELODY_64.bin".
- 3 Spegner il proiettore, dopodiché collegare la chiavetta USB al proiettore.
- 4 Accendere il proiettore, dopodiché l'aggiornamento si avvia automaticamente. Il LED sul proiettore lampeggia durante l'aggiornamento.
- 5 Attendere circa 15 secondi. L'aggiornamento viene completato e il proiettore si spegne automaticamente.
- 6 Scollegare l'USB dal proiettore, dopodiché accendere il proiettore.

Risoluzione dei problemi

Ciclo di alimentazione

Qualora si riscontrasse un problema che non può essere risolto con le istruzioni di questo manuale, procedere come segue.

- 1 Spegnere il proiettore premendo .
- 2 Attendere almeno dieci secondi.
- 3 Accendere il proiettore premendo una volta .
- 4 Se il problema persiste, contattare il nostro centro di assistenza tecnica o il proprio rivenditore.

Problemi	Soluzioni
Il proiettore non si accende.	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare e collegare il cavo di alimentazione e provare a riaccendere il proiettore.
Il proiettore non si spegne.	<ul style="list-style-type: none">• Premere e tenere premuto  per più di dieci secondi. Se ciò non funziona, scollegare il cavo di alimentazione.
Immagine assente dal dispositivo HDMI esterno.	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare il cavo HDMI o spegnere il dispositivo HDMI.• Attendere tre secondi.• Ricollegare il cavo HDMI o riaccendere il dispositivo HDMI.
Audio assente dal dispositivo esterno collegato.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare i cavi collegati al dispositivo esterno.• Controllare che l'audio sia attivato sul dispositivo esterno.• Possono funzionare solamente i cavi originali del costruttore del dispositivo.
Audio assente dal dispositivo esterno di uscita HDMI collegato.	<ul style="list-style-type: none">• Sul dispositivo di uscita HDMI, impostare l'impostazione audio su Multichannel (Multicanale) (Raw data [Dati grezzi]) e Stereo (PCM).
Audio assente quando si collega il computer tramite il cavo HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che l'audio sia attivato sul computer.
Viene visualizzato solo il menu principale e non l'immagine del dispositivo esterno.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che i cavi siano collegati alle prese corrette.• Controllare che il dispositivo esterno sia acceso.• Controllare che l'uscita video del dispositivo esterno sia attivata.
Il proiettore si spegne da solo.	<ul style="list-style-type: none">• Quando il proiettore è in funzione per un lungo periodo di tempo, la superficie si riscalda.• Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.
Il proiettore non riesce a leggere la chiavetta USB.	<ul style="list-style-type: none">• Il proiettore non supporta il file system exFAT.• Formattare la chiavetta USB in formato FAT, poi utilizzarla.
Il proiettore non risponde ai comandi del telecomando.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare le batterie del telecomando.
La temperatura della superficie del proiettore è calda.	<ul style="list-style-type: none">• Per questo proiettore è normale generare un calore moderato durante il funzionamento.
Cosa fare se il proiettore non funziona quando è collegato a un notebook?	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che il cavo HDMI sia inserito correttamente.• Assicurarsi che sul notebook sia stata attivata la visualizzazione tramite proiettore.

8 Appendice

Dati tecnici

Tecnologia/ottica

Tecnologia ottica	LCD
Fonte di luce	RGB LED
Risoluzione	240 × 320 pixel
Durata LED	fino a 20.000 h
Contrasto	60:1
Rapporto di aspetto	4:3 e 16:9
Rapporto di proiezione	1,4:1
Luminosità	fino a 10 lumen
Dimensioni dell'immagine proiettata (diagonale)	fino a 60" (150 cm)
Distanza dalla superficie di proiezione	80 cm - 200 cm/24" - 60"
Modalità di proiezione	frontale, posteriore, frontale a soffitto, posteriore a soffitto
Regolazione della messa a fuoco	manuale
Frame rate.....	30 Hz
Tempo di ritardo dell'immagine.....	<5 ms
Tempo di risposta dell'immagine	< 5 ms

Audio

Altoparlanti integrati	1
Potenza in uscita	1 x 1 W

Connesione

Connettività	HDMI, CVBS, USB (2.0), Slot per scheda Micro SD, uscita cuffie (3,5 mm)
--------------------	---

Sorgente di alimentazione

Consumo di energia	in funzione: 24 W Standby: 0,3 W
Alimentazione elettrica	adattatore di alimentazione Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A (max) Uscita: CC 12 V, 2 A

Informazioni dettagliate sul prodotto

Dimensioni (L × P × A)	130 x 80 x 50 mm
Peso	258 g
Temperatura di esercizio	< 40 °C
Temperatura di stoccaggio	< 60 °C

Contenuto della confezione

NeoPix Start proiettore, telecomando con 2 batterie AAA, adattatore CA, spine di alimentazione (EU, UK, US), guida di avvio rapida



Il marchio CE certifica che il prodotto soddisfa i principali requisiti delle direttive EMC del Parlamento Europeo e del Consiglio direttiva 2014/30/UE, direttiva LVD 2014/35/UE, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60065:2014+A11:2017 sulle apparecchiature informatiche, per quanto riguarda la sicurezza e la salute degli utenti e le interferenze elettromagnetiche.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito www.philips.com/projection

La dichiarazione di conformità può essere visionata all'indirizzo www.picopix.philips.com. La tutela dell'ambiente come parte di un processo di sviluppo sostenibile è di importanza fondamentale per Screeneo Innovation SA si impegna a utilizzare sistemi che rispettano l'ambiente e ha pertanto deciso di attribuire grande valore all'ecologia dei processi in tutte le fasi di lavorazione, dalla produzione fino alla messa in funzione, all'utilizzo e allo smaltimento.



Dichiarazione della Commissione federale delle comunicazioni (FCC):

Si avverte che qualsiasi sostituzione o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità rischia di rendere non valida l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti disposti per i dispositivi digitali di Classe B, in osservanza della parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo apparecchio usa e può irradiare energia nella gamma di frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio.

Tuttavia non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo apparecchio dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, che possono essere verificate eseguendo l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio, si raccomanda all'utente di

cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza fra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rappresentante o a un tecnico radio/TV esperto.

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- 1 questo apparecchio non può provocare interferenze dannose;
- 2 questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare problemi di funzionamento.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle

radiazioni RF: Questo trasmettitore non deve essere posizionato insieme o fatto funzionare in congiunzione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore. Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF previsti dall'FCC per un ambiente non controllato.

Questo apparecchio deve essere installato e attivato a una distanza minima di 20 centimetri dal proprio corpo.

FCC ID: 2ASRT-NPX240

Conformità normativa per il Canada

Questo apparecchio è conforme alla norma CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) di Industry Canada

Dichiarazione RSS-Gen & RSS-247: Questo apparecchio è conforme allo/agli standard RSS di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- 1 questo apparecchio non può provocare interferenze dannose e
- 2 questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare problemi di funzionamento.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni

RF: Questo apparecchio rientra nei limiti di esenzione dalle valutazioni di routine previsti dalla sezione 2.5 della RSS102 e gli utenti possono ottenere informazioni sulle esposizioni RF e la conformità per il Canada.

Questo apparecchio deve essere installato e attivato a una distanza minima di 7,8 pollici (20 centimetri) dal proprio corpo.



Imballaggio: La presenza del logo (punto verde) indica che viene versato un contributo a una organizzazione nazionale riconosciuta per il riciclo e il recupero degli imballaggi. Rispettare le norme locali sullo smaltimento differenziato per questo tipo di rifiuti.

Batterie: Se il prodotto contiene batterie, queste devono essere smaltite presso un apposito punto di raccolta.



Prodotto: Il simbolo del bidone barrato da una croce indica che questo prodotto appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tale proposito le normative europee richiedono lo smaltimento differenziato;

- Presso i punti vendita dove ci si reca per acquistare apparecchiature analoghe.
- Presso i punti di raccolta più vicini (centri di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, ecc.).

In questo modo si contribuisce al riutilizzo e alla valorizzazione dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici che, altrimenti, avrebbero conseguenze negative sull'ambiente e sulla nostra salute.

Gli imballaggi di carta e cartone possono essere smaltiti come carta riciclabile. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

Marchi registrati: I riferimenti contenuti in questo manuale di istruzioni si riferiscono a marchi registrati delle rispettive aziende. L'assenza dei simboli ® e ™ non giustifica il

presupposto che i concetti interessati non siano marchi registrati di diritto. Gli altri nomi di prodotti qui utilizzati sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Screeeno Innovation SA declina ogni diritto su tali marchi.

Né Screeeno Innovation SA né le sue filiali saranno responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o di terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidenti, uso improprio o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate di quest'ultimo, o alla mancata osservanza rigorosa delle istruzioni di utilizzo e manutenzione di Screeeno Innovation SA.

X-GEM SAS esclude qualsiasi risarcimento per danni o problemi derivanti dall'utilizzo di qualunque opzione o materiale di consumo che non siano designati come prodotti originali di Screeeno Innovation SA / PHILIPS o prodotti approvati da Screeeno Innovation SA / PHILIPS.

Screeeno Innovation SA esclude qualsiasi risarcimento per danni derivanti da interferenze elettromagnetiche connesse all'uso di cavi non originali e non contrassegnati come prodotti Screeeno Innovation SA / PHILIPS.

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto di Screeeno Innovation SA, sono vietate la duplicazione di qualunque parte di questa pubblicazione, la memorizzazione in un archivio o in qualunque forma o altro mezzo di trasmissione, sia esso elettronico, meccanico, ottenuto per fotocopiatura, registrazione o altro. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente all'uso con questo prodotto. Screeeno Innovation SA non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui queste informazioni vengano applicate ad altri apparecchi.

Questo manuale di istruzioni è un documento che non ha carattere contrattuale.

Gli errori, gli errori di stampa e le modifiche sono riservati. Copyright © 2019 Screeeno Innovation SA.



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by Screeneo Innovation SA., further referred to in this document as Screeneo Innovation SA., and is the manufacturer of the product.

2019 © Screeneo Innovation SA.

All rights reserved.

Headquarters:

Screeneo Innovation SA.

Route de Lully 5C

1131 - Tolochenaz – Switzerland

www.philips.com/welcome

NeoPix Start

IT