



- За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух.
- Никога не блокирате притока на въздух през решетката.
- Преди да включите уреда в контакт, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Не използвайте уреда върху изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са конкретно препоръчани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващите кабели около уреда.
- Изчакайте уреда да изтиче, преди да го приберете.
- Дори икона за изхранване кабел след използване.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- За проверка или ремонт носете уреда само в училищниот или технически център. Не използвайте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са конкретно препоръчани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващите кабели около уреда.
- Бидете си внимателни към изхранването на уреда.
- Гебене Сие Гедзел неricht mit Kunsthair.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erhält Ihr Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wergrenzen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an einen Philips autorisierten Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Die Ondulerduse dient nach der Verwendung möglichstens Heil. Es wird empfohlen, das Zubehör vor dem Entfernen abkühlen zu lassen.
- Verwenden Sie das Kopfhauthassagegerät nur auf Kopf und nicht an anderen Körperteilen (nur BHD827).

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling



Hinweise für Verbraucher in Deutschland

- Tози символ означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновени битови отпадъци (2012/19/EU).
- Следвайте правилата на вашата държава относно разделното събиране на електрическите и електронните продукти. Правилното изхвърляне помага за предпазването на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Опаковката съдържа пластмасов билстър.

Опаковката се състои от цветен картон, картонени разделятели и хартиен плак.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a všechny vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Důležité

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte toto uživatelské příručky a uschovte je pro budoucí použití.
- VAROVÁNÍ:** Neponávejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Bezechťte si oříčné Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.
- Altgrave/Altakkus/Batterien:** konostenkoles an Relyvverwendungh voborecet. Altgrave/Altakkus/Batterien mohou vytváret nebezpečí v oblasti vodního zdroje a mohou způsobit poškození vodního zdroje. Rohstoffe dřívech hnedi v Relyvverwendungh voborecet. Zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

Dla Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer entsprechend den örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien hinweisen für Verbraucher in Deutschland.

Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

3) Die Rücknahme personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer entsprechend den örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien hinweisen für Verbraucher in Deutschland.

In die Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

4) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

5) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

6) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

7) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

8) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

9) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

10) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

11) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

12) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

13) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

14) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

15) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

16) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

17) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

18) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

19) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

20) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

21) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

22) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

23) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

24) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

25) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

26) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

27) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

28) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altballerien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgeräter umgeschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle vor diesen zu trennen. Diese gilt nicht, falls die Altgeräter für eine Wiederverwendung noch geeignet sind. In diesem Fall müssen die Altgeräte zusammen mit den Sammel- und Rücknahmestellen im Rahmen des Beitrags zum Umweltschutz leiten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

29) Diese Wiederverwendung von Altgeräten ist gesetzlich vorg

• Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoate aparatul din priză și lasă-l să se răcească timp de câteva minute. Înainte de a porni aparatul nou, verifică grilajul pentru a se asigura că este blocat cu puț, păr etc.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat sau personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

• Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau care sunt lipsite de experiență și cunoștință și copii cu vârstă minimă de 8 ani dacă sunt supravegheți sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțelegerile specifice implicate. Copiii nu trebuie să joace cu aparatul. Curațarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizată de către copii nesupravegheați.

• Pentru protecție suplimentară, te sfătuim să instalezi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuit electric care alimentează bucătă. Această RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă specificată de 30 mA. Cere sfatul instalatorului.

• Nu introduci obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutare.

• Nu bloca niciodată grilajele pentru aer.

• Înainte de a conecta aparatul, asigură-te că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii retelei locale.

• Nu utiliza aparatul în acel scop decât cel descris în acest manual.

• Nu folosi aparatul pe păr artificial.

• Nu îlăsa niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la surse de alimentare.

• Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alti producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizari astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.

• Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.

• Înainte de a depozita aparatul, să te răcească să te răcească.

• Nu trage de cablul de alimentare după utilizare. Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de stocare.

• Nu utilizează aparatul cu mânini ude.

• Pentru control sau depanare, du aparatul numai la un centru de service autorizat de Philips. Reparații facute de persoane necalificate pot genera situații extrem de periculoase pentru utilizator.

• Capul de socoare poate fi fierbită după utilizare. În recomandăm să lășeți acestorui aparat să se răcească înainte de a-l scoate.

• Folosește accesoriu de masaj pentru scalp numai pe cap și nu pe altă parte ale corpului (numai BHD827).

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclearea

- Acest simbol însemnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obisnuit (2012/19/EU).

- Urmează regulile de trecere pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Uscător de păr

Підтримуємо з покупкю, і добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Русский

Поддерживаем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

• ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор близи воды. Выполните внуrich питание прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.

• ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенным уровнем влаги. После завершения работы отключите прибор из розетки электросети.

• Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка не засорена пылью, волосами и т.п.

• Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора Philips, в случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменять только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

• Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями, сенсорной или ограничеными умственными или физическими способностями, а также лица с недостатком опыта и знаний могут использовать этот прибор под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и обслуживание прибора только под присмотром взрослых.

• Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), предназначеннное для электропитания ванной комнаты. Порт для срабатывания – не более 30 кА. Повсевременно с электриком, выполняющим электромонтаж.

• Во избежание перезарядки электрическим током не проковытавайте металлические предметы через вентиляционную решетку прибора.

• Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.

• Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.

• Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.

• Использование прибора для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Не используйте прибор для обработки искусственных волос.

• Не оставляйте включеный в сеть прибор без присмотра.

• Запрещается пользоваться какими-либо аксесуарами или деталями других производителей, а также аксесуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксесуаров и деталей гарантийные обязательства теряются.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

• Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

• Не гните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

• Запрещается брать прибор мокрыми руками.

• Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips.

• Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особы опасным для пользователям опасностям.</