

EasySuite

Dálkový ovladač

A black Philips remote control is shown at an angle. It features a variety of buttons: a red power button at the top right, a 'TV/AV' button, a 'Channel+' button, a 'Channel-' button, a 'Settings' button, a 'Mute' button, a 'Back' button, a 'Play/Pause' button, a 'Stop' button, a 'Fast Forward' button, a 'Rewind' button, a 'Still' button, a 'Text' button, a 'Numeric Keypad' (0-9), and a 'Power' button with a blue circle. The Philips logo is visible at the bottom left.



Jednoduchost a funkčnost

Snadné použití

- Přehledné uspořádání pro snadnou obsluhu

Cenově dostupné, bezpečné řešení

- Uzavíratelná přihrádka na baterie
- Detekce slabé baterie s upozorněním na televizoru

PHILIPS

Specifikace

Funkce pro pohostinství

- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače, Kompatibilní s Multi-RC

Baterie

- Typ: 2x AAA (není součástí balení)

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 184 x 48 x 20 mm

Přednosti

Přehledné uspořádání

Mějte vše pod kontrolou díky snadné obsluze na dosah ruky. Přirozené uspořádání tohoto dálkového ovladače přináší intuitivní ovládání s přehledným přístupem ke všem funkcím televizoru.

Uzavíratelná přihrádka na baterie

Uzavíratelná přihrádka na baterie je zabezpečena šroubkem, který zajišťuje, že baterie může vyjmát nebo vyměňovat pouze personál.

Detekce slabé baterie

Když je baterie v dálkovém ovladači Philips Professional slabá, zobrazí se na obrazovce televizoru upozornění. Umožní vám to výměnu baterie před tím, než to bude mít vliv na provoz.



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.1

EAN: 87 18863 01844 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com