

1 Ekran üstü Yardım güncellemesi

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Ekran üstü **[Help]** özelliğinin en yeni bilgilerle güncel kalmasını sağlamak için TV'nizi en son Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı ile güncellenenizi öneriyoruz. Dosyaları www.philips.com/support adresinden edinebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

Ekran üzeri **[Help]** özelliğini güncellemeden önce aşağıdakilerin bulunması gerekmektedir:

- Boş bir USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya DOS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

Adım 1: TV'nizdeki Yardım'ın geçerli sürümünü kontrol edin

[Help] güncellemesini yapmadan önce TV'nizde kurulu sürümü kontrol edin. TV'nizde kurulu **[Help]** sürümü www.philips.com/support adresinde bulunandan düşüğe, en son Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı dosyasını yükleyin ve kurun.

- 1 **↑** tuşuna basın.
- 2 **[Help]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
↳ Ekran üzeri Yardım görüntülenir:

- 3 **Teknik veriler > Boyutlar** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bölüm içinde en son sayfaya gelin ve sürüm numarasını not alın.

Not

- 12 basamaklı bir sayı olan sürüm numarasının son basamağı TV'nizde yüklü olan Yardım sürümünü gösterir. Örneğin, TV'deki sürüm '3139 137 0358X' ise, buradaki 'X' basamağı, kurulu olan **[Help]** sürümünü temsil eder.

Adım 2: En yeni Yardım dosyasını yükleyin

- 1 PC'nizin bir USB yuvasına boş bir USB flash sürücü takın.
- 2 Bilgisayarınızda USB flash sürücüsünün kök dizininde **'upgrades'** adlı bir klasör oluşturun.
- 3 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresindeki Philips Destek sitesine gidin.
- 4 Sitede ürününüzü ve ardından, TV'niz için Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı dosyasının konumunu bulun. Dosya (*.upg dosyasıdır), bir *.zip arşivinde sıkıştırılmıştır.
- 5 Philips Destek sitesindeki dosya TV'nizdeki dosyadan sonraki bir sürümse, dosyayı tıklatarak USB flash sürücüye kaydedin.
- 6 Arşivleme yardımcı programını kullanarak '*.zip' dosyasının içeriğini USB flash sürücüdeki **'upgrades'** klasörüne çıkarın.
↳ '*.upg' **[Help]** dosyası çıkarılır.
- 7 USB flash sürücüsünü bilgisayardan çıkarın.

Adım 3: Güncelleme Yardımı



Uyarı

- Güncelleme sırasında TV'yi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında bir elektrik kesintisi olursa, USB flash sürücüyü TV'den çıkarmayın. Elektrik geldiğinde TV güncellemeye devam edecektir.
- Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

- 1 TV'yi açın.
- 2 *.upg uzantılı dosyanın olduğu USB flash sürücüsünü TV'nin üstündeki USB konektörüne takın. Diğer tüm USB cihazlarını TV'den çıkarın.
- 3 **↑** tuşuna basın.
- 4 **[Ayarlar] > [Yazılım ayarları] > [Yerel güncellemeler]** öğesini seçin.
↳ Güncellemeler ekranı görüntülenir.
- 5 *.upg' uzantılı **[Help]** dosyasını seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Güncelleme durumunu gösteren bir mesaj görüntülenir. Ekranda verilen talimatları izleyerek güncellemeyi tamamlayın ve TV'nizi yeniden başlatın.