
# FLATIV



# **PHILIPS**



Country	Number	Tariff
Austria	0820 901114	€0.20/min
Belgium	070 222 303	€0.17/min
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	08 9165 0005	€0.23/min
Germany	0180 5 356 767	€0.12/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Ireland	01 601 1777	local
ltaly	199 404 041	€0.25/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.20/min
Norway	2270 8111	local
Portugal	2 1359 1442	local
Spain	902 888 784	€0.15/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0906 1010 016	£0.15/min
Poland	0223491504	local
Chech Rep	800142840	free
Hungary '	0680018189	free
Slovakia	0800004537	free

## Introdução

Obrigado por ter adquirido este aparelho de televisão.

Este manual foi concebido para o ajudar ao longo da sua instalação e funcionamento.

Leia atentamente as instruções que se seguem.

## Índice

Segurança	2
Preparação	3
As teclas do televisor e ligações	4
As teclas do telecomando	6
As teclas do telecomando (Outras funções)	7
Instalação rápida	7
Classificação dos canais	8
Memorização automática	8
Memorização manual	9
Nomear Canais	9
Regulação da imagem e do som	. 10
Utilização de Contraste+NR (Redução de Ruído)	.11
Função de despertador	.11
Utilização do PIP (Picture-in-Picture)	. 12
Formatos de ecrã	. 13
Utilização das opções de Smart Picture e de som	. 14
Utilização do Active Control	. 14
Teletexto	. 15
Utilização da TV como Monitor PC	
Utilização em Modo HD (High Definition – Alta Definição)	. 17
Ligar equipamento periférico	. 18
Informação prática	. 22
Glossário	. 23
Especificações	. 24
Tabela de referência dos países disponíveis para seleccã	. 24



#### Reciclagem

A embalagem deste produto pode ser reciclada. Informe-se junto das autoridades locais.




#### Reciclagem do aparelho usado

O seu aparelho de televisão utiliza materiais de grande qualidade que podem ser reciclados ou reutilizados. Quando este símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz surge no seu aparelho, significa que o produto cumpre a Directiva Comunitária 2002/976/EC.


Por favor informe-se acerca do sistema de recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Por favor proceda de acordo com as regras regionais e não deposite os seus aparelhos velhos com o resto do lixo. A eliminação correcta do seu aparelho ajudará a evitar possíveis consequências negativas no ambiente e na saúde.

## Segurança



Deixe pelo menos 10 cm de cada lado em redor do aparelho de TV para facilitar a ventilação. Coloque o televisor numa superfície estável e nivelada. Nunca cubra as aberturas da ventilação do televisor com um pano ou qualquer outro material. Poderá causar o sobreaquecimento. Não insira objectos nas aberturas da ventilação. A inserção de metais ou objectos inflamáveis nestas aberturas poderá causar incêndio ou choque eléctrico.



Não ligue demasiados equipamentos à mesma tomada pois isso poderá causar uma sobrecarga, a qual poderá originar um incêndio ou um choque eléctrico.



Para evitar um incêndio ou o risco de choque, não exponha o seu televisor à água nem à humidade.




Evite colocar o aparelho sob a luz directa do sol ou do calor.




A instalação do aparelho de Televisão na parede deve ser efectuada por um técnico qualificado. A instalação inadequada ou incorrecta pode tornar o aparelho inseguro.



Quando limpar a superfície ou o ecrã do aparelho, faça-o suavemente com algodão absorvente, um pano ou qualquer outro material macio como camurça. Não utilize um pano demasiado húmido. Não utilize acetona, toluene ou álcool para limpar o televisor. Como forma de precaução, desligue a ficha de alimentação da tomada.



Puxe o fio eléctrico pela ficha. Não puxe o fio eléctrico. Utilize uma tomada eléctrica adequada. Introduza a ficha correctamente na tomada. Se estiver larga, poderá originar incêndio.



Não deve colocar velas acesas ou outras fontes de chama em cima do aparelho ou perto dele.




Como forma de precaução, não toque em nenhuma parte do televisor, fio ou antena em caso de trovoada.



Evite colocar um vaso com água em cima do televisor. A água derramada sobre o televisor poderá provocar um choque eléctrico. Não ponha o aparelho em funcionamento se derramar água sobre o mesmo. Peça imediatamente a um técnico qualificado para o verificar.

## Preparação

#### 1 Instalação do aparelho de televisão




Coloque o televisor numa superfície estável, deixando um espaço de 10 cm em redor do aparelho.

#### 3 Utilização do Telecomando




Retire a película isolante da bateria para que o telecomando funcione.

## 2 Ligações




- Ligue o fio de antena no conector que se encontra na tomada de 75 Ω ¬¬¬ no fundo do aparelho.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada (220–240 V 50/60 Hz).

## 4 Ligar o televisor



- Para ligar o televisor, carregue na tecla POWER. Acende-se um indicador verde e o ecrá ilumina-se.
- Se o Televisor ficar em modo de espera (indicador vermelho), prima a tecla PROGRAM +/- do teclado ou P-/+ do telecomando.

## As teclas do televisor e ligações



NOTA: EXT3/SVHS3 só está disponível nalguns modelos.

HDMI

8

1

## As teclas do televisor e ligações


- 1 POWER (1): para ligar ou desligar o televisor.
- 2 VOLUME -/+: para regular o nível do som.
- **3 MENU**: para aceder ou sair dos menus. As teclas PROGRAM –/+ permitem seleccionar o item do menu e as teclas VOLUME –/+ permitem aceder ao menu seleccionado e fazer um ajuste.
- PROGRAM -/+: para seleccionar os programas.
- **5** Tomada **POWER**: ligar o cabo de alimentação a uma tomada.
- 6 Entrada Áudio DVI: para ligar um equipamento HD (Alta definição) ou computador com saída DVI.
- Tentradas Vídeo/Áudio de componentes (EXT4): para ligar equipamento que possui o mesmo tipo de tomadas, como por exemplo o DVD e a Set-top box. Ligue as entradas áudio do Televisor às saídas do aparelho com componentes de entrada Vídeo.

- Tomadas HDMI: para ligar a Set-Top box, leitor/gravador de DVD, receptor/ equipamento HD (Alta Definição) ou PC.
- 9 Tomadas EXT1 e EXT2/SVHS2: para ligar equipamento que possui ligações scart, como por exemplo o leitor/gravador DVD, Gravador de Vídeo e Descodificador.

Wichtig: VerwImportante : Para ligar à Caixa descodificadora, utilize apenas scart **EXT 1**.

- Tomada de antena TV: ligue o fio de antena na tomada de 75  $\Omega$   $\neg \Gamma$ .
- Ligações laterais (EXT3/SVHS3): para ligar aparelhos como uma máquina fotográfica ou uma câmara de vídeo. Também lhe permite ligar auscultadores para privacidade na audicão.

## As teclas do telecomando



1 Espera 🕛

Para passar o televisor para o modo de espera. Para tornar a ligar o televisor, prima as teclas  $\bigcirc$ ,  $\bigcirc$  até  $\bigcirc$  ou -P + (-Programme +).

- 2 Tecla não usada 🕡.
- 3 DVD/AUX (ver página 7).
- 4 Efeito de som ambiente 
  Para activar/desactivar o efeito de som ambiente. No modo estéreo os altifalantes parecem mais afastados. Nas versões equipadas com Virtual Dolby Surround, obtém os efeitos de som posterior do Dolby Surround Pró Logic.
- 5 Teclas de teletexto (ver página 15).
- AV AV Para visualizar a Fonte, para seleccionar TV ou equipamento periférico ligado a EXT1, EXT2/SVHS2, EXT3/SVHS3, EXT 4 ou HDMI-1.
- 🕜 Active Control 🕝 (ver página 14).

8 MENU MENU

Para chamar ou sair dos menus.

- 9 Cursor Control Cursor Control Cursor Control Cursor Control Cursor Control Cursor Cu
- Valida a opção.
- Volume (- VOL +)
  Para regular o nível do som.

Para aceder a uma série de definições de imagem e de som pré-definidas (ver página 14

- Para acesso directo aos programas. Para os números com dois dígitos, o segundo número deve ser introduzido antes do traço desaparecer
- Para fazer aparecer/desaparecer, no ecrã, o número do programa, o modo de som, o tempo restante no temporizador e \*indicador da potência do sinal.
- Modo MODE

  Seleccione entre o modo TV, DVD ou
  AUX (veja "Telecomando outras funções",
  na página 7).
- 46 Lista de programas ☐
  Para visualizar/sair da lista de programas. Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar o programa e a tecla ▶ para ver esse canal.
- Picture-in-Picture

  Para visualizar uma janela PIP no ecrã da TV
  (veja a página 12 para saber como usar o
  PIP).
- Modo de som FΠ
  Permite passar as emissões Stereo e Nicam
  Stereo para Mono ou, nas emissões bilingues, escolher entre Dual I e Dual Π.
  A indicação Mono aparece em vermelho se esta posição for forcada.
- Formato do Ecrã 📵 (ver página 13).
- 20 DVD/AUX (ver página 7).
- Mute Prima para activar ou desactivar o som.
- Para aceder ao programas (- P +)
  Para aceder ao programa anterior ou
  seguinte. Durante alguns segundos visualiza
  -se o número e o modo de som.
  No caso de certos programas o título do
  programa aparece no fundo do ecrã.
- Para alternar entre o programa visualizado
  - \* O indicador de intensidade do sinal mostra a intensidade do sinal da transmissão do programa que está a ver.


## As teclas do telecomando (Outras funções)

O telecomando permite controlar as funções principais de alguns modelos de DVD da Philips.

#### NOTA: Funções não disponíveis no aparelho DVD-R Philips.

Prima a tecla MODE para seleccionar o modo desejado: DVD ou AUX.

O indicador do telecomando acende-se para mostrar o modo seleccionado. Desliga-se automaticamente passados 20 segundos inactivo. Volta automaticamente ao modo TV. Em função do equipamento, as teclas seguintes estão operacionais:



## Instalação rápida

Quando ligar o televisor pela primeira vez, aparece um menu no ecrã. Este menu permite-lhe escolher o país e a língua dos menus:



#### NOTA

Se o menu não aparecer, proceda à instalação de canais pelo método Memorização automática (ver página 8). Se o menu acima aparecer, siga os seguintes passos.

- Utilize as teclas ▲ ▼ no comando remoto para seleccionar o seu país. O código do seu país não aparece na lista. Seleccione "...". Consulte "Tabela de referência dos países disponíveis para selecção" na página 24.
- Utilize a tecla ► para se mover para o modo Idioma, e seleccione o idioma através das teclas ▲ ▼.
- 3 Utilize a tecla ▶ para iniciar a pesquisa.

A busca inicia-se automaticamente. Todos os canais de televisão disponíveis são memorizados. A operação demora alguns minutos. O visor mostra a evolução da busca e o número de canais encontrados.

Plug & Play

Importante: Para sair ou interromper a busca antes de esta terminar, prima a tecla MENU Se interromper a busca durante a procura auto, nem todos os canais são memorizados. Para que todos os canais sejam memorizados, necessita de fazer novamente uma memorização automática.

#### **NOTA**

#### Sistema de busca e memorização ATS

Se o transmissor ou a rede de cabo envia um sinal automático de ordenação, os programas são ordenados correctamente. Neste caso, a instalação está concluída. Se não é este o caso, precisa de usar o menu **Reordenar** para numerar os programas correctamente.

ACI – Memorização automática de canais Se for detectado um sistema por cabo ou um canal de televisão com sistema ACI, aparece uma lista de canais. Sem o sistema ACI, os canais são numerados de acordo com a definição de país e língua. Pode usar o menu Reordenar para os reordenar.

Alguns transmissores ou rede de cabo difundem os seus próprios parâmetros de ordenação (região, idioma, etc.). Neste caso, indique a sua opção utilizando as teclas ▲ ▼ e confirme com a tecla ▶.

## Classificação dos canais

Prima a tecla MENU. O Menu TV aparece no ecrã



2 Use a tecla ▼, seleccione o menu Instalação e depois a tecla ▶/ OK para entrar no menu Instalação.

- 3 Use a tecla ▼ para seleccionar Reordenar e a tecla ►/ OK para entrar nesse menu.
- 4 Seleccione o canal que quer renumerar com as teclas ▲ ▼ e a tecla ►/ OK para validar (A seta agora aponta para a esquerda).
- **5** Use as teclas **▲** ▼para seleccionar um novo canal e valide com a tecla (A seta aponta para a direita e a reordenação está concluída).
- Repita os passos 4 e 5 tantas vezes quantos os canais a renumerar.
- Quando a buscar terminar, prima a tecla MENU para sair do menu.
- 8 Para sair dos menus, prima a tecla (i+).

## Memorização automática

- 1 Prima a tecla (MENU).
- 2 Use a tecla ▼, seleccione o menu Instalação e depois a tecla ▶/ OK para entrar no menu Instalação (o menu Lingua está destacado).



Antes de proceder à memorização automática de canais, seleccione o menu \*Lingua pretendido com as teclas ►.

- **4** Seleccione **País** com a tecla ▼ e use as teclas **♦** ▶ para escolher o país.
- 5 Use a tecla ▼ para seleccionar **Procura Auto** e a tecla ►/ OK para iniciar uma busca automática de canais. Todos os canais de televisão disponíveis são memorizados. A operação demora alguns minutos. O visor mostra a evolução da busca e o número de canais encontrados.
- 6 Após a busca estar concluída, prima a tecla para sair do menu.

**Importante**: Para sair ou interromper a pesquisa antes dela estar concluída, prima a tecla 🔃 . Se interromper a pesquisa durante o armazenamento automático, nem todos os canais serão armazenados. Para que todos os canais sejam gravados, necessita de efectuar novamente a pesquisa automática.

#### \* Seleccionar a língua

Se por algum motivo seleccionou a língua errada e não a entende, proceda da seguinte forma para voltar à sua língua preferida:

- prima a tecla (i+) para sair do menu actual.
- prima a tecla MENU para entrar no menu TV.
- prima a tecla ▼ repetidamente até o


QUARTO item do menu TV ficar destacado.

- prima a tecla ▶/ OK para entrar no menu Instalação
- prima as teclas **◄** ▶ para escolher a língua preferida (o menu surge então na língua escolhida). Pode passar à memorização automática dos canais.

## Memorização manual

Este menu permite memorizar os canais um a um.

- 1 Prima a tecla (MENU).
- Use a tecla ▼, seleccione o menu Instalação e depois a tecla ►/OK para entrar no menu Instalação.
- 3 Use a tecla ▼ para seleccionar Busca Manual e a tecla ►/OK para entrar nesse menu.
- 4 Use as teclas ▲ ▼ para seleccionar os itens do menu Busca Manual que deseja ajustar ou activar.




\* Excepto em França (norma LL'), é obrigatório seleccionar a opção França. Busca:

- 6 Prima a tecla ►/OK. A busca inicia-se. A busca é interrompida logo que se encontra um canal e o nome desse canal aparece no visor (se estiver disponível). Avance para o passo seguinte. Se souber a frequência do canal desejado, escreva directamente o número com as teclas □ a □ .
- No. Prog.:
  Introduza o número desejado com as teclas
  □ a □ ou ◀ ►.
- 8 Ajust. Fino: Se a recepção não for satisfatória, regule com as teclas ◀ ►.
- 9 Memorizar: Para se certificar de que o programa é memorizado, prima a tecla ►/OK. O programa é memorizado.
- Repita os passos 6 a 9 tantas vezes quantos programas a memorizar.
- Para voltar ao menu anterior, prima a Hecla.
- Para sair dos menus, prima a tecla .

## **Nomear Canais**

Se desejar, pode atribuir nomes aos canais.


- 1 Prima a tecla MENU.
- Use a tecla ▼, seleccione o menu Instalação e depois a tecla ▶ / OK para entrar no menu Instalação.




- 3 Use a tecla ▼ para seleccionar Nome e a tecla ►/OK para entrar nesse menu.
- 4 Use as teclas ▲ ▼ para escolher o programa cujo nome deseja alterar e a tecla ►/OK para entrar no modo do nome.
- Use as teclas ▲ ▼ para escolher os caracteres (máximo de 5 caracteres) e as teclas ◀ ► para se mover na zona de visualização do nome.
- Para sair dos menus, prima a tecla .

## Regulação da imagem e do som

- 1 Prima a tecla MENU
- Use as teclas ▲ ▼ para escolher Imagem ou Som.
- Use as teclas ► \( \bigcup \) OK para entrar no menu **Imagem** ou **Som**.





- Use as teclas ▲ ▼ para escolher Memorizar.
- Para se certificar de que o programa é memorizado, prima a tecla ►/ OK ).
- Para voltar ao menu anterior, prima a tecla MENU.
- 8 Para sair dos menus, prima a tecla 1.

#### Descrição das regulações da Imagem

Brilho: regula o brilho da imagem.

Cor: regula a intensidade da cor.

Contraste: regula a diferença entre os tons claros e os tons escuros.

Recorte: regula a nitidez da imagem.

Intens. Cor: regula a temperatura das cores: Fria (mais azul), Normal (equilibrada) ou Quente (mais vermelho).

**Memorizar**: para memorizar as regulações da imagem.

#### Descrição das regulações do Som

**Equalizador**: para regular o tom do som (dos graves: 120 Hz aos agudos: 10 Hz).

**Equailibrio**: para equilibrar o som nos altifalantes esquerdo e direito.

**Delta Vol**: permite compensar as diferenças de volume existentes entre os vários canais ou ligações EXT. **Nota**: Os programas de 0 a 40 possuem regulações de volume individuais e a partir do programa 41 possuem regulações em comum.

**Lim. Volume**: controla automaticamente o volume de forma a evitar que o som aumente subitamente, sobretudo ao mudar de canais ou durante a publicidade.

**Dolby Virtual**: Para activar/desactivar o efeito de som ambiente.

Também pode aceder a essas regulações com a tecla [ ] .

Memorizar: para memorizar as regulações do som.

## Utilização do Contraste+NR (Redução de Ruído)

- 1 Prima a tecla MENU.
- Use a tecla ▼, seleccione o menu Vários e depois a tecla ► para entrar no menu Vários
- 3 Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar Contraste+ ou NR (Redução de Ruído) e as teclas ◀ ▶ para seleccionar as opcões On e Off.
- Para voltar ao menu anterior, prima a tecla .
- 5 Para sair dos menus, prima a tecla

#### Regulação das definições

#### Contraste+:

- optimiza o contraste da imagem para melhorar a visibilidade da imagem.
- seleccione On para activar a opção.

#### NR (Redução de Ruído):

- melhora a imagem "com grão" (pequenos pontos na imagem) devido a uma transmissão de sinal fraco.
- seleccione **On** para activar a opção.

## Função de despertador

Este menu permite utilizar o televisor como um despertador.

- 1 Prima a tecla (MENU).
- Com o cursor, seleccione o menu Opções e depois Timer.
- 3 Use a tecla ▲ ▼ para aceder às regulações e a tecla ◄, ▶, ▲, ▼ ou □ g para regular



**Dormir**: para seleccionar uma duração de colocação em espera automática.

Horas: indique a hora actual. Nota: a hora é actualizada automaticamente depois do arranque do aparelho, através da informação de teletexto no programa nr. 1. Se este não tiver teletexto, a actualização não é efectuada.

**Hora Início**: indique a hora de ligação do televisor.

Hora Fim: indique a hora de colocação no modo de espera.

No. Prog.: indique o número do canal com que quer despertar.

Controlo: pode regular:

- Uma para uma única vez,
- · Dia-a-dia para todos os dias,
- · Paragem para cancelar.
- Prima para colocar o televisor em espera. O televisor liga-se automaticamente à hora programada. Se deixar o televisor ligado, ele só muda de canal à hora indicada (e entra no modo de espera à Hora Fim).

## Utilização do PIP (Picture-in-Picture)

A opção **PIP** (Picture-in-Picture) permite chamar um ecrã PIP do **PC** ou do aparelho **HD** (Alta Definição) enquanto assiste a um programa no seu televisor.

#### **IMPORTANTE**

Para chamar um ecrã **PIP** do **PC**, siga os seguintes passos:

A entrada **HDMI** DEVE ser ligada à saída **DVI** do **PC**. Use um cabo adaptador HDMI-DVI para estabelecer a ligação.

Para chamar um ecrã **PIP** do equipamento **HD** (Alta Definição), siga os seguintes passos:


A entrada **HDMI DEVE** ser ligada à saída **HDMI** do equipamento **HD** (Alta Definição).

#### Aceder ao ecrã PIP através do menu PIP


Nota: Só é possível quando é detectado o sinal PIP.

Prima a tecla MENU para visualizar o menu principal.

- ② Use a tecla ▲ ▼ seleccione o menu Opções e depois a tecla ►/OK para entrar no menu Opções.
- 3 Use a tecla ▲ ▼ para escolher PIP.



4 Prima a tecla ▶ para entrar no menu PIP.



- Use as teclas ▲ ▼ para escolher o item do menu PIP.
- Use as teclas ◀ ▶ ▲ ▼ para navegar nos itens do menu PIP.
- Para sair do ecrã PIP, escolha o tamanho PIP e, de seguida, seleccione a opção sair.

#### Definições dos itens PIP

Tamanho PIP: Seleccione o tamanho PIP desejado

(Off, Pequeno, Médio, Grande

e Lado a Lado).

Horizontal : Desloque o ecrã PIP

horizontalmente da esquerda para a direita e vice-versa.

Vertical : Desloque o ecrã PIP verticalmente

de cima para baixo e vice-versa.

#### Aceder ao ecrã PIP através da tecla PIP


Nota: Só é possível quando é detectado o sinal PIP.

- Prima a tecla do telecomando para visualizar o ecrã PIP. Um pequeno ecrã PIP surgirá no ecrã do televisor.
- Prima a tecla uma segunda vez para transformar o pequeno ecrã PIP num ecrã PIP de tamanho médio.
- Prima a tecla uma terceira vez para transformar o ecrã PIP de tamanho médio num ecrã PIP grande.
- Prima a tecla uma quarta vez para transformar o ecrã PIP grande num Lado a Lado (o ecrã da TV de um lado e o ecrã PIP do outro).
- Prima a tecla pela quinta vez para sair do ecrã PIP.

## Formatos de ecrã


As imagens que recebe podem ser transmitidas na resolução 16/9 (ecrã panorâmico) ou 4/3 (ecrã clássico). As imagens 4/3 por vezes apresentam bandas negras laterais (formato letterbox). Esta função permite a optimização da visualização das imagens no ecrã.

Prima a tecla (ou ◀ ▶) para seleccionar as várias funções. Este aparelho vem também equipado com um comutador automático que descodifica o sinal específico emitido por certos programas e selecciona a boa resolução do ecrã.




#### 4:3

A imagem é reproduzida em resolução 4/3 e aparece uma banda em cada lado da imagem.




#### Zoom 14:9

A imagem é amplificada até à resolução 14/9 e subsiste uma pequena banda negra nos lados da imagem.




#### Zoom 16:9

A imagem é amplificada até à resolução 16/9. Recomenda-se este modo para visualizar as imagens com uma banda negra nas partes superior e inferior do ecrã (resolução em cinemascópio).




#### Zoom Legenda

Permite a visualização das imagens 4/3 inteiramente dentro do ecrã, com as legendas visíveis.



#### Super Panor

Permite a visualização das imagens 4/3 inteiramente dentro do ecrã, alargando os lados da imagem.



#### **Panorâmico**

Este modo permite restituir as proporções correctas das imagens transmitidas em 16:9.

<u>Atenção</u>: Se estiver a visualizar uma imagem em 4:3, esta será alargada horizontalmente.

## Utilização das opções de Smart Picture e de som

A função Smart Picture oferece 5 resoluções: Saturado, Natural, Suave, Multimédia e Pessoal

Prima a tecla diversas vezes para seleccionar as várias funcões:



A função **Smart Sound** oferece 4 regulações possíveis do som: **Teatro, Música, Fala** e **Pessoa**l.

Prima a tecla diversas vezes para seleccionar as várias funções:



#### Descrição das regulações da Imagem

Saturado : Regulação da imagem com brilho e recortada, adequada a um ambiente luminoso e para utilização em exposições de forma

a demonstrar a qualidade do televisor.

televisoi

Natural : Modo de referência para as

condições de uma sala e de um

sinal médio.

Suave : Adequado para sinais de má

qualidade. Adequado para a visualização numa sala.

Multimédia : O melhor para uma loja ou

exposição com sinal de má qualidade. Também é o mais adequado para aplicações gráficas.

Pessoal : As definições são reguladas de

acordo com a sua preferência.

#### Descrição das regulações do Som

**Teatro** : Enfatiza a sensação e a acção (sons

graves e agudos acentuados).

Música : Enfatiza os tons baixos (acentua os

sons graves).

Fala: Enfatiza tons altos (sons agudos

acentuados).

Pessoal: As definições do som são reguladas


de acordo com a sua preferência.

NOTA: A opção Pessoal é aquela que define no menu Imagem/Som do menu principal. Esta é a única opção que pode alterar nas regulações de Smart Picture/Sound. Todas as outras opções são pré-definidas na fábrica.

## Utilização do Active Control

O Active Control ajusta automaticamente a imagem de forma a obter sempre uma qualidade de imagem óptima independentemente das condições do sinal.


Prima a tecla repetidamente para alternar entre Active Control On e Active Control Off.



- 2 Seleccione a opção Active Control On para activar a função Active Control.
- 3 Seleccione a opção Active Control Off para desactivar a função Active Control.

## Teletexto

O teletexto é um sistema de informações, difundidas por determinados canais, que pode ser consultado como um jornal. Também permite que as pessoas com problemas auditivos ou que não dominem a língua de um determinado canal (televisão por cabo, satélite, etc.) tenham acesso a legendas.



Serve para chamar ou sair do teletexto. O sumário aparece com a lista das rubricas disponíveis. Cada rubrica é referenciada por um número de página de 3 algarismos. Se o canal seleccionado não difundir teletexto, aparece a indicação 100 e o ecrã permanece escuro. Saia do teletexto e escolha outro canal.

Introduza o número da página desejada com as teclas 0 a 9 ou P –/+. Exemplo: página 120, carregue 120. O número aparece no canto superior esquerdo do ecrã. Quando a página é visualizada o contador pára de rodar. Repita a operação para consultar outra página. Se o contador continuar à procura, é porque a página não foi transmitida. Escolha outro número.

Aparecem partes coloridas na parte inferior do ecrã. As 4 teclas coloridas permitem aceder às rubricas ou às páginas correspondentes. As zonas coloridas piscam se a rubrica ou a página ainda não estiverem disponíveis.

Para voltar ao sumário (geralmente, a página 100).

Algumas páginas contêm subpáginas que se sucedem automaticamente. Esta tecla permite interromper ou retomar a alternância das subpáginas. A indicação em aparece em cima à esquerda.

Para activar ou desactivar a visualização do teletexto em dupla página. À esquerda, aparece a página extiva e, à direita, a página seguinte. Carregue em se desejar «congelar» uma página (por exemplo o sumário). A página activa passa a ser a da direita. Para voltar ao modo normal, prima

Para mostrar ou ocultar informações secretas (soluções de jogos).

Permite visualizar a parte superior ou inferior da página. Se premir novamente a página volta à dimensão normal.

Em vez das áreas coloridas padrão no fundo do ecrã, pode armazenar 4 páginas favoritas nos primeiros 40 canais, que podem depois ser acedidos através da utilização das teclas coloridas (vermelha, verde, amarela, azul). Depois de definidas, estas páginas favoritas tornar-se-ão no padrão sempre que o teletexto é seleccionado.

- Prima a tecla MENU para passar para o modo de páginas favoritas.
- Prima depois, durante cerca de 5 segundos, a tecla colorida que pretende. A página é memorizada.
- 4. Repita os passos 2 e 3 com as outras teclas coloridas.
- 5. Para sai<u>r do m</u>odo de página favorita, prima a tecla MENU.
- 6. Para sair do teletexto, prima duas vezes a tecla

NOTA: Para apagar as páginas preferidas, prima a tecla (i+) durante cerca de 5 segundos.


## Utilização da TV como Monitor PC

O seu televisor pode ser utilizado como monitor de computador.

#### **IMPORTANTE**

Para que o seu televisor possa ser utilizado como monitor de PC, devem ser seguidos os seguintes passos:

- A entrada HDMI DEVE ser ligada à saída DVI do PC. Use um cabo adaptador DVI-HDMI para estabelecer a ligação.
- Prima a tecla AV para visualizar Fonte e use a tecla ▼ para seleccionar HDMI.
- 3 Use a tecla ►/OK para mudar para o modo desejado.



### Utilização dos menus PC

- 1 Prima a tecla MENU para visualizar o menu PC.
- Use a tecla ▲ ▼ para aceder às regulações e a tecla ◀ ► / OK para regular (as regulações são memorizadas automaticamente).

#### Definições da Imagem

#### Brilho/Contraste:

- para regular a luz e o contraste.

#### Intens. Cor:

 para regular o matiz das cores: Frio (mais azul), Normal (equilibrada) ou Quente (mais vermelho).

#### Audio:

 para escolher o som reproduzido no televisor (PC/HD ou TV).

#### **Vários**

#### Formato:

 para escolher entre o ecrã largo ou o formato original dos ecrãs de PC.

#### PIP (Picture-in-Picture):

 Apresenta um ecrã PIP para visualizar em simultâneo às emissoras TV.

#### Utilização do PIP

O **PIP** (Picture-in-Picture) permite chamar um ecrã PIP que permite visualizar as emissoras TV enquanto se encontra no modo **PC**.

#### **IMPORTANTE**

Para chamar um ecrã **PIP** da emissora **TV**, siga os seguintes passos:

A entrada **HDMI DEVE** ser ligada à saída **DVI** do **PC**. Use um cabo adaptador HDMI-DVI para estabelecer a ligação.

Menu PIP: **Tamanho PIP**, **Horizontal** e **Vertical** funcionam exactamente da mesma forma que no modo TV.

Para obter a descrição do menu PIP e da forma como funciona, consulte o capítulo "Utilização do PIP (Picture-in-Picture)", na página 12.

#### Resoluções Suportadas por PC

640 x 480, 67 Hz 10	924 x 768, 60 Hz 924 x 768, 70 Hz 924 x 768, 75 Hz
---------------------	--

## Utilização em Modo HD (High Definition - Alta Definição)


#### Modo HD

O modo HD (Alta Definição) permite desfrutar de imagens mais nítidas e precisas se estiver a usar um receptor/equipamento HD que possa transmitir programação em alta definição.

#### **IMPORTANTE**

Para que o seu televisor possa funcionar em modo HD, devem ser seguidos os seguintes passos:

- A entrada HDMI DEVE ser ligada à saída HDMI/DVI do equipamento/receptor HD (Alta Definição). Use um adaptador HDMI-DVI se houver uma ligação DVI.
- Prima a tecla AV para visualizar Fonte e use a tecla ▼ para seleccionar HDMI.
- 3 Use a tecla ► / OK para mudar para o modo desejado.



#### Utilização dos menus HD

- Prima a tecla MENU para visualizar o menu
- Use a tecla ▲ ▼ para aceder às regulações e a tecla ◀ ► / OK para seleccionar ou regular.

#### Menu Instalação HD

NOTA: Não pode aceder à Instalação no menu HD. NÃO existe a função Instalação no modo HD.

#### Regulação da Imagem e do Som HD

A regulação da imagem e do som HD é igual à regulação da imagem e som TV e funciona exactamente da mesma forma (ver página 10).

#### Vários HD

Temporizador: As funções do temporizador de adormecimento e do Temporizador são as mesmas, pois funcionam exactamente do mesmo modo (consulte a página 11)

PIP: Apresenta um ecrã PIP para ver programas de TV simultaneamente. Os itens do menu PIP.

Tamanho de PIP, Horizontal e Vertical, funcionam exactamente do mesmo modo quando da chamada de um ecrã PIP no modo de TV.
Para obter uma descrição dos itens do menu PIP, e sobre como ele funciona, consulte a secção "Utilizar a funcionalidade PIP (Picture-in-Picture) na página 12.

- \* Alingam.Horiz.: Ajuste a posição horizontal da imagem.
- \* Mode selecção: Quando ligar um PC ou equipamento de HD que suporte resolução de 480p, 576p ou 720p, a Selecção do modo no menu Vários será evidenciada.

  Esta opção permite-lhe seleccionar entre o modo de PC e de HD. Se não suportar as resoluções 480p, 576p ou 720p, não pode aceder a este menu.



# Formato HD Suportado 480p 576p 720p 1080i

A sua TV Philips é compatível com HDMI. Se não obtiver uma boa imagem, altere o formato de vídeo no seu dispositivo (leitor de DVD, caixa descodificadora de cabo, etc.) para um formato padrão. Por exemplo, para leitor de DVD, seleccione 480p, 576p, 720p ou 1080i. Para PC, seleccione 640 x 480, 800 x 600 ou 1024 x 768. Se o problema persistir, consulte o Manual do Utilizador do PC para obter mais informações sobre possíveis actualizações ao software para a placa de gráficos. **Salientamos que esta situação não é um defeito da TV**.

#### Ligue o cabo de alimentação e de antena.

- Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- 2 Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.



Cabo de Alimentação da TV Plasma




Alimentação I CD

OU



Antena/Cabo




Conectores na parte inferior da TV


#### Ligue a Set-Top Box da televisão por Cabo ou Satélite

- Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.

3 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla ï para seleccionar HDMI. Use a tecla ►/ OK para validar a opção.



Os conectores apresentados na imagem são meramente ilustrativos. Os conectores do seu aparelho podem estar indicados ou posicionados de forma diferente.





Conectores na parte inferior da TV

Conectores na parte inferior da TV

#### Connect your DVD Recorder / Player

- Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.
- 3 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla ï para seleccionar HDMI ou EXT 1. Use a tecla ►/ OK para validar a opção.







Os conectores apresentados na imagem são meramente ilustrativos. Os conectores do seu aparelho podem estar indicados ou posicionados de forma diferente. Para obter mais informações sobre as ligações do leitor/gravador de DVD, consulte o manual do aparelho.


Faça esta ligação para a gravação de DVD

OU



- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.






Conectores na parte inferior da TV

#### Connect your VCR

- Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.
- ③ Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla ï para seleccionar EXT 1 ou EXT 2 / SVHS2. Use a tecla ▶/ OK para validar a opção.




Wichtig: VerwImportante : Para ligar à Caixa descodificadora, utilize apenas scart EXT 1.

Os conectores apresentados na imagem são meramente ilustrativos. Os conectores do seu aparelho podem estar indicados ou posicionados de forma diferente.

OU


- Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.
- Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla ï para seleccionar EXT3 / SVHS3. Use a tecla ►/ OK para validar a opção. NOTA: EXT3/SVHS3 só está disponível nalguns modelos.



#### Ligue o PC

- Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.

Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla i para seleccionar HDMI. Use a tecla I OK para validar a opção.






Os conectores apresentados na imagem são meramente ilustrativos. Os conectores do seu aparelho podem estar indicados ou posicionados de forma diferente.


Nota: A ligação do PC só é possível através do conector HDMI/DVI. A ligação VGA não é possível.

#### Ligue a Consola de Jogos/Câmara

- 1 Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.
- Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o televisor.




Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla ï para seleccionar EXT3 / SVHS3. Use a tecla ▶/ OK para validar a opção. NOTA: EXT3/SVHS3 só está disponível nalguns modelos.



#### Ligue os Auscultadores

- Para usufruir de uma audição privada, ligue a ficha fono à entrada de auscultadores do Televisor. A partir deste momento o som apenas poderá ser escutado através dos auscultadores. Não sairá som das colunas do Televisor (apenas para 26/32")
- Para os modelos de 37"/42", prima o botão MUTE (\*) (SILENCIAR) no controlo remoto para desligar o som dos altifalantes da TV.



# Informação prática

A seguir encontra uma lista de problemas que podem ocorrer com o seu televisor. Antes de chamar um técnico, siga as sugestões dadas.

Problema	Possíveis causas	O que deve fazer
Ausência de imagem	Energia eléctrica com problemas     O televisor não se encontra ligado	<ul> <li>Verifique se o cabo eléctrico se encontra correctamente ligado na tomada. Se a situação persistir, desligue o cabo. Aguarde 60 segundos e volte a ligar o cabo. Ligue de novo o televisor.</li> <li>Prima a tecla</li></ul>
Má recepção	<ul><li>Má ligação da antena</li><li>Transmissão deficiente</li><li>Sistema de TV errado</li></ul>	<ul> <li>Verifique a ligação da antena na retaguarda do televisor.</li> <li>Tente regular a imagem manualmente (ver página 9).</li> <li>Escolheu o sistema de TV adequado? (ver página 9).</li> </ul>
Sem imagem	<ul> <li>Antena e cabo com anomalia</li> <li>Selecção errada de fonte</li> </ul>	<ul> <li>Verifique se os cabos euroconectores e tomadas de antena estão ligadas correctamente.</li> <li>Verifique se a fonte foi seleccionada correctamente. Prima a tecla AV para aceder à lista Source e para escolher a fonte correcta.</li> </ul>
Sem som em determinados canais	Sistema de TV errado	Verifique se foi seleccionado o sistema de TV correcto (ver página 9).
Ausência de som	<ul> <li>Volume no nível zero</li> <li>Opção sem som seleccionada</li> <li>Auscultadores ligados</li> </ul>	<ul> <li>Tente aumentar o volume.</li> <li>Verifique se não seleccionou a opção sem som.</li> <li>Aponte o telecomando directamente ao sensor do televisor.</li> </ul>
Interferência de som	Electrodomésticos	<ul> <li>Desligue os auscultadores (apenas para 26/32").</li> <li>Tente desligar qualquer electrodoméstico que tenha ligado e que provoque interferência, como por exemplo o secador ou o aspirador.</li> </ul>
Incompreensão da língua que surge no ecrã	Selecção errada da língua inadvertidamente	Prima a tecla
O telecomando não funciona	<ul><li>Pilhas colocadas de forma errada</li><li>Pilhas gastas</li></ul>	<ul><li> Verifique se as pilhas estão colocadas correctamente.</li><li> Mude as pilhas.</li></ul>
Aparecimento ocasional de pontos vermelhos, verdes e pretos no ecrã	Característica do painel de cristais líquidos	Esta situação não é problemática. O ecrã LCD é produzido com tecnologia de alta precisão que permite a visualização de imagens com bastantes detalhes. Por vezes, pode surgir algum pixel não activo sob a forma de ponto fixos vermelhos, azuis, verdes ou pretos. É de salientar que isto não afecta o desempenho do televisor.
Imagem intermitente ou cintilante no modo HD	* A autenticação HDCP (cf. Glossário) falhou	Surge ruído se a autenticação *HDCP de equipamento digital ligado ao aparelho falhar. Verifique o manual do equipamento digital que ligou ao aparelho.     Use um cabo normal de HDMI para DVI.
Sem som e sem imagem, mas com luz vermelha frontal ligada	Modo de espera	• Prima a tecla (b) do telecomando.

## Informação prática

Problema	Possíveis causas	O que deve fazer
Não consegue aceder ao menu Instalação	No modo AV, EXTERNAL e HD	Não acede ao menu Instalação quando está seleccionado o modo AV, EXTERNAL ou HD.
Os modos PC não funcionam	<ul> <li>Ligações erradas</li> <li>Selecção errada de fonte</li> <li>Selecção errada da resolução</li> <li>Regulação errada da placa gráfica do PC</li> </ul>	<ul> <li>Verifique se as ligações estão correctas. (veja "Utilização da TV como Monitor PC", na página 16).</li> <li>Verifique se a fonte foi seleccionada correctamente. Prima a tecla AV para aceder à lista Fonte e para escolher a fonte correcta.</li> <li>Verifique se configurou o computador para uma resolução compatível (veja "Utilização da TV como Monitor PC", na página 16).</li> <li>Verifique as definições da placa gráfica do PC.</li> </ul>
A cor S-Video é esbatida	Detecção errada do sinal	<ul> <li>Verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente.</li> <li>Prima as teclas P +/- do telecomando e veja os canais</li> </ul>
Banda negra na parte superior e inferior do ecrã no modo PC	A velocidade de actualização do PC é demasiado elevada	Altere a velocidade de actualização para 60 Hz.

## Glossário

**DVI** (Digital Visual Interface): Uma interface digital standard criada pelo Digital Display Working Gourp (DDWG) para converter sinais analógicos em sinais digitais e, assim, aceitar tanto monitores analógicos como digitais.

Sinais RGB: Trata-se dos 3 sinais vídeo – Vermelho, Verde, Azul – que compõem a imagem. A utilização deste sinais permite obter uma melhor qualidade da imagem.

Sinais S-VHS: Trata-se de 2 sinais vídeo Y/C separados das normas de gravação S-VHS e Hi-8. Os sinais de luminância Y (preto e branco) crominância C (cor) são gravados separadamente na banda. Isto permite uma melhor qualidade da imagem em relação ao vídeo padrão (VHS e 8 mm), em que os sinais Y/C são combinados para fornecerem um único sinal de vídeo.

**Som NICAM**: Processo de transmissão do som digital.

**16:9**: Designa as proporções largura/comprimento do ecrã. Os televisores com o ecrã largo (panorâmico) possuem as proporções de 16/9, os ecrãs clássicos de 4/3.

HDMI (High-De∏nition Multimedia Interface-Interface Multimédia de Alta-Definição): Interface descompactada digital/vídeo que permite a transmissão entre uma TV e qualquer componente equipado com HDMI, tais como uma set-top box (tv por cabo), leitor de DVD e receptor A/V. A HDMI é compatível com vídeo de alta definição ou de qualidade melhorada mais dois canais digitais áudio.

Sistema: As imagens televisivas não são transmitidas da mesma forma em todos os países. Há diferentes padrões: BG, DK, I e LL'. A regulação do sistema (p. 8) permite seleccionar estes padrões diferentes. Isto não deve ser confundido com a codificação de cor PAL ou SECAM. Pal é usado na maior parte dos países europeus, SECAM em França, Rússia e na maioria dos países africanos. Os EUA e o Japão utilizam um sistema diferente denominado NTSC.

**HDCP** (High-bandwidth Digital-Content Protection): O HDCP encripta a transmissão digital do conteúdo entre o vídeo fonte ou o transmissor, como um computador, leitor de DVD, set-top box e o visor digital ou receptor como um monitor, televisão ou projector.

# Especificações

	26PF3xxx	32PF3xxx	37PF3xxx	42PF3xxx
Tamanho do ecrã	66 cm (26")	80 cm (32")	94 cm (37")	107 cm (42")
Saída de áudio	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
Sistema TV	PAL, SECAM			
Reprodução vídeo	NTSC, PAL, SECAM			
Sistema de som	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround			
Consumo de energia	110 W	120 W	205 W	245 W
Consumo de energia em modo de espera	<   W	<   W	< 2 W	< 2 W
Dimensões do aparelho (com suporte)				
Largura	80.5 cm	92.4 cm	III cm	123.6 cm
Profundidade Altura	22.2 cm 47.7 cm	22.2 cm 55 cm	24 cm 65.7 cm	28 cm 72 cm
Peso (com suporte)	13.3 kg	19 kg	25 kg	42 kg

As informações e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Tabela de referência dos países disponíveis para selecção					
Abreviatura	País	Abreviatura	País	Abreviatura	País
Α	Áustria	GR	Grécia	Н	Hungria
В	Bélgica	ı	Itália	HR	Croácia
СН	Suíça	IRL	Irlanda	PL	Polónia
D	Alemanha	L	Luxemburgo	RO	Roménia
DK	Dinamarca	N	Noruega	RUS	Rússia
E	Espanha	NL	Holanda	SK	Eslováquia
F	França	Р	Portugal	SLO	Eslovénia
FI	Finlândia	S	Suécia	TR	Turquia
GB	Inglaterra	CZ	República Checa		Outros

Table of TV frequencies. Frequenztabelle der Fernsehsender. Liste des fréquences TV. Frequentietabel TV-Zenders. Tabella delle frequenze TV. Lista de frecuencias TV. Lista das frequências TV Liste over TV senderne. Tabell over TV-frekvenser. Tabell över TV-frekvenser. TV-taajuustaulukko. Κατάλογος συχνοτήτων πομπών. Список частот передатчиков. A televizió-adóállomások frekvenciáinak a listája. Lista częstotliwości stacji nadawczych. Seznam frekvenčních pásem vysílačů. Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.

	EUROPE	
ANALFREQ (MHz)	CANAL EDEC (MH=)	CANAL EDEO (MH)
	CANALFREQ (MHz)	CANALFREQ (MH:
E248.25	S15259.25	33567.25 34575.25
E355.25	S16266.25	
E462.25	S17273.25	35583.25
E5175.25	S18280.25	36591.25
E6182.25	S19287.25	37599.25
E7189.25	S20294.25	38607.25
E8196.25	H1303.25	39615.25
E9203.25	H2311.25	40623.25
E10210.25	H3319.25	41631.25
E11217.25	H4327.25	42639.25
E12224.25	H5335.25	43647.25
R149.75	H6343.25	44655.25
R259.25	H7351.25	45663.25
R377.25	H8359.25	46671.25
R485.25	H9367.25	47679.25
R593.25	H10375.25	48687.25
R6175.25	H11383.25	49695.25
R7183.25	H12391.25	50703.25
R8191.25	H13399.25	51711.25
R9199.25	H14407.25	52719.25
R10207.25	H15415.25	53727.25
R11215.25	H16423.25	54735.25
R12223.25	H17431.25	55743.25
S1105.25	H18439.25	56751.25
S2112.25	H19447.25	57759.25
S3119.25	21471.25	58767.25
\$4126.25	22479.25	59775.25
S5133.25	23487.25	60783.25
S6140.25	24495.25	61791.25
\$7147.25	25503.25	62799.25
S8154.25	26511.25	63807.25
S9161.25	27519.25	64815.25
S10168.25	28527.25	65823.25
S11231.25	29535.25	66831.25
S12238.25	30543.25	67839.25
S13245.25	31551.25	68839.25
S14252.25	32559.25	69855.25

FRANCE			
CANALFREQ (MF	lz)		
255.75			
360.50			
463.75			
5176.0			
6184.0			
7192.0			
8200.0			
9208.0			
10216.0			
B116.75			
C128.75			
D140.75			
E159.75			
F164.75			
G176.75			
H188.75			
1200.75			
J212.75			
K224.75			
L236.75			
M248.75			
N260.75			
O272.75			
P284.75			
Q296.75			
Q200.70			
ITALY			
CANALEFREQ (MF	lz)		
A53.75			
B62.25			
C82.25			
D175.25			
E183.75			
F192.25			
G201.25			
H210.25			
H1217.25			

## Information for users in the UK (not applicable outside the UK)

#### Positioning the TV

For the best results, choose a position where light does not fall directly on the screen, and at some distance away from radiators or other sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all around the TV for ventilation, making sure that curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air flow through the ventilation apertures. The TV is intended for use in a domestic environment only and should never be operated or stored in excessively hot or humid atmospheres.

#### **General Points**

Please take note of the section entitled 'Tips' at the end of this booklet.

#### Interference

The Department of Trade and Industry operates a Radio Interference Investigation Service to help TV licence holders improve reception of BBC and IBA programmes where they are being spoilt by interference.

If your dealer cannot help, ask at a main Post Office for the booklet "How to Improve Television and Radio Reception".

#### **Mains connection**

Before connecting the TV to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the type plate on the rear panel of the TV. If the mains voltage is different, consult your dealer.

#### **Important**

This apparatus is fitted with an approved moulded 13AMP plug. Should it become necessary to replace the mains fuse, this must be replaced with a fuse of the same value as indicated on the plug.

- 1. Remove fuse cover and fuse.
- 2. The replacement fuse must comply with BS 1362 and have the ASTA approval mark. If the fuse is lost, make contact with your retailer in order to verify the correct type.
- 3. Refit the fuse cover.

In order to maintain conformity to the EMC directive, the mains plug on this product must not be removed.


#### Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket marked ¬¬¬ at the back of the set.An inferior aerial is likely to result in a poor, perhaps unstable picture with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top aerials are often inadequate. Your dealer will know from experience the most suitable type for your locality. Should you wish to use the set in conjunction with other equipment, which connects to the aerial socket such as ¬¬V games, or a video camera it is recommended that these be connected via a combiner unit to avoid repeated connection and disconnection of the aerial plug.

#### Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making sure that the fixings are properly tightened. A diagram showing how to assemble the stand is packed with the stand. Never use a make-shift stand, or legs fixed with woodscrews.





 $Specifications are subject to change without notice. \\ Trademarks are the property of Koninklijke Phillips Electronics N.V. or their respective owners. \\ 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. \\$ 

www.philips.com

