



液晶电视机 使用说明书

17PF9946

23PF9946 23PF9956

26PF9946 26PF9956



PHILIPS



目录

安全信息	3
遥控器功能	4-5
进入电视主菜单与下一级菜单	6
选择菜单语言与液晶电视频道自动设定	7
液晶电视频道人工调谐	8
液晶电视频道互换	9
液晶电视频道命名	9
液晶电视频道编辑	10
使用液晶电视画面 / 声音设定	11
使用定时器	12
使用儿童锁	13-14
使用对比度加强功能	15
使用 NR (噪音抑制) 功能	15
使用 PIP (画中画) 功能	16
使用模式功能	17
使用睡眠定时器	17
使用屏幕格式	18
使用节目单功能	19
使用数码监控功能	19
使用液晶电视灵智画面 / 声音功能	20
使用图文电视	21-22

将液晶电视机设置为 FM 收音机

选择 FM 收音机模式	23
进入调频收音机菜单	23
设置 FM 收音机电台	23
使用 FM 收音机声音设定	24
使用功能项	24
使用模式功能	24
使用灵智声音功能	24

将液晶电视机设置为 PC 显示器

选择 PC 模式	25
进入 PC 模式	25
使用画面设定	25
使用音频选择功能	25
使用功能菜单中的画中画功能	26
使用返回工厂设定功能	27
使用模式功能	27


使用 HD (高清晰度) 模式	27
-----------------------	----

在与维修中心联系之前	28
技术规格	29



安全信息

- 在下列情况下拔掉主电源插头:
 - 液晶电视机屏幕下面的红灯持续闪烁。
 - 在清洁液晶电视机屏幕时，千万不要使用腐蚀性的清洁剂。
 - 有雷雨天气时。
 - 在较长时间内不使用液晶电视机时。
- 不要在液晶电视机顶部或附近放置明火，例如点燃的蜡烛等。
- 将液晶电视机放置在一个坚固的地方。
- 不要将液晶电视机放置在阳光直射的地方或靠近其它热源附近。
- 在液晶电视机周围至少要留出 5 厘米的空隙以便充份通风。
- 不要将液晶电视机放在容易受到雨淋或水溅的地方(如靠近窗户处)。
- 不要将装有液体的容器(如花瓶)放在液晶电视机顶上，以免液体滴落到液晶电视机内。
- 液晶电视通电时不要移动它。
- 不要用硬物接触、推动或磨擦液晶电视机表面。
- 当液晶电视机表面变脏时，用吸水的棉布或其它柔软的材料如鹿皮，浸湿石油苯后轻轻地擦抹。不要使用丙酮、甲苯和酒精，因为它们会对偏振器产生化学损伤。
- 尽快擦去唾液或水滴。它们与偏振器长期接触会引起画面变与色彩衰减。
- 当心温度突然变化引起水汽凝结。凝结的水汽会损坏偏振器或电气接触零件。在凝结水汽消失后，会发生电视画面模糊或斑点。
- 务必请专业的技术人员将液晶电视机安装到墙面。不正确的安装会使电视机放置不安全。
- 安全信息在液晶电视机的后面。如要了解安全信息，您需要打开 VESA 盖子。(请参阅下面的示意图)。



回收指示 - 为减少对环境造成污染，随电视机一起供应的电池不含重金属汞或镍镉。如可能，使用您所能采用的回收方法来处理废电池。您的电视机所使用的材料是可以再次使用的或者是可以回收的。为了减少环境污染，不要随意丢弃，请让回收公司回收（请向您的电视机经销商咨询）。



遥控器功能

① 暂停键

电视机设定为暂停状态。要从暂停状态打开电视机，可按频道键 + / -，数字键(0-9)。

② 声音模式键

- 在**电视**模式下，使用按键可从**立体声**模式与**丽音**模式切换至**单声道**模式，或是在**双声道 I**或是**双声道 II**中进行选择。(当选择单声道后，屏幕上的**单声道**指示显红)。
- 在**图文电视**模式下，按键可选择图文电视功能。(请参阅“使用图文电视”部分的介绍)。

③ AV 频道键

- 在**电视**模式下，连续按键在可适用的AV频道中进行浏览，选择所需要的频道。
- 在**图文电视**模式下，按键可选择图文电视功能。(请参阅“使用图文电视”部分的介绍)。

④ 屏幕格式键

- 在**电视**模式下，反复按键在不同的屏幕格式频道中浏览，选择您喜好的屏幕格式。
- 在**图文电视**模式下，按键可选择图文电视功能。(请参阅“使用图文电视”部分的介绍)。

⑤ 模式 / DVD 键

- ，按四键中的其中之一选择 TV, PC, 收音机或是 HD 模式。
- 在DVD模式下，按这些键可录制 (●)，倒带 (◀)，停止 (■) 与播放 (▶) CD 盘或是 DVD 碟片。

⑥ 数码监控键

根据进入信号的质量与背景光情况优化画面质量。

⑦ 光标键

4个小键分别为**向左**, **向右**, **向上**, 与**向下光标键**，可选择与调整菜单项。

⑧ 菜单键

显示菜单项，从屏幕菜单中退出。

⑨ 音量 + / - 键


增大或是减少音量。

⑩ 静音键

静音。要恢复声音，再次按键。


⑪ 屏幕显示 (OSD) / 图文电视索引键

- 在**电视**模式下，显示/退出屏幕信息 (节目号码，声音模式，定时器剩余时间等等)。按键并保持5秒，在屏幕上永久显示节目号码。
- 在**图文电视**模式下，按键返回主索引页面。





遥控器功能



⑫ PIP (画中画) 键

在TV模式下，您可为PC调出画中画窗口。同样在PC模式下，您可为电视频道调出画中画视窗（请参阅“使用画中画”部分的介绍了解更多信息）。

⑬ 模式选择键

连续按键选择所需的模式（TV, DVD, AUX）。当该键按下后，指示灯亮起显示被选择的模式。如果不按该键，指示灯约20秒后关闭，自动返回电视模式。

⑭ 逐点晶晰功能 / 快进键

- 在电视模式下，按该键显示逐点晶晰演示模式。逐该液晶电视机拥有一项独特的逐点晶晰功能。点晶晰功能不但提供最佳的清晰度，增强的深度效果，而且使画面呈现逼真自然的画面细节，明亮生动的色彩。该功能也可在任何时候任何输入信号条件下提供平滑自然的运动。

- 在DVD模式下，您可快进某一VCD/DVD碟片。
注意：逐点晶晰功能只用于23PF9956与26PF9956。

⑮ 图文电视 / 暂停键

您可进入图文电视模式。在DVD模式下，在您观看节目时，可按键暂停节目。

⑯ 节目单/OK键

在电视模式下，按键显示显示节目列单（请参阅“使用节目单功能”）。在DVD模式下，可对所作的选择或是调节进行确定。

⑰ 频道 + / - 键

您可以升序或是降序方式选择频道。

⑱ 灵智声音与灵智画面键

您可进入选择不同的声音与画面设定模式（请参阅“灵智声音与画面”部分的介绍了解具体内容）。

⑲ 数字 (0-9) 键

您可选择某一频道。**注意：**如果是2位数的数字，在“-”信号消失前键入第二个数字。

⑳ 睡眠定时器键

您可设定在某一时间段后电视自动切换至暂停模式（请参阅“启动睡眠定时器”部分的介绍了解具体内容）。




进入液晶电视主菜单与下一级菜单

使用说明书主要解释在一般情况下使用遥控器上的按键对电视机进行操作。请仔细阅读下面的说明，遵循所示步骤熟悉电视机的安装与您电视机上的所有功能。

电视主菜单能使您进入**画面，声音，功能，设定与模式**菜单。

在您进入电视菜单之前，请熟悉您经常使用的遥控器按键：**菜单键，光标键与屏幕显示（OSD）键。**





选择菜单语言与液晶电视频道自动设定

电视设 定菜单能使您进行语言，自动搜寻，人工搜寻，频道互换，命名与频道编辑功能。

在您进行电视设定菜单前，确保电视处于电视模式。如果不是电视模式，按遥控器上的 (TV) 键进入电视模式。

步骤 按键


- ① 进入主菜单。
- ② 选择设定。
注意：光标键的阴影部分表示您应该按键的区域。
- ③ 进入设定菜单。
- ④ 选择您喜好的语言。
(菜单语言会以您选择的语言显示)。



注意：如果您选择为某一理由选择了错误的语言，因而看不懂如何操作电视机，请遵循以下步骤返回您喜好的语言：

- 按 OSD 键退出菜单。
 - 按 MENU 键进入主菜单。
 - 反复按光标下移键在菜单中显亮第四个菜单项，按光标右移键进入语言菜单。
 - 使用光标左移键或是右移键选择您喜好的语言 (菜单会以所选的语言显示)。
- 您可进行自动设定电视频道。

- ⑤ 选择自动搜寻。
- ⑥ 开始自动调谐频道。
- ⑦ 如果自动设定结束，从屏幕退出菜单。





液晶电视频道的人工调谐

您也可选择人工调谐电视频道。人工调频可使您手动搜寻每一电视节目。

步骤 按键

重复“**液晶电视频道自动设定**”的**步骤 1 至 3**。

④ 选择**人工搜寻**, 进入**人工搜寻**菜单。

⑤ 彩色制式高显亮。选择合适的**彩色制式**。

⑥ 选择**声音制式**。

⑦ 选择合适的声音制式。

注意: 如果选择**自动**项, 各个彩色制式与声音制式会自动根据传送系统自动选择设定项。

⑧ 选择**搜寻**开始人工搜寻频道。如果找到传送的频道搜寻结束。

⑨ 如果频道接收效果不佳, 选择**微调**项。

⑩ 使用**光标左移键**或是**光标右移键**进行调整。如果接收效果不佳, 继续选择频道。

⑪ 选择**频道**项。

⑫ 键入您喜好的频道号码。

⑬ 选择**储存**项。

储存频道。**注意:** 如果您希望搜寻其它的传送频道, 重复**步骤 8 至 12**。

⑭ 从屏幕退出菜单。

人工搜寻

彩色制式 > 自动
声音制式 >
搜寻 >
频道 >
微调 >
储存 >

人工搜寻

彩色制式 >
声音制式 > 自动
搜寻 >
频道 >
微调 >
储存 >

人工搜寻

彩色制式 >
声音制式 >
搜寻 > 196.25MHz
频道 >
微调 >
储存 >

人工搜寻

彩色制式 >
声音制式 >
搜寻 >
频道 >
微调 > 2
储存 >

人工搜寻

彩色制式 >
声音制式 >
搜寻 >
频道 > 8
微调 >
储存 >

人工搜寻

彩色制式 >
声音制式 >
搜寻 >
频道 >
微调 >
储存 > 储存?



液晶电视频道互换

此功能让您根据您对于某一特定电视台的选择改变频道号码。

步骤 按键

重复“液晶电视频道自动设定”的步骤1至3。

- ④ 选择频道互换项，使用光标右移键进入频道互换模式。
- ⑤ 选择您希望更换频道号码的电视节目。
- ⑥ 进入频道互换模式（光标箭头指向左面）。
- ⑦ 选择您希望更换的新频道。
- ⑧ 启动频道互换模式（箭头指向右面，频道号码互换结束）。
- ⑨ 从屏幕上退出菜单。

人工搜寻	
语言 ▶	• 0
自动搜寻 ▶	• 1
人工搜寻 ▶	• 2
频道互换 ▶	• 3
命名 ▶	• 4
频道编辑 ▶	• 5

人工搜寻	
语言 ▶	• 0
自动搜寻 ▶	• 1
人工搜寻 ▶	• 2
频道互换 ▶	• 3
命名 ▶	• 4
频道编辑 ▶	• 5

液晶电视频道命名

命名功能能使您进入任一您选择的频道名称。

步骤 按键

- 重复“液晶电视频道自动设定”的步骤1至3。
- ④ 选择命名项，使用光标右移键键入命名模式。
- ⑤ 选择您希望命名的电视节目。
- ⑥ 进入命名模式。
- ⑦ 键入第一个字符。如要键入第二个字符，按 (光标右移键) 移向下一处。（您可键入最多5个字符）。
- ⑧ 储存命名。该命名显示在屏幕左上方。
- ⑨ 从屏幕上退出菜单。

人工搜寻	
语言 ▶	
自动搜寻 ▶	
人工搜寻 ▶	
频道互换 ▶	
命名 ▶	2
频道编辑 ▶	

人工搜寻	
语言 ▶	
自动搜寻 ▶	
人工搜寻 ▶	
频道互换 ▶	
命名 ▶	2
频道编辑 ▶	



液晶电视频道编辑

您可以使用此功能编辑或跳过信号不良，信号微弱或不经常看的频道。

注意：一旦频道被跳过，您就不能使用 CHANNEL +/- 键调出该频道。您只能用数字键(0-9)来获得频道。

步骤 按键

重复“液晶电视频道自动设定”的步骤 1 至 3。

- ④ 选择频道编辑。


- ⑤ 进入频道编辑菜单。

- ⑥ 选择您希望跳过的频道。

- ⑦ 选择已跳过。

- ⑧ 选择开项启动频道跳过。“X”信号会出现在屏幕左上方表明频道已被跳过。

- ⑨ 从屏幕退出菜单。



如何添加已跳过的频道

- 重复在“频道编辑”中的第 1 步至第 6 步。
- 使用 (光标上移) 键或 (光标下移) 键键入您需要添加的频道号码。
- 按 (光标右移) 键启动添加频道。
- 按 (OSD) 键从屏幕退出菜单。



使用画面与声音设定

画面与声音菜单能使您选择或是调整画面与声音设定。

步骤 按键

- ① 进入主菜单。
- ② 选择**画面**或是**声音**项。
- ③ 进入**画面**或是**声音**项。
- ④ 选择您希望调整的**画面**或是**声音**项。
- ⑤ 调整**画面**或是**声音**菜单项。



画面与声音设定介绍

画面菜单项	功能
亮度	增加或是减少画面的亮度。
色彩	增加或是减少画面的色彩饱和度。
对比度	增加或是减少画面的对比度直至画面的最浅部分细节度佳。
清晰度	增加或是减少画面的清晰度，提高画面细节。
*色调	增加或是减少色彩密度。*注意：色调项只适用于NTSC制式的节目。如果节目使PAL制式，色调项不会在菜单中显示。
色温	您可选择3种不同的画面设定：普通（平衡），暖色（较红）与冷色（更蓝）。

声音菜单选项	功能
均衡器	允许您选择从120Hz（低音）至10KHz（高音）不同的声音频率。
平衡	增加或是减少音频的左右声道的平衡度。
AVL(自动音量平衡)	在插播广告或切换频道时，信号接收情况的变化会引起音量的变化，选择“开”键可使音量保持在标准水平。
杜比虚拟	如果节目以立体声模式传送时，您可在立体声与杜比虚拟中进行选择。如果节目以单声道模式传送时，您可在空间声与单声道中进行选择。



使用定时器

当您在观看一个频道时，定时器功能允许您设定定时器使其在一个规定的时间将电视切换到另一个频道。要使定时器工作，不能关闭电视机。一旦关闭电视机，定时器就失效。

- ① 按 (菜单键) 进入主菜单。
- ② 按 (光标下移键) 选择功 能项。
- ③ 按 (光标右移键) 进入功 能项。
- ④ 按 (光标右移键) 进入定时器菜单。

功能	
定时器	• 时间 • 对比度加强 • 噪音抑制 • 画中画
对比度加强	▶
噪音抑制	▶
画中画	▶
启动	▶

使用菜单键与光标上移，下移，右移与左移键进入定时器菜单项，进行以下调整或是启动定时器。

时间 : 键入当前时间，启动定时器功能。

定时器	
时间	启动时间 终止时间 频道 启动 时间显示
启动时间	▶
终止时间	▶
频道	▶
启动	▶
时间显示	▶

开启时间 : 键入您希望频道开启的时间。

定时器	
时间	开启时间 终止时间 频道 启动 时间显示
开启时间	▶
终止时间	▶
频道	▶
启动	▶
时间显示	▶

终止时间 : 键入您希望频道关闭的时间。

定时器	
时间	开启时间 终止时间 频道 启动 时间显示
开启时间	▶
终止时间	▶
频道	▶
启动	▶
时间显示	▶

启动 : 在单次与每日模式中进行选择，启动定时器。

定时器	
时间	开启时间 终止时间 频道 启动 时间显示
开启时间	▶
终止时间	▶
频道	▶
启动	▶
时间显示	▶

时间显示 : 选择开项显示屏幕上的当前时间。



使用儿童锁





您可使用儿童锁功能对您认为不适宜您的孩子观看的电视节目进行锁定。

如何进入儿童锁菜单

- ① 进入主菜单。

步骤 按键

- ② 选择**功能**项。
- ③ 进入**功能**菜单。
- ④ 选择**儿童锁**项。
- ⑤ 进入**儿童锁**模式。
- ⑥ 键入进入密码 **0711**。出现**错误**信息。再次键入进入密码 **0711**，出现更换密码的提示。
- ⑦ 根据您的喜好键入进入密码。
- ⑧ 确定新的进入密码。
一旦新密码确定，**儿童锁**菜单出现。如果您希望启动锁定频道，您可至下一页获取如何使用不同锁定选项的信息。如果没有，按 键从屏幕退出菜单。



注意：如果您从屏幕退出菜单，再次进入儿童锁菜单。您只需键入新进入密码一次。如果您忘记了新的进入密码，重复**步骤 6 至 10**。



使用儿童锁

儿童锁菜单能使您锁定单个电视频道或是所有的电视频道，锁定HD（高清晰度）频道，更换进入密码，清除单个电视频道或是所有的电视频道。

重复“**使用定时器**”中的**步骤1至5**，使用**数字键 0-9**键入进入密码。在**儿童锁**菜单中，使用**菜单键与光标上移/下移/右移与左移键**进入并启动**儿童锁功能**。






频道锁定：按 键进入频道锁定模式。使用 键选择频道锁定或是解除锁定，使用 键锁定已选择频道或是解除锁定。一旦频道被锁定，在频道号码旁会出现锁定标志 ()。按 键从频道锁定模式中退出，返回**儿童锁菜单**。

HD锁定：使用 键选择**开**项或是**关**项，锁定HD频道或是解除频道。

更换密码：按 键进入**更换密码**模式。使用**数字键 0-9**键入进入您的密码。再次键入新密码进行确定。

全部清除：按 键清除全部频道。

全部锁定：使 用键锁定全部频道。






使用对比度加强功能

比度加强 - 选择‘开启’选项提高画面对比度，产生更加动感和鲜艳的画面。**噪音抑制** - 让您降低弱广播信号的“噪音”（即画面中的小点）。选择‘开启’选项将画面更加清晰。


- ① 按 (菜单键) 进入主菜单。
- ② 按 (光标下移键) 选择**功能**项。



- ③ 按 (光标右移键) 进入**功能**项。
- ④ 按 (光标下移键) 选择**对比度加强或噪音抑制**。



- ⑤ 按 (光标左移 / 右移键) 在**开**与**关闭**项中浏览。选择**开**项启动该功能。
- ⑥ 使 用键从屏幕退出菜单。




逐点晶晰功能

只用于 23PF9956 与 26PF9956。

该液晶电视机拥有一项独特的逐点晶晰功能。逐点晶晰功能不但提供最佳的清晰度，增强的深度效果，而且使画面呈现逼真自然的画面细节，明亮生动的色彩。该功能也可在任何时候任何输入信号条件下提供平滑自然的运动。如要观看这项独特的功能，请遵循以下步骤：

- ① 按 遥控器上的 (逐点晶晰) 键。
逐点晶晰演示会出现在屏幕上。屏幕的左半部分显示无逐点晶晰功能的画面效果，屏幕的右半部分显示启动逐点晶晰功能后的画面效果。
- ② 按 (逐点晶晰) 键从屏幕退出逐点晶晰演示。








使用 PIP(画中画)功能

该功能使您在 PC 中调出 PIP(画中画)窗口。要启动画中画功能，液晶电视机的 DVI 输入端子必须连接到 PC 的 DVI 输出端子上。(请参阅连接的有关说明)。

- ① 按 (菜单键) 进入主菜单。
- ② 反复按 光标下移键选择**功能**项。
- ③ 按 光标右移键进入**功能**项。
- ④ 反复按 光标下移键选择**画中画**。
- ⑤ 按 光标右移键进入**画中画**菜单。**画中画尺寸**高显亮。
- ⑥ 按 键选择您喜好的画中画尺寸：**关闭**，**小**，**中等**，**大**或是**并排**。您也可选择从左到右**水平**移动画中画窗口（小，中等或是大），或是从上到下**垂直**移至您喜好的位置。
- ⑦ 按 光标下移键选择**水平**或是**垂直**。
- ⑧ 按 键水平方向或是垂直方向移动画中画窗口。
- ⑨ 按 光标上移键使画中画尺寸高显亮，从屏幕退出画中画窗口，反复按 键选择**关闭**项。



注意：

您可使用遥控器上的 (PIP) 键进入画中画窗口。

- 按 键显示画中画窗口。
- 按 键在不同的 PIP 窗口中滚动，选择您喜好的画中画尺寸。
- 使用 键水平方向或是垂直方向移动您的画中画窗口。



使用模式功能

该液晶电视机能使您把电视机设置为FM 收音机, PC 显示器与高清晰度电视。模式功能能使您从**电视**模式切换至**FM 收音机**, **PC** 或是 **HD** 模式。在所选模式中进入某些功能。注意: 如要**FM 收音机**, **PC** 或是 **HD** 工作, 必须连接正确(参考快速连接说明)。

- ① 按 (菜单键) 进入主菜单。
- ② 反复按 光标下移键选择**模式**项。
- ③ 按 光标右移键进入**模式**项。
- ④ 按 光标下移键选择您希望切换的模式。
- ⑤ 按 光标右移键启动模式更换。



使用睡眠定时器

睡眠定时器功能可使您选择某一时间段(15分钟至60分钟, 30分钟至90分钟, 60分钟至240分钟)当到达所选时间段后, 电视会自动切换至暂停模式。您也可选择睡眠定时器关闭项**关闭睡眠定时器**功能。

- ① 按 (睡眠定时器) 键显示时间段。
- ② 反复按 (睡眠定时器) 在不同的时间段进行浏览, 选择您喜欢的时间段。



注意:

- 在睡眠定时器设定的最后一分钟, 倒计时在屏幕上显示。在倒计时阶段按遥控器上的任一键取消睡眠定时器。
- 在睡眠定时器设定倒数10秒时, 屏幕显示“**GOODBYE**”。

睡眠定时 15 分钟
或是

睡眠定时 30 分钟
或是

睡眠定时 45 分钟
或是

睡眠定时 60 分钟
或是

睡眠定时 90 分钟
或是

睡眠定时 120 分钟
或是


睡眠定时 240 分钟



使用屏幕格式

屏幕格式功能使您在不同的格式中选择，提升您的观赏乐趣：**4:3, 14:9 缩放, 16:9 缩放, 字幕缩放, 超级缩放, 宽屏幕与全屏幕。**


反复按 (屏幕格式) 键在不同的屏幕格式中进行浏览，选择您喜好的格式。您也可使用 (光标左移 / 右移) 键在不同的屏幕格式中进行浏览。



屏幕格式定义：


4:3 模式

画面以 4:3 格式复制，在画面两侧会出现黑色条。



14:9 缩放模式

画面扩展至 14:9 模式，在画面两侧仍有一细黑色条。




16:9 缩放模式

画面扩展为 16:9 格式。如果画面在顶部与底部均有黑色条（信箱格式），建议使用该模式。


字幕缩放格式

使用该模式显示 4:3 画面，除字幕区，整个屏幕表面显示画面。



超级缩放


使用该模式显示 4:3 画面，通过扩展画面两侧，使用整个屏幕表明显示画面。



宽屏幕模式


该模式全屏幕显示以 16:9 格式传送的画面，回复其正确的画面比例。

注意：如果您在该模式下显示 4:3 画面，画面会水平方向扩展。



全屏幕

当显示顶部与底部有黑色条或是在左侧与右侧有黑色条的画面时，选择该模式，您可观赏全屏幕的画面显示。







使用节目单功能

节目单功能使您浏览所有设置的电视频道列单，同时您也可以选择您希望观看的频道。

- ① 按 (节目单) 键显示已设置的电视频道列单。
- ② 按 键浏览频道列单，选择您希望观看的频道。
- ③ 按 键切换至您已选择的频道。
- ④ 按 键从屏幕退出菜单。



使用数码监控功能

该功能自动调整画面设定，不论任何信号情况连续优化画质。您可选择**数码监控开**模式或是**带传感器的数码监控开**模式。

如果选择**带传感器的数码监控开**，传感器会根据房间的照明情况感应并调整画面设定。

您也可选择**数码监控关闭**模式关闭数码监控功能。

- ① 反复按 (数码监控) 在不同的**数码监控**模式中浏览，选择您喜好的模式。

数码监控关 闭

或是

数码监控 开

或是

带传感器的数码监控 开



使用电视灵智画面与灵智声音功能

灵智画面功能使您可以在 5 种画面设定中进行选择：**鲜艳、自然、柔和、DVD/VCD 与个人设定。**

灵智声音功能使您可以在 4 种声音设定中进行选择：**剧场、音乐、对白和个人设定。**

反复地按 (**灵智画面**) 与 (**灵智声音**) 键，使各种设定滚动显示以选择您需要的模式。

画面设定定义

个人设定：画面设定成您喜欢的样式。

鲜艳：强调非常明亮的色彩（适合 AV 状态光线充足的房间）。

自然：强调原色。

柔和：强调“暖”（适合于光线微暗的房间并在关灯后给房间以电影院的效果）。

DVD/VCD：强调“柔和”色彩（适于玩电脑游戏、网上冲浪等）。

注意：**个人设定**是您使用主菜单中的画面菜单设定的一种设定，只能用于灵智画面设定，该设定是可以更换的。所有其它设定均在工厂中预先设定。

个人设定

或是

鲜艳

或是

自然

或是

柔和

或是

DVD/VCD

声音设定定义

个人设定：声音按您的喜好而定。

剧场：强调动感（低音和高音提升）。

音乐：强调低音（低音提升）。

对白：强调高音（高音提升）。

个人设定

或是

剧院

或是

音乐


或是

对白



使用图文电视


如果电视频道播放图文电视信息，该频道播放的信息中，会有页面（索引页面），通常是页面 100，提供如何使用图文电视系统的信息。在电视机屏幕的底部会有选择线指示被传送的图文电视系统。



① 打开/关闭图文电视，并在电视节目上重叠图文页面

按图文电视键一次打开图文显示(要选择有图文传输的频道)。第二次按此键将图文页面叠放在电视节目上。
第三次按此键退出图文系统。

② 选择某一图文页面



③ 进入该图文页面



④ 直接进入某一项或是相应页面



⑤ 主索引页面



⑥ 双页图文



输入喜好的图文电视页面 (3 位数)。页面编码会在屏幕左上方显示。一旦页面编码找到，搜索将停止，如果搜索继续，表明该页面无法显示。如果您键入时出现错误，您仍需键入 3 位数后，再次键入正确的页面编码。

按 CHANNEL (频道) + 键以显示下一页面，CHANNEL (频道) - 键显示前一页面。


使用四种不同的色彩键直接进入某一项或相应的页面。

按该键返回主索引页面。


按此键显示或是退出双页面模式。当前页面显示在左侧，下一页显示在右侧。如果您希望定住某一页 (包含页面)，按 定位 键。当前页面显示在右侧。要返回正常模式，按 定位 键。



使用图文电视



⑦ 定位



当显示双页图文时按此键在双页之间浏览。一旦选好观看页，另一页就处于暂停状态。如果该页面有子页面，使用**光标右移 / 左移**键进入子页面或是下一页。

⑧ 选择子页面



对具有子页面的图文页面，按**光标左移 / 右移**键进入前一子页面或是下一子页面。

⑨ 显示 / 隐藏



第一次按此键可以显示隐蔽的信息（智力测验或谜语的答案等）。第二次按此键删除此信息。此键只用于带有智力测验、谜语等的图文页面。

如何选择您喜好的图文电视页面

您可使用该功能选择最常观看的 4 个页面，并将它们储存于喜好的页面选择中，您可使用 4 种不同的色彩键直接进入喜好的页面，无需键入页面编码。

1. 按 () (图文页面开 / 关闭) 键进入图文电视模式。
2. 按 () (菜单) 键以选择喜好页面。**注意：** 屏幕底部的彩色字母已切换为页面编码。
3. 用 () (数字 0-9) 键键入喜欢的页码。
4. 按 () (OSD/索引) 键，随后按您喜好的彩色键以储存您喜欢的页面。
5. 重复**第 3 步至第 4 步**以选择并储存其它喜欢的页面。
6. 按 () (菜单) 键退出喜好页面模式。
7. 按 () (图文电视打开 / 关闭) 键两次，退出图文电视模式。



将液晶电视机设置为 FM 收音机

本液晶电视机也可作为调频收音机供您收听之用。把收音机的天线连接到电视机底部的 FM 天线插座中。

选择 FM 收音机模式

按遥控器上的 (FM 收音机) 键从已有的模式 (TV/PC/HD) 切换至 FM 收音机模式。要返回电视模式，按 (TV) 键。

进入 FM 收音机菜单

- ① 按 (菜单) 键进入 FM 收音机主菜单。
- ② 使用 (光标上移 / 下移 / 左移 / 右移) 键选择，调整或是启动菜单项。

注意：画面菜单不适用于 FM 收音机。其它菜单（声音 / 功能 / 设定 / 模式）如电视菜单正常工作。

设置 FM 收音机电台

使用 **菜单** 键，进入 FM 收音机主菜单。

使用 **光标上移 / 下移 / 左移 / 右移** 键选择，调整或是启动菜单项。设定菜单包括以下各项：语言、自动搜寻、人工搜寻、频道互换、命名。

语言：选择您喜好的语言，以所选语言显示屏幕菜单。




自动搜寻：自动调谐 FM 收音机电台（完全搜寻）。

人工搜寻：手动调谐 FM 收音机电台（逐个搜寻）。

频道互换：您可为某一特定电台的频道号码更换为另一频道号码。

命名：您可为您选择的任一 FM 收音机频道进行命名。

注意：一旦 FM 收音机电台调谐结束，使用 **数字键 (0-9)** 或是 **频道键 + / -** 进入收音机电台





将液晶电视机设置为FM 收音机

使用 FM 收音机声音设定

声音菜单能使您选择或是对声音设定进行调整。该菜单像电视菜单正常工作。

使用菜单键与光标下移键，进入 FM 收音机主菜单，选择声音。

使用光标上移 / 下移 / 左移 / 右移键选择，调整或是启动声音菜单项。声音菜单包括以下各项：均衡器，平衡，AVL 与杜比虚拟。

声音	
均衡器	• 120Hz
平衡 ▶	• 50Hz
AVL ▶	• 1500Hz
杜比虚拟 ▶	• 5KHz
	• 10KHz

使用功能项

在功能菜单中，您可进入定时器与屏幕保护功能。定时器菜单像电视菜单正常工作。如要选择屏幕保护功能，选择开项启动屏幕保护模式，一旦启动，时间，电台频率与名称（如果提供）会在屏幕上动态显示。

功能	
定时器 ▶	：
屏幕保护	开

使用模式功能

在模式菜单中，你可从 FM 收音机模式切换至 TV，PC 或 HD 模式进入所选模式的功能项。模式菜单像电视菜单一样正常工作。

收音机菜单	
画面	• 电视 ▶
声音	• FM 收音机
功能	• PC ▶
设定	• HD ▶
模式	

使用灵智声音功能

您在 5 种声音设定中进行选择：个人设定、古典、爵士、流行和摇滚。除个人设定，其它三种声音模式都是出厂预设。您可在个人设定模式中选择您声音菜单中的喜好频率。

个人设定

或是

古典

或是

爵士

或是

流行

或是

摇滚



将液晶电视机设置为 PC 显示器

本液晶电视机也可作为电脑显示器使用。要使电脑模式起作用，如果您的电脑只有模拟选项，连接 VGA 电缆，如果您的电脑只有数字选项，连接 DVI 电缆（请参阅快速连接说明）。

选择 PC 模式

按遥控器上的 (PC) 键从已有的模式 (TV/FM/HD) 切换至 PC 模式。要返回电视模式，按 (TV) 键。

进入 PC 菜单

- ① 按 (菜单) 键进入 PC 主菜单。
- ② 使用 (光标上移 / 下移 / 左移 / 右移) 键选择，调整或是启动菜单项：画面，音频选择，功能，重置为工厂设定与模式。

PC 模式	
画面	• 亮度
音频选择	• 对比度
功能	• 水平方向
返回工厂设定	• 垂直方向
模式	• 色温

使用画面设定项

使用光标上移 / 下移 / 左移 / 右移键选择，调整或是启动声音菜单项：

- **亮度 / 对比度**: 您可调整画面的亮度与对比度。
- **水平 / 垂直**: 您可水平方向或是垂直方向调整画面位置。

画面	
亮度	38
对比度	▶
水平方向	▶
垂直方向	▶
色温	▶

注意：水平方向与垂直方向功能只适用于当 PC 是通过 VGA 电缆连接。

- **色温**: 您可在三种不同的画面色温项中进行选择：冷色 (蓝白)，普通 (平衡)，或是暖色 (红白)。

使用音频选择功能

使用光标左移 / 右移键，选择您希望在电视上复制的声音 (TV, FM 收音机或是 PC/HD)。比如，您在使用电脑时可收听收音机。

注意：当您显示 PIP (画中画) 屏幕时，您无法收听录音机。

PC 模式	
画面	音頻選擇
音頻選擇	收音机
功能	▶
返回工厂設定	▶
模式	▶



将液晶电视机设置为PC显示器

使用功能项

使用光标上移/下移/左移/右移键选择，调整或是启动画面菜单项。画面菜单包括以下各项：相位，时钟，格式，画中画与自动调整。


相位/时钟：您可消除水平方向（相位）与垂直方向（时钟）干扰线。

格式：您可在PC屏幕的全屏幕或是自然（原始）格式中进行选择。

画中画：您可在电视上显示画中画窗口。请参阅以下关于该功能的具体内容。

自动调整：自动调整画面的位置。按光标右移键开始调整。一旦调整结束，会提示您储存调整。使用光标上移/下移键选择“是”项，按光标右移键储存调整。

注意：相位，时钟与自动调整功能只在PC是通过VGA电缆连接的情况下才适用。




在功能菜单中使用画中画

您可以在观看电视节目时同时显示一画中画窗口。该功能只在电脑连接到DVI输入端子的情况下才适用。

使用光标上移/下移键选择您希望调整的各项（画中画尺寸，水平方向，垂直方向，并排）。

使用光标左移/右移键选择您喜好的画中画屏幕尺寸（关闭，小，中等，大或是并排）。如要关闭画中画屏幕，在画中画尺寸菜单中选择“关闭”项。



电脑配置为1024 x 768, 60Hz，则为最佳分辨率。如果您使用其它的分辨率，画中画功能将不起作用。在这种情况下，屏幕上会出现一警告信息。

以下为您电视机上适用的不同分辨率列单。

640 x 350, 70Hz	720 x 400, 70Hz	1024 x 768, 60Hz	1152 x 864, 75Hz
640 x 350, 85Hz	720 x 400, 85Hz	1024 x 768, 70Hz	1280 x 960, 60Hz
640 x 480, 60Hz	800 x 600, 56Hz	1024 x 768, 75Hz	1280 x 1024, 60Hz
640 x 480, 67Hz	800 x 600, 60Hz	1024 x 768, 85Hz	1280 x 1024, 75Hz
640 x 480, 72Hz	800 x 600, 72Hz		
640 x 480, 75Hz	800 x 600, 75Hz		
640 x 480, 85Hz	800 x 600, 85Hz		
	800 x 624, 75Hz		



将液晶电视机设置为 PC 显示器

使用返回工厂设定功能

该功能使您返回工厂设定。

使用光标上移 / 下移键选择返回工厂设定。

使用光标右移键进入返回工厂设定模式，按光标上移 / 下移键选择是或否项。如果选择是项，按光标右移键启动返回工厂设定模式。



使用模式功能

该功能使您从 PC 模式切换至电视，FM 收音机模式或是 HD 模式。

使用光标上移 / 下移键选择模式项。

使用光标右移键进入模式菜单，按光标上移 / 下移键选择您希望切换至的模式。

按光标右移键启动更换模式。



使用 HD (高清晰度) 模式

如果您正在使用传送高清晰度节目的高清晰度接收器 / 设备，本液晶电视机也为您提供 HD 便捷，通过 VGA 输入端子让您欣赏更清晰的画面。

按遥控器上的 **(HD)** (HD) 键从已有的模式 (TV / PC / HD) 切换至 HD 模式。

除了无 **设定** 功能，HD 主菜单中菜单项包括：**画面，声音，功能与模式**，这些菜单项会像电视菜单一样正常工作。



使用**菜单键**，进入 HD 主菜单。

使用光标上移 / 下移 / 左移 / 右移键选择，调整或是启动菜单项。



在与维修中心联系之前

下表中是经常发生的症状。在要求修理之前请进行这些简单的检查，如果您知道的原因的话，下面的一些症状很容易解决。

症 状	检 查 与 措 施
没电	<ul style="list-style-type: none">• 检查液晶电视机的交流电源线是否插入电源插座。如果仍没电，拔掉电源插头等 60 秒钟后重新插入，再开启液晶电视机。
无画面	<ul style="list-style-type: none">• 检查液晶电视机背后的天线连接。• 试试其它频道，是否是电视台的问题。
画面清晰但无声音	<ul style="list-style-type: none">• 增大音量。• 检查液晶电视机是否处于静音，按遥控器上的静音键以恢复声音。
声音好但色彩差或无画面	<ul style="list-style-type: none">• 增大对比度与亮度。
雪花画面和噪声	<ul style="list-style-type: none">• 检查液晶电视机背面的天线连接。
水平虚线	<ul style="list-style-type: none">• 可能有电器干扰如吹风机、真空吸尘器等，关掉这些电器设备。
双影或“幻影”	<ul style="list-style-type: none">• 可能是天线位置不佳。使用高的定向天线会改善画面。
液晶电视机不响应遥控器	<ul style="list-style-type: none">• 将遥控器对准液晶电视机上的遥控传感器。• 如果仍没有反应，检查塑料隔离纸是否去除，电视是否放置正确（电池上的字样应面向您）。• 更换电池。
错误的显示位置 (PC 模式)	<ul style="list-style-type: none">• 使用 PC 主控制菜单中的水平方向 / 垂直方向调整画面位置。
无视频输入 (PC 模式)	<ul style="list-style-type: none">• 确保显示器电缆正确连接到电视机底部的 PC 输入端子 (VGA/DVI)。• 检查显示器电缆是否有弯针。
出现垂直闪烁 (PC 模式)	<ul style="list-style-type: none">• 使用 PC 主菜单中的视频噪音的时钟调整消除垂直线条。
出现水平闪烁 (PC 模式)	<ul style="list-style-type: none">• 使用 PC 主菜单中的视频噪音的相位调整消除垂直线条。
屏幕太亮或是太暗 (PC 模式)	<ul style="list-style-type: none">• 在主菜单中调整对比度与亮度。
无法进入 FM 收音机 (FM 收音机模式)	<ul style="list-style-type: none">• 检查 FM 收音机电源线是否正确连接到了 FM 天线插座上。




技术规格

	17PF9946	23PF9946	26PF9946
画面显像管尺寸	450 毫米	590 毫米	660 毫米
音频输出:	2X3 瓦	2X5 瓦	2X5 瓦
电视系统	NTSC M (3.58 - 4.5) NTSC (4.43 - 5.5) PAL B/G PAL D/K PAL I SECAM B/G SECAM D/K SECAM K1		
回放系统	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60		
电视机尺寸:			
宽	528 毫米	690 毫米	788 毫米
高	375 毫米	433 毫米	504 毫米
深	240 毫米	240 毫米	270 毫米
带底座的净重 (约)	6 公斤	11.2 公斤	15 公斤

注意

开启电视机后面的连接器盖子，获得工作电压，频率，功耗与版本号的信息。





3139 125 32692

