

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Cinema 21:9 Gold series Smart LED TV

50PFL7956



РЪКОВОДСТВО

PHILIPS

Съдържание

1 Първи стъпки 3

- 1.1 Запознаване с телевизора 3
- 1.2 Инсталиране 7
- 1.3 Бутони на телевизора 10
- 1.4 Регистрирайте своя телевизор 12
- 1.5 Помощ и поддръжка 13

2 Основни 14

- 2.1 Дистанционно управление 14
- 2.2 Менюта 17
- 2.3 Гледане на телевизия 19
- 2.4 3D 24
- 2.5 Свързани устройства 25
- 2.6 Субтитри, таймери и заключване 26

3 Smart TV 28

- 3.1 Net TV 28
- 3.2 Интерактивна телевизия 31
- 3.3 Видео, снимки и музика 32
- 3.4 Pause TV и запис 34
- 3.5 Игри 36
- 3.6 Текст 37

4 Настройка 39

- 4.1 Картина и звук 39
- 4.2 Ambilight 41
- 4.3 Канали 43
- 4.4 Мрежа 45
- 4.5 Устройства 47
- 4.6 Универсален достъп 49
- 4.7 Софтуер 50

5 Връзки 51

- 5.1 Първи връзки 51
- 5.2 Кабели и съединители 52
- 5.3 Свързване на устройства 54
- 5.4 Свързване на други устройства 63
- 5.5 Мрежа 68
- 5.6 Карта SD 69
- 5.7 Общ интерфейс CAM 70

6 Отстраняване на неизправности 71

- 6.1 Информация за контакт 71
- 6.2 Телевизор и дистанционно управление 72
- 6.3 ТВ канали 73
- 6.4 Картина и звук 74
- 6.5 Устройства 76
- 6.6 Видео, снимки и музика 77
- 6.7 Мрежа 78

7 Спецификации 79

- 7.1 Софтуер 79
- 7.2 Параметри на околната среда 80
- 7.3 Мощност и приемане 82
- 7.4 Картина и звук 83
- 7.5 Разделителни способности на дисплея 84
- 7.6 Мултимедия 85
- 7.7 Възможности за свързване 86
- 7.8 Размери и тегло 87

Индекс 88

1 Първи стъпки

1.1 Запознаване с телевизора

Cinema 21:9

Телевизорът Cinema 21:9 идеално подхожда на оригиналния филмов формат и е снабден с дисплей с пълна висока детайлност (HD). Full HD 2560x1080p е най-високата разделителна способност, осигурявана от източниците на HD сигнал.

Този дисплей осигурява брилянтна картина с прогресивно сканиране, без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Усъвършенствената технология на форматиране непрекъснато анализира входящите сигнали и разтяга до цял екран в реално време картината, която не е 21:9, без деформиране.

Smart TV



Свържете вашия Smart TV към **интернет** и ще можете да вземете филм под наем, докато си седите у дома, да преглеждате приложенията на Net TV, да гледате програми, които сте пропуснали, или да прегледате ТВ справочника. Както и да гледате снимки и видеоклипове от вашия компютър, таблет или телефон.

Свържете USB твърд диск и направете пауза в ТВ предаване или запишете любимото си предаване.

Прочетете повече за Smart TV в **Помощ > Smart TV**.

Прочетете повече за конфигурирането на интернет връзката в **Помощ > Настройка > Мрежа**

3D




На този телевизор можете да гледате 3D програми и филми с Easy 3D.


Когато се излъчват 3D програми или пуснете 3D филм, телевизорът превключва към 3D. Всичко, което трябва да направите, е да си сложите пасивните 3D очила.

Прочетете повече за 3D в **Помощ > Основни > Гледане на 3D**.


Дистанционното управление



За регулиране на силата на звука.




За превключване на телевизионните канали.



За да отворите или затворите **менюто "Начало"** .


Отворете менюто "Начало", за да започнете да използвате телевизора.

От менюто "Начало" можете да пуснете или да спрете действие на телевизора, например гледането на телевизия - **Гледане на ТВ** или гледането на филм от свързан DVD плейър.



За да отворите или затворите **менюто FIND** .


Отворете менюто "Търсене", за да отворите **списъка с канали**, докато гледате телевизионен канал, или списъка с видеоклипове и музика, докато преглеждате във вашия компютър или телевизор.



За да отворите или затворите **менюто ADJUST** .


Отворете менюто "Регулиране", за да направите бързо настройките на картината и звука.

Можете да зададете за интелигентната настройка на картината **Игра**, която е идеална за игри, или да промените интелигентната настройка на звука от високоговорителите на телевизора.




За да отворите или затворите **менюто OPTIONS** .

Отворете менюто "Опции", за да изберете желаните настройки за това, което гледате или правите на телевизора.




Назад .

"Назад" ви връща на предишния телевизионен канал или една стъпка назад в съответното меню.




Червен

С червения бутон избирате червената опция или отваряте цифровата **интерактивна телевизия** или някои демонстрационни клипове за телевизора.




Зелен

Със зеления бутон избирате зелената опция или **Еко настройки**.



Жълт

С жълтия бутон избирате жълтата опция.



Син


Със синия бутон избирате синята опция.

Прочетете повече за дистанционното управление в **Помощ > Основни > Дистанционно управление > Общ преглед**.

Или отидете на страница **Търсене** в настоящата Помощ, за да потърсите дадена тема.

Натиснете **▲**, за да изберете следващата тема от Запознаване с телевизора.

Свързване на устройства



Използвайте **HDMI™** връзката, за да свържете DVD или Blu-ray плейър, или игрова конзола.


HDMI връзката предлага най-доброто качество на картина и звук и ако устройството ви разполага с **EasyLink** (HDMI-CEC), телевизорът може автоматично да добави това устройство в менюто "Начало".

Когато дадено устройство е добавено в менюто "Начало", можете да го изберете, за да гледате програма от него. Ако устройството не разполага с EasyLink или ако не използвате HDMI връзката, трябва да добавите свързаното устройство в менюто "Начало", като използвате **Добавете ваши устройства**.

Прочетете повече за "Добавете ваши устройства" в **Помощ > Основни > Менюта > 🏠 Начало**.

Прочетете повече за използването на EasyLink в **Помощ > Основни > Дистанционно управление > Работа с устройства**.

В глава **Помощ > Връзки** има чертежи, които ще ви помогнат да свържете повечето най-разпространени устройства.



HD телевизор

Този телевизор може да показва програми с висока детайлност (HD), но за да се радвате на HD телевизия, трябва да имате програми в HD формат. Ако не гледате HD програми, качеството на картината ще бъде като на нормална телевизия.

Гледайте телевизионни програми с **висока детайлност** от:

- плейър на Blu-Ray дискове
- цифров HD приемник, свързан с HDMI и с абонамент за HD програми
- ефирни HD излъчвания
- канали, предлагащи HD в цифрова мрежа
- HD игрова конзола, свързана с HDMI и възпроизвеждаща HD игри

HD видеоклип

За да се насладите на изумителната рязкост и качество на картината на HD телевизията, можете да пуснете видео клипа с висока детайлност от менюто "Начало". Натиснете **Начало > Настройка > Гледане на демонстрации** (на втората страница в менюто "Настройка").

Обърнете се към вашия търговец за повече информация. В "Често задавани въпроси" на страницата www.philips.com/support ще намерите списъка на HD каналите или доставчиците във вашата страна.

1.2 Инсталиране

Монтиране на стойка или на стена

Винаги поставяйте телевизора върху твърда повърхност, когато е монтиран на стойка.

Монтиране на стена

С основата и шийката на стойката за телевизор можете да монтирате телевизора на стена. Използвайте основата и шийката, за да направите шарнирна конзола, или използвайте само основата, за да монтирате телевизора близо до стената.

Пълните инструкции за монтиране ще намерите в ръководството за бърз старт, предоставено заедно с телевизора. Ако сте изгубили ръководството, можете да го изтеглите от www.philips.com

За да изтеглите ръководството за бърз старт, потърсете го, като използвате номера на вида продукт на вашия телевизор.

Внимание

Монтирането на телевизора на стена изисква специални умения и трябва да се извършва само от квалифициран персонал. При монтирането на телевизора на стена трябва да се спазват стандартите за безопасност, отговарящи на теглото на телевизора. Преди да разположите телевизора, прочетете и мерките за безопасност.


TP Vision Netherlands B.V. не носи отговорност за неправилен монтаж или за монтаж, довел до несчастен случай или нараняване.

Информация за VESA

Вашият телевизор е готов за стенен монтаж с конзола VESA (продава се отделно).

Кодове на VESA при закупуване на конзолата:
VESA MIS-F 400, 400, M6


Използвайте винтове с показаната на чертежа дължина.



Разполагане на телевизора

Преди да разположите вашия телевизор, прочетете внимателно мерките за безопасност.

- Поставете телевизора на място, където върху екрана не огрява пряка светлина.
- Приглушете светлината в помещението за най-добър ефект от Ambilight.
- Поставете телевизора на разстояние до 25 см от стената за най-добър ефект от Ambilight.



Поставете телевизора на оптималното разстояние за гледане. Наслаждавайте се на по-добро възприятие на HD картината или на друга телевизионна картина, без да напрягате очите си. Потърсете "идеалното място" точно пред телевизора, за най-добро възприемане на телевизията и гледане без напрежение.

Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно на три пъти размера на диагонала на екрана му. Когато сте седнали, очите ви трябва да са на едно ниво със средата на екрана.

За най-добър звук, поставете телевизора върху твърда повърхност.

Безопасност

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате телевизора. Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите.

Съществува риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Не поставяйте близо до телевизора съдове с течности, например вази. Ако върху телевизора бъде излята течност, веднага го изключете от захранването. Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти за проверка на телевизора, преди да го използвате.

- Никога не излагайте телевизора, дистанционното управление или батериите на прекомерна топлина. Никога не ги поставяйте близо до свещи, открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.

- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.

- Никога не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

- Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на захранването. Разхлабените щепсели могат да причинят искрене или пожар. Не опъвайте захранващия кабел, когато завъртате екрана на телевизора.

- За да изключите телевизора от захранването, извадете щепсела на телевизора от контакта. При изключване от захранването винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел. Погрижете се винаги да имате свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и електрическия контакт.

Съществува риск от нараняване или повреда на телевизора!

- За повдигане и носене на телевизор, който тежи повече от 25 килограма (55 фунта), са необходими двама души.
- Ако монтирате телевизора на стойка, използвайте само предоставената стойка. Закрепете здраво стойката към телевизора. Поставете телевизора върху плоска, равна повърхност, която може да издържи теглото на телевизора и стойката.

- При настенен монтаж осигурете конструкцията да може сигурно да издържа теглото на телевизионния приемник. TP Vision Netherlands B.V. не носи отговорност за неправилен стенен монтаж, който доведе до злополука, нараняване или повреда.

- Някои части на този продукт са изработени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване или повреда.

Съществува риск от повреда на телевизора!

Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на стойността, посочена на гърба на телевизора. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.

Съществува риск от нараняване за деца!

Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и причиняване на нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи извън ръбовете на повърхността на монтиране.

- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и самия телевизор към стената или към друга подходяща опора.

- Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене по мебелите за достигане на телевизора.

Опасност от поглъщане на батерии!

Дистанционното управление може да съдържа батерии тип копче, които лесно могат да бъдат погълнати от малки деца. Винаги пазете тези батерии далече от достъп на деца.

Съществува риск от прегряване!

Никога не поставяйте телевизора в твърде тясно пространство. Винаги оставайте около него най-малко 10 см (4 инча) свободно пространство за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори на телевизора да не бъдат закривани от завеси или други предмети.

Гръмотевични бури

Преди гръмотевични бури извадете щепсела на телевизора от контакта и антената от гнездото ѝ. По време на гръмотевични бури никога не докосвайте никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Съществува риск от увреждане на слуха!

Избягвайте използване на слушалки на високо ниво на звука или за продължителен период от време.

Ниски температури

Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C (41°F), разопакувайте го и изчакайте температурата му да се изравни със стайната, преди да го включите в електрически контакт.

Грижи

- Никога не докосвайте, натискайте, търкайте или драскайте екрана с каквито и да е предмети.
- Изключете телевизора от контакта, преди да го почиствате.
- Почиствайте телевизора и рамката с мека и влажна тъкан.

Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домашни почистващи препарати.

- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.

- Избягвайте статичните изображения, доколкото е възможно. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време, например екранни менюта, черни ленти, текущия час и др. Ако трябва да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреда на екрана.


Температура и влажност

В редки случаи, в зависимост от температурата и влажността, може да се образува лек конденз отвътре на стъклото на екрана (при някои модели). За да предотвратите това, не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина, високи температури или прекалена влажност. В случай на образуване на конденз, той ще изчезне по естествен начин, когато телевизорът работи няколко часа. Влагата от конденза няма да повреди телевизора или да доведе до неправилно функциониране.

1.3 Бутони на телевизора


Ключ за захранване

Включвайте и изключвайте телевизора с ключа за захранване от дясната му страна. Когато е изключен, телевизорът не консумира енергия.




Ако червеният светлинен индикатор не свети, включете телевизора с ключа за захранване.

Ако червеният индикатор свети (индикация за готовност), натиснете  на дистанционното управление, за да включите телевизора. Също така можете да включите телевизора от режим на готовност с **CH+**, **CH-** или . Необходими са няколко секунди, докато телевизорът започне да работи.



Сила на звука

Натиснете  (Сила на звука) - или **+**, за да настроите силата на звука. Или използвайте бутоните **+** или **-** на дистанционното управление.



Ambilight

Натиснете **Ambilight**, за да включите или изключите Ambilight.

Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да включите Ambilight и да създадете в стаята си ефекта LoungeLight (приглушена светлина). Прочетете повече за Ambilight и LoungeLight в **Помощ > Настройка > Ambilight**



Начало


Натиснете  (Начало), за да се отвори менюто "Начало" на екрана. Можете да се придвижвате в менюто "Начало" с бутоните за сила на звука - или **+** (наляво или надясно) и за канал - или **+** (надолу или нагоре) на телевизора. За да потвърдите избора си, натиснете  още веднъж.

Прочетете повече за "Начало" в **Помощ > Основни > Менюта >  Начало**



CH (Канал)

Натиснете **CH** (Канал) - или **+** за превключване на каналите. Или използвайте бутоните **▶** или **◀** на дистанционното управление.



1.4 Регистрирайте своя телевизор

Поздравления за покупката ви и добре дошли във Philips.

Регистрирайте телевизора си, за да ползвате най-различни предимства, включително пълна поддръжка (включително изтегляне на файлове), привилегирован достъп до информация за нови продукти, ексклузивни оферти и отстъпки, шанс за печалби и дори участие в специални анкети за нови продукти.


Отидете на адрес www.philips.com/welcome

1.5 Помощ и поддръжка

Използване на Помощ и Търсене

Помощ

Можете да отворите "Помощ" от менюто "Начало". Или, в повечето случаи, можете да натиснете **жълтия** бутон на дистанционното управление, за да отворите или затворите "Помощ" директно. За някои действия, като "Телетекст", цветните бутони имат специални функции и не отварят "Помощ".



Преди да изпълните инструкциите от "Помощ", затворете менюто. Натиснете **жълтия** бутон или натиснете **⬆**, за да затворите "Помощ". Ако натиснете отново **жълтия** бутон, "Помощ" ще се отвори на страницата, на която сте я затворили.

Търсене

В "Помощ" използвайте **Търсене**, за да намерите темата, която ви е необходима. Изберете тема от списъка, като използвате бутоните за придвижване, и натиснете **ОК**. Възможно е темата, която търсите, да не е на първата страница, а няколко страници по-нататък. Натиснете **▶**, за да преминете на следващата страница.

Поддръжка онлайн

За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с телевизорите на Philips, можете да се обърнете към нашата онлайн поддръжка. Изберете език и въведете номера на модела на своя продукт.

Отидете на адрес www.philips.com/support

В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за вашата страна, на който можете да се свържете с нас, както и отговори на често задавани въпроси. Можете да изтеглите нов софтуер за телевизора си, както и наръчник на потребителя, който да четете на персоналния си компютър. Можете да изпратите конкретен въпрос по електронната поща или, в някои държави, да говорите онлайн с някой от нашите сътрудници.

Обслужване на потребители

За поддръжка можете да се обадите в Центъра за обслужване на клиенти на във вашата страна. Телефонният номер ще намерите в отпечатаната документация, придружаваща телевизора. Или направете справка с нашия уеб сайт www.philips.com/support


Номер на модела и сериен номер на телевизора

Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и серийният номер на телевизора. Тези номера ще намерите на етикета на опаковката или на табелката на гърба или отдолу на телевизора.

2 Основни

2.1 Дистанционно управление

Общ преглед



1 Режим на готовност

За да включите телевизора от режим на готовност или да го изключите в режим на готовност.

2 Начало


За да отворите или затворите менюто "Начало".

3 Бутон за навигация

За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.

4 Бутон "OK"

За да активирате избор.



5 Търсене


За да отворите или затворите списъка с канали или списъка с вашите снимки, музика и филми.

6 Регулиране

За да отворите или затворите най-често използваните настройки на картината, звука, Ambilight или 3D.

7 CH+ / Следващ

За да превключите на следващия канал, страница или раздел.



8 CH- / Предишен


За да превключите на предишния канал, страница или раздел.

9 Източник

За да превключите директно към свързано с телевизора устройство.

10 Опции

За да отворите или затворите менюто "Опции".



11 Назад


За да се върнете към предишния канал. За да излезете от меню, без да промените настройката. За да се върнете към предишната страница с телетекст или страница на Net TV.

12 Сила на звука

За да регулирате силата на звука.

13 Изключване на звука

За да изключите или възстановите звука.



14 Червен цветен бутон

За да отворите интерактивна телевизия или да изберете страница с телетекст.

15 Зелен цветен бутон


За да отворите "Еко настройки" или да изберете страница с телетекст.

16 Жълт цветен бутон

За да изберете страница с телетекст.

17 Син цветен бутон

За да изберете страница с телетекст.



18 Цифрови бутони и клавиатура за текст

За директен избор на телевизионен канал или за въвеждане на текст.

19 Изход

За изход от МНР. / Задръжте този бутон натиснат за 3 секунди, за да отворите или затворите менюто "Формат".

20 Телетекст / Информация

За да отворите или затворите телетекста. / Задръжте този бутон натиснат за 3 секунди, за да отворите или затворите информацията за следващите програми.

Работа с устройствата

С дистанционното управление на телевизора можете да управлявате също и свързаното устройство. Устройството трябва да има EasyLink (HDMI-CEC) и той да е включен. Освен това, устройството трябва да е свързано с HDMI кабел.

Управление на устройство с EasyLink

За да управлявате такова устройство с дистанционното управление на телевизора, изберете устройството (или негово действие) в менюто "Начало" и натиснете **ОК**. Командите на всички бутони, с изключение на бутона , бутона **ADJUST** и бутона **OPTIONS**, се предават към устройството.


Превключване обратно към телевизора

За да превключите дистанционното обратно към управление на телевизора, натиснете (Начало), изберете **Гледане на ТВ** и натиснете **ОК**.

Показване на бутоните на устройството

Когато управлявате устройство, някои от бутоните може да не са достъпни на дистанционното управление на телевизора. За да направите тези бутони достъпни за избор на телевизора, натиснете **OPTIONS** и изберете **Показване на бутоните на устройството**. Изберете бутона, който ви е необходим, и натиснете **ОК**.

За да скриете бутоните на устройството, натиснете (Назад).



Обикновено тези бутони отварят следните менюта на устройството:

- 1 Меню "Начало"
- 2 Меню "Настройка"
- 3 Меню "Диск" (съдържание на диска)
- 4 Изскачащо меню
- 5 Меню "Опции"
- 6 Справочник на програмите
- 7 Избор на носители

Изпълнение с едно докосване

Поставете диск в съвместимо с EasyLink HDMI-CEC устройство и натиснете **Play** на устройството. Телевизорът се включва от режим на готовност и автоматично започва да възпроизвежда съдържанието на диска.

Управление на звука на аудио система

Ако свържете съвместима с EasyLink аудио система, ще можете да слушате звука от телевизора през аудио системата. Звукът от високоговорителите на телевизора се изключва автоматично. Силата на звука от аудио системата може да се регулира с дистанционното управление на телевизора.

Режим на съраунд

С новите устройства на Philips можете да промените настройката на съраунд звука на това устройство от телевизора. За да промените тази настройка, натиснете **ADJUST**, изберете **Съраунд режим** и натиснете **ОК**. В **Следващ режим**, натиснете **ОК**, за да преминете през наличните режими на устройството.

Интелигентен звук

С новите устройства на Philips можете да промените настройката на интелигентния звук на това устройство от телевизора. За да промените тази настройка, натиснете **ADJUST**, изберете **Интелигентен звук** и натиснете **ОК**. Изберете режим на звука от списъка.

Изключване на екрана

Ако имате ново аудио устройство Philips, което изпраща към телевизора само аудиосигнал, устройството може да ви предложи да изключите екрана на телевизора. За да изключите екрана, когато се появи такова съобщение, изберете **Изключване на екрана** и натиснете **ОК**. За да включите отново екрана, натиснете (Начало).


Готовност на системата

Натиснете на дистанционното управление, за да включите телевизора и всички устройства с EasyLink в режим на готовност.

Прочетете повече за EasyLink в **Помощ > Настройка > Устройства > EasyLink HDMI-CEC**.


ИЧ датчик

Старайте се винаги да насочвате дистанционното управление към неговия инфрачервен датчик върху предния панел на телевизора.



Батерии

За да отворите капачето на батериите, натиснете навътре малкия бутон, разположен на ръба на дистанционното управление, и повдигнете капачето. Използвайте две батерии от тип AAA-LR03-1,5 V. Уверете се, че полюсите + и - на батериите са разположени правилно.



Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време.
Изхвърляйте батериите в съответствие с директивите за край на срока на експлоатация. Прочетете [Помощ > Спецификации > Опазване на околната среда > Край на срока на експлоатация](#).

Почистване

Дистанционното управление има защитно покритие срещу издраскване.

За да почистите дистанционното управление, използвайте мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху телевизора или дистанционното управление вещества, като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

2.2 Менюта


🏠 Начало

От менюто "Начало" можете да пуснете телевизионен канал или диск с филм, както и да стартирате друго действие на телевизора.

Натиснете 🏠, за да влезете в менюто "Начало".

За да стартирате действие, изберете го с бутоните за навигация и натиснете **OK**.

За да затворите менюто "Начало", натиснете отново 🏠.



Добавете ваши устройства

Добавете свързано устройство в менюто "Начало" за лесен избор впоследствие.

Ако свързаното устройство няма EasyLink (HDMI-CEC) или не е свързано с HDMI кабел, трябва да го добавите ръчно в менюто "Начало" с **Добавете ваши устройства**.

Устройствата с EasyLink (HDMI-CEC) и свързани с HDMI кабел показват автоматично своите действия в менюто "Начало". Едно устройство може да добави няколко действия. Ако устройство с EasyLink не се покаже автоматично, възможно е EasyLink в устройството да е изключен.

Ръчно добавяне на устройство

В менюто "Начало" изберете **Добавете ваши устройства** и натиснете **OK**. Следвайте инструкциите на екрана. Телевизорът иска от вас да изберете устройството и връзката, към която е свързано устройството. Устройството или неговите действия са добавени в менюто "Начало".

Преименуване на устройство

За да преименувате добавено устройство или действие, изберете устройството в менюто "Начало", натиснете ≡ **OPTIONS** и изберете **Преименуване**. За да въведете новото име, използвайте клавиатурата на дистанционното управление, както когато пишете SMS/текстово съобщение.

Премахване на устройство

За да премахнете устройство или действие от менюто "Начало", изберете го и натиснете ≡ **OPTIONS**, след което изберете **Премахване на това устройство**. Ако устройството или действието продължава да се появява в менюто "Начало", след като сте го изтрили, изключете настройката EasyLink на устройството, за да предотвратите автоматичното появяване на неговата икона.

Прочетете повече за EasyLink в **Помощ > Основни > Дистанционно управление > Работа с устройства**.

Преподреждане

За да препоредите устройство или действие в менюто "Начало", изберете го и натиснете ≡ **OPTIONS**.

1 Изберете **Преподреждане**.

2 С помощта на бутоните за навигация преместете устройството или дейността там, където желаете да бъде. Можете да преподредите само добавени устройства и дейности.

3 Натиснете **OK**, за да потвърдите преподреждането. Всички устройства и дейности се преместват надясно. Можете да маркирате друго устройство или дейност и да го препоредите.

За да спрете преподреждането, натиснете ≡ **OPTIONS** и изберете **Изход от преподреждане**.

Възстановяване на действията на устройствата


За да възстановите изтрито действие на устройство с няколко действия, изберете устройството или едно от неговите действия и натиснете ≡ **OPTIONS**. Изберете **Възстановяване на действията на устройствата** и натиснете **OK**. Всички изтрити действия на това устройство ще се появят отново.

Q FIND

С **Q FIND** можете да отворите списъка с канали, докато гледате телевизионен канал, или списъка със снимки, музика и видеоклипове, докато преглеждате във вашия компютър или свързано USB устройство.

Натиснете **Q FIND**, за да отворите списъка.

За да затворите списъка, натиснете отново **Q**.




≡ ADJUST

С менюто **ADJUST** можете бързо да регулирате настройките на картината, звука, Ambilight и 3D.

Натиснете ≡ **ADJUST**, за да отворите менюто "Регулиране". Направете своя избор с клавишите за навигация и натиснете **OK**.


За да затворите менюто, натиснете отново ≡ **ADJUST**.



С менюто **OPTIONS** можете да изберете желаните настройки за това, което гледате или правите на телевизора.

Натискайте **≡ OPTIONS** винаги, когато искате да видите наличните опции.

За да затворите менюто, натиснете отново **≡ OPTIONS**.



В менюто "Регулиране" можете да направите следните настройки:

- 3D
- 3D дълбочина
- Игра с двама играчи
- Включване и изключване на Ambilight
- Динамика на Ambilight
- Формат на картината
- Интелигентна картина (предварително зададени настройки)
- Интелигентен звук (предварително зададени настройки)
- Високоговорители
- Съраунд
- Изместване на картината

Ambilight

Прочетете повече за настройките за Ambilight в **Помощ > Настройка > Ambilight**.

Формат на картината

Прочетете повече за настройките за формат на картината в **Помощ > Основни > Гледане на ТВ > Формат на картината**.

Интелигентна картина, Интелигентен звук

Може да настроите телевизора на предварително зададената настройка, която подхожда най-добре на това, което гледате в момента.

Прочетете повече за интелигентните настройки в **Помощ > Основни > Гледане на ТВ > Интелигентни картина и звук**.

Високоговорители

За да слушате звука през високоговорителите на телевизора, затворете "Помощ", натиснете **≡ ADJUST**, изберете **Високоговорители** и изберете **Телевизор**.

Изберете **Усилвател**, ако желаете да чувате звука през свързана система за домашно кино или усилвател.

Тези настройки временно ще заменят всички настройки на EasyLink.

Съраунд

За автоматично превключване на телевизора в най-добрия режим на съраунд звук (достъпно само когато е свързана система за домашно кино), затворете "Помощ", натиснете **≡ ADJUST**, изберете **Съраунд** и изберете **Вкл.**

Изместване на картината

Можете да изместите картината на екрана вертикално или хоризонтално, за да виждате субтитрите по-добре (в зависимост от входния сигнал за телевизия).

Докато гледате телевизия, натиснете **≡ ADJUST**, изберете **Изместване на картината** и натиснете **ОК**. Преместете картината с помощта на бутоните за навигация. Натиснете **ОК**, за да спрете изместването на картината.

≡ OPTIONS

2.3 Гледане на телевизия

Превключване на канали


За да гледате телевизия и да превключвате канали, уверете се, че опцията **Гледане на ТВ** е избрана в менюто "Начало".

За да гледате телевизия, натиснете **⬆**, изберете **Гледане на ТВ** и натиснете **OK**.



За превключване на каналите, натиснете **CH+** или **CH-** на дистанционното управление. Можете да използвате цифровите бутони, ако знаете номера на канала или да натиснете **Q FIND**, за да отворите списъка с канали и да изберете канал.

За да се върнете към предишния канал, натиснете **⏮** (Назад).



Радио канали

Ако има цифрови предавания, цифровите радиостанции се инсталират по време на инсталирането. Можете да превключите радиоканал така, както превключвате телевизионните канали. Обикновено при инсталацията на DVB-C канал радиостанциите се разполагат от канал номер 1001 нататък.

Опции за гледане на телевизионни канали

Ако гледате цифрови телевизионни канали, натиснете **≡** **OPTIONS**, за да видите наличните опции:

- Какво дават
- Състояние
- Избор на видео

Какво дават

Тази опция показва информация за текущата и следващата програма по канала. Използвайте бутоните за навигация, за да превъртите през текста или да преминете към следващата колона.

Състояние

В зависимост от предаването, страницата "Състояние" ще показва необходимата информация. Можете да използвате тази информация, за да подобрите сигнала на този канал или за да проверите дали определени услуги са налични.

Избор на видео

Цифровите телевизионни канали могат да излъчват множество видеосигнали (многоканално излъчване), видеоматериали за едно и също събитие, заснети от различен ъгъл, или различни програми на един телевизионен канал. Телевизията показва съобщение, уведомяващо за наличието на такива канали. При наличие на такива канали, натиснете **≡** **OPTIONS** и изберете **Избор на видео**, за да направите своя избор.

Списък с канали

В списъка с канали можете да търсите и да инсталирате телевизионни и радио канали.

Докато гледате телевизия, натиснете **Q FIND**, за да отворите списъка с канали.


Натиснете отново **Q FIND** или натиснете **⏮** (Назад), за да затворите списъка с канали, без да смените канала.

В списъка с канали можете да се придвижите до телевизионен канал или радиостанция и да натиснете **OK**, за да гледате този канал или да слушате радиостанцията. Списъкът с канали може да има няколко страници. За да прегледате следващата или предишната страница, натиснете **▶** или **◀**.

Опции за списъка с канали

Когато списъкът с канали е на екрана, натиснете **≡** **OPTIONS**, за да изберете от следните опции:

- Изберете списък
- Маркиране като предпочитано
- Преподреждане
- Преименуване
- Скрый канала
- Покажи всички



Избор на списък

Използвайте тази опция, за да изберете кои канали да се показват в списъка с канали. Списъкът, който направите тук, определя кои канали ще преглеждате с **CH+** и **CH-**.

Маркиране като предпочитано

Ако маркирате канал в списъка с канали, може да го зададете като предпочитан канал.

Прочетете **Основни > Гледане на ТВ > Предпочитани канали**.

Преподреждане

Можете да препоредите каналите в списъка.

1 Натиснете **≡** **OPTIONS** и изберете **Преподреждане**, за да започнете преподреждане на каналите.

2 Маркирайте канал и натиснете **OK**.

3 Преместете канала там, където желаете, с помощта на бутоните за навигация. Можете също да въведете новата позиция директно с цифровите бутони.

4 Натиснете **OK**, за да потвърдите позицията. Можете да вмъкнете канала или да го размените. Може да маркирате друг канал и да направите същото.


За да спрете предупрежданието, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Изход от предупреждане**.

Преименуване

Можете да преименувате канал в списъка с канали.

1 В списъка с канали, маркирайте канала, който искате да преименувате.

2 Натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Преименуване**, за да започнете преименуването. Можете да въвеждате текст директно от клавиатурата на дистанционното управление или да отворите клавиатура с пълна подредба над менюто за въвеждане на текст.



Въвеждане на текст от клавиатурата на дистанционното управление

Използвайте бутоните за навигация, за да позиционирате курсора в текста. Натиснете **↶** (Назад), за да изтриете символ.

За да въведете символ, използвайте клавиатурата на дистанционното управление, както когато пишете SMS/текстови съобщения. Използвайте бутона **1**, за да изберете специален символ. Изберете **Изчисти**, за да изтриете символ. Изберете **Готово**, за да завършите преименуването.

Въвеждане на текст с екранната клавиатура

За да отворите екранната клавиатура над менюто за въвеждане на текст, натиснете **OK**, когато курсорът в текста мига.

Използвайте бутоните за навигация на клавиатурата, за да преместите маркера върху даден символ, и натиснете **OK**, за да въведете символа. За да изтриете символ, натиснете **↶** (Назад) или маркирайте символа **✕** и натиснете **OK**.

За да превключите от главни на малки букви или към набора от специални символи, натиснете **▶** (следващ) или **◀** (предишен).

За да редактирате символ в текстов ред, позиционирайте курсора върху този символ и използвайте бутоните **←** и **→** в двата края на екранния клавиш за интервал.

За да затворите екранната клавиатура, маркирайте **Готово** и натиснете **OK**.

USB клавиатура

Когато преименувате канали, може да използвате свързана USB клавиатура. За да свържете USB клавиатура, прочетете **Помощ > Връзки > Свързване на други устройства > Клавиатура и мишка**.

Скриване на канал

Можете да скриете канал в списъка с канали. Когато преглеждате каналите, скритите канали ще бъдат прескачани.

1 В списъка с канали маркирайте канала, който желаете да скриете.

2 Натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Скрий канала**. Каналът се скрива в момента, в който затворите списъка с канали.

Показване на скрити канали

Можете да извикате всички скрити канали и отново да ги направите видими.

1 В списъка с канали, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Покажи скритите канали**. В списъка с канали ще се покажат отново всички канали.


2 Натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Покажи всички**, за да се покажат всички скрити преди това канали.

Или, ако желаете скритите преди това канали да си останат скрити, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Изход**.

Предпочитани канали

В списъка с канали можете да маркирате даден канал като предпочитан. Можете да зададете в списъка с канали да се показват само вашите предпочитани канали.

За да отворите **списъка с канали**, докато гледате телевизионен канал, натиснете **Q FIND**.



Маркиране на канал като предпочитан

Докато гледате телевизия, натиснете **Q FIND**, за да отворите списъка с канали. Придвигнете се до канала, който искате да маркирате като предпочитан, и натиснете **≡ OPTIONS**. Изберете **Маркиране като предпочитано**.

В списъка с канали предпочитаните канали са маркирани с **★**. Можете да демаркирате предпочитаните канали с помощта на **Демаркиране като предпочитано**.

Списък с предпочитани канали

Можете да зададете списъкът с канали да показва само вашите предпочитани канали.

Докато списъкът е на екрана, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Изберете списък**. Изберете **Предпочитани** от списъка и натиснете **OK**. След като изберете този списък, ще преглеждате само вашите предпочитани канали.

Справочник на програмите

Ако във вашия регион се предлага информация от справочника на програмите, можете да отворите екранния справочник на програмите с програмата на телевизионните канали.

Справочникът на програмите се предоставя от цифровия оператор или от интернет.



Отваряне на справочника на програмите

Докато гледате телевизия, натиснете **⬆**, изберете **Справочник на програмите** и натиснете **OK**.

За да излезете от справочника на програмите, без да промените настройката, натиснете **⬅** (Назад).

Първо използване

Когато отворите справочника на програмите за първи път, телевизорът сканира всички телевизионни канали за информация от справочника на програмите. Това може да отнеме няколко минути. Данните се съхраняват в телевизора. Телевизорът съхранява данните за програмите до 8 дни.

Опции на справочника на програмите

Когато сте избрали програма от справочника, натиснете **≡** **OPTIONS**, за да изберете от следните:

- **Задаване на напомняне**

За да зададете екранно съобщение, което да ви напомня кога започва дадена програма, изберете **Задаване** и натиснете **OK**. Програмата се маркира с **●** (часовник). За да отмените напомнянето, изберете **Изчисти** и натиснете **OK**.

- **Промяна на деня**

Преглеждане на програмите през следващия ден.

- **Още информация**

Показва подробни данни и резюмето за програмата.

- **Търсене по жанр**

Преглед на всички програми, избрани по жанр.

- **Програмирани напомняния**

Ако е зададено напомняне, можете да видите списък на всички програмирани напомняния.

- **Актуализиране на справочника на програмите**

След първото сканиране, телевизорът съхранява информацията от справочника на програмите. Ако актуализирате или преинсталирате канали или препоредите списък с канали, ще трябва да актуализирате справочника на програмите.

За да актуализирате, изберете **Актуализиране на справочника на програмите**. Напомнянията се изтриват.

Цифров оператор или мрежа

За да изберете откъде идва информацията в справочника на програмите, натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Справочник на програмите**.

Изберете **От мрежата** или **От медията**.

От мрежата

Докато не се свържете към Net TV, информацията за справочника на програмите идва от цифровия оператор. Свържете ли се с Net TV, телевизорът автоматично превключва към интернет за информация за справочника на програмите.


От медията

Информацията в справочника постъпва от цифровия оператор/оператора.

Настройки на интелигентните картина и звук

За лесно настройване на картината или звука, можете да изберете предварително зададени настройки за всяко едно от двете.

Докато гледате телевизия, натиснете **III ADJUST**, за да отворите менюто "Регулиране", и изберете **Интелигентна картина** или **Интелигентен звук**. Изберете от списъка и натиснете **OK**.



Интелигентна картина и интелигентен звук

Интелигентните настройки са комбинация от предварително зададени настройки, подходящи за определени условия, например за игри или за гледане на дневна светлина. Можете да регулирате определени настройки на избрана интелигентна настройка, например яркост или контраст, високи или ниски честоти на еквайзера. Интелигентната настройка ще запомни направените от вас корекции.

Регулиране на интелигентни настройки

За да регулирате определена настройка на дадена интелигентна настройка, изберете интелигентната настройка и натиснете **OK**. След това натиснете **⬆** и изберете **Настройка**. Изберете **ТВ настр.**, придвижете се до желаната настройка и я регулирайте.

За да възстановите първоначалните стойности на интелигентните настройки, отменете направените от вас корекции, като първо нагласите телевизора на интелигентната настройка, която желаете да възстановите. След това натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.**, изберете **Нулиране** и натиснете **OK**.

Прочетете повече за регулирането на отделни настройки в **Помощ** > **Настройка** > **Картина и звук** и **Ambilight**.

Списък с настройки за интелигентна картина

- **Лични** - вашият избор, който сте направили в "Персонализиране на картината и звука"
- **Ярки** - идеални за гледане на дневна светлина
- **Естествени** - настройки за естествена картина
- **Кино** - идеални за гледане на филми
- **Игри** - идеални за игри
- **Пестене на енергия** - икономични настройки за пестене на енергия

- **Стандартни** - стандартните фабрични настройки
- **Снимки** - идеални за разглеждане на снимки
- **ISF ден** и **ISF нощ** - ISF настройки за калибриране


Списък с настройки за интелигентен звук

- **Лични** - вашият избор, който сте направили в "Персонализиране на картината и звука"
- **Стандартни** - стандартните фабрични настройки
- **Новини** - идеални за слушане на реч
- **Кино** - идеални за гледане на филми
- **Игри** - идеални за игри
- **Драма** - идеални за телевизионни сапунени сериали
- **Спорт** - идеални за спортни програми

Формат на картината

Ако на екрана се виждат черни ленти, можете да регулирате формата на картината, като го смените с формат, който запълва екрана.

Докато гледате телевизия, натиснете **III ADJUST**, за да отворите менюто "Регулиране", и изберете **Формат на картината**. Изберете формат от списъка и натиснете **OK**.



Формати на картината

Предлагат се следните формати, в зависимост от картината на екрана:

• Автоматично запълване

Автоматично увеличава картината, за да запълни екрана. Минимални изкривявания на картината, субтитрите остават видими. Не е подходящо за вход от компютър.

• Автоматично мащабиране

Автоматично увеличава картината, за да запълни екрана, доколкото е възможно, без изкривявания. Възможно е да се виждат черни ленти. Не е подходящо за вход от компютър.

• 16:9

Задава формата на картината 16:9 за излъчване с висока детайлност във формат 16:9.

• Супер мащабиране

Премахва страничните черни ленти при излъчване във формат 4:3. Картината се регулира така, че да се побере точно в екрана.

• Супер мащабиране 16:9

Задава формата на картината 16:9 с минимално изкривяване за излъчване във формат 4:3.

• Разтегляне на екрана за филми 16:9

Премащабиране на картината до формат 16:9

• Cinema 21:9

Задава картината във формат Cinema 21:9 за оригинални филми във формат 21:9.

• Субтитри за Cinema 21:9

Задава картината във формат Cinema 21:9, но субтитрите се виждат в черната лента отдолу.

• Немасщабиран

Експертен режим за HD вход или вход от или компютър. Абсолютно точно възпроизвеждане на картината (съотнасяне на пикселите 1:1). Възможно е да се появят черни линии, когато картината идва от компютър.

• Широк екран

Разтягане на картината до формат 16:9

Multi view

С Multi view (мулитекран) можете да гледате два екрана едновременно.


Когато отворите Multi view, телевизорът показва два екрана - един основен и един по-малък.



Отваряне на Multi view

За да отворите **Multi view**, натиснете **⬆** (Начало), изберете **Multi view** и натиснете **OK**. С дистанционното управление можете да управлявате основния екран.

За да затворите **Multi view**, натиснете **EXIT** или натиснете **⬆** (Начало) и изберете друго действие.



Картина в основния екран

За да смените картината в основния екран, натиснете **Q** **FIND**. Изберете от списъка това, което искате да гледате, и натиснете **OK**.

В основния екран можете да гледате телевизионен канал, свързано устройство (свързано чрез HDMI), страниците с телетекст на телевизионния канал, който гледате, приложение на Net TV или интернет страница, справочника на програмите или "Помощ".

Когато затворите и отново отворите Multi view, ще се покаже последно избраният основен екран.

Превключване в режим на готовност

Ако телевизорът е включен, натиснете **⏻** на дистанционното управление, за да преминете в режим на готовност. Светва червеният индикатор за режим на готовност.

Въпреки че в режим на готовност телевизорът консумира много малко енергия, все пак се консумира енергия.

Ако няма да използвате телевизора за продължителен период от време, изключете го напълно с ключа за захранване.

Автоматично изключване

Ако използвате телевизора като монитор или ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (декодер - Set Top Box, STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, изключете автоматичното изключване.

Така ще избегнете автоматичното изключване на телевизора след 4-часов период, през който не е натискан клавиш на дистанционното на телевизора.

За да изключите автоматичното изключване, натиснете **зеления** бутон, докато гледате телевизионен канал, и изберете **Автоматично изключване** и след това **Изкл.**

2.4 3D

Какво ви трябва

За да гледате 3D на този телевизор, просто си сложете 3D очилата. В комплекта са включени два чифта пасивни 3D очила.

За допълнителен комплект очила, поръчайте пасивните 3D очила Philips PTA426 или PTA416. Качеството на 3D образа с други 3D очила не е гарантирано.

Гледане на 3D

За да започнете да гледате 3D филм или програма, поставете 3D филм в плейъра на 3D Blu-ray дискове или превключете на телевизионен канал, който излъчва 3D програми.

Натиснете **⬆** (Начало) и изберете **3D Blu-ray плейър** или изберете **Гледане на ТВ** и превключете на телевизионния канал.

Стартиране на 3D

Телевизорът може да открива наличните 3D канали. Когато се появи съобщението за 3D, изберете **Старт 3D** и натиснете **OK**. Сложете си 3D очилата.

Ако телевизорът не открива 3D сигнала (липсва етикетът на 3D сигнала), 3D програмата се показва като двоен образ на екрана.

За да превключите от двойния образ към 3D, натиснете **⏏ ADJUST**, изберете **3D** и изберете **Едно до друго** или **Едно под друго**, в зависимост от положението на двойния образ. Може да се наложи да изберете обратния формат, ако при нормалния формат се получават странни 3D ефекти.

Спиране на 3D

За да спрете гледането на 3D, натиснете **⏏ ADJUST** и изберете **2D** от менюто **2D-3D**.

Можете също да спрете гледането на 3D, като превключите на друг канал или към свързано устройство.

2D-3D конвертиране

Можете да конвертирате всяка 2D програма, за да я гледате в 3D.

За да конвертирате 2D програма в 3D, натиснете **⏏ ADJUST**, изберете **3D** и изберете **2D-3D конвертиране**.

За да спрете конвертирането от 2D в 3D, изберете **2D** в менюто "3D" или превключете към друго действие в менюто "Начало". Конвертирането няма да спре, ако превключите на друг телевизионен канал.

3D дълбочина

Можете да променят дълбочината на 3D - за по-слаб или по-силен 3D ефект.

За да зададете дълбочината на 3D, натиснете **⏏ ADJUST** и изберете **3D дълбочина**. Използвайте плъзгача, за да зададете дълбочината на 3D, и натиснете **OK**.


Специфична настройка

- Ако 3D телевизионна програма се превключи на 2D, телевизорът ще показва само левия образ от 3D картината.
- 3D не е достъпно в Multi view

Оптимално гледане на 3D

За оптимално изживяване при гледането на 3D, препоръчваме:

- да седнете на разстояние от телевизора поне 3 пъти колкото височината на телевизионния екран, но не повече от 6 метра.
- да избягвате неоновото осветление (като TL луминесцентни лампи и някои енергоспестяващи лампи, които работят с ниска честота) и директна слънчева светлина, които може да развалят 3D усещането.



Предупреждение за здравето

- Ако във вашето семейство има случаи на епилепсия или припадъци от чувствителност към светлина, се консултирайте с лекар, преди да се излагате на източници на мигаща светлина, бърза последователност от изображения или гледане на триизмерно съдържание.
- За да избегнете дискомфорта като замаяване, главоболие или дезориентация, препоръчваме да избягвате гледането на 3D продължително време.

Ако почувствате какъвто и да е дискомфорт, спрете да гледате 3D и изчакайте, преди да се заемете с потенциално рискована дейност (например шофиране), докато симптомите изчезнат. Ако симптомите продължават, не гледайте 3D, преди да сте се консултирали с лекар.

- Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

- Не използвайте 3D очилата за никакви други цели, освен за гледане на 3D телевизия.
- ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** - Не позволявайте на деца под 6-годишна възраст да си играят с 3D очилата, тъй като може да се задавят с капачето на батерията или батерията (ако има такава).

Почистване и грижа

- Не излагайте 3D очилата на директна слънчева светлина, топлина, огън или вода. Това може да причини повреда на продукта или пожар.
- Използвайте чиста мека кърпа (от микрофибър или памук) за почистване на лещите, за да ги предпазите от надраскване. Никога не пръскайте спрей за почистване директно върху 3D очилата. Това може да причини повреда в електрониката.

- Не изпускате, прегъвайте или прилагайте сила към стъклата на очилата за 3D.
- Не използвайте химикали за почистване със съдържание на спирт, разтворител, повърхностно активни вещества или восък, бензен, разреждател, репелент за комари или лубрикант. Тези химикали може да причинят обезцветяване или пукнатини.

2.5 Свързани устройства

Избор на устройство

Избор от меню "Начало"



За да изберете и гледате свързано устройство или действие, натиснете , за да отворите менюто "Начало", изберете устройството или негово действие и натиснете **OK**. Уверете се, че устройството е включено.

Добавете свързано устройство в менюто "Начало", за лесен избор впоследствие.

Прочетете повече за "Добавете ваши устройства" в **Помощ > Основни > Менюта > Меню "Начало"**.

Избор от списъка със свързани устройства

За да отворите списъка със свързани устройства, натиснете  **SOURCE**. Изберете свързано с телевизора устройство и натиснете **OK**, за да превключите към това устройство. Уверете се, че устройството е включено.



Обикновено тези бутони отварят следните менюта на устройството:

- 1 Меню "Начало"
- 2 Меню "Настройка"
- 3 Меню "Диск" (съдържание на диска)
- 4 Изскачащо меню
- 5 Меню "Опции"
- 6 Справочник на програмите
- 7 Избор на носители

Прочетете повече за EasyLink в **Помощ > Настройка > Устройства > EasyLink HDMI-CEC**.

Работа с устройства

С дистанционното управление на телевизора можете да управлявате също и свързаното устройство. Устройството трябва да има EasyLink (HDMI-CEC) и той да е включен. Освен това, устройството трябва да е свързано с HDMI кабел.

Управление на устройство с EasyLink

За да управлявате такова устройство с дистанционното управление на телевизора, изберете устройството (или негово действие) в  менюто "Начало" и натиснете **OK**. Командите на всички бутони, с изключение на бутона , бутона  **ADJUST** и бутона  **OPTIONS**, се предават към устройството.

Ако бутонът, който ви е необходим, не е на дистанционното управление, можете да покажете на екрана допълнителни бутони, с помощта на "Показване на бутоните на устройството".

Показване на бутоните на устройството

За да се покажат бутоните на устройството на екрана, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Показване на бутоните на устройството**. Изберете бутона, който ви е необходим, и натиснете **OK**.

За да скриете бутоните на устройството, натиснете  (Назад).


2.6 Субтитри, таймери и заключване

Субтитри

През повечето време за програмите има субтитри. Можете да включите или изключите субтитрите. Начинът за задаване на субтитрите зависи от това дали каналът е аналогов, или цифров.

Включване на субтитри

За да отворите менюто "Субтитри", натиснете **SUBTITLE**. Можете да **включите** или **изключите** субтитрите. Ако изберете **Вкл. при спрян звук**, субтитрите ще се показват само когато звукът е изключен с .



При аналогови канали

За да активирате субтитрите за даден канал, превключете на канала и натиснете **ТЕХТ**, за да отворите "Телетекст". Въведете номера на страницата със субтитри - обикновено "888" - и натиснете отново **ТЕХТ**, за да затворите "Телетекст". При включени субтитри в менюто "Субтитри" ще се показват субтитри, когато има такива. Всеки аналогов канал трябва да бъде настроен поотделно.

При цифрови канали

При цифровите канали не се налага да активирате субтитри в "Телетекст". Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите. Ако тези езици на субтитрите не се предлагат на съответния канал, можете да изберете друг, наличен език за субтитрите.

За да зададете основен и допълнителен език на субтитрите, натиснете  и изберете **Настройка > Настр. за канали**, изберете **Езици > Основен** и **Субтитри допълнителен**.

За да изберете език на субтитрите, когато не е показан никой от вашите предпочитани езици, натиснете  **OPTIONS**, изберете **Език на субтитрите** и изберете езика, който желаете да се използва временно.

Езици на звука

Цифровите телевизионни канали може да излъчват няколко езика за аудиоканала към дадена програма. Можете да настроите телевизора да превключва към вашия предпочитан език, ако той се излъчва.

Задайте своя език

За да зададете предпочитан език на звука, натиснете  и изберете **Настройка > Настр. за канали**, след което изберете **Езици > Основен** и **Аудио допълнителен**. Телевизорът ще превключи автоматично към един от вашите езици, ако някой от тях е наличен.

За да проверите дали е наличен даден език на звука, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Език на звука**. Може да изберете друг език на звука от списъка.

Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, пригодени за хора с увреден слух или зрение. Прочетете **Помощ > Настройка > Универсален достъп**.

Заклучване за деца

За да не позволите на децата да гледат определени канали или програми, можете да заключите тези канали или програмите с възрастови ограничения.

Родителска оценка

Някои цифрови оператори задават възрастова категория на своите програми. Когато тази категория е равна или по-висока от категорията, която сте задали за възрастта на вашето дете, програмата се заключва.

За да гледате заключена програма, трябва да въведете кода за заключване за деца. Родителската оценка за възрастова категория е зададена за всички канали.

Задаване на възрастова категория

Натиснете  и изберете **Настройка > Настр. за канали**, изберете **Заклучване за деца > Родителска оценка**.

За да изберете възрастова категория, трябва първо да въведете своя 4-цифрен код за заключване за деца. Ако не сте задали код за заключване за деца, можете да го зададете сега.

След като сте въвели кода, можете да изберете възрастова категория. Когато категорията на дадена програма е равна или по-висока от категорията, която сте задали за възрастта на вашето дете, програмата ще бъде заключена. Телевизорът ще поиска кода, за да отключи програмата. При някои оператори телевизорът заключва само програмите с по-висока категория.

Заклучване на канал

За да заключите канал, натиснете  и изберете **Настройка > Настр. за канали**, и след това изберете **Заклучване за деца > Заклучване на каналите**. В списъка с номерата на каналите, изберете канал и натиснете **ОК**, за да го заключите.

Забравили сте кода си?

Ако сте забравили своя кода за отключване, обадете се на Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава. Телефонния номер можете да намерите в приложената към телевизора документация или на адрес www.philips.com/support.

Забравили сте кода си?

Ако сте забравили своя кода за отключване, обадете се на Центъра за обслужване на клиенти във вашата държава. Телефонния номер можете да намерите в приложената към телевизора документация или на адрес www.philips.com/support.

Таймер за заспиване

С таймера за заспиване можете да настроите телевизора да превключва автоматично в режим на готовност след определено време.

За да настроите таймера за заспиване, натиснете  > **Настройка > ТВ настр. > Предпочитания > Таймер за заспиване.** С плъзгача на таймера можете да зададете време до 180 минути на стъпки по 5 минути. Задаването на 0 минути изключва таймера за заспиване.

Винаги можете да изключите телевизора по-рано или да промените времето, преди да е изтекло.

3 Smart TV

3.1 Net TV

Какво е Net TV?

Net TV предлага различни интернет приложения. С тях можете да четете националните ежедневници, да преглеждате любопитна информация, да вземете под наем филм от видео магазин или да гледате програми, които сте пропуснали, с приложението "телевизия за наваксване". Предлага се богат набор от Net TV приложения, в зависимост от вашата страна.

Интелигентен запис на USB

Ако телевизорът ви е свързан към интернет, можете също да записвате програми от справочника на телевизионните програми. За да записвате програми, трябва да свържете към телевизора USB твърд диск. (Само в определени страни.)

Особености на Net TV

- Предлагащите Net TV приложения са различни в различните държави.
- С Net TV можете да разгледате в интернет всеки уеб сайт, който пожелаете, но повечето уеб сайтове не са пригодени за телевизионен екран и някои добавки (напр. за показване на страници или видео) липсват във вашия телевизор.

- Net TV приложенията могат да бъдат добавяни, променяни или спирани.
- Net TV показва по една страница, на цял екран.
- Не можете да изтеглите и съхранявате файлове, нито да инсталирате добавки.

Уеб сайт на форума за Net TV


Научете повече за Net TV приложенията в уеб сайта на форума за Net TV.
www.supportforum.philips.com

TP Vision Netherlands B.V. не носи отговорност за съдържанието и качеството на материалите, предоставяни от доставчиците на съдържание.

Какво ви трябва

За да използвате Net TV, трябва да свържете телевизора с маршрутизатор с високоскоростна връзка към интернет. Можете да използвате домашна мрежа, свързана към интернет. Не ви е необходим компютър.


Прочетете повече за свързването към вашата домашна мрежа в **Помощ > Настройка > Мрежа**.



Клавиатура и мишка

За въвеждане на текст или за придвижване в страница можете да свържете към телевизора USB клавиатура и USB мишка. USB мишката позволява придвижване само в страници в интернет, но не и в страници на приложенията на Net TV.

Прочетете повече за свързването на клавиатура и мишка в **Помощ > Връзки > Свързване на други устройства > Клавиатура и мишка**.



Конфигуриране

Когато отворите Net TV за първи път, трябва да приемете правилата и условията, за да можете да продължите. Натиснете **ОК**, за да ги приемете. Натиснете **↩** (Назад), за да излезете от Net TV.

Регистриране

Ако сте приели, можете да се регистрирате в Клуб Philips. Изберете "Регистрация" и натиснете **ОК**. Въведете вашия имейл адрес, изберете **Продължи** и натиснете **ОК**. Потвърдете имейл адреса.

Родителски контрол

За да заключите приложенията с възрастово ограничение "Възрастни 18+", включете родителския контрол за Net TV, като изберете **Активиране** и натиснете **ОК**. Въведете PIN код за отключване - по ваш избор. Потвърдете PIN кода. Сега приложенията с възрастово ограничение "Възрастни 18+" за заключени.

За да отворите заключено приложение, изберете го и натиснете **ОК**. Телевизорът ще поиска да въведете вашия 4-цифрен код.

Изчистване на паметта на Net TV

За да извършите наново конфигурирането на Net TV и да изчистите всички пароли, PIN кодове, хронологията и бисквитките, натиснете **⬆** (Начало), изберете **Настройка > Мрежови настр-ки > Изтриване на паметта на Net TV**.

Net TV приложения

Отваряне на Net TV

За да отворите Net TV, натиснете **⬆** (Начало), изберете **Преглед Net TV** натиснете **ОК**.

За да затворите Net TV, натиснете **⬆** (Начало) и изберете друго действие на телевизора.

Начална страница на Net TV

Когато отворите Net TV, се показва началната страница на Net TV.


За придвижване в страницата, натиснете **▲**, **▼**, **◀** или **▶**.

За да отворите приложение, изберете го и натиснете **ОК**.

За да се върнете една стъпка назад, натиснете **⬅** (Назад).

Начална страница

- 1 Галерия на приложенията
- 2 Вашите приложения
- 3 Интернет приложения
- 4 Текущ ТВ канал



Галерия на приложенията

За да потърсите приложения, които да добавите във вашата начална страница, изберете **Галерия на приложенията** и натиснете **ОК**.

За да добавите приложение в началната страница, изберете го в списъка и натиснете **Добави**.

За да търсите по категория, изберете полето за категория (Всички) и натиснете **ОК**.

За да отворите екранната клавиатура, изберете поле за въвеждане на текст и натиснете **ОК**.

За да превключите към галерията на приложенията на друга държава, изберете полето за държава и натиснете **ОК**.

Заключване или изтриване на приложение

За да заключите или изтриете приложение, изберете го и натиснете **≡ OPTIONS**. Изберете опцията и натиснете **ОК**.

Презареждане на приложение или страница

За да опитате да заредите отново приложение или уеб страница, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Презареждане на страницата**.

Данни за сигурност

За да видите нивото на сигурност на страницата, в която се намирате, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Данни за сигурност**.

Уеб сайтове в интернет

За да разглеждате уеб сайтове в интернет, изберете приложението **Интернет** в началната страница на Net TV и натиснете **ОК**.

За да отворите екранната клавиатура, изберете поле за въвеждане на текст и натиснете **ОК**.

За да изтриете посетен уеб сайт от списъка, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Изтриване от хронологията**.

Вземане на филм под наем

С приложенията за видео магазини в Net TV можете да вземете под наем любимия си филм от онлайн видео магазина. Можете да платите безопасно с вашата кредитна карта.


- 1 Отваряне на приложение за видео магазин.
- 2 Избор на видео.
- 3 Извършване на плащане онлайн.
- 4 Изтегляне на видео.
- 5 Пускане на видео.

Какво ви трябва

За да вземете под наем и да изтеглите видео, ви е необходима високоскоростна интернет връзка към телевизора. Необходима ви е също и SD карта с памет. Прочетете повече за свързването към мрежата в **Помощ > Настройка > Мрежа**.

Видеопамет

За да изтеглите видео, трябва да форматираме SD картата с памет като видео памет. Поставете SD картата в SD слота отстрани на телевизора. Телевизорът ще започне да форматира SD картата автоматично. SD картата може да бъде отхвърлена, ако скоростта на запис е недостатъчна за прехвърляне на видео файлове. След като картата е форматирана, оставете я в слота за постоянно.



Размер на SD карта с памет

Използвайте SDHC карта (SD карта с голям обем) с капацитет поне 4 GB.

За видео с висока детайлност (HD) използвайте SD карта с капацитет поне 8 GB. Използвайте карта със скорост от клас 2 или по-висок.

Отваряне на приложение "видео магазин"

За да отворите видео магазин, натиснете  (Начало), изберете **Net TV** натиснете **OK**. Изберете приложение "видео магазин" от началната страница на Net TV. Изберете видео магазина и натиснете **OK**. Можете да добавите приложение за видео магазин във вашата начална страница, от галерията на приложенията. Предлаганите видео магазини са различни в различните държави.

Вземане на видео под наем

Когато отворите видео магазин, ще бъдете подканени да влезете в акаунта си или да създадете акаунт. Изберете поле за въвеждане на текст и натиснете **OK**, за да отворите екранната клавиатура.

За повече информация направете справка с уеб сайта на видео магазина.

Онлайн телевизия

С приложенията за онлайн телевизия в Net TV можете да гледате програми, които сте пропуснали. Най-често може да разпознаете такова приложение за онлайн телевизия по логото на оператора.

Какво ви трябва

За да гледате онлайн телевизионни програми, ви е необходима високоскоростна интернет връзка към телевизора.

Прочетете повече за свързването към мрежата в **Помощ > Настройка > Мрежа**.

Гледане на онлайн телевизия

За да гледате онлайн телевизионна програма в Net TV, натиснете  (Начало), изберете **Преглед Net TV** и натиснете **OK**. Изберете приложението на оператора в началната страница на Net TV и натиснете **OK**. Можете да добавите приложение за онлайн телевизия на даден оператор във вашата начална страница, от галерията на приложенията.

Пускане на програма

Изберете програма от страницата на приложението за онлайн телевизия и натиснете **OK**. Обикновено можете да използвате бутоните  (възпроизвеждане) или  (пауза) на дистанционното управление

3.2 Интерактивна телевизия

Какво е iTV?

С интерактивната телевизия някои цифрови оператори съчетават своята нормална телевизионна програма със страници с информация или развлекателно съдържание. На някои страници можете да отговаряте на програма или да гласувате, да пазарувате онлайн или да плащате за видео по заявка.

HbbTV, MHEG, MHP, DTVi, . . .

Операторите използват различни системи за интерактивна телевизия: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV - Хибридно широколентово излъчване на телевизия) или iTV (Interactive TV - Интерактивна телевизия, стандарт MHEG). Понякога интерактивната телевизия бива наричана "цифров текст" или "червения бутон". Но всяка система е различна. За повече информация посетете уеб сайта на оператора.

Какво ви трябва

Интерактивната телевизия се предлага само от цифрови телевизионни канали. За да се наслаждавате напълно на предимствата на интерактивната телевизия, ви е необходима високоскоростна интернет връзка към телевизора.

Прочетете повече за свързването към мрежата в [Помощ > Настройка > Мрежа](#).

Отваряне на iTV страници

Повечето канали, които предлагат HbbTV или iTV, ви подканват да натиснете **червения** бутон или **ОК**, за да отворите тяхна интерактивна програма.

Затваряне на iTV страници

Повечето iTV страници ви уведомяват кой бутон да използвате за затваряне.

За "цифров текст" или "червения бутон", натиснете  (Назад).

За да затворите принудително iTV страница, превключете на следващия телевизионен канал и превключете обратно.

Придвижване в iTV страници

Можете да използвате бутоните за навигация и цветните бутони, цифровите бутони и бутон  (Назад), за да се придвижвате в iTV страниците. Можете да използвате бутоните  (Възпроизвеждане),  (Пауза) и  (Стоп), за да гледате видео в iTV страниците.

Цифров текст (само за Великобритания)

За да отворите цифровия текст, натиснете **TEXT**. За да го затворите, натиснете  (Назад).

Връзки в HbbTV

В някои страници от HbbTV има връзки към интернет. Телевизорът превключва към Net TV, за да покаже тези уеб сайтове. За да превключите обратно към нормалното гледане на телевизия, може да се наложи да натиснете  (Начало) и да изберете отново **Гледане на ТВ**, за да продължите да гледате телевизионния канал.

Блокиране на HbbTV страници

За да блокирате HbbTV страниците на определен канал, превключете на този канал, натиснете  **OPTIONS**, изберете **HbbTV на този канал** и изберете **Изкл.**

За да блокирате HbbTV страниците на всички канали, натиснете  (Начало), изберете **Настройка**, изберете **ТВ настр. > HbbTV** и изберете **Изкл.**

Отваряне на MHP страници

Ако сте инсталирали телевизора, избирайки като държава Италия, ще имате достъп до интерактивните MHP (Multimedia Home Platform - мултимедийна домашна платформа) приложения.

Когато превключите на телевизионен канал, който предлага MHP, изчакайте иконата за зареждане на MHP, за да се зареди напълно приложението.

За да отворите MHP страница, натиснете **червения** цветен бутон или натиснете **Телетекст**, в зависимост от приложението.

За да затворите MHP, натиснете **Изход**.

Придвижвате в MHP страници

Можете да използвате бутоните за навигация и цветните бутони, цифровите бутони и бутон  (Назад), за да се придвижвате в MHP страниците. Можете да използвате клавиатурата на дистанционното управление, както правите при изпращане на SMS/текстово съобщение. Или натиснете **ОК** в поле за въвеждане на текст, за да отворите екранната клавиатура.

Автоматичен старт

Телевизорът е настроен да зарежда MHP страниците автоматично. За да избегнете автоматичното зареждане, можете да изключите автоматичния старт на MHP.

За да изключите автоматичния старт, натиснете  **OPTIONS**, изберете **MHP приложения** и натиснете **ОК**.

Изберете **Изключване на автоматичен старт на MHP**, за да изключите автоматичното зареждане.

Избор на MHP приложения


Възможно е някои MHP страници да не се зареждат. В такъв случай може да опитате да заредите приложението от списъка с MHP приложения.

Натиснете  **OPTIONS**, изберете **MHP приложения** и изберете **Изключване на автоматичен старт на MHP**. Тази настройка позволява избиране на приложенията поединично. Изберете желаното приложение от списъка натиснете **ОК**, за да стартирате приложението.

3.3 Видео, снимки и музика

Преглеждане в USB

Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика и видео от USB устройство с памет. Включете USB устройството в USB съединителя от лявата страна на телевизора, докато телевизорът е включен. Телевизорът открива устройството и отваря на екрана списък със съдържанието му. Ако списъкът не се появи автоматично, натиснете **⬆**, изберете **Преглеждане в USB** и натиснете **OK**.



За да излезете от "Преглеждане в USB", натиснете **⬆** и изберете друго действие или изключете USB устройството.

Разглеждане на снимки

За да разглеждате снимки, изберете снимка от списъка и натиснете **OK**. Ако в папката има повече снимки, телевизорът започва да показва слайдшоу с тези снимки.

За да спрете, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Стоп**.

За пауза или ново възпроизвеждане на слайдшоуто, натиснете **OK**.

За да разгледате следващата снимка, натиснете **▶**.

За да разгледате предишната снимка, натиснете **◀**.

Опции за снимките

Натиснете **≡ OPTIONS**, за да изберете от следните:

- Покази информация
- Стоп
- Изпълнение веднъж / Повторение
- Завъртане
- Разбъркване включено / изключено
- Скорост на слайдшоу
- Преход на слайдшоу
- Задай като Scenea

Разбъркване включено

Възпроизвеждане на файловете на случаен принцип.

Задаване като Scenea

Поставя текущата снимка като "тапет" на Scenea.

Възпроизвеждане на видео или музика

За възпроизвеждане на видео или музика, изберете файл от списъка и натиснете **OK**. Ако в папката има повече музикални или видео файлове, телевизорът започва да ги възпроизвежда един по един. За да спрете възпроизвеждането, натиснете **≡ OPTIONS**.

За пауза или ново възпроизвеждане, натиснете **OK**.

За възпроизвеждане на следващия файл от папката, натиснете **▶**.

За възпроизвеждане на предишния файл, натиснете **◀**.

За бързо пренавиване напред, натиснете **▶**.

За пренавиване назад, натиснете **◀**.

Опции за музика и видео

Натиснете **≡ OPTIONS**, за да изберете от следните:

- Стоп
- Изпълнение веднъж / Повторение
- Разбъркване включено / изключено

Музика със снимки

Можете едновременно да възпроизвеждате музика и да показвате снимки. Стартирайте слайдшоуто от снимки, след като сте пуснали музиката.

1 Изберете папка с музикални файлове и натиснете **OK**.

2 Изберете папка с музикални файлове и натиснете **OK**.

За да спрете, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Стоп**.

Изключване на екрана

Ако само слушате музика, можете да изключите екрана на телевизора за икономия на енергия.

За да изключите екрана, натиснете **зеления** бутон, изберете **Изключване на екрана** и натиснете **OK**. За да включите отново екрана, натиснете произволен бутон на дистанционното управление.

Вижте списъка на съвместимите формати на възпроизвеждане в **Помощ > Спецификации > Мултимедия**.

Преглеждане в компютъра

Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика и видео от компютър във вашата домашна мрежа. Телевизорът е сертифициран по DLNA и е съвместим с други сертифицирани по DLNA устройства.

Какво ви трябва

За да преглеждате файловете в компютъра, трябва да свържете телевизора към вашата домашна мрежа. Освен това, не забравяйте да настроите софтуера за мултимедийния сървър да споделя файлове с телевизора.

Преглеждане в компютъра

За да преглеждате файловете в компютъра, натиснете **⬆**, изберете **Преглед компют.** и натиснете **OK**.

За да затворите преглеждането в компютъра, натиснете **⬆** и изберете друго действие.

Ако мрежата все още не е инсталирана, когато изберете "Преглед компют.", инсталирането на мрежата започва автоматично. Следвайте инструкциите на екрана.

За избор, преглед и възпроизвеждане на файлове, прочетете **Помощ > Smart TV > Видео, снимки и музика > Преглеждане в USB**.

Списък на съвместимите формати на възпроизвеждане ще намерите в **Помощ > Спецификации > Мултимедия**.

Прочетете повече за свързването към мрежа в **Помощ > Настройка > Мрежа**.

Scenea

Със Scenea можете да поставите снимка като картина на телевизионния екран. Изберете любима снимка от вашата колекция.

За да отворите Scenea, натиснете **🏠**, изберете **Scenea** и натиснете **OK**. Ако не сте избрали ваша снимка, ще се покаже предварително зададената снимка.

За да затворите снимката за Scenea, натиснете произволен бутон на дистанционното управление.



Избор на снимка за Scenea

1 Изберете снимка от свързано USB устройство или от свързан компютър. Снимката трябва да е във формат JPEG.
2 Със снимката, маркирана в списъка на "Преглеждане в USB" или "Преглед компют.", натиснете **☰ OPTIONS**, изберете **Задай като Scenea** и натиснете **OK**. Потвърдете замяната на текущата снимка с новата.

Приглушена светлина със Scenea

За да изключите Ambilight, когато е включена Scenea, натиснете **⏻ ADJUST**. Или натиснете **Ambilight** на предния панел на телевизора.

Пестене на енергия

За да превключите телевизора в икономичен режим, натиснете **⏻ ADJUST**, изберете **Интелигентна картина** и натиснете **OK**. Изберете **Пестене на енергия**.

Специфична настройка

Когато Scenea е включена, телевизорът ще премине автоматично в режим на готовност след 4 часа, като покаже предупредително съобщение 1 минута преди да се изключи. Това автоматично преминаване в режим на готовност предотвратява излишния разход на енергия, в случай че забравите Scenea включена.

Също така, ако таймерът за заспиване е активиран, телевизорът ще премине в режим на готовност след изтичане на зададеното време.
Scenea няма звук.

Wi-Fi Media Connect

С Wi-Fi MediaConnect можете да поставите (прожектирате) екрана на компютъра върху екрана на телевизора безжично. Можете да прожектирате видео, музика, презентации или друго съдържание от своя преносим или настолен компютър.

За да можете да прожектирате екрана на компютъра върху телевизионния екран, трябва първо да инсталирате софтуера за Wi-Fi MediaConnect на компютъра си.


Прочетете повече за инсталирането на софтуера за Wi-Fi MediaConnect в **Помощ > Настройка > Мрежа > Wi-Fi MediaConnect**.

Включване на прожектирането

За да започнете да прожектирате екрана на компютъра върху телевизионния екран, щракнете върху малката икона телевизор в лентата със задачите в долния десен ъгъл на екрана на компютъра. Екранът на компютъра ще се появи на екрана на телевизора.

Спиране на прожектирането

За да спрете прожектирането, щракнете отново върху иконата на телевизор.



"Помощ" за Wi-Fi MediaConnect

За да прочетете ръководството "Помощ" за Wi-Fi MediaConnect, щракнете с десния бутон върху иконата телевизор в лентата със задачите на компютъра и изберете **Помощ**.

Специфична настройка

Възпроизвеждането на видео може да бъде повлияно от производителността на компютъра и от пропускателната способност на безжичната мрежа.

Можете да прожектирате видео с висока детайлност (HD) или стандартна детайлност (SD), в зависимост от обработващата мощност на компютъра. Защитата на съдържанието на повечето филми на DVD или Blu-ray дискове може да ограничи гледането на филма на телевизор, докато съдържанието на диска се възпроизвежда на компютър. Телевизорът показва компютърните мултимедийни файлове с малко закъснение.

3.4 Pause TV и запис

Запис на Smart USB

С този телевизор можете да направите пауза в телевизионно предаване от цифров канал. Направете пауза в ТВ предаването, за да го гледате по-късно.

Просто свържете USB твърд диск към вашия телевизор и ще можете да направите пауза в предаването.

Ако телевизорът е свързан към интернет, можете също да запишете или зададете програмиран запис на програма от цифров канал. В някои страни не се поддържа възможността за запис.

Какво ви трябва

Интелигентният запис на USB и Pause TV са възможни само при цифрови ТВ канали (DVB излъчване или подобно).

За пауза


За да направите пауза в цифрово предаване, трябва да свържете **USB твърд диск**. Използвайте съвместим с USB 2.0 твърд диск с капацитет минимум 32 GB и минимална скорост на запис 30 MB/s. Свържете вашия USB твърд диск към един от двата USB порта от страни на телевизора.

За запис

Първо, проверете дали справочникът на програмите поддържа запис. С включена интернет връзка, натиснете **↑** и изберете **Справочник на програмите**. Ако на страницата на справочника на програмите има бутон **Записи**, можете да записвате програми.

За да записвате програми, са ви необходими съвместим с USB 2.0 твърд диск с капацитет 250 GB и високоскоростна интернет връзка към телевизора.

Прочетете повече за свързването към мрежата в **Помощ > Настройка > Мрежа**.



Инсталиране на USB твърд диск

Преди да можете да направите пауза или да запишете програма, трябва да форматирайте свързания USB твърд диск.

1 Свържете вашия USB твърд диск към един от двата USB порта от страни на телевизора. Не включвайте друго USB устройство в другия USB порт по време на форматирането.

2 Включете устройството и телевизора.

3 Включете телевизора на цифров телевизионен канал и натиснете **||** (Пауза), за да започне форматирането. При форматирането ще бъдат изтрети всички данни от свързания USB твърд диск. Следвайте инструкциите на екрана. След като USB твърдият диск е форматиран, оставете устройството включено за постоянно.

Предупреждение

USB твърдият диск е форматиран специално за този телевизор и не можете да използвате направените записи на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не променяйте на компютъра чрез PC приложения записаните на USB твърдият диск файлове. Това ще повреди записите ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху него се изтриват.

Pause TV


Когато гледате ТВ предаване от цифров канал, можете да направите пауза в предаването и да продължите гледането му по-късно. Искате да отговорите на телефона или да свършите нещо. Междувременно предаването се записва на вашия USB твърд диск. Можете да направите пауза в предаването за максимум 90 минути.

За да направите пауза в ТВ предаване, натиснете **||** (Пауза). На екрана за кратко се появява лента за напредъка.

Да се покаже лентата за напредъка, натиснете отново **||** (Пауза).

За да продължите гледането, натиснете **▶** (Възпроизвеждане).

За да превключите отново към ТВ предаването, натиснете **■** (Стоп).



Когато превключите на цифров канал, предаването започва да се записва на USB твърдият диск. Когато превключите на друг канал, започва да се записва предаването на новия канал, а предаването от предишния се изтрива. Когато включите телевизора в режим на готовност, записаното предаване се изтрива.

Когато започнете да гледате програма от друго устройство, например свързан Blu-ray плейър или цифров приемник, всички записани предавания се изтриват от USB твърдият диск. Докато записвате програма на USB твърдият диск, не можете да направите пауза в ТВ предаване.

Незабавно повторение

Докато гледате ТВ предаване от цифров канал, лесно можете да направите незабавно повторение на предаването.

За повторение на последните 10 секунди от ТВ предаването, натиснете **||** (Пауза) и натиснете **◀** (Наляво).

Можете да натиснете неколккратно **◀**, докато стигнете до началото на записаното предаване или до максималния период от време.

Лента с хода на изпълнение

С лентата за напредъка на екрана, натиснете **◀◀**

(Пренавиване назад) или натиснете **▶▶** (Напред), за да изберете откъде искате да започнете да гледате записаното предаване. Натиснете тези бутони неколккратно, за да промените скоростта им.



Специфична настройка

Звуковите коментари за хора с увредено зрение не се поддържат при възпроизвеждане на интелигентен запис на USB.

Запис

Ако телевизорът е свързан с интернет и страницата на справочника на програмите има бутон **Записи**, можете да запишете цифрово телевизионно предаване на USB твърд диск.

Можете да управлявате всички записи в **Справочник на програмите** на телевизора.

Ако няма бутон **Записи**, проверете дали сте задали данните в справочника на програмите да се актуализират от мрежата. Натиснете **⬆** (Начало) и изберете **Настройка > ТВ настр. > Предпочитания > Справочник на програмите > От мрежата**.

Запис веднага

За да запишете програмата, която гледате, натиснете **●** (Запис). След като записването започне, можете да зададете време за край на записа в изскачащия прозорец на справочника на програмите. Натиснете **График**, за да потвърдите времето за край.

За да спрете записа моментално, натиснете **■**.

Планиране на запис

Можете да програмирате записване на предстояща програма - в същия ден или след няколко (максимум 8 дни напред).

1 За да програмирате записването, натиснете **⬆** (Начало) и изберете **Справочник на програмите**. В страницата на справочника на програмите изберете канала и програмата, която искате да запишете.

Можете да въведете номера на канала, за да отидете на него в списъка. Натиснете **▶** (Надясно) или **◀** (Наляво), за да превъртите през програмите на канала.

За да промените датата на списъка, изберете датата в горната част на страницата и натиснете **ОК**. Изберете желан ден и отново натиснете **ОК**.

2 След като сте маркирали програмата, натиснете **≡** **OPTIONS** и изберете **Запис**. Телевизорът добавя определен буфер за време в края на програмата. Можете да добавите и допълнителен буфер, ако е необходимо.

3 Изберете **График** и натиснете **ОК**. Програмата е включена в графика за записване. Ако бъдат зададени припокриващи се във времето записи, автоматично се показва предупреждение. Ако планирате записването на програма във ваше отсъствие, не забравяйте да оставите телевизора в режим на готовност и USB твърдия диск - включен.

Списък със записи

За да видите списъка със записи и програмирани записи, изберете **Записи** на страницата на справочника на програмите и натиснете **ОК**. В този списък можете да изберете запис за гледане, да изтриете записани програми, да проверите свободното място на диска или да програмирате запис, който не е свързан с конкретна телевизионна програма.

Изтекъл запис

Възможно е операторите да ограничават броя дни, през които записът може да се гледа. Записът в списъка може да показва броя дни, оставащи до неговото изтичане.

Неуспешен запис

Ако програмираният запис е бил забранен от оператора или ако изтеглянето е прекъснало, записът се маркира като **Failed** (Неуспешен).

Гледане на запис

В списъка със записи, изберете стрелката пред записа и натиснете **ОК**. Започва възпроизвеждане на записа. Можете да използвате бутоните **▶** (Възпроизвеждане), **▶▶** (Напред), **◀◀** (Пренавиване назад), **||** (Пауза) или **■** (Стоп) на дистанционното управление.

Програмиране на запис в определено време

За да програмирате запис, който не е свързан с конкретна програма, изберете **Програмиране на запис** над списъка със записи и натиснете **ОК**. Задайте канала, датата и периода от време. За да потвърдите записа, изберете **График** и натиснете **ОК**.

Премахване на планиран запис

За да изтриете програмиран запис, изберете червеното кръгче пред записа и натиснете **ОК**.

Изтриване на запис

За да изтриете запис, изберете го в списъка, натиснете **≡** **OPTIONS** и изберете **Изтриване на запис**.

Информация за програмите

За да видите повече информация за дадена програма, изберете я в произволен списък на справочника на програмите и натиснете **ОК**. В зависимост от състоянието на програмата, можете да започнете да я гледате, да програмирате нейното записване, да пуснете записа или да изтриете записа от тази страница.

Специфична настройка

- Докато записвате програма, можете да гледате вече записана програма.
- Докато записвате, не можете да превключвате телевизионни канали.
- Докато записвате, не можете да направите пауза в ТВ предаване.

- Звуковите коментари за хора с увредено зрение не се поддържат при възпроизвеждане на интелигентен запис на USB.

3.5 Игри

Играйте игра

Добавете игрова конзола

От менюто "Начало" стартирайте "Добавете ваши устройства", за да добавите конзолата в менюто "Начало" с цел по-лесен избор в бъдеще. При добавянето на игрова конзола в менюто "Начало" изберете **Игра**, когато телевизорът ви попита за вида на устройството. Ако вашата игрова конзола е EasyLink HDMI-CEC устройство, тя може да се добави сама в менюто "Начало".



Интелигентна настройка - Игра

Интелигентната настройка на картината **Игра** задава на телевизора идеалната настройка за игри, без забавяне при смяна на образите.

Ако вашата игрова конзола е добавена като "Игра" в менюто "Начало", телевизорът ще превключи автоматично към настройките за игри.


Ако вашата игрова конзола се е добавила сама в менюто "Начало" като **Blu-ray плейър** или **DVD плейър**, трябва да превключите интелигентната настройка на картината на **Игра**, преди да започнете да играете.

За да превключите интелигентната настройка на картината на "Игра", натиснете **III ADJUST**, изберете **Интелигентна картина > Игра** и натиснете **OK**. Телевизорът е готов за игри. Не забравяйте да превключите обратно към вашата нормална интелигентна настройка на картината, когато приключите с игрите.

Прочетете повече за свързването на игрова конзола в **Помощ > Връзки > Свързване на други устройства > Игра** или **HD игра**.

Игри с двама играчи

Някои игри предлагат възможност за игра с много играчи и разделяне на екрана. На този телевизор можете да зададете разделяне на екрана на два цели екрана. Двамата играчи гледат един телевизор, но виждат два различни екрана по време на играта. За целта телевизорът използва 3D технология. За да се гледат тези екрани, всеки играч трябва да има 3D очила.



Какво ви трябва

С този телевизор ви трябва комплектът за двама играчи, с 2 чифта пасивни 3D очила - Philips PTA436 (продава се отделно).

За игра с двама играчи и разделяне на екрана, игровата конзола трябва да е свързана с HDMI.

Пускане на игра с двама играчи

1 Изберете игровата конзола в менюто **Начало** и натиснете **OK**.

2 На игровата конзола, пуснете играта и изберете режим с много или с двама играчи. Изберете режима за гледане на разделен екран.

3 На телевизора, натиснете **III ADJUST** и изберете **Игра с двама играчи**.

4 Изберете в какъв формат да се показва на екрана играта с разделен екран - **Едно до друго** или **Едно под друго**, и натиснете **OK**. Телевизорът показва двата екрана като цели екрани.

За да се гледат двата различни екрана, всеки играч трябва да си сложи очилата - съответно за играч 1 или играч 2.

Влизане в/изход от разделяния екран

В разделяния екран с двама играчи, може да превключвате между разделен екран и комбиниран екран, за да можете да четете менюто на играта или резултатите.

За да превключвате между тези екрани, натиснете **OK** на дистанционното управление на телевизора.

Спиране на играта с двама играчи

За да затворите разделяния екран с двама играчи, натиснете **⬆** (Начало) и изберете друго действие.

Специфична настройка

За да направите игрите с двама играчи достъпни от менюто, изберете **3D** в същото меню, изберете **2D** в списъка и натиснете **OK**.


3.6 Текст

Страници с телетекст

Отваряне на телетекст

За достъп до телетекста, докато гледате телевизионен канал, натиснете **TEXT**.


За да затворите телетекста, натиснете отново **TEXT**.



Избор на страница с телетекст

За да изберете страница:

- Въведете номера на страницата с цифровите бутони.
- Натиснете ► или ◀
- Натиснете ▲ или ▼.
- Натиснете цветен бутон, за да изберете един от цветните елементи в долния край на екрана.



Подстраници с телетекст

Един номер на страница от телетекста може да съдържа няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента до номера на основната страница.

За да изберете подстраница, натиснете ◀ или ►.

Таблица на страниците с телетекст (ТСТ)

Някои оператори предлагат таблица на страниците с телетекст.

За да отворите таблицата на страниците с телетекст (ТСТ) в текущата страницата с телетекст, натиснете :≡ **OPTIONS** и изберете **Общ преглед на ТСТ**.

Търсене на телетекст

Можете да маркирате дума и да потърсите в телетекста всичките ѝ появявания.

Отворете страница с телетекст и натиснете **OK**. Изберете дума или число, с помощта на бутоните за навигация. Натиснете отново **OK**, за да се прехвърлите направо на следващото появяване в текста на избраната дума или число. Натиснете отново **OK**, за да се прехвърлите на следващото появяване.

За да прекратите търсенето, натискайте ▲, докато не остане нищо маркирано.

Телетекст от свързано устройство

Някои свързани устройства, които приемат телевизионни канали, могат да приемат и телетекст.

За да отворите телетекст от свързано устройство, натиснете ⬆, изберете устройството и натиснете **OK**. Докато гледате канал от устройството, натиснете :≡ **OPTIONS**, изберете **Показване на бутоните на устройството**, изберете бутона [≡] и натиснете **OK**. Натиснете ⏮ (Назад), за да скриете бутоните на устройството.

За да затворите телетекста, натиснете отново ⏮ (Назад).

Цифров текст (само за Великобритания)

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат на цифровите си телевизионни канали специализиран цифров текст или интерактивна телевизия. Това включва стандартния телетекст с използване на цифровите и цветните бутони и бутоните за навигация, за избор и придвижване.

За да затворите цифровия текст, натиснете ⏮ (Назад).

Опции на телетекста

В телетекста, натиснете :≡ **OPTIONS**, за да изберете едно от следните:

- Стопиране на страницата
- Двоен екран
- Общ преглед на ТСТ
- Уголемяване
- Показване
- Превключване между подстраници
- Език

Стопиране на страницата

За да спрете автоматичното превъртане на подстраници, натиснете :≡ **OPTIONS** и изберете **Стопиране на страницата**.

Двоен екран / Цял екран

За да се виждат телевизионният канал и телетекстът един до друг, натиснете :≡ **OPTIONS** и изберете **Двоен екран**. Изберете **Цял екран**, за да превключите обратно към изгледа на цял екран.

Общ преглед на ТСТ

За да отворите ТСТ текст, натиснете :≡ **OPTIONS** и изберете **Общ преглед на ТСТ**.

Разширяване

За да уголемите страницата с телетекст за по-удобно четене, натиснете :≡ **OPTIONS** и изберете **Уголемяване**. За да превъртите страницата надолу, натиснете ▼ или ▲.

Показване

За да се покаже скритата информация на дадена страница, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Показване**.

Превключване между подстраници

За превключване между подстраници, когато има такива, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Превключване между подстраници**.

Език

За да превключите към набора символи, с който телетекстът се извежда правилно на екрана, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Език**.

Настройки на телетекста

Език на телетекста

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат няколко езика за телетекст.

За да зададете своя основен и допълнителен език за телетекста, натиснете  > **Настройка** > **Настр. за канали**, изберете **Основен** или **Телетекст допълнителен** и изберете вашите предпочитани езици за телетекст.

Телетекст 2.5

Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и по-добра графика. Телетекст 2.5 е активиран като стандартна фабрична настройка.

За да го изключите, изберете  > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Телетекст 2.5**.

4 Настройка

4.1 Картина и звук

Картина

От менюто "Картина" можете да регулирате настройките на картината поотделно.

За да отворите Настройки на картината, натиснете  > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Картина**.

- **Контраст**

Задава нивото на контраст на картината.

- **Яркост**

Задава нивото на яркост на картината.

- **Цвят**

Задава нивото на насищане на цветовете.

- **Нюанс**

Ако се излъчва NTSC, нюансът компенсира вариациите в цвета.

- **Острота**

Задава нивото на острота на фините детайли.

- **Шумопотискане**

Филтрира и намалява шума в картината.

- **Оттенок**

Задава цветовете като **нормални**, **топли** (червеникави) или **студени** (синкави). Изберете **По избор**, за да създадете ваши собствени настройки в персонализираното меню.

- **Цвят по избор**

Използвайте плъзгача, за да зададете цветовата температура на картината.

- **Pixel Precise HD**

Управява разширените настройки на Perfect Pixel HD Engine.
— **Perfect Natural Motion** премахва трепкането при движение и възпроизвежда плавно движение, особено при филмите.

— **Clear LCD** осигурява превъзходна рязкост на движението, по-добро ниво на черното, висок контраст и спокойно изображение без трепкане и с по-голям зрителен ъгъл.

— **Разделителната способност Super** осигурява превъзходна рязкост, особено на линиите и контурите в картината.

— **Съвършеният контраст** задава нивото, при което телевизорът автоматично подобрява детайлите в областите на картината с ниска, средна и висока осветеност.

— **Динамичното фоново осветяване** задава нивото, при което консумацията на енергия може да бъде понижена чрез понижаване на яркостта на екрана. Може да избирате между най-добрата консумация на енергия и картина с най-добра яркост.

— **Намаляването на MPEG артефактите** заглажда цифровите преходи в картината.

— **Подсилването на цветовете** прави цветовете по-ярки и подобрява разделителната способност на детайлите при ярките цветове.

— **Gamma (Гама)** е нелинейна настройка за яркост и контраст на образа. Използвайте плъзгача, за да зададете по-висока или по-ниска гама стойност.

- **РС режим**

Задава на телевизора идеалната предварително зададена настройка за компютър, ако е свързан компютър.

- **Светлинен сензор**

Автоматично регулира настройките на картината и Ambilight според условията на осветеност в помещението.

- **Формат на картината**

Прочетете **Помощ** > **Основни** > **Гледане на ТВ** > **Формат на картината**.

- **Ръбове на екрана**

Увеличете леко картината, за да скриете изкривените ръбове.

- **Изместване на картината**

Преместете картината нагоре / надолу или наляво / надясно с помощта на бутоните за курсора.

Звук

В менюто "Звук" можете да регулирате поотделно всички настройки на звука.

За да отворите настройките на звука, натиснете  > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Звук**.

- **Баси**

Задава нивото на ниските тонове в звука.

- **Високи честоти**

Задава нивото на високите тонове в звука.

- **Съраунд**

Регулира ефекта на обемен звук (съраунд) от вградените високоговорители.

- **Сила на звука на слушалките**

Задава силата на звука за свързаните към телевизора слушалки.

- **Автоматично изравняване на нивото на звука**

Намалява внезапните промени в силата на звука, например при започване на реклами или при превключване от един канал на друг.

- **Баланс**

Задава баланса между левия и десния високоговорител така, че най-добре да съответства на мястото, от което слушате.

Еко настройки

Еко настройките са настройки на телевизора, създадени с цел опазване на околната среда.

Докато гледате телевизионен канал, натиснете **зеления** бутон, за да отворите **Еко настройки**. Активните настройки са маркирани с .

Натиснете отново, за да ги затворите.

- **Пестене на енергия**

Тази настройка на интелигентната картина настройва картината, заедно с Ambilight, в най-оптималния енергоспестяващ режим. За да я включите, изберете **Пестене на енергия** в Еко настройки и натиснете **ОК**. За да изключите настройката "Пестене на енергия", изберете друга интелигентна настройка на картината.

- **Изключване на екрана**

Ако само слушате музика, можете да изключите екрана на телевизора за икономия на енергия. Изберете **Изключване на екрана** и натиснете **ОК**. За да включите отново екрана, натиснете произволен бутон на дистанционното управление.

- **Светлинен сензор**

Вграденият светлинен сензор автоматично регулира картината, заедно с Ambilight, според условията на осветеност в помещението. За да включите, изберете **Светлинен сензор** и натиснете **ОК**. За да го изключите, натиснете отново **ОК**.

Автоматично изключване

Ако в продължение на 4 часа не е натиснат бутон на дистанционното управление, телевизорът се изключва автоматично с цел пестене на енергия. Можете да изключите това **Автоматично изключване**.

Ако използвате телевизора като монитор или ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (декодер - Set Top Box, STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, изключете автоматичното изключване.

Интелигентни настройки

Ако изберете интелигентна настройка в менюто ADJUST, можете отново да промените настройките на избраната интелигентна настройка с настройките на картина и звук в "Настройка". Интелигентната настройка запомня промените.

Нулиране на интелигентна настройка

За да нулирате интелигентна настройка до първоначалните ѝ стойности, изберете я в менюто ADJUST. След това натиснете **🏠** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Картина**, изберете **Нулиране**, натиснете **ОК** и потвърдете.

Прочетете повече за използването на настройките на интелигентните картина и звук в **Помощ** > **Основни** > **Гледане на ТВ** > **Настройки на интелигентните картина и звук**.

ISF калибриране

Използвайте максимално възможностите на екрана на вашия HD телевизор с ISF калибрирането. Експерт по ISF калибриране ще посети дома ви и ще зададе на телевизора най-оптималните настройки на картината. Освен това, експертът може да зададе ISF калибриране за Ambilight. Поискайте от продавача ISF калибриране на вашия телевизор.



Експертът по ISF калибриране ще запамети и ще заключи ISF настройките като 2 интелигентни настройки на картината. След като е направено ISF калибриране, натиснете **III** **ADJUST**, изберете **Интелигентна картина** и натиснете **ОК**. Изберете **ISF ден**, когато гледате телевизия на ярка дневна светлина, или **ISF нощ** - при слаба околна светлина.

ISF калибриране може да се направи за всяко действие в менюто "Начало", като гледане на телевизия или на свързан Blu-ray плейър.

Калибрирането има следните предимства:

- по-голяма яснота и рязкост на картината
- по-добри детайли в светлите и тъмните участъци
- по-дълбоко и по-наситено черно
- по-голяма чистота и по-добро качество на цветовете
- намалена консумация на енергия

Експертни настройки на картината

Ако изберете **ISF ден** или **ISF нощ** преди да е направено ISF калибриране на телевизора, са достъпни някои експертни настройки на картината. Натиснете **🏠** (Начало) > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Картина** > **ISF експертни настройки** и натиснете **ОК**.

Нулиране на интелигентните настройки на картината


За да нулирате интелигентна настройка до първоначалните ѝ стойности, изберете я в менюто ADJUST. След това натиснете **🏠** (Начало) > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Картина**, изберете **Нулиране**, натиснете **ОК** и потвърдете.

4.2 Ambilight

Разполагане

За най-добър ефект от Ambilight:

- Приглушете светлината в помещението и разположете телевизора на разстояние до 25 см от стената.
- Регулирайте Ambilight според цвета на стената в настройката "цвят на стената".
- За да избегнете лошо приемане на инфрачервеното дистанционно управление, поставете вашите устройства извън зоната на видимост на Ambilight.




Регулиране

За да отворите менюто "Регулиране", натиснете **III ADJUST**. За да го затворите, натиснете отново **III**.

Включване и изключване на Ambilight

В менюто "Регулиране" изберете **Ambilight** и натиснете **OK**. Изберете Ambilight **Вкл.** или **Изкл.**. Можете също да натиснете Ambilight на телевизора.



Динамичен Ambilight

В менюто "Регулиране", изберете **Динамичен Ambilight** и натиснете **OK**. Регулирайте скоростта, с която Ambilight реагира на изображенията на екрана.

Прочетете повече за другите настройки на Ambilight в **Помощ > Настройка > Ambilight > Настройки**.

Настройки

Още настройки на Ambilight ще намерите в менюто Настройки на Ambilight в "Настройка". За да промените тези настройки, натиснете **⬆** и изберете **Настройка > ТВ настр. > Ambilight**.

Яркост на Ambilight

За да зададете яркостта на Ambilight, изберете **Яркост на Ambilight** и натиснете **OK**. Регулирайте нивото на излъчвана светлина на Ambilight.

Цвят на Ambilight

За да зададете цвят на Ambilight, изберете **Цвят на Ambilight** и натиснете **OK**. Изберете **Динамичен**, ако искате Ambilight да реагира на изображенията на екрана, или изберете някой от статичните цветове. Изберете **По избор** ако искате да зададете определен статичен цвят.

Цвят по избор

За да зададете цвят на Ambilight по ваш избор, изберете **По избор** в менюто **Цвят на Ambilight**. След като сте избрали "По избор", можете да отворите менюто **Цвят по избор**. Изберете **Палитра**, за да изберете свой собствен цвят. "Цвят по избор" на Ambilight е статична (нединамична) настройка за цвят.

Цветоотделка

За да зададете разликата в нивото на цвета от всяка страна на телевизора, изберете **Цветоотделка**. Когато цветоотделката е **Изкл.**, ще имате динамично поведение на Ambilight, но с един цвят.

Изключване на телевизора

За да настроите Ambilight да изbledнее и да се изключи няколко секунди след като сте изключили телевизора, изберете **Изключване на ТВ**. Оставете Ambilight да изbledнее и да се изключи изцяло, преди да включите отново телевизора.

Светлина тип "фоайе"

Прочетете повече за създаването на настроение с приглушена светлина в **Помощ > Настройка > Ambilight > Светлина тип "фоайе"**.

Приглушена светлина със Scenea

За да зададете изключване на Ambilight винаги, когато е включена Scenea, изберете **Приглушена светлина Scenea** и изберете **Изкл.**

Цвят на стената

Цветът на стената зад телевизора може да повлияе на светлинния ефект на Ambilight. За да коригирате това влияние, изберете **Цвят на стената** и изберете цвят, който подхожда на цвета на стената. Ambilight ще коригира своите цветове, за да се слее най-добре с цвета на стената зад телевизора.

Светлина тип фоайе

Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да включите Ambilight и да създадете в стаята си настроение с ефекта на приглушена светлина.

За да включите Ambilight, когато телевизорът е в режим на готовност, натиснете **Ambilight** на телевизора.



За да промените цветовата схема на приглушената светлина, натиснете отново **Ambilight** на телевизора.

За да изключите приглушената светлина, натиснете и задръжте **Ambilight** на телевизора за 3 секунди.

Също така можете да зададете цветовата схема в менюто "Настройка".

При включен телевизор, натиснете **⬆** и изберете **Настройка**.
Изберете **ТВ настр.** > **Ambilight** > **Светлина тип "фоайе"**.
Изберете цветовата схема, с която да се включва приглушената светлина.

4.3 Канали

Преподреждане и преименуване

Можете да пренареждате и преименувате каналите в списъка с канали.

За да препоредите или преименувате канал, прочетете **Помощ > Основни > Гледане на ТВ > Списък с канали**.

Актуализиране на канали

Телевизорът добавя всички инсталирани канали в списъка с канали. Ако приемате цифрови канали, можете да настроите телевизора автоматично да актуализира списъка с нови канали. Можете да актуализирате списъка с канали и ръчно.

Автоматична актуализация на каналите

Веднъж на ден, в 6 часа сутринта, телевизорът актуализира каналите и добавя нови канали. Празните канали се премахват. При включване на телевизора се показва съобщение за новите или премахнатите канали. Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да актуализира каналите автоматично.

За да изключите това съобщение при включването на телевизора, натиснете **⬆** > **Настройка** > **Настр. за канали** и натиснете **ОК**. Изберете **Инсталиране на канал** > **Съобщение за актуализация на канал** и изберете **Изкл.**

За да изключите автоматичната актуализация на канали, натиснете **⬆** > **Настройка** > **Настр. за канали**, натиснете **ОК**. Изберете **Инсталиране на канал** > **Автоматична актуализация на каналите** и изберете **Изкл.**

Стартиране на актуализация

За да стартирате актуализацията ръчно, натиснете **⬆** > **Настройка** > **Търсене на канали** и натиснете **ОК**. Изберете **Актуализиране на канали** и натиснете **ОК**. Натиснете **Старт**. Актуализацията може да отнеме няколко минути. Следвайте инструкциите на екрана.

Повторно инсталиране на канали

Повторно инсталиране на канали

За да преинсталирате само каналите, натиснете **⬆** > **Настройка** > **Търсене на канали** > **Повторно инсталиране на канали** и натиснете **ОК**. Изберете **DVB-T** или **DVB-C**. Търсенето на канали може да отнеме няколко минути. Следвайте инструкциите на екрана.

Пълно инсталиране

За да направите пълна преинсталация на телевизора, натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Преинсталиране на телевизора** и натиснете **ОК**. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Следвайте инструкциите на екрана.

Можете да пренареждате и преименувате каналите в списъка с канали.

Копиране на списък с канали

Списъкът с канали е препоръчително да се копира от търговци или потребители с опит.

Копирането на списъка с канали ви позволява да копирате инсталираните на телевизора канали на друг телевизор Philips от същата гама. То ви спестява отнемашото време търсене на каналите и можете да използвате предварително зададен списък с канали. Малкият файл, който копирате, се побира на всяко USB устройство с памет.

Условия

- Двата телевизора трябва да са от една и съща гама.
- Двата телевизора трябва да имат един и същ суфикс за вид продукт за DVB (H, K, M, T или D/00) в своя номер на модел и трябва да са инсталирани за една и съща държава.

- Двата телевизора трябва да имат един и същ тип хардуер. Проверете типа хардуер на табелката с данни на гърба на телевизора. Обикновено се обозначава с Q . . . LA
- Двата телевизора трябва да имат съвместими версии на софтуера. Ако версиите не са съвместими, по време на качването на екрана ще се покаже предупредително съобщение.

Копиране на списък с канали

- 1 Включете телевизора, на който е инсталиран списъкът с канали. Включете USB устройство с памет.
- 2 Натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Копиране на списък с канали** > **Копиране на USB** и натиснете **ОК**. За да копирате списъка с канали от този телевизор, може да бъдете подканени да въведете PIN кода на телевизора, който сте въвели при инсталирането.

- 3 Когато копирането приключи, изключете USB устройството с памет.

Сега можете да качите копирания списък с канали на другия телевизор Philips.

Качване на списък с канали

Във все още не инсталиран телевизор

- 1 Включете щепсела в контакта, за да започне инсталирането, и изберете езика и държавата. Можете да прескочите търсенето на канали. Завършете инсталирането.
- 2 Включете USB устройството с памет, което съдържа списъка с канали от другия телевизор.

- 3 За да стартирате качването на каналите, натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Копиране на списък с канали** > **Копиране в телевизора** и натиснете **ОК**. Може да бъдете подканени да въведете PIN кода на телевизора.

- 4 Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е копиран успешно в телевизора. Изключете USB устройството с памет.

Във вече инсталиран телевизор

- 1 Проверете настройката за държава на телевизора. (За да проверите тази настройка, натиснете **⬆** > **Настройка** > **Търсене на канали** > **Повторно инсталиране на канали** и натиснете **ОК**. Натиснете **⬅** (Назад) и след това **Отказ**, за да излезете от търсенето на канали.)

Ако е държавата е зададена правилно, продължете със стъпка 2 по-долу.

Ако е държавата не е зададена правилно, трябва да стартирате преинсталиране. За да стартирате преинсталирането, натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Преинсталиране на телевизора** и натиснете **ОК**. Изберете правилната държава и прескочете търсенето на канали. Завършете инсталирането. Когато приключите, върнете се към стъпка 2.

- 2 Включете USB устройството с памет, което съдържа списъка с канали от другия телевизор.

- 3 За да стартирате качването на каналите, натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Копиране на списък с канали** > **Копиране в телевизора** и натиснете **ОК**. Може да бъдете подканени да въведете PIN кода на телевизора

4 Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е копиран успешно в телевизора. Изключете USB устройството с памет.

DVB-T или DVB-C

Ако във вашата страна има както DVB-T, така и DVB-C предавания и телевизорът ви е готов за приемане и на двете за вашата страна, ще трябва да изберете едно от двете по време на инсталирането на каналите.

Ако искате да промените DVB настройката, за да започнете инсталиране на нов канал, натиснете  > **Настройка** > **Настр. за канали** и натиснете **ОК**. Изберете **Инсталиране на канал** > **Антенa или кабелен DVB** и натиснете **ОК**. Изберете желаната настройка на DVB.

Инсталиране на DVB-C канал

За улеснение, всички DVB-C настройки са зададени като автоматични. Ако вашият DVB-C оператор ви е дал определени стойности за DVB-C, например стойност за символна скорост или честота, въведете тези стойности, когато телевизорът ги поиска по време на инсталацията.

DVB-T и DVB-C

Можете да настроите телевизора си за DVB-T и DVB-C. Инсталирайте едната система, а след нея и другата. Когато и двете инсталации са приключени, в списъка с канали ще се показват както DVB-T, така и DVB-C каналите.

Качество на приемане

Ако приемате цифрови канали, можете да проверите качеството и силата на сигнала за даден канал. Ако използвате антена, можете да промените положението ѝ, за да опитате да подобрите приемането.

За да проверите качеството на приемане от цифров канал, превключете на канала, натиснете  > **Настройка** > **Настр. за канали** и натиснете **ОК**. Изберете **Инсталиране на канал** > **Цифров: Тест за приемане** и натиснете **ОК**.

Показва се цифровата честота на този канал. Ако приемането е лошо, опитайте да промените положението на антената. За да проверите отново качеството на сигнала за тази честота, изберете **Търсене** и натиснете **ОК**.

За да въведете сами конкретна цифрова честота, изберете честотата, поставете стрелките върху число с ► и ◀ и сменете числото с ▲ и ▼. За да проверите честотата, изберете **Търсене** и натиснете **ОК**.

Ако приемате каналите с DVB-C, се показват опциите **Режим на символна скорост** и **Символна скорост**. За режима на символна скорост, изберете **Автоматичен**, ако вашият кабелен оператор не ви е предоставил определена стойност за символната скорост. За да въведете предоставената ви стойност за символната скорост, използвайте цифровите бутони.

Ръчно инсталиране – аналогови

Аналоговите телевизионни канали могат да се инсталират ръчно, един по един.

За да инсталирате ръчно аналогови канали, натиснете  > **Настройка** > **Настр. за канали** и натиснете **ОК**. Изберете **Инсталиране на канал** > **Аналогов: Ръчно инсталиране** и натиснете **ОК**.

1 Система

За да инсталирате телевизионната система, изберете **Система** и натиснете **ОК**. Изберете своята държава или тази част от света, в която сте в момента.

2 Търсене на канал

За да намерите канал, изберете **Търсене на канал** и натиснете **ОК**. Изберете **Търсене** и натиснете **ОК**. Можете и сами да въведете честота. Ако приемането е лошо, отново натиснете **Търсене**. Ако искате да съхраните канала, изберете **Готово** и натиснете **ОК**.

3 Фина настройка

За да настроите фина канала, изберете **Фина настройка** и натиснете **ОК**. Можете да настроите фина канала с ▲ или ▼. Ако искате да съхраните намерения канал, изберете **Готово** и натиснете **ОК**.

4 Съхраняване

Можете да съхраните канала под текущия номер на канал или под нов номер. Изберете **Съхраняване на текущия канал** или **Съхраняване като нов канал**.

Може да повтаряте тези стъпки, докато намерите всички налични аналогови телевизионни канали.

Настройки на часовника

В някои държави цифровото излъчване не изпраща информация за UTC (Coordinated Universal Time). Преминването към лятно часово време може да се игнорира и телевизорът може да показва невярно време.

За да сверите часовника на телевизора, натиснете  > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Часовник** и изберете **В зависимост от държавата**. Изберете **Лятно часово време** и изберете подходящата настройка. За да зададете часа и датата ръчно, изберете **Ръчно**. След това изберете **Час** или **Дата**.

4.4 Мрежа

Предимства

Преглеждане в компютъра

Ако свържете телевизора към домашна си мрежа, ще можете да възпроизвеждате снимки, музика и видео от компютъра или от устройство с памет. След като мрежата бъде инсталирана на телевизора, ще можете да избирате и възпроизвеждате файлове от своя компютър на телевизионния екран.

Net TV

Ако свържете телевизора към домашна си мрежа с интернет връзка, ще можете да го свържете към Net TV. Net TV предлага интернет услуги и уеб сайтове, пригодени за вашия телевизор. Слушайте музика, гледайте видео, четете любопитна информация, вземайте филми под наем и много други. След като мрежата бъде инсталирана, ще можете да вземете най-доброто от интернет за своя телевизор.

Интерактивна телевизия


Ако телевизорът ви е свързан към интернет, можете да се наслаждавате напълно на предимствата на интерактивната телевизия. Системи като HbbTV, MHP и др. използват интернет за комуникация с телевизора.

Wi-Fi MediaConnect

С Wi-Fi MediaConnect можете да поставите (да прожектирате) екрана на компютъра си върху екрана на телевизора безжично. Стартирайте Wi-Fi MediaConnect от компютъра си.

Какво ви трябва

За да свържете телевизора към домашната мрежа и интернет, ви е необходим маршрутизатор в домашната мрежа. Маршрутизаторът трябва да е конфигуриран на включен DHCP сървър. Използвайте маршрутизатор с високоскоростна връзка към интернет. Можете да свържете телевизора безжично или с кабелна връзка.



Ако използвате кабелна връзка към маршрутизатора, ви е необходим мрежов (Ethernet) кабел.

Телевизорът използва DLNA протокол. Можете да използвате компютър с операционна система Microsoft Windows XP, Vista или Windows 7, Intel Mac OSX или Linux.

Намерете файловете в компютъра си

За да възпроизвеждате файлове от компютъра на екрана, трябва да имате на компютъра си актуален софтуер за мултимедийни сървъри, като Windows Media Player 11 или подобен. За да намерите файловете си на телевизора, софтуерът за мултимедийни сървъри трябва да е настроен да споделя файлове от компютъра с телевизора.

Вижте списъка на поддържаения софтуер за мултимедийни сървъри в **Помощ > Спецификации > Мултимедия**.

Инсталиране на безжична връзка

Включете маршрутизатора, преди да започнете инсталирането на мрежата.

За да започнете инсталиране на безжичната мрежа, натиснете **⬆**, изберете **Настройка > Свързване с мрежа** и натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите на екрана.

WPS – Защитено конфигуриране на Wi-Fi

Ако маршрутизаторът ви има WPS (Защитена настройка на Wi-Fi), натиснете бутона "WPS" на маршрутизатора. Отидете до телевизора в рамките на 2 минути, изберете **WPS** и натиснете **ОК**. Телевизорът ще се свърже с мрежата ви. Това отнема около 2 минути. Довършете инсталацията.

Повечето от новите безжични маршрутизатори имат WPS система и носят логото на WPS. WPS системата използва WPA шифроване за защита на мрежовата връзка и не може да се използва заедно с устройства в мрежата ви, които използват WEP шифроване за защита. Ако все пак имате нужда от това WEP устройство в мрежата си, при инсталирането изберете **Сканиране > Стандартен**.

Сканиране за маршрутизатори

Ако в мрежата ви има няколко маршрутизатора, можете да изберете мрежата, която ви е необходима. За да изберете конкретен мрежов маршрутизатор, натиснете **Сканиране** на първата страница от инсталацията. Маршрутизаторите с WPS и с най-силен сигнал се показват първи в списъка.

Изберете необходимия ви маршрутизатор и натиснете **WPS**, ако маршрутизаторът има WPS. Или натиснете **PIN код**, ако можете да въведете PIN кода в софтуера на маршрутизатора, за да се свържете. Или натиснете **Стандартен**, за да въведете ръчно ключа за шифроване.

PIN код

За да установите защитена връзка, използвайки PIN код, изберете **PIN код** и натиснете **ОК**. Запишете показания 8-цифрен PIN код и го въведете в софтуера на маршрутизатора, на компютъра си. Прочетете в ръководството на маршрутизатора къде трябва да въведете PIN кода.

Стандартен

За да въведете ръчно ключа за шифроване (ключа за защита), изберете **Стандартен** и натиснете **ОК**. Ако маршрутизаторът ви има WPA защита, от дистанционното управление въведете паролата със знаци. За да отворите екранната клавиатура, изберете полето за въвеждане на текст и натиснете **ОК**.

Ако имате WEP шифроване за защита на връзката, телевизорът ще ви поиска ключа за WEP шифроване в шестнадесетичен формат. Намерете този ключ в софтуера на маршрутизатора, инсталиран на компютъра ви. Запишете първия ключ от списъка с WEP ключове и го въведете в телевизора от дистанционното управление. Ако ключът за защита бъде приет, телевизорът е свързан с безжичния маршрутизатор.

Ако бъдете попитани, приемете Лицензионното споразумение с краен потребител.

Wi-Fi Media Connect

С Wi-Fi MediaConnect можете да поставите (прожектирате) екрана на компютъра върху екрана на телевизора безжично. С предоставения CD-ROM за Wi-Fi MediaConnect можете да изтеглите софтуера безплатно. Wi-Fi MediaConnect се предлага само за персонални компютри (PC).

Какво ви трябва

За да използвате Wi-Fi MediaConnect, трябва да свържете телевизора към своята домашна мрежа. Необходим ви е безжичен маршрутизатор. Прочетете повече за свързването към мрежа в **Помощ > Настройка > Мрежа**.

Инсталиране на Wi-Fi MediaConnect

1 Поставете в компютъра компактдиска на Wi-Fi MediaConnect.
2 Компютърът зарежда вашия интернет браузър и отваря страницата за изтегляне на Wi-Fi MediaConnect: www.philips.com/wifimediaconnect. В уеб сайта можете да проверите какви са изискванията към компютърната система.

3 Въведете кода, отпечатан върху плика на компактдиска.
4 Щракнете върху бутона "Изтегляне сега", за да изтеглите безплатния софтуер за Wi-Fi MediaConnect.
5 След като изтеглянето приключи, стартирайте файла "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". Следвайте инструкциите на екрана.

Име на телевизора в мрежата

Ако имате повече от един телевизор в домашната си мрежа, можете да преименувате този телевизор. За да преименувате този телевизор в мрежата, натиснете **🏠 > Настройка > Мрежови настр-ки** и изберете **Име на телевизора в мрежата**. За да въведете името, натиснете **ОК**, за да отворите екранната клавиатура или използвайте клавиатурата на дистанционното управление.

За да използвате Wi-Fi MediaConnect на вашия компютър, прочетете **Помощ > Smart TV > Видео, снимки и музика > Wi-Fi MediaConnect**.

изисквания към компютъра

Windows XP, Vista, Windows 7 (само PC)

Минимални изисквания към компютъра

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB свободно пространство на твърдия диск
- Wi-Fi 802.11g
- Широколентова интернет връзка

Препоръчителни изисквания към компютъра

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB свободно пространство на твърдия диск
- Wi-Fi 802.11n за маршрутизатор и PC
- Широколентова интернет връзка

Инсталиране на кабелна мрежа

Свържете маршрутизатора към телевизора и включете маршрутизатора, преди да започнете инсталирането на мрежата.

За да започнете инсталиране на мрежата, натиснете **🏠**, изберете **Настройка > Свързване с мрежа** и натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите на екрана.

Телевизорът непрекъснато търси връзка към мрежа. Маршрутизаторът трябва да е конфигуриран като включен DHCP сървър.

Ако бъдете попитани, приемете Лицензионното споразумение с краен потребител.

Прочетете повече за свързването към мрежа в **Помощ > Връзки > Мрежа > Кабелна**.

Мрежови настройки

За да отворите мрежовите настройки, натиснете **🏠 > Настройка > Мрежови настр-ки** и натиснете **ОК**.

Можете да разгледате вида на мрежата, IP и MAC адресите, силата на сигнала, скоростта и метода на шифроване, и др. Можете да конфигурирате DHCP и автоматичното IP адресиране, да зададете конфигурационните IP настройки, да настроите рекордера на цифрова мултимедия (DMR), да зададете име на телевизора в мрежата.

4.5 Устройства

EasyLink HDMI-CEC

С EasyLink HDMI-CEC вашият телевизор и свързаните устройства могат да работят заедно. Можете да използвате дистанционно управление на телевизора, за да управлявате устройства с EasyLink. Устройството трябва да е свързано с HDMI кабел. Устройствата с EasyLink се показват автоматично в менюто "Начало".

Настройка

Телевизорът се доставя с включена EasyLink. Уверете се, че всички HDMI-CEC настройки на свързаните EasyLink устройства са правилно зададени. EasyLink може да не работи с устройства от други марки.

Изключване на дистанционно управление EasyLink

Ако не искате да управлявате устройствата с дистанционното управление на телевизора, можете да изключите само дистанционно управление EasyLink.

Натиснете Начало  > **Настройка** > **ТВ настр.**, изберете **EasyLink** > **Дистанционно управление EasyLink** и изберете **Изкл.**

Изключване на EasyLink

За да изключите EasyLink изцяло, натиснете "Начало"  > **Настройка** > **ТВ настр.**, изберете **EasyLink** > **Вкл./Изкл. на EasyLink** и изберете **Изкл.**

HDMI-CEC при другите марки

HDMI-CEC има различни названия при различните марки. Примери за някои названия са: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.

Прочетете повече за използването на EasyLink в **Помощ** > **Основни** > **Дистанционно управление** > **Работа с устройства**.

Добавяне на ново устройство

Устройствата, свързани с EasyLink HDMI-CEC, показват автоматично своите дейности в менюто "Начало". Едно устройство може да добави няколко дейности. Устройството трябва да е свързано с HDMI кабел. Ако свързаното устройство не се показва в менюто "Начало", възможно е EasyLink в устройството да е изключен.

Ако свързаното устройство няма EasyLink или не е свързано с HDMI кабел, трябва да го добавите ръчно с **Добавете ваши устройства** в менюто "Начало".

Добавете ваши устройства

В менюто "Начало" изберете **Добавете ваши устройства** и натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите на екрана. Телевизорът иска от вас да изберете устройството и връзката, към която е свързано устройството. Устройството или неговите действия са добавени в менюто "Начало".

Преименуване на устройство

За да преименувате устройство в менюто "Начало", изберете го и натиснете  **OPTIONS** и след това изберете

Преименуване. За да въведете новото име, използвайте клавиатурата на дистанционното управление, както когато пишете SMS/текстово съобщение, или натиснете **ОК**, за да отворите екранната клавиатура.

Изтриване на устройство

За да изтриете устройство или дейност от менюто "Начало", изберете това устройство или дейност, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Премахване на това устройство**.

Ако това устройство или дейност продължава да се появява в менюто "Начало", след като е било изтрито, изключете настройката EasyLink на устройството, за да предотвратите автоматичното появяване на неговата икона.

Синхронизиране на аудио с видео

Когато към телевизора е свързана система за домашно кино, картината на телевизора и звукът от системата за домашно кино трябва да бъдат синхронизирани. Несъответствието може да се забележи в сцени, в които хората говорят - когато изречението е завършило, но устните им продължават да се движат.

Автоматично синхронизиране на аудио и видео

При новите системи за домашно кино на Philips синхронизирането на аудио и видео се извършва автоматично и винаги правилно.

Закъснение при синхронизиране на аудиото

При други системи за домашно кино може да е необходимо регулиране на закъснението с цел синхронизиране на аудиото и видеото. В системата за домашно кино, увеличете стойността на закъснението, докато се постигне съвпадение между картината и звука. Може да се наложи да зададете стойност на закъснението 180 мс. Прочетете ръководството за потребителя за системата за домашно кино.

Когато сте задали стойност на закъснението в системата за домашно кино (СДК), трябва да изключите **закъснението на аудио изхода** на телевизора, ако в СДК е зададено същото закъснение за всички входящи аудио сигнали. За да изключите закъснението на аудио изхода, натиснете  и изберете **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Закъснение на аудио изхода**. Изберете **Изкл.** и натиснете **ОК**.

Ако не можете да зададете закъснение в СДК или ако максималната стойност за закъснението в СДК е недостатъчна, можете да изключите обработката Perfect Natural Motion на картината в телевизора. За да изключите Perfect Natural Motion, натиснете  и изберете **ТВ настр.** > **Картина** > **Perfect Natural Motion**. Изберете **Изкл.** и натиснете **ОК**.

Автоматично изместване на субтитрите

Ако възпроизвеждате DVD или Blu-ray диск на ново устройство на Philips, телевизорът може да измести субтитрите нагоре. Така субтитрите ще се виждат, какъвто и формат на картината да изберете. Телевизорът се доставя с настройка Автоматично изместване на субтитрите включено.

За да изключите автоматичното изместване на субтитрите, натиснете  > **Настройка** > **ТВ настр.** > **EasyLink** > **Автоматично изместване на субтитрите** и изберете **Изкл.**

Връзка на Pixel Plus

Някои устройства, като DVD или Blu-Ray плейъри, може да имат собствена обработка за качество на картината. Изключете обработката на картината от тези устройства, за да избегнете смущения в обработката от телевизора, водещи до лошо качество на картината. Телевизорът се доставя с включена връзка на Pixel Plus и изключва обработката за качество на картината от новите устройства Philips, свързани към телевизора,

За да изключите връзката на Pixel Plus, натиснете  > **Настройка > ТВ настр. > EasyLink > Връзка с Pixel Plus** и изберете **Изкл.**

4.6 Универсален достъп

Включване

При включен "универсален достъп", телевизорът е настроен за ползване от хора с увреден слух или зрение.

Включване

Ако не сте включили универсален достъп при първото използване, можете да го включите и по-късно, в "Настройка". За да включите "универсален достъп", натиснете  > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **Универсален достъп**. Изберете **Вкл.** и натиснете **ОК**.

Когато включите универсалния достъп от "Настройки", опцията "Универсален достъп" се добавя в меню "Опции". От менюто "Универсален" в меню "Опции" можете да зададете определени настройки за хора с увреден слух или зрение.

С увреден слух

Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, пригодени за хора с увреден слух. При включена опция "С увреден слух", телевизорът превключва автоматично към специалните звук и субтитри, ако има такива.

Включване

За да включите опцията "С увреден слух", натиснете  **OPTIONS**, изберете **Универсален достъп** и натиснете **ОК**. Изберете **С увреден слух**, изберете **Вкл.** и натиснете **ОК**.

За да проверите има ли език на звука за хора с увреден слух, натиснете  **OPTIONS**, изберете **Език на звука** и потърсете език на звука, маркиран с .

Ако "Универсален достъп" не се появява в менюто "Опции", включете го в "Настройка". Прочетете **Помощ** > **Настройка** > **Универсален достъп** > **Включване**.

Хора с увредено зрение

Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук, наречен Звукови коментари, за хора с увредено зрение. По време на паузите в нормалния звуков съпровод, разказвач описва какво се случва в предаването.

Включване

За да включите опцията "С увредено зрение", натиснете  **OPTIONS**, изберете **Универсален достъп** и натиснете **ОК**. Изберете **С увредено зрение** и изберете **Вкл.** или изберете високоговорителите, от които ще се възпроизвежда специалният звук, ако има такива. Телевизорът ще възпроизвежда специалния звук за хора с увредено зрение, ако има такъв.

Сила на звука - хора с увредено зрение

Можете да зададете силата на звука за допълнителните коментари, ако има такива.

За да проверите има ли език на звука за хора с увредено зрение, натиснете  **OPTIONS**, изберете **Език на звука** и потърсете език на звука, маркиран с .

Ако "Универсален достъп" не се появява в менюто "Опции", включете го в "Настройка". Прочетете **Помощ** > **Настройка** > **Универсален достъп** > **Включване**.

Сигнал от бутоните

Сигналят от бутоните сигнализира за всяко натискане на бутон на дистанционното управление. Силата на сигнала е фиксирана.

Включване

За да включите сигнала от бутоните, натиснете  **OPTIONS**, изберете **Универсален достъп** и натиснете **ОК**. Изберете **Сигнал бутони** и изберете **Вкл.**

Ако "Универсален достъп" не се появява в менюто "Опции", включете го в "Настройка". Прочетете **Помощ** > **Настройка** > **Универсален достъп** > **Включване**.

4.7 Софтуер

Текуща версия

За да видите текущата версия на софтуера на телевизора, натиснете **🏠** > **Настройка** > **Софтуерни настр.** и натиснете **ОК**. Изберете **Информация за текущия софтуер** и вижте **Версия**:

Актуализиране от интернет

Ако телевизорът е свързан към интернет, може да получите съобщение от TP Vision да актуализирате софтуера на телевизора си. Необходима ви е високоскоростна интернет връзка.

Ако получите такова съобщение, препоръчително е да направите актуализацията. Изберете **Актуализиране**. Следвайте инструкциите на екрана.

Можете и сами да потърсите нови актуализации. За да потърсите актуализация, натиснете **🏠** > **Настройка** > **Актуализиране на софтуера** и натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато актуализирането приключи, телевизорът автоматично се изключва и отново се включва. Изчакайте телевизорът да се включи отново. Не използвайте ключа за захранването **🔌** на телевизора.

Актуализиране с USB

Може да се наложи да актуализирате софтуера на телевизора. Необходим ви е компютър с високоскоростна интернет връзка и USB устройство с памет, за да качите софтуера на телевизора. Използвайте USB устройство с памет с 256 MB свободно пространство. Уверете се, че защитата срещу запис е изключена.

- 1 Стартиране
- 2 Идентифициране
- 3 Изтегляне
- 4 Актуализиране на телевизора

1 Стартирайте актуализирането от телевизора

За да стартирате актуализирането на софтуера, натиснете **🏠** > **Настройка** > **Актуализиране на софтуера**. Изберете **USB**.

2 Идентифициране на телевизора

Включете USB паметта отстрани на телевизора, изберете **Старт** и натиснете **ОК**. На USB устройството с памет ще се запише идентификационен файл.

3 Изтегляне на софтуер за телевизора

Включете USB паметта към компютъра. В USB устройството с памет намерете файла **update.htm** и щракнете два пъти върху него. Щракнете върху **Изпрати ИД**. Ако има нов софтуер, изтеглете .zip файла. След като изтеглите файла, разархивирайте го и копирайте файла **autorun.upg** на USB устройството с памет. Не слагайте файла в папка.

4 Актуализиране на софтуера на телевизора

Включете USB паметта отново в телевизора. Актуализирането ще започне автоматично. Телевизорът се самоизключва за 10 секунди и отново се включва. Моля изчакайте.

Недейте да:

- използвате дистанционното управление
- изключвате USB устройството с памет от телевизора

При спиране на тока по време на актуализиране, в никакъв случай не изваждайте USB устройството с памет от телевизора. Когато дойде токът, актуализирането ще продължи.

В края на актуализацията на екрана ще се появи съобщението **Operation succesful** (Успешна операция). Извадете USB устройството с памет и натиснете **🔌** на дистанционното управление.

Недейте да:

- натискате **🔌** два пъти
- използвате ключа **🔌** на телевизора.

Телевизорът се самоизключва (за 10 секунди) и отново се включва.

Софтуерът на телевизора е актуализиран. Вече можете да използвате телевизора.

За да предотвратите случайна актуализация на софтуера на телевизора, изтрийте файла "autorun.upg" от USB устройството с памет.


5 Връзки

5.1 Първи връзки

Захранващ кабел

Включете захранващия кабел в гнездото за захранване на телевизора.

При изключване на захранващия кабел дърпайте щепсела, а не самия кабел.




Макар че този телевизор консумира много малко енергия в режим на готовност, изключвайте го с ключа за захранване, за да пестите енергия, когато не използвате телевизора продължително време.

Прочетете повече за ключа за захранване в [Помощ > Първи стъпки > Бутони на телевизора > Ключ за захранване](#).

Проверете дали захранващият кабел е добре включен в телевизора. Убедете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.

Кабел за антената

Намерете съединителя за антена на задната страна на телевизора. Включете антенния кабел плътно в гнездото **Antenna** .



5.2 Кабели и съединители

Качество на кабелите


Преди да свържете устройства към телевизора, проверете какви съединители има съответното устройство. Свържете устройствата с възможно най-качествените кабели. Качествените кабели осигуряват добро прехвърляне на картина и звук. Прочетете повече в **Кабели и съединители**.

Схемите на свързване, показани в **Помощ > Връзки > Свързване на устройства** са препоръчителни. Възможни са и други решения.

Посетете уеб страниците за поддръжка на Philips - www.philips.com/support - и започнете с **Ръководство за свързване** за телевизора. Това ръководство може да ви помогне да свържете устройствата, които имате у дома.

HDMI

HDMI връзката осигурява най-доброто качество на картина и звук. HDMI кабелът съчетава видео и аудио сигналите. Използвайте HDMI кабел за телевизионните сигнали с висока детайлност (HD). HDMI кабелът предава сигналите за картина и звук само в една посока (с изключение на HDMI ARC). Не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 м.



EasyLink HDMI-CEC

Ако устройствата ви са свързани с HDMI и имат EasyLink, можете да ги управлявате с дистанционното управление на телевизора. Прочетете повече за EasyLink в **Помощ > Основни > Дистанционно управление > Работа с устройства**.

HDMI ARC връзка

Свържете системата за домашно кино (СДК) към HDMI ARC съединителя. С HDMI ARC не е необходим допълнителен аудио кабел от телевизора към СДК. С един HDMI кабел, свързан към HDMI ARC (канал за връщане на аудио), двата кабела са съчетани в едно.

Изключване на HDMI ARC

Ако искате да изключите връщания аудио сигнал от HDMI ARC връзката, натиснете **🏠 > Настройка > ТВ настр. > EasyLink > HDMI 1 ARC**, изберете **Изкл.** и натиснете **OK**.

DVI към HDMI

Използвайте адаптер от DVI към HDMI, ако устройството ви има само DVI връзка. Използвайте един от HDMI кабелите и добавете Audio L/R кабел (минижек 3,5 мм) към **аудио входа DVI/VGA** за звука, на гърба на телевизора.


Защита срещу копиране

DVI и HDMI кабелите поддържат HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Защита на цифровото съдържание, предавано по широколентов канал). HDCP е сигнал за защита срещу копиране, който не позволява копирането на съдържание от DVD или Blu-ray дискове. Нарича се още DRM (Digital Rights Management - Управление на правата върху електронно съдържание).

Y Pb Pr



Използвайте кабела компонентно видео YPbPr с кабел аудио ляв и десен за звука.

Внимавайте цветовете на YPbPr съединителя да съвпадат с тези на съединителите на кабела, когато го включвате. YPbPr кабелите могат да работят с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD сигнали).




SCART

SCART кабелите обединяват видео и аудио сигналите. SCART кабелите могат да работят с RGB видеосигнали, но не и с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD сигнали). Използвайте приложения Scart адаптер, за да свържете Scart кабел.



Видео

Ако дадено устройство има само видео (CVBS) връзка, трябва да използвате **адаптер от видео към SCART** (не е включен). Свържете адаптера от видео към SCART към приложения адаптер SCART на телевизора. Можете да добавите кабелите Audio L/R.



VGA


Използвайте VGA кабел (съединител DE15), за да свържете компютър към телевизора. С такава връзка можете да използвате телевизора като монитор на компютъра. Можете да добавите кабел за Audio L/R (ляво/дясно) за звука (минижек 3,5 мм).

За да свържете компютър с VGA връзка, прочетете **Помощ > Връзки > Свързване на други устройства > Телевизорът като монитор за компютър**.


5.3 Свързване на устройства

SoundBar


Използвайте HDMI кабел, за да свържете устройството с телевизора.



Ако използвате HDMI-ARC връзките и на телевизора, и на устройството, не е необходим друг кабел. Ако не, четете нататък.




Ако не използвате HDMI-ARC връзка, добавете цифров аудио кабел (оптичен).




Blu-ray / DVD плейър

Използвайте HDMI кабел, за да свържете устройството с телевизора.




Система за домашно кино с плейър за дискове


Използвайте HDMI кабел, за да свържете устройството с телевизора.



Ако използвате HDMI-ARC връзките и на телевизора, и на устройството, не е необходим друг кабел. Ако не, четете нататък.



Ако не използвате HDMI-ARC връзка, добавете цифров аудио кабел (оптичен).



Аудио и видео синхронизиране (синхр.)


Ако звукът не е синхронен с картината на екрана, при повечето системи за домашно кино може да зададете закъснение, за да съгласувате звука с видеото.

Прочетете повече за синхронизирането на аудио и видео в **Помощ > Настройка > Устройства > Аудио и видео синхронизиране**.


Не свързвайте аудио сигнала от DVD плейър или друго устройство директно към системата за домашно кино. Винаги прекарвайте звука първо през телевизора.

Записващо устройство

Използвайте 2 антенни кабела, за да свържете антената към устройството и към телевизора.



Добавете HDMI кабел, за да свържете устройството с телевизора.




Цифров приемник / Сателитен приемник


Ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (декодер - Set Top Box, STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, изключете автоматичното изключване. Така ще избегнете автоматичното изключване на телевизора след 4-часов период, през който не е натиснат клавиш на дистанционното управление на телевизора.

За да изключите автоматичното изключване, натиснете **зеления** бутон, докато гледате телевизионен канал, и изберете **Автоматично изключване** и след това **Изкл.**

Използвайте 2 антенни кабела, за да свържете антената към устройството и към телевизора.



Добавете HDMI кабел, за да свържете устройството с телевизора.




Цифров приемник + диск рекордер


Ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (декодер - Set Top Box, STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, изключете автоматичното изключване. Така ще избегнете автоматичното изключване на телевизора след 4-часов период, през който не е натискан клавиш на дистанционното управление на телевизора.

За да изключите автоматичното изключване, натиснете **зеления** бутон, докато гледате телевизионен канал, и изберете **Автоматично изключване** и след това **Изкл..**


Първо, използвайте 3 антенни кабела, за да свържете устройствата с телевизора.



След това използвайте HDMI кабел, за да свържете цифровия приемник с телевизора.



Накрая, използвайте HDMI кабел, за да свържете диск рекордера с телевизора.




Цифр. приемник + Диск рек. + Домашно кино


Ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (декодер - Set Top Box, STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, изключете автоматичното изключване. Така ще избегнете автоматичното изключване на телевизора след 4-часов период, през който не е натискан клавиш на дистанционното управление на телевизора.

За да изключите автоматичното изключване, натиснете **зеления** бутон, докато гледате телевизионен канал, и изберете **Автоматично изключване** и след това **Изкл.**


Първо, използвайте 3 антенни кабела, за да свържете устройствата с телевизора.




След това използвайте HDMI кабел, за да свържете цифровия приемник с телевизора.




След това използвайте HDMI кабел, за да свържете диск рекордера с телевизора.



След това използвайте HDMI кабел, за да свържете системата за домашно кино с телевизора.



Ако не използвате HDMI-ARC връзката на телевизора и устройството, добавете цифров аудио кабел (оптичен).




Цифров HD приемник


Ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (декодер - Set Top Box, STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, изключете автоматичното изключване. Така ще избегнете автоматичното изключване на телевизора след 4-часов период, през който не е натискан клавиш на дистанционното управление на телевизора.

За да изключите автоматичното изключване, натиснете **зеления** бутон, докато гледате телевизионен канал, и изберете **Автоматично изключване** и след това **Изкл.**

Първо, използвайте 2 антенни кабела, за да свържете устройството с телевизора.



Използвайте HDMI кабел, за да свържете устройството с телевизора.




5.4 Свързване на други устройства

Игра


Свържете играва конзола отстрани или отзад на телевизора. Можете да използвате HDMI, YPbPr или Scart връзка. Ако вашата играва конзола има само Video (CVBS) и Audio L/R изход, използвайте **Video Audio L/R към SCART** адаптер, за да в свържете към SCART връзката.

Прочетете повече за "Игри" в **Помощ > Smart TV > Игри**.

Използвайте HDMI кабел, за да свържете устройството отстрани на телевизора.



Или използвайте SCART адаптер, за да свържете устройството към телевизора.




HD игра

Използвайте HDMI кабел или YPbPr и Audio L/R (Аудио ляв/десен) кабели, за да свържете към телевизора играва конзола с висока детайлност (HD играва конзола).

За да свържете HD играва конзола, прочетете **Помощ > Връзки > Свързване на други устройства > Игри**.

Фотоапарат

За да разглеждате снимки, съхранявани във вашия цифров фотоапарат, можете да го свържете директно към телевизора. Използвайте USB извода от страни на телевизора, за да го свържете. Включете фотоапарата, след като сте го свързали.




Ако списъкът със съдържанието на фотоапарата не се появи автоматично, може би трябва фотоапаратът ви да се настрои за прехвърляне на съдържанието с PTP (Picture Transfer Protocol - Протокол за прехвърляне на снимки). Прочетете ръководството за потребителя на цифровия фотоапарат.

Камкордер


Свържете камкордера от страни или отзад на телевизора. Можете да използвате HDMI, YPbPr или SCART връзка. Ако вашият камкордер има само Video (CVBS) и Audio L/R изход, използвайте **Video Audio L/R към SCART** адаптер за свързване към SCART връзката.

Вижте на следващите страници как да свържете своя камкордер.

Използвайте HDMI кабел, за да свържете камкордера от страни на телевизора.




Или използвайте SCART адаптер, за да свържете устройството към телевизора.



Клавиатура и мишка

USB клавиатура

Можете да свържете USB клавиатура, за да въвеждате текст на телевизора. Със свързана клавиатура можете да напишете името на нов канал или това, което търсите в приложението YouTube в Net TV.



Инсталиране

Включете телевизора и свържете USB клавиатурата към един от USB съединителите от страни на телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата, можете да изберете желаната от вас подредба на клавиатурата и да изпробвате избраното.

Ако изберете като първа подредба кирилица или гръцки, можете да изберете латиница като втора подредба на клавиатурата.

За да промените настройката за подредба на клавиатурата, натиснете **⬆** > **Настройка** > **ТВ настр.** > **Предпочитания** > **USB мишка и клавиатура** > **Настройки клавиатура** и натиснете **OK**.

Бутони за телевизора на клавиатурата

За преименуване на канал:

- Enter ↵ = OK
- Клавиш за връщане ← = изтриване на символа преди курсора
- Бутони за навигация = навигация в текстовото поле
- За превключване на подредбата на клавиатурата, ако е зададена и втора подредба, натиснете бутоните **Alt + Shift** едновременно.

За използване с Net TV:

- **Tab** и **Shift Tab** = следващ и предишен
- **Home** = превъртане до началото на страницата
- **End** = превъртане до края на страницата
- **Page Up** = прескачане една страница нагоре
- **Page Down** = прескачане една страница надолу
- **+** = увеличаване на мащаба с една стъпка
- **-** = намаляване на мащаба с една стъпка
- ***** = оразмеряване до ширината на екрана

USB мишка

Можете да свържете USB мишка за навигация в страници в интернет. Това улеснява избора на връзки в интернет страниците - просто избирате и щраквате върху връзката. USB мишката не може да се използва за придвижване в страници на приложенията на Net TV, нито за навигация в менютата на телевизора.



Инсталиране

Включете телевизора и свържете USB мишката към един от USB съединителите от страни на телевизора. Може също да свържете USB мишката към свързана USB клавиатура.

Използване на мишката


- Щракване с ляв бутон = OK
 - Щракване с десен бутон = Назад ↶
- Можете да използвате колелцето за превъртане, за да превъртате страниците нагоре и надолу.

Телевизорът като монитор за компютър


Можете да свържете безжично телевизора към вашата домашна мрежа. С Wi-Fi MediaConnect можете да използвате телевизора като монитор за компютъра. Прочетете **Помощ > Настройка > Мрежа > Wi-Fi MediaConnect**.

Прочетете нататък как да свържете компютър към телевизора жично, като монитор на компютъра. Можете да използвате VGA кабел или адаптер от DVI към HDMI.

Използвайте VGA, за да свържете компютъра към VGA съединителя и кабел Audio L/R за свързване на VGA Audio L/R - към входовете на гърба на телевизора.



Използвайте адаптер от DVI към HDMI, за да свържете персоналния компютър към HDMI, и Audio L/R кабел - за връзка на Audio L/R към входа на гърба на телевизора.



Идеални настройки на телевизора

Задайте формата на картината на телевизора като "Немашабиран" за най-добра рязкост на картината. Докато гледате телевизия, натиснете **III ADJUST**, изберете **Формат на картината** и изберете **Немашабиран**.

Списък на поддържаните разделителни способности ще намерите в **Помощ > Спецификации > Разделителни способности на дисплея**.

5.5 Мрежа


Безжични

За да установите безжична мрежова връзка, прочетете **Помощ > Настройка > Мрежа**.

Кабелна

За да установите кабелна мрежова връзка, прочетете **Помощ > Настройка > Мрежа**.

Свържете маршрутизатора към телевизора с мрежов кабел. С цел спазване на разпоредбите на EMC, използвайте екраниран Ethernet кабел FTP Cat. 5E.



5.6 Карта SD

Размер на паметта

За да съхраните видеофилми, изтеглени от видео магазин в Net TV, трябва да поставите SD карта с памет в слота за SD карта на телевизора. След като картата е форматирана, оставете я в слота за постоянно.

Размер на SD карта с памет

Използвайте SDHC карта (SD карта с голям обем) с капацитет поне 4 GB.


За видео с висока детайлност (HD) използвайте SD карта с капацитет поне 8 GB. Използвайте карта със скорост от клас 2 или по-висок.

Прочетете повече за вземането на видео под наем в **Помощ > Smart TV > Net TV > Видео магазини**.

Поставяне на картата

Уверете се, че сте отключили SD картата с памет, преди да я поставите.

За да форматирате SD картата, включете телевизора и поставете SD картата в слота за SD карта. Телевизорът автоматично ще започне да форматира картата. Оставете SD картата за постоянно в слота.



5.7 Общ интерфейс CAM


CAM

Кодираните цифрови телевизионни канали могат да се декодират с модул за условен достъп (CAM). Операторите на цифрови телевизионни услуги осигуряват CAM, когато се абонирате за техните услуги. Свържете се с оператора на цифрови телевизионни услуги за повече информация относно услугите и условията.

Поставяне на CAM

Изключете телевизора, преди да включите CAM модула. Погледнете CAM за правилната посока на поставяне. Неправилното поставяне може да повреди CAM и телевизора.

Потърсете слота за общ интерфейс на гърба на телевизора. Вкарайте внимателно CAM до отказ и го оставете постоянно в слота. Може да изминат няколко минути, преди CAM да се активира. Изваждането на модула CAM ще деактивира услугата в телевизора.



Гледане на кодирана с CAM услуга

Ако CAM е поставен и абонаментните такси са платени, телевизорът показва програмата на доставчика на цифровата телевизионна услуга. Приложенията и начинът им на работа, съдържанието и съобщенията на екрана идват от кодираната с CAM услуга.

CAM настройки

За да зададете пароли или PIN кодове за кодираната с CAM услуга, натиснете **🏠 > Настройка > Настр. за канали > Общ интерфейс**. Изберете доставчика на кодираната с CAM услуга и натиснете **ОК**.

CI+

Този телевизор може да използва условен достъп CI+. CI+ позволява на доставчиците на услуги да предлагат висококачествени HD цифрови програми, като филми и спортни предавания, с висока степен на защита срещу копиране.

За да поставите модул за условен достъп CI+, прочетете главата **CAM - модул за условен достъп**.

6 Отстраняване на неизправности

6.1 Информация за контакт

Ако съветите и предложенията в "Отстраняване на неизправности" не ви помогнат да решите проблема, опитайте да изключите и отново да включите телевизора.

Предупреждение

Ако вашият телевизор се повреди, **НИКОГА** не се опитвайте да го ремонтирате сами.

Обслужване на потребители

Ако проблемът с телевизора не бъде разрешен, може да се обадите в Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. Погледнете модела и серийния номер на телевизора, преди да позвъните. Можете да намерите телефонния номер в отпечатаната документация, придружаваща телевизора. Или направете справка с нашия уеб сайт www.philips.com/support

Номер на модела и сериен номер на телевизора

Можете да намерите тези номера на етикета на опаковката или на табелката на гърба или отдолу на телевизора.

6.2 Телевизор и дистанционно управление

Телевизорът не се включва

- Изключете телевизора и отново го включете с ключа в долната част на телевизора.
- Проверете дали захранващият кабел е включен.
- Опитайте да използвате бутоните на телевизора, за да го включите.

Телевизорът не се включва от състояние на готовност

- Проверете дали батериите на дистанционното управление не са изтощени или отслабнали. Проверете ориентацията на полюсите им.
- Опитайте да използвате бутоните на телевизора, за да го включите.

Телевизорът не реагира на дистанционното управление

- Проверете дали батериите на дистанционното управление не са изтощени или отслабнали. Проверете ориентацията на полюсите им.
- Почистете лещите на дистанционното управление и сензора на телевизора.

- По време на включването, което може да отнеме до две минути със свързаните устройства, телевизорът и някои външни устройства не реагират веднага на командите от дистанционното управление. Устройството работи нормално и не е повредено.

Телевизорът се изключва и червеният индикатор мига

- Изключете телевизора и отново го включете с ключа в долната част на телевизора. Проверете дали има достатъчно място за вентилация. Изчакайте телевизорът да се охлади.

Ако телевизорът не се рестартира от режим на готовност и индикаторът продължава да свети, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.

Забравили сте кода си за функцията "Заклучване за деца"?

Прочетете **Помощ > Smart TV > Заклучване и таймери > Заклучване за деца**.

6.3 ТВ канали

Някои телевизионни канали са изчезнали

- Проверете дали в списъка с канали е избран правилният списък. Натиснете **Q FIND**, за да отворите списъка с канали, след което натиснете **≡ OPTIONS** и изберете списъка, който ви трябва, с **Изберете списък**.

- Даден канал може да е скрит в списъка с канали.

Прочетете повече за списъка с канали в **Помощ > Основни > Гледане на ТВ > Списък с канали**.

При инсталирането не е намерен цифров канал

- Проверете дали телевизорът поддържа DVB-T или DVB-C във вашата страна. Погледнете табелката "Digital TV Country Compatibility" на гърба на телевизора.

6.4 Картина и звук

Няма картина

- Проверете дали антената е включена правилно.
- Проверете дали е избрано правилното устройство и дали е включено правилно.
- Проверете настройките за контраст и яркост в  > **Настройка > ТВ настр. > Картина > Контраст или Яркост.**

Картината е лоша

- Лошото време може да повлияе на качеството на картината.
 - Проверете дали антената е включена правилно.
 - Незазамените аудио устройства, неоновите лампи, високите сгради или планини могат да повлияят на качеството на картината. Опитайте да подобрите картината, като промените посоката на антената или преместите устройствата по-далече от телевизора.
 - Проверете дали е избрана правилната телевизионна система в менюто "Ръчно инсталиране".
 - Ако приеманият сигнал е слаб само при един канал, опитайте да настроите фино канала с менюто "Фина настройка".
- Прочетете **Помощ > Настройка > Канали > Ръчно инсталиране - Аналогов.**

Лош цвят на картината

- Проверете настройките на цветовете в менюто  > **Настройка > ТВ настр..** Или натиснете  **OPTIONS**, за да изберете настройката **Интелигентна картина.**

Закъснение на картината при свързана игрова конзола

- За да избегнете закъснението на картината, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Интелигентна картина > Игра.**

Телевизорът не помни моите настройки, когато отново го включва

- Проверете дали телевизорът е настроен на местоположение **Дом.** Натиснете  > **Настройка > ТВ настр. > Предпочитания > Място.**

Картината не съпада с екрана

- Натиснете  **OPTIONS**, **Формат на картината** и изберете **Авто запълване.**

Разположението на картината на екрана е неправилно

- Ако картината е изместена, за да я коригирате, натиснете  **OPTIONS** и изберете **Изместване на картината.** Използвайте бутоните за навигация, за да коригирате разположението на картината. Натиснете **ОК**, за да спрете изместването на картината.

- Ако се виждат изкривени ръбове на екрана, натиснете  > **Настройка > ТВ настр. > Картина > Ръбове на екрана** и с помощта на плъзгача леко уголемете картината.

Има картина, но няма звук

- Проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
- Проверете дали звукът не е изключен с .
- Проверете дали всички кабели са включени правилно.
- Ако не бъде открит звуков сигнал, телевизорът автоматично изключва звука. Това е правилна работа, а не неизправност.

Звукът е лош

- Опитайте с някоя настройка на интелигентен звук, натиснете  **OPTIONS**, **Интелигентен звук.**
- Проверете дали звукът е настроен на "Стерео".

Звук се чува само от единия високоговорител

- Проверете настройката "Баланс". Натиснете  > **Настройка > ТВ настр. > Звук > Баланс.** Използвайте

Закъснение на звука

- Ако аудио не е синхронизирано към видеото, когато звукът се възпроизвежда от система за домашно кино, трябва да се зададе закъснение на звука. Прочетете повече за синхронизирането на аудио и видео в **Помощ > Настройка > Устройства > Синхронизиране на аудио и видео**.

6.5 Устройства

HDMI връзки

- Процедурата HDMI- HDCP може да отнеме няколко секунди, преди да се появи картината от дадено устройство.
- Ако телевизорът не разпознае устройството и не се е появила картина, опитайте да превключите от едно устройство на друго и обратно, за да рестартирате HDCP процедурата. Или изключете устройството и го включете отново.

- Ако непрекъснато долавяте смущения в звука, вижте в ръководството за потребителя на устройството какви са настройките му за изходен сигнал. Ако това не помогне, свържете допълнителен кабел за звука.
- Ако е използван адаптер от DVI към HDMI, проверете дали е поставен допълнителният кабел за звука, за да бъде DVI връзката пълна.

EasyLink HDMI-CEC

- Проверете дали свързаното устройство поддържа стандарта HDMI-CEC и дали е правилно конфигурирано. Прочетете ръководството за потребителя, предоставено с устройството.
- Проверете дали HDMI кабелът е включен правилно.

- Проверете дали е включен EasyLink на телевизора и на устройството.
- Проверете дали е правилно настроено управлението на системния звук във вашите HDMI-CEC аудио устройства. Прочетете ръководството за потребителя, предоставено с вашето аудио устройство.

Дисплей на компютъра

- Скоростта на обновяване на компютъра, свързан към телевизора с VGA или DVI към HDMI адаптер трябва да е зададена на 60 Hz.
- Проверете дали на компютъра е избрана правилната разделителна способност. Вижте списъка в [Помощ](#) > [Спецификации](#) > [Разделителни способности на дисплея](#).

6.6 Видео, снимки и музика

Файловете на моето USB устройство не се показват

- Настройте вашето устройство (камера) като съответстващо на "Клас външна памет".
- USB устройството може да се нуждае от специфична драйверна програма. За съжаление, тази програма не може да бъде изтеглена на вашия телевизор.

• Не всички файлове с аудио и изображения се поддържат. Вижте списъка в **Помощ > Спецификации > Мултимедия**.

Файловете на USB устройството не се възпроизвеждат гладко

- Показателите за скорост на пренос на USB устройството ограничават скоростта на пренос на данните.

Файловете на моето USB устройство не се показват

- За да търсите файлове във вашата домашна мрежа с "Преглеждане в компютъра", софтуерът ви за мултимедийния сървър трябва да е настроен да споделя файлове с телевизора. Вижте списъка със съвместим софтуер за мултимедийен сървър в **Помощ > Спецификации > Мултимедия**.

6.7 Мрежа

Не е намерена безжична мрежа или има смущения

- Безжичната мрежа може да се смущава от микровълнови фурни, DECT телефони или други WiFi 11b устройства, намиращи се наблизо.
- Проверете дали защитните стени във вашата мрежа позволяват на телевизора достъп до безжичната връзка.

- Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви, опитайте да инсталирате кабелна мрежа. Прочетете **Помощ > Настройка > Мрежа > Инсталиране на кабелна мрежа**.

Net TV не работи

- Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете връзката на маршрутизатора с интернет.

Преглеждането в компютъра или в Net TV работи бавно

- Проверете в ръководството за потребителя на вашия безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито, скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на качеството на сигнала.
- За вашия маршрутизатор е необходима високоскоростна интернет връзка.

7 Спецификации

7.1 Софтуер

Версия на софтуера

За да видите текущата версия на софтуера на телевизора, натиснете **🏠 > Настройка > Софтуерни настр.** и натиснете **ОК**. Изберете **Информация за текущия софтуер** и вижте **Версия:**.

Софтуер с отворен код

Този телевизор съдържа софтуер с отворен изходен код. С настоящото TP Vision Netherlands B.V. предлага да предостави, при поискване, пълно копие на съответния изходен код на софтуерните пакети с отворен изходен код, защитени с авторски права и използвани в този продукт, за които съответните лицензи изискват такова предложение.

Това предложение е валидно за срок до три години след закупуване на продукта за всеки, който е в правото си да получи тази информация. За да получите изходния код, се свържете с **open.source@philips.com**.

Ако предпочитате да не използвате електронна поща или ако не получите потвърждение в рамките на една седмица от изпращането на съобщение на този имейл адрес, моля пишете на английски език до ...

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Холандия

Прочетете лицензите за отворен изходен код в **Помощ > Първи стъпки > Лицензите за отворен изходен код**.

7.2 Параметри на околната среда

Енергиен етикет на ЕС



Енергиен етикет на ЕС

Европейският енергиен етикет ви информира за класа на енергийна ефективност на продукта. Колкото по-зелен е класът на енергийна ефективност, толкова по-малко енергия консумира продуктът.

На етикета можете да намерите класа на енергийна ефективност, средното потребление на енергия на продукта при употреба и средното потребление на енергия за 1 година. Стойностите на енергопотребление за този продукт можете да намерите също и на уеб сайта на Philips за вашата страна на адрес www.philips.com/TV

Пестене на енергия

Светлинен сензор

За да пести енергия, вграденият сензор за околна светлина намалява яркостта на телевизионния екран, когато околната светлина намалее.

Пестене на енергия

Настройката за пестене на енергия в настройките на интелигентната картина съчетава няколко настройки на телевизора, в резултат от което се пести енергия.

Нисък разход на енергия в режим на готовност

Водещата в своя клас и значително усъвършенствана електроника намалява консумацията на енергия от телевизора до изключително ниско ниво, без това да се отразява на постоянните функции в режим на готовност.

Управление на разхода на енергия

Авангардното управление на разхода на енергия на този телевизор осигурява най-ефективно използване на енергията. Можете да проверите как вашите лични настройки на телевизора, нивото на яркостта на видимата картина и условията на околното осветление определят относителната консумация на енергия.

За да проверите относителния разход на енергия, натиснете

⬆ > **Настройка** и натиснете **▶**. Изберете **Гледане на демонстрации** > **Active control** и натиснете **OK**. Изберете а интелигентна настройка, за да проверите съответните стойности.

Прекратяване на използването

Изхвърляне на старите продукт и батерии

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО.



Информирайте се за местната система за разделно събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти.

Моля, постъпете съобразно вашите местни разпоредби и не изхвърляйте старите продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за избягване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.



Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще спомага за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

7.3 Мощност и приемане

Мощност

Спецификациите на изделието може да се променят без предупреждение. За по-подробни данни за спецификацията на това изделие вижте www.philips.com/support.

Мощност

- Мрежово захранване: AC 220-240 V +/-10%
- Температура на околната среда: 5°C - 35°C
- Консумация на енергия в режим на готовност: < 0,15 W
- Функции за пестене на електроенергия: светлинен сензор, еко режим, изключване на образа (за радио), автоматичен таймер за изключване, меню "Еко настройки".

Номиналната мощност, посочена на табелката на продукта, е потребяваната мощност при използване на продукта в обикновени домашни условия (IEC 62087, издание 2).

Максималната мощност, посочена в скоби, е за електротехническа безопасност (IEC 60065, издание 7.2).

Приемане

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Честотни диапазони на тунера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (ефирна, антена) COFDM 2K/8K, DVB-T2: само за видове телевизори '... T/12', DVB-C (кабелна) QAM
- Възпроизвеждане на аналогово видео: NTSC, SECAM, PAL
- Възпроизвеждане на цифрово видео: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Възпроизвеждане на цифров звук (ISO/IEC 13818-3)
- Вижте избраните страни на табелката на телевизора

7.4 Картина и звук

Дисплей / Картина

- Размер по диагонал:
 - 50PFL7956: 127 см / 50"
- Easy 3D
- Подобрение на картината:
 - Pixel Precise HD
- Вид на дисплея: LCD Full HD, светодиодно фоново осветление
- Разделителна способност на екрана: 2560 x 1080p
- Обработка на цветовете: 2250 трилиона цвята, 17-битово RGB
- Яркост: 450 cd/m²
- Динамичен контраст: 500 000:1
- Време за реакция (типично): 2 (еквивал. на BEW) милисекунди

Звук

- Изходна мощност (RMS): 34 W при 30% THD
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby и символът с двойно D са запазени търговски марки на Dolby Laboratories.
- Тип високоговорители: 2 средночестотни високоговорителя, 1 басов високоговорител

7.5 Разделителни способности на дисплея

Видеоформати

Разделителна способност — честота на обновяване

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Компютърни формати

Разделителни способности

- 640 x 480p — 60 Hz
- 800 x 600p — 60 Hz
- 1024 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 768p — 60 Hz
- 1360 x 765p — 60 Hz
- 1360 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 1024p — 60 Hz
- 1920 x 1080i — 60 Hz
- 1920 x 1080p — 60 Hz

7.6 Мултимедия

Връзки

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (вградена)

Поддържани USB файлови системи

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Формати на възпроизвеждане

- Контейнери: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Видео кодеци: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Аудио кодеци: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Фото кодеци: JPEG
- Ограничения: WMA (V2 до V9.2), MPEG-4 AVC (до ниво 4.0)

Поддържан съвместим с DLNA софтуер за мултимедийни сървъри (DMS)

- Windows Media Player 11 (за Microsoft Windows XP, Vista или Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (за Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (за PC и Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (за Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (за Microsoft Windows XP или Vista)

- Sony PS3 мултимедийен сървър (за Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (за Windows XP)
- DiXiM (за Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (за Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (версия 1.2.9.47)
- Fuppes (за Linux)
- uShare (за Linux)

Поддържани сертифицирани по DLNA мобилни устройства (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Разпоредби за ESD

Този уред отговаря на критериите А за работни показатели за ESD. Ако уредът не се възстанови в режим DLNA поради електростатичен разряд, необходимо е потребителят да се намеси.

7.7 Възможности за свързване

Гръб на телевизора

- EXT1 SCART (приложен е адаптер): Audio L/R, CVBS вход, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Аудио вход (стерео минижак 3,5 мм)
- HDMI 1 - ARC вход (v1.4 - 3D)
- HDMI 2 вход (v1.4 - 3D)
- HDMI 3 вход (v1.4 - 3D)
- Аудио вход (DVI към HDMI / VGA) (стерео минижак 3,5 мм)

- Аудио изход L/R — синхронизиран с дисплея (оптичен)
- Слушалки (стерео минижак 3,5 мм)
- Локална мрежа (LAN) — (RJ45)

Отстриани на телевизора

- HDMI вход отстриани (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- Слот за общ интерфейс (CAM)
- Слот за SD карта (SD с голям обем) (като памет за Видео магазини)

7.8 Размери и тегло

50PFL7956

Ширина 1242 мм

Височина 580 мм

Дълбочина 37 мм

Тегло ± 22 кг

... със стойка за телевизор

Височина 633 мм

Дълбочина 253 мм

Тегло ± 25 кг

UMv 3104 327 0050.4 - 120229

Индекс

З

3D дълбочина 24
3D, 2D към 3D 24
3D, стартиране 24

А

Ambilight, включване 41
Ambilight, настройка 41

С

CAM 70
CI+ 70

Д

DVB 44
DVD плейър, свързване 55

Е

EasyLink, дистанционно управление 47
ESD 85

Г

Gamma 39

Н

HbbTV 31
HbbTV, блокиране 31
HbbTV, страници 31
HD видеоклип 6
HD телевизор 6
HDMI ARC 52
HDMI връзка 52

И

ISF калибриране, образ 40

М

MHP 31

Н

Net TV 28
Net TV, отваряне 29
Net TV, свързване 28

Р

Pause TV 34
Pause TV, инсталиране 34
Perfect Pixel HD Engine 39

С

SD карта, инсталиране 69

U

USB клавиатура 65
USB мишка 66
USB твърд диск 34
USB твърд диск, инсталиране 34
USB, преглеждане 32

W

WEP шифроване за защита на връзката 46
WPA шифроване за защита на връзката 45
WPS (Защитена настройка на Wi-Fi) 45

А

Автоматично изключване 40
Адаптер DVI към HDMI 52

Б

Баланс 39

Индекс

В

Видео (CVBS) връзка 53
Връзки 52
Възпроизвеждане на видео 32

Г

Гледане на телевизия 19
Готовност на системата 15

Е

Еко настройки 39

З

Закъснение на аудио изход 47
Запис, гледане 35
Записване, инсталиране 34
Запознаване с телевизора 5
Звукови коментари 49

И

Игрова конзола 36
Избор на видео 19
Избор на списък 19
Изместване на картината 18
Изпълнение с едно докосване 15
Изтекъл запис 35
Име на телевизора в мрежата 46
Интелигентна настройка, звук 21
Интелигентни настройки, нулиране 40
Интернет 45
Инфрачервен датчик 16

К

Канал, актуализация 43
Канал, предпочитан 20
Канал, преименуване 20
Канал, преподреждане 19
Канал, скрий 20
Канали, превключване 19
Качество на приемане 44
Клавиатура, екранна 20
Код за заключване 26
Компонентно видео YPbPr 52
Компютър, монитор 66
Компютър, преглед 32
Компютър, свързване 32
Консумирана мощност 80
Копиране на списък с канали 43

М

Маршрутизатор 45
Меню Опции 18
Меню Регулиране 17
Метод на шифроване 45
Мрежа, безжично инсталиране 45
Мрежа, кабелна връзка 68
Мрежа, кабелно инсталиране 46
Музика със снимки 32

Н

Наемане на видео 29
Настройки на звука 39
Настройки на картината 39
Начално меню 17
Неуспешен запис 35

О

Обслужване на потребители 71
Онлайн, наемане на видео 29
Очила за 3D 24

П

Помощ, Търсене 13

Р

Радио канали 19
Режим на съраунд 15
Рециклиране на продукта 80
Родителска оценка 26
Ръбове на екрана 39

С

Сила на звука на слушалките 39
Слот за общ интерфейс 70
Снимки 32
Снимки, слайдшоу 32
Софтуер за мултимедийни сървъри 85
Софтуер с отворен код 79
Софтуер, актуализиране от интернет 50
Софтуер, актуализиране с USB 50
Софтуер, текуща версия 50
Списък с канали, опции 19
Субтитри за Cinema 21:9 22
Субтитри, автоматично изместване 47
Субтитри, включени при спрян звук 26
Субтитри, език 26
Съединители, ръководство 52
Съраунд звук 18

Т

Телетекст, двоен екран 37
Телетекст, настройки 38
Телетекст, общ преглед на TCT 37
Телетекст, спиране 37
Търсене 17

У

Универсален достъп 49
Устройство, добавяне 17
Устройство, преименуване 17
Устройство, премахване 17
Устройство, преподреждане 17

Ф

Формат Cinema 21:9 22

Ц

Цвят на Ambilight 41
Цвят на стената 41
Цифров текст 37

Ч

Часовник 44
Черни ленти 22



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 - Местен разговор

Česká republika

228880895 (Národní volání)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com