

Home theatre system Système de cinéma à domicile

Composite Video (SIDE) Video composite (LATÉRAL)

OR / OU

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO

OR / OU

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composite

OR / OU

HDMI

High Definition devices Périphériques HD

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composite

OR / OU

HDMI

Personal computer Ordinateur personnel

Common interface (CI) Interface commune

CONDITIONAL ACCESS CARD CARTE D'ACCÈS CONDITIONNEL

Game/Camera/Headphones Jeux/Caméra/Casque

Composite Audio / Video (SIDE) Audio/Vidéo composite (LATÉRAL)

OR / OU

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO

OR / OU

HDMI

OR / OU

Headphones Casque

Cable management Gestion des câbles

A

B

C

3 Enjoy Bon divertissement!

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide



PHILIPS



www.philips.com

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



1 Setup Configuration

Assemble Assemblez

A

B

C

D

Basic connections Connexion de base

Power cord Cordon d'alimentation

Antenna / Cable Antenne / Câble

Cable Cable

Locating the TV connectors Emplacement des prises du téléviseur

2 Connect Connectez

Cable box or set top box Boîtier décodeur

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO

OR / OU

SCART

OR / OU

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composite

OR / OU

HDMI

DVD player or recorder Lecteur ou enregistreur de DVD

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO

OR / OU

SCART

OR / OU

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composite

OR / OU

HDMI

VCR Magnétoscope

SCART

OR / OU

SCART

OR / OU

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composite (LATÉRAL)

OR / OU

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO