

1 Oppdatere den elektroniske hjelpen

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. For å sikre at elektronisk **[Hjelp]** er oppdatert med den nye informasjonen, bør du oppdatere TVen med den nyeste oppgraderingsprogramvaren for brukerhåndboken. Du finner filene på www.philips.com/support.

Dette trenger du

Før du oppdaterer elektronisk **[Hjelp]** må du kontrollere at du har følgende:

- En tom USB-flashstasjon. Den må være FAT- eller DOS-formatert. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiververktøy som støtter ZIP-formatet (for eksempel WinZip® for Microsoft® Windows® eller StuffIt® for Macintosh®).

Trinn 1: Sjekk versjonen av hjelpen på TV-en

Før du oppdaterer **[Hjelp]** må du kontrollere hvilken versjon som er installert på TVen. Hvis versjonen av **[Hjelp]** på TVen har lavere nummer enn den som er tilgjengelig på www.philips.com/support, laster du ned og installerer den nyeste oppgraderingsprogramvaren for brukerhåndboken.

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Hjelp]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Hjelpen vises på skjermen.
- 3 Velg **Tekniske data > Dimensjoner**, og trykk deretter på **OK**.

- 4 Naviger til den siste siden i avsnittet, og merk deg versjonsnummeret.



Merknad

- Versjonsnummeret er et 12-sifret tall, der det siste tallet angir hjelp-versjonen som er installert på din TV. Det vil si at hvis nummeret på versjonen i TVen er 3139 137 0358x, viser tallet **x** hvilken versjon av **[Hjelp]** som er installert.

Trinn 2: Last ned den nyeste hjelpefilen


- 1 Sett inn den tomme USB-flashstasjonen i en USB-kontakt på PCen.
- 2 På PCen oppretter du en mappe med navnet **"upgrades"** i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 3 I nettleseren går du til Philips' webområde på www.philips.com/support.
- 4 Der finner du produktet ditt og oppgraderingsprogramvaren for brukerhåndboken til TVen din. Filen (en UPG-fil) er komprimert til en ZIP-fil.
- 5 Hvis filen på Philips' webområdet har et høyere versjonsnummer enn filen på TVen din, lagrer du filen på USB-flashstasjonen.
- 6 Pakk ut innholdet i ZIP-filen til mappen **"upgrades"** på USB-flashstasjonen.
↳ UPG-filen **[Hjelp]** blir pakket ut.
- 7 Koble USB-flashstasjonen fra PC-en.

Trinn 3: Oppdater hjelpen



Advarsel

- Ikke slå av TVen eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.
- Hvis det forekommer strømbrudd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-flashstasjonen fra TVen. TVen fortsetter oppdateringen så snart strømmen er tilbake.
- Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøver du om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

- 1 Slå på TVen.
- 2 Koble USB-flashstasjonen med UPG-filen til USB-kontakten på TVen. Koble alle andre USB-enheter fra TVen.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg [**Innstilling**] > [**Programvareinnst.**] > [**Lokale oppdateringer**].
↳ Oppdateringsskjerm bildet vises.
- 5 Velg UPG-filen for [**Hjelp**], og trykk på **OK**.
↳ En melding viser oppdateringsstatusen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen, og start deretter TVen på nytt.