

1 Opdater skærmhjælp

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. For at sikre, at din skærm-[Hjælp] er opdateret med de nyeste oplysninger; anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer dit TV med den seneste User Manual Upgrade Software-fil. Filerne kan hentes på www.philips.com/support.


Det skal du bruge

Før du opdaterer skærm-[Hjælp], skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et tomt USB-flashdrev. USB-flashdrevet skal være FAT- eller DOS-formatet. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En pc med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Kontroller den aktuelle version af Hjælp på tv'et

Før du opdaterer [Hjælp], skal du kontrollere den version, der findes lige nu på dit TV. Hvis den version af [Hjælp], der findes på dit TV, er ældre end den tilgængelige version på www.philips.com/support, skal du downloade og installere den seneste User Manual Upgrade Software-fil.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg [Hjælp], og tryk derefter på OK.
↳ Hjælp på skærmen vises.
- 3 Vælg Tekniske data > Dimensioner, og tryk derefter på OK.
- 4 Gå til den sidste side i sektionen, og noter versionsnummeret ned.

Bemærk

- Versionsnummeret består af 12 cifre, hvoraf det sidste ciffer angiver den version af Hjælp, der er installeret i dit tv. Hvis versionen i TV'et f.eks. er "3139 137 0358x", står "x" for den version af [Hjælp], der er installeret lige nu.

Trin 2: Download den seneste Hjælp-fil

- 1 Indsæt det tomme USB-flashdrev i et USB-stik på din PC.
- 2 Opret en mappe på din pc med navnet "upgrades" i rodbiblioteket på USB-flashdrevet.
- 3 Gå til Philips Support-webstedet på www.philips.com/support i webbrowseren.
- 4 Find dit produkt på webstedet samt User Manual Upgrade Software-filen til dit TV-apparat. Filen (en fil med filtypenavnet *.upg) er komprimeret til et arkiv med filtypenavnet *.zip.
- 5 Hvis filen på webstedet for Philips Support er en senere version end den fil, der er installeret på dit TV, skal du gemme filen på USB-flashdrevet.
- 6 Brug komprimeringsprogrammet til at udpakke indholdet i "*.zip"-filen til mappen 'upgrades' på USB-flashdrevet.
↳ "*.upg"[Hjælp]-filen pakkes ud.
- 7 Fjern USB-flashdrevet fra pc'en.

Trin 3: Opdater Hjælp



Advarsel

- Undgå at slukke for TV eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.
- Hvis der sker et strømdufald under opdateringen, må du ikke fjerne USB-flashdrevet fra TV'et. TV'et fortsætter opdateringen, så snart strømtilførslen er genoprettet.
- Hvis der skulle opstå en fejl under opdateringen, skal du prøve proceduren igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte Philips Kundeservice.

- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Sæt USB-flashdrevet med *.upg-filen i USB-stikket på TV'et. Frakobl alle andre USB-enheder fra TV'et.
- 3 Tryk på **⬆**.
- 4 Vælg **[Opsætning] > [Softwareindstill.] > [Lokale opdateringer]** .
↳ Opdateringsskærmen vises.
- 5 Vælg **"*.upg"-[Hjælp]** filen, og tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse med status for opdatering. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opdateringen, og genstart TV'et.