

1 Aktualizácia Pomocníka na obrazovke

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Ak chcete zabezpečiť, aby aplikácia **[Pomocník]** na obrazovke obsahovala aktuálne informácie, odporúčame vám aktualizovať televízor pomocou najnovšieho súboru Aktualizačného softvéru návodu na používanie. Súbor je možné získať na adrese www.philips.com/support.


Čo potrebujete

Skôr ako aktualizujete aplikáciu **[Pomocník]** na obrazovke, pripravte si tieto položky:

- Prázdnu pamäťovú jednotku USB typu Flash. Pamäťová jednotka USB typu Flash musí byť naformátovaná v systéme FAT alebo DOS. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na Internet.
- Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje súbory vo formáte ZIP (napríklad WinZip® pre operačný systém Microsoft® Windows® alebo StuffIt® pre operačný systém Macintosh®).

Krok č. 1: Kontrola súčasnej verzie Pomocníka v televízii

Pred aktualizáciou aplikácie **[Pomocník]** skontrolujte aktuálnu verziu nainštalovanú v televízore. Ak je aktuálna verzia aplikácie **[Pomocník]** vo vašom televízore staršia ako verzia dostupná na stránke www.philips.com/support, prevezmite a nainštalujte najnovší súbor Aktualizačného softvéru návodu na používanie.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Pomocník]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa pomocník na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Technické údaje > Rozmery** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Prejdite na poslednú stránku danej časti a poznačte si číslo verzie.

Poznámka

- Číslo verzie sa skladá z 12 čísiel, pričom posledná číslica označuje verziu Pomocníka nainštalovaného vo vašej televízii. Napríklad, ak je verzia v televízore „3139 137 0358x“, číslica „x“ označuje verziu aktuálne nainštalovanej aplikácie **[Pomocník]**.

Krok č. 2: Prevzatie najnovšieho súboru Pomocníka

- 1 Do konektora USB v počítači pripojte prázdnu pamäťovú jednotku USB typu Flash.
- 2 V počítači vytvorte v hlavnom adresári pamäťovej jednotky USB typu Flash priečinok s názvom „**upgrades**“.
- 3 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku technickej podpory zákazníkov spoločnosti Philips www.philips.com/support.
- 4 Na stránke vyhľadajte svoj výrobok a nájdite súbor Aktualizačného softvéru návodu na používanie určený pre váš televízor. Súbor (súbor *.upg) je skomprimovaný do archívu *.zip.
- 5 Ak je súbor uložený na stránke podpory zákazníkov spoločnosti Philips v novej verzii ako súbor vo vašom televízore, uložte súbor na pamäťovú jednotku USB typu Flash.


- 6 Pomocou archivovacieho softvéru extrahujte obsah archívu *.zip do priečinka „**upgrades**“ v pamäťovej jednotke USB typu Flash.
↳ Vyextrahuje sa súbor „*.upg“
[Pomocník].
- 7 Odpojte jednotku USB flash od počítača.

Krok č. 3: Aktualizácia Pomocníka



Varovanie

- Počas aktualizácie nevypínajte televízor ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
- Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku elektriny, neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od televízora. Po obnovení napájania bude televízor pokračovať v aktualizácii.
- Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu súbor „*.upg“ ku konektoru USB na televízore. Odpojte od televízora všetky ostatné zariadenia USB.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku [Konfigurácia] > [Nastavenia softvéru] > [Lokálna aktualizácia].
↳ Zobrazí sa obrazovka aktualizácií.
- 5 Vyberte súbor „*.upg“ [Pomocník] a stlačte tlačidlo OK.
↳ Stav aktualizácie sa zobrazí prostredníctvom správy. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte aktualizáciu a reštartujete televízor.