

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

6900 series Smart LED TV

42PFL6907

47PFL6907



# Посібник

**PHILIPS**

# Зміст

<b>1 Телепосібник 3</b>	
1.1 Smart TV 3	7.4 Здійснення дзвінків зі Skype 64
1.2 App gallery (Галерея додатків) 3	7.5 Баланс Skype на рахунку 65
1.3 Відео на прокат 3	7.6 Налаштування Skype 66
1.4 Мережеве телебачення 3	7.7 Вихід 66
1.5 Соціальні мережі 4	7.8 Умови використання 66
1.6 Skype 4	
1.7 Смартфони та планшетні комп'ютери 4	<b>8 Ігри 67</b>
1.8 Пауза у телепрограмі та запис 4	8.1 Як грати в гру 67
1.9 Ігри 5	8.2 Ігри за участю двох гравців 67
1.10 EasyLink 5	
<b>2 Налаштування 6</b>	
2.1 Встановлення на підставку для телевізора та настінне кріплення 6	9 <b>Технічні характеристики телевізора 68</b>
2.2 Поради щодо встановлення 6	9.1 Збереження довкілля 68
2.3 Кабель живлення 6	9.2 Потужність 69
2.4 Антена 6	9.3 Прийом 69
2.5 Супутникова антена 7	9.4 Дисплей 69
2.6 Мережа 7	9.5 Звук 70
2.7 Під'єднання інших пристройів 9	9.6 Мультимедіа 70
2.8 Меню налаштувань 18	9.7 Під'єднання 70
2.9 Безпека і догляд 20	9.8 Розміри і вага 70
<b>3 Телевізори 22</b>	
3.1 Увімкнення 22	<b>10 Програмне забезпечення телевізора 72</b>
3.2 Дистанційне керування 22	10.1 Версія програмного забезпечення 72
3.3 Перегляд телепрограм 24	10.2 Оновленням програмного забезпечення 72
3.4 Телегід 32	10.3 Програмне забезпечення з відкритим кодом 73
3.5 Перехід до пристройів 33	10.4 Ліцензія на відкриту програму 73
3.6 Субтитри і мови 34	
3.7 Таймери та годинник 35	<b>11 Підтримка 74</b>
3.8 Параметри зображення 36	11.1 Реєстрація 74
3.9 Параметри звуку 37	11.2 Використання довідки і функції пошуку 74
3.10 Налаштування Ambilight 38	11.3 Довідка в Інтернеті 74
3.11 Універсальний доступ 40	11.4 Обслуговування клієнтів 74
<b>4 Перегляд супутникових каналів 42</b>	
4.1 Супутникові канали 42	<b>12 Авторські права та ліцензії 75</b>
4.2 Встановлення супутникових каналів 44	12.1 HDMI 75
	12.2 Dolby 75
	12.3 Skype 75
	12.4 DivX 75
	12.5 Microsoft 75
	12.6 Інші товарні знаки 75
<b>5 3D 48</b>	<b>Алфавітний покажчик 76</b>
5.1 Що потрібно? 48	
5.2 3D-окуляри 48	
5.3 Перегляд 3D-вмісту 48	
5.4 Оптимальний 3D-перегляд 48	
5.5 Попередження про шкоду для здоров'я 49	
5.6 Догляд за 3D-окулярами 49	
<b>6 Smart TV 50</b>	
6.1 Головне меню 50	
6.2 Додатки Smart TV 50	
6.3 Відео, фотографії та музика 53	
6.4 Стоп-кадр у телепрограмі 55	
6.5 Запис 56	
6.6 Додаток MyRemote 57	
<b>7 Skype 62</b>	
7.1 Що таке Skype? 62	
7.2 Запуск Skype 62	
7.3 Контакти 63	

# Телепосібник

1.1

## Smart TV

Під'єднайте цей **світлодіодний телевізор Philips Smart TV** до Інтернету та відкрийте для себе новий світ телебачення. Можна скористатися дротовим з'єднанням із маршрутизатором чи бездротовим з'єднанням через Wi-Fi.



Під'єднавши телевізор до домашньої мережі, можна переглядати фотографії, збережені на смартфоні, відтворювати відео, збережені на комп'ютері, та керувати телевізором за допомогою планшетного комп'ютера.

Під'єднавши телевізор до Інтернету, можна переглядати відео, взяте на прокат у онлайн відеомагазині, читати онлайновий гід програм і записувати улюблени телепрограми на жорсткий диск USB. Додатки Smart TV пропонують різноманітні розважальні та зручні послуги для цікавішого дозвілля.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **"Список"** і знайдіть пункт "Smart TV".

1.2

## App gallery (Галерея додатків)

Щоб переглянути додатки, колекцію спеціально підібраних для телевізора веб-сайтів, виберіть у Smart TV пункт "App gallery" (Галерея додатків).



Шукайте додаток для перегляду відео YouTube, державної преси, онлайнового фотоальбому, Facebook, Twitter тощо. Можна знайти додатки для прокату відео в онлайн відеомагазині та додатки для перегляду пропущених телепрограм. Якщо в галерії додатків немає потрібного, виконайте пошук необхідного ресурсу в Інтернеті за допомогою телевізора.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **"Список"** і знайдіть пункт "App gallery" (Галерея додатків).

1.3

## Відео на прокат

Щоб переглянути **відео на прокат**, не потрібно виходити з дому. Просто візьміть найновіше відео на прокат у доступному у Вашому регіоні онлайн відеомагазині.



Увімкніть Smart TV та додайте додаток відеомагазину до початкової сторінки Smart TV.

Відкрийте додаток відеомагазину, створіть особистий обліковий запис, виберіть відео та натисніть кнопку відтворення.

Завантажувати відео не потрібно – переглядайте його відразу\*.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **"Список"** і знайдіть пункт "Відео на прокат".


\* Залежно від послуги потокового передавання відео вибраного відеомагазину.

1.4

## Мережеве телебачення

Завдяки додаткам **мережевого телебачення** Smart TV (потокове телебачення) можна переглядати пропущені телепрограми чи переглядати телепрограми у зручний для Вас час.

Знайдіть у меню "App gallery" (Галерея додатків) логотип телекомпанії мовлення.



Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мережеве телебачення".

1.5

## Соціальні мережі

Не потрібно вставати, щоб перевірити повідомлення друзів на комп'ютері. Відкрийте початкову сторінку Smart TV, виберіть свою сторінку в **соціальній мережі** та надішліть відповідь, залишаючись на своєму місці.



Smart TV підтримує такі популярні соціальні мережі, як Facebook і Twitter.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "App gallery" (Галерея додатків).

1.6

## Skype

Завдяки Skype™ можна здійснювати безкоштовні відеодзвінки через телевізор.



Можна телефонувати та бачити друзів у будь-якій країні світу. Для здійснення відеодзвінка потрібна спеціальна камера із вбудованим мікрофоном і хороший Інтернет-зв'язок.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Skype".

1.7

## Смартфони та планшетні комп'ютери

Щоб використовувати смартфон чи планшетний комп'ютер як пульт дистанційного керування телевізора або мультимедійний контролер, завантажте додаток **Philips MyRemote** із магазину додатків для смартфону чи планшетного комп'ютера.



Керуйте телевізором зі смартфону чи планшетного комп'ютера, перемикайте канали або змінюйте гучність звуку. Завдяки додатку MyRemote телефон чи планшетний комп'ютер можна використовувати для надсилання фотографій, музики чи відео з комп'ютера на телевізор. Також завдяки додатку MyRemote на планшетному комп'ютері можна отримати доступ до телегіда, читати про програмами та вмикати канал одним дотиком пальця. MyRemote доступний для операційних систем iOS та Android.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Додаток MyRemote".

1.8

## Пауза у телепрограмі та запис

Під'єднавши жорсткий диск USB, можна зробити паузу під час перегляду і можна записувати телепрограму з цифрового каналу.



Робіть паузу у телепрограмі та відповідайте на термінові дзвінки чи просто робіть перерву під час спортивного матчу, і телевізор збереже її на жорсткий диск USB. Продовжити перегляд можна пізніше.

Під'єднавши жорсткий диск USB, можна також записувати цифрові телепрограми. Виконувати запис можна під час перегляду програми. Крім того, можна запланувати запис наступної програми.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **Список** і знайдіть пункт "TV пауза" або "Запис".

---

1.9

## Ігри

Якщо в головному меню вибрати **ігрову консоль**, телевізор автоматично переходить до параметрів, які підходять для гри.

Якщо Ви граєте в гру для кількох учасників із розділеними екранами, ці екрани можна відображати в повноекранному форматі. Кожен гравець може зосередитися на своїй грі.



Player 1

Player 2

Телевізор використовує 3D-технологію для відображення обох екранів. Щоб грати в гру для двох учасників із двома різними зображеннями повноекранного формату, кожен гравець повинен мати 3D-окуляри.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **Список** і знайдіть пункт "Ігрова консоль" чи "Ігри за участю двох гравців".


---

1.10

## EasyLink

Завдяки функції **EasyLink** керувати під'єднаним пристроєм, наприклад програвачем дисків Blu-ray, можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Для зв'язку з під'єднаними пристроями функція EasyLink використовує протокол HDMI CEC.



Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **Список** і знайдіть пункт "EasyLink".

# Налаштування

2.1

## Встановлення на підставку для телевізора та настінне кріплення

### Підставка для телевізора

Інструкції щодо встановлення телевізора на підставку можна знайти в короткому посібнику, що входить до комплекту телевізора. Якщо Ви загубили цей посібник, його можна завантажити з веб-сайту [www.philips.com](http://www.philips.com). Щоб знайти короткий посібник і завантажити його, скористайтеся номером артикулу телевізора.

Щоб дізнатися про використання підставки для телевізора для кріплення телевізора до стіни, у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Настінне кріплення".


### Настінне кріплення

Телевізор також сумісний із настінним кронштейном VESA (продажується окремо).

Знайдіть код VESA біля номера артикулу телевізора.

- 42PFL6907 – VESA MIS-F 400x400, M6
- 47PFL6907 – VESA MIS-F 400x400, M6

Щоб добре закріпити кронштейн, використовуйте гвинт довжиною, яка вказана на малюнку.



#### Увага

Кріплення телевізора до стіни потребує певних навичок і має виконуватися кваліфікованими особами. Використовуючи настінне кріплення, потрібно дотримуватися стандартів безпеки з урахуванням ваги телевізора. Перед встановленням телевізора прочитайте також заходи безпеки.

Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни або кріплення, яке призвело до нещасного випадку або травмування.

2.2

## Поради щодо встановлення

- Телевізор слід розташовувати так, щоб світло не потрапляло на екран.
- Найкраще для створення ефекту Ambilight підходить тьмяне освітлення кімнати.
- Для створення найкращого ефекту Ambilight слід розташувати телевізор на відстані до 25 см від стіни.
- Оптимальна відстань для перегляду телевізора становить три розміри екрана по діагоналі. Коли Ви сидите, очі повинні знаходитися на рівні середини екрана.
- Для отримання найкращої якості звуку ставте телевізор на тверду поверхню.




2.3

### Кабель живлення

Вставте кабель живлення у гніздо **POWER** на телевізорі. Кабель живлення повинен надійно заходити у гніздо телевізора.

Слідкуйте, щоб штекер у розетці був постійно доступний. Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штепсель, а не за кабель.



Незважаючи на те, що в режимі очікування цей телевізор споживає дуже мало енергії, для економії енергії витягніть штекер із розетки, якщо Ви не користуєтесь телевізором протягом тривалого часу.

Для отримання детальнішої інформації про вмикання і вимикання телевізора у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Режим очікування".

2.4

## Антена

На задній панелі телевізора знайдіть роз'єм для кабелю антени. Вставте кабель антени у роз'єм "Antenna"  $\text{75}\Omega$ , надійно його зафіксувавши.

До телевізора можна під'єднати власну антenu чи підключити його до сигналу антени із системи розподілу сигналу антени (поширено в деяких регіонах). Використовуйте коаксіальний кабель антени з IEC (RF) роз'ємом 75 Ом.


Використовуйте цей роз'єм для кабелю антени для входних сигналів DVB-T і DVB-C.



2.5

## Супутникова антена

На задній панелі телевізора знайдіть роз'єм для кабелю супутникової антени типу F. Під'єднайте кабель супутникової антени до цього роз'єму.



2.6

## Мережа

### Бездротове з'єднання

#### Що потрібно?

Для бездротового під'єднання телевізора до Інтернету потрібний **бездротовий маршрутизатор**. Використовуйте високошвидкісне (широкосмугове) підключення до Інтернету.

#### Програмне забезпечення медіасервера

За допомогою програмного забезпечення медіасервера на комп'ютері можна відкривати файли з фотографіями, музикою і відео, що збережені на комп'ютері, на екрані телевізора.

Використовуйте найновішу версію програмного забезпечення медіасервера Windows Media Player 11, Twonky™ чи подібних\*.

Встановіть програмне забезпечення на комп'ютері та налаштуйте його для доступу телевізора до мультимедійних файлів. Детальніше читайте в посібнику користувача програмного забезпечення медіасервера.

Щоб відкрити файли на телевізорі, на комп'ютері необхідно запустити програму медіасервера.

\* Для перегляду списку підтримуваного програмного забезпечення медіасервера в меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Підтримувані медіасервери".

#### Під'єднання

Виконайте кроки 1-5.

**Крок 1.** Перевірте, чи увімкнено маршрутизатор бездротової мережі.

**Крок 2.** Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

**Крок 3.** Виберіть пункт "Під'єднання до мережі" та натисніть **OK**.

**Крок 4.** Виберіть пункт "Бездротова мережа" та натисніть **OK**.

**Крок 5.** Виберіть пункт "Шукати" для пошуку бездротової мережі. Якщо маршрутизатор підтримує технологію WPS (Wi-Fi Protected Setup), можна вибрати "WPS". Виберіть потрібний пункт і натисніть **OK**.

##### – Шукати

Для пошуку бездротової мережі (бездротового маршрутизатора) виберіть пункт "Шукати". Телевізор може знайти кілька бездротових мереж, що поблизу.

##### – WPS

Якщо маршрутизатор підтримує технологію WPS, можна під'єднати до нього телевізор, не виконуючи пошуку.

Перейдіть до маршрутизатора, натисніть кнопку "**WPS**" і впродовж 2 хвилин поверніться до телевізора. Після цього натисніть "Під'єднати" для під'єднання.

Якщо в бездротовій мережі є пристрой, які використовують систему захисного кодування WEP, користуватися WPS неможливо.

Якщо для під'єднання необхідно використовувати PIN-код WPS, замість "WPS" виберіть пункт "Шукати".

**Крок 6.** Виберіть зі списку знайдених мереж свою бездротову мережу та натисніть **OK**.

Якщо Вашої мережі немає у списку через її приховану назву (вимкнено передачу ідентифікатора набору послуг (SSID) маршрутизатора), виберіть пункт **Ввести вручну**, щоб самостійно ввести назву мережі.

**Крок 7.** Залежно від типу маршрутизатора тепер можна ввести ключ шифрування (WEP, WPA чи WPA2). Якщо для цієї мережі Ви вже вводили ключ шифрування, можна вибрати пункт "**Далі**" для під'єднання.

Якщо маршрутизатор підтримує WPS або PIN-код WPS, можна вибрати пункт "**WPS**", "**PIN-код WPS**" або "**Стандартний**". Виберіть потрібний пункт і натисніть **OK**.

#### – Стандартний

Щоб ввести ключ шифрування (пароль чи ключ захисту) вручну, виберіть пункт "**Стандартний**". Ввести ключ шифрування можна за допомогою клавіш пульта дистанційного керування. Увівши ключ, натисніть "**Під'єднати**".

#### – PIN-код WPS

Щоб встановити захищене з'єднання WPS за допомогою PIN-коду, виберіть пункт "**PIN-код WPS**" і натисніть **OK**. Запишіть 8-значний PIN-код, що відобразиться, і введіть його в програмному забезпеченні маршрутизатора на комп'ютері. Поверніться до телевізора та виберіть пункт "**Під'єднати**". Про те, де вводити PIN-код у програмному забезпеченні маршрутизатора, читайте в посібнику користувача маршрутизатора.

**Крок 8.** У разі під'єднання з'явиться повідомлення.

#### Налаштування мережі

У разі помилки під'єднання можна перевірити налаштування DHCP маршрутизатора. Для протоколу DHCP потрібно вибрати значення "**Увімк.**".

Крім того, якщо Ви досвідчений користувач і хочете встановити мережу зі статичною IP-адресою, виберіть для телевізора параметр "**Статична IP-адреса**".

Щоб вибрати для телевізора параметр "**Статична IP-адреса**", натисніть , виберіть  "**Налаштування**", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри мережі**" > "**Налаштування мережі**" > "**Статична IP-адреса**". Вибрали в меню параметр "**Статична IP-адреса**", IP-адресу та інші потрібні параметри можна встановити в підменю "**Налаштування статичної IP-адреси**" того самого меню.

#### Проблеми, пов'язані з мережею

##### Бездротову мережу не знайдено або сигнал мережі переривається

- Наявні поблизу мікрохвильові печі, телефони DECT та інші пристрой Wi-Fi 802.11b/g/n можуть перешкоджати передачі сигналу бездротової мережі.
- Перевірте, чи шлюзи безпеки в мережі дають доступ до бездротового під'єднання телевізора.

- Якщо бездротова мережа не працює вдома належним чином, скористайтесь дротовою мережею.

#### Інтернет не працює

- Якщо з під'єднанням до маршрутизатора все гаразд, перевірте підключення маршрутизатора до Інтернету.


#### Низька швидкість Інтернет-зв'язку та з'єднання з комп'ютером

- Інформацію про робочий діапазон у приміщенні, швидкість передачі даних та інші фактори, які впливають на якість сигналу, читайте в посібнику користувача бездротового маршрутизатора.
- Для маршрутизатора потрібне високошвидкісне (широкосмугове) підключення до Інтернету.

## Дротове з'єднання

#### Що потрібно?

Потрібний **маршрутизатор** мережі, який би під'єднав телевізор до Інтернету. Слід використовувати маршрутизатор із високошвидкісним (широкосмуговим) підключенням до Інтернету.



#### Встановлення

Виконайте кроки 1-5.

1. Під'єднайте маршрутизатор до телевізора за допомогою мережевого кабелю (кабель Ethernet\*\*).
  2. Перевірте, чи увімкнено маршрутизатор.
  3. Натисніть , виберіть  "**Налаштування**", після чого натисніть **OK**.
  4. Виберіть пункт "**Під'єднання до мережі**" та натисніть **OK**.
  5. Виберіть пункт "**Дротова**" та натисніть **OK**.
- Телевізор безперервно намагається під'єднатися до мережі. У разі під'єднання з'явиться повідомлення.

#### Налаштування мережі

У разі помилки під'єднання можна перевірити налаштування DHCP маршрутизатора. Для протоколу DHCP потрібно вибрати значення "**Увімк.**".

Крім того, якщо Ви досвідчений користувач і хочете встановити мережу зі статичною IP-адресою, виберіть для телевізора параметр "**Статична IP-адреса**".

Щоб вибрати для телевізора параметр "**Статична IP-адреса**", натисніть , виберіть  "**Налаштування**", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Параметри мережі**" > "**Налаштування мережі**" > "**Статична IP-адреса**". Вибрали в меню параметр "**Статична IP-адреса**", IP-адресу та інші потрібні параметри можна встановити в підменю "**Налаштування статичної IP-адреси**" того самого меню.

## Програмне забезпечення медіасервера

За допомогою програмного забезпечення медіасервера на комп'ютері можна відкривати файли з фотографіями, музигою і відео, що збережені на комп'ютері, на екрані телевізора.

Використовуйте найновішу версію програмного забезпечення медіасервера Windows Media Player 11, Twonky™ чи подібних\*.

Встановіть програмне забезпечення на комп'ютері та налаштуйте його для доступу телевізора до мультимедійних файлів. Детальніше читайте в посібнику користувача програмного забезпечення медіасервера.

Щоб відкрити файли на телевізорі, на комп'ютері необхідно запустити програму медіасервера.

\* Для перегляду списку підтримуваного програмного забезпечення медіасервера в меню "Довідка" натисніть **"Список"** і знайдіть пункт "**Підтримувані медіасервери**".

\*\* Для відповідності нормативним актам EMC використовуйте екраниований FTP-кабель Ethernet категорії 5E.

## Параметри мережі

Щоб відкрити меню "Параметри мережі", натисніть **↑**, виберіть **Налаштування**, після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри мережі**" та натисніть **OK**.

### Переглянути параметри мережі

Тут можна переглянути всі поточні параметри мережі: адресу IP та MAC, потужність сигналу, швидкість, метод кодування тощо.

### Тип мережі

Вибір дротової чи бездротової мережі.

### Налаштування мережі

Вибір параметра "Прот. DHCP і автом. прис. IP-адр." чи "Статична IP-адреса".

### Налаштування статичної IP-адреси

Якщо вибрано параметр "Статична IP-адреса", тут можна встановити всі потрібні налаштування статичної IP-адреси.

### Цифровий медіарендерер – DMR

Для отримання мультимедійних файлів зі смартфонів чи планшетних комп'ютерів виберіть для параметра "DMR" значення "Увімк.".

### Мережеве ім'я телевізора

Якщо в мережі більше одного телевізора, тут їх можна перейменувати.

### Очистити Інтернет-пам'ять

За допомогою параметра "Очистити Інтернет-пам'ять" можна видалити всі Інтернет-файли, збережені на телевізорі. Можна скасувати реєстрацію Philips Smart TV, видалити налаштування батьківського контролю, логіни користувача додатку відеомагазину, всі вибрані додатки Smart TV, Інтернет-закладки та очистити історію.

Інтерактивні програми MHEG можуть також зберігати на телевізорі так звані файли "cookies". Ці файли також буде видалено.

## 2.7

# Під'єднання інших пристрой

## Поради щодо під'єднання

### Посібник із під'єднання


Під'єднуйте пристрой до телевізора за допомогою **найоптимальнішого з'єднання**. Також використовуйте якісні кабелі, щоб забезпечити високу якість зображення і звуку.

Якщо Вам потрібна допомога з під'єднанням кількох пристрой до телевізора, можна скористатися **посібником із під'єднання Philips**. У цьому посібнику подано інформацію про те, як під'єднувати та які кабелі використовувати.

Відвідайте веб-сайт [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### Антена

Якщо у Вас є телеприставка (цифровий приймац) або записуючий пристрой, під'єднайте кабелі антени для проходження **сигналу антени** через телеприставку та/або записуючий пристрой перед входом у телевізор. Так антена і телеприставка зможуть надсилати можливі додаткові канали записуючому пристрою для запису.



### HDMI

З'єднання **HDMI** забезпечує найкращу якість зображення і звуку. Один кабель HDMI передає відео- та аудіосигнали. Використовуйте кабель HDMI для телевізійних сигналів високої чіткості (HD). Для передачі сигналу найкращої якості не користуйтесь кабелем HDMI, довжина якого перевищує 5 м.



### EasyLink HDMI CEC

Якщо пристрії, під'єднані за допомогою HDMI, мають функцію EasyLink, ними можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Функцію EasyLink HDMI CEC має бути ввімкнено на телевізорі та під'єднаному пристрой.

Для отримання детальнішої інформації про використання функції EasyLink у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "EasyLink HDMI CEC".

### HDMI ARC

Усі з'єднання HDMI на телевізорі мають ARC (реверсивний звуковий канал).

Якщо пристрій, зазвичай система домашнього кінотеатру (HTS), підтримує також з'єднання HDMI ARC, під'єднуйте його за допомогою будь-якого з'єднання HDMI на телевізорі. У разі використання з'єднання HDMI ARC додатковий аудіокабель, який надсилає аудіосигнал телевізійного зображення HTS, не потрібний. З'єднання HDMI ARC може передавати як аудіо-, так і відеосигнали. Для під'єднання HTS можна використовувати будь-яке з'єднання HDMI на цьому телевізорі, однак ARC доступний лише для одного пристрою/з'єднання за раз.

Якщо потрібно вимкнути сигнал ARC з'єднання HDMI, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть . Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Звук" > "Додаткові" > "HDMI ARC".

### DVI-HDMI


Якщо пристрій підтримує лише з'єднання DVI, використовуйте адаптер DVI-HDMI. Для передачі аудіосигналу скористайтеся одним зі з'єднань HDMI, додайте аудіокабель А/П (міні-роз'єм 3,5 мм) і під'єднайте його до входного аудіороз'єму VGA/DVI на задній панелі телевізора.

### Захист авторських прав

Кабелі DVI та HDMI підтримують технологію HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP – це сигнал із захистом авторських прав, який попереджує копіювання вмісту з диску DVD або Blu-ray. Інша назва – DRM (Digital Rights Management).

### Y Pb Pr

**Компонентне відеоз'єднання YPbPr** – це високоякісне з'єднання. YPbPr може передавати телевізійні сигнали високої чіткості (HD). Крім компонентів Y, Pb та Pr, слід додати аудіосигнали лівого та право каналів для відтворення звуку.




Для під'єднання пристрою використовуйте кабель адаптера YPbPr із комплекту. Під час під'єднання слід враховувати кольори роз'ємів YPbPr (зелений, блакитний, червоний), які мають збігатися із кольорами штекерів кабелю.

Якщо пристрій відтворює також звук, використовуйте коаксіальний аудіокабель А/П адаптера з міні-роз'ємом (3,5 мм) (не входить у комплект).

### SCART

**SCART** – це якісне з'єднання. SCART можна використовувати для передачі відеосигналів CVBS та RGB, однак його не можна використовувати для передачі телевізійних сигналів високої чіткості (HD). З'єднання SCART передає відео-та аудіосигнали.



Для під'єднання пристрою використовуйте кабель адаптера SCART із комплекту.

### Аудіовихід – оптичний

**Аудіовихід – оптичний** – це високоякісне аудіоз'єднання. Це оптичне з'єднання може передавати 5.1-канальні аудіосигнали. Якщо аудіопристрій, зазвичай система домашнього кінотеатру (HTS), не підтримує з'єднання HDMI ARC, цей аудіокабель можна під'єднати за допомогою оптичного з'єднання (аудіовихід) на HTS. Він надсилатиме телевізійні аудіосигнали HTS.



Можна налаштувати тип вихідного аудіосигналу відповідно до можливостей обробки аудіосигналу системи домашнього кінотеатру.


Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Параметри виведення звуку".

Якщо відтворення звуку не відповідає зображенню, можна налаштувати синхронізацію звуку та відео.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Синхронізація звуку та відео".

## VGA

За допомогою кабелю **VGA** (роз'єм D-sub 15) до телевізора можна під'єднати комп'ютер. Завдяки з'єднанню VGA телевізор можна використовувати як монітор комп'ютера. Для відтворення звуку можна додати **аудіокабель А/П** (міні-роз'єм 3,5 мм).



Комп'ютер можна також під'єднати бездротовим способом і насолоджуватися мультимедійними файлами, збереженими на ньому, на екрані телевізора.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мережа, бездротова".

## EasyLink HDMI CEC

### HDMI CEC

Завдяки функції **EasyLink** керувати під'єднаним пристроєм можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Для зв'язку з під'єднаними пристроями EasyLink використовує протокол HDMI CEC\*. Пристрой повинні підтримувати HDMI CEC і мають бути під'єднані за допомогою з'єднання HDMI.

\* Consumer Electronics Control



### Налаштування EasyLink

У телевізорі функцію EasyLink увімкнено за замовчуванням. Усі параметри HDMI-CEC на під'єднаних пристроях із підтримкою функції EasyLink має бути налаштовано належним чином. Функція EasyLink може не працювати з пристроями інших марок.

### HDMI CEC на пристроях інших марок

Протокол HDMI CEC на пристроях різних марок має різні назви. Ось деякі з них: Aupynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink та Viera Link. Не всі торгові марки є повністю сумісними з EasyLink.

Назви протоколу HDMI CEC є власністю їхніх відповідних власників.

### Керування пристроями

Щоб керувати пристроєм з увімкненою функцією EasyLink, під'єднаним за допомогою HDMI, виберіть його чи його дюо у списку типів підключення телевізора. Натисніть **SOURCE**, виберіть пристрій, під'єднаний за допомогою з'єднання HDMI, після чого натисніть **OK**.



Після того як пристрій буде вибрано, керувати ним можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Однак, пристрій не реагує на команди клавіші (Дім) та **OPTIONS** і деяких інших типових клавіш телевізора, наприклад **Ambilight**.

Якщо на пульти дистанційного керування телевізора немає потрібної клавіші, її можна вибрати в меню параметрів. Натисніть **OPTIONS** і виберіть на панелі з меню пункт "Елементи керування". Виберіть на екрані потрібну клавішу пристрою і натисніть **OK**.

Деякі дуже спеціальні клавіші пристрою можуть бути недоступними в меню "Елементи керування".

### Параметри EasyLink

У телевізорі всі параметри EasyLink увімкнено за замовчуванням. Кожен параметр EasyLink можна вимкнути окремо.

### EasyLink

Щоб вимкнути функцію EasyLink, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > **EasyLink** > **EasyLink**. Виберіть значення "Вимк." та натисніть **OK**.

### Керування функцією EasyLink з пульта ДК

Якщо Ви хочете, щоб між пристроями був зв'язок, однак не хочете керувати ними за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, функцію дистанційного керування EasyLink можна вимкнути окремо.

У меню параметрів EasyLink виберіть пункт "**Дистанційне керування EasyLink**", після чого виберіть значення "**Вимк.**".

#### Pixel Plus link

Деякі пристрої (наприклад, DVD-програвачі або програвачі дисків Blu-ray) можуть виконувати власну обробку якості зображення. Для запобігання погіршенню якості зображення через його обробку телевізором, обробку зображень цих пристроїв потрібно скасувати. У телевізорі параметр "Pixel Plus link" увімкнено за замовчуванням; ця функція скасовує обробку якості зображення найновішими під'єднаннями до телевізора пристроями Philips.

Щоб вимкнути параметр "Pixel Plus link", у меню параметрів EasyLink виберіть пункт "**Pixel Plus link**", після чого виберіть значення "**Вимк.**".

#### Автоматичне зміщення субтитрів

Під час відтворення диска DVD або Blu-ray на програвачі дисків Philips, що підтримує субтитри, телевізор може зміщувати субтитри догори. У такому випадку субтитри буде видно незалежно від обраного формату зображення. У телевізорі параметр "Автоматичне зміщення субтитрів" увімкнено за замовчуванням.

Щоб вимкнути параметр "Автоматичне зміщення субтитрів", у меню параметрів EasyLink виберіть пункт "**Автоматичне зміщення субтитрів**", після чого виберіть значення "**Вимк.**".

## Common Interface, CAM

#### CI+

Цей телевізор готовий для прийому платних послуг CI+ (з модулем умовного доступу).

Завдяки CI+ можна дивитися високоякісні HD-програми, наприклад фільми та спортивні передачі, які пропонують станції цифрового телемовлення у Вашому регіоні. Ці програми закодовано станцією телемовлення, і їх можна розкодувати за допомогою оплаченого модуля CI+. Станції цифрового телемовлення надають цей модуль CI+ (модуль умовного доступу – CAM) в разі підписки на послугу високоякісних програм. Ці програми мають високий рівень захисту авторських прав.

Для отримання детальнішої інформації про умови зверніться до постачальника послуги цифрового телемовлення.

Для отримання детальнішої інформації про встановлення CAM у меню "**Довідка**" натисніть "**Список**" і знайдіть пункт "**Common Interface, CAM**".




#### Модуль умовного доступу

##### Встановлення модуля CAM

Перед встановленням CAM вимкніть телевізор.

Подивіться на CAM, щоб вставити модуль у правильному напрямку. Неправильне встановлення може пошкодити CAM і телевізор.



Вставте карту CAM у гніздо Common Interface зліва на телевізорі\*. Обережно вставляйте CAM у гніздо до фіксації; виймати карту не потрібно. Активація CAM може тривати кілька хвилин. Після вимкнення CAM послугу телетрансляції на телевізорі буде вимкнено.

\* У гніздо Common Interface можна вставити PC-карту (PCMCIA), в яку Ви вставляєте смарт-карту. Обидві карти мають надаватися станцією телемовлення.


Якщо вставлено CAM та оплачено підписку (способи встановлення можуть різнятися), можна дивитися телепрограмами. Встановлений модуль CAM призначено виключно для Вашого телевізора.

#### Параметри CAM


Щоб встановити паролі чи PIN-коди для перегляду телепрограм за допомогою модуля CAM, натисніть , виберіть "**Налаштування**", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри каналів**" > "**Common Interface**". Виберіть станцію телемовлення для телеперегляду за допомогою CAM і натисніть **OK**.

## Телеприставка (STB)

За допомогою 2 кабелів антени під'єднайте антenu до телеприставки (цифрового приймача) і телевізора.



Після цього за допомогою кабелю HDMI під'єднайте телеприставку до телевізора. Також можна скористатися кабелем SCART, якщо телеприставка не підтримує з'єднання HDMI.




### Таймер вимкнення

Якщо використовується лише пульт дистанційного керування телеприставки, цей автоматичний таймер слід вимикати. Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульти дистанційного керування телевізора.


Щоб вимкнути параметр "Таймер вимкнення", натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Таймер вимкнення", після чого виберіть значення "Вимк.".

## Приймач супутникового телебачення

Під'єднайте кабель супутникової антени до приймача супутникового телебачення.



Після цього за допомогою кабелю HDMI під'єднайте пристрій до телевізора. Також можна скористатися кабелем SCART, якщо пристрій не підтримує з'єднання HDMI.



### Таймер вимкнення

Якщо використовується лише пульт дистанційного керування приймача супутникового телебачення, параметр "Таймер вимкнення" слід вимикати. Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульти дистанційного керування телевізора.

Для вимкнення натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Таймер вимкнення" і за допомогою повзуника виберіть значення "0".

## Система домашнього кінотеатру (HTS)

### Під'єднання


За допомогою кабелю HDMI під'єднайте систему домашнього кінотеатру (HTS) до телевізора. Можна під'єднати систему Philips Soundbar або HTS із вбудованим програвачем дисків.

Також можна скористатися кабелем SCART, якщо пристрій не підтримує з'єднання HDMI.


### HDMI ARC

Якщо система домашнього кінотеатру підтримує з'єднання HDMI ARC, для під'єднання можна скористатися будь-яким роз'ємом HDMI на телевізорі. Усі роз'єми HDMI на телевізорі можуть передавати сигнал реверсивного звукового каналу (ARC). Однак, після під'єднання системи домашнього кінотеатру телевізор надсилає сигнал ARC лише цьому роз'єму HDMI.

У разі використання з'єднання HDMI ARC додатковий аудіокабель не потрібний. HDMI ARC може передавати як аудіо-, так і відеосигнали.



Якщо система домашнього кінотеатру не підтримує з'єднання HDMI ARC, для надсилання аудіосигналу телевізійного зображення системі домашнього кінотеатру скористайтеся оптичним аудіокабелем.



### Синхронізація звуку та відео

Якщо відтворення звуку не відповідає зображенню, для відповідності звуку і зображення на більшості систем домашнього кінотеатру з DVD можна встановити час затримки. Невідповідність може бути помітна під час відтворення сцен, у яких люди розмовляють, коли дійові особи завершують речення, тоді як їх губи продовжують рухатися.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **Список** і знайдіть пункт "Синхронізація звуку та відео".

### Синхронізація звуку та відео

Якщо до телевізора під'єднано систему домашнього кінотеатру, зображення телевізора та звук системи домашнього кінотеатру слід синхронізувати. Невідповідність може бути помітна під час відтворення сцен, у яких люди розмовляють, коли дійові особи завершують речення, тоді як їхні губи продовжують рухатися чи навпаки.

### Автоматична синхронізація звуку та відео

Найновіші системи домашнього кінотеатру Philips виконують синхронізацію звуку та відео автоматично та завжди правильно.

### Затримка синхронізації звуку

Для деяких систем домашнього кінотеатру може бути потрібно налаштувати затримку синхронізації звуку, щоб синхронізувати звук і відео. Її значення в системі слід збільшувати, поки не встановиться зображення, яке відповідатиме звуку. Може бути потрібна затримка у 180 мс. Ознайомтеся з посібником користувача системи домашнього кінотеатру.

Вибрали на HTS потрібне значення затримки, вимкніть на телевізорі параметр "Затримка виведення звуку". Щоб вимкнути цей параметр, натисніть **↑**, виберіть **Налаштування**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Звук" > "Затримка виведення звуку". Потім виберіть значення "Вимк." і натисніть **OK**.

### Корекція виведення звуку

Якщо налаштувати затримку на системі домашнього кінотеатру неможливо, можна налаштувати синхронізацію звуку на телевізорі.

Для синхронізації звуку на телевізорі натисніть **↑**, виберіть **Налаштування**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Звук" > "Корекція виведення звуку". За допомогою повзунка налаштуйте корекцію виведення звуку та натисніть **OK**. Виbrane значення компенсує час, потрібний системі домашнього кінотеатру для обробки аудіосигналу телевізійного зображення. Корекцію можна налаштовувати з кроком 5 мс. Максимальне значення – 60 мс. Параметр "Затримка виведення звуку" має бути увімкнено.

### Параметри виведення звуку

#### Формат виведення звуку

Стандартне значення параметра "Формат виведення звуку" – "Багатоканальний". Системи домашнього кінотеатру, які підтримують обробку багатоканального звуку (Dolby Digital, DTS® чи подібний), можуть приймати стиснутий багатоканальний аудіосигнал із телеканалу або під'єднаного програвача дисків.

Щоб вибрати параметр "Формат виведення звуку", натисніть **↑**, виберіть **Налаштування**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Звук" > "Формат виведення звуку".

Якщо Ваша система домашнього кінотеатру не підтримує обробку багатоканального звуку, виберіть пункт "Стерео".

#### Налаштування виведення звуку

Використовуйте параметр "Налаштування виведення звуку" для налаштування рівня гучності звуку телевізора відповідно до рівня гучності звуку системи домашнього кінотеатру в разі перемикання між ними. Причиною різниці в рівні гучності можуть бути різні способи обробки аудіосигналу.

Для вирівнювання гучності натисніть **↑**, виберіть **Налаштування**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Звук" > "Налаштування виведення звуку".


Якщо різниця у гучності велика, виберіть пункт "Більше".

Якщо різниця у гучності невелика, виберіть пункт "Менше".

Налаштування виведення звуку стосується аудіосигналів режиму з'єднання "аудіовихід – оптичний" та режиму з'єднання HDMI-ARC.

### Програвач дисків Blu-ray

Для під'єднання програвача дисків Blu-ray до телевізора скористайтеся кабелем HDMI.




Якщо пристрій під'єднано за допомогою HDMI CEC, ним можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "EasyLink HDMI CEC".

## DVD-програвач

Для під'єднання DVD-програвача до телевізора скористайтесь кабелем HDMI. Також можна скористатися кабелем SCART, якщо пристрій не підтримує з'єднання HDMI.




Якщо DVD-програвач під'єднано за допомогою HDMI і він має функцію EasyLink HDMI CEC, ним можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "EasyLink HDMI CEC".

## Гра

Під'єднайте ігрову консоль до роз'єму на бічній або задній панелі телевізора.


Можна використовувати з'єднання HDMI, YPbPr або SCART. Якщо в ігровій консолі є лише відеовхід (CVBS) та аудіо L/P, скористайтесь адаптером відео/аудіо L/P-SCART для підключення до з'єднання SCART.



Щоб забезпечити найкращу якість сигналу, для під'єднання ігрової консолі до роз'єму на бічній панелі телевізора використовуйте кабель HDMI.

Якщо ігрову консоль під'єднано за допомогою HDMI і вона має функцію EasyLink HDMI CEC, нею можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Під'єднати ігрову консоль до телевізора можна також за допомогою адаптера SCART (не входить у комплект).



## Жорсткий диск USB

### Що потрібно?

Під'єднавши жорсткий диск USB, можна робити паузу у телепрограмі чи записати її. Це має бути програма цифрового каналу (мовлення DVB чи подібне). Крім того, жорсткий диск USB можна під'єднати для перегляду відео з онлайн відеомагазину (Video On Demand).

### Перегляд відео на прокат

Якщо пристрій під'єднано до Інтернету, можна взяти на прокат відео в онлайн відеомагазині. Відкрийте Smart TV та запустіть програму для відео на прокат у меню "App gallery" (Галерея додатків).


Деякі онлайн відеомагазини можуть вимагати під'єднання флеш-накопичувача USB або жорсткого диска USB для буферизації потокового передавання відео (використовуйте флеш-накопичувач USB місткістю 8 ГБ). Під час під'єднання жорсткого диска USB можна вибрати можливість його використання для буферизації відеопотоку відеомагазину.

### Призупинення

Щоб зробити паузу у телепрограмі, потрібний сумісний жорсткий диск USB 2.0 місткістю щонайменше 32 ГБ і швидкістю запису щонайменше 30 Мб/с.

### Запис

Щоб мати можливість зробити паузу у телепрограмі та записати її, потрібний жорсткий диск місткістю щонайменше 250 ГБ.



### Телегід

Перед тим як купувати жорсткий диск USB для запису, можна дізнатися, чи можливо записувати програмами цифрових каналів у Вашій країні.

Натисніть на пульті дистанційного керування клавішу **GUIDE**. Якщо на сторінці телегіда є кнопка запису, можна записувати програми цифрових каналів. Якщо кнопки запису немає, перевірте, чи телегід оновлюється з Інтернету.

Щоб перевірити, чи телегід отримує дані з Інтернету, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Телегід". Потім виберіть пункт "3 Інтернет" та натисніть **OK**.

Для отримання інформації про під'єднання жорсткого диска USB до телевізора у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Жорсткий диск USB, встановлення".

## Встановлення

Щоб мати можливість робити паузу чи записувати телепрограму, необхідно під'єднати та відформатувати жорсткий диск USB. Щоб записати телепрограму за допомогою даних телегіда з Інтернету, перш ніж під'єднувати жорсткий диск USB, телевізор потрібно під'єднати до Інтернету.

1. Вставте жорсткий диск USB в роз'єм **USB** на задній панелі телевізора. Можна використовувати будь-яке з'єднання USB на телевізорі, однак з'єднання біля HDMI 1 є найзручнішим. Не вставляйте іншого USB-пристрою в інший USB-роз'єм під час форматування.



2. Увімкніть жорсткий диск USB і телевізор.

3. Увімкнувши цифровий телеканал, натисніть  (пауза). Це допоможе розпочати форматування. Внаслідок форматування усі файли, збережені на під'єданому жорсткому диску USB, буде видалено.

Виконайте вказівки на екрані.

Відформатувавши жорсткий диск USB, не виймайте його.

## Увага!

Жорсткий диск USB відформатовано спеціально для цього телевізора. Використовувати збережені записи на іншому телевізорі або комп'ютері неможливо. Не копіюйте та не змінюйте файли записів на жорсткому диску USB за допомогою комп'ютерної програми. Це пошкодить їх. Якщо відформатувати інший жорсткий диск USB, вміст попереднього диска буде видалено. Щоб використовувати на комп'ютері жорсткий диск USB, який було під'єднано до телевізора, його потрібно повторно відформатувати.

Щоб дізнатися, як робити паузу у телепрограмі чи записати її, у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "ТВ пауза" або "Запис".

## USB-клавіатура або миша

### USB-клавіатура

Для введення тексту на телевізорі під'єднуйте USB-клавіатуру (типу USB-HID).

До телевізора можна під'єднати клавіатуру та мишу. Для під'єднання використовуйте роз'єм **USB** на бічній панелі телевізора.



### Під'єднання клавіатури

Щоб під'єднати USB-клавіатуру, увімкніть телевізор і скористайтесь одним із **USB**-роз'ємів на бічній панелі телевізора. Після першого виявлення клавіатури телевізором можна вибрати її розкладку та перевірити вибране. Якщо спочатку вибрали кириличну або грецьку розкладку, можна вибрати додаткову латиничну розкладку.

Щоб змінити розкладку клавіатури пізніше, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Миша та клавіатура USB" > "Налаштування клавіатури" та натисніть **OK**.

### Клавіші для перейменування каналу:

- клавіша **Enter ↲** = **OK**;
- клавіша повернення назад  = видалення символу перед курсором;
- клавіші зі стрілками = навігація текстовим полем;
- для перемікання між розкладками клавіатури, якщо вибрано додаткову розкладку, одночасно натискайте клавіші **Alt + Shift**.

### Клавіші для програм Smart TV та Інтернет-сторінок:

- клавіші **Tab** і **Shift Tab** = наступний та попередній;
- клавіша **Home** = перехід до початку сторінки;
- клавіша **End** = перехід до кінця сторінки;
- клавіша **Page Up** = перехід на одну сторінку вгору;
- клавіша **Page Down** = перехід на одну сторінку вниз;
- клавіша **+** = збільшення на один крок;
- клавіша **-** = зменшення на один крок;
- клавіша **\*** = розміщення по ширині.

Для отримання інформації про під'єднання USB-миші в меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "USB-миша".

### USB-миша

Для навігації Інтернет-сторінками можна під'єднати USB-миші (типу USB-HID).

Завдяки цьому вибирати та клацати на посилання на Інтернет-сторінках значно легше. USB-миша не дозволяє виконувати навігацію сторінками програм Smart TV і меню телевізора.



#### Під'єднання миши

Увімкніть телевізор і під'єднайте USB-мишу до одного з **USB**-роз'ємів на бічній панелі телевізора. USB-мишу можна також під'єднати до під'єднаної USB-клавіатури.

#### Клацання мишею

- Клацання лівою кнопкою = OK
- Клацання правою кнопкою = назад ↺

Прокручувати сторінки вгору та вниз можна за допомогою коліщатка прокрутки.

Для отримання інформації про під'єднання USB-клавіатури в меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "USB-клавіатура".

## USB-накопичувач

Можна переглядати фотографії або відтворювати музичні та відеофайли, збережені на під'єднаному флеш-накопичувачі USB.

Увімкнувши телевізор, вставте флеш-накопичувач USB у роз'єм **USB** зліва на телевізорі.



Телевізор виявить флеш-накопичувач і відкриє список із його вмістом.

Якщо список із вмістом не з'являється автоматично, натисніть клавішу **SOURCE**, виберіть пункт "**USB**", після чого натисніть **OK**.

Щоб припинити перегляд вмісту флеш-накопичувача USB, натисніть **TV** чи виберіть іншу дію.

Щоб від'єднати флеш-накопичувач USB, вийміть його в будь-який час.

Для отримання інформації про перегляд або прослуховування вмісту флеш-накопичувача USB у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Відео, фотографії та музика".

## Фотоапарат

Для перегляду фотографій, збережених на цифровому фотоапараті, його можна під'єднати безпосередньо до телевізора.

Для під'єднання використовуйте роз'єм **USB** зліва на телевізорі. Після під'єднання увімкніть фотоапарат.



Якщо список із вмістом не з'являється автоматично, натисніть клавішу **SOURCE**, виберіть пункт "**USB**", після чого натисніть **OK**.

Можливо, фотоапарат потрібно налаштувати на передачу вмісту за допомогою протоколу передачі зображення PTP. Читайте посібник користувача цифрового фотоапарата.

Для отримання докладної інформації про перегляд фотографій у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Відео, фотографії та музика".


## Відеокамера

Під'єднайте відеокамеру до роз'єму на бічній чи задній панелі телевізора. Можна використовувати з'єднання HDMI, YPbPr або SCART. Якщо у відеокамері є лише відеовихід (CVBS) та аудіо А/П, скористайтесь адаптером відео/аудіо А/П – SCART для підключення до з'єднання SCART.

Щоб забезпечити найкращу якість сигналу, для під'єднання відеокамери до роз'єму на бічній панелі телевізора використовуйте кабель HDMI.



Або під'єднуйте відеокамеру за допомогою адаптера SCART.




## Комп'ютер

До телевізора можна під'єднати комп'ютер і використовувати його як монітор комп'ютера.


### Використання кабелю VGA

За допомогою кабелю VGA під'єднайте комп'ютер до роз'єму **VGA**, а за допомогою аудіокабелю А/П під'єднайте VGA аудіо до роз'єму **AUDIO IN – VGA/DVI** на задній панелі телевізора.



### Використання кабелю HDMI

Для під'єднання комп'ютера до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.



### Використання адаптера DVI-HDMI

Також можна скористатися адаптером DVI-HDMI, щоб під'єднати комп'ютер до роз'єму **HDMI**, та взяти аудіокабель А/П і під'єднати його до роз'єму **AUDIO IN – VGA/DVI** на задній панелі телевізора.

### Оптимальне налаштування монітора

Якщо комп'ютер додано до меню "Джерело" (спісок типів підключення) як тип пристрою "Комп'ютер", на телевізорі автоматично встановлюється оптимальне налаштування для комп'ютера.

У разі використання комп'ютера для перегляду відео чи ігор, можливо, на телевізорі потрібно буде відновити налаштування, оптимальне для телеперегляду або гри.

- Щоб вибрати на телевізорі оптимальне налаштування вручну, виконайте подані нижче кроки.
- Натисніть **↑**, виберіть **⚙️ Налаштування**, після чого натисніть **OK**.
  - Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Зображення" > "Гра чи комп'ютер" і натисніть **OK**.
  - Виберіть пункт "Гра" (для гри) або "Вимк." (для перегляду відео) та натисніть **OK**.
  - Щоб закрити меню, натисніть **ESC** (у разі потреби кілька разів). Після завершення гри для параметра "Гра чи комп'ютер" слід знову вибрати значення "Комп'ютер".

### Формат зображення – Без зміни масштабу

Крім автоматичних налаштувань, можна налаштувати "Формат зображення", вибравши значення "Без зміни масштабу", що є оптимальним режимом піксельного відображення (можуть з'являтися чорні смуги).

- Натисніть **☰ OPTIONS** і виберіть на панелі з меню пункт **☰ Параметри**.
- Виберіть пункт "Формат зображення" > "Без зміни масштабу" та натисніть **OK**.

Щоб дізнатися про підтримувану роздільну здатність комп'ютера, у меню "Довідка" натисніть **LIST** "Список" і знайдіть пункт "Роздільна здатність дисплея".

2.8

## Меню налаштувань

### Швидке налаштування зображення

#### Швидке налаштування зображення

За допомогою меню "Швидке налаштування зображення" можна налаштувати основні параметри зображення, виконавши кілька простих кроків. Вибрані параметри зберігаються у меню "Стиль зображення – Власний". Після зміни деяких параметрів можна повернутися до персональних налаштувань зображення. Можна налаштувати потрібний параметр зображення для кожної дії телевізора чи під'єднаного пристрою окремо.

Щоб повернутися до потрібного налаштування зображення, під час телеперегляду натисніть **OPTIONS**, виберіть на панелі з меню пункт "Зображення і звук", після чого виберіть пункти "Стиль зображення" та "Власний".

Щоб виконати швидке налаштування зображення для дії телевізора чи під'єднаного пристрою, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть дію чи під'єднаний пристрій (чи його з'єднання) і натисніть **OK**.
2. Знову натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Швидке налаштування зображення" і натисніть **OK**. Виконайте усі кроки. Тепер дія чи тип підключення має вибрані Вами параметри.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Стиль зображення".

## Параметри ТВ

### Параметри ТВ

У меню "Параметри ТВ" можна налаштувати всі параметри меню "Зображення", "3D", "Звук" та "Ambilight". У пункті меню "Загальні налаштування" доступні такі параметри, як "Мова меню", "Таймер сну", "Таймер вимкнення", "Універсальний доступ" тощо.

У меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть потрібну тему чи параметр.

## Пошук каналів

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Канал, оновлення" чи "Канали, перевстановлення".

## Параметри каналів

### Мови

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мова аудіосупроводу" або "Субтитри".

### Універсальний доступ

Для отримання детальнішої інформації про налаштування телевізора для користувачів із вадами зору та слуху в меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Універсальний доступ".

### Встановлення каналів

У меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Автоматичне оновлення каналів" чи "Повідомлення про оновлення каналу". Також знайдіть пункт "Встановлення вручну" для встановлення аналогових каналів чи DVB для активації з'єднання антени.

### Замок від дітей

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Замок від дітей".

## Пошук супутника

### Пошук супутника

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Супутник, встановлення".

## Параметри супутника

### Мови

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мова аудіосупроводу" або "Субтитри".

### Встановлення каналів

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Супутник, автоматичне оновлення каналів" чи "Супутник, повідомлення про оновлення каналу" чи "Супутник, параметри автоматичного оновлення".

### Замок від дітей

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Супутник, блокування каналів".

### Автоматичне видалення каналів

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Супутник, видалення каналів".

## Під'єднання до мережі

### Під'єднання до мережі

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мережа, бездротова" або "Мережа, дротова".

## Параметри мережі

### Параметри мережі

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мережа, параметри".

## Оновлення програмного забезпечення

### Оновлення програмного забезпечення

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Програмне забезпечення, оновлення через Інтернет" чи "Програмне забезпечення, оновлення через USB".

### Параметри прогр. забезп.

#### Параметри прогр. забезп.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Програмне забезпечення, поточна версія".

## Перегляд демонстраційних роликів

### Перегляд демонстраційних роликів

За допомогою параметра "Перегляд демонстраційних роликів" у меню "Налаштування" можна переглянути демонстраційні відео про деякі можливості відтворення зображення телевізором.

### Режим Active Control

Телевізор контролює якість вхідного зображення, рівень руху зображення, яскравіші чи темніші сцени та умови освітлення у кімнаті. Використовуючи ці значення, телевізор налаштовує зображення для найкращої роботи.

2.9

## Безпека і догляд

### Безпека

Перед тим як використовувати телевізор, прочитайте і візьміть до уваги всі заходи безпеки. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

### Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберігайте телевізор від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу телевізора. Якщо на телевізор або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки телевізора перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Оберігайте телевізор, пульт дистанційного керування і батареї від надмірного тепла. Не ставте їх поблизу запалених свічок, відкритого вогню або інших джерел тепла, а також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Не ставте важкі предмети на кабель живлення.

• Користуйтесь штекером без надмірних зусиль. Пошкоджений штекер може спричинити появу іскор або пожежу. Під час повертання телевізора уникайте натягу кабелю живлення.

- Щоб відключити телевізор від електромережі, необхідно від'єднати його штекер. Відключаючи телевізор від електромережі, завжди тягніть за штекер, а не за кabel. Слід забезпечити повний доступ до штекера, кабелю живлення і розетки.

### Ризик травмування користувача або пошкодження телевізора!

- Щоб підняти та перенести телевізор, який важить понад 25 кг, потрібно двоє осіб.
- Якщо Ви бажаєте встановити телевізор на підставку, використовуйте лише підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Поставте телевізор на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати його вагу та вагу підставки.
- Коли кріпите телевізор до стіни, переконайтесь, що конструкція може витримати вагу телевізора. Компанія TR Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни, яке призвело до нещасного випадку або травмування.
- Частини цього виробу скляні. Будьте обережні, щоб запобігти травмуванню чи пошкодженню.

### Існує ризик пошкодження телевізора!

Перед тим як під'єднувати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі телевізора. У жодному разі не під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруги відрізняється.

### Ризик травмування для дітей!

Дотримуйтесь цих заходів безпеки, щоб запобігти падінню телевізора і травмуванню дітей:

- У жодному разі не ставте телевізор на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.
- Слідкуйте, щоб жодна частина телевізора не звисала над краєм поверхні монтування.
- У жодному разі не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, книжкову шафу), якщо меблі і телевізор не прикріплені до стіни або не знаходяться на відповідній підставці.
- Розповідайте дітям про небезпеку, яка може виникнути внаслідок спроби дотягнися до телевізора.

### Ризик проковтування батареї!

Пульт дистанційного керування може містити батареї таблеткового типу, які маленькі діти можуть легко проковтнути. Тримайте ці батареї подалі від дітей.

### Ризик перегрівання!

Не встановлюйте телевізор у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо телевізора для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занависки або інші предмети не закривали вентиляційні отвори на телевізорі.

### Гроза

Перед грозою від'єднуйте телевізор від розетки та антени. Під час грози не торкайтесь жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.

### Ризик пошкодження слуху!

Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

#### **Низькі температури**

Якщо телевізор транспортується за температури нижче 5°C, розпакуйте його та зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

---

### **Догляд за екраном**

- Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран юдними предметами.
  - Перед тим як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
  - Обережно чистіть телевізор і корпус м'якою вологою ганчіркою та витирайте. Не торкайтесь світлодіодів Ambilight на задній панелі телевізора. У юдному разі не використовуйте для чищення телевізора такі речовини, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.
  - Щоб уникнути деформацій і вигоряння колбу, витирайте краплі води якомога швидше.
  - Уникайте нерухомих зображень, наскільки це можливо. Нерухомі зображення – це зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого часу. Нерухомими зображеннями є екранні меню, чорні смуги, дисплей для відображення часу тощо. Якщо необхідно користуватися нерухомими зображеннями, зменшіть контрастність і яскравість екрана, щоб не пошкодити екран.
- 

### **Температура і вологість**

Інколи залежно від температури та вологості на внутрішній частині екрана телевізора може з'являтися волога (в окремих моделях). Щоб цього не сталося, оберігайте телевізор від дії прямих сонячних променів, тепла або високої температури. Якщо волога з'явилася, вона зникне після кількох годин роботи телевізора. Волога не пошкодить телевізор та не спричинить збій у його роботі.

# Телевізори

3.1

## Увімкнення

### Увімкнення і вимкнення

Перш ніж вмикати телевізор, перевірте, чи вставлено кабель живлення у телевізор.

Якщо червоний індикатор не світиться, натисніть малу кнопку  справа на задній панелі телевізора, щоб телевізор перейшов у режим очікування. Після цього червоний індикатор засвітиться.



Якщо телевізор знаходитьться у режимі очікування, натисніть на пульти дистанційного керування клавішу , щоб увімкнути його. Крім того, увімкнути телевізор можна за допомогою клавіш **CH+**, **CH-** та .



### Швидкий початок

Щоб телевізор вмикався швидше, ніж зазвичай, на ньому можна вибрати режим "Швидкий початок".

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Швидкий початок".

### Перемикання у режим очікування

Для переходу телевізора в режим очікування натисніть на пульти дистанційного керування клавішу .

### Вимкнення

Щоб вимкнути телевізор, натисніть малу кнопку  справа на задній панелі телевізора. Індикатор не світиться червоним світлом. Телевізор залишається під'єднаним до електромережі, однак він споживає мінімум енергії. Щоб повністю вимкнути телевізор, вийміть штекер.

Виймаючи штекер, завжди тягніть за нього, а не за кabel. Слід забезпечити повний доступ до штекера, кабелю живлення і розетки.

## Швидкий початок

Завдяки параметру "Швидкий початок" телевізор може вмикатися швидше, ніж зазвичай. Якщо цей параметр увімкнено, зображення з'являється через кілька секунд після увімкнення телевізора з режиму очікування.

Телевізор пам'ятає, коли Ви звичайно дивитеся його. Перед тим, коли Ви звичайно вмикате телевізор, параметр "Швидкий початок" вмикається автоматично, забезпечуючи швидке увімкнення. Також можна вибрати 3 фіксовані періоди часу на день, протягом яких телевізор буде готовим до швидкого увімкнення.

Якщо телевізор знову переходить в режим очікування, параметр "Швидкий початок" залишатиметься увімкненим, поки не закінчиться встановлений період часу.

### Активація

Щоб налаштувати увімкнення параметра "Швидкий початок", натисніть , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK** для відкривання меню "Налаштування". Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Швидкий початок" > "Активація". Можна вибрати значення "Автоматично" або "Вручну".

#### – Автоматично

Вибирайте значення "Автоматично" для автоматичного увімкнення параметра "Швидкий початок". Телевізор пам'ятає, коли Ви звичайно дивитеся його, і відповідно вмикате цей параметр. Значення "Автоматично" передбачає 4 періоди часу тривалістю 1 година.

#### – Вручну

Вибирайте значення "Вручну" для увімкнення параметра "Швидкий початок" на 3 фіксовані періоди часу щодня. Наприклад, можна налаштувати увімкнення параметра вранці, в обід і ввечері. Для кожного періоду можна вибирати тривалість.

Якщо для параметра "Швидкий початок" вибрано значення "Вручну", можна також вибрати параметр "Затримка переходу в режим очікування". Завдяки параметру "Затримка переходу в режим очікування" можна налаштувати затримку вимкнення параметра "Швидкий початок" після переходу телевізора в режим очікування. Можна налаштувати затримку на 1 годину з кроком 15 хвилин.

### Детальніше

Для увімкнення параметра "Швидкий початок" годинник телевізора має бути налаштовано належним чином.


Параметр "Швидкий початок" не може бути увімкненим довше 4 годин.

Параметр "Швидкий початок" збільшує споживання енергії у режимі очікування.

## Дистанційне керування

### Огляд клавіш

#### Верхня частина



#### 1 – Режим очікування

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

#### 2 – Клавіші відтворення і запису

- Відтворення ► – для відтворення
- Пауза ■ – для призупинення відтворення
- Стоп ■ – для зупинки відтворення
- Перемотка назад << – для перемотки назад
- Швидко вперед ►► – для швидкої перемотки вперед
- Запис ● – для запису

#### 3 – GUIDE

Відкривання або закривання телегіда.

#### 4 – SOURCE

Відкривання або закривання списку типів підключення.

#### 5 – Дім

Відкривання або закривання головного меню.

#### 6 – LIST

Відкривання або закривання списку каналів, фотографій, музики чи відео.

#### 7 – OK

Підтвердження вибору.

#### 8 – EXIT

Повернення до останнього вибраного під'єднаного пристрою, наприклад цифрового приймача.

#### 9 – Назад

Повернення до останнього вибраного каналу. Вихід із меню без зміни налаштування. Повернення до попередньої сторінки телетексту чи Інтернет-сторінки Smart TV.

#### 10 – 3D

Відкривання або закривання меню 3D.

#### 11 – AMBILIGHT

Увімкнення або вимкнення функції Ambilight та увімкнення Ambilight у режимі очікування.

#### 12 – FORMAT

Відкривання або закривання меню "Формат".

#### 13 – TV

Перехід до телеперегляду.

#### 14 – SMART TV

Відкривання початкової сторінки Smart TV.

#### 15 – INFO

Відкривання або закривання сторінки з інформацією.

#### 16 – Клавіші зі стрілками

Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо.

#### 17 – OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

#### Нижня частина



#### 1 – CH-, попередній канал

Переход до попереднього каналу в списку каналів, попередньої сторінки телетексту чи попереднього розділу диска.

#### 2 – CH+, наступний канал

Переход до наступного каналу в списку каналів, наступної сторінки телетексту чи наступного розділу диска.

#### 3 – Гучність - та +

Налаштування гучності.

#### 4 – коловорові клавіші

Безпосередній вибір параметрів.

#### 5 – Клавіші з цифрами і літерами

Безпосередній вибір телеканалу або введення тексту.

#### 6 – SUBTITLE

Увімкнення і вимкнення субтитрів чи увімкнення їх на період вимкнення звуку.

#### 7 – TEXT

Відкривання або закривання телетексту.

#### 8 – , вимкнення звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

## IЧ-сенсор

Слідкуйте, щоб пульт дистанційного керування був спрямований на інфрачервоний сенсор, що на передній панелі телевізора.

## Батареї

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік на задній панелі пульта дистанційного керування.

1. Легенько натисніть на стрілку на задній панелі пульта дистанційного керування і посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки, щоб зняти її.
2. Замініть старі батареї 2 батареями типу AAA-LR03-1,5 V. Полоси "+" та "-" на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку та закрійте її, посувачи до фіксації.



Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти. Утилізуйте батареї відповідно до директив щодо завершення терміну експлуатації.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Завершення терміну експлуатації".



### Перемикання каналів

Для перемикання каналів натискайте **CH+** або **CH-**. Якщо Вам відомо номер каналу, введіть його за допомогою клавіш із цифрами. Увівши номер, натисніть **OK**, щоб увімкнути канал.

Щоб повернутися до попередньо налаштованого каналу, натисніть .

### Увімкнення каналу зі списку каналів

Щоб відкрити списки каналів, під час телеперегляду натисніть **LIST**.

Виберіть список у поданих вкладках.



У списку каналів перейдіть до телеканалу чи радіостанції. Виділивши піктограму телеканалу чи радіостанції, натисніть **OK** для увімкнення.

Список каналів може мати кілька сторінок із каналами. Щоб переглянути наступну чи попередню сторінку, натисніть клавішу **CH-** або **CH+**.

Щоб закрити списки каналів без перемикання каналу, знову натисніть **LIST**.

### Радіоканали

За наявності цифрового мовлення цифрові радіоканали встановлюються під час початкового встановлення телевізора. Перемикайте радіоканали так само, як і телеканали. Встановлення кабельних (DVB-C) каналів передбачає відлік радіостанцій від каналу під номером 1001 і далі.

### Параметри на каналах

Залежно від типу каналу (аналоговий чи цифровий), який Ви дивитеся, і вибраних параметрів телевізора доступні ті чи інші параметри.

### Доступ до параметрів

Під час телеперегляду натисніть **OPTIONS** і виберіть на панелі з меню вкладку "Параметри".

## Прибирання

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологовою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для чищення телевізора чи пульта ДК такі речовини, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.

3.3

## Перегляд телепрограм

### Канали

#### Перемикання каналів

Для перегляду телеканалів натисніть клавішу **TV**. Увімкнеться останній канал, який Ви переглядали.

Або натисніть , щоб відкрити головне меню, і виберіть пункт "Перегляд TV", після чого натисніть **OK**.



### Універсальний доступ

Увімкнувши параметр "Універсальний доступ", можна встановити деякі параметри для користувачів із вадами слуху та зору.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Універсальний доступ".

### Вибір відео

Цифрові телеканали можуть пропонувати кілька відеосигналів (програми з кількома вхідними сигналами), різні ракурси зйомки відеомісту чи різні програми на одному телеканалі. На екрані телевізора з'являється повідомлення про наявність таких телеканалів.

### Субтитри

Вмикайте та вимикайте субтитри за допомогою цього параметра. Виберіть пункт "Увімк. коли вимк. звук" для відображення субтитрів лише тоді, коли звук телевізора вимикається за допомогою

### Мова субтитрів

Якщо в режимі цифрового мовлення немає потрібної мови субтитрів, можна вибрати доступну мову.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "EasyLink".

### Мови аудіосупроводу

Якщо в режимі цифрового мовлення немає потрібної мови аудіосупроводу, можна вибрати доступну мову.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Мови аудіосупроводу".

### Подвійна I-II

Якщо аудіосигнал передається двома мовами, однак одна мова чи обидві не розпізнаються телевізором, можна скористатися цим параметром.

### Common interface

Якщо завдяки модулю САМ доступний оплачений високоякісний вміст, за допомогою цього параметра можна встановити параметри оператора.

### HbbTV на цьому каналі

Можна заблокувати сторінки HbbTV на каналі, який пропонує HbbTV.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "HbbTV".

### Стан

Вибирайте параметр "Стан" для перегляду технічної інформації про канал (аналоговий чи цифровий) або під'єднаний пристрій, вміст якого Ви переглядаєте.

## Списки каналів

### Списки каналів

У списках каналів можна знайти всі встановлені теле- та радіоканали.

Крім списку каналів "Все", в якому можна знайти всі встановлені канали, можна створити список "Виbrane", окрім переглянути встановлені радіостанції або дізнатися про нові додані канали у списку "Нове".

### Увімкнення каналу зі списку каналів

Щоб відкрити списки каналів, під час телеперегляду натисніть LIST.

Виберіть один зі списків каналів.



У списку каналів перейдіть до телеканалу чи радіостанції. Виділивши піктограму телеканалу чи радіостанції, натисніть OK для увімкнення.

Список каналів може мати кілька сторінок із каналами. Щоб переглянути наступну чи попередню сторінку, натисніть клавішу CH- або CH+.

Щоб закрити списки каналів без перемикання каналу, знову натисніть LIST.

### Позначити як виbrane

У списку каналів "Все" будь-який канал можна позначити як вибраний.

Перейдіть до потрібного каналу у списку та натисніть "Позначити як виbrane". Канал буде додано до списку вибраних каналів.

### Параметри списку каналів

Відкривши список каналів, натисніть OPTIONS, щоб отримати доступ до таких параметрів:

- Цифрові/аналогові
- Без обмежень/закодовані
- Блокувати
- Розблокувати



### Логотипи каналів

Телевізор може відображати логотипи більшості каналів. Щоб приховати ці логотипи, їх можна вимкнути.

Щоб вимкнути "Логотипи каналів", виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Логотипи каналів" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Вимк." та натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

## Перейменування каналів

Назви каналів у списках каналів можна змінювати.

1. У списку каналів виділіть канал, який потрібно перейменувати.
2. Натисніть "Перейменувати".

## Введення тексту

Для введення тексту за допомогою клавіш зі стрілками виберіть поле введення тексту.

Вводьте потрібний символ за допомогою клавіатури так само, як під час написання SMS/текстових повідомлень. Як тільки Ви почнете вводити текст, з'явиться екранна клавіатура. За допомогою кольорових клавіш можна вибрати символи нижнього та верхнього регістрів і спеціальні символи, а також можна видалити їх.

Щоб видалити символ, натисніть .

Для завершення перейменування виберіть пункт **Готово**.



Крім того, якщо на задній панелі пульта дистанційного керування є клавіатура, можна скористатися нею.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Завершення терміну експлуатації".

## Зміна послідовності каналів

Можна змінювати послідовність розташування каналів у списку вибраних каналів.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Клавіатура пульта ДК".

## Вибрани канали

Можна створити список вибраних каналів, у якому будуть лише потрібні Вам каналі. Якщо вибрати список вибраних каналів, під час їх перемикання будуть доступними лише вибрани канали.

## Створення списку вибраних каналів

1. Щоб відкрити списки каналів, під час телеперегляду натисніть LIST.
2. Виберіть пункт "Виbrane".
3. Якщо список порожній, на екрані телевізора з'явиться запит щодо додавання каналів. Натисніть **OK**.
4. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний канал і натисніть **OK**, щоб позначити його як вибраний. Послідовність розташування каналів у списку вибраних залежить від послідовності їх додавання.

## Додавання або видалення вибраних каналів

Щоб додати або видалити вибрани канали зі списку вибраних каналів, відкрийте список, натисніть OPTIONS, виберіть пункт "Додавання/видалення вибраного", після чого натисніть **OK**.

За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний канал і натисніть **OK**, щоб додати або видалити його зі списку вибраних каналів.

## Зміна послідовності

Можна змінювати послідовність розташування каналів у списку вибраних каналів.

1. У списку каналів "Виbrane" виділіть канал, який потрібно перемістити.
2. Натисніть "Перемістити".
3. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть канал у потрібне місце. Крім того, за допомогою клавіш із цифрами можна ввести новий порядковий номер каналу.
4. Для підтвердження переміщення натисніть **OK**. Або натисніть "Скасувати", щоб скасувати зміну послідовності.

Можна виділити інший канал і виконати ту саму процедуру.

## Додавання або видалення вибраних каналів в інших списках каналів

Телеканали та радіостанції у списку каналів "Все", "Радіо" та "Нове" можна позначити як вибрани.

Виділіть у цих списках канал, який потрібно додати до списку вибраних каналів, і натисніть "Позначити як виbrane". Канал буде позначено зірочкою і додано до списку вибраних каналів.

Щоб зняти з каналу позначку вибраного, виділіть канал у будь-якому списку каналів і натисніть "Зняти позначку вибраного". Канал буде видалено зі списку вибраних каналів.



## Замок від дітей

Щоб діти не дивилися певний канал або програму, можна заблокувати канал або програму з віковим обмеженням.

## Блокування каналу

Щоб діти не дивилися певний канал, його можна заблокувати. Для перегляду заблокованого каналу потрібно ввести код блокування від дітей.

Для блокування каналу під час телеперегляду натисніть  **LIST**, щоб відкрити **списки каналів**. Виберіть із будь-якого списку канал, який потрібно заблокувати, натисніть  **OPTIONS** і виберіть пункт "**Блокувати канал**". У списку каналів заблокований канал буде позначене піктограмою замка .

Щоб розблокувати канал, виберіть зі списку каналів заблокований канал, після чого виберіть пункт "**"Розблокувати канал**". Потрібно буде ввести код блокування від дітей.

Блокувати програми під'єднаних пристройів неможливо.

### Батьківський контроль

Деякі станції цифрового мовлення встановлюють власні вікові обмеження для програм. Якщо програма має вікові обмеження і не розрахована для перегляду Вашою дитиною, її буде заблоковано.

Для перегляду заблокованої програми потрібно ввести код блокування від дітей. Батьківський контроль встановлюється для всіх каналів.

### Встановлення вікових обмежень

Натисніть , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Параметри каналів**" > "**Блокування від дітей**" > "**Батьківський контроль**".

Щоб вибрати вікове обмеження, спочатку потрібно ввести чотиризначний код блокування від дітей. Якщо коду блокування від дітей ще не встановлено, встановіть його зараз.

Ввівши код, можна вибрати вікове обмеження. Програму з такими ж або більшими віковими обмеженнями буде заблоковано. На екрані телевізора з'явиться запит щодо введення коду для розблокування програми. Деякі оператори блокують лише програми з більшим віковим обмеженням.

### Зміна коду

Щоб змінити поточний код блокування від дітей, натисніть , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри каналів**" > "**Блокування від дітей**" > "**Зміна коду**".

Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код, після чого його буде встановлено.

### Забули код?

Якщо Ви забули свій код розблокування, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Номер телефону можна знайти у документації, що постачається з телевізором, або на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Встановлення каналів

### Автоматичне оновлення

Якщо Ви користуєтесь послугами цифрового телемовлення, телевізор можна налаштувати на автоматичне оновлення списку новими каналами.

Крім того, оновити канали можна самостійно.

### Автоматичне оновлення каналів

Один раз на день, о 6 год. ранку, телевізор оновлює канали і зберігає нові канали. Нові канали зберігаються у списку каналів "Все" та "Нове". Порожні канали видаляються. За наявності нових чи в разі оновлення або видалення каналів на телевізорі під час запуску з'являється відповідне повідомлення. Для здійснення автоматичного оновлення каналів телевізор повинен бути в режимі очікування.

Щоб вимкнути повідомлення під час запуску, натисніть , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри каналів**" та натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Встановлення каналів**" > "**Повідомлення про оновлення каналу**" > "**Вимк.**".

Щоб вимкнути параметр "Автоматичне оновлення каналів", натисніть , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри каналів**" і натисніть **OK**. Потім виберіть пункт "**Встановлення каналів**" > "**Автоматичне оновлення каналів**" > "**Вимк.**".

### Початок оновлення

Щоб виконати оновлення самостійно, натисніть , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Пошук каналів**" і натисніть "**OK**".

Виберіть пункт "**Оновити канали**" і виконайте вказівки на екрані. Оновлення може тривати кілька хвилин.

У деяких країнах канали оновлюються автоматично під час телеперегляду чи в режимі очікування телевізора.

### Нові канали

Нові канали, додані завдяки параметру автоматичного оновлення каналів, можна легко знайти у списку каналів "**Нове**". Ті самі нові канали зберігаються також у списку каналів "**Все**" чи "**Радіо**".

Нові канали залишаються у списку каналів "**Нове**", поки їх не буде позначено як вибрані чи увімкнено.

Для отримання інформації про позначення каналів як вибраних у меню "**Довідка**" натисніть  **"Список"** і знайдіть пункт "**Вибрані канали**".

### Перевстановлення каналів

Можна знайти та перевстановити канали, а інші налаштування залишити без змін. Крім того, можна перевстановити всі налаштування телевізора.

Якщо встановлено код блокування від дітей, його потрібно буде ввести перед перевстановленням каналів.

### Перевстановлення каналів

Щоб перевстановити лише канали, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Пошук каналів" > "Перевстановити каналі" та натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Антена (DVB-T)" або "Кабель (DVB-C)". Пошук каналів може тривати кілька хвилин. Виконайте вказівки на екрані.

### Повне встановлення

Щоб перевстановити всі налаштування телевізора, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Перевстановлення ТВ" і натисніть **OK**. Встановлення може тривати кілька хвилин. Виконайте вказівки на екрані.

### Заводські налаштування

Параметр "Заводські налаштування" дозволяє відновити початкові налаштування зображення, звуку та Ambilight телевізора.

Щоб відновити заводські налаштування телевізора, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Заводські налаштування" і натисніть **OK**.
3. Для підтвердження натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

### Копіювання списку каналів

### Вступ

Параметр "Копіювати список каналів" призначено для дилерів і досвідчених користувачів.

Завдяки параметру "Копіювати список каналів" можна копіювати канали, встановлені на одному телевізорі, на інший телевізор Philips тієї самої лінійки. З його допомогою не потрібно витрачати час на пошук каналу, завантаживши попередньо складений список каналів.

### Умови

- Обидва телевізори мають бути випущено того самого року.
- Обидва телевізори повинні мати той самий суфікс типу виробу для DVB (H, K, M, T або D/00) у номері артикулу та бути встановленими для використання у тій самій країні.
- Обидва телевізори повинні бути того самого типу. Перевірити тип можна в таблиці з даними на їхній задній панелі. Зазвичай тип позначається Q . . . LA
- Обидва телевізори повинні мати сумісні версії програмного забезпечення. Якщо версії програмного забезпечення несумісні, під час завантаження списку каналів на екрані телевізора з'явиться попередження.

### Поточна версія

Перевірити поточну версію програмного забезпечення телевізора можна за допомогою параметра "Поточна версія".

### Копіювання списку каналів

#### Копіювання списку каналів

1. Увімкніть телевізор зі встановленими каналами. Вставте USB-пристрій.
2. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Копіювати список каналів" > "Копіювати на USB" і натисніть **OK**. Щоб скопіювати список каналів із цього телевізора, можливо, потрібно буде ввести код блокування від дітей, який Ви вводили під час встановлення.
4. Після копіювання вийміть USB-пристрій.

Тепер скопійований список каналів можна завантажити на інший телевізор Philips.

### Завантаження списку каналів

#### Завантаження скопійованого списку каналів

Залежно від того, чи на телевізорі вже встановлено каналі чи ні, завантажувати список каналів потрібно різними способами.

#### На телевізор без встановлених каналів

1. Вставте штекер у розетку, щоб розпочати встановлення, і виберіть мову та країну. Пошук каналів можна пропустити. Завершіть встановлення.
2. Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.
3. Щоб розпочати завантаження списку каналів, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
4. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Копіювати список каналів" > "Копіювати на ТВ" і натисніть **OK**. Може з'явитися запит щодо введення коду блокування від дітей цього телевізора.
5. Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

#### На телевізор зі встановленими каналами

1. Перевірте налаштування країни, встановлене для телевізора. (Для цього натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Пошук каналів" > "Перевстановити каналі" та натисніть **OK**. Натисніть , а потім виберіть пункт "Скасувати", щоб вийти зі сторінки пошуку каналів).

Якщо вибрано правильну країну, продовжіть, перейшовши до кроку 2.

Якщо вибрано неправильну країну, потрібно розпочати перевстановлення. Щоб розпочати перевстановлення, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Пошук каналів" > "Перевстановити каналі" > **OK**. Виберіть правильну країну та пропустіть пошук каналів. Завершіть встановлення. Після цього поверніться до кроку 2.

2. Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.
3. Щоб розпочати завантаження списку каналів, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
4. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Копіювати список каналів" > "Копіювати на ТВ" і натисніть **OK**. Може з'явитися запит щодо введення коду блокування від дітей цього телевізора.

5. Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

## DVB-T чи DVB-C

### Прийом сигналу телевізійного мовлення формату DVB-T чи DVB-C

Якщо у Вашій країні наявний прийом сигналів телевізійного мовлення форматів DVB-T і DVB-C, а також якщо телевізор може приймати сигнал DVB-T і DVB-C у такій країні, під час встановлення каналів слід вибрати один або другий варіант.

Якщо для запуску встановлення нових каналів потрібно змінити налаштування DVB, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри каналів" та натисніть **OK**. Виберіть пункт "Встановлення каналів" > "Під'єднання антени" > "Антена (DVB-T)" або "Кабель (DVB-C)" і натисніть **OK**. Виберіть потрібне налаштування DVB.

### Встановлення каналу формату DVB-C

Для спрощення користування всі налаштування DVB-C здійснюються автоматично.

Якщо оператор DVB-C надав Вам спеціальні значення DVB-C, зокрема код мережі або частоту мережі, їх слід ввести, коли на телевізорі під час встановлення з'явиться відповідний запит.

Під час встановлення, можливо, потрібно буде налаштувати пошук (повний чи швидкий) або ввести певне значення швидкості передачі в меню "Налаштування". Щоб налаштувати "Швидкість передачі", спочатку виберіть значення "Вручну".

### Конфлікти номерів каналів

У деяких країнах різні телеканали можуть мати той самий номер. Під час встановлення на екрані телевізора з'являється список конфліктів номерів каналів. Потрібно вирішити, котрий телеканал встановити під номером, який мають кілька телеканалів.

### DVB-T + DVB-C

Якщо можливе використання вхідних сигналів з антени DVB-T та вхідних сигналів DVB-C, телевізор можна налаштувати на прийом сигналів у форматах DVB-T та DVB-C. Встановіть спочатку одну систему, а потім іншу, вибираючи потрібні налаштування.

Встановивши системи, потрібно активувати вхідний сигнал з антени, який надходить через роз'єм для **антени** на задній панелі телевізора, та вибрати на телевізорі потрібну систему, щоб дивитися встановлені канали.

Як вибрати налаштування DVB-T або DVB-C, дивіться вище.

## Параметри DVB

### Режим символу вікових обмежень

### Режим символу вікових обмежень

Якщо оператор кабельної мережі не надав Вам певного значення **швидкості передачі** для встановлення телеканалів, залиште для "Режиму швидкості передачі" параметр "Автоматично".

Якщо Ви отримали певне значення швидкості передачі, виберіть параметр "Вручну". Однак, отримане значення вже може бути в попередньо складеному списку швидкостей передачі. Щоб перевірити, чи значення доступне автоматично, виберіть пункт "Попередньо визначена швидкість передачі".

### Попередньо визначена швидкість передачі

**Попередньо визначена швидкість передачі**  
Якщо для "Режиму швидкості передачі" вибрано параметр "Автоматично", телевізор використовуватиме 1 з попередньо визначених швидкостей передачі, яка застосовується більшістю операторів кабельної мережі у Вашій країні.

### Швидкість передачі 1

#### Швидкість передачі 1

Якщо для "Режиму швидкості передачі" вибрано параметр "Вручну", тут можна ввести значення швидкості передачі, яке Ви отримали від оператора кабельної мережі. Для введення значення використовуйте клавіші з цифрами.

### Швидкість передачі 2

#### Швидкість передачі 2

Якщо для "Режиму швидкості передачі" вибрано параметр "Вручну", тут можна ввести друге значення швидкості передачі, яке Ви отримали від оператора кабельної мережі. Для введення значення використовуйте клавіші з цифрами.

### Режим частоти мережі

#### Режим частоти мережі

Якщо Ви плануєте використовувати "Швидкий пошук" у режимі **пошуку частоти**, щоб знайти канали, виберіть пункт "Автоматично". Телевізор використовуватиме 1 з попередньо визначених частот мережі (чи NC – homing channel), яка застосовується більшістю операторів кабельної мережі у Вашій країні.

Якщо Ви отримали певне значення частоти мережі для пошуку каналів, виберіть пункт "Вручну".

### Частота мережі

#### Частота мережі

Якщо для **режиму частоти мережі** вибрано параметр "Вручну", тут можна ввести значення швидкості передачі, яке Ви отримали від оператора кабельної мережі. Для введення значення використовуйте клавіші з цифрами.

### Шукати частоту

#### Шукати частоту

Виберіть спосіб пошуку каналів. Можна вибрати "Швидкий пошук" і використовувати попередньо встановлені параметри, які застосовуються більшістю операторів кабельної мережі у Вашій країні.

Якщо це не дає змоги встановити канали чи відсутні деякі канали, можна вибрати "Повний пошук" як розширений спосіб. Цей спосіб передбачає довший пошук і встановлення каналів.

## Крок частот

### Крок частот

Телевізор шукає канали з кроком **8 МГц**.

Якщо це не дає змоги встановити канали чи відсутні деякі канали, можна шукати з меншим кроком 1 МГц.

Використання кроку **1 МГц** передбачає довший пошук і встановлення каналів.

## Цифрові канали

### Цифрові канали

Якщо Вам відомо, що оператор кабельної мережі не надає цифрових каналів, можна пропустити їх пошук.

Виберіть пункт "**Вимк.**".

## Аналогові канали

### Аналогові канали

Якщо Вам відомо, що оператор кабельної мережі не надає аналогових каналів, можна пропустити їх пошук.

Виберіть пункт "**Вимк.**".

## Без обмежень/закодовані

### Без обмежень / закодовані

Якщо у Вас є підписка та САМ (модуль умовного доступу) для платних телевізійних послуг, виберіть пункт "**Без обмежень + закодовані**". Якщо у Вас немає підписки на платні телеканали чи послуги, можна вибрати лише пункт "**Канали без обмежень**".

Для отримання детальнішої інформації у меню "**Довідка**" натисніть "Список" і знайдіть пункт "**САМ – Модуль умовного доступу**".

## Якість прийому

Якщо Ви користуєтесь послугами цифрового телемовлення, можна перевірити якість і потужність сигналу каналу.

Якщо у Вас є власна антена, можна спробувати покращити прийом сигналу шляхом зміни її положення.

Щоб перевірити якість прийому сигналу цифрового каналу, увімкніть потрібний канал.

Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Параметри каналів**" і натисніть **OK**. Потім виберіть пункт "**Встановлення каналів**" > "**Цифрові: тест. прийому сигналу**" та натисніть **OK**.

Відображається частота цифрового сигналу для цього каналу. Якщо якість прийому сигналу низька, можна змінити положення антени. Щоб перевірити якість прийому сигналу на цій частоті ще раз, виберіть пункт "**Пошук**" і натисніть **OK**.

Щоб самостійно ввести певну частоту цифрового сигналу, скористайтеся цифровими клавішами пульта дистанційного керування. Або виберіть частоту, за допомогою клавіш **◀** та **▶** наведіть стрілки на цифру та змініть її, скориставшись **▲** і **▼**. Для перевірки цієї частоти, натисніть "**Пошук**", після чого натисніть **OK**.

Якщо для отримання сигналів каналів використовується DVB-C, доступними є параметри "**Режим швидкості передачі**" і "**Попередньо визначена швидкість передачі**". Для режиму швидкості передачі слід вибрати значення "**Автоматично**", якщо оператор кабельної мережі не надав певне значення швидкості передачі. Щоб ввести значення швидкості передачі, користуйтесь клавішами з цифрами.

## Встановлення вручну

Аналогові телеканали можна почергово встановлювати вручну.

Щоб встановити аналогові телеканали вручну, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Параметри каналів**" та натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Встановлення каналів**" > "**Аналогові: встановлення вручну**" та натисніть **OK**.

### 1. Система

Щоб налаштувати телевізійну систему, виберіть пункт "**Система**" та натисніть **OK**.

Виберіть країну або частину світу, де Ви знаходитесь у даний момент.

### 2. Пошук каналу

Щоб знайти канал, виберіть пункт **Шукати канал** і натисніть **OK**. Виберіть **Пошук** і натисніть **OK**. Частоту також можна ввести самостійно. Якщо якість прийому незадовільна, натисніть **Пошук** ще раз. Якщо потрібно зберегти канал, виберіть пункт **Готово** і натисніть **OK**.

### 3. Точне налаштування

Для точного налаштування каналу виберіть пункт "**Точна настройка**" та натисніть **OK**. Точно налаштувати канал можна за допомогою клавіш **▲** або **▼**.

Щоб зберегти знайдений канал, виберіть пункт "**Готово**" та натисніть **OK**.

### 4. Збереження

Канал можна зберегти під поточним номером каналу або під новим.

Виберіть пункт "**Зберегти поточний канал**" або "**Зберегти як новий канал**".

Виконувати ці дії можна, поки не буде знайдено всі аналогові телеканали.

## Формат зображення

Якщо вгорі та внизу чи з обох боків зображення з'являються чорні смуги, можна змінити формат зображення на такий, який відповідає розміру екрана.

Щоб відкрити меню "**Формат зображення**", під час телеперегляду натисніть **FORMAT**.

Виберіть формат зі списку і натисніть **OK**.

## Формати зображення

Відповідно до зображення на екрані доступні подані нижче формати.

#### • Автозаповнення

Автоматично збільшує зображення до розміру екрана. Мінімальне спотворення зображення, видно субтитри. Несумісний із комп'ютером. Однак, деякі граничні формати зображення можуть відображати чорні смуги.

#### • Автомасштабування

Автоматично оптимально збільшує зображення до розміру екрана без спотворення. Можуть відображатися чорні смуги. Несумісний із комп'ютером.

#### • Супер-масштабування

Усуває чорні смуги з боків зображення, що транслюється у форматі 4:3. Зображення налаштовується відповідно до розмірів екрана.

#### • Кіноформат 16:9

Масштабує зображення до формату 16:9.

#### • Широкий екран

Розтягує зображення до формату 16:9.

#### • Без зміни масштабу

Найкращий режим для зображення стандарту високої чіткості та комп'ютера. Піксельне відображення. На зображеннях із комп'ютера можуть з'являтися чорні смуги.

## Телетекст

### Сторінки телетексту

#### Відкривання телетексту

Щоб під час телеперегляду відкрити телетекст, натисніть клавішу **TEXT**.

Щоб закрити телетекст, натисніть **TEXT** ще раз.



#### Вибір сторінки телетексту

Щоб вибрати сторінку ...

- За допомогою клавіш із цифрами введіть номер сторінки.
- Натисніть клавішу **◀** або **▶**.
- Натисніть клавішу **▲** або **▼**.
- Щоб вибрати один із пунктів із кольоворовими позначками внизу екрана, натисніть кольоворову клавішу.

#### Підсторінки телетексту

Одна сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Номери підсторінок подано на панелі біля номера головної сторінки.

Щоб вибрати підсторінку, натисніть клавішу **◀** або **▶**.

#### Сторінки телетексту Т.О.Р.

Деякі станції телемовлення пропонують телетекст Т.О.Р. Щоб відкрити сторінки телетексту Т.О.Р. на сторінці телетексту, натисніть клавішу **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Огляд Т.О.Р.".

#### Пошук у телетексті

Можна вибрати слово і виконати його пошук у цілому тексті. Відкрийте сторінку телетексту та натисніть **OK**.

За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібне слово або число.

Щоб відразу перейти до цього слова або числа далі в телетексті, натисніть **OK** ще раз.

Щоб перейти далі до наступного співпадіння, натисніть **OK** ще раз.

Щоб припинити пошук, натисніть клавішу **▲**, поки не вибрано жодного пункту.

#### Телетекст під'єднаного пристрою

Деякі під'єднані пристрої, які приймають сигнал телеканалів, також пропонують послугу телетексту.

Щоб відкрити телетекст під'єднаного пристрою, натисніть **HOME**, виберіть цей пристрій, після чого натисніть **OK**.

Під час перегляду канала на пристрої натисніть клавішу **☰ OPTIONS**, виберіть пункт "Показати клавіші пристрою", після чого натисніть клавішу **OK** та **OK**. Щоб приховати клавіші пристрою, натисніть клавішу **OK**.

Щоб закрити телетекст, знову натисніть **OK**.

#### Цифровий текст (лише у Великобританії)

Деякі станції цифрового мовлення пропонують на своїх цифрових телеканалах спеціальну послугу цифрового тексту чи послугу інтерактивного телебачення. Сюди належить звичайний телетекст із кольоворовими клавішами, клавішами зі стрілками та цифрами для вибору і перегляду.

Щоб закрити цифровий текст, знову натисніть **OK**.

#### Параметри телетексту

У режимі телетексту натисніть **☰ OPTIONS**, щоб вибрати такі параметри:

- Призупинити гортання сторінок
- Розділення екрана
- Огляд Т.О.Р.
- Збільшити
- Відкриття
- Гортання підсторінок
- Мова

#### Призупинення гортання сторінок

Щоб призупинити автоматичне гортання підсторінок, натисніть **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Призупинити гортання сторінок".

#### Розділення екрана / Повноекранний режим

Для відображення телеканалу та поруч телетексту натисніть **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Розділення екрана".

Щоб повернутися до повноекранного режиму, виберіть пункт "Повноекранний режим".

#### Огляд Т.О.Р.

Щоб відкрити сторінки телетексту Т.О.Р. на сторінці телетексту, натисніть **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Огляд Т.О.Р.".

## Збільшення

Щоб збільшити сторінку телетексту для зручнішого читання, натисніть **OPTIONS** і виберіть пункт "Збільшити". Для прокручування сторінки вниз натисніть клавішу **▼** або **▲**.

## Відображення

Для відображення прихованої інформації на сторінці натисніть клавішу **OPTIONS** і виберіть пункт "Відкриття".

## Гортання підсторінок

Для гортання підсторінок за їх наявності натисніть **OPTIONS** і виберіть пункт "Гортання підсторінок".

## Мова

Щоб перейти до групи символів для відображення телетексту належним чином, натисніть **OPTIONS** і виберіть пункт "Мова".

## Налаштування телетексту

### Мова телетексту

Деякі станції цифрового телевізійного мовлення пропонують телетекст різними мовами. Для встановлення мови основного і додаткового телетексту, натисніть **Home**, виберіть **⚙️ "Налаштування"** і натисніть **OK**.

Виберіть пункти "Параметри каналів" та "Основний телетекст" чи "Додатковий телетекст", після чого виберіть потрібні мови телетексту.

### Телетекст 2.5

За наявності телетекст 2.5 пропонує більше кольорів та кращу графіку. За замовчуванням телетекст 2.5 є увімкнений. Для вимкнення натисніть **Home**, виберіть **⚙️ "Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри TV" > "Параметри" > "Телетекст 2.5."

## Інтерактивне телебачення

### Що таке iTV?

Інтерактивне телебачення дозволяє отримати доступ до звичайних телепрограм, які пропонуються деякими станціями цифрового мовлення разом зі сторінками з інформацією або розважальним вмістом. На деяких сторінках можна дати відгук на програму або проголосувати, робити Інтернет-покупки чи платити за використання служби Video-On-Demand.

### HbbTV, MHEG, ...

Станції телемовлення використовують різні інтерактивні телевізійні системи: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV – стандарт гібридного телебачення, який поєднує традиційне телебачення із можливостями Інтернету) або iTV (інтерактивне телебачення – MHEG). Інколи інтерактивне телебачення називають цифровим текстом або червоною клавішею. Однак, системи мають свої особливості.

Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт станції телемовлення.

### Що потрібно?

Інтерактивне телебачення доступне лише на цифрових телеканалах. Щоб скористатися усіма перевагами інтерактивного телебачення, потрібне високошвидкісне (широкосмугове) Інтернет-підключення до телевізора.

## Сторінки iTV

### Відкривання сторінок iTV

Більшість каналів, які пропонують HbbTV або iTV, подають запит щодо натиснення клавіші **Red** (червона) чи клавіші **OK** для переходу до інтерактивної програми.

### Навігація сторінками iTV

Для переміщення сторінками iTV можна користуватися кольоровими клавішами, клавішами зі стрілками та цифрами і клавішею **OK**. Для перегляду відео на сторінках iTV можна користуватися клавішами **▶** (відтворення), **II** (пауза) та **■** (стоп).

### Цифровий текст (лише у Великобританії)

Щоб відкрити послугу цифрового тексту, натисніть **TEXT**.

Щоб закрити її, натисніть **OK**.

### Закривання сторінок iTV

На більшості сторінках iTV подається інформація щодо клавіші, яку слід натиснути для закривання.

Щоб закрити сторінку iTV, перемкніть на наступний телеканал і поверніться назад.

3.4

## Телегід

## Відкривання телегіда

Завдяки телегіду можна переглянути список поточних і запланованих телепрограм каналів\*.

### Відкривання телегіда

Щоб відкрити телегід, натисніть **GUIDE**.

Щоб вийти, знову натисніть **GUIDE**.



Коли Ви відкриваєте телегід вперше, телевізор перевіряє усі телеканали на наявність інформації про програму. Це може тривати кілька хвилин. Дані телегіда зберігаються у телевізорі.

### Перехід до програми

З меню телегіда можна перейти до поточної програми.

Щоб вибрати програму, за допомогою клавіш зі стрілками виділіть її назву.

Щоб переглянути програми, заплановані на пізніше, перейдіть вправо.

Щоб перейти до програми (каналу), виберіть програму та натисніть **OK**.

#### Перегляд інформації про програму

Щоб переглянути інформацію про вибрану програму, натисніть **i INFO**.

#### Змінити день

У телегіді можна знайти програми, заплановані на наступні дні (щонайбільше на 8 днів наперед).

Щоб переглянути графік на один із наступних днів, натисніть **CH+**.

Щоб повернутися до попереднього дня, натисніть **CH-**. Також можна натиснути клавішу **III OPTIONS** і вибрати пункт "Змінити день".

Щоб вибрати день графіка, виберіть пункт "Попередній день", "Сьогодні" чи "Наступний день" і натисніть **OK**. Якщо телегід отримує дані з Інтернету, натисніть **■ Вибрати день**.

#### Встановлення нагадування

Якщо телегід отримує дані з каналу, можна встановити нагадування про початок програми, яке з'являтиметься на екрані як повідомлення.

Щоб встановити нагадування, виберіть у розкладі програму та натисніть кольорову клавішу зі значенням "**Встанов. нагадув.**". Програму буде позначено піктограмою годинника **⌚**.

Щоб скасувати це нагадування, натисніть кольорову клавішу за значенням "**Очист. нагад.**".

Щоб переглянути список усіх встановлених нагадувань, натисніть кольорову клавішу за значенням "**Заплановані нагадування**".

#### Пошук за жанром

Шукати заплановані програми можна за жанром, наприклад фільми, спортивні програми тощо, якщо така інформація доступна.

Для пошуку програм за жанром натисніть **III OPTIONS** і виберіть пункт "Пошук за жанром".

Виберіть жанр і натисніть **OK**. З'явиться список знайдених програм.

#### Запис

Під'єднавши до телевізора жорсткий диск USB, можна виконати запис.

Для запланованого запису використовуйте телегід.

Для отримання детальнішої інформації у меню "**Довідка**" натисніть **■ Список** і знайдіть пункт "Запис".

\* Залежно від того, звідки телегід отримує дані, відображаються аналогові та цифрові канали або лише цифрові канали. Не всі канали пропонують дані для телегіда.

## Отримання даних для телегіда

Телегід отримує дані з каналів чи Інтернету. У деяких регіонах і для деяких каналів ці дані можуть бути недоступними.

Дані надходять із каналу, поки телевізор не буде під'єднано до Інтернету.

У разі під'єднання телевізора до Інтернету дані надходять з Інтернету.

Якщо телегід отримує дані з Інтернету, поруч із цифровими каналами він може також відображати аналогові канали. У меню телегіда поточний канал можна переглядати у режимі малого екрана. Якщо дані для телевізійного гіда надходять з Інтернету, встановити нагадування неможливо.

#### Налаштування отримання даних для телегіда

Якщо телевізор під'єднано до Інтернету, його можна налаштувати на отримання даних для телегіда з каналу.

Щоб налаштувати отримання даних для телегіда, натисніть **⌂**, виберіть **⚙️ "Налаштування"**, після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальне налаштування" > "Телегід".

Виберіть пункт "Зі станції телемовлення" чи "З Інтернету".

## 3.5

## Перехід до пристрой

#### Список джерел

У списку типів підключення – меню "Джерело" – можна знайти під'єднані до телевізора пристрої.

З меню "Джерело" можна перейти до пристроя.

#### Меню "Джерело"

Щоб відкрити меню Джерело, натисніть клавішу **→ SOURCE**.

Щоб перейти до під'єднаного пристроя, виберіть його за допомогою стрілок **◀** (вліво) або **▶** (вправо) та натисніть **OK**.

Для деяких пристрой (HDMI-CEC) можна вибрати дію безпосередньо у списку під піктограмою пристроя.

Виберіть пристрій, дію і натисніть **OK**.

Щоб закрити меню "Джерело" без переходу до пристроя, знову натисніть **→**.



#### Автоматичне виявлення

Коли до телевізора під'єднати новий пристрій, його буде виявлено автоматично та додано до меню "Джерело".

Пристрій відображається як піктограма (тип пристроя) і має назву. Якщо тип пристроя не відповідає пристроя, наприклад пристрій відображається як програвач, хоч не є ним насправді, тип можна змінити.

Щоб змінити тип пристроя, натисніть **■ "Тип пристроя"** і виберіть тип, який відповідає йому, після чого натисніть **OK**.

Якщо назва не підходить для пристрою або Ви хочете присвоїти йому свою назву, натисніть "Перейменувати". Вводьте нову назву за допомогою клавіатури пульта дистанційного керування.

Відповідний тип пристрою полегшує використання пристрою. Тип пристрою визначає стилі зображення і звуку, роздільну здатність, певні налаштування чи місце в меню "Джерело".

Коли до телевізора під'єднати новий пристрій, піктограма пристрою переміщується на початок меню "Джерело".

Якщо телевізору не вдається виявити пристрій автоматично, виберіть з'єднання, за допомогою якого його під'єднано, після чого виберіть тип і назву пристрою.

#### Початкова назва та піктограма

Щоб відновити початкову назву і піктограму пристрою, натисніть **OPTIONS**, виберіть на панелі з меню вкладку "Параметри", після чого виберіть пункт "Початкова назва та піктограма" і натисніть **OK**.

#### Сканування типів підключення

Для повторного сканування усіх типів підключення телевізора та оновлення меню "Джерело" натисніть **OPTIONS**, виберіть на панелі з меню вкладку "Параметри", після чого виберіть пункт "Сканувати типи підключення" і натисніть **OK**.

## З режиму очікування

Коли телевізор перебуває у режимі очікування, увімкнути під'єднаний пристрій можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

#### Відтворити

Щоб із режиму очікування увімкнути програвач дисків і телевізор та розпочати відтворення диска чи перегляд програми, натисніть на пульти дистанційного керування телевізора клавішу (відтворення).

Пристрої має бути з'єднано за допомогою кабелю HDMI, і на них має бути увімкнено функцію HDMI CEC.



#### Система домашнього кінотеатру

Можна увімкнути систему домашнього кінотеатру, щоб послухати аудіодиск чи радіо, а телевізор залишити в режимі очікування.

Щоб увімкнути HTS, а телевізор залишити в режимі очікування, натисніть на пульти дистанційного керування телевізора клавішу **SOURCE**.



## EasyLink

Завдяки функції **EasyLink** керувати під'єднаним пристроєм можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Для зв'язку з під'єднаними пристроями EasyLink використовує протокол HDMI CEC\*. Пристрої повинні підтримувати HDMI CEC і мають бути під'єднані за допомогою з'єднання HDMI.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "EasyLink".

### 3.6

## Субтитри і мови

#### Субтитри

##### Увімкнення субтитрів

Щоб відкрити меню "Субтитри", натисніть клавішу **SUBTITLE**.

Для субтитрів можна вибрати значення "Увімк." чи "Вимк.". Для відображення субтитрів, коли програма транслюється іншою мовою, ніж встановлена, виберіть пункт "Автоматично". Також цей параметр дає змогу відображати субтитри, коли звук телевізора вимкнено за допомогою клавіші .

Вимикати субтитри для аналогових каналів потрібно на сторінці **телетексту**.



#### Субтитри для аналогових каналів

Вимикати субтитри для кожного аналогового каналу потрібно вручну.

1. Щоб відкрити телетекст, увімкніть канал і натисніть **Text**.
  2. Введіть номер сторінки для субтитрів (зазвичай це 888).
  3. Щоб закрити телетекст, знову натисніть клавішу **Text**.
- Після того як у меню "Субтитри" буде вибрано значення "Увімк.", під час перегляду цього аналогового каналу з'являться субтитри, якщо вони будуть доступні.
- Щоб дізнатися тип каналу (аналоговий чи цифровий), увімкніть канал і виберіть у меню "Параметри" пункт "Стан".

#### Субтитри для цифрових каналів

Вмикати субтитри на сторінці телетексту для цифрових каналів не потрібно.  
Цифрові телеканали можуть пропонувати програму із субтитрами кількома мовами. Можна встановити потрібну основну й додаткову мови субтитрів. Якщо субтитри будуть доступні однією із цих мов, вони з'являться на екрані телевізора.

Якщо субтитри встановленими мовами недоступні, можна вибрати іншу доступну мову.

Для встановлення основної і додаткової мов субтитрів виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункти "Параметри каналів" та "Мови" > "Основні субтитри" чи "Додаткові субтитри" і натисніть **OK**.
3. Виберіть мову та натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

Щоб вибрати мову субтитрів за відсутності потрібної мови, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть **OPTIONS**
2. Виберіть пункт "Мова субтитрів", потрібну мову та натисніть **OK**.

## Мова аудіосупроводу

Цифрові телеканали можуть пропонувати аудіосупровід програми кількома мовами. Можна встановити потрібну основну й додаткову мови аудіосупроводу. Якщо аудіосупровід буде доступним однією із цих мов, телевізор вибере її.

Якщо аудіосупровід встановленими мовами недоступний, можна вибрати іншу доступну мову.

Для встановлення основної і додаткової мов аудіосупроводу, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункти "Параметри каналів" та "Мови" > "Основне аудіо" чи "Додаткове аудіо" і натисніть **OK**.
3. Виберіть мову та натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

Щоб вибрати мову аудіосупроводу за відсутності потрібної мови, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть **OPTIONS**
2. Виберіть пункт "Мова аудіосупроводу", потрібну мову та натисніть **OK**.



Мова оригіналу

Якщо цифровий телеканал пропонує програму чи фільм мовою оригіналу, телевізор можна налаштувати на автоматичне встановлення цієї мови. Для перегляду дубльованого фільму мовою оригіналу (якщо така доступна) виберіть для параметра "Мова оригіналу" значення "Увімк.". Щоб налаштувати параметр "Мова оригіналу", виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункти "Параметри каналів" і "Мови" > "Мова оригіналу" та натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Увімк." чи "Вимк." і натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

**Мови аудіосупроводу для людей із вадами слуху та зору**  
Деякі цифрові телеканали пропонують спеціальний аудіосупровід і субтитри, адаптовані для людей із вадами слуху та зору.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **"Список"** і знайдіть пункт "Універсальний доступ".

## Мова меню

Щоб змінити мову меню і повідомлень телевізора, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Мова меню" і натисніть **OK**.
3. Виберіть потрібну мову та натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

## 3.7

## Таймери та ГОДИННИК

### Таймер вимкнення

Завдяки таймеру сну телевізор можна налаштувати на автоматичний перехід у режим очікування у визначений час.

Щоб налаштувати таймер вимкнення, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Таймер сну". За допомогою повзунка можна встановити час до 180 хвилин із кроком 5 хвилин. Якщо встановлено значення 0 хвилин, таймер вимкнення вимикається.

Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити час.

### Годинник

Щоб знати час, натисніть **GUIDE** для пошуку часу в телегіді.

У деяких країнах станції цифрового мовлення не надсилають даних про універсальний світовий час. Перехід із літнього на зимовий час і навпаки може не враховуватися, відповідно телевізор може показувати неправильний час.

Щоб встановити правильний час на годиннику телевізора, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункти "Параметри TV" > "Загальні налаштування" > "Годинник" та "Залежно від країни".

Виберіть пункт "Літній час" і відповідне налаштування.

Щоб встановити час і дату вручну, виберіть пункт **Вручну**. Потім виберіть параметр **Час** або **Дата**.

У разі запису програм за допомогою "Smart TV", "Запис", не рекомендується змінювати час і дату вручну.

## Таймер вимкнення

Якщо протягом 4 годин не натиснути жодної клавіші на пульти дистанційного керування чи протягом 10 хвилин телевізор не отримає жодного сигналу та команди пульта, він вимкнеться автоматично для економії енергії.

Якщо Ви використовуєте телевізор як монітор або для телеперегляду використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення.

Для вимкнення натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Параметри TV" > "Загальні налаштування" > "Таймер вимкнення" і за допомогою повзунка виберіть значення "0".

Для отримання детальнішої інформації про налаштування телевізора, що зберігають довкілля, в меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Економія енергії".

3.8

## Параметри зображення

### Параметри зображення

У меню "Зображення" можна налаштувати кожен параметр зображення.

Для доступу до параметрів зображення натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри TV" > "Зображення".

#### • Стиль зображення

Для отримання інформації про налаштування стилю зображення у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Стиль зображення".

#### • Підсвічування (3D)

Встановлення рівня контрастності підсвічування.

#### • Колір

Встановлення рівня насиченості кольору.

#### • Чіткість

Встановлення рівня чіткості дрібних деталей.

#### • Пониження шумів

Фільтрування та зменшення перешкод на зображенні.

#### • Зменш. дефек. зобр. MPEG

Забезпечення плавних переходів зображення у цифровому форматі.

#### • Pixel Precise HD

Регулює вдосконалені параметри системи обробки зображення Perfect Pixel HD Engine.

— Параметр "Perfect Natural Motion" дає змогу усунути вібрацію рухомих зображень і відтворити плавність руху, особливо під час перегляду кінофільмів.

— Параметр **Clear LCD** забезпечує неперевершенну чіткість рухомих зображень, кращий рівень чорного, високу контрастність без мерехтіння, плавність зображення і більший кут огляду.

— Параметр **Супер роздільна здатність** забезпечує виняткову чіткість, особливо ліній і контурів зображення.

— Параметр "Покращена чіткість" забезпечує виняткову чіткість, особливо деталей зображення.

— Параметр **Ідеальна контрастність** дає змогу налаштувати рівень, за якого телевізор автоматично вдосконалює чіткість деталей на темних, змішаних і світлих ділянках зображення.

— Параметр "Динамічне підсвічування" дає змогу налаштувати рівень, за якого споживання енергії зменшується завдяки зниженню яскравості екрана. Вибирайте цей параметр для економії енергії та оптимальної яскравості зображення.

— Параметр **Покращення кольору** робить кольори насиченішими та покращує роздільну здатність деталей яскравого кольору.

• Підменю "Розширені" дає змогу встановити додаткові параметри зображення.

— Параметр "Сенсор світла" автоматично налаштовує параметри зображення і функцію Ambilight відповідно до освітлення у приміщенні.

— **Гамма** – це нелінійне налаштування підсвітки та контрастності зображення. Встановлюйте вищий чи нижчий рівень гамми за допомогою панелі з бігунцем.

— Параметр "Температура кольору" дає змогу встановити такі відтінки кольорів, як "Нормальний", "Теплий" (червонуваті) та "Холодний" (синюваті).

— Параметр "Налаштування температури кольору" дає змогу встановити температуру кольору зображення.

— Параметр "Контрастність відео (3D)" дає змогу встановити рівень контрастності зображення.

— Параметр "Яскравість" дає змогу встановити рівень яскравості зображення.

#### • Гра чи комп'ютер

Налаштування телевізора на використання найоптимальнішого попередньо встановленого налаштування у разі під'єдання комп'ютера чи ігрової консолі.

#### • Формат і краї

— Параметр "Формат зображення": у вкладці  "Список" знайдіть і прочитайте розділ "Формат зображення".

— Параметр "Краї екрана" дає змогу дещо збільшити зображення для приховання спотворених країв.

— Параметр "Зміщення зображення" дає змогу переміщати зображення вгору/вниз чи вліво/вправо за допомогою клавіш курсору.

## Стіль зображення

Для легкого налаштування зображення можна вибрати попередньо встановлене налаштування за допомогою параметра "Стіль зображення".

Під час телеперегляду натисніть OPTIONS, щоб відкрити меню "Параметри", виберіть на панелі з меню пункт "Зображення і звук", після чого виберіть пункт "Стіль зображення". Виберіть потрібний стиль зображення і натисніть OK.

### Стилі зображення

За допомогою стилів зображення можна легко встановлювати оптимальні налаштування зображення для перегляду відео чи економії енергії.

Крім того, можна налаштовувати певний параметр вибраного стилю зображення, наприклад "Яскравість" чи "Контрастність". Телевізор запам'ятує встановлені налаштування.

### Встановлення стилю зображення

Для встановлення стилю зображення виконайте подані нижче кроки.

1. Виберіть стиль і натисніть OK.
2. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть OK.
3. Виберіть пункт "Параметри ТВ", перейдіть до потрібного значення і встановіть його.
4. Щоб закрити меню і зберегти налаштування, натисніть клавішу .

Щоб відновити початкові налаштування стилю зображення, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть OK.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Зображення" > "Стіль зображення" і виберіть стиль, налаштування якого потрібно скинути.
3. Натисніть Скинути. Налаштування стилю буде скинуто.

Для отримання інформації про налаштування стилю зображення у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Зображення".

Доступні такі стилі зображення:

- **Власний** – параметри, вибрані в меню "Швидке налаштування зображення"
- **Яскраві** – найкращі параметри для перегляду вдень
- **Справжні** – параметри природного зображення
- **Фільм** – найкращі параметри для перегляду фільмів
- **Економія енергії** – параметри, які заощаджують електроенергію
- **"Стандартний"** – стандартні заводські налаштування.
- **Фото** – найкращі параметри для перегляду фотографій
- **"ISF день" та "ISF ніч"** – налаштування калібрування ISF.

### Магазин чи дім

Якщо знову вибрати стиль зображення "Яскравий", щоразу після увімкнення телевізора для його розташування встановлюється значення "Магазин" – налаштування для продажу.

Щоб налаштовувати телевізор для використання вдома, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть OK.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Розташування" і натисніть OK.
3. Виберіть пункт "Дім" та натисніть OK.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

## Розташування

### Розташування

Якщо телевізор знаходиться у магазині, на ньому можна налаштовувати відображення заголовка з характеристиками для продажу. Для параметра "Стіль зображення" автоматично встановлюється значення "Яскравий". Автоматичний таймер вимкнення вимикається.

Щоб вибрати на телевізорі параметр "Магазин", виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть OK.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Розташування" і натисніть OK.
3. Виберіть пункт "Магазин" і натисніть OK.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

3.9

## Параметри звуку

### Звук

У меню "Звук" можна налаштовувати кожен параметр звуку.

Для доступу до параметрів звуку натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть OK. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Звук".

#### • Низькі частоти

Встановлення рівня низьких тонів звуку.

#### • Високі частоти

Встановлення рівня високих тонів звуку.

#### • Баланс

Дає змогу налаштовувати розподіл звуку між лівим і правим гучномовцями так, щоб він оптимально підходив для поточного розташування слухача.

#### • Режим об'ємного звуку

Створення ефекту об'ємного звуку із внутрішніх гучномовців.

#### • Гучність навушників

Налаштування гучності у випадку підключення навушників до телевізора.

#### • Автом. регулювання гучності

Зменшення раптових змін гучності, наприклад на початку реклами або під час перемикання каналів.

### Вибраний аудіоформат

Для аудіоформату можна вибрати значення "Стандартний" (стерео) чи "Розширений" (багатоканальний). Якщо доступний один із двох типів, телевізор автоматично вибере встановлений тип.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри каналів" > "Мови" > "Вибраний аудіоформат" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Звичайний" чи "Розширений" і натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

### Моно/Стерео

На телевізорі можна вибрати монозвук.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри каналів" > "Моно/Стерео" та натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Моно" чи "Стерео" і натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

## Стиль звуку

Для легкого налаштування звуку можна вибрати попередньо встановлене налаштування за допомогою параметра "Стиль звуку".

Щоб відкрити меню "Параметри" та вибрати пункт "Стиль звуку", під час телеперегляду натисніть клавішу . Виберіть потрібний стиль звуку і натисніть **OK**.

### Стилі звуку

Стилі звуку дають змогу легко використовувати оптимальні налаштування для мовлення або перегляду відео. Крім того, можна налаштувати певний параметр вибраного стилю звуку, наприклад "Низькі частоти" чи "Високі частоти". Телевізор запам'ятує встановлені налаштування.

### Встановлення стилю звуку

Для встановлення стилю звуку виконайте подані нижче кроки.

1. Виберіть стиль і натисніть **OK**.
2. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Параметри TV", перейдіть до потрібного значення і встановіть його.
4. Щоб закрити меню і зберегти налаштування, натисніть клавішу .

Щоб відновити початкові налаштування стилю звуку, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри TV" > "Звук" > "Стиль звуку" і виберіть стиль, налаштування якого потрібно скинути.
3. Натисніть Скинути. Налаштування стилю буде скинуто.

Для отримання інформації про налаштування стилю зображення у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Звук".

Доступні такі стилі звуку:

- **Персональні** – вибір власних параметрів, встановлених у розділі "Персоналізація зображення та звуку"
- **"Стандартний"** – стандартні заводські налаштування.
- **Новини** – найкращі параметри для мовлення
- **Фільм** – найкращі параметри для перегляду фільмів
- **Гра** – найкращі параметри для гри
- **"Музика"** – найкращі параметри для прослуховування музики.

## Розміщення TV

### Розміщення TV

Перше налаштування телевізора передбачає встановлення для цього параметра значення "На підстав. для TV" чи "Монтування на стіні".

Якщо після першого налаштування телевізора Ви змінили його розташування, для найкращого відтворення звуку цей параметр потрібно налаштувати відповідно до нового розташування.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри TV" > "Загальні налаштування" > "Розміщення TV" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "На підстав. для TV" чи "Монтування на стіні" та натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

3.10

## Налаштування Ambilight

### Увімкнення і вимкнення функції Ambilight

Для забезпечення найкращого ефекту Ambilight візьміть до уваги такі поради.

- Подбайте про тьмяне освітлення у кімнаті і розмістіть телевізор на відстані до 25 см від стіни.
- Налаштуйте Ambilight відповідно до кольору стін вдома, перейшовши до пункту "Колір стіни".
- Інфрачервоні сигнали пульта дистанційного керування можуть перериватися Ambilight, тому ставте пристрой (програвач дисків чи систему домашнього кінотеатру) подалі від Ambilight.



Для увімкнення або вимкнення функції Ambilight і переходу до її параметрів, таких як "Вимкнено", "Динаміка" та "Статика", натискайте на пульти дистанційного керування клавішу **AMBILIGHT**.

Для отримання детальнішої інформації про ці параметри Ambilight за допомогою **"Список"** знайдіть і прочитайте розділи **"Ambilight динаміка"** та **"Ambilight статика"**.

Вмикати та вимикати функцію Ambilight можна також у меню Ambilight.

Натисніть  , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Параметри ТВ"** і натисніть **OK**. Потім виберіть пункт **"Ambilight"**.



## Ambilight динаміка

За допомогою параметра **Ambilight динаміка** можна налаштувати швидкість, з якою функція Ambilight реагує на появу зображення на екрані.

Натисніть  , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Параметри ТВ"** і натисніть **OK**. Потім виберіть пункт **"Ambilight" > "Режим" > "Динаміка"** та натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Динаміка"**. За допомогою повзунка виберіть потрібну швидкість.

За допомогою параметра **Ambilight статика** можна встановити власний колір Ambilight.

Натисніть  , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Параметри ТВ"** та натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Ambilight" > "Режим" > "Статика"** та натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Статика"**. Потім виберіть потрібний колір. Кольори режиму **"Ambilight статика"** є постійними (не динамічними).

## Налаштування Ambilight

Інші параметри Ambilight доступні в меню Ambilight, що в меню параметрів телевізора.

Щоб змінити ці параметри, натисніть  , виберіть  **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Параметри ТВ" > "Ambilight"**.

### Режим Ambilight

Коли телевізор увімкнено, за допомогою клавіш **AMBILIGHT** можна переходити до таких режимів Ambilight, як **"Вимкнено"**, **"Динаміка"** та **"Статика"**. Якщо підсвічення Ambilight має реагувати на появу зображення на екрані, виберіть пункт **"Динаміка"**. Щоб встановити певний постійний колір, виберіть пункт **"Статика"**.

### Яскравість Ambilight

Щоб налаштувати яскравість Ambilight, виберіть пункт **"Яскравість"** і натисніть **OK**. Налаштуйте рівень яскравості підсвічування Ambilight.

### Ambilight динаміка

Для налаштування швидкості відповіді Ambilight на появу зображення на екрані виберіть пункт **"Динаміка"**.

Для отримання детальнішої інформації у меню **"Довідка"** натисніть  **"Список"** і знайдіть пункт **"Ambilight динаміка"**.

### Ambilight статика

Цей параметр дає змогу встановити власний колір Ambilight. Кольори режиму **"Ambilight статика"** є постійними (не динамічними).

Для отримання детальнішої інформації у меню **"Довідка"** натисніть  **"Список"** і знайдіть пункт **"Ambilight статика"**.

### Колір стіни

Колір стіни за телевізором може впливати на колір підсвічування Ambilight.

Щоб запобігти цьому, виберіть пункт **"Ambilight" > "Розширені" > "Колір стіни"**, після чого виберіть колір, який відповідає кольору стіни. Ambilight вибере колір відповідно до кольору стіни позаду телевізора.

### Вимкнення ТВ

Для вимкнення підсвічування Ambilight відразу чи його згасання і вимкнення через кілька секунд після вимкнення телевізора виберіть пункт **"Ambilight" > "Розширені" > "Вимкнення ТВ"**.

### Відпочинковий настрой

Для отримання детальнішої інформації у меню **"Довідка"** натисніть  **"Список"** і знайдіть пункт **"Розслаблююче світло"**.

## Розслаблююче світло

Коли телевізор у режимі очікування, можна увімкнути функцію Ambilight і створити в кімнаті ефект відпочинку LoungeLight.

Для увімкнення функції Ambilight, коли телевізор в режимі очікування, натисніть клавішу **AMBILIGHT**.



Щоб змінити колір режиму відпочинку, знову натисніть клавішу **AMBILIGHT**.

Щоб вимкнути режим відпочинку, натисніть та утримуйте клавішу **AMBILIGHT** кілька секунд.

Встановити колір можна також у меню параметрів телевізора.

Увімкнувши телевізор, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.  
Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Ambilight" > "Розширени" > "Режим відпочинку". Виберіть колір для увімкнення ефекту LoungeLight.

3.11

## Універсальний доступ

### Увімкнення

Після увімкнення функції універсального доступу телевізор буде налаштовано для людей із вадами слуху або зору.

#### Увімкнення

Якщо під час встановлення функцію універсального доступу не було увімкнено, її можна увімкнути в меню налаштувань. Для увімкнення функції універсального доступу натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Універсальний доступ". Потім виберіть пункт "Увімк." і натисніть **OK**.

Якщо у розділі налаштування увімкнено параметр "Універсальний доступ", цей параметр додається до меню параметрів. За допомогою універсального меню в меню параметрів можна встановити спеціальні налаштування для користувачів із вадами слуху і зору.

### Вади слуху

Деякі цифрові телеканали пропонують спеціальний аудіосупровід і субтитри, адаптовані для людей із вадами слуху. Якщо увімкнено параметр "Погіршення слуху", телевізор автоматично переходить до адаптованого звуку та субтитрів, якщо вони є в наявності.

#### Увімкнення

Щоб увімкнути параметр "Погіршення слуху", натисніть клавішу **OPTIONS**, виберіть "Універсальний доступ", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункти "Погіршення слуху", "Увімк." і натисніть **OK**.

Щоб перевірити наявність мови аудіосупроводу з адаптацією для осіб із вадами слуху, натисніть клавішу **OPTIONS**, виберіть пункт "Мова аудіосупроводу" і знайдіть мову, позначену за допомогою .

Якщо в меню "Параметри" не відображається пункт "Універсальний доступ", увімкніть його в меню "Налаштування".

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Універсальний доступ".

### Для людей із вадами зору

До програм цифрових телеканалів може додаватися спеціальний аудіокоментар з описом подій на екрані. Щоб налаштувати параметри для осіб із вадами зору, необхідно увімкнути функцію "Універсальний доступ".

#### Для людей із вадами зору

Якщо вибрано параметр "Для людей із вадами зору", до звичайного аудіо додається коментар оповідача. Щоб увімкнути функцію коментаря (за наявності), виконайте подані нижче кроки.

1. Увімкнувши функцію "Універсальний доступ", натисніть клавішу **OPTIONS** і виберіть на панелі з меню вкладку "Параметри".
2. Виберіть пункт "Для людей із вадами зору" та натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Увімк." та натисніть **OK**.  
Можна перевірити, чи доступний аудіокоментар для осіб із вадами зору.  
У меню "Параметри" виберіть пункт "Мова аудіосупроводу" та знайдіть мову аудіосупроводу, позначену за допомогою а .

### Гучномовці / навушники

Можна вибрати спосіб прослуховування коментаря: за допомогою лише гучномовців телевізора, лише навушників чи гучномовців і навушників.

Щоб налаштувати параметр Гучномовці / навушники, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри каналів" > "Мови" > "Для людей із вадами зору" > "Гучномовці / навушники" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Гучномовці", "Навушники" або "Гучномовці та навушники" і натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

### Гучність мікшування

Можна мікшувати гучність звичайного аудіо з аудіокоментарем.

Для мікшування гучності виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть клавішу **OPTIONS** і виберіть на панелі з меню вкладку "Параметри".
2. Виберіть пункт "Гучн. мікшуван." та натисніть **OK**.
3. Для налаштування параметрів на панелі з меню використовуйте стрілки вгору та вниз.
4. Для підтвердження натисніть **OK**.

### Звуковий ефект

Деякі аудіокоментарі можуть містити додаткові звукові ефекти, наприклад стереоэффект чи ефект стихання звуку. Щоб увімкнути параметр "Звукові ефекти" (за наявності), виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри каналів" > "Мови" > "Для людей із вадами зору" > "Звукові ефекти" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Увімк." чи "Вимк." і натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

## **Мовлення**

Для мовлення аудіокоментар може також містити субтитри для слів, які промовляють. Щоб увімкнути ці субтитри (за наявності), виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
  2. Виберіть пункт "Параметри каналів" > "Мови" > "Для людей із вадами зору" > "Мовлення" і натисніть **OK**.
  3. Виберіть пункт "Описове" (аудіо) чи "Субтитри" і натисніть **OK**.
  4. Щоб закрити меню, натисніть  (у разі потреби кілька разів).
- 

## **Сигнал клавіш**

**Сигнал клавіш** повідомляє про натиснення будь-якої клавіші на пульти дистанційного керування. Гучність сигналу змінити неможливо.

### **Увімкнення**

Щоб увімкнути параметр "Сигнал клавіш", натисніть клавішу  **OPTIONS**, виберіть пункт "Універсальний доступ", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункти "**Сигнал клавіш**" та "**Увімк.**".

Якщо в меню "Параметри" не відображається пункт "Універсальний доступ", увімкніть його в меню "Налаштування".

Для отримання детальнішої інформації у меню "**Довідка**" натисніть  "**Список**" і знайдіть пункт "**Універсальний доступ**".

# Перегляд супутниковых каналів

4.1

## Супутникові канали

### Перемикання каналів

Для перегляду супутниковых каналів натисніть , виберіть пункт "Перегляд супутниковых каналів", після чого натисніть **OK**. Увімкнеться останній супутниковий канал, який Ви переглядали.



#### Перемикання каналів

Перемикайте каналі за допомогою клавіші **CH+** чи **CH-**. Якщо Вам відомо номер каналу, можна скористатися клавішами з цифрами.

Щоб повернутися до попередньо налаштованого каналу, натисніть .

#### Увімкнення каналу зі списку каналів

Щоб відкрити списки каналів, під час перегляду супутникового каналу натисніть  **LIST**.

Виберіть список у поданих вкладках.



У списку каналів перейдіть до телеканалу чи радіостанції. Виділивши піктограму телеканалу чи радіостанції, натисніть **OK** для увімкнення.

Список каналів може мати кілька сторінок із каналами. Щоб переглянути наступну чи попередню сторінку, натисніть клавішу **CH-** або **CH+**.

Щоб закрити списки каналів без перемикання каналу, знову натисніть  **LIST**.

## Список супутниковых каналів

### Список супутниковых каналів

Після встановлення супутниковых каналів їх буде збережено у списку супутниковых каналів на основі попередньо налаштованого списку каналів, який Ви вибрали. У списку каналів можна знайти всі встановлені супутникові теле- та радіоканали.

Крім списку "**Все**", в якому можна знайти всі встановлені канали, можна створити список "**Вибране**", окремо переглянути встановлені **радіостанції** або дізнатися про нові додані канали у списку "**Нове**".

#### Увімкнення каналу зі списку каналів

Щоб відкрити списки каналів, під час перегляду супутникового каналу натисніть  **LIST**.

Виберіть на панелі з меню піктограму супутникового каналу .

Виберіть список у поданих вкладках.



У списку каналів перейдіть до телеканалу чи радіостанції.

Виділивши піктограму телеканалу чи радіостанції, натисніть **OK** для увімкнення.

Список каналів може мати кілька сторінок із каналами. Щоб переглянути наступну чи попередню сторінку, натисніть клавішу **CH-** або **CH+**.

Щоб закрити списки каналів без перемикання каналу, знову натисніть  **LIST**.

#### Позначити як вибране

У списку каналів "**Все**" будь-який канал можна позначити як вибраний.

Перейдіть до потрібного каналу у списку та натисніть  **"Позначити як вибране"**. Канал буде додано до списку вибраних каналів.

#### Параметри списку каналів

Відкривши список каналів, натисніть клавішу  **OPTIONS**, щоб вибрати один із таких пунктів:

- Супутникові
- Без обмежень/закодовані
- Блокувати
- Розблокувати

### Перейменування супутниковых каналів


Назви каналів у списках каналів можна змінювати.

**1.** В одному зі списків каналів виділіть канал, який потрібно перейменувати.

2. Натисніть **Перейменувати**. Текст можна вводити безпосередньо за допомогою клавіатури пульта дистанційного керування або відкрити екранну клавіатуру.

### Введення тексту за допомогою клавіатури пульта ДК

За допомогою клавіш зі стрілками наводьте курсор на текст. Щоб видалити символ, натискайте **←** (повернення назад). Для завершення перейменування виберіть **"Enter"**.



### Введення тексту за допомогою екранної клавіатури

Щоб відкрити екранну клавіатуру вгорі в меню введення тексту, натисніть **OK** чи будь-яку клавішу з цифрою, коли курсор на тексті блимає.

На клавіатурі за допомогою клавіш зі стрілками виділіть потрібний символ і натисніть **OK**, щоб його ввести. Для видалення символу натисніть **←** (повернення назад).

Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами або набором спеціальних символів натискайте клавішу **■**, **■**, або **■**.

Щоб закрити екранну клавіатуру, виберіть пункт **Готово** і натисніть **OK**.



### USB-клавіатура

Для перейменування каналів можна використовувати під'єднану USB-клавіатуру. Для отримання детальнішої інформації у вкладці **Список** знайдіть і прочитайте розділ **"Клавіатура та миша"**.

### Зміна послідовності супутникових каналів

Можна змінювати послідовність розташування супутниковых каналів у списку вибраних супутниковых каналів.

У меню **"Довідка"** натисніть **Список** і знайдіть пункт **"Вибрані супутникові канали"**.

## Вибрані супутникові канали

Можна створити список вибраних каналів, в якому будуть лише потрібні Вам каналі. Якщо вибрати список вибраних каналів, під час їх перемикання за допомогою клавіші **CH+** чи **CH-** будуть доступними лише вибрані каналі.

### Створення списку вибраних каналів

1. Щоб відкрити списки каналів, під час телеперегляду натисніть **LIST**.

2. Виберіть на панелі з меню піктограму супутникового каналу **X**.

3. Виберіть пункт **"Вибране"**.

4. Якщо список порожній, на екрані телевізора з'явиться запит щодо додавання каналів. Натисніть **OK**.

5. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний канал і натисніть **OK**, щоб позначити його як вибраний. Послідовність розташування каналів у списку вибраних залежить від послідовності їх додавання.

### Додавання або видалення вибраних каналів

Щоб додати або видалити вибрані канали зі списку вибраних каналів, відкрийте список, натисніть **OPTIONS**, виберіть пункт **"Додавання/видалення вибраного"**, після чого натисніть **OK**.

За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний канал і натисніть **OK**, щоб додати або видалити його зі списку вибраних каналів.

### Зміна послідовності

Можна змінювати послідовність розташування каналів у списку вибраних каналів.

1. У списку каналів **"Вибране"** виділіть канал, який потрібно перемістити.

2. Натисніть **Перемістити**.

3. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть канал у потрібне місце. Крім того, за допомогою клавіш із цифрами можна ввести новий порядковий номер каналу.

4. Для підтвердження переміщення натисніть **OK**. Або натисніть **Скасувати**, щоб скасувати зміну послідовності.

Можна виділити інший канал і виконати ту саму процедуру.

### Додавання або видалення вибраних каналів в інших списках каналів

Телеканали та радіостанції у списку каналів **"Все"**, **"Радіо"** та **"Нове"** можна позначити як вибрани.

Виділіть у цих списках канал, який потрібно додати до списку вибраних каналів, і натисніть **Позначити як вибране**. Канал буде позначено зірочкою **★** і додано до списку вибраних каналів.

Щоб зняти з каналу позначку вибраного, виділіть канал у будь-якому списку каналів і натисніть **Зняти позначку вибраного**. Канал буде видалено зі списку вибраних каналів.



### Блокування супутникових каналів

Щоб діти не дивилися певний канал або програму, можна заблокувати канал або програму з віковим обмеженням.

### Блокування каналу

Щоб діти не дивилися певний канал, його можна заблокувати. Для перегляду заблокованого каналу потрібно ввести код блокування від дітей.

Для блокування каналу під час телеперегляду натисніть **LIST**, щоб відкрити **списки каналів**. Виберіть із будь-якого списку канал, який потрібно заблокувати, натисніть **OPTIONS** і виберіть пункт "**Блокувати канал**". У списку каналів заблокований канал буде позначене піктограмою замка .

Щоб розблокувати канал, виберіть зі списку каналів заблокований канал, після чого виберіть пункт "**"Розблокувати канал**". Потрібно буде ввести код блокування від дітей.

Блокувати програми під'єднаних пристройів неможливо.

#### Батьківський контроль

Деякі станції цифрового мовлення встановлюють власні вікові обмеження для програм. Якщо програма має вікові обмеження і не розрахована для перегляду Вашою дитиною, її буде заблоковано.

Для перегляду заблокованої програми потрібно ввести код блокування від дітей. Батьківський контроль встановлюється для всіх каналів.

#### Встановлення вікових обмежень

Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Параметри супутника**" > "**Блокування від дітей**" > "**Батьківський контроль**".

Щоб вибрати вікове обмеження, спочатку потрібно ввести чотиризначний код блокування від дітей. Якщо коду блокування від дітей ще не встановлено, встановіть його зараз.

Ввівши код, можна вибрати вікове обмеження. Програму з такими ж або більшими віковими обмеженнями буде заблоковано. На екрані телевізора з'явиться запит щодо введення коду для розблокування програми. Деякі оператори блокують лише програми з більшим віковим обмеженням.

#### Зміна коду

Щоб змінити поточний код блокування від дітей, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Параметри супутника**" > "**Блокування від дітей**" > "**Зміна коду**".


Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код, після чого його буде встановлено.

#### Забули код?

Якщо Ви забули код блокування від дітей, введіть **"8888"**, щоб його анулювати та ввести новий код.

## Що потрібно?

Крім можливості прийому сигналу телевізійного мовлення формату DVB-T та DVB-C, цей телевізор має вбудований приймач супутникового телебачення DVB-S/DVB-S2. Якщо під'єднати супутникову антенну, можна переглядати програми цифрових супутниковых каналів. Немає потреби встановлювати зовнішній супутниковий приймач.



#### Блок LNB

Блок LNB (Low Noise Block) – понижуючий перетворювач із низьким рівнем шуму – вловлює сигнали супутника і знаходиться на кінці стійки супутникової антени. Телевізор може приймати сигнали з 4 різних блоків LNB.

## Встановлення супутниковых каналів

У разі правильного встановлення та під'єднання супутникової антени на телевізорі можна встановити супутникові канали. Супутникову антенну має бути розміщено належним чином.

Канали можна встановлювати з 4 різних супутників (блоків LNB).

Для встановлення супутниковых каналів виконайте кроки 1-5.

### 1. Встановлення

Щоб виконати пошук супутників і встановити супутникові канали, натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Пошук супутника**" та натисніть **OK**. Якщо канали супутників вже встановлено, виберіть пункт "**Перевстановити канали**" та натисніть **OK**.

### 2. Тип з'єднання

Виберіть кількість супутників, канали яких потрібно встановити. Телевізор автоматично встановлює відповідний тип з'єднання.

Якщо потрібно, тип з'єднання можна налаштувати згодом у меню "**Налаштування**". У меню "**Налаштування**" виберіть пункт "**Тип з'єднання**" та "**Один LNB**", якщо супутникова антена має лише 1 блок LNB. Для 2 блоків LNB виберіть пункт "**DiSEqC Mini**", а для 3 чи 4 блоків LNB – пункт "**DiSEqC 1.0**". Щоб закрити налаштування, виберіть пункт "**Готово**".

### 3. Пошук супутників

Щоб розпочати пошук, виберіть пункт "Пуск" і натисніть **OK**. Телевізор виконав пошук усіх доступних супутників. Це може тривати кілька хвилин. Якщо супутників не знайдено, перевірте з'єднання із супутниковою антеною і розташування супутникової антени.

Відображену якість сигналу не завжди відповідає

потужності сигналів усіх каналів на певному супутнику.

Щоб повторити пошук супутників, натисніть "Пошук" та **OK**. Якщо знайдені супутники відповідають очікуванням, усі відповідні канали можна встановити.

#### 4. Встановлення каналів

Щоб встановити всі канали знайдених супутників, натисніть "**Встановити**". Встановлення може тривати кілька хвилин чи півгодини на супутник.

#### 5. Сортування каналів

Залежно від супутника, канали якого встановлено, в кінці встановлення можна вибрати потрібний список для сортування цих каналів. Після встановлення знайти всі супутникові канали можна в списку супутниковых каналів "**Все**". В окремих списках канали також сортуються за типом.

#### Інші параметри

Для більшості супутників немає потреби змінювати налаштування блока LNB, проте якщо Ви шукаєте певний супутник у діапазоні частот C, для блока LNB, що використовується для цього супутника, потрібно встановити значення "Блок LNB із діапазоном частот C". Або ж, якщо Ви є досвідченим користувачем, може виникнути необхідність у налаштуванні "Користувацькі" для блока LNB, що використовується.

Щоб пришвидшити пошук супутників і каналів, налаштуйте пошук на частоті 10 МГц. Для ретельного пошуку виберіть частоту 2 МГц (рекомендовано для турецьких супутників).

#### Скидання налаштувань

Бувають випадки, коли встановлені налаштування втрачаються.

Щоб скинути налаштування супутникової установки до заводських значень, у меню налаштування виберіть значення "**Скинути**" і натисніть **OK**.

#### Встановлення вручну

Часом функція автоматичного встановлення каналів може опускати окремі канали з ретранслятора. Ретранслятор можна додати вручну. У вкладці **Список** знайдіть і прочитайте розділ "**Встановлення вручну**".

#### Під'єднання супутникової антени

У вкладці **Список** знайдіть і прочитайте про "**Кабель для супутникової антени**".

Список попередньо встановлених супутників на цьому телевізорі можна знайти в вкладці **Список** > "Технічні характеристики" > "Потужність і прийом".

## Додавання супутника

Якщо супутникові канали вже встановлено, до установки можна додати додатковий супутник. Можна встановлювати канали з 4 різних супутників – 4 блоків LNB.

#### 1. Тип з'єднання

Перш ніж додавати супутник, потрібно перевірити налаштування типу з'єднання. Налаштування "Один" дає змогу отримувати сигнал лише з одного блока LNB, налаштування "DiSEqC Mini" – лише з 2 блоків LNB, налаштування "DiSEqC 1.0" – з 3 або 4 блоків LNB.

Щоб перевірити спочатку тип з'єднання, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Пошук супутника" > "Перевстановити канали" > "Налаштування" і натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Тип з'єднання" і виберіть налаштування, яке відповідає кількості супутників, канали яких потрібно встановити. Щоб закрити налаштування, виберіть пункт "Готово". Щоб закрити параметр "Перевстановити канали", натисніть клавішу .

#### 2. Додавання супутника

Щоб додати супутник, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Пошук супутника" > "Додати супутник" та натисніть **OK**. Телевізор виконав пошук супутника із першого вільного блока LNB. Це може тривати кілька хвилин.

Якщо супутників не знайдено, перевірте з'єднання антени та розташування супутникової антени. Виберіть пункт "Пошук" або "Наступний LNB".

Якщо немає вільних блоків LNB, можна спочатку видалити супутник. Читайте розділ "Видалення супутника" нижче.

#### 3. Встановлення каналів

Якщо супутникову антенну було успішно додано, можна встановлювати канали.

Щоб встановити всі канали, натисніть "**Встановити**". Встановлення може тривати кілька хвилин.

#### 4. Видалення супутника

Щоб видалити супутник, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт "Пошук супутника" > "Видалити супутник" і натисніть **OK**.

Виберіть супутник, який потрібно видалити, та натисніть **OK**. Для підтвердження виберіть "**Так**" і натисніть **OK**. Супутник і його канали буде видалено.

## Оновлення каналів

#### Оновлення супутниковых каналів

Телевізор вносить усі встановлені канали до різних списків каналів.

Якщо Ви користуєтесь послугами цифрового телемовлення, телевізор можна налаштувати на автоматичне оновлення списку новими каналами. Оновлення каналів можна також виконати самостійно.

#### Автоматичне оновлення каналів

Один раз на день, о 4 годині ранку, телевізор оновлює канали та зберігає нові в списку каналів "Все" і "Нове". Канали без вхідних сигналів видаляються. За наявності нових чи у разі видалених каналів на телевізорі під час запуску з'являється відповідне повідомлення. Для здійснення автоматичного оновлення каналів телевізор повинен бути в режимі очікування.

Щоб вимкнути повідомлення під час запуску, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункти "Параметри каналів" > "Встановлення каналів" > "Повідомлення про оновлення каналу" та "Вимк.".

Щоб вимкнути автоматичне оновлення каналів, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункти "Параметри каналів" > "Встановлення каналів" > "Автоматичне оновлення каналів" та "Вимк.".

#### Параметри автоматичного оновлення

Для запобігання автоматичному оновленню певного списку супутниковых каналів можна заблокувати оновлення для 1 чи більше супутників (блоків LNB).

Щоб скасувати вибір супутників для оновлення, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри супутника" > "Встановлення каналів" > "Параметри автоматичного оновлення", після чого виберіть супутник, вибір якого потрібно скасувати для оновлення. Щоб скасувати вибір, натисніть **OK**. Щоб вибрати для оновлення, знову натисніть **OK**.

Якщо почати оновлення каналів самостійно, ці вибрани пункти буде проігноровано.

#### Оновлення каналів

Щоб виконати оновлення самостійно, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Пошук каналів" і натисніть **OK**. Виконайте вказівки на екрані. Оновлення може тривати кілька хвилин.

#### Нещодавно додані канали

Нові канали, додані завдяки параметру автоматичного оновлення каналів, можна легко знайти у списку каналів "Нове". Ті самі нові канали зберігаються також у списку каналів "Все" чи "Радіо".

Нові канали залишаються у списку каналів "Нове", поки їх не буде позначено як вибрани чи увімкнено.

Для отримання інформації про позначення каналів як вибраних у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Виbrane супутникові каналі".

## Копіювання списку каналів

#### Вступ

Параметр "Копіювати список каналів" призначено для дилерів і досвідчених користувачів.

Параметр "Копіювати список каналів" передбачає копіювання як каналів наземного мовлення, так і супутниковых каналів.

Параметр "Копіювати список каналів" дозволяє копіювати каналі, встановлені на одному телевізорі, на інший телевізор Philips тієї самої лінійки. Завдяки цьому параметру не потрібно витрачати час на пошук каналу та можна користуватися попередньо складеним списком каналів. Малий файл, який копіюється, можна зберегти на будь-який USB-пристрій.

#### Умови

- Обидва телевізори має бути випущено того самого року.
- Обидва телевізори повинні мати той самий суфікс типу виробу для DVB (H, K, M, T або D/00) у номері артикулу та бути встановленими для використання у тій самій країні.
- Обидва телевізори повинні мати однакове налаштування супутникової установки.
- Обидва телевізори повинні бути того самого типу. Перевірити тип можна в таблиці з даними на їхній задній панелі. Зазвичай тип позначається Q . . . LA
- Обидва телевізори повинні мати сумісні версії програмного забезпечення. Якщо версії програмного забезпечення несумісні, під час завантаження списку каналів на екрані телевізора з'явиться попередження.

#### Копіювання списку каналів

##### Копіювання списку каналів

1. Увімкніть телевізор зі встановленими каналами. Вставте USB-пристрій.
2. Натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Параметри TV" > "Загальні налаштування" > "Копіювати список каналів" > "Копіювати на USB" та натисніть **OK**. Щоб скопіювати список каналів із цього телевізора, можливо, потрібно буде ввести код блокування від дітей, який Ви вводили під час встановлення.
4. Після копіювання вийміть USB-пристрій.

Тепер скопійований список каналів можна завантажити на інший телевізор Philips.

#### Завантаження списку каналів

##### Завантаження списку каналів

Залежно від того, чи на телевізорі вже встановлено каналі чи ні, завантажувати список каналів потрібно різними способами.

##### На телевізор без встановлених каналів

1. Вставте штекер у розетку, щоб розпочати встановлення, і виберіть мову та країну. Пошук каналів можна пропустити. Завершіть встановлення.
2. Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.
3. Щоб розпочати завантаження списку каналів, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
4. Виберіть пункт "Параметри TV" > "Загальні налаштування" > "Копіювати список каналів" > "Копіювати на TV" і натисніть **OK**. Може з'явитися запит щодо введення коду блокування від дітей цього телевізора.

5. Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

#### На телевізор зі встановленими каналами

1. Перевірте налаштування країни, встановлене для телевізора. (Для цього натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть OK. Виберіть пункт "Пошук каналів" > "Перевстановити каналі" та натисніть OK. Натисніть  , а потім виберіть пункт "Скасувати", щоб вийти зі сторінки пошуку каналів).
- Якщо вибрано правильну країну, продовжіть, перейшовши до кроку 2.
- Якщо вибрано неправильну країну, потрібно розпочати перевстановлення. Щоб розпочати перевстановлення, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть OK. Виберіть пункт "Пошук каналів" > "Перевстановити каналі" і натисніть OK. Виберіть правильну країну та пропустіть пошук каналів. Завершіть встановлення. Після цього поверніться до кроку 2.
2. Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.
3. Щоб розпочати завантаження списку каналів, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть OK.
4. Виберіть пункт "Параметри TV" > "Загальні налаштування" > "Копіювати список каналів" > "Копіювати на TV" і натисніть OK. Може з'явитися запит щодо введення коду блокування від дітей цього телевізора.
5. Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

---

## Встановлення вручну

За допомогою параметра "Встановлення вручну" можна перевірити потужність сигналу супутника.

Для встановлення вручну натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть OK.

Виберіть пункт "Пошук супутника" > "Встановлення вручну" і натисніть OK.

1. Виберіть пункт "LNB".
2. Якщо Вам відома частота ретранслятора (яка може включати кілька каналів), виберіть пункт "Частота" і вкажіть потрібне значення.
3. Виберіть пункт "Пошук" та натисніть OK.
4. Якщо телевізор знаходить частоту і відображається кнопка збереження, знайдено новий ретранслятор.
5. Натисніть "Зберегти" і додайте новий ретранслятор з каналами або каналі до списку каналів.

Щоб додати інший ретранслятор, натисніть Вийти і повторіть дії.

Якщо для супутника Eutelsat W3 7E (особливо для пакету DIGITURK) використовується колективна супутникова антена, встановлення вручну неможливе.

---

## Параметри супутника

### Мови

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Мова аудіосупроводу" або "Субтитри".

### Встановлення каналів

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Супутник, автоматичне оновлення каналів" чи "Супутник, повідомлення про оновлення каналу" чи "Супутник, параметри автоматичного оновлення".

### Замок від дітей

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Супутник, блокування каналів".

### Автоматичне видалення каналів

За допомогою функції оновлення супутникових каналів буде оновлено попередньо знайдені супутникові канали та додано можливі нові канали. Супутникові канали, які неможливо більше знайти за допомогою функції оновлення, залишаються у списку супутникових каналів. Щоб список супутникових каналів не містив недоступних каналів, на телевізорі можна налаштувати видалення незнайдених каналів.

Щоб видалити незнайдені канали зі списку супутникових каналів, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть OK.

Виберіть пункт "Параметри супутника" > "Автоматичне видалення каналів", після чого виберіть пункт "Вимк." і натисніть OK.

---

## Усуення несправностей

### Телевізору не вдається встановити потрібний супутник

- Перевірте спрямування супутникової антени.
- Перевірте налаштування блока LNB, що використовується для цього супутника.
- Перевірте тип з'єднання у налаштуваннях супутникової установки.
- Якщо змінені налаштування було втрачено, скиньте всі налаштування для супутника.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Встановлення супутниковых каналів".

### Незадовільний прийом сигналу супутникового каналу

- Перевірте спрямування супутникової антени.

### Часом якість сигналу погіршується

- Перевірте надійність установки супутникової антени. Сильний вітер може зрушити її з місця.
- Сніг і дощ можуть спричиняти погіршення прийому сигналу.

# 3D

5.1

## Що потрібно?

Це телевізор із підтримкою технології Easy 3D.



Для перегляду 3D-вмісту потрібно:

- увімкнути телеканал, який транслює програми у форматі 3D;
- взяти на прокат відео у форматі 3D в онлайн відеомагазині за допомогою Smart TV;
- переглядати відео у форматі 3D, збережене на диску 3D Blu-ray, USB-пристрії або комп'ютері.

У комплекті чотири пари пасивних 3D-окулярів.

Щоб отримати ще одну пару окулярів, замовте пасивні 3D-окуляри Philips PTA417 чи PTA426 (продажаються окремо). Інші пасивні 3D-окуляри можуть не підтримуватися.

5.2

## 3D-окуляри

### Пасивні 3D-окуляри PTA417

Для перегляду 3D-вмісту на телевізорі просто одягніть 3D-окуляри.

### Рекомендована висота перегляду

Для найкращої якості зображення під час використання пасивних 3D-окулярів очі повинні знаходитися на рівні середини екрана.

5.3

## Перегляд 3D-вмісту

### Перемикання режиму 3D

Під час виявлення 3D-сигналу вперше можна налаштувати увімкнення режиму 3D в майбутньому.

Щоб телевізор автоматично переходив у режим 3D, виберіть пункт "Автоматично".

Щоб спершу з'являлося сповіщення, виберіть пункт "Сповіст".

Щоб телевізор ніколи не переходив у режим 3D, виберіть пункт "Немає 3D".

Це налаштування можна змінити в меню 3D згодом.

Щоб відкрити меню 3D, натисніть **3D** і виберіть пункт "Увімкнути 3D" для встановлення власного налаштування.



### Пуск 3D

Коли телевізор переходить у режим 3D чи з'являється сповіщення про доступність режиму 3D, увімкніть активні 3D-окуляри та одягніть їх.

Якщо телевізор не може виявити 3D-сигнал (відсутня мітка 3D-сигналу), програма у форматі 3D відображається як роздвоєне зображення. Щоб перейти в режим 3D, натисніть "**3D**" і виберіть пункт "Поруч" або "Вгорі/внизу" відповідно до розміщення роздвоєного зображення.

### Зупинка 3D

Щоб зупинити відтворення 3D-вмісту, натисніть клавішу **OPTIONS**, виберіть пункти "Глибина 3D" та "Вимк.".

Перейти з режиму 3D в режим 2D можна у разі перемикання каналу або переходу до іншого під'єднаного пристрою.

### Перетворення 2D у 3D

Програму у форматі 2D можна перетворити в програму у форматі 3D.

Щоб перетворити програму у форматі 2D у програму у форматі 3D, натисніть "**3D**", виберіть пункт "Перетворення 2D у 3D" і для підтвердження натисніть **OK**.

Щоб зупинити перетворення 2D у 3D, натисніть клавішу **OPTIONS**, виберіть пункти "Глибина 3D" та "Вимк." або іншу дію у головному меню. Перетворення не буде зупинено в разі перемикання телеканалів.

Глибину 3D можна змінити для слабшого або сильнішого 3D-ефекту під час перетворення 2D у 3D.


Щоб змінити глибину 3D, натисніть клавішу **OPTIONS** і виберіть пункт "Глибина 3D". Виберіть пункт "Вимк." (без 3D), "Менше" (менша глибина 3D), "Нормально" (оптимальна якість 3D) чи "Більше" (більша глибина 3D).

5.4

## Оптимальний 3D-перегляд

Щоб забезпечити оптимальний перегляд 3D-відео, дотримуйтесь таких рекомендацій:

- сидіть від телевізора принаймні на відстані, яка дорівнює трьом значенням висоти телевізора, але не далі, ніж 6 м;
- уникайте флуоресцентного освітлення (наприклад, термolumінесцентного освітлення або деяких низькочастотних енергозберігаючих ламп) чи прямих сонячних променів, оскільки вони можуть перешкоджати 3D-перегляду.



5.5

## Попередження про шкоду для здоров'я

- Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї склонний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображенень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтесь з лікарем.
- Для запобігання запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео надто довго.

У разі поганого самопочуття припиніть перегляд 3D-вмісту і тимчасово відкладіть потенційно небезпечну справу (наприклад, водіння автомобіля), поки не зникнуть симптоми. Якщо симптоми не зникають, не відновлюйте перегляд 3D-вмісту без попередньої консультації з лікарем.

- Батьки повинні стежити за дітьми, що переглядають 3D-вміст, та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-зображення дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
- Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, аніж перегляду у форматі 3D.

5.6

## Догляд за 3D-окулярами

- Оберігайте 3D-окуляри від дії прямих сонячних променів, тепла, вогню або води, оскільки це може спричинити збій у роботі виробу чи пожежу.
- Для запобігання появі подряпин чистіть лінзи окулярів чистою м'якою ганчіркою (із мікрофібри чи бавовняної фланелі). Не розпилуйте засіб для чищення безпосередньо на 3D-окуляри, оскільки це може пошкодити електроніку.
- Не кидайте, не згинайте лінзи 3D-окулярів та не докладайте до них надмірну силу.
- Не використовуйте хімічні речовини, які містять спирт, розчинники або поверхнево-активні речовини, чи такі хімічні речовини, як віск, бензол, розчинники, засоби від комарів, мастило, оскільки це може спричинити знебарвлення виробу або появу тріщин.

# Smart TV

6.1

## Головне меню


У головному можна скористатися будь-якою дією для керування телевізором.

Головне меню дає змогу розпочати телеперегляд або перегляд відео на диску на системі домашнього кінотеатру. Крім того, у головному меню можна відкрити Smart TV для роботи в Інтернеті, запустити Skype чи відкрити довідку, якщо потрібна інформація про використання телевізора.

### Відкривання головного меню

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу .

Для активації дії виберіть її за допомогою клавіші зі стрілками та натисніть **OK**.

Щоб закрити головне меню без зміни поточної дії, знову натисніть клавішу .



### – ТВ

Для перегляду телеканалів виберіть пункт "ТВ" і натисніть **OK**.

### – Супутник

Для перегляду супутникових каналів виберіть пункт "Супутник" і натисніть **OK** (лише для телевізорів із вбудованим тюнером супутникового телебачення).

### – Smart TV

Щоб відкрити початкову сторінку Smart TV, виберіть пункт "Smart TV" і натисніть **OK**.

### – Джерело

Виберіть пункт "Джерело", а потім виберіть під'єднаний пристрій у списку під піктограмою. Для переходу до вибраного пристрою натисніть **OK**.

### – Телегід

Щоб переглянути список поточних і запланованих телепрограм каналів, виберіть пункт "Телегід" і натисніть **OK**.

### – Записи

Щоб відкрити список записів, виберіть пункт "Записи" та натисніть **OK** (доступний лише коли під'єднано жорсткий диск USB).

### – Skype

Щоб безкоштовно здійснити відеодзвінок, виберіть пункт "Skype".

### – Налаштування

Щоб встановити канали чи налаштувати всі параметри телевізора, виберіть пункт "Налаштування".

### – Довідка

Щоб відкрити екранну довідку, виберіть пункт "Довідка" та натисніть **OK**. Шукати теми можна за алфавітом.

6.2

## Додатки Smart TV

### Що потрібно?

Щоб користуватися програмами Smart TV, телевізор потрібно під'єднати до маршрутизатора з високошивидкісним (широкосмуговим) підключенням до Інтернету. Можна скористатися домашньою мережею із підключенням до Інтернету. Комп'ютера не потрібно.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Мережа".

### Порада

Для легшого введення тексту або навігації Інтернет-сторінкою до телевізора можна під'єднати USB-клавіатуру та USB-миш. USB-миша забезпечує навігацію лише Інтернет-сторінками. Навігація сторінками додатків Smart TV неможлива.

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "USB-клавіатура" чи "USB-миша".

### Налаштування

Коли Ви відкриваєте Smart TV, потрібно налаштувати з'єднання. Для продовження необхідно прочитати та прийняти умови користування послугою. Для виходу зі Smart TV натисніть клавішу .

### Реєстрація

Зареєструйтесь у клубі Philips.

Виберіть пункт "Реєстрація" і натисніть **OK**.

Введіть свою адресу електронної пошти, виберіть пункт "Продовжити" і натисніть **OK**.

Підтвердіть адресу електронної пошти.

### Батьківський контроль

Щоб заблокувати програми для дорослих від 18 років, увімкніть функцію батьківського контролю для Smart TV, вибрали пункту "Увімкнено", та натисніть **OK**.

Введіть PIN-код для розблокування.

Підтвердіть його. Тепер програми для дорослих від 18 років заблоковано.

Щоб відкрити заблоковану програму, виберіть її та натисніть **OK**. На екрані телевізора з'явиться запит щодо введення чотиризначного коду.

### Переналаштування

Щоб переналаштувати з'єднання зі Smart TV, очистіть на телевізорі Інтернет-пам'ять.

Щоб очистити Інтернет-пам'ять, натисніть , виберіть **"Налаштування"**, після чого натисніть **OK**.

Виберіть пункт **"Параметри мережі" > "Очистити Інтернет-пам'ять"** і натисніть **OK**.

## Початкова сторінка Smart TV

Початкова сторінка Smart TV – це Ваш зв'язок з Інтернетом. Завдяки послугі мережевого телебачення можна у зручний для Вас час брати в Інтернеті відео на прокат, читати газети, дивитися відео, слухати музику, робити покупки, відкривати сторінки в соціальних мережах чи дивитися телепрограмами. Для цього відкрийте програми – веб-сайти, спеціально підібрані для Вас. Якщо телевізор під'єднано до Інтернету, можна відкрити Smart TV.

### Відкривання Smart TV

Щоб відкрити початкову сторінку Smart TV, натисніть **"Smart TV"**.

Також можна натиснути клавішу , вибрать пункт **"Smart TV"**, а потім натиснути **OK**.



Телевізор під'єднається до Інтернету та відкриє початкову сторінку Smart TV. Це може зайняти кілька секунд.



1. Зараз на екрані ТВ
2. Ваші додатки
3. App gallery (Галерея додатків)
4. Інтернет
5. Рекомендовані додатки
6. Пошук
7. Кольорові клавіші для керування

### Ваші додатки

Запускайте додатки з початкової сторінки Smart TV. Якщо на початковій сторінці ще немає додатків, їх можна додати з меню **"App gallery"** (Галерея додатків). Список додатків може мати кілька сторінок. Переходьте до наступної або попередньої сторінки за допомогою клавіш зі стрілками. Крім того, можна натиснути клавішу **CH+** (наступна сторінка) чи **CH-** (попередня сторінка).

### App gallery (Галерея додатків)

У меню **"App gallery"** (Галерея додатків) можна знайти всі доступні додатки.

### Інтернет

Додаток **"Інтернет"** забезпечує доступ до всесвітньої комп'ютерної мережі на телевізорі.

На телевізорі можна переглядати будь-які Інтернет-сайти, але більшість із них не розраховані для перегляду на його екрані.

- На телевізорі немає деяких модулів (наприклад, для перегляду сторінок або відео).
- За раз відображається одна Інтернет-сторінка в повноекранному режимі.

### Рекомендовані додатки

У цьому вікні компанія Philips пропонує рекомендовані додатки для Вашої країни, додатки для мережевого телебачення або відео на прокат із відеомагазинів. Вибрать та відкрити їх можна у вікні рекомендованих додатків.

### Пошук

За допомогою параметра **"Пошук"** можна шукати потрібні додатки в меню **"App gallery"** (Галерея додатків).

Для пошуку введіть у текстове поле ключове слово, виберіть і натисніть **OK**. У текстове поле можна вводити назви, заголовки, жанри та описові слова.

Крім того, текстове поле можна залишити порожнім і знайти найпопулярніші пошукові запити/ключові слова для ряду категорій. У списку знайдених ключових слів виберіть потрібне ключове слово та натисніть **OK** для пошуку за ним.

У списку додатків на початковій сторінці Smart TV можна виконати подані нижче дії.

### Видалення додатку

Щоб видалити додаток із початкової сторінки Smart TV, виберіть його піктограму та натисніть **"Видалити"**.

### Переміщення додатку

Щоб перемістити додаток у список, виберіть його піктограму, натисніть **"Перемістити"** та перемістіть її за допомогою клавіш зі стрілками.

Для підтвердження переміщення натисніть **OK**.

### Блокування додатку

Щоб заблокувати додаток, виберіть його піктограму та натисніть **"Блокувати"**.

У разі блокування додатку потрібно ввести 4-значний PIN-код, встановлений для батьківського контролю під час налаштування Smart TV. У списку заблокований додаток буде позначено піктограмою замка .

Щоб розблокувати додаток, виберіть його піктограму та натисніть **"Розблокувати"**. Для розблокування потрібно ввести 4-значний PIN-код.

### Відгук про додаток

Виберіть додаток та натисніть **"Відгук"**, щоб натиснути "подобається" чи "не подобається", і надіслати нам пропозицію або зауваження. Можна також повідомити про збій в роботі програми.

### Закривання Smart TV

Щоб закрити початкову сторінку Smart TV, натисніть клавішу  і виберіть іншу дію.

Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за вміст і якість вмісту, що надається відповідними постачальниками.

## Використання додатків

Щоб запустити додаток, спочатку його потрібно додати до списку додатків на початковій сторінці Smart TV.

Додати додатки до списку можна з меню "App gallery" (Галерея додатків).

### App gallery (Галерея додатків)

У меню "App gallery" (Галерея додатків) можна знайти всі доступні додатки. Галерея додатків відображає додатки у списках за країнами.

Щоб відкрити меню "App gallery" (Галерея додатків), виберіть на початковій сторінці Smart TV його піктограму та натисніть **OK**.

Для вибору пунктів на сторінці в меню "App gallery" (Галерея додатків) використовуйте клавіші зі стрілками.

Щоб переглянути додатки, впорядковані за категорією, натисніть  "Усі додатки", виберіть категорію, після чого натисніть **OK**.

Щоб переглянути додатки для іншої країни, натисніть  "Країна", виберіть країну, після чого натисніть **OK**.

Щоб заблокувати додаток, виберіть його піктограму та натисніть  "Блокувати".

У разі блокування додатка потрібно ввести 4-значний PIN-код, встановлений для батьківського контролю під час налаштування Smart TV. У списку заблокований додаток буде позначене піктограмою замка .

Щоб розблокувати додаток, виберіть його піктограму та натисніть  "Розблокувати". Для розблокування потрібно ввести 4-значний PIN-код.

Щоб повернутися до початкової сторінки Smart TV, натисніть клавішу  LIST чи .

### Додавання додатка до списку

Виберіть у меню "App gallery" (Галерея додатків) піктограму додатка та натисніть **OK**.

Виберіть пункт "**Додати**" і натисніть **OK**.

Крім того, можна вибрати пункт "**Додати та перемістити**", щоб додати додаток та відразу розмістити його у потрібному місці в списку.

### Запуск додатка

Щоб запустити додаток, натисніть клавішу  і виберіть пункт "**Smart TV**".

Виберіть на початковій сторінці піктограму додатка та натисніть **OK**.

Щоб повернутися на 1 крок або сторінку назад у додатку, натисніть клавішу .

### Перезавантаження сторінки додатка

Якщо сторінка додатка не завантажилася належним чином, натисніть клавішу  **OPTIONS** і виберіть пункт "**Перезавантажити**", щоб перезавантажити її.

### Масштаб.

Сторінку додатка можна масштабувати.

Для масштабування сторінки натисніть клавішу  **OPTIONS** і виберіть пункт "**Масштабування сторінки**".

Масштабуйте за допомогою повзунка.

Повертайтеся до звичайного вигляду, скинувши налаштування повзунка.

### Перегляд інформації щодо безпеки

Можна перевірити рівень безпеки сторінки додатка.

На сторінці додатка натисніть клавішу  **OPTIONS** і виберіть пункт "**Інформація безпеки**". Якщо під час завантаження сторінки біля індикації завантаження внизу на екрані відображається піктограма замка , передача даних є безпечною.

### Закривання додатка

Щоб закрити додаток та повернутися до початкової сторінки Smart TV, натисніть клавішу **Smart TV**.

## Додатки для відео на прокат

Завдяки додаткам відеомагазину в Smart TV можна брати на прокат улюблені фільми в онлайн відеомагазинах. Можна безпечно розраховуватися кредитною карткою.

### Прокат відео

1. Відкрийте додаток відеомагазину в списку додатків або виберіть рекомендоване відео на початковій сторінці Smart TV.
2. Виберіть відео.
3. Внесіть плату в режимі онлайн.
4. Завантажте відео.
5. Розпочніть перегляд. Можна користуватися клавішами ► (відтворення) і ▶ (пауза).

На сторінках більшості відеомагазинів з'являється запит щодо створення облікового запису для входу в систему.

### Потокове відео

Цей телевізор дозволяє переглядати відео, взяте на прокат, у форматі потокового передавання. Перегляд можна розпочати майже відразу. Якщо відеомагазин використовує послугу потокового передавання відео, може знадобитися жорсткий диск USB для збереження відеобуфера.

Відтворення відео, взятоого на прокат, у форматі потокового передавання можна призупинити чи перезапустити з початку.

У разі під'єдання жорсткого диска USB можна також брати на прокат відео у відеомагазинах, які пропонують лише завантаження. Відтворення завантаженого відео, взятого на прокат, можна призупинити чи перезапустити з початку.

Дізнатися про термін прокату відео можна у відеомагазині.

### Інтернет-трафік

Потокове передавання чи завантаження великої кількості відео може привести до перевищення обмеження місячного Інтернет-трафіку.

## Мережеве телебачення

Завдяки додатку мережевого телебачення на початковій сторінці Smart TV\* можна переглядати пропущені телепрограми чи переглядати телепрограми у зручний для Вас час.

### Доступ до мережевого телебачення

Щоб відкрити додаток мережевого телебачення, натисніть клавішу  і виберіть пункт "Smart TV".

Виберіть на початковій сторінці піктограму **мережевого телебачення**  і натисніть **OK**.

Щоб розпочати перегляд, виберіть на сторінці програму та натисніть **OK**.

Можна користуватися клавішами ► (відтворення) і ▶ (пауза).

### Список за станцією телемовлення

Для перегляду програм мережевого телебачення, впорядкованих за станцією телемовлення, натисніть  "Усі станції телемовлення".

Виберіть станцію телемовлення і натисніть **OK**.

\* Якщо доступно у Вашому регіоні.

6.3

## Відео, фотографії та музика


### 3 USB-пристрою або мережі

Можна переглядати фотографії або відтворювати музику та відео, збережені на під'єданому флеш-накопичувачі USB чи жорсткому диску USB. За наявності комп'ютера в домашній мережі можна переглядати та відтворювати файли, збережені на ньому, безпосередньо на екрані телевізора.

#### 3 USB-пристрою

Увімкнувши телевізор, вставте флеш-накопичувач USB чи жорсткий диск USB в один із USB-роз'ємів. Телевізор виявить пристрій і відобразить список файлів.

Якщо список не з'являється автоматично, натисніть клавішу **SOURCE**, виберіть пункт "Огляд USB", після чого натисніть **OK**.



#### Увага!

У разі спроби призупинення відтворення або запису програми, коли під'єдано жорсткий диск USB, на екрані телевізора з'явиться запит щодо його форматування. Це форматування призведе до видалення усіх поточних файлів на жорсткому диску USB.

### З комп'ютера

Якщо телевізор і комп'ютер знаходяться у тій самій мережі, з телевізора можна переглядати та відтворювати файли, збережені на комп'ютері.

Для доступу телевізора до файлів на комп'ютері потрібно встановити програмне забезпечення медіасервера, таке як Twonky™. На екрані телевізора файли та папки відображаються так, як їх впорядковано на комп'ютері.

Для перегляду файлів, збережених на комп'ютері, натисніть клавішу **SOURCE**, виберіть пункт "Огляд мережі", після чого натисніть **OK**.

### Меню і сортування

Якщо під'єдано USB-пристрій, телевізор сортує файли за типом. Перейдіть до меню і виберіть потрібний тип файлу. Переглядати файли та папки комп'ютера можна лише так, як їх впорядковано на комп'ютері.

#### Меню

Перейдіть до меню і виберіть потрібний тип файлу для перегляду чи відтворення.

Виберіть пункт  "Фотографії",  "Музика" чи  "Відео". Крім того, можна перейти в режим перегляду  "Папки" та шукати в них потрібний файл.

#### Сортування

Для перегляду фотографій за днем, місяцем, роком чи назвою в алфавітному порядку натисніть  "Сортувати".

Для перегляду музики за альбомом, виконавцем, жанром чи назвою в алфавітному порядку натисніть  "Сортувати".

Відео буде посортовано за алфавітом.

### Перегляд фотографій

Для перегляду фотографій виберіть у меню пункт  "Фотографії", а потім виберіть мініатюру фотографії і натисніть **OK**.

Якщо в папці є кілька фотографій, виберіть фотографію і натисніть  "Показ слайдів", щоб розпочати показ слайдів усіх фотографій у цій папці.

Для переходу до наступної або попередньої фотографії натисніть клавішу **CH+** чи **CH-**.

Щоб зупинити показ слайдів або закрити фотографію, натисніть клавішу  **LIST** чи  (стоп).

Показ слайдів може супроводжуватися музикою.

Увімкнувши музiku, розпочніть показ слайдів.

1. Виберіть пісню або папку з піснями та натисніть **OK**.

2. Натисніть клавішу  **LIST** і виберіть пункт  "Фотографії".

3. Виберіть фотографію або папку з фотографіями та натисніть  "Показ слайдів".

## Інформація

Для перегляду інформації про фотографію (розмір, дата створення, шлях до файлу тощо) виберіть фотографію і натисніть клавішу INFO.

Щоб приховати інформацію, знову натисніть цю клавішу.

## Параметри

Натисніть клавішу OPTIONS.

### – Довільно

Відображення фотографій у довільному порядку.

### – Повтор

Безперервний показ слайдів.

### – Швидкість показу слайдів

Встановлення швидкості показу слайдів.

### – Зміна слайдів

Встановлення способу зміни фотографій.

Щоб закрити меню "Огляд USB" чи "Огляд мережі", натисніть клавішу та виберіть іншу дію.

## Відтворення музики

Для відтворення музики виберіть у меню пункт "Музика", а потім виберіть пісню і натисніть OK.

Якщо в папці є кілька пісень, натисніть "Відтворити все", щоб відтворити всі пісні в цій папці.

Для переходу до наступної або попередньої пісні натисніть клавішу CH+ чи CH-.

Щоб призупинити відтворення музики, натисніть OK. Щоб продовжити відтворення, знову натисніть OK.

Щоб перемотати пісню на 10 секунд вперед чи назад, натисніть клавішу ► або ◀.

Для перемотки назад або швидкої перемотки вперед натисніть клавішу ◀◀ чи ▶▶. Для пришвидшення перемотки в 2, 4, 8, 16 чи 32 рази натискайте ці клавіші кілька разів.

Щоб зупинити відтворення музики, натисніть клавішу ■ (стоп).

Якщо натиснути клавішу LIST чи , можна продовжити відтворення музики.

## Інформація

Для перегляду інформації про пісню (назва, виконавець, тривалість тощо) виберіть пісню і натисніть клавішу INFO.

Щоб приховати інформацію, знову натисніть цю клавішу.

## Параметри

Натисніть клавішу OPTIONS.

### – Довільно

Відтворення музики в довільному порядку.

### – Повтор

Одноразове чи безперервне відтворення музики.

## Екран вимк.

Якщо Ви лише слухаєте музику, можна вимкнути екран телевізора для економії електроенергії.

Щоб вимкнути екран, натисніть клавішу OPTIONS, виберіть у меню пункт "Еконалаштування", а потім виберіть пункт "Екран вимк." і натисніть OK. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу на пульти дистанційного керування.

Щоб закрити меню "Огляд USB" чи "Огляд мережі", натисніть клавішу та виберіть іншу дію.

## Відтворення відео

Для відтворення відео виберіть у меню пункт "Відео", а потім виберіть відеофайл та натисніть OK.

Якщо в папці є кілька відеофайлів, натисніть

"Відтворити все", щоб відтворити всі відеофайли в цій папці.

Для переходу до наступного або попереднього відеофайла натисніть клавішу CH+ чи CH-.

Щоб призупинити відтворення відео, натисніть OK. Щоб продовжити відтворення, знову натисніть OK.

Щоб перемотати відео на 10 секунд вперед або назад, натисніть клавішу ► чи ◀.

Для перемотки назад або швидкої перемотки вперед натисніть клавішу ◀◀ чи ▶▶. Для пришвидшення перемотки в 2, 4, 8, 16 чи 32 рази натискайте ці клавіші кілька разів.

Щоб зупинити відтворення відео, натисніть клавішу ■ (стоп).

## Інформація

Для перегляду інформації про відео (позиція вказівника відтворення, тривалість, назва, дата тощо) виберіть відео та натисніть клавішу INFO.

Щоб приховати інформацію, знову натисніть цю клавішу.

## Параметри

Натисніть клавішу OPTIONS.

### – Субтитри

За наявності для субтитрів можна вибрати значення "Увімк.", "Вимк." або "Увімк. коли вимк. звук".

### – Довільно

Відтворення відео у довільному порядку.

### – Повтор

Одноразове чи безперервне відтворення відео.

### – DivX® VOD

Відкривання сторінки реєстрації DivX.

Щоб закрити меню "Огляд USB" чи "Огляд мережі", натисніть клавішу та виберіть іншу дію.

## DivX® VOD

Цей телевізор є сертифікованим пристроєм DivX Certified®, який відтворює високоякісне відео DivX Video-On-Demand.

Для відтворення відео DivX VOD, з відеомагазину чи комп'ютера спершу його потрібно активувати на телевізорі. Активування відтворення відео DivX VOD телевізора є безкоштовною.

## Реєстрація

Якщо телевізор ще не активовано, в разі відтворення відео DivX, взятого на прокат, на його екрані з'явиться реєстраційний код DivX для активування.

Для реєстрації виконайте подані нижче кроки.

1. Коли на екрані телевізора з'явиться 8- чи 10-значний реєстраційний код, запишіть його та перейдіть за адресою <http://vod.divx.com> з комп'ютера.
2. Завантажте та встановіть програму для відтворення DivX на комп'ютері.
3. Запустіть програму для відтворення DivX і створіть обліковий запис DivX ("VOD" > "Create a DivX Account . . ." (Створити обліковий запис DivX . . .)).
4. У програмі для відтворення DivX зареєструйте телевізор за допомогою його реєстраційного коду ("VOD" > "Register a DivX Certified Device . . ." (Зареєструвати сертифікований пристрій DivX Certified . . .)).
5. Завантажте та збережіть відео, яке вимагає реєстрації, коли з'явиться відповідний запит.
6. Перенесіть відео, яке вимагає реєстрації, на телевізор. Можна скористатися флеш-накопичувачем USB чи мережею.
7. Розпочніть відтворення відео, яке вимагає реєстрації, на телевізорі. Це завершує реєстрацію та активує відтворення відео DivX на телевізорі.

Знайти детальну інформацію можна на веб-сайті DivX.

#### **Скасування реєстрації**

Можна скасувати реєстрацію телевізора та деактивувати відтворення відео, яке пропонується службою DivX VOD. Для скасування реєстрації натисніть клавішу **SOURCE**, виберіть пункт "**Огляд USB**", після чого натисніть **OK**. Натисніть клавішу **☰ OPTIONS**, виберіть пункт "**DivX® VOD**", після чого натисніть **OK**.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній і використовуються на правах ліцензії.

**ПРО ВІДЕО DIVX:** DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation.

Цей пристрій офіційно сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт <divx.com>, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.

**ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** цей сертифікований пристрій DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрію. Відвідайте веб-сайт <vod.divx.com>, щоб отримати докладнішу інформацію про реєстрацію.

6.4

## **Стоп-кадр у телепрограмі**

Переглядаючи телепрограму, можна зробити паузу та продовжити перегляд пізніше. Зробити паузу можна лише в телепрограмі цифрового каналу. Необхідно під'єднати жорсткий диск USB для буферизації програми. Зробити паузу у телепрограмі можна щонайбільше на 90 хвилин. Для отримання детальнішої інформації у меню "**Довідка**" натисніть **☰ "Список"** і знайдіть пункт "**Жорсткий диск USB, встановлення**".

#### **Призупинення чи продовження трансляції**

Щоб зробити паузу у телепрограмі, натисніть клавішу **||** (пауза). На екрані на деякий час з'явиться панель виконання завдання.

Щоб отримати доступ до панелі виконання завдання, знову натисніть клавішу **||** (пауза).

Щоб продовжити перегляд, натисніть клавішу **>** (відтворення). Піктограма на екрані вказує на перегляд призупиненої телепрограми.

#### **Повернення до фактичної телетрансляції**

Щоб повернутися до фактичної телетрансляції, натисніть клавішу **■** (стоп).



Після увімкнення цифрового каналу жорсткий диск USB починає буферизацію програми, яка транслюється. Коли увімкнути інший цифровий канал, розпочнеться буферизація програми нового каналу, а програму попереднього каналу буде видалено. У разі переходу до під'єднаного пристрою (програвача дисків Blu-ray або цифрового приймача) жорсткий диск USB перестає виконувати буферизацію вмісту, а програма видаляється. Програма видаляється також у разі перемикання телевізора в режим очікування.

Під час запису програми на жорсткий диск USB зробити паузу у телепрограмі неможливо.

#### **Повторний показ**

Під час перегляду програми цифрового каналу можна легко та миттєво її повторно відтворити.

Щоб повторно відтворити останні 10 секунд телепрограми, натисніть клавіші **||** (пауза) та **◀** (вліво).

Можна кілька разів натискати клавішу **◀**, поки не перейдете до початку збереженої у буфері програми або максимального проміжку часу.

#### **Панель виконання завдання**

Після появи на екрані панелі виконання завдання натисніть клавішу **◀◀** (перемотка назад) або **▶▶** (перемотка вперед), щоб вибрати місце для початку перегляду призупиненої програми. Натискайте ці клавіші кілька разів для зміни швидкості.

#### **Детальніше**

- Аудіокоментар для осіб із вадами зору недоступний для відтворення у режимі паузи в телепрограмі чи запису.
- Можна виконати буферизацію цифрових (DVB) субтитрів каналу. Виконати буферизацію субтитрів, які доступні завдяки послугам телетекstu, неможливо. Щоб перевірити доступність цифрових (DVB) субтитрів, увімкніть телеканал, натисніть **☰ OPTIONS**, виберіть на панелі з меню пункт **☰ "Параметри"**, після чого виберіть пункт "**Мова субтитрів**" для відкривання списку субтитрів. Можна виконати буферизацію лише мову субтитрів із піктограмою **DVB** спереду.

## Запис

### Записування програми

Якщо вставлено та відформатовано жорсткий диск USB, і телевізор отримує дані для електронного телегіда, можна записати програму цифрового каналу.

Для отримання інформації про під'єднання жорсткого диска USB до телевізора у меню "Довідка" натисніть **■** "Список" і знайдіть пункт "Жорсткий диск USB, встановлення".

#### Запис зараз

Щоб записати програму, яку Ви переглядаєте, натисніть на пульти дистанційного керування клавішу **●** (запис).



Якщо телегід отримує дані з Інтернету, перед тим як підтверджувати запис, у спливаючому вікні телегіда можна встановити час завершення запису.

Якщо телегід отримує дані з каналу, запис починається відразу. Встановити час завершення запису можна в списку записів (див. нижче).

Щоб зупинити запис, натисніть клавішу **■** (стоп).

#### Планування записування

Можна запланувати запис програми, яка буде транслюватися, на сьогодні або кілька на днів наперед від сьогодні (щонайбільше на 8 днів наперед).

**1.** Щоб запланувати запис, натисніть клавішу **GUIDE**. На сторінці телегіда виберіть канал і програму, яку потрібно записати.

Щоб перейти до каналу у списку, можна ввести його номер. Щоб переглянути програми каналу, натисніть клавішу **▶** (вправо) або **◀** (вліво).

Щоб змінити дату в списку, натисніть клавішу **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Вибрати день". Виберіть у списку потрібний день і натисніть **OK**. Якщо телегід отримує дані з Інтернету, виберіть дату вгорі на сторінці та натисніть **OK**.

**2.** Виділивши програму, виберіть пункт **■ Запис** або натисніть клавішу **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Запис". В кінці програми телевізор додає буферний запас часу. У разі потреби можна додати додатковий буферний запас часу.

**3.** Виберіть пункт "Запланувати" і натисніть **OK**. Запис програми заплановано. Якщо заплановано записи, які збігаються, автоматично з'явиться попередження. Якщо Ви плануєте записати програму за своєї відсутності, залиште телевізор у режимі очікування, а жорсткий диск USB активним.

#### Список записів

Щоб переглянути список записів і запланованих записів, натисніть клавішу **⬆**, виберіть пункт **⌚ "Записи"**, після чого натисніть **OK**. У цьому списку можна вибрати запис для перегляду, видалити записані програми, встановити час завершення поточного запису чи перевірити наявність вільного місця на диску. Крім того, в цьому списку, якщо телегід отримує дані з Інтернету, можна запланувати запис і вибрати час його початку та завершення незалежно від того, що транслюватиметься. Щоб налаштувати пристрій на запис у визначений час, виберіть вгорі на сторінці пункт "Запланувати запис" і натисніть **OK**. Виберіть канал, встановіть дату та проміжок часу. Щоб підтвердити запис, виберіть пункт "Запланувати" та натисніть **OK**.

#### Видалення запланованого запису

Щоб видалити запланований запис, виберіть зі списку наступний запис і натисніть **OK**. Або виберіть запланований запис, натисніть клавішу **☰ OPTIONS** і виберіть пункт "Скасувати запис".

#### Детальніше

- Під час запису програми можна переглядати попередню записану програму.
- Перемикати телеканали під час запису неможливо.
- Зробити паузу у телепрограмі під час запису неможливо.
- Для запису станціям телемовлення потрібне надійне налаштування годинника. У разі повторного налаштування годинника телевізора вручну запис може не відбутися.
- Записати аудіокоментар для осіб із вадами зору неможливо.
- Можна виконати запис цифрових (DVB) субтитрів каналу. Виконати запис субтитрів, які доступні завдяки послугам телетексту, неможливо. Щоб перевірити доступність цифрових (DVB) субтитрів, увімкніть телеканал, натисніть **☰ OPTIONS**, виберіть на панелі з меню пункт **≡ "Параметри"**, після чого виберіть пункт **"Мова субтитрів"** для відкривання списку субтитрів. Можна виконати буферизацію лише мову субтитрів із піктограмою **DVB** спереду.

Щоб дізнатися про перегляд і керування записами, у меню "Довідка" натисніть **■ Список** і знайдіть пункт "Перегляд запису".

### Перегляд запису

Щоб переглянути запис, натисніть клавішу **⬆**, виберіть пункт **⌚ "Записи"**, після чого натисніть **OK**.

Щоб розпочати відтворення, виберіть із списку запис і натисніть клавішу **▶** (відтворення).

Можна користуватися клавішами **▶▶** (перемотка вперед), **◀◀** (перемотка назад), **⏸** (пауза) та **■** (стоп) на пульти дистанційного керування.



### Прострочений запис

Станції телемовлення можуть обмежити кількість днів, у які можна переглядати запис. Запис у списку може відображати кількість днів до кінця його можливого використання.

### Помилка запису

Коли запланований запис було скасовано станцією телемовлення або перервано телетрансляцію, він позначається як "Помилка".

### Видалення запису

Щоб видалити записану телепрограму, виберіть її зі списку, натисніть клавішу **OPTIONS** і виберіть пункт "Видалити запис".

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **Список** і знайдіть пункт "Запис програми".

6.6

## Додаток MyRemote

### Про додаток MyRemote

Завдяки **додатку MyRemote** смартфон чи планшетний комп'ютер можна використовувати як пульт дистанційного керування цього телевізора. Можна ділитися фотографіями, музикою і відео на інших пристроях у домашній мережі. Можна користуватися телегідом, переглядати програму телепередач і вмикати потрібний канал. За допомогою функції "Wi-Fi smart screen" дивитися телевізор можна на смартфоні чи планшетному комп'ютері. Функції додатку MyRemote відрізняються залежно від версії та операційної системи.



### Це безкоштовно

Завантажити додаток MyRemote можна безкоштовно. Усі функції додатку MyRemote, крім "Wi-Fi smart screen", є безкоштовними.

### Версії додатка

Додаток MyRemote постійно розробляється. Майбутні версії матимуть нові функції та з часом будуть доступні. Регулярно перевіряйте наявність оновлень додатка MyRemote у магазинах додатків.

\* Додаток MyRemote версії 3.0 буде доступний у другій половині 2012 року.

### Функції додатка

Функції додатка відрізняються залежно від версії та пристрою, на якому він використовується.

\* Доступно лише на планшетному комп'ютері.

\*\* Передбачається невелика платня.

### Мови

Додаток MyRemote пропонує такі мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, португальська, голландська та російська.

Якщо на мобільному пристрії встановлено іншу мову, ніж ці мови, для додатка MyRemote встановлюється англійська мова.

### Додаток MyRemote на інших телевізорах

Додаток MyRemote можна використовувати на телевізорах Philips, які випущено 2009 року та пізніше.

Якщо Ваш телевізор є моделлю 2009 року, потрібно оновити його програмне забезпечення та активувати **JointSpace**. Якщо у Вас модель 2010 року, потрібно лише активувати JointSpace на телевізорі. Моделі телевізорів 2011 року та 2012 року готові до використання додатка MyRemote.

Щоб дізнатися рік випуску телевізора, перевірте номер артикулу телевізора (наприклад, xxPFLxxx4). Якщо остання цифра "4", Ваш телевізор є моделлю 2009 року. Якщо остання цифра "5", Ваш телевізор є моделлю 2010 року. Цифра "6" вказує на модель 2011 року, а цифра "7" – 2012 року.

### Активація JointSpace

1. Увімкніть телевізор.
2. Перевірте, чи оновлено програмне забезпечення телевізора (лише для телевізорів 2009 року) та чи встановлено деякі телеканали.
3. У головному меню виберіть пункт "Перегляд ТВ".
4. На пульти дистанційного керування натисніть цифри **564 687 722 3** (JointSpace). Перемикання каналів можна ігнорувати.
5. JointSpace буде активовано, коли з'явиться повідомлення "JointSpace enabled" (JointSpace активовано).

### Ваша мережа

#### Домашня мережа

Щоб користуватися додатком MyRemote, телевізор, смартфон, планшетний комп'ютер і комп'ютер необхідно під'єднати до домашньої мережі.

Щоб під'єднати телевізор до домашньої мережі, виконайте подані нижче кроки.

1. Під'єднайте маршрутизатор мережі до Інтернету, якщо його ще не під'єднано (широкосмугове з'єднання з Інтернетом).
2. Під'єднайте телевізор до маршрутизатора мережі. Можна використовувати дротове чи бездротове з'єднання. Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть **Список** і знайдіть пункт "Мережа, бездротова" або "Мережа, дротова".



### Програмне забезпечення медіасервера

Для перегляду фотографій чи відтворення музики та відео, збережених на комп'ютері, на екрані телевізора на комп'ютері потрібно встановити програмне забезпечення медіасервера. Налаштуйте це програмне забезпечення медіасервера для доступу до файлів у домашній мережі.

### Цифровий медіарендерер – DMR

Якщо мультимедійні файли не відтворюються на телевізорі, перевірте, чи увімкнено функцію "Цифровий медіарендерер". За замовчуванням функцію DMR увімкнено.

Щоб перевірити, чи функцію DMR увімкнено, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри мережі" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Цифровий медіарендерер – DMR" і натисніть **OK**.
4. Виберіть пункт "Увімк." і натисніть **OK**.
5. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

### Мережеве ім'я телевізора

Якщо в домашній мережі є більше одного телевізора, його можна перейменувати в меню "Параметри мережі".

Щоб перейменувати телевізор, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри мережі" і натисніть **OK**.
3. Щоб відобразити поточне ім'я, виберіть пункт "Мережеве ім'я телевізора" та натисніть **OK**. Для зміни мережевого імені телевізора можна використовувати клавіатуру на пульти дистанційного керування.
4. Коли буде готово, виберіть пункт "Готово" та натисніть **OK**.
5. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

## Завантаження додатка

Щоб завантажити додаток MyRemote на смартфон чи планшетний комп'ютер, можна скористатися QR-кодами на цій сторінці. Виберіть потрібну операційну систему (чи тип пристрою) і скористайтесь пристроєм зчитування QR-коду для безпосереднього переходу до сторінки завантаження.

### Apple iPhone

Щоб завантажити додаток на iPhone, перейдіть до магазину додатків Apple App Store та знайдіть додаток **Philips MyRemote**.



### Apple iPad

Щоб завантажити додаток на iPad, перейдіть до магазину додатків Apple App Store та знайдіть додаток **Philips MyRemote HD**.



### Магазин додатків Google play

Щоб завантажити додаток на пристрій Android, перейдіть до магазину додатків Google play і знайдіть додаток **Philips MyRemote**.



## App menu (Меню додатка)

### App menu (Меню додатка)

В меню MyRemote "App menu" (Меню додатка) можна увімкнути різні функції додатка MyRemote. Просто торкніться потрібної функції, щоб увімкнути її.  
Щоб повернутися до "App menu" (Меню додатка), торкніться кнопки "App menu" (Меню додатка) вгорі на сторінці.

#### Виберіть пристрій

У додатку MyRemote 3.0 можна вибрати пристрій для сумісного використання усіх функцій додатка. Торкніться кнопки "Select device" (Вибрать пристрій) у верхньому правому куті "App menu" (Меню додатка).

У додатку MyRemote 2.0 вибирати пристрій потрібно для кожної функції окремо.

Перевірити сумісність додатка MyRemote з іншими виробами Philips можна на Інтернет-сторінці підтримки виробу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Також виріб Philips має бути оновлено найновішим програмним забезпеченням.

## Функції додатка

### SimplyShare

Функція "SimplyShare" дає змогу надсилати мультимедійні файли, наприклад фотографії, музику чи відео, з пристрою у домашній мережі на інший пристрій у мережі.\*



SimplyShare

Для доступу до функції "SimplyShare" у додатку MyRemote торкніться в меню MyRemote "App menu" (Меню додатка) кнопки "SimplyShare".

#### Вибір пристрію, з якого потрібно надіслати мультимедійний вміст

1. Щоб відкрити список доступних пристріїв у мережі, торкніться білої панелі вгорі.
2. Торкніться пристрою у списку.

#### Вибір пристрію для відтворення мультимедійного вмісту

1. Щоб відкрити список доступних пристріїв у мережі, торкніться білої панелі внизу.
2. Торкніться пристрою у списку.

#### Вибір мультимедійного файлу

Деякі пристрої, які надсилають файли, пропонують їх за типом мультимедійного вмісту. У такому разі можна вибрати потрібний тип мультимедійного вмісту – "Музика", "Відео" чи "Фотографії".

1. Торкніться типу потрібного мультимедійного вмісту.
2. Торкніться у списку пісні, відео чи фотографії для відтворення на вибраному пристрії.

#### Сумісні мультимедійні формати

Телевізор сумісний із великою кількістю мультимедійних форматів.

Для перегляду списку форматів файлів, сумісних із телевізором, у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "Формати відтворення".

Перевірити сумісність додатка MyRemote з іншими виробами Philips можна на Інтернет-сторінці підтримки виробу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Також виріб Philips має бути оновлено найновішим програмним забезпеченням.

## Net TV

За допомогою кнопки "Net TV" у головному меню MyRemote можна відкрити Net TV/Smart TV на телевізорі.



Щоб відкрити Net TV/Smart TV на телевізорі, торкніться у головному меню MyRemote кнопки "Net TV".

Пульт дистанційного керування додатка MyRemote можна використовувати для перегляду сторінок. За допомогою клавіатури додатка MyRemote можна легко вводити текст на телевізорі.

## Телегід

Якщо у Вас є планшетний комп'ютер, можна отримати доступ до телегіда телевізора на ньому. Можна переглядати програму телепередач і читати інформацію про програму. Для безпосереднього увімкнення телеканалу можна торкнутися назви програми.



Program

Щоб відкрити телегід, торкніться в меню MyRemote "App menu" (Меню додатка) кнопки "TV guide" (Телегід). Коли вперше торкнеться кнопки "TV guide" (Телегід), з'явиться запит щодо з'єднання планшетного комп'ютера з телевізором.

#### Підготовка

Перш ніж з'єднувати планшетний комп'ютер із телевізором, перевірте, чи телегід оновлюється з Інтернету.

1. Натисніть , виберіть "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Загальні налаштування" > "Телегід".
3. Виберіть пункт "З Інтернету" та натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть (у разі потреби кілька разів).

#### З'єднання із телевізором

Щоб з'єднати планшетний комп'ютер із телегідом телевізором, виконайте подані нижче кроки.

1. Щоб відкрити телегід на телевізорі, натисніть на пульт дистанційного керування клавішу **GUIDE**.

- Щоб відкрити список виявлених мобільних пристрой, натисніть клавішу (жовта).
- Щоб переглянути код для з'єднання, виберіть пункт "З'єднати мобільний пристрій" і натисніть **OK**.
- Запустіть на планшетному комп'ютері додаток MyRemote і торкніться у головному меню кнопки "**Setup**" (Налаштування).
- Торкніться пункту "**TV guide**" (Телегід).
- Введіть код для з'єднання.

## Control (Керування)

За допомогою функції "**Control**" (Керування) у головному меню MyRemote смартфон чи планшетний комп'ютер можна перетворити на повноцінний пульт дистанційного керування телевізора.



Щоб вибрати телевізор (або програвач дисків Blu-ray чи систему домашнього кінотеатру Philips) для керування, торкніться кнопки "**Control**" (Керування). Щоб відобразити пульт дистанційного керування пристрою, торкніться піктограми пристрою.

## Функція Wi-Fi smart screen

### Завантаження і налаштування

За допомогою функції "**Wi-Fi smart screen**" дивитися цифровий канал телевізора можна на смартфоні чи планшетному комп'ютері.\*

#### Що потрібно?

Щоб дивитися телевізор на смартфоні чи планшетному комп'ютері за допомогою функції "**Wi-Fi smart screen**", необхідно:

- мати на телевізорі цифрові телеканали
- увімкнути телевізор
- мати захищену домашню мережу; подбайте про захист мережі за допомогою протоколів **WEP**, **WPA**, **WPA2** чи налаштуйте її за допомогою **WPS**
- мати увімкнене налаштування "**Wi-Fi smart screen**"; натисніть (дім) > "**Налаштування**" > "**Параметри мережі**" > "**Wi-Fi smart screen**"

#### Як придбати

Торкніться в "**App menu**" (Меню додатка) функції "**Wi-Fi smart screen**", щоб відкрити її. Якщо Ви ще не придбали цієї функції, з'явиться запит щодо її придбання в Інтернеті. Після придбання "**Wi-Fi smart screen**" відкриється автоматично, і Ви зможете почати телеперегляд.

#### Батьківський контроль

Деякі станції цифрового мовлення встановлюють власні вікові обмеження для програм. Якщо програма має вікові обмеження і не розрахована для перегляду Вашою дитиною, її буде заблоковано. Щоб розблокувати та дивитися програму, потрібний **PIN-код**.

Щоб увімкнути функцію "**Parental rating**" (Батьківський контроль), торкніться в "App menu" (Меню додатка) кнопки "**Setup**" (Налаштування). Увімкніть "**Parental rating**" (Батьківський контроль), встановіть PIN-код і вік. Батьківський контроль у додатку MyRemote налаштовується для телеперегляду на смартфоні чи планшетному комп'ютері, а не на телевізорі. Якщо Ви забули PIN-код, потрібно перевстановити додаток MyRemote з магазину додатків App store. На сторінці придбання для функції "**Wi-Fi smart screen**" можна відновити покупку без плати.

\* Функція "**Wi-Fi smart screen**" є у додатку MyRemote версії 3.0 і буде доступна в другій половині 2012 року.

### Перегляд телеканалу

Щоб дивитися телеканал за допомогою функції "**Wi-Fi smart screen**", торкніться в "**App menu**" (Меню додатка) пункту "**Wi-Fi smart screen**". "**Wi-Fi smart screen**" відобразить телеканал, що на екрані телевізора. Якщо телевізор знаходиться у режимі під'єднаного пристрою, його потрібно знову налаштувати на "**Перегляд ТВ**" чи "**Перегляд супутникових каналів**" (якщо доступний вбудований тюнер супутникового телебачення).

#### Перемикання телеканалів

Для перемикання телеканалів пересувайте по сенсорному екрану смартфону чи планшетного комп'ютера. Для перегляду попереднього каналу пересувайте вправо, а для перегляду наступного каналу – вліво. Послідовність каналів відповідає списку телеканалів.

Для пошуку та переходу до телеканалів можна також використовувати **панель каналів**.

#### ТВ пауза та запис

Якщо зробити паузу в телепрограмі на телевізорі чи почати запис трансляції за допомогою телевізора (на під'єднаний жорсткий диск USB), функція "**Wi-Fi smart screen**" вимкнеться.

#### Звук

Звук телеканалу є монофонічним.

#### Субтитри

Субтитри в режимі "**Wi-Fi smart screen**" не підтримуються.

#### Панель каналів

Для переходу до каналу вгорі чи внизу у списку каналів можна скористатися **панеллю каналів**.

Для доступу до **панелі каналів** торкніться середини сенсорного екрана один раз. Панель каналів з'явиться внизу на екрані разом із **панеллю інструментів** вгорі. Панель каналів можна пересунути та шукати телеканал.

Щоб увімкнути телеканал, торкніться його піктограми один раз.

Щоб закрити панель каналів і панель інструментів, знову торкніться середини екрана.

#### Дані телегіда

Якщо у Вас є планшетний комп'ютер і телегід телевізора з'єднано з додатком MyRemote, можна переглянути дані телегіда. Над кожною піктограмою телеканалу телегід показує поточну та наступну програму для цього каналу.

## Панель інструментів

### Панель інструментів

На панелі інструментів Wi-Fi smart screen можна вибрати формат зображення, список телеканалів чи супутниковых каналів (якщо такі доступні на телевізорі), відкрити підказки чи перемкнути телевізор у режим очікування.

Для доступу до **панелі інструментів** торкніться середини сенсорного екрана один раз. Панель інструментів з'явиться вгорі на екрані разом із панеллю каналів.

Щоб закрити панель інструментів і панель каналів, знову торкніться середини екрана.

### Кнопка "App menu" (Меню додатка)

Щоб повернутися до меню MyRemote "App menu" (Меню додатка), торкніться кнопки **"App menu" (Меню додатка)**.

### Масштаб

Для масштабування зображення відповідно до розміру екрана чи до розміру всього екрана торкніться кнопки **масштабу**.

### Телевізор чи супутник

Якщо телевізор має вбудований тюнер супутникового телебачення, можна вибрати список каналів режиму **"Перегляд ТВ"** чи **"Перегляд супутниковых каналів"**. Кнопка показує, який список каналів вибрано.

Щоб змінити поточний список каналів, торкніться кнопки, а потім торкніться пункту **"ТВ"** чи **"Супутник"** для вибору потрібного списку каналів. Якщо у Вас немає вбудованого тюнера супутникового телебачення, кнопка вибору відсутня.

### Підказки ①

Щоб прочитати **підказки**, торкніться піктограми ①.

Підказки з'являться вгорі доступних кнопок.

Щоб закрити підказки, торкніться будь-якого місця на сенсорному екрані.

### TV ⏻

За допомогою функції "Wi-Fi smart screen" телевізор можна перемкнути в режим очікування. Однак, у разі втрати зв'язку з мережею запустити "Wi-Fi smart screen" знову з режиму очікування телевізора неможливо.

Якщо увімкнено параметр **"Швидкий початок"** і телевізор перебуває у його часовому періоді, можна запустити "Wi-Fi smart screen" і дивитися телевізор. Зупинити та запустити "Wi-Fi smart screen" можна, поки телевізор перебуває у часовому періоді режиму **"Швидкого початку"**.

Якщо "Wi-Fi smart screen" зупинити за межами часового періоду режиму **"Швидкого початку"**, телевізор залишається у режимі **"Швидкий початок"** протягом 5 хвилин, щоб можна було знову запустити "Wi-Fi smart screen", не вмикаючи телевізор. Для отримання детальнішої інформації про **"Швидкий початок"** у меню **"Довідка"** натисніть **Список** і знайдіть пункт **"Швидкий початок"**.

Щоб перемкнути телевізор у режим очікування, торкніться на панелі інструментів кнопки **TV ⏻**.

# Skype

7.1

## Що таке Skype?

Завдяки Skype™ можна здійснювати безкоштовні відеодзвінки через телевізор. Можна телефонувати та бачити зображення друзів у будь-якій країні світу. Розмовляйте з друзями, дивлячись на них на великому екрані телевізора.



Для здійснення відеодзвінків у Skype необхідно придбати телевізійну камеру **Philips PTA317** із вбудованим мікрофоном та хороший Інтернет-зв'язок.

Перш ніж налаштовувати Skype, телевізор потрібно під'єднати до Інтернету. Можна встановити як дротове, так і бездротове з'єднання.

Для отримання інформації про під'єднання телевізора до домашньої мережі та Інтернету в меню "Довідка" натисніть Список і знайдіть пункт "Мережа, бездротова".

### Обліковий запис Skype


Щоб користуватися Skype, потрібно створити обліковий запис Skype для себе чи своїх родичів. Створити новий обліковий запис Skype можна на телевізорі або комп'ютері.

### Баланс Skype рахунку чи підписки Skype

Завдяки Skype за невелику платню можна також телефонувати за номерами телефонів наземної лінії зв'язку чи мобільних телефонів. Через комп'ютер можна поповнити Skype рахунок або підписатися на послугу Skype на веб-сайті [www.skype.com](http://www.skype.com)

## Встановлення камери

Під'єднайте кабель камери для телевізора до одного з USB-роз'ємів на бічній або задній панелях телевізора. Зігніть малий затискач, як це показано на малюнку нижче, і розташуйте камеру на телевізорі.



Спрямуйте камеру туди, де Ви зазвичай сидите. У налаштуваннях Skype можна перевірити роботу камери, ракурс зйомки та встановити масштаб.

Камеру можна встановити будь-де, однак рекомендується встановлювати її подалі від гучномовців телевізора.

Якщо камеру для телевізора не під'єднано, Skype не запуститься.

## Вхід – новий обліковий запис

Під'єднавши телевізор до Інтернету та встановивши камеру для телевізора, можна запустити на телевізорі Skype.

Щоб відкрити сторінку входу в Skype, натисніть клавішу для переходу до головного меню, виберіть "Skype" і натисніть **OK**. Введіть "Skype логін" та "Пароль", а потім виберіть пункт "Вхід в Skype" і натисніть **OK**. На екрані з'явиться меню Skype.

### Забули Skype логін або пароль?

Запустіть Skype на комп'ютері, щоб отримати тимчасовий пароль від Skype.

### Створення облікового запису

Якщо у Вас ще немає Skype логіна і пароля, на сторінці входу, що на телевізорі, можна створити новий обліковий запис.

1. Виберіть на сторінці входу пункт "**Новий обліковий запис**" і натисніть **OK**.

2. Створіть новий обліковий запис.

#### – Повне ім'я

Введіть повне ім'я.

#### – Skype логін

Введіть будь-яке ім'я як Skype логін. Skype логін відображатиметься у списку контактів інших користувачів Skype. Skype логін повинен починатися літерою верхнього чи нижнього регістрів. Він повинен містити 6-32 символи та може містити числа. Skype логін не може містити пробілів.

#### – Пароль

Введіть пароль. Пароль повинен містити 6-20 символів і при наймні одну літеру чи одне число. Він не може містити спеціальних символів, наприклад товарних знаків, маркерів абзаку чи знаків євро. Крім того, пароль Skype не може містити пробілів.

#### – Електронна пошта

Введіть свою адресу електронної пошти.

#### 3. Прочитайте та прийміть **Умови використання Skype**.

#### 4. Якщо Ваш новий обліковий запис прийнято, буде виконано вход у Skype.

Відредагувати чи доповнити **особисті дані** в Skype можна на комп'ютері. Запустіть на комп'ютері Skype, увійдіть за допомогою Skype логіна та пароля у свій обліковий запис і відкрийте сторінку з особистими даними в Skype. Можна змінити зображення профілю (аватар), додати повідомлення про настрій або встановити налаштування безпеки.

## Не призначено для здійснення екстрених викликів



**Не призначено для здійснення екстрених викликів** – Skype не є заміною традиційного телефону і не дає змогу здійснювати екстрені виклики.

## 7.3

# Контакти

## Сторінка контактів

На сторінці "Контакти" можна знайти список контактів Skype. Контакти відображаються зі Skype логіном. На цій сторінці можна додавати, видаляти чи блокувати контакти. Можна переглянути інформацію про контакт або його історію дзвінків.

### Інформація про контакт

Щоб переглянути інформацію про контакт, виберіть його та натисніть клавішу INFO.

### Історія контакту

Щоб переглянути дзвінки між Вами та контактом, виберіть пункт "Історія контакту".

У разі входу за допомогою іншого облікового запису Skype на цьому телевізорі історія усіх контактів облікового запису видаляється.

### Статус у мережі

Щоб дізнатися, чи контакт знаходитьться у мережі, подивітесь на піктограму статусу в мережі біля його Skype логіна. Ваш статус у мережі також відображається на сторінках Ваших контактів. Статус у мережі можна змінити.

1. Натисніть на сторінці контактів клавішу OPTIONS і виберіть пункт "Статус у мережі".

2. Виберіть зі списку статус і натисніть OK.

Щоразу після увімкнення телевізора відновлюється статус "У мережі".



#### – "У мережі"

Це стандартний статус у разі входу в Skype. Друзі бачать, що Ви в мережі, та можуть зв'язатися із Вами.



#### – "Немає на місці"

Друзі бачать, що Ви в Skype, але можете й не дивитися телевізор. Вони можуть Вам зателефонувати.



#### – "Не турбувати"

Друзі бачать, що Ви в мережі, але хочете, щоб Вас не турбували. Вони можуть Вам зателефонувати; пролунає звуковий сигнал.



#### – "Невидимий"

Друзі бачать, що ви не в мережі. Цей статус дозволяє користуватися Skype так, як зазвичай, не відволікаючись через вхідні дзвінки.



#### – "Не в мережі"

Цей статус відображається автоматично, коли Ви не в Skype. Також цей статус можна налаштувати самостійно.

## Номери телефонів наземної лінії зв'язку або мобільних телефонів

До списку контактів можна також додати номери телефонів наземної лінії зв'язку або мобільних телефонів. Такий контакт буде позначеню цією піктограмою.



## Додавання контакту

Якщо Ви знаєте Skype логін чи адресу електронної пошти друга, його можна легко додати до списку контактів. Якщо така інформація Вам не відома, його можна також знайти за іменем.

1. Виберіть на панелі з меню сторінку "Контакти". Для переходу до панелі з меню можна натиснути клавішу LIST або .

2. Виберіть пункт "Додати контакт".

3. Введіть у текстове поле Skype логін, адресу електронної пошти чи ім'я. Вводьте текст за допомогою клавіатури на пульті дистанційного керування.

4. Виберіть пункт "Пошук" та натисніть OK.

5. Skype знайде відповідних користувачів. Щоб дізнатися, чи вибрана особа та, яку Ви шукаєте, натисніть клавішу  **INFO** для перегляду інформації про неї.
6. Якщо це та особа, яку Ви шукаєте, виберіть пункт "Додати" та натисніть **OK**.



Доданий друг повинен прийняти запит щодо додавання його чи її до списку Ваших контактів. Новий друг не з'являтиметься у мережі, поки не прийме Ваш запит.

#### Приймання запиту контакту

Інші користувачі Skype можуть подати запит щодо додавання Вас до списку їхніх контактів. Запит можна прийняти чи відхилити.

---

## Блокування контакту

Можна заблокувати будь-якого користувача Skype. Заблокований користувач не зможе зв'язатися із Вами в Skype. Його не буде сповіщено про блокування, і в його списку контактів Ви завжди будете зі статусом "Не в мережі".

На сторінці  **"Контакти"** виберіть контакт і натисніть  **"Заблокувати контакт"**.

Контакт можна завжди розблокувати. Для цього виберіть зі списку контакт і натисніть  **"Розблокувати контакт"**.



У списку контактів заблокований контакт відображається із цією піктограмою.

Щоб переглянути список заблокованих контактів, натисніть клавішу  **OPTIONS** і виберіть пункт **"Заблоковані користувачі"**.

Щоб розблокувати когось у списку, виберіть ім'я і натисніть **OK**.

---

7.4

## Здійснення дзвінків зі Skype

---

### Відеодзвінок і голосовий дзвінок

Завдяки послугі відеодзвінка можна безкоштовно телефонувати та бачити зображення друзів на екрані телевізора.

#### Здійснення відеодзвінка

На сторінці  **"Контакти"** виберіть особу, якій потрібно зателефонувати, а потім натисніть клавішу  **"Відеодзвінок"** та **OK**.

Якщо друг під'єднав камеру та прийняв дзвінок, він з'явиться на екрані телевізора в повноекранному режимі. Коли увімкнути камеру для телевізора, засвічується блакитний світлодіодний індикатор. На малому екрані, що на телевізорі, можна подивитися на зображення, яке бачитиме друг.

Щоб вимкнути звук мікрофона на період здійснення дзвінка, натисніть  **"Вимкнути звук"**.

Щоб вимкнути камеру, натисніть  **"Вимкнути камеру"**.

Для масштабування і формування кадру камери натисніть  **Масштабування**.

Тепер можна натиснути 

**Зменшити** або  **Збільшити**. Формувати кадр камери

можна за допомогою стрілок. Виконавши масштабування і

сформувавши кадр, натисніть  **"Встановити масштаб"**.

Щоб завершити дзвінок, натисніть кнопку **"Закінчити розмову"** та **OK**.

#### Здійснення голосового дзвінка

Здійснити дзвінок зі Skype можна без відео, вимкнувши камеру.

Щоб здійснити дзвінок без відео, виберіть контакт, а потім натисніть кнопку  **"Голосовий дзвінок"** та **OK**.

Щоб вимкнути звук мікрофона на період здійснення дзвінка, натисніть  **"Вимкнути звук"**.

Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть кнопку **"Закінчити розмову"** та **OK**.

З режиму голосового дзвінка можна перейти в режим відеодзвінка. Для цього натисніть  **"Увімкнути камеру"**.

Друг може додати Вас до голосового дзвінка за участю кількох осіб. Додати ще одну особу самостійно неможливо.

#### Камера та мікрофон

Оптимальна гучність звуку мікрофона встановлюється автоматично.

Можна перевірити роботу камери із вбудованим мікрофоном.

Натисніть клавішу  **LIST**, щоб перейти до панелі з меню, виберіть на ній пункт  **"Налаштування"**, а потім – **"Перевірити камеру"**.

---

## Здійснення дзвінків за номерами телефонів наземної лінії зв'язку чи мобільних телефонів

За допомогою Skype можна також телефонувати за номерами телефонів наземної лінії зв'язку та мобільних телефонів. Для цього потрібно поповнити Skype рахунок в програмі Skype на комп'ютері. Можна поповнити Skype рахунок або підписатися на послугу Skype.

#### Здійснення телефонного дзвінка

1. Виберіть на панелі з меню пункт  **"Дзвінки на телефони"**. Для переходу до панелі з меню можна натиснути клавішу  **LIST**.

2. Введіть номер телефону за допомогою клавіш пульта дистанційного керування або виберіть потрібні цифри на клавіатурі набору, що на екрані.

Щоб ввести + (плюс), натисніть клавішу  **+**.

Щоб ввести \* (зірочка), натисніть клавішу  **\***.

Щоб ввести # (решітка), натисніть клавішу  **#**.

Щоб видалити одну цифру, натисніть клавішу "Назад".

**3.** Ввівши номер, натисніть кнопку "Зателефонувати" та **OK**, щоб подзвонити.

Щоб вимкнути звук мікрофона на період здійснення дзвінка, натисніть "Вимкнути звук".

Щоб завершити телефонний дзвінок, натисніть кнопку "Закінчти розмову" та **OK**.

#### Список останніх телефонних дзвінків

Якщо Ви вже телефонували за деякими номерами зі Skype, їх можна вибрати зі списку зліва на сторінці.

Щоб видалити вибраний номер телефону, натисніть "Очистити номер".

Щоб додати номер телефону до списку контактів, натисніть "Дод. до контактів".

Щоб видалити всі номери телефонів, натисніть "Очистити все".



**Не призначено для здійснення екстрених викликів** – Skype не є заміною традиційного телефону і не дає змогу здійснювати екстрені виклики.

## Відповідь на дзвінок

Коли Ви зайдете в Skype і дивитеся телевізор, на екрані з'являється повідомлення про входний дзвінок.

Повідомляється про те, хто дзвонить, і дзвінок можна прийняти чи відхилити.

Щоб прийняти дзвінок, натисніть на повідомленні кнопку "Відповісти", а потім натисніть **OK**.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть кнопку "Відхилити" та **OK**.

Також на екрані з'являться нові запити контактів.

#### Skype в режимі перегляду відео на прокат і паузи в телепрограмі

Якщо під час перегляду відео, взятого на прокат у станції телемовлення або відеомагазині, чи в режимі паузи в телепрограмі прийняти дзвінок Skype, відтворення відео або паузу буде перервано.

Щоб відновити перегляд відео, взятого на прокат, потрібно повернутися до відеомагазину чи станції телемовлення.

Деякі відеомагазини та станції телемовлення не передбачають відновлення відтворення відео. Програму, збережу в режимі паузи в телепрограмі, буде видалено.

#### Skype в режимі запису

Під час запису програмами на під'єднаний жорсткий диск USB телевізор повідомить Вас про те, хто телефонував. Під час запису прийняти дзвінок у Skype неможливо. Після запису можна легко відповісти на дзвінок зі сторінки "Останні".

#### Сповіщення про контакти

Крім сповіщення про дзвінки, можна отримувати сповіщення про появу друзів у мережі чи вихід із неї. Вимкнути функцію сповіщення про контакти можна на сторінці "Налаштування".

## Останні дзвінки

На сторінці "Останні" можна переглянути останні події у Skype.

Остання подія у Skype відображається першою. Подається інформація про контакт, час події і тип події – відеодзвінок чи телефонний дзвінок.

Так само, як і на сторінці "Контакти", можна здійснити відеодзвінок, голосовий дзвінок чи телефонний дзвінок.

#### Історія

Відображення подій у Skype в цьому списку історії залежить від кількості контактів із друзями та інтенсивності використання Skype.

Крім того, остання історія видається у разі входу за допомогою іншого облікового запису Skype на цьому телевізорі.

## Голосова пошта

Якщо Вам телефонують у Skype, а Ви не можете відповісти, абонент може залишити Вам повідомлення у голосовій пошті Skype.

Щоб залишити повідомлення у голосовій пошті друга, потрібно налаштувати голосову пошту в програмі Skype на комп'ютері.

Якщо Ви не налаштували голосової пошти, а друг, який Вам телефонував, налаштував, він може залишити Вам повідомлення.

На сторінці "Голосова пошта" можна відтворювати повідомлення голосової пошти. Якщо у меню біля піктограми голосової пошти відображається номер, це означає, що Вам залишили нове повідомлення ( 1).

#### Відтворення повідомлення голосової пошти

Щоб відтворити повідомлення голосової пошти, виберіть у меню піктограму голосової пошти , а потім виберіть зі списку нове повідомлення і натисніть **OK**. Відтворювати нове повідомлення можна безліч разів. Однак, після виходу зі сторінки "Голосова пошта" усі відтворені повідомлення голосової пошти буде видалено зі списку.

Так само, як і на сторінці "Контакти", можна здійснити відеодзвінок, голосовий дзвінок чи телефонний дзвінок.

## 7.5

## Баланс Skype рахунку

У програмі Skype можна поповнити **Skype рахунок** або **підписатися на послугу Skype**. Маючи кошти на Skype рахунку чи підписавшись на послугу Skype, можна телефонувати за номерами телефонів наземної лінії зв'язку або мобільних телефонів через телевізор.

#### Поповнення Skype рахунку

Щоб поповнити Skype рахунок або підписатися на послугу Skype, увійдіть у програму Skype на комп'ютері.  
Кошти на Skype рахунку стануть доступними після входу в програму Skype на телевізорі.

Баланс рахунку чи інформація про підписку відображаються на кожній сторінці, з якої можна здійснювати телефонні дзвінки.

#### Повідомлення про недостатню кількість коштів на Skype рахунку

Якщо у Вас надто мало коштів на рахунку для здійснення дзвінка, з'являється відповідне повідомлення.

7.6

## Налаштування Skype

### Автоматичний вхід

Можна налаштовувати автоматичний вхід у Skype після увімкнення телевізора. Вводити Skype логін чи пароль не потрібно.

Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".

Виберіть пункт "Автоматичний вхід" і натисніть **OK**, щоб поставити чи зняти позначку.

### Сповіщення про контакти

Можна отримувати або заблоковувати надходження сповіщень про статус у мережі Ваших друзів, коли Ви дивитесь телевізор.

Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".

Виберіть пункт "Сповіщення про контакти" та натисніть **OK**, щоб поставити чи зняти позначку.

### Статус у мережі

Можна змінити статус у мережі.

Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".

Виберіть пункт "Статус у мережі", а потім виберіть потрібний статус у мережі для його відображення на сторінках друзів і натисніть **OK**.

### Гучність мелодії дзвінка

Можна налаштовувати гучність мелодії дзвінка в Skype.

Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".

Виберіть пункт "Гучність мелодії" і налаштуйте гучність за допомогою стрілок вгору та вниз.

### Перевірка роботи камери

Можна перевірити, чи камера та мікрофон Skype працюють. Крім того, можна масштабувати зображення і формувати кадр для відображення на екрані друга.

Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".

Виберіть пункт "Перевірити камеру". На екрані камери має з'явитися зображення, і під час розмови мікрофон повинен передавати Ваш голос.

#### Масштабування зображення і формування кадру

1. Натисніть  "Зменшити" або  "Збільшити".
2. Виконавши масштабування зображення, кадр можна змісти вгору, вниз, вліво або вправо. Для зміщення використовуйте стрілки на пульти дистанційного керування.
3. Потім натисніть  "Встановити масштаб".

Гучність звуку мікрофона налаштовується автоматично.

### Зміна паролю

Можна змінити поточний пароль Skype та ввести новий пароль.

1. Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".
2. Виберіть пункт "Змінити пароль".
3. Щоб ввести поточний пароль, виберіть текстове поле "Поточний пароль".
4. Щоб ввести новий пароль, виберіть текстове поле "Новий пароль".
5. Виберіть текстове поле "Повторити новий пароль" і знову введіть новий пароль.
6. Щоб підтвердити новий пароль, натисніть **OK**.

7.7

## Вихід

Щоб відкрити сторінку "Налаштування", перейдіть у меню і виберіть пункт  "Налаштування".

Щоб вийти зі Skype на телевізорі, виберіть пункт "Вихід".

7.8

## УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Прочитайте Умови використання Skype на веб-сайті [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Також прочитайте Положення про конфіденційність на веб-сайті [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)

# Ігри

8.1

## Як грати в гру

Під'єднавши до телевізора ігрову консоль, можна грати в ігри.

### Запуск гри

Увімкніть ігрову консоль та натисніть клавішу , а потім виберіть піктограму, встановлену для ігрової консолі (наприклад, "Гра" чи "Програвач"), і натисніть **OK** для відображення гри.

### Оптимальне налаштування для гри

Перед тим як грати в ігри, які вимагають швидкості і точності, на телевізорі потрібно встановити оптимальне налаштування для гри.

Якщо ігрову консоль додано до меню "Джерело" (спісок типів підключення) як тип пристрою "Гра", на телевізорі автоматично встановлюється оптимальне налаштування для ігрової консолі.

Якщо для типу ігрової консолі вибрано значення "Програвач", і здебільшого вона використовується як програвач дисків, залиште тип пристрою зі значенням "Програвач".

Щоб вибрати на телевізорі оптимальне налаштування вручну, виконайте подані нижче кроки.

1. Натисніть , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**.
2. Виберіть пункт "Параметри ТВ" > "Зображення" > "Гра чи комп'ютер" і натисніть **OK**.
3. Виберіть пункт "Гра" і натисніть **OK**.
4. Щоб закрити меню, натисніть  (у разі потреби кілька разів). Після завершення гри для параметра "Гра чи комп'ютер" слід знову вибрати значення "Вимк.".


Для отримання інформації про під'єднання ігрової консолі до телевізора в меню "Довідка" натисніть  "Список" і знайдіть пункт "Ігрова консоль, під'єднання".

8.2

## Ігри за участью двох гравців

Якщо Ви граєте в гру для кількох учасників із розділеними екранами, ці екрани можна відображати в повноекранному форматі. Кожен гравець бачить лише свою частину при в повноекранному режимі. Для відображення обох екранів телевізор використовує 3D-технологію.

Щоб бачити два різні зображення у повноекранному форматі, гравці повинні мати 3D-окуляри.



### Що потрібно?

Щоб грати в гру для двох учасників на цьому телевізорі, потрібно мати набір для двох гравців із 2 пар пасивних 3D-окулярів – Philips PTA436 (продажається окремо). Крім того, ігрову консоль потрібно під'єднати за допомогою з'єднання HDMI.

### Як розпочати гру за участю двох гравців

1. Натисніть клавішу  SOURCE, виберіть ігрову консоль та натисніть **OK**.
2. Розпочніть відтворення гри на ігровій консолі та виберіть режим для кількох гравців або двох гравців. Виберіть режим для перегляду розділеного екрана.
3. На телевізорі натисніть клавішу  OPTIONS, виберіть пункти  "Зображення і звук" та "Гра для двох учасників", після чого натисніть **OK**\*
4. Виберіть формат для відображення гри з розділенням екрана, "Поруч" або "Вгорі / внизу", після чого натисніть **OK**. Телевізор відображатиме 2 екрані як повні екрані. Щоб бачити 2 різні екрані, кожен гравець повинен одягнути окуляри – гравця 1 або гравця 2.

### Вхід і вихід із режиму розділеного екрана

Для доступу до меню гри або результатів гри з режиму розділеного екрана для двох гравців можна переходити до режиму комбінованого екрана. Після цього можна повернутися назад.

Для цього натисніть клавішу **OK** на пульті дистанційного керування телевізора.

### Як зупинити гру за участю двох гравців

Щоб вийти з режиму розділеного екрана для двох гравців, натисніть клавішу  і виберіть іншу дію.

\* Якщо параметр "Гра для двох учасників" недоступний у меню, натисніть та пульті дистанційного керування клавішу **3D** і виберіть пункт "2D", після чого натисніть **OK**.

# Технічні характеристики телевізора

9.1

## Збереження довкілля

### Економія енергії

До параметрів економії енергії належать параметри телевізора, які сприяють збереженню довкілля.

Щоб відкрити "Еконалаштування", під час телеперегляду натисніть клавішу . Діючі параметри позначено за допомогою .

Щоб закрити, знову натисніть .

#### Економія енергії

Це розумне налаштування зображення визначає параметри зображення із підсвіткою Ambilight, які є найбезпечнішими для довкілля. Для увімкнення налаштування виберіть параметр **Економія енергії** у пункті Екопараметри і натисніть **OK**.

Щоб вимкнути функцію енергозбереження, виберіть інше розумне налаштування зображення.

#### Екран вимк.

Якщо Ви лише слухаєте музику, можна вимкнути екран телевізора для економії електроенергії. Виберіть пункт "**Екран вимк.**" і натисніть **OK**. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу на пульта дистанційного керування.

#### Сенсор світла

Для економії електроенергії будований сенсор зовнішнього підсвічування знижує рівень яскравості екрана телевізора відповідно до оточуючого освітлення. Будований сенсор світла здійснює автоматичне налаштування зображення разом із функцією Ambilight відповідно до умов освітлення у приміщенні. Щоб увімкнути сенсор світла, виберіть пункт "**Сенсор світла**" та натисніть **OK**. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть **OK** ще раз.

#### Таймер вимкнення

Якщо протягом 4 годин не натиснути жодної клавіші на пульта дистанційного керування чи протягом 10 хвилин телевізор не отримає жодного сигналу, він вимкнеться автоматично для економії електроенергії. Виберіть пункт "**Таймер вимкнення**".

Якщо Ви використовуєте телевізор як монітор або для телеперегляду використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення.

Крім цих еконалаштувань, телевізор пропонує безпечні для навколишнього середовища налаштування, які стосуються споживання електроенергії.

#### Низький рівень споживання енергії в режимі очікування

Провідна у своєму класі та вдосконалена схема живлення знижує споживання енергії телевізора до найнижчого рівня, не перешкоджаючи функціональності телевізора у режимі очікування.

#### Керування споживанням енергії

Вдосконалена система розподілу ресурсів цього телевізора забезпечує найефективніше споживання електроенергії. Можна перевірити, як користувальські параметри телевізора, рівень яскравості поточного зображення на екрані та зовнішнє освітлення визначають відповідне споживання енергії.

Щоб перевірити відповідне споживання електроенергії, натисніть > "Налаштування" > "Перегляд демонстраційних роликів" > "Active control" і натисніть **OK**. Для перевірки відповідних значень виберіть окреме налаштування.

## Європейське маркування енергоспоживання

**Європейське маркування енергоспоживання** повідомляє про клас енергозберігання цього виробу. Що насиченіший зелений колір класу енергозберігання цього виробу, то менше енергії він споживає.

Маркування повідомляє про клас енергозберігання, середнє значення споживання енергії цим виробом під час використання і середнє річне значення споживання енергії. Знайти значення споживання енергії для цього виробу можна також на веб-сайті Philips для своєї країни [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Eco-label

Компанія Philips постійно дбає про зменшення впливу своїх споживчих товарів на довкілля. Ми працюємо над питаннями впровадження новітніх технологій для збереження довкілля, зменшення кількості шкідливих речовин, економії енергії, надання вказівок щодо завершення терміну експлуатації та утилізації виробів.



Завдяки зусиллям, спрямованим на збереження довкілля, цей телевізор отримав нагороду **European Ecolabel** – "квітку" ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)).

Детальнішу інформацію про споживання енергії в режимі очікування, гарантійні умови, запасні частини та утилізацію цього телевізора читайте на веб-сайті Philips для своєї країни [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Завершення терміну експлуатації

### Утилізація старого виробу і батарей

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.



Дізнайтесь про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристрій.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте стари вироби разом зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.



Дізнайтесь про місцеві правила розділеного збору батарей, адже їх належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.

### 9.2

## Потужність

Технічні характеристики виробів може бути змінено без попередження. Детальніше про технічні характеристики цього виробу читайте на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220-240 В змінного струму +/-10%
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання енергії в режимі очікування: < 0,1 Вт
- Енергозберігаючі функції: сенсор світла, екорежим, вимикання зображення (для радіо), таймер автоматичного вимкнення, меню екопараметрів.

### Клас маркування енергоспоживання

- 42PFL6907: клас A+
- 47PFL6907: клас A+

Номінальна потужність, вказана в таблиці виробу, – це його потужність під час звичайного використання (IEC 62087 Ed.2). Максимальна потужність, вказана в дужках, використовується із міркувань безпеки (IEC 60065 Ed. 7.2).

### 9.3

## Прийом

- Вхід антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони приймача: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (наземне, антена) COFDM 2K/8K; DVB-T2: лише для таких типів телевізорів, як "... T/12"; DVB-C (кабельне) QAM
- Відтворення аналогового відео: NTSC, SECAM, PAL
- Відтворення цифрового відео: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Відтворення цифрового аудіо (ISO/IEC 13818-3)
- Дивіться вибрані країни у таблиці з даними телевізора
- Вхід супутникової антени: 75 Ом, тип F
- Частотний діапазон на вході: 950-2150 МГц
- Рівень вхідного сигналу: 25-65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, швидкість передачі від 2 до 45 тис. символів, SCPC та MCPC
- Попередні налаштування супутників: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Підтримка Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, підтримка від 1 до 4 блоків LNB, вибір полярності 14/18 В, вибір діапазону 22 кГц, режим тонального посилання, струм LNB максимум 300 мА
- Дивіться вибрані країни у таблиці з даними телевізора

### 9.4

## Дисплей

### Тип

- Тип дисплея: світлодіодний Full HD
- Розмір екрана по діагоналі:
  - 42PFL6907: 107 см/42 дюйма
  - 47PFL6907: 119 см/47 дюймів
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080р
- 3D: технологія Easy 3D зі значенням чіткості 700, повноекранний режим гри для двох учасників, функції налаштування глибини 3D і перетворення 2D у 3D
- Формат кадру: 16:9
- Яскравість: 400 кд/м<sup>2</sup>
- Динамічна контрастність екрана: 500 000 : 1
- Технологія покращення зображення: Pixel Precise HD, Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц, Micro dimming

### Роздільна здатність дисплея

#### Відеоформати

Роздільна здатність – частота оновлення

- 480i – 60 Гц
- 480р – 60 Гц
- 576i – 50 Гц
- 576р – 50 Гц
- 720р – 50 Гц, 60 Гц
- 1080i – 50 Гц, 60 Гц
- 1080р – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
- 1080р – 50 Гц, 60 Гц

## Комп'ютерні формати

Роздільна здатність (зокрема)

- 640 x 480р – 60 Гц
- 800 x 600р – 60 Гц
- 1024 x 768р – 60 Гц
- 1280 x 768р – 60 Гц
- 1360 x 765р – 60 Гц
- 1360 x 768р – 60 Гц
- 1280 x 1024р – 60 Гц
- 1920 x 1080i – 60 Гц
- 1920 x 1080р – 60 Гц

9.5

## Звук

- Вихідна потужність (RMS): 24 Вт (2x12 Вт)
- Технологія покращення звуку: функція автоматичного регулювання гучності, Clear Sound, Incredible Surround

9.6

## Мультимедіа

### З'єднання

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (вбудовано)

### Файлові системи для USB, які підтримуються

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Формати відтворення

- Контейнери: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Відеокодеки: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Аудіокодеки: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (включає MP3), WMA (v2-v9,2), WMA Pro (v9/v10)
- Субтитри:
  - формати – SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX®;
  - кодування символів – UTF-8, центральноєвропейське та східноєвропейське (Windows-1250), кириличне (Windows-1251), грецьке (Windows-1253), західноєвропейське (Windows-1252).
- Кодеки зображення: JPEG
- Обмеження:
  - Максимальна підтримувана загальна швидкість передачі даних для мультимедійного файлу становить 30 Мбіт/сек.
  - Максимальна підтримувана швидкість передачі відеоданих для мультимедійного файлу становить 20 Мбіт/сек.
  - MPEG-4 AVC (H.264) підтримується до профілю High Profile @ L4.1.
  - VC-1 підтримується до профілю Advanced Profile @ L3.

### DivX®

Для отримання детальнішої інформації у меню "Довідка" натисніть "Список" і знайдіть пункт "DivX® VOD".

### Програмне забезпечення медіасервера (DMS), яке підтримується

- Комп'ютер – Microsoft Windows XP, Vista чи Windows 7
- PacketVideo – Twonky Media
- PacketVideo – TwonkyManager
- Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
- PacketVideo – TwonkyServer
- PacketVideo – TwonkyManager
- Мобільні пристрої
- Philips MyRemote – iOS, Android
- Сумісність і продуктивність можуть відрізнятися залежно від можливостей мобільного пристроя та програмного забезпечення, яке використовується.

### Нормативні акти ESD

Цей пристрій відповідає критеріям ефективності A для ESD. Якщо пристрій не відновлюється у режимі SimplyShare через електростатичний розряд, необхідне втручання користувача.

9.7

## Під'єднання

### Задня панель телевізора

- SCART (адаптер у комплекті): аудіо Λ/Π, вхід CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (адаптер у комплекті), аудіо Λ/Π
- VGA (D-sub 15), аудіовхід (стерео міні-роз'єм 3,5 мм)
- Аудіовхід (DVI-HDMI/VGA) (стерео міні-роз'єм 3,5 мм)
- 3 входи HDMI з ARC (3D)
- USB
- Локальна мережа LAN – (RJ45)

### Бічна панель телевізора

- 1 вхід HDMI з ARC (3D)
- 2 роз'єми USB
- Аудіовхід Λ/Π – синхронізація дисплея (оптичний)
- Гніздо Common interface (CI+/CAM)
- Навушники (стерео міні-роз'єм 3,5 мм)

9.8

## Розміри і вага

### 42PFL6907

Ширина: 954 мм

Висота: 562 мм

Глибина: 36 мм

Вага ±13 кг

... з підставкою

Висота: 635 мм

Глибина: 204 мм

Вага ±15 кг

### 47PFL6907

Ширина: 1067 мм

Висота: 624 мм

Глибина: 36 мм

Вага ±16 кг

... з підставкою

Висота: 700 мм

Глибина: 204 мм

Вага: ±18 кг

UMv 3104 327 0074.3 – 120926



# Програмне забезпечення телевізора

10.1

## Версія програмного забезпечення

Щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення телевізора, натисніть клавішу  , виберіть пункт  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Параметри прогр. забезп." та натисніть **OK**. Виберіть пункт "Інформація про поточне ПЗ" і подивіться "Версія: . . .".

10.2

## Оновленням програмного забезпечення

### Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

Якщо телевізор підключено до Інтернету, Ви можете отримати повідомлення від TP Vision щодо оновлення програмного забезпечення телевізора. Для цього потрібне високошвидкісне (широкосмугове) підключення до Інтернету.

У разі отримання такого повідомлення радимо провести оновлення. Виберіть пункт **Онов.зараз**. Виконайте вказівки на екрані.

Оновлення також можна відшукати самостійно. Щоб здійснити пошук оновлення, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "**Оновлення програмного забезпечення**" і натисніть **OK**. Виконайте вказівки на екрані.

Після оновлення телевізор автоматично вимкнеться і знов увімкнеться. Зачекайте, поки телевізор увімкнеться – не використовуйте вимикач  на телевізорі.

### Оновлення програмного забезпечення через USB-пристрій

Може виникнути необхідність оновити програмне забезпечення телевізора. Для цього потрібний комп'ютер із високошвидкісним підключенням до Інтернету і USB-пристрій для завантаження програмного забезпечення на телевізор. Вільний об'єм на USB-пристрої повинен становити не менше 256 Мб. Слід обов'язково вимкнути захист від запису.

#### 1. Запуск оновлення на телевізорі

Щоб почати оновлення програмного забезпечення, натисніть  , виберіть  "Налаштування", після чого натисніть **OK**. Виберіть пункт "Оновлення програмного забезпечення" > "USB" і натисніть **OK**.

#### 2. Ідентифікація телевізора

Вставте накопичувач USB в роз'єм збоку на телевізорі, виберіть пункт **Пуск** і натисніть **OK**. Файл-ідентифікатор буде записано на накопичувачі USB.

#### 3. Завантаження програмного забезпечення телевізора

Вставте USB-пристрій в комп'ютер. На пристрой знайдіть файл **update.htm** і двічі клацніть його. Клацніть на пункт "**Надіслати код**". У разі наявності нового програмного забезпечення завантажте файл **.zip**. Після завантаження розархуйте файл і скопіюйте файл **autorun.upg** на USB-пристрій. Не поміщайте цей файл у папку.

#### 4. Оновлення програмного забезпечення телевізора

Вставте пристрій пам'яті USB у телевізор ще раз. Оновлення розпочнеться автоматично. Телевізор вимкнеться на 10 секунд, а потім знову увімкнеться. Зачекайте.

**Не . . .**

- використовувати пульт дистанційного керування
- виймати USB-пристрій із телевізора

Якщо під час оновлення виникає збій в електропостачанні, не виймайте пристрій пам'яті USB з телевізора. Після відновлення електропостачання телевізор продовжить оновлення.

Після завершення оновлення на екрані з'явиться повідомлення "**Operation successful**" (**Операцію успішно виконано**). Вийміть USB-пристрій і на пульти дистанційного керування натисніть клавішу .

**Не . . .**

- натискати  двічі
  - використовувати перемикач  на телевізорі
- Телевізор автоматично вимкнеться (на 10 секунд), а потім знову увімкнеться. Зачекайте.

Програмне забезпечення телевізора оновлено. Телевізором можна знову користуватися.

Щоб попередити випадкове оновлення програмного забезпечення телевізора, видаліть файл **autorun.upg** із накопичувача USB.

---

10.3

## Програмне забезпечення з відкритим кодом

У цьому телевізорі встановлено програмне забезпечення з відкритим кодом. Компанія TP Vision Netherlands B.V. пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного коду пакету програм із відкритим кодом і захистом авторських прав для цього виробу, що дозволяється відповідними ліцензіями.

Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років з дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації. Для отримання вихідного коду звертайтеся за електронною адресою [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа англійською мовою за адресою . . .

**Open Source Team**  
TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
5656 AE Eindhoven  
The Netherlands (Нідерланди)

---

10.4

## Ліцензія на відкриту програму

# Підтримка

11.1

## Реєстрація

Зареєструйте свій телевізор і користуйтесь низкою переваг, серед яких повна підтримка (включаючи завантаження), доступ до інформації про нові вироби, ексклюзивні пропозиції та знижки, можливість вигравати призи і, навіть, участь у спеціальних опитуваннях щодо новинок компанії.

Відвідайте веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

11.2

## Використання довідки і функції пошуку

Цей телевізор пропонує екранну довідку.

Знайти потрібну інформацію можна в списку тем, або читаючи довідку як посібник із розділами.

### Відкривання довідки

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу . Виберіть пункт  "Довідка" та натисніть **OK**.

Щоб переглянути теми за алфавітом, виберіть на панелі з меню вкладку  "Список".

Щоб читати довідку як посібник, виберіть на панелі з меню пункт  "Посібник".

Перед тим як виконувати вказівки довідки, її потрібно закрити.

Щоб закрити довідку, натисніть клавішу  або .

На більшості налаштувань і параметрів у меню можна натиснути  (блакитна клавіша) і прочитати про них. У разі доступності інформації про налаштування або параметр можна знову натиснути  (блакитна клавіша), щоб відкрити відповідну сторінку в довідці.

Для деяких дій (наприклад, телетексту) кольорові клавіші мають спеціальні функції і не дозволяють відкрити довідку.

### Довідка на планшетному комп'ютері, смартфоні чи комп'ютері

Довідку можна завантажити у форматі PDF і читати її на смартфоні, планшетному комп'ютері чи комп'ютері.

Щоб полегшити виконання вказівок, потрібну сторінку довідки можна надрукувати через комп'ютер.

Завантажити довідку (посібник користувача) можна з веб-сайту [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

11.3

## Довідка в Інтернеті

Щоб усунути проблеми, які виникають під час використання телевізора Philips, можна звернутися до центру технічної підтримки в Інтернеті. Можна вибрати потрібну мову і номер моделі виробу.

Відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

На сайті підтримки можна знайти номер телефону Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні та відповіді на запитання, що часто задаються. У деяких країнах можна послікуватися з одним із представників компанії та поставити запитання безпосередньо чи надіслати електронною поштою.

Можна завантажити нову версію програмного забезпечення телевізора або посібник користувача для прочитання на комп'ютері. Можна також надіслати електронною поштою питання, яке Вас цікавить, а в деяких країнах можна навіть послікуватися в режимі онлайн з одним із представників компанії.

11.4

## Обслуговування клієнтів

Для отримання технічної підтримки зателефонуйте до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Номер телефону подано в друкованій документації, що постачається з телевізором.

Можна також відвідати веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Номер моделі телевізора і серійний номер

Можливо, потрібно буде повідомити номер моделі телевізора і серійний номер. Шукайте ці номери на етикетці упакування або на наклейці на задній панелі або внизу телевізора.

# Авторські права та ліцензії

12.1

## HDMI



### HDMI®

Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.

12.2

## Dolby



### Dolby®

Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ двох літер D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.

12.3

## Skype



Skype™ є товарним знаком компанії Skype™ Limited або її дочірніх компаній.

12.4

## DivX



**ПРО ВІДЕО DIVX:** DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій DivX Certified® офіційно сертифіковано для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт divx.com, щоб переглянути докладніше відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.

**ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Цей сертифікований пристрій DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрію. Відвідайте веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати докладнішу інформацію про реєстрацію.

12.5

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media є зареєстрованою торговою маркою або торговою маркою корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

### Microsoft PlayReady

Власники вмісту використовують технологію доступу до вмісту Microsoft PlayReady™ для захисту своєї інтелектуальної власності, включаючи вміст, який охороняється авторським правом.

Цей пристрій використовує технологію PlayReady для доступу до вмісту, захищеного технологією PlayReady та/або WMDRM. Якщо пристрій не зможе належним чином дотримуватися обмежень щодо використання вмісту, власники вмісту можуть вимагати в корпорації Майкрософт скасування можливості пристрію використовувати вміст, захищений технологією PlayReady. Скасування не повинно вплинути на незахищений вміст або вміст, захищений іншими технологіямі доступу до вмісту. Власники вмісту можуть вимагати у Вас оновлення PlayReady для доступу до їхнього вмісту. Якщо оновлення буде відхилено, Ви не отримаєте доступу до вмісту, що потребує оновлення.

12.6

## Інші товарні знаки

Усі інші зареєстровані та незареєстровані товарні знаки є власністю їх відповідних власників.

# Алфавітний показчик

## 3

- 3D, оптимальний перегляд 48
- 3D, перетворення 2D у 3D 48
- 3D, попередження про шкоду для здоров'я 49
- 3D, чищення окулярів 49
- 3D-окуляри, використання 48
- 3D-окуляри, тип 48

## A

- Ambilight, вимкнення ТВ 39
- Ambilight, встановлення 38
- Ambilight, встановлення телевізора 6
- Ambilight, динаміка 39
- Ambilight, налаштування 39
- Ambilight, режим 39
- Ambilight, увімкнення чи вимкнення 38

## C

- CAM – Модуль умовного доступу 12
- CAM, встановлення 12
- CI+ 12

## D

- DivX® VOD 54
- DMR – цифровий медіарендерер 9
- DVB 29
- DVB, параметри 29
- DVI, під'єднання 10

## E

- EasyLink 11
- EasyLink, з'єднання 10
- EasyLink, параметри 11
- ESD 70

## H

- HbbTV 32
- HDCP, захист авторських прав 10

## P

- Perfect Pixel HD Engine 36
- Pixel Plus link 12

## S

- Skype 62
- Skype, історія 65
- Skype, автоматичний вхід 66
- Skype, блокування контакту 64
- Skype, відеодзвінок 64
- Skype, відповідь на дзвінки 65
- Skype, вимкнення звуку 64
- Skype, вихід 66
- Skype, вхід 62
- Skype, голосова пошта 65
- Skype, голосовий дзвінок 64
- Skype, здійснення телефонних дзвінків 64
- Skype, зміна паролю 66
- Skype, контакти 63
- Skype, мелодія дзвінка 66

- Skype, новий обліковий запис 62
- Skype, перевірка роботи камери 66
- Skype, подія 65
- Skype, рахунок 65
- Skype, сповіщення 66
- Skype, статус у мережі 63
- Smart TV, PIN-код 50
- Smart TV, початкова сторінка 51
- Smart TV, реєстрація 50

## U

- USB-клавіатура 16
- USB-миша 16

## W

- Wi-Fi smart screen, панель інструментів 61
- Wi-Fi smart screen, панель каналів 60
- Wi-Fi smart screen, перегляд телепрограм 60
- WPS — Wi-Fi Protected Setup 8
- WPS, PIN-код 8
- WWW. 51

## Є

- Європейське маркування енергоспоживання 68

## I

- Ігрова консоль, під'єднання 15
- Інтерактивне телебачення 32
- Інтернет 51
- Інтернет-пам'ять, очищенння 9
- Інфрачервоний сенсор 23

## А

- Автоматичне зміщення субтитрів 12
- Автоматичне оновлення каналів 27
- Аудіовіхід – оптичний 10
- Аудіокоментар 40

## Б

- Баланс 37
- Батьківський контроль 27
- Блокування каналу 26

## В

- Відео на прокат 52
- Відеомагазин 52
- Відеофайли, відтворення 54
- Відстань від глядача до екрана 6
- Вади слуху 40
- Вибраний аудіоформат 38
- Вимкнення екрана, перемикання 54
- Встановлення вручну 30

## Г

- Гамма 36
- Гніздо Common Interface 12
- Гніздо для кабелю живлення 6
- Годинник 36
- Годинник телевізора 36
- Головне меню 50
- Гра чи комп'ютер, гра 67
- Гра чи комп'ютер, комп'ютер 18
- Гра, відтворення 67
- Гра, два учасники 67
- Гучність мікшування 40
- Гучність навушників 37
- Гучномовці / навушники 40

## Д

- Довідка, використання 74
- Довідка, на планшетному комп'ютері 74
- Догляд за екраном 21
- Додатки, блокування 51
- Додатки, відгуки 51
- Додатки, галерея 52
- Додатки, пошук 51
- Додатки, рекомендовані 51
- Додаток MyRemote, Control (Керування) 60
- Додаток MyRemote, JointSpace 57
- Додаток MyRemote, SimplyShare 59
- Додаток MyRemote, TV guide (Телегід) 59
- Додаток MyRemote, Wi-Fi smart screen 60
- Додаток MyRemote, версії 57
- Додаток MyRemote, завантаження 58
- Додаток MyRemote, меню 59
- Додаток MyRemote, мережа 57

## Е

- Економія енергії 68
- Екопараметри 68

## Ж

- Жорсткий диск USB, інформація 15
- Жорсткий диск USB, встановлення 16

## З

- З'єднання HDMI, поради 9
- З'єднання SCART, поради 10
- З'єднання VGA, поради 11
- З'єднання YPbPr, поради 10
- Завершення терміну експлуатації 69
- Заводські налаштування 28
- Запис 56
- Записи, головне меню 56
- Затримка переходу в режим очікування 22
- Заходи безпеки 20
- Звукові ефекти 40
- Знак European Ecolabel 68

## К

- Канал, вибраний 26
- Канал, зміна послідовності 26
- Канал, перейменування 26
- Канал, перемикання 24
- Канали, оновлення 27
- Канали, перевстановлення 28
- Клавіатура, під'єднання 16
- Код блокування від дітей 27
- Колір Ambilight 39
- Колір стіни 39
- Копіювання списку каналів 28
- Копіювання списку каналів, завантаження 28
- Копіювання списку каналів, копіювання 28
- Краї екрана 36
- Крок частот 30

## М

- Магазин 37
- Маршрутізатор мережі 7
- Меню Джерело 33
- Мережа, DHCP 8
- Мережа, бездротова 7
- Мережа, дротова 9
- Мережа, пароль 8

- Мережа, статична IP-адреса 8
- Мережева технічна підтримка 74
- Мережеве ім'я телевізора 9
- Мережеве телебачення 53
- Миша, під'єднання 17
- Мова аудіосупроводу 35
- Мова оригіналу 35
- Мова, меню 35
- Мовлення 41
- Моно/Стерео 38
- Музичні файли, відтворення 54

## Н

- Нагадування, програма 33
- Настінне крілення, VESA 6

## П

- Під'єднання антени 7
- Під'єднання антени, поради 9
- Піктограма пристрою 33
- Параметри звуку 37
- Параметриображення 36
- Параметри мережі 9
- Параметри, на канал 24
- Перевстановлення налаштувань телевізора 28
- Перегляд телепрограм 24
- Повідомлення про оновлення каналу 27
- Попередньо визначена швидкість передачі 29
- Посібник із під'єднання 9
- Потокове відео 52
- Програмне забезпечення з відкритим кодом 73
- Програмне забезпечення медіасервера 9
- Програмне забезпечення, оновлення через USB 72
- Програмне забезпечення, оновлення через Інтернет 72
- Програмне забезпечення, поточна версія 72
- Пульт дистанційного керування, батареї 24
- Пульт дистанційного керування, клавіші 23

## Р

- Радіоканал 24
- Режим Active Control 20
- Режим очікування 22
- Режим символу вікових обмежень 29
- Режим частоти мережі 29
- Розміщення ТВ 38
- Розслаблююче світло 39

## С

- Сенсор світла 68
- Сигнал клавіш 41
- Символ вікових обмежень 29
- Синхронізація аудіо- та відеосигналів 14
- Синхронізація звуку та відео 14
- Система домашнього кінотеатру, багатоканальний звук 14
- Система домашнього кінотеатру, регульовання гучності 14
- Списки каналів 25
- Списки супутникових каналів 42
- Список каналів, нові 27
- Список програм 33
- Споживання енергії 68
- Стан 25
- Стиль звуку 38
- Стильображення 37
- Субтитри 34
- Субтитри, запис 56
- Субтитри, ТВ пауза 55
- Супутник, LNB 44

Супутник, автоматичне оновлення каналів 46  
Супутник, блокування каналів 43  
Супутник, видалення 45  
Супутник, видалення каналів 47  
Супутник, встановлення 44  
Супутник, додавання 45  
Супутник, параметри автоматичного оновлення 46  
Супутник, повідомлення про оновлення каналу 46  
Супутник, усунення несправностей 47  
Супутникові канали, вибрані 43  
Супутникові канали, зміна послідовності 43  
Супутникові канали, копіювання списку каналів 46  
Супутникові канали, перегляд 42  
Супутникові канали, перейменування 42  
Супутникова антена, під'єднання 7  
Супутниковий канал, перегляд 42  
Супутниковий канал, сигнал 47

## Т

Таймер вимкнення 35, 68  
Телебачення на вимогу 53  
Телегід 32  
Телегід, дані 33  
Телетекст 31  
Телетекст, Т.О.Р., огляд 31  
Телетекст, налаштування 32  
Телетекст, параметри 31  
Телетекст, призупинення гортання сторінок 31  
Телетекст, розділення екрана 31  
Типи підключення, список 33

## У

Увімкнення і вимкнення 22  
Універсальний доступ 40

## Ф

Флеш-накопичувач USB, під'єднання 17  
Формати відтворення 70  
Фотоапарат, під'єднання 17  
Фотографій, показ слайдів 53

## Ц

Цифровий текст 31

## Ч

Частота мережі 29  
Чорні смуги 30

## Ш

Швидке налаштування зображення 19  
Швидкий початок 22  
Шукати частоту 29

## Я

Якість прийому 30



# Contact information

**Argentina**  
0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**  
070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**  
0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**  
02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**  
228880895 (Místní tarif)

**Danmark**  
3525 8314

**Deutschland**  
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**  
2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**  
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**  
6683061 (Kohalikud köned)

**France**  
01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**  
01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**  
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**  
0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**  
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Казахстан**  
8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**  
6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**  
8 5 214 0293 (Vietinaišas tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**  
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**  
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**  
0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**  
22 97 19 14

**Österreich**  
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**  
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**  
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**Română**  
031 6300042 (Tarif local)

**Россия**  
8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**  
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**  
011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**  
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**  
1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**  
09 88 62 50 40

**Sverige**  
08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย**  
02 652 7650

**Türkiye**  
444 8 445

**United Kingdom**  
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**  
0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
2012 ©TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.



[www.philips.com](http://www.philips.com)