

1 การอัปเดตวิธีใช้บนหน้าจอ

Philips พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีใช้บนหน้าจอของคุณ **[วิธีใช้]** ได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุด เราขอแนะนำให้อัปเดตวิธีใช้ของคุณด้วยไฟล์ซอฟต์แวร์อัปเดตคู่มือผู้ใช้ล่าสุด คุณสามารถรับไฟล์ได้จาก www.philips.com/support

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้

ก่อนที่คุณจะอัปเดตวิธีใช้บนหน้าจอ **[วิธีใช้]** โปรดตรวจสอบว่ามีสิ่งเหล่านี้:

- USB แฟลชไดรฟ์ที่ว่างเปล่า USB แฟลชไดรฟ์จะต้องอยู่ในรูปแบบของ FAT หรือ DOS ห้ามใช้ USB ฮาร์ดไดรฟ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ยุติการใช้งานการที่รองรับรูปแบบไฟล์ ZIP (ตัวอย่างเช่น WinZip® สำหรับ Microsoft® Windows® หรือ Stuffit® สำหรับ Macintosh®)

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของวิธีใช้บนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ

ก่อนการอัปเดต **[วิธีใช้]** ให้ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันที่ติดตั้งในทีวีของคุณ หากเวอร์ชัน **[วิธีใช้]** ในทีวีของคุณต่ำกว่าเวอร์ชันที่มีใน www.philips.com/support ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ซอฟต์แวร์อัปเดตคู่มือผู้ใช้ล่าสุด

- 1 กด **▲**
- 2 เลือก **> [วิธีใช้]** จากนั้นกด **OK**
→ วิธีใช้บนหน้าจอจะปรากฏขึ้น
- 3 เลือก **ข้อมูลเทคนิค > ขนาด** แล้วกด **OK**
- 4 ไปยังหน้าสุดท้ายของส่วนดังกล่าว และจดหมายเลขเวอร์ชันไว้

หมายเหตุ

- หมายเลขเวอร์ชันจะเป็นตัวเลข 12 หลัก ซึ่งเลขสุดท้ายจะแสดงเวอร์ชันของวิธีใช้ที่ติดตั้งอยู่ในโทรทัศน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเวอร์ชันในทีวี คือ '3139 137 0358x' ซึ่ง 'x' หมายถึง **[วิธีใช้]** เวอร์ชันที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

ขั้นที่ 2: ดาวน์โหลดไฟล์วิธีใช้ล่าสุด

- 1 ใส่ USB แฟลชไดรฟ์ที่ว่างเปล่าเข้าไปในตัวเชื่อมต่อ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ **'upgrades'** ในไดเรกทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ์
- 3 ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เลื่อนไปที่ไซต์ ฝ่ายสนับสนุนของ Philips ที่ www.philips.com/support
- 4 ที่ไซต์นี้ คุณจะพบผลิตภัณฑ์ของคุณและตำแหน่งของไฟล์ซอฟต์แวร์อัปเดตคู่มือผู้ใช้สำหรับชุดทีวีของคุณ ไฟล์นี้ (ไฟล์ *.upg) ถูกบีบอัดลงในที่เก็บถาวร *.zip
- 5 หากไฟล์ที่ไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips มีหมายเลขเวอร์ชันสูงกว่าไฟล์บนทีวีของคุณ ให้บันทึกไฟล์ลงใน USB แฟลชไดรฟ์
- 6 แยกเนื้อหาของไฟล์ *.zip ลงในโฟลเดอร์ **'upgrades'** ใน USB แฟลชไดรฟ์ โดยใช้เครื่องมือของที่เก็บถาวร
→ ไฟล์ *.upg **[วิธีใช้]** จะแตกออก
- 7 ถอด USB แฟลชไดรฟ์ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 3: อัปเดตวิธีใช้



คำเตือน

- ห้ามเปิดทีวีหรือถอด USB แฟลชไดรฟ์ในระหว่างการอัปเดต
- หากเกิดการแล็ปซึบหรือระหว่างการอัปเดต ห้ามถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากโทรทัศน์ โทรทัศน์จะทำการอัปเดตต่อเนื่องจนกระทั่งทำงานได้ตามปกติ
- หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการอัปเดต ให้ลองใหม่อีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นอีก โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของ Philips

- 1 เปิดโทรทัศน์
- 2 เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์ *.upg เข้ากับตัวเชื่อมต่อ USB ของทีวี ถอดอุปกรณ์ USB อื่นทั้งหมดออกจากโทรทัศน์
- 3 กด **▲**
- 4 เลือก **[ตั้งค่า] > [ตั้งค่าซอฟต์แวร์] > [การอัปเดตภายใน]**
→ หน้าจออัปเดตจะปรากฏขึ้น
- 5 เลือกไฟล์ *.upg **[วิธีใช้]** แล้วกด **OK**
→ ปรากฏข้อความสถานะการอัปเดต ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์และเปิดโทรทัศน์ของคุณอีกครั้ง