

1 Ekraanijuhendi värskendus

Philips püüab oma tooteid jätkuvalt täiustada. Tagamaks, et teie ekraanijuhend **[Kasutusjuhend]** on ajakohane ja sisaldab uusimat teavet, soovitame tungivalt teler uusima kasutusjuhendi uuendustarkvara faili abil värskendada. Failid leiate aadressilt www.philips.com/support.


Mis on vajalik

Enne ekraanijuhendi **[Kasutusjuhend]** värskendamist veenduge, et teil on järgmised vahendid.

- Tühi USB-mäluseade. USB-mäluseade peab olema FAT- või DOS-vorminguga. Ärge kasutage USB-kõvaketast.
- Interneti-juurdepääsuga arvuti.
- Arhiivutiliit, mis toetab ZIP-failivormingut (nt WinZip® Microsofti® Windowsile® või StuffIt® Macintoshile®).

1. samm. Kontrollige teleri praegust kasutusjuhendit

Enne **[Kasutusjuhend]** värskendamist kontrollige praegust telerisse installitud versiooni. Kui telerisse installitud **[Kasutusjuhend]** versioon on vanem kui aadressil www.philips.com/support saadaolev versioon, laadige alla ja installeerige uusim kasutusjuhendi uuendustarkvara fail.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Kasutusjuhend]**, seejärel vajutage OK.
↳ Ilmub ekraanijuhend.
- 3 Valige **Tehnilised andmed > Dimensioonid**, siis vajutage OK.

- 4 Liikuge jaotise viimasele leheküljele ja märkige üles versiooni number.



Märkus

- Versiooni number on 12-kohaline number; kus viimane number tähistab teie telerisse installitud kasutusjuhendi versiooni. Näide: kui teleris olev versioon on 3139 137 0358x, tähistab „x” hetkel installitud **[Kasutusjuhend]** versiooni.

2. samm. Laadige alla uusim kasutusjuhendi fail


- 1 Sisestage tühi USB-mäluseade arvuti USB-pistikusse.
- 2 Looge oma arvutis USB-välkmälu juurkataloogi kaust nimega „**upgrades**”.
- 3 Avage veebibrauseris Philipsi veebitoe leht aadressil www.philips.com/support.
- 4 Leidke lehelt oma toode ning teleri kasutusjuhendi uuendustarkvara fail. Fail (*.upg-fail) on pakitud *.zip-arhiivi.
- 5 Kui Philipsi veebitoe lehel oleva faili versiooninumber on teleris oleva versiooni numbrist suurem, salvestage fail USB-mäluseadmele.
- 6 Pakkige vastava utiliitprogrammi abil faili „*.zip” sisu lahti USB-välkmälu kausta „**upgrades**”.
↳ Fail „*.upg” **[Kasutusjuhend]** pakitakse lahti.
- 7 Ühendage USB-välkmälu arvutist lahti.

3. samm. Värskenda kasutusjuhendit



Hoiatus

- Ärge lülitage värskendamise ajal telerit välja ega eemaldage USB-mäluseadet.
- Kui värskendamise ajal esineb elektrikatkestus, ärge eemaldage USB-mäluseadet teleri küljest. Teler jätkab värskendamist, kui elekter taastub.
- Kui värskendamise ajal esineb rike, korrake protseduuri. Kui rike kordub, võtke ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage *.upg-faili sisaldav USB-välkmälu teleri USB-pistikusse. Eemaldage teleri küljest kõik teised USB-seadmed.
- 3 Vajutage .
- 4 Valige **[Seadistamine]** > **[Tarkvaraseaded]** > **[Kohalikud tootevärskendused]**.
↳ Ilmub värskenduste ekraan.
- 5 Valige **[Kasutusjuhend]** *.upg-fail ja vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis näitab värskendamise olekut. Järgige ekraanijuhiseid, et lõpetada värskendamine ja taaskäivitada teler.