

Philips Shaver series 7000
剃鬚刀頭

溫和精確切剃刀片

適合 S7000 (S7xxx)
Star Wars 星球大戰系列電鬚刨
SW77xx

SH70/61



讓您的電鬚刨變成新的一樣

每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬚鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨兼容使用。

方便使用

- 更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨
- 更換剃鬚刀頭更方便
- 只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭
- 讓您的電鬚刨變成新的一樣

兼容性

- 為 7000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

緊貼皮膚，順滑剃淨

- 刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

PHILIPS

剃鬚刀頭

溫和精確切割刀片 適合 S7000 (S7xxx), Star Wars 星球大戰系列電鬚刨 SW77xx

產品特點

兼容 7000 系列



SH70 替換刀頭適用於 7000 系列電鬚刨 (S7xxx) 及星球大戰電鬚刨 SW7700。

溫和精確切割刀片



我們的升級版切割系統具備保護皮膚技術，專為剃除毛髮、呵護皮膚而設。V 形刀片在剃鬚時會避開皮膚，帶來順滑的體驗，即使 3 日鬚亦能游刃有餘。

更換刷頭提示



最新的 Philips 電鬚刨 ? 置更換提示 (剃鬚刀頭組件符號)，會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

更換簡單



1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以脫開扣件；3. 取出舊刀頭並小心地安插新刀頭；4. 更換扣件並小心地順時針轉動以鎖緊；5. 正確扣上刀片後會聽到「?」聲。

如何重設您的電鬚刨



完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開 / 關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

讓您的電鬚刨變成新的一樣



每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

SH70/61

規格

剃鬚刀頭

- 各包裝中的剃鬚刀頭：3
- 適用產品類型：Shaver Series 7000 (S7xxx)

清潔

- 用法：使用清潔噴霧劑 HQ110



出版日期 2022-06-21

版本：7.1.1

EAN: 08 71010 38339 25

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com