

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



เสาอากาศในตัว

*ไม่ควรนำวัตถุมาปิดขวางบริเวณนี้

Philips มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคู่มือผู้ใช้หรือยกเลิกการใช้งานได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Philips จัดทำคู่มือฉบับนี้ในลักษณะ "ตามที่เป็น" และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เกิดความผิดพลาด การละเว้น หรือมีความแตกต่างระหว่างคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้และผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ชัดเจนว่าเสียหาย อุปกรณ์นี้ออกแบบขึ้นสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

เริ่มต้นใช้งาน


การใส่ซิมการ์ด



1



2



3



4



การชาร์จแบตเตอรี่



วิธีใช้...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด  ค้างไว้
ปลดล็อคปุ่มกด	กด  จากนั้น กด 
ล็อคปุ่มกด	กด  ค้างไว้ ถ้าต้องการกำหนดเวลาล็อคปุ่มกดหลังจากไม่ได้ใช้งาน ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ
ทำการโทรศัพท์	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกดและกด 
โทรฉุกเฉินโดยไม่ใช้ซิมการ์ด	กด  SOS บนหน้าจอเตรียมพร้อม
รับสาย	ขณะที่โทรศัพท์ดัง ให้กด 
วางสาย	กด 
เข้าใช้งาน สมุดโทรศัพท์	กด  สมุดโทรศัพท์ บนหน้าจอเตรียมพร้อม คุณสามารถค้นหาและแก้ไขผู้ติดต่อ โทรศัพท์ หรือส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อได้
เลือกวิธีการป้อนข้อความ	กด  ซ้ำหลายๆ ครั้ง
เข้าใช้งานเมนูหลัก	กด  เมนู บนหน้าจอเตรียมพร้อม กด ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อนำทางไปตามเมนูต่างๆ กด  เพื่อเลือก
กลับไปยังหน้าจอเตรียมพร้อม อยู่ ารรวดเร็วขณะเรียกดูเมนู	กด 
เปิด/ปิดการสั่น (เปิด/ ปิดโปรไฟล์ ประชุม)	กด  ค้างไว้บนหน้าจอเตรียมพร้อม
เปิด/ปิดโหมดปิดเสียง	ไปที่  เมนู > ข้อมูลผู้ใช้ เลือกและเปิดใช้โปรไฟล์ ปิดเสียง
เลือกเสียงเรียกเข้าและปรับระดับเสียงเรียกเข้า	ไปที่  เมนู > ข้อมูลผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการ (โปรไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ ประชุม และ ปิดเสียง) ไปที่ แก้ไข เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ เลือก เปิดทำงาน เพื่อใช้งานโปรไฟล์

ตรวจสอบประวัติการโทรศัพท์	ไปที่  เมนู > บันทึกการโทร
ใช้งานอินเทอร์เน็ต	ไปที่  เมนู > WAP
หากต้องการรับข้อความแบบพุด (ข้อความ SMS รูปแบบพิเศษที่มี URL)	ไปที่  เมนู > WAP > โปรไฟล์ WAP > รับข้อความแบบพุด เลือก เปิดทำงาน ถ้าต้องการตรวจสอบข้อความแบบพุด ไปที่  เมนู > WAP > กล้องรับข้อความแบบพุด
เล่นเกม	ไปที่  เมนู > สนุกและเกม > เกม
STK	ไปที่  เมนู > สนุกและเกม > STK (ขึ้นอยู่กับว่าซิมการ์ดของคุณรองรับ STK หรือไม่)
ใช้เครื่องคิดเลข	ไปที่  เมนู > เครื่องมือ > เครื่องคิดเลข
ใช้งานวิทยุ FM	เสียบหูฟังที่เสียบเข้ากับโทรศัพท์และไปที่  เมนู > เครื่องมือ > วิทยุ FM
ทำรายการสิ่งที่สำคัญ	ไปที่  เมนู > เครื่องมือ > บันทึกช่วยจำ
เลือกภาพเพื่อใช้เป็นพื้นหลังสำหรับโทรศัพท์	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าจอแสดงผล > ตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
เลือกระยะเวลาของแสงไฟหน้าจอ	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าจอแสดงผล > แสงไฟหน้าจอ
เลือกระยะเวลาในการเปิดแสงไฟปุ่มกด	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าจอแสดงผล > แสงไฟปุ่มกด
กำหนดให้ปุ่มนำทางใช้สำหรับเรียกเมนูโดยตรง	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > กำหนดปุ่มลัด กด  เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าในขณะนั้น
ตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัส PIN สำหรับซิมการ์ด	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > ตั้งระบบความปลอดภัย > PIN (ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเป็นผู้กำหนดค่า PIN เริ่มต้นไว้ให้)
กำหนดรหัสผ่านเพื่อปกป้องโทรศัพท์ของคุณ	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > ตั้งระบบความปลอดภัย > ล็อคโทรศัพท์ (รหัสผ่านสำหรับล็อคโทรศัพท์คือ 123456)
กู้คืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน	ไปที่  เมนู > การตั้งค่า > กู้คืนค่าจากโรงงาน

ป้อนข้อความ

- กด  ซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการป้อน
en: สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษแบบ Smart
^ab_c/^ab_c: สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษแบบมัลติแท็บ
TH: สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาไทย แบบ Smart
TH_{acc}: สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาไทยแบบมัลติแท็บ
I₂₃: สำหรับการป้อนข้อมูลตัวเลข
- กด  เพื่อป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
- กด  เพื่อป้อนวันวรรค

การป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษแบบ Smart (en)

หากต้องการสะกดคำ ให้กดปุ่มที่มีตัวอักษรของคำนั้นอยู่เพียงครั้งเดียว:

ปุ่มที่ผู้ใช้กดจะถูกนำไปวิเคราะห์และระบบจะแสดงคำที่แนะนำไว้บนหน้าต่างป้อนข้อ

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "home":

- กด , , , 
จอภาพจะแสดงคำแรกของรายการ: *Good*
- กด  เพื่อเลื่อนไปคำต่อไปและเลือก *Home*
- กด  OK เพื่อยืนยัน

การป้อนข้อมูลแบบมัลติแท็บ (^ab_c/^ab_c)

กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการซ้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏขึ้น

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "home":

กด ,  (GH), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF)

ตั้งค่าการโทร

ปุ่มโทรด่วน

บนหน้าจอเตรียมพร้อมคุณสามารถโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยกดปุ่มตัวเลข ( ถึง ) ค้างไว้ ถ้าต้องการกำหนดปุ่มโทรด่วนให้กับผู้ติดต่อ ไปที่ **สมุดโทรศัพท์ > ปุ่มโทรด่วน**

บัญชีดำ

คุณสามารถปฏิเสธสายจากผู้ติดต่อบางคนได้

ไปที่ **สมุดโทรศัพท์ > ตัวจัดการข้อมูลติดต่อ > ไฟร์วอลล์** เพื่อแก้ไขบัญชีดำของคุณ และเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

สนทนาหลายสายพร้อมกัน (ขึ้นกับเครือข่ายที่ใช้บริการ)

1. ไปที่ **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการโทร** เปิดใช้งานสายเรียกซ้อนและปิดใช้งานการโอนสาย
2. การโทรศัพท์สายที่สอง
ระหว่างการสนทนา ป้อนหมายเลขหรือเลือกผู้ติดต่อ และกด 
การรับสายที่สอง
ระหว่างการสนทนา กด 

ข้อความ

เขียนและส่ง SMS

1. ไปที่ **เมนู > ข้อความ > SMS > SMS ใหม่**
2. เขียนข้อความของคุณ ถ้าต้องการใช้เทมเพลต กด  **ตกลง > เพิ่มเทมเพลต**
3. ถ้าต้องการส่งข้อความ กด  **ตกลง > ส่ง**

อ่านและตอบกลับ MMS

ไปที่ **เมนู > ข้อความ > SMS > กล่องรับ** กด  **ตัวเลือก > แสดง** เพื่ออ่านข้อความที่เลือกไว้ และ  **ตัวเลือก > ตอบกลับ** เพื่อตอบข้อความที่เลือกไว้

เขียนและส่ง MMS

1. ไปที่ **เมนู > ข้อความ > MMS > สร้าง MMS**
2. ถ้าต้องการเพิ่มผู้รับ เลือก **ถึง, CC และ/หรือ BCC** และกด 
เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
3. หากต้องการแก้ไขเนื้อหา เลือก เนื้อหา **MMS** และกด  กด  **ตัวเลือก**
เพื่อเลือกตัวเลือกการแก้ไข

อ่านและตอบกลับ MMS

ไปที่ **เมนู > ข้อความ > MMS > กล่องรับ** กด  **ตัวเลือก > เล่น** เพื่อเล่นข้อความที่เลือกไว้ และ
 **ตัวเลือก > ตอบกลับ MMS** หรือ **ตอบกลับโดย SMS** เพื่อตอบข้อความที่เลือกไว้

ข้อมูลติดต่อ

เพิ่มข้อมูลติดต่อใหม่

คุณสามารถบันทึกข้อมูลติดต่อบนโทรศัพท์หรือซิมการ์ดได้ สำหรับข้อมูลติดต่อบนโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และกลุ่ม

1. ไปที่ **เมนู > สมุดโทรศัพท์ > รายชื่อใหม่** เลือกตำแหน่งสำหรับบันทึก: **ไปซิม** หรือ **ไปเครื่อง**
2. ป้อนข้อมูลของคุณ หรือกด  **แก้ไข**
ถ้าต้องการเลือกกลุ่ม ให้กด ► ซ้ำหลายๆ ครั้ง

ค้นหาผู้ติดต่อ

ใน **สมุดโทรศัพท์ > สมุดโทรศัพท์**. ป้อนชื่อผู้ติดต่อ ถ้าต้องการเลือกวิธีการป้อนข้อมูล กด 
ซ้ำหลายๆ ครั้ง

จัดกลุ่มข้อมูลติดต่อของคุณบนโทรศัพท์

1. ไปที่ **เมนู > สมุดโทรศัพท์ > กลุ่ม**
2. เลือกกลุ่มที่ต้องการ ถ้าต้องการเพิ่มสมาชิกกลุ่ม กด  **เลือก > รายชื่อสมาชิก > เพิ่ม**
ถ้าต้องการเลือกเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม กด  **เลือก > เสียงเรียกเข้า**

วิทยุ FM

การเปิดสถานีวิทยุ

เสียบหูฟังที่เข้ากับโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อต้องการเปิดสถานีวิทยุ

ปรับอัตโนมัติ:

ใน **เครื่องมือ > วิทยุ FM** กด  **ตัวเลือก > ปรับคลื่น > ค้นหาอัตโนมัติ**

โทรศัพท์จะเริ่มค้นหาคลื่นความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุไว้ใน**รายการแซนแนล** ได้ 20 สถานี

สถานีวิทยุที่เลือกไว้ล่าสุดจะเริ่มเล่น

ปรับแบบกำหนดเอง:

ใน **เครื่องมือ > วิทยุ FM** กด  **ตัวเลือก > ปรับคลื่น > ค้นหาแบบแมนนวล**

บนหน้าจอวิทยุ กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับไปยังสถานีถัดไปที่มีอยู่

การบันทึกสถานีวิทยุปัจจุบัน

1. กด  **จัดเก็บ** เพื่อเปิดรายการแซนแนล แล้วเลือกตำแหน่งสำหรับสถานีปัจจุบัน
2. กด  **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **บันทึกสถานีปัจจุบัน**
3. ป้อนความถี่สถานี แล้วกด  **ตกลง** เพื่อจัดเก็บสถานี
กด  เพื่อเปลี่ยนวิธีป้อน กด  เพื่อป้อนสัญลักษณ์

Inching tune:

ใน **เครื่องมือ > วิทยุ FM** กด  **ตัวเลือก > ปรับคลื่น > ค้นหาแบบแมนนวล**

บนหน้าจอวิทยุ กด ◀ หรือ ▶ ซ้ำๆ เพื่อปรับอย่างละเอียด

แก้ไขรายการแซนแนล

1. ใน **เครื่องมือ > วิทยุ FM** กด  **ตัวเลือก > รายการแซนแนล** เพื่อเลือกตำแหน่งฟรีเซต
2. กด  **ตัวเลือก > แก้ไข:**
ชื่อแซนแนล: การตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อแซนแนล
ความถี่: ใส่ความถี่ที่ต้องการ

การเปิดสถานีวิทยุ

1. ไปที่ **เครื่องมือ > วิทยุ FM** แล้วกด  **เลือก**

เครื่องจะเริ่มเล่นสถานีวิทยุล่าสุด

2. บนหน้าจอวิทยุ

ถ้าต้องการปรับระดับเสียง กด ▲ หรือ ▼

ถ้าต้องการปิดวิทยุ กด  **ตัวเลือก > ปิดวิทยุ**

ถ้าต้องการฟังวิทยุผ่านลำโพง กด  **ตัวเลือก > เล่นผ่านลำโพง**

นาฬิกา

วิธีตั้งค่านาฬิกา

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์เอาไว้ กด  ค้างไว้ถ้าจำเป็น
2. บนหน้าจอเตรียมพร้อม กด  **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันที่และเวลา**

วิธีปรับตั้งนาฬิกาในเขตเวลาต่าง ๆ

1. ไปที่ **เครื่องมือ** > **นาฬิกาทั่วโลก**
2. กด < หรือ > เพื่อเลือกเมือง จากนั้น กด  **ตัวเลือก** > กำหนดให้เป็นค่าท้องถิ่น

เสียงเตือน

ถ้าต้องการตั้งเสียงเตือน ไปที่ **เมนู** > **เครื่องมือ** > **ปลุก** เลือกสัญญาณเตือนและกด  **ตัวเลือก** > **แก้ไข**

ถ้าต้องการเปิด/ปิดเสียงเตือน ไปที่ **เมนู** > **เครื่องมือ** > **ปลุก** เลือกเสียงเตือนและกด  **ตัวเลือก** > **เปิดทำงาน/ปิดทำงาน**

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

กด  **หยุด** เสียงเตือนจะหยุดลง และจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าคุณเลือกโหมดตั้งเตือนซ้ำ

กด  **เลื่อนปลุก** เสียงเตือนจะดังอีกครั้งในอีกห้านาทีหลังจากนั้น

ปฏิทิน

สร้างรายการที่จะทำ

1. ไปที่  เมนู > เครื่องมือ > ปฏิทิน
2. กด  ตัวเลือก > เพิ่มเหตุการณ์ เลือกงานที่ไม่ได้ระบุข้อมูล หรืองานที่ต้องการแทนที่
3. กด  ตัวเลือก > แสดง > แก้ไข เพื่อสร้างหรือแก้ไขงาน
 - ป้อนข้อมูลงานของคุณ ถ้าต้องการเลือกวิธีการป้อนข้อมูล กด  ซ้ำหลายๆ ครั้ง
 - กำหนดค่าวันที่และเวลาของงาน

งานที่ตั้งค่าเอาไว้จะส่งเสียงเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

ถ้าต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและประเภทของเสียงเรียก ไปที่  เมนู > ข้อมูลผู้ใช้
เลือกโปรไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ ประชุม หรือ ปิดเสียง กด  > แก้ไข > เสียง > เสียงเตือน
เพื่อเลือกเสียงเรียกเข้า หรือกด  > แก้ไข > แบบเสียงเรียก > เสียงเตือน
เพื่อเลือกประเภทเสียงเรียก

ตรวจสอบรายการที่จะทำ

ใน ปฏิทิน เลือกวันที่ที่ต้องการ และ กด  ตัวเลือก > รายการงาน

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านั่นเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุในความถี่ GSM (900 / 1800 MHz)

เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)

โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เครื่องหมาย CE

บนโทรศัพท์แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เองให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย

ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจذرหสพินลงบนกระดาด ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลาาน

เปลี่ยนหสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา

และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม

โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้น

คุณควรทำตามข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ

เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้านและเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น.

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่ส่ากกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้

มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM

มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ

ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เซลล์ลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบินอาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลสุขภาพและสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)



ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ:

รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม.

ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์ที่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ

ใช้หูด้านที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

ปิดโทรศัพท์ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณเพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ,

ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย

ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด

ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด

อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใดๆ ถ้าโทรศัพท์ขึ้น ให้ปิดเครื่อง

ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง

ในการทำสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม

การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน

อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่ที่

เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่

โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา

การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถ

ใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้

ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น

อย่าเฝ้าแบตเตอรี่

อย่างแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่

อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่นกุญแจในกระเป๋า) ลัดวงจรหน้าสัมผัสแบตเตอรี่

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 140° F) สัมผัสกับความชื้น หรือ

สภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น

เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและอาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ถูกต้อง ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ด้วย

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



การศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่า

การพูดคุยโทรศัพท์ในขณะที่ขับรถทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับรถยนต์อย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ
- การใช้ระบบบลูทูธโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแดรกรในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่างหรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40° C

สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ควรเสียบเข้ากับช่องเสียบไฟฟ้าที่ใกล้กับโทรศัพท์ และเข้าถึงได้ง่าย

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ

ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว
ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิลและการนำวัสดุหีบห่อ
กลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้
(มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: "ข้อมูลถึงผู้บริโภค"

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุ และชิ้นส่วนคุณภาพสูง
ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เมื่อพบสัญลักษณ์รูปถังขยะมีล้อซึ่งมีกากบาทติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์
หมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการครอบคลุมโดยข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
2002/96/EC

โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสียแยกต่างหาก
สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นของคุณ

และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียปกติภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้อง
จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

อุปกรณ์นี้อาจประกอบไปด้วยโถกถัก เทคโนโลยี

หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายการส่งออกและข้อบังคับจากประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน หูฟัง สายเคเบิล USB และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ

อุปกรณ์เสริมบางอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งทั้งหมดอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

การประกาศเครื่องหมายการค้า

PHILIPS



PHILIPS และ PHILIPS' Shield Emblem

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. ภายใต้การอนุญาตจาก Koninklijke Philips Electronics N.V.

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก ("ผู้บริโภค" หรือ "คุณ") ว่าผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ ("ผลิตภัณฑ์") นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไข ปัญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละลาย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วมหรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ
- ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับ สัญญาณหรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพ สัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมี ปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ

- e) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 - f) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
 - g) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
 - h) การซื้อหรือตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ
5. คุณจะได้รับการบริการจากรับประกันอย่างไร?
- a) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ
 - b) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
 - c) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 - d) สำคัญคุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
6. ข้อจำกัดอื่นๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบขีดจำกัดที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบขีดจำกัดและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่นๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใดๆ การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใดๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลา ความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม)

ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสี่ยงดังกล่าวยังหรือไม่
ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
ของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใดๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลดูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใดๆ ระหว่างฝ่าย
ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่นๆ
ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่
อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้
และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว
การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามพระราช
บัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

มาตรฐานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศ

ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุนั่นเอง

โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF)

เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ

คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้น

ไอโอเอ็นซี (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)

ซึ่งพยากรณ์ค่าความปลอดภัยซึ่งรับประกันการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ

(SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้โดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0

วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และคือ 1.6 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัม

โดยมาตรฐาน IEEE Std 1528 สำหรับศีรษะ

การทดสอบสำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ

และให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ได้รับการรับรอง

ในทุกย่านความถี่ที่ทดสอบ แม้ว่า SAR จะได้รับรบกวนค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด

แต่โดยทั่วไประดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด

เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น

ในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไป ยังคงอยู่ในใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก

พลังงานที่ปล่อยออกมาก็ยังต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ

และตำแหน่งการใช้งานที่แตกต่างกัน

แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์รุ่น E102 นี้เมื่อทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานคือ 0.936

W/kg สำหรับข้อแนะนำ ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง

วัตถุประสงค์ของข้อควรระวังเหล่านี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากศีรษะและร่างกาย

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

เรา

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

E102

Philips GSM/GPRS 900/1800

หมายเลข TAC: 35536703

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950-1: 2006

สุขภาพ: EN50360: 2001

EN62209-1: 2006

EMC: EN301 489-1 v1.8.1; EN 301 489-7 v1.3.1;

สเปกตรัม: EN 301 511 v9.0.2

เราขอประกาศในที่นี้ว่า เราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่เป็นทั้งหมด
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นทั้งหมดของ
ข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และรายละเอียดในภาคผนวก IV
ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการปฏิบัติตาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุ:
CETECOM ICT Services GmbH, Unterturkheimer Strabe 6-10, 66117, Saarbrücken, Germany

เครื่องหมายแสดง: 0682

9 กรกฎาคม 2009

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

