

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按 
将号码保存到电话簿中	输入手机号码并且按  保存。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
接听来电	手机响时，请按 
结束通话	按 
拒绝来电	手机响时，请按 
设定通话音量	在通话期间，按  或者 
进入电话簿	在待机模式下，按 
进入主菜单	在待机模式下，按 
切换到静音模式	在待机模式下，长按  在手动模式开与手动模式关之间切换。
返回上级菜单	按 
快速返回待机模式	按 

左、右键

按键盘顶部的左 、右  软键，执行屏幕底部的显示功能。

主菜单

电话簿  第 12 页	短信  第 15 页	通话记录  第 18 页
设置  第 19 页	安全  第 21 页	音效  第 22 页
显示  第 23 页	工具  第 24 页	STK 应用  第 25 页

目录

1. 第一次使用	3	4. 电话簿	12
插入 SIM 卡	3	浏览	12
开机	4	创建新的联系人	12
为电池充电	5	快速拨号	12
2. 呼叫	6	删除联系人	12
拨打电话	6	群组	13
拨打紧急电话	6	服务号码	13
接听来电和结束通话	6	固定拨号	13
通话时的选项	6	设置	13
调节耳机音量	7	内存状态	14
处理多个来电	7	5. 短信	15
3. 输入法	8	短信息	15
输入模式	8	6. 通话记录	18
功能键	8	已接来电	18
Multitap ABC/Abc/abc 输入	8	已拨电话	18
T9 [®] 文本输入	9	未接电话	18
简体中文笔划输入 （仅供中国和香港使用）	10	通话时长	18
数字输入	11	7. 设置	19
符号输入	11	手机设置	19
		通话设置	19
		网络设置	20
		恢复原厂设置	20

8. 安全	21
9. 音效	22
10. 显示	23
待机显示	23
对比度	23
LCD 背光	23
11. 工具	24
闹钟	24
计算器	24
日历	24
12. STK 应用	25
图标和符号	26
注意事项	27
故障排除	31
飞利浦原厂配件	32
商标声明	33
客户服务条例声明	34
环保说明	36

1 • 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

在使用手机前，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与消息的内存。

插入 SIM 卡

按照以下步骤插入您新的 SIM 卡。注意在卸下后盖和电池之前关闭您的手机。

卸下后盖

首先您需要卸下手机后盖。首先用大拇指按住手机后盖，然后向后将后盖滑出。如下图所示，用空闲的手按下电池卡锁掀起电池。



卸下电池

如下图所示，从底部将电池掀起。



插入 SIM 卡

确保缺角对准正确位置并且金属触点向下。将 SIM 卡滑入 SIM 卡槽中，直至卡定到位。



更换电池

让电池的金属触点向下，将电池对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



更换后盖

将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



在使用手机前，请揭下屏幕上的保护膜。

开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码为预先设定，并由您的网络运营商或经销商提供。有关更多的 PIN 码信息，请参见“安全性”。

如果连续3次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取PUK码。

为电池充电

您的手机是由一个可充电的电池提供电力的。新电池已经部分充电，并且当电池电量处于较低水平时，您将会收到警报。如果电池完全没电，则电池图标要在充电后的 2 至 3 分钟之后才会出现。装好电池和电池后盖后，如下图所示，插上充电连接器。然后将连接器的另一端插入交流电源插座。

电池图标显示充电状态。在充电的时候，充电指示器将不断滚动。当充电指示器停止滚动时，表示电池充满了。您可以断开充电器。



电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下。因此，请选择一个容易接近的交流电源插座。如果您几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机。如果电池完全没电，则充电指示器要在充电一段时间之后才会出现。

2 • 呼叫

拨打电话

待机模式下

1. 待机模式下，用键盘输入电话号码。如果要纠正输入错误，请按 。
2. 按  拨出该号码。
3. 按  挂断。

拨打国际电话时，长按  以输入符号“+”，作为国际前缀。

使用电话簿

1. 待机模式下，按 。
2. 从联系人列表中选择一个人，并按  拨出选择的号码。如果要选择一个不同的号码，按  或者 ，（有关更多信息，请参考“电话簿”）。
3. 按  挂断。

拨打紧急电话

如果未插入 SIM 卡，您可以按 （**紧急**）拨打紧急号码。

如果插入了 SIM 卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按 。

欧洲标准的紧急号码是 112，英国的紧急号码是 999。

接听来电和结束通话

当接到来电时如果呼叫方选择了显示其 ID 手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中则显示相应的姓名而不是号码。

- 接听来电：请按  或者  **接听**。
- 拒接来电：请按  或者  **拒接**。
- 挂断电话：请按 。

在静音模式下，手机不会发出响铃。

如果您在 **手机设定 > 应答模式** 中选择了 **任意键接听**，您可以按除  以及  外的任意键来接听来电。

通话时的选项

在通话期间启动 / 取消 **免提** 或  **选项** 以访问以下选项：

- 通话 **静音**
- **保持** 通话
- **结束** 通话
- 返回 **主菜单**

调节耳机音量

在通话期间，按 **•** 或 **•** 导航键以提高或降低音量。

处理多个来电

您能够同时处理两个或两个以上的来电，或者召开电话会议。本功能取决于网络运营商和 / 或您所申请的服务。

拨打第二通电话

在通话时或当有一个保持通话时您仍可拨打第二通电话。在通话时拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 **☎**。然后按 **☎** 在两通电话之间切换或者按 **☎** 访问以下选项：

- 通话**静音**
- **会议**将通话者加入一个会议通话中
- **结束全部通话**结束目前的全部通话
- 访问**主菜单**

要接听第二个电话，则必须取消语音呼叫的来电转移（请参见第 19 页），同时必须激活来电等待（请参见第 19 页）。

接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电，当您接到第二通来电时您的手机会发出一次警示哔声同时在屏幕上显示来电等待，然后您可以：

按 **☎** 或者 **☎** **接听** 接听第二通来电（第一通来电将被保持）

按 **☎** 或者 **☎** **拒接** 拒接第二通来电

按 **☎** **选项** 进入选项列表。您可以选择：

- 通话**静音**
- **会议**将通话者加入一个会议通话中
- **结束全部通话**结束目前的全部通话
- 访问**主菜单**

3 · 输入法

输入模式

飞利浦手机提供七种输入模式，包括：

Multi tap ABC/Abc/abc

T9 英文输入

T9 拼音

简体笔划

数字输入

标点符号输入

在编辑的过程中您可以随时按  键来切换输入模式。此时屏幕上端的状态条会显示目前的输入模式。、 和  分别表示 Multi tap 大写、智能和 Multi tap 小写输入模式。 表示 T9 英语输入。如果需要在  小写、 智能、和  大写模式之间切换，请按 。 表示数字输入模式。

如果在文本编辑过程中切换语言，请按  确定并且选择选项菜单中的语言。

功能键

-  删除光标左边的字符或退出编辑模式。
-  移动光标、选择列表中的字母、单词或者标点符号，或者列表翻页。
-  回到待机模式。
-  选择列表中突出显示的文字或进入访问选项菜单。
-  输入标点符号
-  切换输入模式

Multitap ABC/Abc/abc 输入

- 在数字键 ( 至 ) 上按一次输入键上的第一个字母，按两次输入键上的第二个字母，如此反复。如果你需要输入的字母和您刚才已经输入的字母在同一个键上，请稍微等待几秒钟使光标重新出现。
- 按  删除光标左边的字符。

实例：如何输入单词 "Home"

输入单词 "home" 您必须输入 、 (GH) 、、 (MNO)、 (MNO)、、 (DEF) 后。按  键确认编辑完成。

在 Multitap ABC/abc 输入模式下，您可以按  插入一个空格。

每个按键所对应的字母、数字和符号如下所示：

按键	按照显示顺序排列的字母
	, . ? ! @ 1
	a b c 2 â æ ä à ç á
	d e f 3 è é
	g h i 4 ì í
	j k l 5 £
	m n o 6 ö ø ò ñ ó
	p q r s 7 ß \$
	t u v 8 ù ü ú
	w x y z 9
	0

T9® 文本输入



T9® 预示文本输入法是一种在手机中进行文本输入的智能型编辑模式。在按键基础上通过预见您想输入的文字它可让您更快地进行文本输入，按一次词汇拼写所需各字母所对应的按键 T9® 就能根据您的按键提示出一个词汇。如果列出了多个词汇，列表中的第一个词汇会被突出显示。按   键浏览列表并按  确认插入该词汇。

T9 ABC/abc 输入

T9 英文输入法向您提供了一种输入英文单词的快速方法。

1. 您只要按一次所需字母对应的数字键 ( 至 )，即可拼出单词。T9 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词显示在编辑屏幕上。
2. 按  删除光标左边的词条。
3. 使用导航键选择想要的词汇并且按  输入该词汇。

实例：如何输入单词“Home”：

1. 按 , , , , 屏幕显示列表中第一个单词 Good。
2. 按  滚动并选择 Home。
3. 按  确认单词 Home。

T9 拼音输入（仅供中国和香港使用）

这是一种智能编辑模式，您只需按一次词汇拼写所需各字母所对应的按键，同时该输入法还具有联想输入功能。T9 拼音输入法能够分析按键，将所有可能的拼音组合显示在屏幕底部。

使用 T9 拼音输入法

1. 请依顺序输入拼音字母。仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置。拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。
2. 使用导航键选择您想要的拼音组合并且按  选择备选行。按  或者  选择该汉字（选定的拼音字母将高亮显示）并且按  输入该汉字。如果想要的汉字不在当前列表中，按  或者  从列表中进行检查。
3. 输入联想字符：当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字。您可以先使用导航键来选择想要的联想字，再按 

键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。如果您不需要输入该联系汉字，只需按  退出，或者直接输入新的拼音字母。

简体中文笔划输入（仅供中国和香港使用）

使用笔划输入模式

1. 输入笔划：笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。当您按一下代表该笔划的按键时，屏幕上将会显示这些笔划。飞利浦手机将会显示您所输入笔划对应的候选汉字。T9 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词显示在编辑屏幕上。
2. 输入汉字：使用导航键从备选列表中选择您想要的汉字。按  输入该汉字，并且按  清除您刚才输入的笔划。
3. 输入联想字符：当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字。您可以先使用导航键来选择想要的联想字，再按  键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。如果您不需要输入该联

系汉字，只需按  退出，或者直接输入新的拼音字母。

数字输入

1. 按数字键 (+ 至 ) 直接输入按键上对应的数字。
2. 如果要删除一个数字，按 .

符号输入

按  输入标点符号或者符号。使用导航键选择想要的标点符号或者符号，并按  输入该符号。

4 • 电话簿



姓名存储在两个可用电话簿的其中之一：SIM 电话簿位于 SIM 卡上，条目数由卡的容量决定，或手机智能电话簿上，它最多可容纳 100 个姓名。在任何一个电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

浏览

在待机模式下进入 **电话簿**。从电话簿列表中选择出一个名字。按 **选项** 访问下列选项：

发送短消息

查看

删除

加入群组

复制

创建新的联系人

1. 您首先可选择存储位置。从主菜单中进入 **电话簿** 中，选择 **设定**，**存储位置** 并且选择 **SIM** 将该联系人存储到 SIM 卡内，或者选择 **话机** 将联系人存储到话机中。

2. 从主菜单中进入 **电话簿** 中。选择 **创建**，输入联系人姓名，按 **确定**，输入号码并且按 **确定**。

快速拨号

此 **快速拨号** 功能允许您设置最常拨打的号码。您可以通过选择相应的键快速拨打其中某个电话。

设置一个快速拨号联系人

在待机模式下，按 **电话簿** 并且选择 **快速拨号**。选择列表上的一个 2 至 9 之间的数字进行配置。按 **确定** 进行 **设置** 或 **更改**。

拨打一个快速拨号联系人

如果要拨打某个快速拨号联系人，请在待机模式下按该联系人的相应数字，并按 。

删除联系人

1. 从主菜单中进入 **电话簿**，并且选择 **删除所有条目**。
2. 选择 **删除手机中的所有条目** 或者 **删除 SIM 卡中的所有条目**。按 **确定** 进行确认。
3. 屏幕上将出现一个确认提示。选择 **是** 确认此操作或者选择 **否** 取消此操作。

如果需要删除一部分联系人：

1. 在待机模式下进入**电话簿**。选择该联系人的姓名，按 **选项**。
2. 选择**删除**。

群组

此菜单可让您将您的联系人组成不同的群组，从而可以使铃声同群组相关联，还能够向该群组的所有成员发送消息。从主菜单中进入**电话簿**，然后选择**群组**，并从列表中选择一个群组访问下列选项：

- 群组成员** 查看群组成员。
- 重命名** 改变该群组的名称。
- 提示铃声** 为该群组指定一个铃声。

只有在选择了手机电话簿时，该功能才会出现，并可使用。

服务号码

服务号码是网络供应商提供给用户的服务，相关功能请联系您的供应商。

固定拨号

此菜单可以让您选择 **FDN** 输入固定拨号或**浏览**从电话簿选取联系人号码。

设置

正在使用的内存

选择**手机**或 **SIM** 为默认内存。

复制电话簿

您可以将您手机中的所有联系人复制到 **SIM** 卡中，或者将 **SIM** 卡中的联系人复制到手机中。

1. 从主菜单进入**电话簿**。选择**设置**，然后选择**复制**并按 **确定**。
2. 选择从 **SIM 卡复制到手机**或者**从手机复制到SIM卡**。按 **确定**进行确认。
3. 屏幕上将出现一个确认提示。选择 **是**确认此操作或者选择 **否**取消此操作。

如果需要复制一部分联系人：

1. 在待机模式下进入**电话簿**。选择该联系人的姓名，按 **选项**。
2. 选择**复制**。如果该联系人原来存储在话机中，那么该联系人将会被复制到 **SIM** 卡内。反之亦然。

本机号码

电话簿中的**本机号码**选项应包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。

该选项中虽然所有字段都可以为空，但不能删除私人号码项目。

内存状态

显示您可以存储的联系人总数量以及 SIM 卡及电话簿内已存储的联系人。

5 • 短信



短信息

本菜单可让您通过短消息服务 (SMS) 来发送文本消息，并管理您所发送和接收的消息。

新短信

编辑并发送短信时请遵照如下步骤，选择**新短信**并且按 **确定** 开始编辑您的短信。当您完成编辑短信后，按 **选项** 访问下一个选项：

- 发送** 发送当前短信
- 保存** 将当前短信存储在草稿文件夹中
- 发送并保存** 发送并且存储当前短信
- 语言** 选择输入语言。

然后您可以输入联系人的号码或者按 **搜索** 从电话簿中选择您的联系人。按 **确定** 进行确认。

当您通过短信网络发送一条短信时，您的手机可能显示发送成功。这仅意味着此消息已经发送给您 SIM 卡中设置的短信中心。然而，这并不表明此短信已经发送到目的地了。

短信收件箱

本菜单可让您阅读您已接收的短信消息。这些消息会显示在一个列表中。您可以突出显示一条短消息并按 **确认** 读取这条消息。然后按 **选项** 访问下列菜单选项：

- 回复** 向发件人发送一条短信。
- 转发** 转发所选短信。
- 编辑** 编辑所选短信。
- 删除** 删除所选短信。
- 全部删除** 删除收件箱中的全部短消息。
- 保存号码** 储存短信发件人号码。

短信发件箱

当您选择**发送并且存储**一条短信时，该发送的短信将会存储在**短信发件箱**中。当处于发出短信列表位置时，您可以选择一条短信并且按 **确定** 读取这条短信。然后按 **选项** 访问下列选项：

- 发送** 发送所选短信。
- 转发** 转发所选短信。
- 编辑** 编辑所选短信。

- 删除** 删除所选短信。
- 全部删除** 删除发件箱中的全部短消息。
- 保存号码** 储存短信发件人号码。

草稿箱

本菜单可让您查阅所有保存但还没有发送的短信。当处于草稿列表位置时，您可以选择一条短信并且按 **[确定]** 读取这条短信。然后按 **[选项]** 访问下列选项：

- 转发** 转发所选短信。
- 编辑** 编辑所选短信。
- 删除** 删除所选短信。
- 全部删除** 删除发件箱中的全部短消息。

语音信箱

本菜单可让您查阅语音信箱服务器号码并且收听语音邮件。当您收到一条语音邮件时，您的提供商将会向您的手机发送一条消息。本手机可让您访问语音信箱服务器号码。网络服务提供商提供该号码。

如果需要设置语音服务器号码，您可以选择**号码**以输入该号码。如果需要收听语音邮件，您可以选择**连接到语音邮箱**。如果需要删除该语音邮箱，您可以选择**删除**。

如果您在待机模式下按 **[快速访问]** 键并且保持，您可以快速访问您的语音信箱服务器。

广播消息

小区广播消息是广播给一组移动用户的公共消息。这些消息在加密信道上广播。通常，一个广播频道能够发送一种类型的消息。如果需要获取广播号码列表以及它们各自的广播信息，请联系您的网络运营商。

接收模式

本菜单可让您设置广播消息的接收。当设置为**使用时**，您可以接收广播消息。当设置为**不使用时**，您将不能接收广播消息。

语言

您可以选择您的频道接收**所有语言**或者**其他语言**。如果您选择**其他语言**，您需要选择菜单中将要包含的语言并且按 **[选项]** 进行**选择并保存**。

短信设定

本菜单可让您通过下列选项定制您的短信：

- 短信中心** 本选项可让您保存并且编辑短消息中心号码。如果短信中心号码为空，您将不能够发送任何短信息。

短信有效期 该功能取决于您所申请的服务。您可以选择消息存储在短消息中心的时间长短。您可以选择 **1 小时**、**12 小时**、**1 天**、**1 周**和**最大**。这在收件人无法连接至网络（从而无法立即接收您的消息）时非常有用。

本功能依您所申请的服务而定。

消息类型 本选项可让您选择如下消息类型：**文本**、**传真**以及**电子邮件**。

发送报告 当设为**使用时**，此选项将通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。

本功能依您所申请的服务而定。

提示间隔 此选项可让您选择接收新短信的告警周期。您可以如下周期：**一次**、**每 2 分钟**以及**不使用**。

本功能依您所申请的服务而定。

模板

此选项可让您**编辑**或者**转发**模板给您的联系人。选择列表中的一个模板并按  **选项编辑**或者**转发**该模板。

内存状态

该功能可让您查看手机和 **SIM** 卡上所剩余的消息存储空间。

6 • 通话记录



您的手机能够提供已拨电话、已接来电、自动重拨列表以及通话详细信息。不同类型的通话（**已接来电**、**已拨电话**、**未接电话**和**通话时长**）将按照时间先后顺序显示在列表上，并且最新的通话显示在列表顶部。如果电话簿中存储了该电话号码的对应联系人，那么将显示相应的名字。

已接来电

本菜单可让您查看最近接听的电话号码。

已拨电话

本菜单可让您查看最近拨打的电话号码，包括已经接通的或者试拨的电话号码。

未接电话

本菜单可让您查看最近未接的电话号码。选择一个通话，并按 **选项** 访问下列选项：

- 拨号** 拨打此号码。
- 短信** 向呼叫人发送短信。
- 删除** 删除当前号码。

- 保存号码** 保存此号码。
- 全部删除** 删除全部号码。
- 显示号码** 显示该联系人的号码。

通话时长

本菜单可让您查看**已拨**或者**已接电话**的总计时间以及**上次通话**（以时、分、秒格式显示），您也可以按 **复位** 将所有通话计时器归零。

服务提供商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

7 • 设置



本菜单可让您更改您手机中现有选项的相关设定。

手机设置

时间和日期

本菜单可让您使用键盘或者导航键设定时间和日期。按 **确认**，您将可以设置下列选项：

时间和日期设置 使用键盘输入时间或者日期。

日期显示格式 选择 **日期格式**。

日期分隔符 选择日、月份和年份的分隔格式。

时间显示格式 选择 **12 小时** 或者 **24 小时**。

语言

本菜单可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。按 **•** 或者 **•** 来选择操作语言，然后按 **确认**。

应答模式

选择 **正常应答** 或者 **任意键应答** 模式。

通话设置

呼叫转移

本菜单可让您接所接到的来电转移至您的语音信箱或者其他号码（无论该号码是否位于电话簿中）。您可以选择转接**所有语音来电**、**线路忙时转接来电**、**无人接听时转接来电** 或者 **无法接通时转接来电**。当您访问这些选项时，您可以选择**查看状态**、**开启** 或者 **关闭** 呼叫转移。

呼叫限制

本菜单可让您通过限制不同的拨出和拨入功能将手机的使用限制为特定的通话方式。呼叫限制可以应用于**所有拨出电话**、**所有国际电话**、**本地或者国内电话** 以及 **所有来电**、或者 **国外漫游时来电**。您访问这些选项时，您可以选择**查看状态**、**开启** 或者 **关闭** 呼叫限制。本功能需要网络支持，并且需要您的网络运营商提供禁止密码。

呼叫等待

这是一种网络服务。如果您选择了**开启**，当您在通话过程中接到了第三方打入的电话时，手机会提示您有一个电话等待接听；如果您选择**关闭**，当上述情况出现时，手机不会提示您，而第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其他手机上（如果您的手机设置了**忙时转接来电**）。您也可以选择查看呼叫等待状态。

自动重拨

该选项可让您当您呼叫的对方未应答时，手机将会每隔一段时间自动重新拨号。选择**开启**或者**关闭**以开启或者关闭此功能。

本机号码

您可以选择向您的通话方**显示**或者**隐藏**您的身份。您也可以设置此选项为由**网络预设**。

网络设置

本菜单可让您选择服务网络。进入**网络设定 > 网络选择模式**，并按  **确认** 访问下列选项：

自动选择 手机自行选择一个可用网络并且注册到这个网络。

手动选择 为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，按  **确认**。

只有当您的国内网络与其他网络签署了有效的漫游协议时，您才可以选择其他网络。如果您改变了网络，您的手机在运行过程中可能会出现一些问题。

恢复原厂设置

本菜单可使手机功能恢复到原厂设置。您需要输入话机锁号码并且按  **确定** 进行确认。

一旦输入正确的密码（此密码为话机锁密码，其初始值为 0000），话机设定会回到原厂设置状态。

8 • 安全



本菜单可让您访问与您手机的安全性相关功能以及您保存于此的数据。

SIM PIN

此选项可让您设置 PIN 保护以及 PIN 密码。如果要设置 PIN 保护，选择 **PIN 检查** 并且选择 **使用** 或者 **不使用**。如果选择使用，每次开机时都需要输入 PIN 密码。您可以选择 **更改 PIN1** 密码以及 **更改 PIN2** 密码。依据您的 SIM 卡而定，手机的某些功能或选项可能需要您输入 PIN2 密码，这是由运营商向您提供的密码。

如果此选项设为不使用您将不能更改 PIN 码。

PN码的初始值是1234。如果您连续3次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁闭。要解锁，您必须到网络运营商或零售商处索取PUK2码。如果您一连10次输入错误的PUK码，则SIM卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

话机锁

此选项可让您设置话机保护，防止未经授权使用您的手机。

如果需要设置话机保护，选择**话机锁**并且选择**开启**或者**关闭**。当选择开启时，将要求您选择**开机时验证**或者**插入新SIM卡时验证**。然后，将要求您输入手机锁密码。

手机锁的初始密码是0000。

自动键盘锁

可以将键盘锁设置为**不使用**，或选择立即或延迟锁定。当选择下列某个延时选项（**5秒**、**10秒**、**30秒**或者**60秒**）时，并且如果您通过按键暂时开启了键盘锁时，根据您所选择的延迟时间，手机键盘还会再次自动地重新锁定。

无论在何种情况下，键盘都会在您接听电话时自动开锁。

更改密码

此选项可让您更改话机锁密码。您需要输入旧密码，接着再输入新话机密码。然后，您需要再次输入密码确认新的话机密码。按 **确定** 进行确认。

9 • 音效



此菜单可让您设置来电、新消息等等的铃声。它还可让您设置铃声类型、铃声音量以及告警类型，以便使您的手机能够适用各种环境。选择**声音**访问下列选项：

- 铃声设置** 本选项可让您选择**来电铃声**以及**信息提示音**。
- 音量** 本选项可让您设置**通话**、**铃声**以及**键盘音**的音量到不同的等级。
- 响铃类型** 本选项可让您选择**仅响铃**、**仅振动**或者**振动并响铃**。

10 • 显示



待机显示

本菜单可让您设定手机待机时的屏幕显示。选择**待机显示**并且按  **确定**访问下列选项：

时间和日期 选择**开启**或者**关闭**待机屏幕中时间和日期显示。

待机文本 选择**开启**或者**关闭**待机屏幕中的文本。如果您选择启用文本显示，则需要输入该文本。

墙纸 选择待机屏幕上显示的墙纸。

对比度

本菜单可让您设定屏幕显示的对比度。选择**对比度**并且按  /  逐级调整对比度。

LCD 背光

本菜单可让您选择背光的持续时间，您可以选择**一直开**、**开启 5 秒**、**开启 15 秒**、**开启 30 秒**以及**开启 45 秒**。

11 • 工具



该菜单包含与您的个人应用相关的功能和选项。

闹钟

您的手机具有一个内置闹钟。您可以分别设置多达三个不同的闹钟。如果需要设置闹钟，请按照下列步骤进行设置：

1. 选择一个闹钟并且按 **确定**
2. 选择状态和周期：**关闭 / 单次闹铃 / 星期一至星期五 / 每天**
3. 输入时间。
4. 选择闹铃声类型。
5. 重复上述步骤设置其他的闹钟。

*即使您关闭手机，闹钟仍然会闹铃。按 **小睡** 暂时停止闹铃。大约 3 分钟后闹钟会再次闹铃。*

如果您需要关闭闹钟，请执行步骤 1 和步骤 2，并将闹钟关闭。

计算器

您的手机拥有一个内置式计算器可用来运行基本的计算。此菜单主要是在进行加、减、乘、以及除等简单运算时使用。

1. 输入第一个数字。按 **删除** 删除数字。

*您也可以按 **直接插入小数点**。*

2. 使用 **+**, **-**, **×**, **÷** 选择**加**、**减**、**乘**以及**除**。
3. 输入第二个数字。
4. 按 **确定** 获得结果。

计算器的结果是可表示的。计算精度最高可达 8 个小数位。进行下一操作时，上次操作结果第 8 位后的数将会被舍去。

日历

此菜单可让您查看日历。

12 • STK 应用

本菜单下的结构和名称由您的网络运营商配置，并存储在 SIM 卡中。每个 STK 提供商提供的服务是不同的。

此菜单提供增值业务，每个运营商提供的服务都是不同的。请与运营商核实详细信息。支持 STK 的手机将具有附加的 STK 菜单，该菜单中出现的内容由 SIM 卡定义，此内容不能够更改。菜单选项可能随不同的 STK 变化，并且可由网络运营商更改。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。



静音—来电时手机不发出响。



短信—您已收到一条新短信。



语音邮件—您已收到一个新的语音邮件。



电池—指示条显示电池电量水平。您看到的条数越多，说明剩余的电量越多。



闹钟—已启动。



漫游—当手机注册另一个网络时显示（特别是在国外时）。



键盘锁已启动。



无条件来电转移—所有语音来电转移至不同于语言信箱的号码。



网络接收效果—条码越多接收效果越好。



振动—来电时手机振动。



未接电话—您有未接电话。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。
不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。
如果您在较长时间内不使用手机，应关机 and 拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：
请在购买本手机后更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机 ...

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。
在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。
在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。





含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（ $>60^{\circ}\text{C}$ 或 140°F ），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。

- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
 - 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

电池



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。

包装材料



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此手机包装中的内容可能有所不同。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

耳机

您的电话会在您插入耳机时，自动启动耳机模式。

您也可以在此模式下选择“自动”选项。如果此选项状态为“开”，您的手机会在来电 5 秒或 10 秒内自动应答。

商标声明



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的
商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。
符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。
2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
 - 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
 - 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；
4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。
飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。
然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话：**4008 868 001**

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下, 手机(不含电池)及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

