

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด ค้างไว้
เก็บหมายเลขในสมุดโทรศัพท์	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด เพื่อจัดเก็บ
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
โทรสาย IP	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด กด และเลือกการโทร IP (ถ้ารหัสสำเนา IP เก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ที่อยู่แล้ว รหัสจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ) และหมายเลขจะถูกหมุน
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
วางสาย	กด
ปฏิเสธสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ปรับระดับเสียงในหูฟัง	กด หรือ ระหว่างการโทร
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยังเมนูหลัก	กด ในหน้าจอหลัก

เปลี่ยนไปยังสถานะปิดเสียง	กดปุ่ม  ค้างไว้ในหน้าจอหลักเพื่อสลับระหว่างโหมดประชุมและโหมดปกติ
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับไปยังหน้าจอหลักอย่างรวดเร็ว	กด 

ปุ่มซ้าย/ขวา

กดซอฟต์แวร์คีย์ซ้ายและขวา  และ  ซึ่งอยู่ที่ส่วนบนของปุ่มกดเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่แสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	4	4. สมุดโทรศัพท์	11
ใส่ซิมการ์ด	4	การจัดการกับผู้ติดต่อ	11
เปิดโทรศัพท์	5	สร้างรายชื่อใหม่	11
การชาร์จแบตเตอรี่	6	คัดลอกสมุดโทรศัพท์	11
2. การโทร	7	ย้ายรายการสมุดโทรศัพท์	12
โทรออก	7	ลบผู้ติดต่อ	12
โทรฉุกเฉิน	7	ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์	12
การรับสาย และการวางสาย	7	แสดงชนิด	12
ตัวเลือกระหว่างการโทร	7	หมายเลขของฉัน	12
ปรับระดับเสียงในหูฟัง	8	หน่วยความจำ	13
ลือค/ปลดลือคปุ่มกด	8	5. ข้อความ	14
การจัดการกับหลายสาย	8	SMS	14
3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข	9	ข้อความออกอากาศ	16
วิธีการป้อน	9	6. ประวัติการโทร	18
ปุ่มฟังก์ชัน	9	สายที่ไม่ได้รับ	18
การป้อนแบบมัลติแทป ABC/Abc/abc	9	สายโทรออก	18
การป้อนแบบสมาร์ต ABC/Abc/abc	10	สายที่รับ	18
การป้อนตัวเลข	10	ระยะเวลาโทร	18
การป้อนสัญลักษณ์	10		

7. การตั้งค่า	19	ไอคอน & สัญลักษณ์	28
การตั้งค่าโทรศัพท์	19	ข้อควรระวัง	29
ตั้งค่าการโทร	19	การแก้ไขปัญหา	33
ตั้งค่าความปลอดภัย	21	อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์	35
ตั้งค่าเครือข่าย	22	การประกาศเครื่องหมายการค้า	36
รีเซ็ต	22	ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ	
8. โพรไฟล์	23	(ICNIRP)	37
9. เครื่องมือ	24	การรับประกันแบบจำกัด	38
ปลุก	24		
กำหนดการ	24		
เครื่องคิดเลข	24		
10. เกม	26		
เกม	26		
11. STK	27		
STK	27		

1. เริ่มการใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ของคุณ

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ

ใส่ซิมการ์ด

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใส่ซิมการ์ดใหม่ของคุณ อย่าลืมปิดโทรศัพท์ที่มีมือของคุณก่อนที่จะถอดฝาด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาด้านหลังออก

ในการใส่ซิมการ์ด แรกสุดคุณต้องถอดฝาด้านหลังออกมาก่อน กดฝาด้านหลังด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ และเลื่อนฝาด้านขึ้น จากนั้นใช้มือข้างที่ว่างอยู่ยกฝาของช่องใส่แบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปด้านล่าง



ถอดแบตเตอรี่

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากด้านบน ดังแสดงในรูปด้านล่าง



ใส่ซิมการ์ด

ตรวจดูให้แน่ใจว่ามุมที่ตัดของซิมการ์ดหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง และหน้าสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ำลง เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ดจนกระทั่งสุด



ใส่แบตเตอรี่กลับคืน

เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในช่องใส่ โดยให้น้ำสัมผัสผิวสีทองหันคว่ำลง จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อกที่ยึด โดยการกดลง



ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน

ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนลงไปจนกระทั่งสุด



แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

เปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้ ป้อนรหัสพิน ถ้าโทรศัพท์ถาม รหัสพินได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดู “ตั้งค่าความปลอดภัย”

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดต่อกันซิมการ์ดของคุณจะถูกล็อก ในการปลดล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัสพินจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง ต้องชาร์จไว้เป็นเวลา 2 หรือ 3 นาทีก่อนที่ตัวแสดงสถานะรูปแบตเตอรี่จะกะพริบ เลียบเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วต่อเครื่องชาร์จที่ด้านล่างของโทรศัพท์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ลูกศรบนเครื่องชาร์จหันหน้าขึ้น ดังแสดงด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ AC

สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดงสถานะจะเลื่อนในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชาร์จเต็มเมื่อตัวแสดงสถานะการชาร์จหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้



การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าคุณคิดจะไม่ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาหนึ่ง เราแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอย่างสิ้นเชิง ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะปรากฏหลังจากที่ชาร์จไปได้ประมาณสองสามนาที

2. การโทร

โทรออก

จากหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด 
2. กด  เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  เพื่อวางสาย

ในการโทรระหว่างประเทศ ให้กด  อย่างรวดเร็วสองครั้ง เพื่อใส่รหัสนำหน้าระหว่างประเทศ “+”

การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด  ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด  เพื่อหมุนหมายเลขที่เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ให้กด  หรือ  (ดูหัวข้อ “สมุดโทรศัพท์” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
3. กด  เพื่อวางสาย

โทรฉุกเฉิน

เมื่อไม่มีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถกด  (โทรฉุกเฉิน) เพื่อโทรฉุกเฉิน
เมื่อมีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินในหน้าจอหลัก จากนั้นกด 

การโทร

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999

การรับสาย และการวางสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้น ถ้าผู้โทรเลือกที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- ในการรับสาย: กด 
- เพื่อปฏิเสธสาย: กด 
- ในการวางสาย: กด 

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง

ถ้าคุณเลือก **รับสายทุกปุ่ม**, คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  และ 

ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- การ **พักสาย**
- **ปิดเสียงพูด** ของสาย
- **สายใหม่**
- **SMS ใหม่**
- เข้าไปยัง **รายชื่อ**

ปรับระดับเสียงในหูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

ลือค/ปลดลือคปุ่มกด

ในการลือค/ปลดลือคปุ่มกด กด  แบบยาวในหน้าจอหลัก

การจัดการกับหลายสาย

คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสร้างการประชุมโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ คุณสมบัตินี้จะใช้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมีสายหนึ่งใช้อยู่ หรือมีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ ให้หมุนหมายเลข (หรือเลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ และสายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

- **สลับ** เพื่อสลับไปมาระหว่าง 2 สาย
- **ประชุมสาย** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนาอยู่แล้ว โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ป และหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสายที่เรียกเข้ามา จากนั้นคุณสามารถ:

กด 

เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)

กด  หรือ 

ในการปฏิเสธสาย

กด  **ตัวเลือก**

ในการเข้าไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก **วางสาย** จากนั้น **เปิด** เพื่อ
วางสายปัจจุบัน และรับสายเรียกเข้าสาย
ใหม่

3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข

วิธีการป้อน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษร 4 ชนิด:

มัลติแทป ABC/Abc/abc

สมาร์ต ABC/Abc/abc

ตัวเลข

สัญลักษณ์

ระหว่างการป้อนข้อความ, กด  แบบยาวเพื่อสลับระหว่างภาษาต่างๆ และกด  เพื่อเปลี่ยนระหว่างวิธีการป้อนข้อความแบบต่างๆ แถบแสดงสถานะที่ส่วนบนของหน้าจอจะแสดงวิธีการป้อนปัจจุบัน [ABC], [Abc] และ [abc] หมายถึงวิธีการป้อนแบบมัลติแทปโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่, สมาร์ตมัลติแทป และมัลติแทปโดยใช้ตัวพิมพ์เล็กตามลำดับ, [ENG], [Eng] และ [eng] หมายถึงวิธีการป้อนภาษาอังกฤษสมาร์ตโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่, ภาษาอังกฤษสมาร์ตและภาษาอังกฤษสมาร์ตโดยใช้ตัวพิมพ์เล็กตามลำดับ, [123] หมายถึงการป้อนตัวเลข

ปุ่มฟังก์ชัน



ลบตัวอักษรที่ด้านซ้ายของตัวกะพริบ หรือออกจากโหมดการแก้ไข



เลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ข้อความ หรือสัญลักษณ์จากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ



กลับไปยังหน้าจอหลัก



เลือกคำที่ไฮไลต์จากรายการ หรือเข้าไปยังเมนูตัวเลือก



ป้อนสัญลักษณ์



เปลี่ยนโหมดการป้อน

การป้อนแบบมัลติแทป ABC/Abc/abc

- กดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง ( ถึง ) เพื่อป้อนตัวอักษรแรกที่อยู่บนปุ่ม, กดสองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรที่สองบนปุ่ม ไปเรื่อย ๆ ถ้าตัวอักษรที่คุณต้องการอยู่บนปุ่มเดียวกับตัวอักษรที่คุณเพิ่งป้อน ให้รอสองถึงสามวินาทีเพื่อให้ตัวกะพริบปรากฏขึ้นอีกครั้ง
- กด  เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ

คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อใส่ช่องว่างในโหมดการป้อนแบบมัลติแทป ABC/abc

ตัวอักษรที่อยู่บนแต่ละปุ่มเป็นดังต่อไปนี้:

ปุ่ม	ตัวอักษรในลำดับที่จะแสดง
	@ 1 , ; : ? ! ()
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

การป้อนแบบสมาร์ต ABC/Abc/abc

วิธีการป้อนภาษาอังกฤษแบบสมาร์ต ให้อัตโนมัติเร็วกว่าในการป้อนคำภาษาอังกฤษ

1. คุณจำเป็นต้องกดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง ( ถึง ) ให้สอดคล้องกับตัวอักษรแต่ละตัวที่จำเป็นในการ สะกดคำ ในขณะที่คุณป้อนตัวอักษร คำที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

2. กด  เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ
3. ใช้ปุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเลือกคำที่ต้องการ และกด  เพื่อป้อนคำนั้น

การป้อนตัวเลข

1. กดปุ่มตัวเลข ( ถึง ) เพื่อป้อนตัวเลขที่อยู่บนปุ่ม
2. ในการลบตัวเลข กด 

การป้อนสัญลักษณ์

1. กด  เพื่อดูรายการวิธีการป้อน และกด  /  เพื่อเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ กด  เพื่อป้อน

4. สมุดโทรศัพท์



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อันได้อันหนึ่งในสองแห่ง: สมุดโทรศัพท์ในซิม (อยู่บนซิมการ์ดของคุณ ซึ่งจำนวนรายการที่คุณสามารถเก็บได้นั้น ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) หรือสมุดโทรศัพท์ส്മาร์ต (อยู่บนโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งอนุญาตให้คุณเก็บรายชื่อได้ถึง 300 ชื่อ) ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม่ รายชื่อเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

การจัดการกับผู้ติดต่อ

เลือกชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท์ และกด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ดูรายละเอียด

ค้นหา

สร้าง

แสดงชนิด

คัดลอก

หมายเลขของฉัน

ย้าย

หน่วยความจำ

ลบ

สร้างรายชื่อใหม่

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก กด **ตัวเลือก** และเลือก **สร้าง** เลือกสถานที่เก็บ และกด **เลือก**
2. ถ้าคุณเลือก **ซิม**, คุณจำเป็นต้องป้อนชื่อและหมายเลข หลังจากที่คุณป้อนชื่อแล้ว กด **ตกลง** จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด **ตกลง**
3. ถ้าคุณเลือก **โทรศัพท์**, กระบวนการต่างๆ จะเหมือนกับที่แสดงด้านบน คุณสามารถป้อนชื่อ หมายเลขสำนักงาน และหมายเลขที่บ้านของผู้ติดต่อได้

คัดลอกสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถคัดลอกผู้ติดต่อปัจจุบัน และผู้ติดต่อหลายรายการในโทรศัพท์ของคุณไปยังซิม และในทางกลับกันได้

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก กด **ตัวเลือก** และเลือก **คัดลอกปัจจุบัน** หรือ **คัดลอกหลายรายการ** และกด **เลือก**
2. เลือก **จากซิม** หรือ **จากโทรศัพท์** ถ้าคุณเลือก **คัดลอกหลายรายการ**, คุณต้องกด **ตัวเลือก** และ **เลือก** ผู้ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอก กด **ตัวเลือก** และ **ตกลง** เพื่อยืนยัน
3. ข้อความการยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันกระบวนการ หรือเลือก **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกกระบวนการ

ย้ายรายการสมุดโทรศัพท์

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก, กด  **ตัวเลือก** และเลือก **ย้ายปัจจุบัน** หรือ **ย้ายหลายรายการ** และกด  **เลือก**
2. เลือก **จากซิม** หรือ **จากโทรศัพท์** ถ้าคุณเลือก **ย้ายหลายรายการ**, คุณต้องกด  **ตัวเลือก** และ **เลือก** ผู้ติดต่อที่คุณต้องการย้าย กด  **ตัวเลือก** และ **ตกลง** เพื่อยืนยัน
3. ข้อความการยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ เลือก  **ตกลง** เพื่อยืนยันกระบวนการ หรือเลือก  **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกกระบวนการ

ลบผู้ติดต่อ

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก และเลือก **ลบ** หรือ **ลบหลายรายการ**
2. ถ้าคุณเลือก **ลบหลายรายการ**, คุณต้องกด  **ตัวเลือก** และ **เลือก** ผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ กด  **ตัวเลือก** และ **ตกลง** เพื่อยืนยัน
3. ข้อความการยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ เลือก  **ตกลง** เพื่อยืนยันกระบวนการ หรือเลือก  **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกกระบวนการ

ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์

1. อนุญาตให้คุณค้นหาคือในสมุดโทรศัพท์ กด  ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังเมนูสมุดโทรศัพท์ จากนั้นกด  **ตัวเลือก** > **ค้นหา** ป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการค้นหา และกด **ตกลง**; หรือ
2. กด  ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังรายการสมุดโทรศัพท์ โดยตรง หรือกด  เพื่อเข้าไปยัง **รายชื่อ** และกด  และ **เลือก** ผู้ติดต่อของคุณจากรายการ กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการค้นหา (เช่น กดปุ่ม  สามครั้งเพื่อป้อนตัวอักษร V) รายการแรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก

แสดงชนิด

อนุญาตให้คุณเลือกรายการที่จะแสดงในรายการสมุดโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงระหว่าง **ชื่อ** หรือ **ชื่อและหมายเลข**

หมายเลขของฉัน

ตัวเลือก **หมายเลขของฉัน** ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ถ้ายังไม่ได้ใส่ไว้ เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าไป

แม้ว่าฟิลต์ทั้งหมดสามารถวางได้ แต่คุณไม่สามารถลบ หมายเลข
ของฉัน ได้

หน่วยความจำ

แสดงจำนวนรวมของผู้ติดต่อที่คุณสามารถเก็บได้ และพื้นที่ว่างที่คุณ
มีในซิม และหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์

5. ข้อความ



SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อความตัวอักษรโดยใช้บริการข้อความสั้น (SMS) และจัดการกับข้อความที่คุณส่งและได้รับ

เขียนข้อความ

ในการเขียนและส่ง SMS ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง:

1. เลือก **สร้าง** และกด  **เลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ถึง: เลือก **แก้ไขผู้รับ** เพื่อป้อนหมายเลขของผู้รับโดยตรง หรือกด **รายชื่อ** เพื่อเลือกหมายเลข

เนื้อหา: เขียนหรือแก้ไขข้อความของคุณ

2. เมื่อคุณเขียนข้อความของคุณเสร็จ, กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

แก้ไขเนื้อหา แก้ไขข้อความของคุณ

ส่ง ส่งข้อความ

ใส่รายชื่อ ป้อนรายการรายชื่อสำหรับการเลือกรายชื่อหลายรายการ

ใส่เทมเพลต

ใส่ข้อความ SMS ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

จัดเก็บ

จัดเก็บข้อความในโฟลเดอร์แบบร่าง

เมื่อคุณส่งข้อความผ่านเครือข่าย SMS, โทรศัพท์ของคุณอาจแสดงคำว่า **ส่งแล้ว** นี่หมายความว่าข้อความถูกส่งไปยังศูนย์ SMS ซึ่งคุณตั้งค่าไว้ในซิมการ์ดของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าข้อความถูกส่งไปถึงปลายทาง

อินบ็อกซ์

เมนูนี้ใช้ในการอ่านข้อความ SMS ที่คุณได้รับ ข้อความจะแสดงในรายการ

เมื่อข้อความแสดงขึ้น กด  เพื่ออ่านข้อความ จากนั้นกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก:

อ่าน อ่าน SMS ที่เลือก

ตอบกลับ ตอบกลับไปยังผู้ส่ง

ลบ ลบข้อความที่เลือก

ย้ายไปยังโฟลเดอร์ ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง **โฟลเดอร์ของฉัน** ของฉัน

ส่งต่อ ส่งต่อข้อความที่เลือก

ลบหลายรายการ	ลบข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

ส่งแล้ว

เมื่อคุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกเก็บไว้ใน **ส่งแล้ว**

เมื่อคุณอยู่ในรายการข้อความที่ส่งแล้ว, กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

อ่าน	อ่าน SMS ที่เลือก
ลบ	ลบข้อความที่เลือก
ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความที่เลือก

ย้ายไปยังโฟลเดอร์ของฉัน ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง **โฟลเดอร์ของฉัน**

ลบหลายรายการ	ลบข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา, กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ลบ	ลบข้อความที่เลือก
ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความที่เลือก

แบบร่าง

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง กด  **เลือก** เพื่อเลือกข้อความ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

อ่าน	อ่านข้อความที่เลือก
แก้ไข	แก้ไขข้อความก่อนที่จะส่ง
ลบ	ลบข้อความที่เลือก
ลบหลายรายการ	ลบข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

โฟลเดอร์ของฉัน

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณย้าย SMS ของคุณจาก **อินบ็อกซ์** ไปยัง **โฟลเดอร์ของฉัน** กด  **เลือก** เพื่อเลือกข้อความ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

อ่าน	อ่านข้อความที่เลือก
ลบ	ลบข้อความที่เลือก
ลบหลายรายการ	ลบข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

การตั้งค่า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณผ่านทางตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

ศูนย์ SMS

เลือกศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

เวลาสิ้นสุด

เลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ

รายงานการส่ง

เมื่อตั้งเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่ คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ

สถานที่เก็บ

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกสถานที่ในการเก็บข้อความที่คุณต้องการ (เช่นในซิม หรือในโทรศัพท์)

วอยซ์เมล

เมนูนี้ใช้เพื่อตั้งค่าหมายเลขวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์ และฟังข้อความเสียง เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง ผู้ให้บริการของคุณจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์อนุญาตให้คุณป้อนหมายเลขวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายจะให้หมายเลขมาในการตั้งค่าหมายเลขวอยซ์เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเลือก **แก้ไข** เพื่อป้อนหมายเลข

ในการฟังวอยซ์เมล คุณสามารถเลือก **ตอบ**

ถ้าคุณกดปุ่ม  ค้างไว้ในหน้าจอหลัก คุณสามารถเข้าถึงวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หน่วยความจำ

แสดงสถานะหน่วยความจำของข้อความที่เก็บในซิมการ์ดและโทรศัพท์

ข้อความออกอากาศ

ข้อความออกอากาศเป็นข้อความสาธารณะที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อความถูกออกอากาศในสถานที่ที่มีรหัสระบุไว้โดยทั่วไป ช่องสถานีหนึ่งสามารถส่งข้อความได้หนึ่งชนิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับรายการของหมายเลขสถานีและข้อมูลการออกอากาศของสถานีนั้น

ได้รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าการรับข้อความออกอากาศของคุณ เมื่อ **เปิด**, คุณสามารถรับข้อความออกอากาศได้ เมื่อ **ปิด**, คุณจะไม่สามารถรับข้อความออกอากาศได้

รายการช่อง

กด  เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าสถานี คุณสามารถ **เลือก**, **เพิ่ม**, **แก้ไข** หรือ **ลบ** สถานีได้

6. ประวัติการโทร



โทรศัพท์มือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเข้า, จำนวนครั้งของความพยายามโทรซ้ำอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโทรด้วย ชนิดต่างๆ ของสาย (**สายที่ไม่ได้รับ**, **สายโทรออก** และ **สายที่รับ**) จะแสดงด้วยไอคอนที่แตกต่างกัน สายเหล่านี้จะแสดงโดยเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ โดยสายล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด ถ้าผู้ติดต่อของสายเหล่านั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณ ชื่อที่เก็บไว้จะแสดงขึ้นมา

สายที่ไม่ได้รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่ไม่ได้รับล่าสุด เลือกรายการ และกด **ตัวเลือก** > **ดูรายละเอียด** เพื่อแสดงชื่อ, วันที่, เวลา และจำนวนครั้งที่คุณไม่ได้รับแต่ละสาย
กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ดูรายละเอียด	แสดงข้อมูลของรายชื่อ
โทร	หมายเลข
โทร IP	โทรสาย IP
ส่ง SMS	ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อ

จัดเก็บ

ลบสายปัจจุบัน

ลบทั้งหมด

บันทึกหมายเลข

ลบหมายเลขปัจจุบัน

ลบหมายเลขทั้งหมด

สายโทรออก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่หมุนออกล่าสุด รวมทั้งความพยายามในการโทร หรือสายที่เคยเชื่อมต่อสำเร็จ

สายที่รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่รับล่าสุด

ระยะเวลาโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูเวลาที่ **โทรออกรวม**, **รับรวม** และ **เวลาในการโทรครั้งสุดท้าย** (แสดงเป็นชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถกด **ตัวเลือก** เพื่อรีเซ็ตตัวตั้งเวลาโทรทั้งหมดได้

เวลาที่แท้จริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสำหรับค่าโทรและบริการต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับ **เครือข่ายของคุณ** การปิดจุดศพนิยมเพื่อจุดประสงค์ในการทำ **บิล ภาษี ฯลฯ**

7. การตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัวในโทรศัพท์ของคุณ (วันและเวลา, การป้องกัน, การโอนสาย, ฯลฯ)

การตั้งค่าโทรศัพท์

เสียงเรียกเข้า

อนุญาตให้คุณเลือกเสียงสำหรับสายเรียกเข้า, SMS, การปลุก และกำหนดการ กด เลือก และเลื่อนภายในรายการ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นของตัวเลือก

วันและเวลา

ใช้ในการตั้งเวลาและวันที่โดยใช้ปุ่มกด หรือด้วยการใช้ปุ่มเคลื่อนไหวที่กด เลือก และคุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้:

วันที่&เวลา ป้อนวันที่/เวลาโดยใช้ปุ่มกด

รูปแบบวันที่/เวลา ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวันที่

ภาษา

ใช้เพื่อให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด กด กด เพื่อเรียกดูรายการของภาษาที่มี และกด ตกลง

เวลาแสงไฟ

อนุญาตให้คุณตั้งระยะเวลาแสงไฟระหว่าง 10วิ, 20วิ, 30วิ และ 60วิ

ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติในโหมดไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถเลือก เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดหรือทำงานฟังก์ชันนี้

ในการล๊อคปุ่มกดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถกด

ตั้งค่าการโทร

รับสายทุกปุ่ม

เลือกเพื่อ เปิด/ปิด การรับสายทุกปุ่ม

การโอนสาย

เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังวอยซ์เมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณหรือไม่)

ทุกเงื่อนไข

จะโอนสายสนทนาทุกสาย

เมื่อไม่ว่าง

ไม่รับสาย

ติดต่อไม่ได้

อนุญาตให้คุณเลือกว่าสถานการณ์ใดที่คุณ

ต้องการโอนสายเรียกเข้า

ยกเลิกการโอน

จะยกเลิกตัวเลือกการโอนทั้งหมด

สถานะ

ตรวจสอบสถานะการโอน

สายเรียกซ้อน

นี่เป็นบริการเครือข่าย ถ้าคุณเลือก **เปิด**, โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบระหว่างที่ใช้สาย เมื่อมีอีกสายหนึ่งพยายามติดต่อหาคุณ ไม่เช่นนั้น ถ้าคุณเลือก **ปิด**, โทรศัพท์จะไม่แจ้งให้คุณทราบ และผู้ที่กำลังโทรหาคุณจะได้ยินสัญญาณไม่ว่าง หรือสายจะถูกโอนไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น (ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าเป็น **โอนเมื่อไม่ว่าง**)

โทรเข้าอัตโนมัติ

อนุญาตให้โทรศัพท์ของคุณโทรเข้าไปยังหมายเลขโดยอัตโนมัติ ถ้าสายที่คุณโทรหาไม่รับ เลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชันนี้

รับสายอัตโนมัติ

อนุญาตให้โทรศัพท์ของคุณรับสายโดยอัตโนมัติ เลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชันนี้

เมนูรับสายอัตโนมัติสามารถเปิดทำงานได้เฉพาะเมื่อใช้หูฟังเท่านั้น

โทรด่วน

อนุญาตให้คุณทำการหมุนหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขการโทรด่วนได้มากที่สุด 8 หมายเลข เพื่อที่การกดปุ่มหมายเลขแบบยาว จะเป็นการโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงอยู่กับปุ่มหมายเลขนั้น

ตัวเตือนนาฬิกา

อนุญาตให้คุณเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการเตือนระหว่างการโทร การเตือนจะส่งเสียงที่ 50 วินาทีของทุกนาฬิกา คุณสามารถกดเพื่อเลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้

รหัส IP

ใช้ในการเก็บหมายเลขบริการ IP เพื่อที่คุณจะไม่จำเป็นต้องป้อนหมายเลขก่อนที่จะโทรสาย IP ป้อนหมายเลข IP ของคุณโดยใช้ปุ่มกด และกด  **ตกลง** เพื่อยืนยัน

เสียงการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้คุณเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการเตือนเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถกดเพื่อเลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้

ตั้งค่าความปลอดภัย

จำกัดการโทร

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานของโทรศัพท์ให้โทรได้เฉพาะอย่างเท่านั้น โดยอนุญาตให้คุณจำกัดได้ทั้งสายโทรออกและสายเรียกเข้า ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

เมนู **สายเรียกเข้า** อนุญาตให้คุณเลือก **ห้ามโทรเข้า** หรือ **ห้ามโทรเข้าเมื่อโรมมิ่ง**

เมนู **สายโทรออก** อนุญาตให้คุณเลือก **ห้ามสายออกต่างประเทศ**, **ไปสายในประเทศเท่านั้น** หรือ **ห้ามโทรออก**

เมนู **ยกเลิกทั้งหมด** อนุญาตให้คุณลบฟังก์ชันการห้ามโทรทั้งหมด

เมนู **แก้ไขรหัสผ่าน** อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านการห้ามโทร

รหัสผ่านซิม

เมนูนี้ ใช้เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงานการล็อค PIN และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านพิน

ล็อค PIN

ล็อค PIN (Personal Identification Number) ใช้เพื่อป้องกันซิมการ์ดจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต PIN ได้มาพร้อมกับซิมการ์ด ผู้ให้บริการจะให้คำแนะนำมา เลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดทำงานฟังก์ชันนี้

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้องสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการ์ดจะถูกล็อค และโทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัสพิน รหัสพินให้มาพร้อมกับซิมการ์ด ถ้าไม่ได้ให้มา คุณสามารถรับรหัสจากผู้ให้บริการ

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล็อคตลอดไป

รหัสล็อคโทรศัพท์

รหัสพินป้องกันโทรศัพท์ของคุณไม่ให้ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเมื่อคุณลบข้อมูลทั้งหมด หรือเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้รหัสล็อคโทรศัพท์แก่คุณ

ตั้งค่าเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ในการเลือกบัญชีเครือข่าย

เครือข่ายปัจจุบัน แสดงข้อมูลของเครือข่ายปัจจุบันที่คุณใช้

เลือกอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับเครือข่ายที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

เลือกแบบแมนวาล ให้รายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

คุณสามารถเลือกเครือข่ายอื่นนอกเหนือจากเครือข่ายที่คุณจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อมีข้อตกลงการโรมมิ่งทำไว้กับเครือข่ายที่คุณจดทะเบียน ถ้าคุณเปลี่ยนเครือข่าย อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

รีเซ็ต

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณรีเซ็ตโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน กด  ตกลง เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณป้อนรหัสที่ถูกต้อง (เหมือนกับรหัสล็อคโทรศัพท์ของคุณ ค่ามาตรฐานคือ 1122) โทรศัพท์ก็จะกู้คืนการตั้งค่าต่าง ๆ จากโรงงาน

8. โพรไฟล์



เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าเสียงกริ่งของสายเรียกเข้า ข้อความใหม่ และอื่นๆ โดยคุณสามารถตั้งค่าชนิดเสียงเตือน, ระดับเสียงกริ่ง และโหมดตอบรับ รวมทั้งแสงไฟ เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานทุกประเภท เลือก **ปกติ** หรือ **ประชุม** และ กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิดทำงาน	เปิดทำงานโปรไฟล์ที่เลือก
ระดับเสียง	อนุญาตให้คุณตั้งระดับเสียงของ เสียงเรียกเข้า และ เครื่องรับ เป็นหนึ่งในเจ็ดระดับ
ชนิดแบบเสียงเรียก	ประกอบด้วย สายเข้า , SMS , ปลุก , กำหนดการ (เสียงเรียกเข้า และ/หรือ ระบบสั้น)
เสียงปุ่มกด	เลือก เปิด/ปิด เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงาน
เสียงเปิดเครื่อง	เลือก เปิด/ปิด เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงาน

9. เครื่องมือ



เมนูนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ

ปลุก

โทรศัพท์มือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งค่าการปลุกแยกกันได้ 3 รายการ ในการตั้งนาฬิกาปลุก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เลือกการปลุก และกด
2. เลือกสถานะ และตั้งเป็น **เปิด**
3. ป้อนเวลา
4. เลือกช่วงเวลา: **หนึ่งครั้ง / ทุกวัน / วันทำงาน / สุดสัปดาห์**
5. แก้ไขชื่อการปลุก
6. ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อตั้งค่าการปลุกอื่น ๆ

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุกแม้ว่าคุณจะปิดโทรศัพท์ที่อยู่ กด เพื่อหยุดเสียงปลุก กด เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 4 นาที

ถ้าคุณต้องการปิดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งค่าเป็น ปิด

กำหนดการ

อนุญาตให้คุณสร้าง เก็บ และจัดการกับบันทึกในตัวจัดการกำหนดการของคุณ กด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

ไต้หวัน	ป้อนวันที่ของบันทึก
สร้าง	สร้างบันทึกใหม่
กำหนดการ	แสดงรายการของบันทึก
หน่วยความจำ	แสดงหน่วยความจำที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ
ตัวจัดการบันทึกจะใช้ความจุหน่วยความจำของโทรศัพท์ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์, SMS ฯลฯ)	

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณพื้นฐานได้ ส่วนใหญ่เมนูนี้ใช้ในการคำนวณพื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร

1. ป้อนตัวเลขตัวแรก สำหรับจุดทศนิยม, เครื่องหมายลบ และการลบตัวเลข กด **ตัวเลือก** เพื่อเลือก

นอกจากนี้ คุณสามารถกด เพื่อใส่จุดทศนิยมโดยตรงก็ได้

2. กด  ตัวเลือก เพื่อเลือก บวก, ลบ, คูณ, หรือหาร
3. ป้อนตัวเลขตัวที่สอง
4. กด  ตัวเลือก และเลือก เท่ากับ เพื่อรับผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขใช้เป็นเครื่องแสดงเท่านั้น ความถูกต้องของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยม 9 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จะถูกตัดหลังจากทศนิยมตำแหน่งที่ 9 สำหรับกระบวนการถัดไป

10. เกม



เกม

เลือกเกม และกด  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแต่ละเกม
โปรดดูขั้นตอนการใช้งานบนหน้าจอ

11. STK

STK

โครงสร้างและชื่อภายใต้เมนูนี้ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และเก็บไว้ในซิมการ์ด บริการต่าง ๆ จะแตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการ STK

เมนูนี้ให้บริการที่เพิ่มมูลค่า และบริการแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ โทรศัพท์ที่สนับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาในเมนูจะนำเสนอตามที่กำหนดไว้ในซิมการ์ด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลือกเมนูอาจแตกต่างกันไปตาม STK และอาจเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการเครือข่าย

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอหลัก

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้



ปิดเสียง - โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงกริ่งเมื่อได้รับสายเรียกเข้า



โหมดประชุม - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



ข้อความ SMS - คุณได้รับข้อความใหม่



ข้อความใหม่ - สร้างข้อความใหม่ด้วยปุ่มซอฟต์แวร์คีย์ขาว



ความแรงแบตเตอรี่ - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงว่ายังมีพลังงานเหลือมาก



การปลุก ทำงาน



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



ล็อคปุ่มกด เปิดทำงาน



หน่วยความจำซิมเต็ม - หน่วยความจำของซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



หน่วยความจำเต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์และซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



เมนูหลัก - ไปยังเมนูหลัก



การโอนสาย - โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสถานะการโอนสาย



ความแรงสัญญาณ - ยิ่งมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี



ระบบสั่น - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



สายที่ไม่ได้รับ - คุณมีสายที่ไม่ได้รับ

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต่ำนั่นเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์

จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจตรหัสพินลงบนกระดาน ให้ใช้วิธีจำแทน ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม

โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตามคำแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณเมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ภายในกระเป๋าสัมภาระของคุณ: การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ

如果你有เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสี
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลล์ลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยคุณลักษณะอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องหรือรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น

- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น คุกกี้ในกระเป๋) สัมผัสจหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับรถยนต์เต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM

- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C หรือต่ำกว่า 5°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ด และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์ หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม
จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อากาศนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท่งฟลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **ระบุ** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่นแรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณรู้สึกว่าคุณภาพสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

หน้าจอแสดงคำว่า **ใส่ซิม**

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์แสดง คำว่า ไม่นิยาม

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้
ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่สำหรับ
กระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อน
ที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท้อจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งทั้งหมดอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้อจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

หูฟัง

โทรศัพท์ของคุณจะเปิดทำงานโหมดหูฟังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเสียบหูฟัง และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมดตอบรับได้ด้วย ถ้าสถานะตัวเลือกเป็น "เปิด", โทรศัพท์ของคุณจะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติใน 5 หรือ 10 วินาที

การประกาศเครื่องหมายการค้า



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ (ICNIRP)

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้การสัมผัสอุปกรณ์พลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้นไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) ซึ่งพิจารณาความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ต่อน้ำหนัก 10g ของเนื้อเยื่อสำหรับศีรษะ

การทดสอบสำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ และให้โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ได้รับการรับรอง ในทุกย่านความถี่ที่ทดสอบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยทั่วไประดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานี่ฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ และตำแหน่งการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ 180 เมื่อได้รับการทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานคือ 1.74 W/kg. ในขณะที่อาจมีข้อแตกต่างของระดับ SAR บ้างในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์ทุกเครื่องสอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์พลังงาน RF

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง วัตถุประสงค์ของข้อควรระวังเหล่านี้ ก็เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงจากศีรษะและร่างกาย

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ หรือ
- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม

ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ

- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การลักหรือตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดชิ้นการด์จากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในชิ้นการด์
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมายหรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความสำคัญคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน ใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ลูนาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

เรา

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

CT 0180

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/1800

TAC: 35208201

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่อไปนี้:

EN 60950, EN 50360 และ EN 301 489-01/07

EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี้ว่า เราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และรายละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุต่อไปนี: PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel 10D-32825 Bloomberg, Germany
เครื่องหมายแสดง: 0700

11 กรกฎาคม 2006

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

