

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yüürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama	 tuşuna uzun basın.
Telefon Rehberine Numara Kaydetme	Telefon numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.
Arama yapma	Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.
Arama cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefonunuz çaldığında  tuşun basın.
Kulaklık Sesini Ayarlama	Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Telefon Defteri'ne erişme	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.

Ana menüye erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Sessiz moda geçme	Toplantı modu ile normal mod arasında geçiş yapmak için boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına  ve  basın.

Ana Menü

<i>Kişiler</i>  sayfa 13	<i>Mesajlar</i>  sayfa 16	<i>Arama Bilgisi</i>  sayfa 20
<i>Ayarlar</i>  sayfa 21	<i>Güvenlik</i>  sayfa 23	<i>Sesler</i>  sayfa 24
<i>Ekran</i>  sayfa 25	<i>Araçlar</i>  sayfa 26	<i>STK Uygulamaları</i>  sayfa 27

İçindekiler

1. Başlarken	4	4. Kişiler	13
SIM kartı takın	4	Kişi Ara	13
Telefonu açma	5	Yeni kişi oluşturun	13
Pili şarj etme	6	Hızlı Arama	13
2. Arama	7	Tüm Girişleri Sil	13
Arama yapma	7	Grup	14
Acil durum araması yapma	7	Servis Arama Numarası	14
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Sabit Arama	14
Arama sırasındaki seçenekler	7	Ayarlar	14
Kulaklık Sesini Ayarlama	8	Hafıza Durumu	15
Birden fazla arama	8	5. Mesajlar	16
3. Metin veya sayı girme	9	SMS	16
Giriş Metodu	9	6. Arama Bilgisi	20
Fonksiyon tuşları	9	Gelen Arama	20
Multitap ABC/Abc/abc girişi	9	Yapılan aramalar	20
T9® metin girişi	10	Cevapsız aramalar	20
Basitleştirilmiş Çince Girişi		Arama süresi	20
(Sadece Çin ve Hong Kong için)	11	7. Ayarlar	21
Sembol Giriş	12	Telefon Ayarları	21
		Arama Ayarları	21

Şebeke Ayarları	22
Fabrika Ayarları	22
8. Güvenlik	23
9. Sesler	24
10. Ekran	25
Boş Ekran	25
Kontrast	25
LCD Aydınlatma	25
11. Araçlar	26
Alarm	26
Hesap makinesi	26
Takvim	26
12. STK Uygulamaları	27
Simgeler ve Semboller	28
Uyarılar	29
Sorun Giderme	34
Philips Orijinal Aksesuarları	36
Ticari marka deklarasyonu	37
SAR Bilgisi	38
Uyumluluk bildirimi	39

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağı bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Daha sonra boştaki eliniz ile pil yuvası kapağını aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.



SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.



Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.



Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya kadar yukarı kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu giderseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin yanıp sönmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir. Şarj cihazını, telefonun sol üstündeki şarj cihazı konektörüne şekilde gösterildiği gibi takın. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu bir AC prize takın.

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil şarj olurken şarj göstergeleri hareketlidir. Pil tamamen şarj olduğunda şarj göstergeleri hareket etmeyi durdurur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.



Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksınız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" eklemek amacıyla  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz "Kişiler").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (**SOS**) tuşuna basabilirsiniz. Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliği gizlenmemişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  veya  **Kabul Et** tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  veya  **Reddet** tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Telefon Ayarları > Cevaplama Modu** içerisinde **Her Tula Yanıt** ayarladıysanız, aramayı  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşla cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında, **Ahizesiz** modu aktifleştirmek için  tuşuna basın veya  **Seçenekler** ile aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Aramayı **Sessiz**'e alma
- Aramayı **Beklet**

- [Aramayı sonlandır](#)
- [Ana Menü](#)'ye Erişim

Kulaklık Sesini Ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲veya ▼ navigasyon tuşuna basın.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak iki arama arasında [Değiştir](#) seçeneğini seçebilir veya  tuşu ile şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- [Konferans Arama](#) arayanı konferansa dahil etmek için
- [Tümünü sonlandır](#) tüm mevcut aramaları bitirmek için
- [Ana Menü](#)'ye Erişim

İkinci aramayı alabilmek için, Arama yönlendirme devre dışı olmalı (bkz sayfa 21) ve Arama bekletme etkin olmalıdır (bkz sayfa 21)

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 veya  [Kabul Et](#) tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 veya  [Reddet](#) tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 [Seçenekler](#) tuşuna basın Seçenekler listesine erişmek için. Seçenekler:

- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- [Konferans Arama](#) arayanı konferansa dahil etmek için
- [Tümünü sonlandır](#) tüm mevcut aramaları bitirmek için
- [Ana Menü](#)'ye Erişim

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 6 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/Abc/abc

T9 İngilizce

T9 PinYin

Basitleştirilmiş Çince seçili

Nümerik

Semboller

Metin düzenleme sırasında, farklı giriş metodları arasında geçiş yapmak için  tuşuna kısa basın. Ekranın en üstündeki durum çubuğu geçerli giriş metodunu gösterir. ,  ve  sırasıyla Multi-tap büyük harf, Akıllı Multitap ve Multi-tap küçük harf İngilizce girişi gösterir,  T9 İngilizce girişi gösterir  küçük harf, Akıllı  ve  büyük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın  sayısal girişi gösterir.

Metin düzenleme sırasında diller arasında geçiş yapmak için  **Tamam** tuşuna basın ve **Seçenekler** menüsünden dili seçin.

Fonksiyon tuşları

-  İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.
-  İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.
-  Boş moda döner.
-  Listedten vurgulanmış kelimeyi seçer veya **Seçenekler** menüsüne girer.
-  Sembolleri girer.
-  Giriş modunu değiştirir.

Multitap ABC/Abc/abc girişi

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

Press ,  (GH), , ,  (MNO), 
(MNO), ,  (DEF). Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	, . ? ! @ 1
	a b c 2 ä å ä å ç á
	d e f 3 è é
	g h i 4 ì í
	j k l 5 £
	m n o 6 ö ø ò ñ ó
	p q r s 7 b \$
	t u v 8 ù ü ú
	w x y z 9
	0

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi

oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼/◀/▶ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için  **Tamam** tuşuna basın.

T9 ABC/abc Giriş

T9 İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına ( ile ) sadece bir kez basmanız yeterlidir: Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecın solundaki girişleri silmek için  tuşuna basın.
3. İstedığınız kelimeyi seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. , , ,  tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. **Good**.
2. ▼ tuşuna basarak **Home** seçin.
3. Onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.

T9 PinYin Girişi (Sadece Çin ve Hong Kong için)

Bu, size her harf için sadece bir kere tuşa basmanızı sağlayan ve aynı zamanda giriş metodu özelliğiyle donatılmış akıllı bir metin düzenleme modudur. Tuş girişleri analiz edilir ve tüm olası pinyin kombinasyonları ekranın alt kısmında görüntülenir.

T9 PinYin metodunun kullanılması

1. İlgili pinyin harflerini girin. Pinyin harfi ile ilgili tuşa, tuştaki pozisyonunu göz önünde bulundurmadan bir kez basın. Tuş takımınızı kullanarak harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen pinyin kombinasyonları uygun olarak güncellenir.
2. Gezinti tuşlarını kullanarak istediğiniz pinyin kombinasyonunu seçin ve aday satırı seçmek için ☐ tuşuna basın Karakteri seçmek için (seçilen pinyin karakteri vurgulanır) ◀ veya ▶ tuşlarına basın ve ☐ tuşuna basarak karakteri girin. Eğer arzulanan karakter mevcut listede yoksa, ▲ veya ▼ tuşlarına basarak listeden işaretleyin.
3. İlişkili karakteri girin: Bir karakteri seçtiğiniz ve girdiğiniz anda, aday listesi güncellenecek ve ilgili karakterlerin oluşturduğu bir liste gösterilecektir. İstedığınız ilgili karakteri seçmek için gezinme tuşu kullanın ve ☐ tuşuna basarak girişi onaylayın. Eğer ilgili

karakterini girmek istemiyorsanız, ☐ tuşuna basarak çıkın veya yeni pinyin harfini direkt olarak girin.

Basitleştirilmiş Çince Girişi (Sadece Çin ve Hong Kong için)

Stroke giriş metodunu kullanmak

1. Vuruşları girin: Çince karakterin vuruşlarını, vuruş dizisine bağlı olarak girin. Gereken vuruşlarla ilgili tuşlara bastığınız zaman, vuruşlar ekranda gösterilecektir. Telefonunuz, girdiğiniz vuruşlara göre aday karakterleri gösterecektir. Vuruşları girdikçe, ekranda görüntülenen aday karakterler güncellenir.
2. Karakter Girin: Gezinme tuşları ile istenilen Çince karakterleri aday listesinden seçin. Çince karakteri girmek için ☐ tuşuna basın ve ☐ tuşuna basarak girdiğiniz vuruşları temizleyin.
3. İlgili karakteri girin: Bir karakteri seçtiğiniz ve girdiğiniz anda, aday listesi güncellenecek ve ilgili karakterlerin oluşturduğu bir liste gösterilecektir. İsteddiğiniz ilgili karakteri seçmek için gezinme tuşu kullanın ve ☐ tuşuna basarak girişi onaylayın. Eğer ilgili karakteri girmek istemiyorsanız, ☐ tuşuna basarak çıkın veya yeni vuruşları direkt olarak girin.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara ( ile ) basın.
2. Bir sayıyı silmek için,  tuşuna basın.

Sembol Giriş

Noktalama veya sembolleri girmek için  tuşuna basın. İstedığınız noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin.

4. Kişiler



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 100 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Kişi Ara

Ana menüde **Kişiler** içine girin ve **Bul** seçin. Telefon rehberi listesinden bir isim seçin. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:

Mesaj Gönder

Görüntüle

Sil

Gruba Ekle

Kopyala

Yeni kişi oluştur

- İlk önce bellek yerini seçebilirsiniz. Ana menüden **Kişiler** içine girin, **Ayarlar**, **Kullanılan hafıza** seçin ve kişiyi **SIM** veya **Telefon** içine kaydetmeyi seçin.

- Ana menüde **Kişiler** seçin. **Oluştur** seçin, kişi adını girin, ☐ **Tamam** tuşuna basın, telefon numarasını girin ve ☐ **Tamam** tuşuna basın.

Hızlı Arama

Hızlı Arama özelliği en sık aradığınızı veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayaralamanızı sağlar. İçlerinden birini ilgili tuşa basarak hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Bir Hızlı Arama kişisi ayarlamak

Ana menüde, **Kişiler** üstüne basın ve **Hızlı Arama** seçin. Ayarlamak için listeden bir numara seçin (2-9 arası). ☐ **Tamam** tuşuna basarak **Ayarla/Değiştir**.

Bir Hızlı Arama kişisini aramak

Boş modda iken arama yapmak için, kişiyle ilişkilendirilmiş ilgili numaraya basın ve ☐ basın.

Tüm Girişleri Sil

- Ana menüde **Kişiler** girin ve **Tüm Girişleri Sil** seçin.
- Tüm Telefon Girişlerini Sil** seçin veya **Tüm SIM Girişlerini Sil**. Onaylamak için ☐ **Tamam** tuşuna basın.
- Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için ☐ **Evet** seçin veya işlemi iptal etmek için ☐ **Hayır** seçin.

Bazı kişileri silmek için:

1. Boş moddayken **Kişiler** 'e girin. Kişi adını seçin ve ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:
2. **Sil** seçin.

Grup

Bu menü kişilerinizi farklı gruplara düzenleyerek bir grup kişiye resim veya zil sesi atayabilmenizi ve grubun tüm üyelerine mesaj gönderebilmenizi sağlar. Ana menüde **Kişiler** girin, **Grup** seçin ve şu seçeneklere ulaşmak için listeden bir grup seçin:

Grup Üyesi Grup üyelerini görüntüle

Yeniden adlandır Grubun adını değiştirir.

Uyarı Tonu Gruba zil sesi atar.

Servis Arama Numarası

Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır. Detaylı bilgi için lütfen servis sağlayıcınız ile görüşün.

Sabit Arama

Bu menü sabit arama numaranızı ayarlamamanızı sağlar. **FDN** seçerseniz, tercih ettiğiniz numarayı girebilirsiniz. **Bul** seçerseniz, telefon defterinden numara seçebilirsiniz.

Ayarlar

Kullanılan Hafıza

Varsayılan hafıza olarak **Telefon** veya **SIM** seçin.

Telefon/SIM'e kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Ana menüde önce **Kişiler** seçin, **Ayarlar** seçin, daha sonra **Kopyala** seçin ve ☐ **Tamam** tuşuna basın.
2. **Telefona Kopyala** veya **SIM'e Kopyala** seçin. Onaylamak için ☐ **Tamam** tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için ☐ **Evet** seçin veya işlemi iptal etmek için ☐ **Hayır** seçin.

Bazı kişileri kopyalamak için:

1. Boş moddayken **Kişiler** 'e girin. Kişi adını seçin ve ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:
2. **Kopyala** seçin. Önceden telefona kaydedilmişse, kişi adını SIM'e kopyalar veya tam tersi."

Servis Arama Numarası

Numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Tüm alanlar boş olabilse de, Kendi Numaram öğesi silinemez.

Hafıza Durumu

Kaydedebileceğiniz toplam kişi sayısını ve SIM'de veya Telefonda kayıtlı olan kişilerin sayısını gösterir.

5. Mesajlar



SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Mesaj Oluştur

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için **Mesaj Oluştur** seçin ve  **Tamam** tuşuna basarak mesajınızı yazmaya başlayın. Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

- Gönder** Mesaj gönderilir
- Kaydet** Mesajı taslak klasörüne kaydeder.
- Gönder ve Kaydet** Mesajı gönder ve kaydet.
- Dil** Tercih ettiğiniz giriş dilini seçin.

Daha sonra kişilerin numarasını girebilir veya  **Bul** tuşuna basarak telefon rehberinden kişilerinizi seçebilirsiniz. Onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda Başarıyla Gönderildiği gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Bir mesajı işaretleyip  **Tamam** tuşuna basarak okuyabilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Cevapla** Gönderen cevaplanır.
- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Düzenle** Seçili mesajı düzenleyin.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Tümünü sil** Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.
- Numarayı Sakla** Gönderenin numarasını kaydet.

Giden kutusu

Bir mesajı **gönder ve kaydet** seçeneğini seçerseniz, gönderilen mesaj **Giden kutusu** saklanır.

Giden kutusu listesindeyken, bir mesaj seçin ve  **Tamam** tuşuna basarak okuyun. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Gönder Seçili SMS'i gönderir.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Düzenle Seçili mesajı düzenleyin.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Numarayı Gönderenin numarasını kaydet.

Sakla

Taslaklar

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Taslaklar listesindeyken, bir mesaj seçin ve  **Tamam** tuşuna basarak okuyun. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Düzenle Seçili mesajı düzenleyin.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Sesli posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını görüntülemenizi ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir. Telefon telesekreter sunucu numarasını girmenize izin verir. Numarayı şebeke sağlayıcı sağlar.

Telesekreter numarasını ayarlamak için numarayı girmek amacıyla **Numara** seçebilirsiniz.. Sesli postayı dinlemek için **Sesli Postaya Bağlan** seçebilirsiniz. Sesli postayı silmek için **Sil** seçebilirsiniz.

Eğer boş modda  tuşunu basılı tutarsanız, telesekreterinize hızlı şekilde bağlanırsınız.

Yayın Mesajları

Hücrel yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Diller

Tüm veya **Diğer diller** in kanal listenizde olmasını seçebilirsiniz. Eğer **Diğer diller** seçeneğini seçerseniz, listenize dahil olacak dili seçmeniz ve **Seç** ve **Kaydet** için  **Seçenek** tuşuna basmanız gerekir.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

SMS Merkezi Numarası Bu menü kullandığınız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerli periyod Mesajınızın servis merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler : **1 saat**, **12 saat**, **1 gün**, **1 hafta** ve **Maksimum**. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi Mesaj tipini seçmenize izin verir: **Metin**, **Faks**, ve **Eposta**.

Teslim Raporu **Açık** olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığında size kısa mesaj ile haber verilecektir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Uyarı Periyodu Gelen mesajlar için alacağınız uyarı süresini seçmenize izin verir. Seçenekler : **Bir Kez**, **Her 2 dak** ve **Kapalı**.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Şablon

Şablonlarınızı **Düzenle** veya kişilere **İlet** seçeneklerini kullanmanıza izin verir. Listedeki şablonu seçin ve  **Seçenek** tuşuna basarak **Düzenle** veya **İlet** tuşuna basın.

Hafıza Durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterir.

6. Arama Bilgisi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Gelen Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* and *Arama Süreleri*) en yenisi en önce olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Gelen Arama

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Yapılan aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Cevapsız aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için *Seçenekler* tuşuna basın:

Ara

Kişiyi Ara.

SMS Gönder

Kişiye SMS gönderir.

Sil

Geçerli numarayı siler.

Numarayı Kaydet

Geçerli numara kaydedilir.

Tümünü sil

Tüm numaraları siler.

Numara Göster

İrtibatın numarasını gösterir

Arama süresi

Bu menü *Yapılan*, *Gelen* ve *Son Arama* bilgilerini görüntülemenizi sağlar (saat, dakika, saniye biçiminde gösterilir). Tüm arama sürelerini *Sıfırla* için *Temizle* tuşuna basabilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

7. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Telefon Ayarları

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. **Tamam** tuşuna basarak aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Tarih ve Saat Ayarı Tuş takımını kullanarak tarih/saat girebilirsiniz.

Tarih/ Ekran Formatı *Tarih Biçimi seçin.*

Tarih Ayırıcı Gün, ay ve yılı belirtmek için formatı seçin.

Saat Ekran Formatı *12 saat* veya *24 saat* olarak ayarlayın.

Telefon dili

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için veya tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın.

Cevaplama Modu

Normal Cevap veya *Her tuşla cevap* olarak ayarlayın.

Arama Ayarları

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları posta kutunuza veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın). *Tüm Sesli Aramalar* seçenekleri içerisinden, *Meşgulse*, *Cevap yoksa* veya *Ulaşılamıyorsa* seçebilirsiniz. Bu seçeneklerden her birine girdiğinizde, arama yönlendirme için *Durumu Denetle*, *Aktifleştir* veya *Devre dışı* seçebilirsiniz.

Arama engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu, *Tüm Yapılan Aramalar*, *Tüm Uluslararası Aramalar*, *Yalnızca Burası ve Kendi Şebekem*, *Tüm Gelen Aramalar*, veya *Yurtdışındayken Gelen Aramalar* için uygulanabilir. Bu seçeneklerden her birine girdiğinizde, arama engelleme için *Durumu Denetle*, *Aktifleştir* veya *Devre dışı* seçebilirsiniz. Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Arama Bekletme

Bu bir şebeke servsidir. Eğer *Aktifleştir* seçerseniz, arama sırasında başka biri sizi ararsa telefonu bunu

size bildirir. Aksi takdirde eğer bu özelliği *Devre dışı* bırakmayı seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz *Meşgulse* şeklinde ayarlıysa). Ayrıca arama bekletme durumunu kontrol edebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Yaptığınız arama cevaplanmadığı takdirde telefonunuzun numarayı belirli aralıklarla tekrar aramasını sağlar. Bu fonksiyonu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için *Etkin/Devre dışı* seçin.

Arayan kimliği

Numara Gizle veya *Numara Göster* seçeneklerini görüntülemenizi sağlar (örn. telefon numaranızı karşı tarafa). Ayrıca bu seçeneği *Şebeke ayarlı* olarak da ayarlayabilirsiniz.

Şebeke Ayarları

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir: *Şebeke Ayarları > Şebeke Seçim Modu'nda* ☐ *Tamam* tuşuna basarak şu seçeneklere erişebilirsiniz:.

Otomatik Seçim

Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel Seçim

Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Fabrika Ayarları

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Telefon kodunu girin ve onaylamak için ☐ *Tamam* tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

8. Güvenlik



Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

SIM PIN

Bu menü PIN korumayı ve PIN kodlarını ayarlamanızı sağlar.

PIN korumasını ayarlamak için, *PIN Kontrol* seçin ve *Açık* veya *Kapalı* seçenekleri arasından seçim yapın. *Açık* olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. PIN kodlarını değiştirmek için *PIN 1 Değiştir* ve *PIN 2 Değiştir* seçebilirsiniz. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

Eğer bu seçenek Kapalı ise PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Varsayılan PIN kodu 1234'tür. Eğer PIN kodunuzu 3 defa yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.

Telefon Kilidi

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için telefon güvenliğini ayarlamanıza izin verir.

Telefon korumasını ayarlamak için, *Telefon Kilidi* seçin ve *Açık* veya *Kapalı* seçenekleri arasından seçim yapın. *Açık* olduğunda, *Açılıştaki Doğrula* veya *Yeni SIM ile Doğrula* seçmeniz istenecek. Daha sonra telefon kilidi şifrenizi girmeniz istenecek.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Otomatik Tuş Kilidi

Tuş takımı kilidini *Kapalı* olarak ayarlamanızı veya anında ya da gecikmeli kilit ayarlamanızı sağlar. Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken (*5 san*, *10 san*, *30 san* veya *60 san*), tuş takımınızın tuş kilidini  tuşuna basarak geçici olarak açarsanız, seçtiğiniz gecikmeye bağlı olarak otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.

Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi otomatik olarak açılır.

Şifre Değiştir

Telefon kilidi şifresini değiştirmenize izin verir. İlk önce eski telefon kodunu, daha sonra da yeni telefon kodunu girmelisiniz. Daha sonra şifreyi bir kez daha girerek yeni telefon kodunu onaylamanız gerekir. Onaylamak için  *Tamam* tuşuna basın.

9. Sesler



Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda zil tipi, zil sesi yüksekliği ve uyarı tipini ayarlamanızı da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Sesler** seçin:

Ses ayarları **Gelen Aramalar** için zil seçmenize izin verir ve **Mesaj uyarısı**.

Ses **Aramalar**, **Zil Sesi** ve **Tuş Takımı Tonu** ses yüksekliğini farklı seviyelere ayarlamanızı sağlar.

Zil tipi **Sadece zil**, **Sadece titreşim**, **Alarm** veya **Titret ve Çal** seçmenize izin verir.

10. Ekran



Boş Ekran

Boş moddayken telefonun gösterge ekranını ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Boş Ekran** seçin ve **Tamam** tuşuna basın:

Saat ve Tarih Boş ekranda saat ve tarih göstergesini **Etkin** hale getirmek veya **Devre dışı** bırakmak için seçin.

Boş Metin Boş ekranda metni **Etkin** hale getirmek veya **Devre dışı** bırakmak için seçin. Eğer aktifleştirmek istiyorsanız metni yazmanız gerekmektedir.

Duvar kağıdı Boş ekranda görünmesini istediğiniz duvar kağıdını seçin.

Kontrast

Bu menü gösterge ekranınızın kontrast seviyesini ayarlamanıza izin verir. **Kontrast** seçin ve kontrast seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.

LCD Aydınlatma

Bu menü, aydınlatma süresi için **Daima Açık**, **5 Saniye Açık**, **15 Saniye Açık**, **30 Saniye Açık**, ve **45 Saniye Açık** seçenekleri arasında seçim yapmanızı sağlar.

11. Araçlar



Bu menü kişisel kullanımınız için tasarlanmış özellikleri ve seçenekleri içerir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. En fazla üç ayrı alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bir alarm seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Durumu ve periyodu seçin: **Kapalı/Bir kez/ Pzt~Cum/Hergün**.
3. Saat girin.
4. Alarm zilini seçin.
5. Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır
Çalar saati geçici olarak susturmak için **Snooze** **tuşuna basın. Yaklaşık 3 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.**

Eğer alarmı kapalı olarak ayarlamak isterseniz, adım 1 ve 2'yi izleyin ve Kapalı olarak ayarlayın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Bu menü toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi sabit işlemler için kullanılır.

1. Birinci sayıyı girin. Sayıları silmek için basın.

Ondalık işaretini doğrudan girmek için **tuşuna basabilirsiniz.**

2. Δ , ∇ , $\triangleright$, $\triangleleft$ kullanarak **Ekle**, **Çıkart**, **Çarp** veya **Böl** seçin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonuç için **Tamam** tuşuna basın.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 8 ondalık basamaktır. 8nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Takvim

Takvimi görüntülemenizi sağlar.

12. STK Uygulamaları



Bu menü altındaki yapı ve isim şebeke operatörünüz tarafından yapılandırılır ve SIM kartınızda saklanır. STK sağlayıcıya bağlı olarak hizmetler değişebilir.

Bu menü operatöre göre farklılık gösteren katma değerli hizmetler sağlar. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü içindeki SIM kart tarafından tanımlanan şekilde sunulur ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü tarafından değiştirilebilir.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Yeni sesli mesaj - Yeni sesli mesaj aldığınızı gösterir.



Pil gücü - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladır.



Alarm aktifleştirildi



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken)



Tuş takımı kilidi aktifleştirildi



Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



Sinyal gücü - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksınız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi** ekipmanlara yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahtarları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için, priz telefon yakın ve kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilenin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmemesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifik edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 192 ULC2 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,934 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1,42 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin
konusu olan

CT 0192

Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800
TAC: 35933401

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu
onaylarız:

Güvenlik: EN 60950-1:2001

Sađlık: EN 50360-2001; EN 50361-2001

**EMC: EN 301-489-1 V1.6.1; EN 301 489-7
V1.3.1**

Radyo: EN 301 511 V9.0.2

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin
yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/
EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun
olduđunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC
Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak
açıklanan uyumluluk deđerlendirme işlemleri,
aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2
maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir:

MET Laboratories, Inc. 914 WEST PATAPSCO
AVENUE, BALTIMORE! MARYLAND 21230-
3432

Belirleme işareti: **0980**

24 Eylül 2007



Kalite Müdürü

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır	: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

