

外屏显示：一键操作，无需翻盖




音量侧键 / 外屏
显示多功能键
不同模式下，按
音量侧键使用不
同功能。

开启外屏显示

按任一音量侧键可开启外屏显示。一定
时间后，外屏显示会自动关闭进入省电
模式。
在待机模式下，手机外屏显示本地时间。
请正确设置时钟（见《用户手册》“第
一次使用”章节）。

有新事件时



未接来电

新短信

日程表中的待办记事


当有不同类型的新事件时，
按音量侧键浏览查看。

有来电时



如需关闭铃声，轻按音量侧键；
如需拒接来电，长按音量侧键。
通话时如需调整音量，重复按音量侧键。

背景播放音乐 / 收音机时



如需搜索歌曲或频道，
长按音量侧键；
如需调整音量，重复按
音量侧键。

闹钟响铃时



如需暂停响铃，轻按音
量侧键；
如需停止响铃，长按音
量侧键。