Kenali Telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Oleh sebab itu, Philips berhak memperbaiki panduan pengguna atau menariknya dari peredaran sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas

kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama lalu lepaskan ∕₹.	
Masukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan ⊚ atau ⊡7 untuk konfirmasi.	
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan ⊡.	
Mengakhiri panggilan	Tekan 🖅.	
Menjawab panggilan	Apabila telepon berdering, tekan 🖳.	

Mengaktifkan/ menonaktifkan mode handsfree	Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol atau pilih kontak dalam buku telepon. Tekan — Pilihan > Sambung bebas genggam dan tekan — Sewaktu panggilan berlangsung, tekan — Bebas genggam untuk mengaktifkan fitur. Apabila ada panggilan masuk, tekan agak lama — .	
Meredam panggilan	Apabila telepon berdering, tekan —.	
Menolak panggilan	Apabila telepon berdering, tekan 🔻.	
Menyesuaikan volume percakapan	Tekan tombol samping untuk menyesuaikan volume sewaktu panggilan berlangsung.	

Bila telepon dalam mode siaga, tekan agak lama tombol samping, atau tekan, > Pengaturan > Suara > Volume dering untuk menyesuaikan volume dering panggilan masuk.
Tekan 🗀 dalam mode siaga.
Tekan • dalam mode siaga.
Tekan ∙ dalam mode siaga.
Tekan ∙ dalam mode siaga.
Tekan • dalam mode siaga.
Tekan ⊚ atau ⊡∕ dalam mode siaga.

Mengakses Pemutar musik	Tekan 🗔 dalam mode siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan \(\subseteq Kembali\) sewaktu merambah menu atau berada dalam mode edit.
Segera kembali ke siaga ketika merambah (browsing) menu	Tekan sekilas 🔻.

Ikon peringatan LED eksternal

Ikon LED menunjukkan status pesan, panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan baterai. Untuk menghemat pemakaian baterai, ikon LED akan langsung masuk ke mode tidur setiap kali Anda menutup penutup clamshell. Ikon LED akan menyala jika menekan sebentar tombol volume.



Ikon pesan

Bila ada pesan (SMS atau MMS) yang tiba, ikon ini akan berkedip selama 1 menit.

Ikon panggilan tidak terjawab

Bila ada panggilan telepon yang tidak terjawab oleh Anda, ikon ini akan berkedip selama 1 menit.

Ikon panggilan masuk

Bila ada panggilan masuk dari seseorang yang tercantum dalam daftar kontak, ikon ini akan berkedip cepat. Bila ada panggilan dari seseorang yang tidak diketahui, ikon ini akan berkedip perlahan.

Jika Anda menggunakan headset dan menutup penutup clamshell sewaktu panggilan berlangsung, ikon ini akan tetap menyala selama 30 detik untuk menandakan bahwa ada panggilan yang sedang berlangsung.

Ikon baterai

Jika Anda mencolokkan charger saat penutup clamshell tertutup, ikon ini akan tetap menyala sewaktu pengisian sampai baterai terisi penuh. Bila sisa kerja baterai tinggal 15 menit, ikon ini akan berkilat untuk memperingatkan Anda.

Tombol sentuh

Tombol sentuh kiri dan kanan (dan dan berada di bagian atas area bantalan tombol. Dengan menekan tombol sentuh, Anda dapat memilih opsi yang ditampilkan di layar, pas di atasnya, termasuk opsi sewaktu panggilan berlangsung. Fungsi tombol sentuh berubah menurut konteks yang sekarang aktif.

Pengoperasian headset

Pengoperasian berikut ini berlaku untuk headset dengan hanya satu tombol.

Setelah anda memasukan nomor telepon dalam mode siaga. Tekan tombol headset agak lama untuk memanggil nomor tersebut. Tekan agak lama tombol headset untuk mengakhiri.

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan sekilas tombol headset untuk merekam atau menghentikan perekaman; tekan agak lama untuk menutup telepon. Apabila ada panggilan masuk, tekan tombol headset untuk menjawab panggilan; tekan agak lama untuk menolak panggilan.

Menu Utama

Anda dapat mengakses berbagai fitur telepon Xenium 9@9q yang berbeda dari menu utama. Tabel berikut ini menyimpulkan struktur Menu utama, yang dilambangkan ikon dan nomor halaman untuk informasi yang ingin Anda peroleh mengenai berbagai fungsi menu.

Browser	Pemutar Media
halaman 27	halaman 30
Pesan	File Saya
halaman 39	halaman 52
Kontak	Profil
halaman 61	halaman 66
Panggilan	Pengaturan
halaman 71	halaman 75
	halaman 27 Pesan halaman 39 Kontak halaman 61

Tekan ⊚ dalam mode siaga untuk mengakses menu utama dan tekan •, •, • atau • untuk menavigasi melintasi ikon dan daftar, atau tekan tombol [∞] - [∞], dan [∞] atau [∞] untuk mengakses opsi dan fungsi secara langsung. Sewaktu menavigasi melintasi daftar, bar gulir di kanan layar akan menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Tekan [□] Pilih atau ⊚ untuk

mengakses opsi yang sesuai dari item yang dipilih dalam daftar. Tekan 🗀 Kembali untuk kembali ke menu sebelumnya.

Menu tanpa SIM

Jika Anda tidak menyisipkan kartu SIM, item menu yang tidak akan berfungsi tanpa SIM akan berwarna abu-abu dan tidak dapat diakses.

Cara menggunakan buku petunjuk ini

Kami mengupayakan agar panduan pengguna ini memberikan informasi yang tepat dan lengkap mengenai telepon Xenium 9@9q Anda. Panduan pengguna ini menyertakan hal berikut:

Kenali	
telepon	And

Menyampaikan tinjauan umum ponsel Anda dan informasi mengenai sejumlah fitur yang paling biasa digunakan.

·ub	
arc	iaþan
CIS	iupuii
wa	I
w	•
	_

Bah I:

Informasi tentang cara menyiapkan ponsel untuk pertama kali, misalnya pemasangan kartu SIM, baterai, dsb.

Bab 2: Fitur utama

Cara melakukan dan menjawab panggilan serta sejumlah fungsi panggilan yang sering digunakan. Bab 3: Entri teks Bab 4 s.d. 15 Cara memasukkan teks dengan menggunakan tombol alfanumerik. Deskripsi fitur utama telepon ini.

Bagian lainnya Ikon & Simbol, Kewaspadaan, Penyelesaian Masalah, Aksesori Asli Philips, Informasi SAR (jika tersedia pada saat publikasi, atau disertakan sebagai dokumen terpisah) dan yang terakhir, informasi tentang Jaminan Terbatas.

Peristiwa baru

Beberapa peristiwa dapat mengubah layar siaga (seperti panggilan tak terjawab, SMS baru, MMS baru, dsb.). Bilamana ada peristiwa baru, telepon akan mengeluarkan bunyi petanda yang dapat terdengar (kecuali untuk penerimaan pesan siaran selular). Anda dapat menekan — Lihat untuk menampilkan daftar panggilan tak terjawab, masuk ke daftar SMS atau MMS yang belum dibaca, dsb. Tekan — Kembali untuk keluar dari layar peristiwa baru.

Setiap saat, Anda hanya dapat menghapus peristiwa baru dari layar siaga dengan menekan 🗀 Kembali.

Daftar isi

Ι. Ι	Persiapan Awal	. 9
	Menyisipkan kartu SIM	9
	Menghidupkan telepon	10
	Mengisi baterai	
	Menyisipkan Kartu micro SD	12
	Pengaturan Hotkey/Tombol Cepat	12
2.	Memanggil	14
	Menghidupkan telepon	14
	Mematikan telepon	14
	Melakukan panggilan	14
	Opsi sewaktu panggilan berlangsung	15
	Meredam atau membunyikan panggilan	15
	Menyesuaikan volume pengeras suara/sisi	
	dengar	15
	Merekam panggilan	15
	Mengakhiri panggilan	16
	Melakukan panggilan internasional	16
	Melakukan panggilan darurat	16
	Melakukan panggilan kedua (Tergantung	
	jaringan)	16
	Melakukan Panggilan Konferensi	
	(Tergantung jaringan)	16

	Bertukar panggilan (Tergantung jaringan)	. 17
	Telp. Handsfree	. 17
	Sambung IP (Hanya di Cina & HK)	. 17
	Menjawab panggilan	. 18
	Menolak panggilan	. 18
	Menjawab panggilan kedua (Tergantung	
	jaringan)	. 18
	Gambar Kontak	
3.	Entri teks dan angka	. 19
	Metode masukan	. 19
	Memasukkan teks dan angka	
	Memasukkan simbol	
	Mengganti huruf besar/kecil	. 20
	Menghapus	. 20
	Masukan T9® Inggris	. 20
	Masukan teks dasar	. 2
	Masukan Pinyin	
	Masukan goresan	
4.	Hiburan	. 26
	Game	. 26
	Java	. 26
	-	

5.	Browser	27
	Pengaturan WAP	27
	Kotak Masuk Push	29
6.	Pemutar Media	30
	Pemutar Musik	30
	Trek	30
	Artis	30
	Daftar putar	3 I
	Terakhir diputar	31
	Sedang diputar	31
	Musik di latar belakang	33
	Pemutar video	33
7.	Kamera	34
	Mode kamera	34
	Perekam video	36
8.	Pesan	39
	SMS	39
	MMS (Tergantung jaringan)	40
	Kotak Masuk	41
	Kotak Keluar	43
	Dikirim	44
	Draft	44
	Template	44
	Email	44

	Tingkat lanjut	46
	Info teks (Tergantung pada jaringan)	5 I
	Kotak pesan suara	5 I
9.	File Saya	52
	Gambar	52
	Video	53
	Suara	55
	Status memori	55
	Kartu memori	55
10). Alat bantu	56
	Alarm	56
	Kalender	56
	Kalkulator	57
	Perekam suara	58
	Stopwatch	58
	Pengkonversi unit	58
	Jam internasional	58
	Hitung mundur	59
	Firewall	
П	I. Kontak	61
	Membuat kontak	
	Lihat grup	63
	Nomor khusus	
	Panggilan Cepat	64
	Lanjutan	

12. Profil	66
Pemilihan profil	67
Pengaturan personalisasi	67
13. Konektivitas	
Bluetooth	69
Fungsi USB	70
14. Panggilan	
Daftar panggilan	71
Hapus riwayat	
Pengaturan panggilan	71
15. Pengaturan	75
Umum	
Layar	77
Suara	77
Konektivitas	
Pesan Push	79

kon & Simbol	80
Pencegahan	
Menyelesaikan masalah	
Aksesoris Asli Philips	89
Perniagaan merek dagang	. 9(
nformasi Tingkat Penyerapan	
Spesifik	9
aminan Terbatas	94
Deklarasi kepatuhan	97

I. Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan telepon.

Sebelum menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer yang menjualnya. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada sedikit ruang memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor telepon dan pesan (untuk informasi selengkapnya, lihat "Kontak" halaman 61).

Anda juga dapat menyisipkan kartu memori. Opsi ini menyediakan Anda dengan perluasan kemampuan memori, sehingga Anda dapat menyimpan tambahan file musik, foto dan video secara terpisah dari memori yang terpasang dalam telepon.

Menyisipkan kartu SIM

Melepaskan penutup belakang

Pastikan telepon dimatikan. Anda harus melepaskan penutup belakang telepon sebelum menyisipkan kartu SIM. Tekan pada penutup belakang dengan ibu jari Anda dan geser penutupnya ke bawah seperti ditunjukkan di bawah ini.



Mengeluarkan baterai Angkat baterai dari atas untuk mengeluarkannya.



Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

Menyisipkan kartu SIM

Geser dudukan kartu SIM untuk membukanya kemudian angkat pada jepitannya. Taruh kartu SIM di dalam tempat yang disediakan, pastikan bahwa sudut kartu yang terpotong berada pada sudut yang benar dan kontak warna emas menghadap ke bawah. Geser dudukan kartu SIM untuk menguncinya.



Mengganti baterai

Taruh baterai ke dalam slotnya, kontak emas baterai menghadap ke kontak emas yang sesuai pada samping telepon.



Melepaskan penutup belakang

Tutup kembali penutup belakang dengan menggesernya ke atas ke dalam slotnya sampai berhenti.



Apabila menyisipkan baterai, lakukan dengan hatibati agar tidak sampai merusak konektor logam slot kartu SIM.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol v. Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda, terdiri dari 4 hingga 8 digit). Kode ini sudah dikonfigurasikan sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN. lihat "Keamanan" halaman 76.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru terisi sebagian. Akan diperdengarkan bunyi untuk memperingatkan Anda apabila baterai mulai melemah.

Kami anjurkan agar Anda tidak mengeluarkan baterai apabila telepon sedang dihidupkan karena Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi Anda. Jika Anda mengeluarkan baterai, memori pengaturan tanggal dan waktu hanya akan ditahan sebentar. Oleh sebab itu, Anda harus menyetel ulang informasi setelah memasang lagi baterainya.

Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi baterai telepon. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu pengisian, indikatornya bergulir; dan pengisian berlangsung sekitar 3 jam hingga baterai terisi penuh. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu bicara dan waktu siaga, masing-masing dapat bertahan hingga 8 jam* dan 750 jam*.

^{*}Tergantung pada kondisi jaringan, pengaturan pengguna, cara penggunaan, dsb., hasil aktualnya bisa berbeda-beda.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon saat mengisi baterainya. Apabila baterai kosong sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul kembali beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.

Menyisipkan Kartu micro SD



Telepon Anda dapat mendukung kartu micro SD bingga 2GB.

Dengan hati-hati, sisipkan kartu ke dalam slot kartu micro SD, kontak emas kartu menghadap ke atas, kemudian tekan ke bawah sampai kartu mengunci di dalam tempatnya.

Untuk mengeluarkan kartu micro SD, tekan kartu ke bawah ke dalam slot dan lepaskan. Kartu akan terlontar keluar slot.

Philips tidak bertanggung jawab konsekwensi apapun akibat penggunaan kartu micro-SD yang bukan standard.

Pengaturan Hotkey/Tombol Cepat

Anda dapat mengkonfigurasi tombol angka 2-- 2---, A, T, T, T, V, Untuk mengakses fitur favorit Anda. Setelah tombol disetel, Anda tinggal menekan agak lama tombol angka untuk mengakses fitur yang bersangkutan.

Sebagian besar hotkey/tombol cepat sudah disetel sebelumnya dan dikonfigurasi. Untuk memeriksa pengaturan hotkey. Tujukan ke *Pengaturan > Umum > Pintasan*. Untuk mengubah pengaturan hotkey, tekan

tombol angka yang ingin Anda ubah lalu pilih *Opsi* > *Ubah*, kemudian pilih fitur yang akan dikaitkan dengan tombol angka dari daftar berikut ini:

Alarm

· Penerbangan

• Kalender

Game

Memo Suara

Homepage

Kotak Masuk

Menu

Bluetooth

Musik

Browser

• Pesan

Alihan Panggilan Hitung mundur

Jam Internasional Pengaturan panggilan

Kalkulator

• File Saya

• Firewall

Profil

FirewallBahasa

Nada dering

• Daf. pgln

Pintasan

Kamera

Pengkonversi unitPanggilan cepat

Kontak

• Perekam suara

Buat pesan

• Perekam suar

Buat SMS

Buat MMS

Tombol numerik , , , , e dan sudah dikonfigurasi sebagai tombol standar masing-masing untuk memasukkan tanda "+", mengakses kotak surat suara, mengaktifkan profil Rapat dan memilih bahasa tampilan telepon.

2. Memanggil

Bab ini menjelaskan berbagai fitur dan opsi yang berkaitan dengan cara melakukan panggilan dan menerima panggilan.

Menghidupkan telepon

Tekan agak lama 💌 untuk menghidupkan telepon. Anda dapat menyetel kode pengaman (kode PIN) pada telepon Anda untuk melindunginya dari penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda sudah menyetel kode pengaman, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang sesuai ketika menghidupkan telepon.

- Memasukkan kode PIN. Demi keamanan, layar akan menampilkan "*" untuk melambangkan angka yang sudah Anda masukkan. Jika Anda sudah memasukkan angka yang keliru, tekan \[
 \sum_Hapus\] Hapus untuk menghapusnya.
- Tekan OK. Telepon akan memvalidasi kode PIN dan mulai melakukan pendaftaran jaringan.
- Setelah nama jaringan ditampilkan pada layar, Anda siap untuk melakukan atau menjawab panggilan. Jika tidak ada nama jaringan yang ditampilkan pada layar, Anda harus mendaftar ulang.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berurutan, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturutan, kartu SIM Anda akan diblokir selamanya dan tidak dapat digunakan lagi. Jika ini terjadi, hubungilah operator jaringan Anda.

Mematikan telepon

Pada setiap saat, Anda dapat menekan agak lama 📧 untuk mematikan telepon.

Melakukan panggilan

Anda dapat melakukan panggilan, hanya apabila nama jaringan muncul di layar.

- 1. Memasukkan nomor telepon.
- Tekan untuk menyambung nomor; atau tekan menu opsi, kemudian pilih Sambung > Sambung IP, Samb. dgn handsfree, atau Sambung Handsfree IP.

Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menekan Opsi untuk melakukan pengoperasian berikut:

- Mengaktifkan/Menonaktifkan handsfree
- Mengaktifkan headset bluetooth (jika berlaku)
- Meredam/Membunyikan panggilan
- Menunda panggilan
- Menyambung nomor baru
- Mengakhiri panggilan aktif
- Kirim SMS
- Merekam percakapan telepon (yang menyertakan 3 sub-opsi: Rekam keduanya, Rekam pihak lawan dan Rekam sendiri)
- Mengakses daftar Kontak

Meredam atau membunyikan panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan 🖃 Opsi dan pilih Redam atau Bunyikan. Jika Anda memilih Redam, mikrofon akan dinonaktifkan.

Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke panggilan yang lain, redam suara akan dibatalkan.

Menyesuaikan volume pengeras suara/sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, panggilan tunda atau panggilan tunggu, Anda dapat menekan tombol samping untuk menambah atau mengurangi volume (jika Anda tidak sedang merambah menu opsi panggilan).

Apabila volume sudah disetel, volume panggilan akan langsung berlaku dan pengaturan akan diterapkan ke panggilan Anda selanjutnya.

Merekam panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan 🖃 Opsi dan pilih Rekam untuk mengakses 3 opsi perekaman; yaitu, Rekam keduanya (standar), Rekam pihak lawan dan Rekam sendiri (berlaku untuk panggilan duapihak atau panggilan multi-pihak).

Sewaktu Anda mulai merekam, ikon stop rekaman akan muncul di layar. Setelah Anda mengakhiri panggilan, perekaman akan berhenti dan disimpan secara otomatis dalam format AMR di bawah File Saya > Audio.

Tidak ada batas panjang rekaman; perekaman hanya akan berhenti apabila Anda menekan tombol untuk menghentikan rekaman jika memori tidak cukup atau apabila panggilan sudah berakhir.

Mengakhiri panggilan

Tekan Akhiri atau I untuk mengakhiri panggilan.

Melakukan panggilan internasional

- 1. Tekan agak lama 🔤 sampai "+" muncul di layar.
- 2. Masukkan kode negara.
- Masukkan kode area (biasanya tanpa 0 di depan) diikuti oleh nomor telepon.
- 4. Tekan □ untuk memanggil langsung.

Melakukan panggilan darurat

Anda dapat melakukan panggilan darurat setiap saat, meskipun ponsel belum terdaftar pada jaringan.

- Dalam mode siaga, masukkan nomor panggilan darurat (nomor khusus di negara si pemanggil)
- Tekan □

Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak akan disimpan dalam catatan panggilan.

3. Cara lainnya yaitu, setelah menghidupkan ponsel dan memasukkan nomor PIN, tekan SOS untuk menuju ke layar panggilan darurat. Jika tidak ada kartu SIM, menekan SOS juga dapat menayangkan layar panggilan darurat dan menampilkan nomor panggilan. Selanjutnya tekan → atau tombol sentuh OK untuk langsung membuat panggilan darurat dan animasi penyambungan panggilan akan ditampilkan.

Melakukan panggilan kedua (Tergantung jaringan)

Anda dapat melakukan panggilan kedua dengan menunda dulu panggilan yang aktif:

- Sewaktu melakukan panggilan dengan Pihak A, Anda dapat memasukkan nomor Pihak B dengan menggunakan bantalan tombol.
- Tekan untuk menyambungkan nomor Pihak B. Pihak A akan secara otomatis ditunda.

Melakukan Panggilan Konferensi (Tergantung jaringan)

Telepon Anda mendukung panggilan multi-pihak hingga 5 anggota. Layar akan menampilkan Pgln Konf.

sewaktu panggilan multi-pihak sedang berlangsung. Apabila ada panggilan yang menunggu sewaktu Anda sudah menangani panggilan aktif, Anda dapat meneruskan pengoperasian berikut untuk melangsungkan panggilan multi-pihak:

- Tekan untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditunda secara otomatis.
- Pilih Pgln Konf. dari menu panggilan. Kedua panggilan akan digabungkan dan panggilan konferensi dilangsungkan.

Sewaktu panggilan multi-pihak berlangsung, Anda dapat menjawab panggilan masuk yang baru atau menambahkan anggota baru ke dalam panggilan dengan cara menyambungkan anggota baru (panggilan multi-pihak yang sedang berlangsung akan ditunda secara otomatis). Setelah panggilan terjalin, pilih Menjalin plgn konf. dari menu panggilan untuk menambahkan anggota baru ke panggilan multi-pihak (Anda dapat menambahkan hingga lima anggota).

Jika ingin memisahkan satu anggota dari panggilan, Anda dapat memilih *Pisah Pgln konf.* sewaktu panggilan multi-pihak sedang berlangsung. Untuk memutuskan anggota dari panggilan, pilih *Akhiri Pgln di konf.*

Bertukar panggilan (Tergantung jaringan)

Apabila Anda sedang menangani satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan — Opsi, kemudian pilih Tukar untuk bertukar di antara 2 panggilan.

Telp. Handsfree

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan 🖃 Opsi dan pilih Handsfree.

Apabila headset dipasang ke telepon, Anda tidak dapat mengaktifkan mode handsfree.

Sambung IP (Hanya di Cina & HK)

Anda dapat memilih Sambung IP. Apabila Anda memilih opsi Sambung IP, ponsel akan otomatis menambahkan nomor layanan khusus IP yang sudah disetel oleh Anda di depan nomor telepon kemudian melakukan sambungan IP. Anda juga dapat menekan agak lama untuk mengaktifkan sambung IP.

Setelah memasukkan beberapa nomor layanan khusus IP, Anda akan diminta memverifikasinya agar tidak menambahkan nomor berulang kali.

Menjawab panggilan

Tekan 🖃 untuk menjawab panggilan.

Menolak panggilan

Tekan 🖅 untuk menolak panggilan.

Menjawab panggilan kedua (Tergantung jaringan)

Jika Anda sudah mengaktifkan Pgln tunggu, Anda akan diberitahu lewat tanda apabila ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat:

- 1. Tekan 🗀 untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan yang aktif akan ditunda secara otomatis.
- 2. Tekan 🖅 untuk menolak panggilan kedua dan melanjutkan panggilan aktif.
- 3. Apabila ada satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan 🖃 Opsi untuk melakukan pengoperasian berikut:

Tukar

- Menjalin pgln. Handsfree konf.
- Saklar Audio (iika berlaku)
- Redam
- Akhiri bgln tunda
- Akhiri sem. pgln
 Kirim SMS
- Rekam

Jika Anda menekan tombol angka, editor catatan akan terbuka di bawah mode panggilan tunggu.

Gambar Kontak

Dengan fitur ini Anda dapat mengaitkan nama dalam buku telepon Anda ke foto yang Anda ambil dengan menggunakan fungsi Kamera atau gambar yang sudah Anda download via WAP atau melalui kabel data. Sewaktu panggilan berlangsung, jika kartu nama pihak yang lain dikaitkan ke gambar, latar belakang panggilan masuk akan menampilkan gambarnya. Fitur ini dirujuk sebagai Gbr kontak.

Gbr kontak hanya tersedia pada memori telepon. Ukuran foto tidak boleh lebih besar dari 176 x 220 piksel.

3. Entri teks dan angka

Metode masukan

Ponsel Anda mendukung beberapa metode masukan, termasuk:

- T9 Pinyin Memasukkan aksara Cina dengan T9 Pinyin;
- T9 Stroke (Goresan): Memasukkan karakter Cina dengan T9 wubi dan komponen goresan;
- T9 Traditional Chinese stroke: Memasukkan karakter Cina Tradisional dengan Wubi atau komponen goresan;
- T9 İnggris (T9eng/T9Eng): Memasukkan teks İnggris dengan menggunakan T9 İnggris;
- Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Tekan tombol yang ditandai dengan huruf bersangkutan yang ingin Anda masukkan. Tekan satu kali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya, sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.
- 123: Memasukkan angka

Telepon ini mendukung metoda masukan yang berkaitan dengan T9 Simplified Chinese [Cina yang disederhanakan].

*Sewaktu mengedit teks, Anda dapat menekan tombol agak lama untuk mengaktifkan metode masukan dan menekan untuk menukar mode masukan bar status pada layar akan menampilkan mode masukan yang sekarang aktif. Imenandakan mode masukan Pinyin Cina Sederhana; menandakan mode masukan tanda goresan aksara Cina Sederhana; menandakan mode masukan tanda goresan aksara Cina Tradisional; umenandakan mode masukan tanda goresan aksara Cina Tradisional; umenandakan mode masukan tanda goresan aksara Cina Tradisional; umenandakan mode masukan T9 Inggris; abc menandakan mode masukan abjad bahasa Inggris; [123] menandakan mode masukan angka. Selain itu, Anda dapat menekan untuk memasukkan tanda baca.

Editor teks akan ingat metode masukan terakhir yang sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar penyuntingan. Apabila Anda mengakses lagi editor, maka secara otomatis akan memilih metode masukan yang digunakan terakhir.

Memasukkan teks dan angka

Anda dapat memasukkan teks dalam editor dengan menggunakan: Masukan T9 Inggris, abjad Inggris, Pinyin, Zhuyin, Goresan Aksara Cina Sederhana atau Goresan Aksara Cina Tradisional. Selain itu, ada dua metode masukan yang bisa Anda gunakan untuk memasukkan angka dan tanda baca. Ikon yang ditampilkan pada layar menunjukkan metode masukan yang aktif. Anda dapat menekan — untuk bertukar dari satu mode ke mode yang lain. Tekan agak lama untuk mengaktifkan atau menonaktifkan T9. Tekan sekilas — untuk memasukkan tanda baca atau tekan agak lama untuk memilih bahasa masukan.

Memasukkan simbol

Dalam mode masukan apa pun, tekan ⊡ untuk buka/tutup layar masukan simbol. Jika simbol menempati lebih dari satu layar, tekan √ untuk menggulir ke atas/bawah halaman. Tekan ⊚ untuk mengkonfirmasi masukan simbol.

Mengganti huruf besar/kecil

Tekan ... untuk menggantikan huruf besar/kecil dalam editor masukan bahasa Inggris.

Menghapus

Apabila ada isi di dalam baris masukan, tekan Hapus untuk menghapus karakter atau simbol yang paling kanan. Area kandidat akan di-update sebagaimana mestinya sampai baris masukan

dikosongkan. Tekan agak lama 🔁 Hapus untuk menghapus baris masukan.

Masukan T9[®] Inggris

Apa ini?

Masukan Teks prediktif T9® adalah mode edit cerdas untuk pesan yang menyertakan kamus lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat cepat memasukkan teks. Anda hanya perlu menekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol yang ditekan akan dianalisa dan suatu kata yang diusulkan oleh T9® akan ditampilkan di jendela munculan. Jika ada lebih dari 3 kandidat kata, bar gulir akan ditunjukkan, tekan atau • untuk merambah daftar dan memilih dari kata yang diusulkan kamus T9® terpadu (lihat contoh di bawah). Setelah memasukkan kata, tekan atau — untuk konfirmasi.

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol yang diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

hingga Untuk memasukkan huruf.

▲ atau ▼ Untuk meramban kata kandidat terakhir atau yang berikutnya.

— OK Untuk mengkonfirmasi huruf atau kata.

Tekan sekilas untuk menghapus satu huruf, tekan agak lama untuk menghapus semua entri

Tukar huruf besar-kecil, memilih mode masukan. Tekan agak lama untuk mengaktifkan/menonaktifkan fitur T9.

Tekan sekilas untuk mengaktifkan/ menonaktifkan mode tanda baca, tekan agak lama untuk memilih bahasa.

Contoh: Cara memasukkan kata "Home"

- Tekan • • , layar menampilkan kata pertama pada daftar: Good.
- 2. Tekan untuk meramban dan memilih Home.
- 3. Tekan OK untuk mengkonfirmasi Home.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin menggunakan mode masukan teks dasar, tekan — untuk memilih masukan teks dasar "ABC". Dengan cara ini Anda harus menekan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol — jadi Anda harus menekan tombol — dua kali untuk memasukkan "h". Dengan menggunakan mode ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai dengan urutan hurufnya.

Untuk memasukkan kata «Home» dalam mode masukan teks dasar, Anda harus memasukkan [4], [4] (GHI) [4], [4], [6], [6] (MNO), [4], [7] (DEF). Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tombol	Huruf dan angka	
1	Spasi 1 @ $\# = < > () & £ $$	¥

abc2àäåæç

d e f 3 é è Λ Φ

ghi4Γì

j k l 5 Λ

m n o 6 ñ ò ö ø

pqrs7βΠΘΣ

tuv8üù

w x y z 9 Ω Ξ Ψ

Memasukkan spasi

*** Menukar mode masukan teks

Memasukkan simbol

Masukan Pinyin

Tekan 🔤 dan memilih mode masukan Pinyin. Setiap huruf Pinyin dilambangkan oleh salah satu tombol angka seperti ditunjukkan di bawah: (Perhatikan, bahwa mode masukan Pinyin semata-mata dimaksudkan untuk masukan aksara Cina yang Disederhanakan. Anda tidak dapat memasukkan aksara Cina Tradisional).

1.00	a ABC	∍. DEF
⁴∞ GHI	₅. JKL	■ MNO
² PQRS	B ₁₀ TUV	9 WXYZ
Mode T9 ⟨}	0+~	Tanda baca

Langkah umum penggunaan mode Pinyin adalah sebagai berikut:

1. Masukkan huruf Pinyin 🔄 hingga 🖭

> 🗀 Habus untuk menghapus

2. Pilih kombinasi Pinyin

atau →

3. Konfirmasi kombinasi Pinyin

4. Pilih dari daftar kandidat ◆ atau → / ▲ atau ▼

(daftar gulir)

5. Mengkonfirmasi pemilihan

6. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan kata baru.

7. Atau tekan \(\sigma\) Kembali untuk keluar dari mode masukan karakter terkait, kemudian tekan @ untuk menyelesaikan penyuntingan.

Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Metode masukan Pinyin akan secara otomatis memilih dan mencantumkan semua kemungkinan kombinasi untuk Anda pilih.

Contohnya, untuk memasukkan karakter [±] , dengan huruf Pinyin [wang] , tekan [=] [=] [=] (an dan gunakan • untuk memilih kombinasi pinyin yang dikehendaki untuk [wang] , kemudian tekan (© untuk mengkonfirmasi kombinasi).

Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Tekan ∙atau • untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan ⊕ untuk mengkonfirmasi entri. Cara ini lebih mempercepat proses masukan.

Apabila Anda telah menyelesaikan penyuntingan nama pada buku telepon atau SMS, tekan \subseteq Kembali untuk keluar dari mode masukan karakter terkait dan tekan \subseteq untuk mengkonfirmasi bahwa proses penyuntingan sudah selesai.

Masukan goresan

Tekan • untuk memilih mode masukan goresan. Goresan dilambangkan pada masing-masing tombol sebagai berikut:

lu lu	Horisontal	300
Jatuh kiri	s. Vertikal	Jatuh kanan
7-91	Gores atas-bawah (Over-down)	- ¶ Khusus
Mode T9	0+~	Tanda baca

Langkah dasar masukan Goresan adalah sebagai berikut:

1. Masukkan goresan

🔤 hingga 🖭

(kecuali 🖭 dan

— Hapus

untuk menghapus.

2. Pilih dari daftar kandidat

atau → / a atau →(gulir daftar)

- 3. Mengkonfirmasi pemilihan (@
- 4. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan goresan baru.
- 5. Atau tekan *S* Kemboli untuk keluar dari mode masukan karakter terkait, kemudian tekan ⊕ untuk menyelesaikan penyuntingan.

Prinsip masukan goresan adalah untuk memotong dan memisahkan setiap goresan aksara Cina menurut urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter, tekan tombol yang bersangkutan dengan goresan yang diperlukan sesuai urutan untuk mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode masukan goresan dalam telepon ini menggolongkan aksara Cina ke dalam 5 goresan dasar: (horisontal, vertikal, goresan jatuh kiri, goresan jatuh kanan dan gores atas-bawah) maupun goresan khusus. Apabila penekanan yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 penekanan dasar, gantilah dengan penekanan khusus.

Contoh di bawah akan membuat Anda lebih memahami tentang cara menggunakan metode masukan goresan:

Pada umumnya, Anda dapat menemukan karakter yang dikehendaki sebelum Anda selesai memasukkan semua goresannya. Setelah Anda memasukkan nama buku telepon atau SMS, tekan ☐ Kembali untuk keluar dari daftar karakter terkait dan tekan ⊗ untuk mengkonfirmasi penyelesaian penyuntingan teks.

Mode masukan untuk goresan Cina Tradisional dan goresan Cina yang Disederhanakan memang serupa, dengan pengecualian pengkodean karakter.

4. Hiburan



Bagian ini menguraikan tentang berbagai game dan alat bantu tambahan yang diinstal pada ponsel Anda.

Beberapa fitur yang diuraikan di sini bergantung pada konfigurasi ponsel, negara tempat Anda membelinya dan/atau penyedia layanan Anda.

Game

Game standar

Menu ini menampilkan beberapa game yang sudah diinstal sebelumnya dalam ponsel Anda. Tekan ⊚ untuk masuk ke menu utama dari mode siaga lalu pilih Hiburan > Game.

Java

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang didownload dari jaringan.

Tekan Java > Luncur untuk meluncurkan aplikasi baru setelah Anda siap di-downloadnya ke ponsel Anda.

26 Hiburan

5. Browser



Telepon Anda dilengkapi dengan browser WAP. Anda dapat memperoleh berita, informasi olahraga dan cuaca serta layanan dari internet via browser WAP.

Fitur ini hanya tersedia jika kepelangganan Anda termasuk layanan akses WAP. Pengaturan sudah dipra-konfigurasi (tergantung pada varian negara) dan Anda tidak perlu mengubahnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Pengaturan WAP

Biasanya, telepon sudah dikonfigurasikan sebelumnya. Jika Anda ingin menambah atau memodifikasi parameter konfigurasi, Anda harus mendapatkan informasi yang diperlukan dari operator jaringan Anda sebelum melanjutkan. Philips tidak bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi apa pun atas kegagalan apa pun yang timbul dari perubahan konfigurasi yang dibuat oleh

Anda atau oleh operator jaringan. Silakan tanyakan kepada operator jaringan Anda mengenai informasi yang paling terbaru.

Нотераде

Pilih menu ini untuk mengakses homepage secara langsung. Anda juga dapat menetapkan alamat homepage dalam menu pengaturan.

Bookmark

Anda dapat menyimpan halaman web sekarang atau sejumlah halaman web yang sering Anda kunjungi ke daftar Bookmark, mengatur dan menyusunnya.

Apabila Anda masuk ke menu, daftar entri bookmark ditampilkan. Untuk menghubung ke alamat web dari entri bookmark khusus, pilih entri dengan menggunakan • atau • lalu tekan ⊕.

Jika tidak ada entri, Anda dapat memilih opsi berikut untuk menambah dan mengatur bookmark Anda:

Tbh Mengedit judul dan alamat web.

Atur Menghapus atau mengedit entri bookmark bookmark.

Browser 27

Untuk menambah bookmark baru:

Ke menu Bookmark Tekan ⊕ untuk masuk ke menu utama dari

mode siaga dan pilih Browser > Bookmark.

Pilih Tbh Bookmark Tekan ⊕.

Masukkan *Alamat* dan

Menambah bookmark baru

Judul bookmark baru lalu tekan - Simpan.

Untuk mengedit bookmark:

Ke menu Bookmark Tekan ⊕ untuk masuk

ke menu utama dari mode siaga dan pilih Browser > Bookmark

Pilih *Atur Bookmark* Tekan ▲ atau ▼ lalu tekan

∞.

Pilih bookmark yang Tekan • atau • lalu tekan ingin Anda edit ⊚.

Pilih *Edit* Tekan ▲ atau • lalu tekan

─ Pilih.

Mengedit bookmark Mengedit Alamat dan

Judul bookmark lalu tekan 🖃 Simpan.

Memasukkan alamat

Masukkan alamat web dan tekan ☐ atau ⊗ untuk menghubung, tekan ☐ Kembali untuk kembali ke halaman web sebelumnya.

Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk perambanan web. Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan pengaturan operator jaringan tertentu. Jika Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat segera menggunakan browser WAP Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya.

Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi atas kegagalan yang muncul dari perubahan dalam konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau oleh operator jaringan, atau perubahan dalam alamat WAP atau isi materi yang dibuat oleh penyedia isi internet. Silakan tanya kepada operator jaringan Anda dan penyedia isi internet Anda mengenai informasi yang paling baru.

28 Browser

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tunjukkan Anda dapat mengatur fitur ini ke

gambar hidup atau mati.

Aktifkan Anda dapat mengatur fitur ini ke refresh

hidup atau mati.

Habus cache Anda dapat menghapus isi cache.

Habus Anda dapat menghapus isi riwayat.

riwayat

Cookie Anda dapat Aktifkan cookie atau Habus cookie.

Riwavat

Dengan menu ini Anda dapat mengelola, mengatur dan dengan cepat mengakses halaman web yang terakhir Anda kunjungi.

- 1. Bila Anda masuk ke menu ini, halaman web terakhir yang sebelumnya sudah Anda kunjungi akan ditampilkan.
- 2. Tekan 🖅 Opsi untuk mengakses yang berikut:

Homebage Simpan sbg Kembali Kirim sbg MMS

Simpan sbg homepage Teruskan ke

Refresh Perlihatkan URL

Bookmark Keluar Mskkn alamat Pengaturan

Kotak Masuk Push

Anda dapat mengecek pesan Push dan mengkonfigurasi pengaturan Push, seperti, memilih apakah akan menerima atau tidak menerima pesan Push, menghapus pesan Push, dsb.

Browser 29

6. Pemutar Media



Pemutar Musik

Dengan fitur ini Anda dapat men-download musik dari jaringan, menyimpan file audio, mengedit daftar putar dan memutar musik. Telepon mendukung file audio dalam format MP3, AAC dan WMA. Namun demikian, hanya format MP3 yang didukung dengan headset bluetooth.

Trek

Dengan fitur ini Anda dapat memutar musik yang didownload di Memori telepon atau Kartu memori. Dari trek yang tercantum, gunakan 🎶 untuk memilih file musik yang ingin Anda putar lalu tekan 🖃 Opsi.

D 1 . .

Opsi	Deskripsi
Buka	Membuka pemutar musik untuk memutar trek yang dipilih.
Tbh ke daftar putar	Membuka daftar putar, pilih daftar putar lalu tambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.

Hapus trek Menghapus trek yang dipilih.

Rincian Melihat rincian informasi trek yang

dipilih.

Artis

Daftar nama penyanyi ditampilkan di layar. Anda dapat menekan 4/v untuk memilih artis tertentu lalu tekan 🖃 atau 🏵 untuk menampilkan semua trek dari artis yang dipilih itu.

Dari trek yang tercantum, gunakan 🎶 untuk memilih file musik yang ingin Anda putar lalu tekan 🖃 Opsi.

D 1 . .

Opsi	Deskripsi
Buka	Membuka pemutar musik untuk memutar trek yang dipilih.
Tbh ke daftar putar	Membuka daftar putar, pilih daftar putar lalu tambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.
Hapus trek	Menghapus trek yang dipilih.
Hapus artis	Menghapus semua trek dari artis yang sama.
Rincian	Melihat rincian informasi trek yang dipilih.

30 Pemutar Media

Daftar putar

Daftar putar yang tersimpan akan ditampilkan di layar. Untuk membuat daftar putar baru, pilih Daftar putar baru. Masukkan nama daftar putar lalu tekan
©. Kemudian gunakan -/- untuk memilih daftar putar, tekan © kemudian tekan □/ Opsi, select Edit daftar putar lalu pilih lagu yang ingin Anda tambahkan ke daftar putar dengan menekan ©. Anda dapat menekan -/- untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Kemudian tekan □/ Tuntas untuk mengkonfirmasi dan menyimpan lagu dalam daftar putar.

Anda dapat membuat hingga 10 daftar putar. Opsi yang tersedia antara lain:

Pilihan	Deskripsi	
Buka	Membuka pemutar musik untuk memutar trek yang saat ini dipilih.	
Edit daftar þutar	Mengedit daftar putar.	
Ubah nama daftar putar	Memodifikasi nama daftar putar.	
Hapus daftar	Menghapus daftar putar yang ada	

Urutan trek	Memodifikasi urutan putar dari daftar putar yang sekarang aktif.
Rincian	Melihat rincian informasi file yang dipilih.

Terakhir diputar

Mncantumkan 10 trek terakhir yang sudah diputar dan trek yang terakhir diputar ditampilkan paling atas dalam daftar.

Sedang diputar

Layar menampilkan lagu yang terakhir diputar. Dengan fungsi ini, Anda dapat terus memutarkan daftar putar terakhir yang Anda dengar.

Pengoperasian tombol

Pengoperasian bantalan tombol sewaktu pemutaran musik adalah sebagai berikut:

Tombol	Pengoperasian
Tombol ®	Tekan sekilas untuk Mulai/Jeda/ lanjutkan pemutaran.

Pemutar Media 31

∢atau ⊁	Tekan sekilas untuk memilih lagu sebelumnya berikutnya. Tekan agak lama untuk mundur cepat/maju cepat trek sewaktu pemutaran.	Tbh ke daftar putar	Membuka daftar putar, memilih daftar putar dan menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.
tombol • atau • /	Menyesuaikan volume. Setelah Anda menetapkan volume,	Mode putar	Acak: Hidup atau Mati. Ulang: Tak ada, Ulang Sekali atau Ulang daftar putar.
tombol samping	pengaturan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda menyesuaikannya lagi.	Aktifkan stereo	Menu ini hanya tersedia bila telepon dipasangkan dengan headset bluetooth yang mendukung profil
- Opsi	Membuka menu opsi.		stereo. Tekan @ atau 🖃 untuk
∑ - Kembali	Kembali ke menu sebelumnya.		mengaktifkan keluaran audio stereo dari headset.
Tekan 🖅 Op berikut ini:	si untuk melaksanakan pengoperasian	Rincian	
Putar/ eda	Memutar/Menjeda file audio yang	KINCIAN	Menampilkan rincian informasi file audio yang dipilih.
ruturjedu	dipilih.	Keluar flip	Pilih <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> (standar). Jika
Putar di Latar Belakang	Pilih Tanya dulu, Selalu, Tidak pernah untuk mengaktifkan pemutaran musik di latar belakang sehingga Anda dapat mengakses menu lain sambil mendengarkan		Anda pilih <i>Hidup</i> , setelah Anda menutup flip, Anda akan keluar dari pemutar musik (pemutaran latar belakang yang merata diaktifkan).

32 Pemutar Media

musik.

Musik di latar belakang

Sewaktu musik diputar di latar belakang, trek yang sedang diputar akan ditampilkan di layar siaga, pengoperasian keypad-nya seperti berikut:

Tombol	Pengoperasian		
Tombol •	Menyesuaikan volume.		
atau ▼			
$Tombol \ @$	Putar/Jeda pemutaran musik.		
Tombol •	Ke trek sebelumnya atau berikutnya.		
atau 🕨			
_	Ke menu.		
_	Pemutar Musik.		
7	Untuk menghentikan pemutar musik.		

Pemutar video

Dengan fitur ini Anda dapat memutar kembali video rekaman di telepon dan file video yang ada pada kartu memori yang disisipkan. Untuk rincian tentang pemutaran video, Anda dapat melihat halaman 38, atau halaman 53 untuk File saya > Video.

Pemutar Media 33

7. Kamera



Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital 1,3 Mega piksel sehingga Anda bisa memotret dan merekam video, menyimpannya dalam telepon Anda dan kartu memori, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

Pastikan lensa kamera bersih sebelum Anda mengambil foto, karena debu yang kecil sekalipun bisa mempengaruhi kualitas hasil bidikan.

Mode kamera

Lihat tabel di bawah mengenai cara mengoperasikan kamera yang umum.

Cara...

Meluncurkan kamera

Tekan ⊚ untuk masuk ke menu utama dari mode siaga lalu pilih *Kamera*.

Zoom in/out Tekan tombol samping +/-. Resolusi gambar hanya tersedia 640*480 atau dibawah 1.3 Mp. Menyesuaikan Tekan A/v kecerahan Tingkat kecerahan yaitu -3 hingga +3. Tingkat standar 0. Tekan @. Memotret Gambar foto akan atau disimpan otomatis dan ditempatkan dalam File Saya > Gambar. Tombol navigasi Tekan → untuk mengakses kanan kamera. Tekan tombol 🔻 atau 🗔 Keluar dari Kamera dan kembali ke Kembali dua kali. mode siaga Dari manapun, Anda dapat menekan tombol 📧 untuk membatalkan pengoperasian yang sedang aktif dan kembali ke mode siaga.

34 Kamera

Menu opsi Kamera Apabila mode kamera diaktifkan dan sebelum mengambil gambar, Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan dengan menekan — Opsi Opsi Deskripsi		Mode Efek warna: Mati (standar), B s Sepia atau Biru. Efek warna yang dipilih	
			ditampilkan pada layar dalam waktu nyata.
Beralih ke video	Keluar dari mode Kamera dan kembali ke mode Video.		Mode malam: Hidup atau Mati Self-timer: Hidup atau Mati
Resolusi Gambar	Memilih ukuran gambar: 1280×1024, 1024×768, 640×480 dan 176×220.		Batas waktu 8 detik.
Gambar halus	Memilih kualitas gambar: Super halus, Halus dan Normal.		Multishot: Hidup atau Mati
			Tiga gambar dapat dipotret pada waktu yang bersamaan.
	Opsi yang terakhir dipilih akan tetap aktif sampai Anda mengubahnya lagi.	Lanjutan	Lokasi penyimpanan: Memori telepon
Lihat gambar	Masuk ke File Saya > Gambar untuk menampilkan gambar yang sudah diambil.		atau Kartu memori Nama default: memodifikasi nama standar foto Anti kerlip: 50HZ atau 60HZ Pratinjau layar penuh: Hidup atau Mati
			Resolusi gambar aktual akan berbeda dari tampilan di layar penuh.

Kamera 35

Menu opsi pratinjau foto

Setelah Anda mengaktifkan kamera, cukup tekan ⊕ untuk mengambil gambar. Gambar otomatis disimpan dan ditampilkan di layar. Anda dapat menekan ☑ Opsi untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Opsi Deskripsi

Kirim Mengirim gambar:

Via Bluetooth atau Via MMS.

Hapus Menghapus gambar.

Ambil Kembali ke layar jendela bidik untuk

mengambil gambar baru.

Setel sbg gbr kontak

Menghubungkan gambar ke kontak di ponsel Anda sehingga gambar itu akan ditampilkan sewaktu kontak tersebut

Hanya tersedia untuk gambar dengan

resolusi 176 x 220.

memanggil Anda.

Setel sbg wallpaper Menyetel gambar sebagai wallpaper di layar siaga.

Apabila ruang memori tidak cukup, Anda tidak dapat menyimpan gambar dan akan ditampilkan pesan peringatan. Anda harus menghapus gambar yang ada sebelum dapat menyimpan yang baru.

Perekam video

Dengan opsi ini Anda dapat merekam video pendek. Anda dapat memutar video, menyimpannya di telepon Anda atau di kartu memori. Anda juga dapat mengirim video kepada teman melalui MMS atau Bluerooth

Cara...

Meluncurkan T Kamera Video n

Tekan ⊚ untuk masuk ke menu utama dalam mode siaga, pilih *Kamera* dan tekan • untuk beralih ke tab perekam

video.

Tekan ₄/▼.

Menyesuaikan kecerahan

Tingkat kecerahan yaitu -3 hingga +3. Tingkat standar 0.

36 Kamera

Merekam video Tekan tombol @ satu kali. Lihat Masuk ke File Saya > Video untuk Tekan lagi untuk video melihat rekaman video. menghentikan perekaman. Mode Efek warna: Mati (standar), B & W, Sebia atau Biru. Video akan otomatis disimpan dan ditempatkan dalam File Efek warna yang dipilih akan Saya > Video. ditampilkan di layar. Tombol navigasi Tekan • untuk mengakses Format video: MPEG-4 atau H263 kiri kamera. FPS: 5, 10 atau 15 bingkai per Keluar dari mode Tekan tombol 🔻 atau 🔽 detik. Kembali dua kali. Video dan kembali **Tingkat** Lokasi benyimbanan: Memori ke mode siaga lanjutan telebon atau Kartu memori Nama standar: memodifikasi nama Menu opsi Video standar video Apabila mode video kamera diaktifkan dan sebelum mulai merekam, Anda dapat mengubah sejumlah Redam: Hidup atau Mati pengaturan dengan menekan - Opsi. Jika Anda memilih Hidup, suara Deskripsi Opsi tidak akan direkam. Beralih ke Keluar dari mode Video dan Panjang video: Panjang MMS kamera kembali ke mode Kamera. (standar) atau Tak terbatas. Memilih kualitas video: Halus atau Kualitas Video Normal Opsi yang terakhir dipilih akan aktif sampai tetab Anda mengubahnya lagi.

Kamera 37

Iika Anda memilih MMS, ukuran rekaman video yang lebih kecil daripada ukuran MMS maksimum yang ditentukan pada saat itu. Perekaman akan berhenti apabila sudah mencapai batas maksimum ukuran MMS dan video akan otomatis disimpan. Jika Anda maka memilih Tak terbatas. ukuran video yang direkam tidak dihatasi. Ukuran maksimum akan ditentukan oleh kapasitas memori ponsel atau kartu memori Anda.

Pemutaran Video

Setelah Anda mengaktifkan mode video, cukup tekan \odot untuk mulai merekam. Tekan lagi untuk menghentikan perekaman. Video otomatis disimpan dan dengan yang direkam terakhir akan ditampilkan di layar. Anda dapat menekan $\boxed{}$ Opsi untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Deskripsi Opsi Putar Memutar rekaman video. Sewaktu pemutaran, Anda dapat: Menunda sejenak pemutaran dengan menekan @ Jeda atau - Penuh untuk membesarkan layar tampilan. Melanjutkan pemutaran dengan menekan atau - Putar Menyesuaikan volume dengan menekan +/-. Mundur cepat dengan menekan terus . Maju cepat dengan menekan terus . Kembali ke tingkat menu sebelumnya dengan menekan 🗔. Kembali ke lavar siaga dengan menekan TT. Kirim Mengirim rekaman video: Via Bluetooth dan Via MMS Hapus Menghapus rekaman video. Rekam Kembali ke mode video untuk merekam klip video baru. haru

Apabila ruang memori tidak cukup, Anda tidak dapat menyimpan rekaman video dan akan ditampilkan pesan peringatan.

38 Kamera

8. Pesan



SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain, dan ini merupakan cara komunikasi yang nyaman dengan harga terjangkau. Anda dapat menggunakan menu SMS untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang bisa menerima SMS. Telepon Anda dapat menyimpan hingga 1000 pesan. Setelah pesan mencapai angka 1000, layar akan mengilaskan ikon untuk mengingatkan Anda. Anda harus menghapus beberapa pesan agar dapat menerima pesan yang baru.

Membuat, mengedit dan mengirim SMS

Anda harus memasukkan nomor pusat pesan yang benar sebelum dapat mengirim SMS. Nomornya dapat diperoleh dari operator jaringan Anda.

- Dalam mode siaga, tekan ⊕ untuk masuk ke menu urama.
- Pilih Pesan > Buat pesan > SMS dan tekan ⊚.
 Layar edit SMS akan muncul.

Masukkan isi SMS dalam editor SMS dan tekan
 Opsi untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Laniutkan

Masukkan nomor telepon pihak penerima dengan memilih Nomor telepon. Anda juga dapat memilihnya dari daftar Kontak atau Grup. Tekan ⊙ untuk mengirim SMS.

Simpan sebagai konseb Menyimpan SMS sebagai konsep.

Simpan sebagai template

Menyimpan template.

SMS sebagai

Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim, Anda dapat mengirim ulang pesan Anda. Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim setelah beberapa kali diupayakan, silakan periksa, apakah nomor pusat SMS Anda sudah disetel dengan benar.

Sewaktu mengedit SMS, karena sejumlah alasan tertentu (seperti panggilan masuk, daya baterai habis), Anda dipaksa keluar dari layar edit SMS sebelum berhasil mengirim atau menyimpan pesan Anda, maka pesan yang sudah diedit akan disimpan

secara otomatis. Pada waktu berikutnya Anda masuk ke editor SMS, pesan akan ditampilkan di layar.

MMS (Tergantung jaringan)

Melalui telepon, Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, yang disebut MMS, yang menampilkan teks, gambar, suara dan klip video. MMS bisa terdiri atas satu atau beberapa slide. Apakah Anda mengirimnya ke alamat e-mail atau ke ponsel yang lain, MMS akan diputar dalam tayangan slide. Telepon Anda bisa mendukung 50 MMS (maksimum

100KB). Apabila jumlah maksimum sebanyak 50 MMS sudah tercapai, layar akan menampilkan ikon MMS untuk memberitahu Anda. Anda harus menghapus beberapa MMS agar dapat menerima pesan yang baru.

Sebelum Anda dapat mengirim MMS, Anda harus memasukkan nomor Pusat MMS yang benar dan memastikan, bahwa profil jaringan MMS Anda sudah dikonfigurasi dengan benar. Anda dapat memperoleh informasi dari operator jaringan Anda.

Membuat, mengedit dan mengirim MMS

- Pilih Pesan > Buat pesan > MMS dan tekan ⊕. Layar edit MMS akan muncul.
- Masukkan isi MMS dalam editor MMS dan tekan
 Opsi untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Lanjutkan

alamat Email pihak penerima. Anda dapat memilihnya dari Kontak atau Daftar grup.

Subjek: Masukkan subjek untuk pesan.

Cc: Mengirim courtesy copy (salinan) kepada penerima lainnya.

Bcc: Mengirim blind courtesy copy (salinan buta) kepada penerima lainnya.

Edit teks

Untuk masuk ke layar edit teks untuk menulis MMS.

Sisipkan objek	Menyisipkan gambar, video, melodi, halaman atau objek.			
	Hanya gambar, melodi dan video yang dapat disisipkan pada satu balaman. Jika ketiganya ada pada waktu yang bersamaan, hanya satu yang dapat disimpan.			
Ganti objek		setelah Anda ojek. Anda dapat k yang disisipkan		
Hapus objek	Menghapus obje	ek yang disisipkan.		
Pratinjau	Menampilkan yang sekarang.	pratinjau MMS		
Waktu halaman	Menyetel waktu Nilai standarnya	putar slide MMS. a 30 detik.		
Simpan sebagai konsep	Menyimpan Konsep.	MMS sebagai		
Simpan sebagai template	Menyimpan Template.	MMS sebagai		

Apabila terdapat lebih dari satu halaman, Anda dapat menekan */* atau */* untuk melihat halaman MMS yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, palang judul di bagian atas layar akan menampilkan halaman yang sekarang Anda lihat dan jumlah halaman dalam MMS Anda.

Kotak Masuk

Kotak Masuk menyimpan pesan yang sudah Anda terima.

- Dalam mode siaga, tekan ⊕ untuk masuk ke menu utama.
- 2. Pilih Pesan > Kotak masuk dan tekan ⊗.
- Jika ada pesan dalam Kotak Masuk, pesan akan dicantumkan pada layar dalam urutan penerimaannya (pesan yang paling baru akan muncul dalam urutan daftar paling atas).
- Tekan -/- untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan -/- Opsi untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Lihat	Menampilkan pesan yang dipilih.
Balas	Nomor pihak pengirim akan digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor pesan akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.
Trskn ke	Apabila Anda memilih <i>Trskan k</i> e, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.
Hapus	Menghapus pesan dari Kotak Masuk.
Hapus semua	Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.
Arsipkan ke SIM	Menambahkan pesan yang dipilih ke kartu SIM.
Pindahkan ke favorit saya	Memindahkan pesan yang dipilih ke Favorit Saya.
Rincian	Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.
Sambung	Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

Pencarian Mencari pesan berdasarkan nama pengirim, nomor atau waktu Pilih bbrb Anda dapat memilih beberapa pesan satu per satu atau sekaligus. Anda dapat menekan @ untuk memilih/ membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Tekan 🖃 Opsi untuk menghapus pesan yang dipilih atau Anda dapat memindahkannya ke Favorit Sava.

Tekan [®] untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Tekan - Opsi untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Balas Nomor telepon pengirim akan secara otomatis digunakan sebagai nomor tujuan dan Anda dapat membalas melalui SMS atau MMS. Masukkan balasan Anda dalam editor lalu kirimkan pesannya.

Trskn ke Apabila Anda memilih Trskan ke, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

42 Pesan

cerdas

Hapus Ambil nomor	Menghapus pesan dari Kotak Masuk. Membuka daftar nomor yang tersedia di dalam pesan. Di dalam daftar ini, opsi — membuka jendela munculan yang menunjukkan sejumlah opsi berikut: • Simpan • Sambung • Kirim pesan
Arsipkan ke SIM	Menambahkan pesan yang dipilih ke kartu SIM.
Pindahkan ke favorit saya	Memindahkan pesan yang dipilih ke Favorit Saya.
Rincian	Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.
Sambung	Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.
Kotak Ke	luar

Kotak keluar mencantumkan semua pesan yang belum berhasil Anda kirim.

- 1. Dalam mode siaga, tekan @ untuk masuk ke menu utama.
- Pilih Pesan > Kotak keluar dan tekan @.
- 3. Jika ada pesan dalam Kotak keluar, pesan akan dicantumkan di layar.

4. Tekan 🎶 untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Apabila Anda menekan 🗁 Opsi, Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:				
Lihat	Menampilkan pesan yang dipilih.			
Kirim	Mengirim ulang pesan kepada penerima.			
Trskn ke	Apabila Anda memilih <i>Trskan ke</i> , isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.			
Hapus	Menghapus pesan dari Kotak Keluar.			
Hapus semua	Menghapus semua pesan dalam Kotak Keluar.			
Pindahkan ke favorit saya	Memindahkan pesan yang dipilih ke Favorit Saya.			

Rincian Melihat informasi pesan, seperti tanggal dan waktu.

Pilih bbrp Anda dapat memilih beberapa pesan satu per satu atau sekaligus. Anda dapat menekan © untuk memilih/ membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Tekan — Opsi untuk menghapus pesan yang dipilih atau Anda dapat memindahkannya ke Favorit Saya.

 Tekan ⊕ untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan.

Kirim Mengirim ulang pesan kepada penerima.

Trskn ke Apabila Anda memilih Trskan ke, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

Hapus Menghapus pesan dari Kotak Keluar.

Rincian Melihat informasi pesan, seperti tanggal dan waktu.

Dikirim

Dengan Dikirim Anda dapat menyimpan semua pesan yang sudah berhasil Anda kirim. Pengoperasian dan menu pilihan sama seperti Kotak keluar.

Draft

Mencantumkan pesan yang sudah dibuat dan disimpan sebagai konsep.

Pilih pesan dari kotak Draf dan tekan 🖃 Opsi untuk: Lihat, Kirim, Edit, Hapus, Hapus semua, Rincian, Pilih bbrp. Jika Anda memilih Lihat, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.

Template

Dengan fitur ini Anda dapat membuat template untuk mengedit atau mengirim.

Email

Telepon Anda dapat mengirim dan menerima pesan e-mail, asalkan layanan ini termasuk dalam kepelangganan Anda. Anda harus mempunyai account e-mail dan sudah menerima pengaturannya dari penyedia layanan email Anda. Dalam beberapa

kasus, penyedia layanan ponsel dapat juga menyediakan layanan e-mail.

Membuat e-mail

Untuk menulis e-mail, pilih *Email* > *Buat*. Masukkan alamat (Ke), salinan (Cc), atau salinan buta (Bcc), Subjek dan Konten e-mail. Setelah selesai menulis e-mail, tekan 🖃 untuk mengakses yang berikut ini:

Simpan Menyimpan pesan dalam kotak konsep

tanpa mengirimkannya.

Kirim Mengirim e-mail.

Kotak masuk

Dengan menu ini Anda dapat menghubung ke kotak surat Anda dan men-download header e-mail. Tekan — untuk Terima e-mail. Kemudian Anda dapat memilih header e-mail dan tekan — untuk mengakses pilihan berikut ini: Lihat, Hapus, Balas, Balas semua, Teruskan ke, Hapus semua, Terima.

Konsep

Menu ini mencantumkan semua e-mail yang sudah Anda simpan tetapi belum dikirim. Tekan 🗐 untuk: Edit, Lihat, Hapus, Hapus semua.

Kotak keluar

Menu ini mencantumkan semua e-mail yang sudah Anda kirim. Tekan 🖅 untuk: Edit, Lihat, Hapus, Hapus semua.

Cek surat

Dengan menu ini Anda dapat menghubung ke kotak surat Anda dan men-download e-mail. Tindakan ini dapat memunculkan pesan yang meminta airtime. Pilih Ya untuk melanjutkan dan menerima e-mail baru.

Pengaturan

Denga menu ini Anda dapat mengedit *Pengaturan Account* e-mail atau *Aktifkan* salah satu profil yang tersedia dengan menekan ⊡. Gunakan tombol atas/bawah untuk mengakses daftar menu, tekan ⊚ atau keypad numerik untuk mengedit konten. Di layar edit, tekan ⊚ untuk kembali, tekan ⊡ untuk *Simpan* dan ⊡ untuk *Hapus*. Anda dapat mengedit rincian berikut ini:

IIIICIAII DEIIKUL IIII.				
Menu	Deskripsi			
Nama profil	Untuk memberi nama ke profil.			

Alamat e-mail Untuk memasukkan alamat e-mail.

ID Pengguna Untuk memasukkan nama login.

Pesan 4.

Sandi Untuk memasukkan sandi.

Jumlah surat
diterima yang diterima setiap kali.
setiap kali

Server masuk Untuk mengatur informasi POP yang digunakan untuk menerima

e-mail.

Server masuk Untuk mengatur informasi SMTP yang digunakan untuk mengirim

e-mail.

Otentikasi SMTP Untuk mengatur otentikasi ke

hidup/mati.

lenis Untuk memilih POP3 atau IMAP.

Tingkat lanjut

SMS Siaran

Ini adalah layanan jaringan dan Anda dapat menerima pesan teks yang isinya beragam, seperti berita, laporan lalu-lintas, dsb. Pesan-pesan ini disediakan oleh jaringan bagi para pelanggan dalam wilayah jaringan tertentu. Jika layanan ini tersedia, jaringan akan memberi Anda nomor saluran siaran. Fitur ini memberi Anda akses ke sejumlah opsi yang tercantum di bawah ini.

Opsi Deskripsi

Penerimaan Pilih opsi ini untuk menghidupkan/
mematikan penerimaan pesan siaran

selular baru

Topik Menambah, mengubah atau

menghapus saluran.

Penerimaan

Anda dapat menyetel penerimaan pesan siaran ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila Anda memilih *Mati*, Anda tidak akan menerima pesan siaran apa pun meski Anda sudah menyetel nomor saluran yang bersangkutan. Apabila Anda menerima pesan siaran, isi pesan akan ditampilkan di layar sampai Anda menekan \subseteq Kembali. Pesan siaran tidak akan disimpan pada ponsel atau kartu SIM Anda. Setelah Anda keluar dari layar

pesan, Anda tidak akan dapat membacanya lagi.

Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Pengaturan Pesan

SMS

Pilih *Pesan* > *Pengaturan* > *SMS* untuk membuka daftar account SMS. Tekan — *Opsi* > *Edit* untuk mengedit pengaturan SMS:

Nomor pusat layanan

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan dan mengedit nomor pusat layanan SMS jaringan induk Anda. Jika nomor pusat layanan kosong, Anda tidak akan dapat mengirim SMS apa pun.

Masa Berlaku

Anda dapat memilih durasi penyimpanan pesan Anda di pusat layanan. Anda dapat memilih dari: 1 jam, 12 jam, 1 hari, 1 minggu dan Maksimum (standar). Tekan • / • untuk memilih nilainya.

Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak terhubung ke jaringan dan tidak dapat segera menerima pesan Anda.

Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Laporan pengiriman

Anda dapat memilih — Hidup atau Mati. Dengan opsi ini Anda dapat menetapkan, apakah Anda ingin

diberitahu atau tidak mengenai status pengiriman pesan Anda: berhasil dikirim kepada penerima, atau tidak berhasil dikirim.

Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Tandatangan

Anda dapat memilih — Hidup atau Mati (Standarnya yaitu, Mati). Jika disetel ke Hidup, akan membuka editor di mana Anda dapat memasukkan tanda tangan Anda. Tanda tangan akan ditambahkan pada akhir pesan Anda sebelum pesan dikirim.

Jika SMS terlalu panjang setelah menambahkan tanda tangan, tanda tangan akan diabaikan.

Lokasi penyimpanan

MMS

Melalui menu ini, Anda dapat menetapkan pusat MMS dan memberikan sentuhan pribadi pada pengaturan MMS Anda. Opsinya antara lain:

Profil

Anda dapat memilih atau mengedit parameter.

Visibilitas pengirim

Anad dapat menekan — Ubah untuk menyetel opsi ini ke Hidup atau Mati. Ini digunakan untuk menetapkan, apakah identitas Anda akan terlihat sewaktu MMS dikirim.

Prioritas

Dengan opsi ini Anda dapat menyetel tingkat prioritas MMS Anda. Anda dapat menyetel ke Rendah, Normal (standar) atau Tinggi.

Laporan pengiriman

Anda dapat menekan 🖃 Ubah untuk menyetel opsi ini ke Hidup atau Mati. Apabila disetel ke Hidup, laporan akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah dibaca atau belum oleh penerimanya.

Laporan dibaca

Anda dapat menekan — Ubah untuk menyetel opsi ini ke Hidup atau Mati. Apabila disetel ke Hidup, laporan akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah dibaca atau belum oleh penerimanya.

Waktu kedaluwarsa

Anda dapat memilih durasi penyimpanan MMS Anda di pusat MMS. Anda dapat memilih dari 6 jam, 12 jam, 1 hari, 1 minggu atau Maksimum (standar).

Pengambilan

Anda dapat memilih *Otomatis*, *Ditunda*, *Otomatis di jar. asal* sewaktu men-download pesan MMS.

Status Memori

Dengan fitur ini Anda dapat melihat berapa banyak memori yang tersisa untuk pesan di telepon dan kartu SIM Anda.

Favorit saya

Menu ini berisi semua pesan yang diterima dan disimpan dalam memori telepon melalui opsi Pindahkan ke favorit saya.

- 2. Pilih Pesan > Favorit dan tekan [™].
- Jika ada pesan dalam Favorit Saya, pesan akan dicantumkan di layar.
- Tekan ₄/• untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan ☐ Opsi untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Lihat Menampilkan pesan yang dipilih.

Balas Nomor pihak pengirim akan digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor pesan akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.

Trskn ke	Apabila Anda memilih <i>Trskan ke</i> , isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.	 Tekan [®] untuk masuk ke layar berikutnya yar menampilkan rincian pesan. Tekan [—] Ot untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini Balas Nomor pihak pengirim aka 		
Hapus Hapus semua	Menghapus pesan dari <i>Favorit Saya</i> . Menghapus semua pesan dalam <i>Favorit Saya</i> .		digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor pesan akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.	
Rincian	Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.	Trskn ke	Apabila Anda memilih <i>Trskan ke</i> , isi pesan yang dipilih akan muncul di	
Sambung	Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.		editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.	
Pilih bbrp	Anda dapat memilih beberapa pesan	Hapus	Menghapus pesan dari Favorit saya.	
satu per satu atau sekaligus. Anda dapat menekan © untuk memilih/membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Tekan — Opsi untuk menghapus pesan yang dipilih.	Rincian	Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.		
	Sambung	Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.		

Arsip SIM

Dalam menu, Anda dapat melihat pesan yang sudah dibaca dan yang belum dibaca, yang disimpan di Kartu SIM. Opsi yang tersedia antara lain:

Opsi	Deskripsi
Opsi	Deskripsi

Lihat Membuka pesan yang sekarang dan menampilkan rincian isi pesan itu.

Balas Membalas pesan.

Trskn ke Meneruskan pengiriman pesan kepada

penerima lain.

Hapus Menghapus pesan.

Hapus Menghapus semua pesan.

semua

Rincian Melihat informasi pesan, seperti

tanggal, waktu dan pengirim, dsb.

Sambung Memanggil pengirim pesan.

Pilih bbrp Anda dapat menekan ⊕ untuk memilih/membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan

centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Anda dapat menghapus

pesan yang dipilih.

Timer SMS

Anda dapat menetapkan tanggal dan waktu untuk mengirim pesan.

Bila Anda memilih pesan dari daftar pesan teks yang dikonfigurasi untuk pengiriman pada waktu khusus, Anda dapat menekan [-] Pilihan untuk melakukan pengoperasian berikut ini:

Lihot (hanya Membuka pesan yang sekarang dan melihat rincian pesan.

bawah daftar)

Hapus Menghapus pesan.

Hapus semua Menghapus semua pesan.

Bila Anda masuk ke layar rincian pesan, Anda dapat menekan — Pilihan untuk melakukan pengoperasian berikut ini:

Kirim Tentukan pilihan ini untuk mengirim pesan secara langsung

kepada pihak penerima.

Edit Anda dapat mengedit konten,

kontak atau tanggal.

Hapus Menghapus pesan.

Info teks (Tergantung pada jaringan)

Dengan menu ini Anda dapat menerima informasi yang disediakan oleh operator jaringan.

Kotak pesan suara

Dengan menu ini Anda dapat menetapkan nomor kotak pos suara dan mendengarkan pesan suara dari koresponden yang sudah meninggalkan pesan untuk Anda.

Anda dapat meneruskan panggilan Anda ke kotak pos suara Anda (nomor telepon untuk pemanggil agar bisa meninggalkan pesan) melalui fitur Penerusan panggilan.

Memanggil pesan suara

Apabila Anda menerima pesan suara, telepon akan memberi petanda kepada Anda. Selanjutnya Anda dapat memanggil nomor kotak pesan suara untuk mendengarkan pesannya.

Dalam mode siaga, tekan agak lama 🕒 untuk memanggil nomor kotak pos suara Anda secara langsung. Jika nomornya kosong, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor.

Nomor pesan suara

Pada umumnya, Anda dapat memperoleh dua pasang nomor dari penyedia layanan Anda:

- nomor untuk pemanggil agar dapat meninggalkan pesan (nomor ini juga digunakan untuk Penerusan Panggilan)
- nomor untuk mendengarkan pesan suara Anda

9. File Saya



Pada menu ini Anda dapat menyimpan file dalam folder yang berbeda (*Gambor*, *Video*, *Suara*, *Lainnya*) untuk memberi lebih banyak lagi kemudahan dalam mengelola file secara efisien di telepon dan kartu memori Anda. Selain itu, Anda bisa mendapatkan informasi mengenai telepon dan kartu memori, seperti jumlah file, memori yang sudah terpakai, persentase memori yang terpakai melalui opsi *Status memori*.

Gambar

Apabila Anda masuk ke menu ini, foto yang sudah Anda ambil dengan menggunakan kamera telepon serta foto yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, BT atau USB, akan ditampilkan dalam daftar.

- Pilih File saya > Gambar dan tekan ⊕ untuk masuk ke menu.

Opsi Deskripsi

Lihat Melihat gambar di layar penuh.

Kirim Mengirim file yang dipilih: Via bluetooth

Lanjutan Salin: Menyalin file yang dipilih ke

folder yang lain.

Potong: Sama seperti menyalin, tetapi file asli akan dihapus.

Ubah nama: Memodifikasi nama file

yang dipilih.

Rincian: Menampilkan rincian informasi

dari foto yang dipilih, seperti tanggal modifikasi terakhir, ukuran file, dsb.

Sbg ID kontak: Jika Anda memilih opsi ini, daftar buku telepon akan ditampilkan. Setelah Anda memilih kontak dari buku telepon, tekan — Pilih untuk mengaitkan gambar ke kontak yang dipilih.

Hanya tersedia untuk gambar/foto dengan resolusi 176*220 atau lebih kecil.

52 File Saya

Gunakan

Sbg wallpaper: Jika foto yang dipilih yaitu 176*220 atau lebih kecil, foto akan ditampilkan sebagai wallpaper dalam ukuran aslinya. Jika lebih besar dari 176*220, ukuran foto akan disesuaikan. Menghapus gambar yang dipilih. Jika Anda memilih opsi ini, layar akan menampilkan semua gambar/foto sepenuh layar dalam bentuk tayangan slide setiap 4 detik. Tekan tombol apa pun untuk keluar

Ubah tampilan

Hapus

slide

Tayangan

Anda dapat memilih tampilan gambar dalam *Tampilan daftar*, *Tampilan grid* atau *Layar penuh*.

dari mode tayangan slide.

Habus gambarnya.

Sortir

Menyortir gambar dan folder menurut nama, tanggal atau ukuran.

Pilih bbrb

Pilih satu per satu: memilih gambar satu per satu kemudian, pilih Potong, Salin atau Hapus gambarnya.
Pilih semua memilih semua gambar kemudian, pilih Potong, Salin atau

3. Opsi folder antara lain:

Buka Meramban folder yang dipilih.

Lanjutan Ubah nama: Memodifikasi nama folder

yang dipilih.

Rincian: Melihat rincian informasi

folder yang dipilih.

Hapus Menghapus folder yang dipilih.

Ubah Memilih Tampilan daftar atau Tampilan

tampilan grid.

Sortir Menyortir gambar dan folder menurut

nama, ukuran atau tanggal.

Video

Apabila Anda masuk ke menu ini, video yang sudah Anda rekam dengan menggunakan kamera telepon serta video yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, BT atau USB, akan ditampilkan sebagai daftar.

- Pilih File saya > Video dan tekan ⊕ untuk masuk ke menu.

File Saya 53

Opsi	Deskripsi	Pilih bbrp	Pilih satu per satu: memilih video
Putar/Jeda	Memutarkan video yang dipilih.		satu per satu kemudian, pilih <i>Potong</i> ,
Kirim	Mengirim file yang dipilih: Via bluetooth dan Via MMS.		Salin atau Hapus videonya. Pilih semua: memilih semua video kemudian, pilih Potong, Salin atau
Lanjutan	Salin: Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain. Potong: Sama seperti menyalin, tetapi file asli akan dihapus. Ubah nama: Memodifikasi nama file yang dipilih. Rincian: Menampilkan rincian informasi dari video yang dipilih, seperti tanggal modifikasi terakhir,	menu <i>Gan</i> Video diputar ditampilkan d	Hapus videonya. er dan pengoperasiannya sama seperti nbar. di bagian tengah layar. Bar status li bagian atas layar. Pengoperasian nol sewaktu pemutaran video adalah
	ukuran file, dsb.	(ax)	Mulai/jeda pemutaran.
Hapus	Menghapus video yang dipilih.		Mode layar penuh.
Ubah Anda dapat memilih untuk tampilan menampilkan file video dalam Tampilan daftar, Tampilan grid. Sortir Menyortir video dan folder menurut	menampilkan file video dalam	•	Tekan agak lama untuk mundur.
		•	Tekan agak lama untuk maju cepat.
	_	Keluar/kembali ke tingkat menu di atasnya.	
	nama, tanggal atau ukuran.	7	Kembali ke layar siaga

54 File Saya

Suara

Apabila masuk ke menu ini, audio yang sudah Anda simpan atau download melalui MMS, WAP, BT atau USB akan ditampilkan dalam daftar.

- Pilih File saya > Suara dan tekan ⊚ untuk masuk ke menu.

Putar Memutar file audio yang dipilih.

Kirim Opsi yang tersedia: Via bluetooth dan

Via MMS.

Lanjutan Salin: Menyalin file yang dipilih ke

folder yang lain

Potong: Sama seperti menyalin, tetapi

file asli akan dihapus

Ubah nama: Memodifikasi nama file

yang dipilih

Rincian: Menampilkan rincian informasi dari file audio yang dipilih, seperti tanggal modifikasi terakhir,

ukuran file, dsb.

Gunakan Anda dapat menyetel file audio: Sebagai nada dering atau Sbg ID Kontak.

Hapus Menghapus file audio yang dipilih.

Ubah Memilih Tampilan daftar atau tampilan Tampilan grid.

Sortir Menyortir audio dan folder menurut

nama, ukuran atau tanggal.

Pilih bbrb Pilih satu per satu: memilih file audio

satu per satu kemudian, pilih *Potong*,

Salin atau Hapus audionya.

Pilih semua: memilih semua file audio kemudian, pilih Potong, Salin atau Hapus audionya.

3. Opsi folder dan pengoperasiannya sama seperti

Status memori

Semua kapasitas memori, kapasitas memori yang sudah terpakai dan kapasitas memori bebas di antara semua kapasitas memori dan digunakan dalam ponsel serta kartu memori, akan ditampilkan.

Kartu memori

Telepon memiliki slot kartu memori micro SD untuk menambah memori telepon. Telepon mendukung kartu micro SD format FAT16 dan FAT32 hingga 2GB. Ke Kartu memori tab > Pengaturan untuk menghapus (uninstall) atau memformat kartu memori.

File Saya 55

10. Alat bantu



Alarm

Telepon ini mendukung alarm 24-jam. Opsi yang tersedia:

Opsi

Deskripsi

Alarm sederhana Alarm sederhana hanya berdering satu kali. Setel status alarm ke Hidup atau Mati dengan menekan — Ubah. Apabila disetel ke Hidup, Anda harus menentukan waktu alarm dan menekan — atau — O N untuk konfirmasi.

Alarm berulang Dering alarm yang berulang menurut hari yang Anda tentukan dalam seminggu. Contohnya, jika Anda menekan ⊕ untuk memilih hari Minggu dan Senin, jam alarm berdering setiap hari Minggu dan Senin. Tekan ⊡∕untuk menyimpan pilihan.

Nada alarm Memilih nada alarm.

Snooze Pilih Hidup atau Mati.

Jika sudah men-download nada dering Anda sendiri dan memilih nada dering tersebut untuk menjadi penanda alarm, maka setelah Anda mengatur alarm dan mematikan telepon, nada penanda akan diubah kembali ke pengaturan pabrik asalnya. Ini tidak berlaku jika nada dering yang Anda pilih adalah nada dering yang disertakan sebagai default pada telepon Anda.

Kalender

Menu ini menampilkan kalender. Anda dapat memilih tampilan Hari, tampilan Minggu atau tampilan Bulan. Anda dapat membuat perjanjian baru, melihat daftar perjanjian, menghapus atau memodifikasi perjanjian dalam kalender. Kalender menyimpan tanggal dan waktu alarm dari setiap peristiwa. Jika tanggal dan waktu sekarang, sesuai dengan tanggal dan waktu peristiwa, telepon akan mengeluarkan bunyi peringatan alarm (jika diperlukan), dan layar akan menampilkan prompt yang menandakan, bahwa ada peristiwa baru yang masuk.

Anda dapat membuat hingga maksimum 30 peristiwa. Daftar akan menampilkan sebagian isi peristiwa. Setelah Anda memilih peristiwa, Anda dapat menekan

untuk menampilkan rincian informasinya.

- 1. Masuk ke menu.
- Opsinya antara lain: Lihat hari, Lihat minggu, Peristiwa baru, Ke tanggal, Lanjutan.

Menambah peristiwa baru

Pilih tanggal dan tekan ⊕. Daftar peristiwa akan ditampilkan. Apabila menambahkan peristiwa baru, Anda harus memasukkan informasi yang bersangkutan dengan peristiwa itu, seperti subjek, lokasi, tanggal mulai, waktu mulai, tanggal selesai, waktu selesai, pengingat dan metode pengulangan.

Jika ruang memori untuk peristiwa sudah penuh, telepon akan memberitahu Anda, bahwa tempat sudah hahis

Sewaktu mengedit tanggal dan waktu, telepon akan menampilkan tanggal dan waktu standar atau yang dipilih. Anda dapat mengedit atau mengkonfirmasinya secara langsung.

Panjang maksimum peristiwa adalah 40 karakter.

Tipe petanda

Tak ada pengingat, Tepat wkt, 5 mnt sebelum, 15 mnt sebelum, 1 jam sebelum, 1 hari sebelum dan lainnya (waktu pengingat dapat disetel oleh Anda).

Metode ulang

Telepon menyediakan sejumlah metode pengulangan berikut: Sekali, Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan.

Apabila Anda mengubah tanggal dan waktu telepon, petanda berikutnya akan diulangi berdasarkan tanggal dan waktu telepon yang sudah dimodifikasi.

Apabila Anda mematikan telepon, petanda agenda akan ditunda sampai waktu berikutnya Anda menghidupkan telepon. Untuk peristiwa pengulangan, hanya peristiwa terbaru yang akan diberi petanda.

Kalkulator

Ponsel Anda dilengkapi dengan kalkulator. Masukkan nomor telepon dengan tombol.

Opsi	Deskripsi
•	Menambah
•	Mengurang
•	Perkalian
•	Membagi
⊕ atau	Sama dengan

Untuk bergantian antara angka negatif dan positif.

Opsi > % Menambahkan simbol persen.

Opsi Menghitung sisa pembagian.

Menambahkan titik desimal.

Panjang maksimum angka dan hasilnya adalah 9 digit. Hasil hitungan kalkulator bersifat sebagai penunjuk.

Perekam suara

> Modular

Dengan menu ini Anda dapat merekam memo suara. Dari menu utama, pilih *Alat bantu* > *Perekam suara*. Untuk mulai merekam, tekan □ *Opsi* dan pilih *Episode baru* atau ⊙. Selama proses berlangsung, waktu rekaman akan ditampilkan dalam waktu nyata. Untuk menghentikan rekaman, tekan □ dan file akan disimpan dalam *File Saya* > *Suara*.

Stopwatch

Telepon Anda menampilkan stopwatch dan unit terkecilnya yaitu 0,1 detik.

Waktu mulai yaitu 00:00.0, dalam format "mm:ss.n", di mana mm menandakan menit jam, yang nilainya bisa berkisar dari 0 s.d. 59; ss adalah singkatan untuk detik, angkanya berkisar antara 0 dan 59; n singkatan untuk 0, x detik, x berkisar antara 0 s.d. 9. Stopwatch akan mulai menghitung waktu saat Anda menekan $\boxed{}$ *Mulai* atau $\boxed{}$ Anda dapat menunda sejenak hitungan waktu, tekan $\boxed{}$ *Go*, untuk menghentikan hitungan waktu, tekan $\boxed{}$ *Stop*.

Pengkonversi unit

Pada aplikasi ini Anda dapat mengkonversi berbagai jenis unit seperti, kurs, area, energi, massa, daya, tekanan, suhu dan volume.

Anda harus memasukkan konversi *Tipe*, *Jumlah 1*, *Jumlah 2*, *Unit* dan *Unit 2*. Tekan • atau • untuk bertukar di antara dua kotak masukan yang berbeda.

Jam internasional

Dengan jam internasional, Anda dapat mengecek waktu dari kota-kota besar di dunia. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan jam waktu dalam sub-menu Status jam dengan menekan — Ubah untuk bergantian antara Hidup dan Mati.

Pengaturan lokal

Setel wkt

Untuk menyetel zona waktu lokal. menampilkan peta dunia dengan tanggal dan waktu vang sekarang berlaku. Sorot vertikal hijau menandakan zona sekarang pada peta dan bar teks menunjukkan tampilan dengan 'GMT' serta kota yang sekarang.

Pindahkan sorotan dengan tombol ⋅ / › untuk memperbarui informasi lainnya dalam waktu nyata. Anda dapat mengakses opsi berikut ini:

Pilih	Pilih	zona	waktu	sekarang	sebagai
	penga	aturan	lokal.	_	_

Membuka layar editor waktu.

Daylight Mengaktifkan atau menonaktifkan saving

waktu musim panas.

Daf. kota Membuka layar informasi dengan daftar kota di zona waktu yang

sekarang disorot.

Pengaturan waktu asing

Untuk menyetel zona waktu asing. Pengoperasian dan opsinya sama seperti zona waktu Lokal. Namun, opsi Setel wkt tidak tersedia dalam menu.

Tukar lokal/asing

Pilih - 7 Ubah. Tekan - 7 atau OK untuk bertukar waktu antara jam waktu lokal dan asing.

Hitung mundur

Fitur ini sangat serupa dengan jam alarm, kecuali Anda akan diperingatkan mengenai sisa waktu, dan telepon akan membunyikan alarm pada akhir hitungmundur. Nada alarm sama seperti jam alarm Anda. Waktu minimum yaitu 1 menit. Format waktu yaitu hh:mm:ss, dan masukan waktu maksimum yaitu 23 iam 59 menit 59 detik.

Anda dapat mulai menghitung mundur dengan menekan tombol @ atau 🖃 Opsi untuk memulai atau mengedit timer waktu. Untuk menghentikan ulang, tekan - Opsi untuk melanjutkan atau menyetel ulang, dan Anda dapat keluar dari menu dengan menekan \subseteq Stop.

Timer hitung-mundur akan aktif secara otomatis dan membunyikan alarm di akhir hitungan mundur meskipun telepon Anda dimatikan.

Firewall

Fungsi ini menydiakan metode yang mudah dan cepat bagi Anda untuk menghindari panggilan dan SMS yang mengganggu. Daftar hitam berisi daftar nomor telepon yang tidak ingin Anda terima panggilan atau SMS-nya. Daftar putih berisi daftar nomor telepon yang Anda inginkan untuk menerima panggilan atau SMS.

Pilih Alat bantu > Firewall > Aktifkan dan tentukan antara Daftar hitam/Daftar putih/Mati. Kemudian, tentukan pilihan berikut ini:

- SMS
- Panggilan masuk
- SMS dan panggilan masuk

Untuk menambahkan nomor telepon ke dalam daftar hitam, pilih *Daftar hitam*, tekan — *Tambah* atau *OK* pada *Tambah* baru, kemudian Anda dapat melanjutkan oprasi yang berikut:

Opsi	Pengoperasian			
Nomor baru	Buka editor nomor telepon, masukkan nomor baru lalu simpan nomor itu ke dalam daftar hitam.			

Kontak

Buka daftar buku telepon lalu pilih
nomor telepon untuk disimpan ke
dalam daftar hiram.

Anda dapat menekan -/- untuk memilih nomor tertentu dalam daftar hitam, kemudian tekan 🖃 Opsi untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Ubah Buka editor nomor telepon untuk mengedit nomor yang dipilih dalam daftar hitam

Hapus Menghapus nomor yang dipilih

dalam daftar hitam.

11. Kontak



Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon. Buku telepon SIM berada di kartu SIM Anda dan jumlah entri yang dapat Anda simpan, tergantung pada kartu SIM. Buku telepon kedua (Buku telepon Cerdas) terpadu dalam memori telepon dan jumlah maksimum kartu nama yang dapat disimpan adalah 1000 (kartu nama bisa terdiri dari 4 nomor telepon, grup, alamat email, alamat dan kode pos) dsb.

Kartu SIM adalah buku telepon standar, tetapi entri di kedua buku telepon digabung, disortir dan ditampilkan sebagai daftar. Apabila Anda menambah kontak baru ke buku telepon, kontak yang baru itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Anda dapat menyimpan hingga 1000 kartu nama, asalkan fitur lainnya di dalam telepon, seperti Agenda, Jadwal, Suara, Gambar dan Video, dsb., tidak menggunakan ruang memori telepon dalam jumlah besar.

Membuat kontak

Untuk membuat kontak baru di SIM/ponsel:

Masukkan Kontak Baru Tekan ⊕ dan pilih Kontak > Lihat kontak > <Tambah baru>.

Memasukkan rincian kontak Masukkan yang berikut ini untuk kontak kartu SIM.

- Nama
- Nomor

Masukkan yang berikut untuk kontak buku telepon ponsel:

- Nama
- Ponsel
- Rumah
- · Kantor dsb.

Menyimpan kontak baru Tekan - Simpan.

Untuk membuat kontak, Anda harus memasukkan sekurangnya satu nomor telepon.

Sebagian besar kolom merupakan kolom teks bebas, artinya, Anda dapat memasukkan data alfanumerik dengan menggunakan fungsi entri teks dari ponsel Anda (untuk informasi lebih lanjut mengenai entri teks, lihat "Entri teks dan angka" halaman 19).

Opsi Buku telepon Dalam buku telepon, Anda dapat menampilkan rincian kontak dengan memilihnya lalu menekan Opsi untuk melakukan pengoperasian berikut ini:		Nomor standar	Menyetel Nomor ponsel, Nomor rumah atau Nomor kantor sebagai nomor standar (jika datanya ada dalam telepon).
Opsi	Deskripsi	Kirim	Mengirim file yang dipilih: Via
Lihat	Menampilkan rincian kontak yang	Kontak	SMS, Via MMS atau Via Bluetooth.
	dipilih.	Salin ke SIM	Menyalin entri telepon ke kartu
Kirim	Mengirim SMS atau MMS kepada		SIM.
þesan	kontak.	Salin ke tlp	Menyalin entri SIM ke telepon.
Sambung	Memanggil kontak. Anda dapat memilih mode sambung IP dan bebas genggam.	Pindahkan ke SIM	Sama seperti menyalin, tetapi data sumber akan dihapus setelah disalin.
Hapus	Menghapus kontak.	Pindahkan	Sama seperti menyalin, tetapi data
Tambahkan Menambahkan kontak ke dalam		ke tlþ	sumber akan dihapus setelah disalin.
ke daftar hitam	·		Menambah ID gambar ke kontak. Opsi ini hanya tersedia untuk
Tambahkan Menambahkan kontak ke dalam ke daftar daftar putih.			kontak pada buku telepon ponsel.
		Pilih bbrp	Memilih satu kontak setiap kali atau memilih semua kontak.
Ke	Ke situs web dalam catatan (jika		

62 Kontak

tersedia).

Lihat grup

Dengan fitur *Lihat grup*, Anda bisa mengatur kontak sehingga dapat mengirimkan pesan kepada semua anggota grup. Dari menu *Kontak*, pilih *Lihat grup* dan daftar grup akan ditampilkan.

Lihat

Opsi Grup

Opsi	Deskripsi
Lihat	Menampilkan anggota grup.
Ubah nama	Mengubah nama grup.
Kirim Pesan	Mengirim SMS atau MMS kepada anggota grup.
Set ulg	Memulihkan grup ke pengaturan standar.

Nomor khusus

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna, seperti nomor pribadi, nomor layanan, pesan suara dan nomor SOS.

,, _F		
Opsi	Deskripsi	
Nomor saya	Simpan, Edit atau Hapus nomor Anda sendiri.	
No. layanan	Dengan entri buku telepon SIM ini, Anda dapat memilih salah satu layanan yang disediakan oleh operator Anda dan menyalinnya ke dalam buku telepon yang dipilih.	
No. pesan suara	Mengedit nomor penyedia layanan surat suara Anda.	
SOS	Menampilkan nomor telepon darurat.	
Nomor IP (Hanya di Cina & HK)	Menyambung ke prefiks atau nomor awal IP operator jaringan.	

Panggilan Cepat

Dengan fitur ini Anda dapat menetapkan 4 nomor pilihan atau yang sering kali disambung. Selanjutnya, Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu nomor itu dengan memilih ikon atau gambar yang bersangkutan di layar, tanpa harus memasuki dan meramban daftar nama.

Anda dapat mengedit daftar panggilan cepat.

Masuk ke menu Panggilan cepat Tekan ⊚ untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih Kontak > Panggilan cepat.

Ke posisi ikon yang dikehendaki Tekan tombol navigasi.

Menambahkan nomor ke lokasi yang dipilih, kemudian menampilkan semua kontak atau kembali ke menu utama. Tambah
atau
Kembali

Memilih kontak dari buku telepon.

Tekan ▲ atau ▼.

Mengkonfirmasi kontak dan gambar yang ditambahkan atau Batal.

Tekan Pilih atau -- Kembali.

Lanjutan

Menu ini menyediakan berbagai fitur lanjutan sehingga Anda dapat melihat dan mengedit kontak Anda:

Opsi

Deskripsi

Pilih daftar kontak

- Daftar kontak standar: Menukar daftar kontak antara SIM, Telebon atau Semug.
- Lokasi kontak standar: Memilih entri kontak baru yang disimpan pada SIM atau Memori telebon.

Pengingat ulang tahun

Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi pengingat ulang tahun pada telepon. Setelah diaktifkan, layar siaga akan menampilkan daftar kontak yang berulang tahun pada hari ini. Anda dapat masuk ke menu pilihan untuk menyambung nomornya atau mengirim pesan.

Salin ke SIM Menyalin semua entri ke SIM.

Salin ke Menyalin semua entri ke Telepon.

telepon

Pdhkan ke Memindahkan semua entri ke SIM.

SIM

Pdhkan ke tlp Memindahkan semua entri ke

Telepon.

Hapus Menghapus semua kontak.

semua kontak

12. Profil



Ponsel Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan sejumlah mode berikut ini:

- Pribadi (standar) Mobil
 - MobilRapat
- Penerbangan Luar ruang

RumahDiam

Anda dapat mengaktifkan dan memodifikasi semua mode, kecuali mode *Penerbangan* dan mode *Sunyi*. Kedua mode ini hanya dapat diaktifkan dan dilihat. Profil dan parameternya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pribadi	Vol. dering	Tingkat 9
	Nada dering	Standar
	Jenis petanda	Getar dan dering
	Nada tbl	Sedang
	Tingkat lampu latar	Tinggi

Mobil	Vol. dering	Tingkat 8
	Nada dering	Standar
	Jenis petanda	Getar dan dering
	Nada tbl	Tinggi
	Tingkat lampu latar	Maksimum
Penerbangan	Vol. dering	Senyap
	Jenis petanda	Mati
	Nada tbl	Mati
	Tingkat lampu latar	Tinggi
Rumah	Vol. dering	Tingkat 4
	Nada dering	Standar
		Getar dan dering
	Nada tbl	Tinggi
	Tingkat lampu latar	Tinggi

66 Profil

Rapat	Vol. dering	Tak ada vol.
	Nada dering	Standar
	Jenis petanda	Hanya getar
	Nada tbl	Mati
	Tingkat lampu latar	Sedang
Luar ruang	Vol. dering	Tingkat 9
	Nada dering	Standar
	Jenis petanda	Getar dan dering
	Nada tbl	Tinggi
	Tingkat lampu latar	Maksimum
Diam	Vol. dering	Tak ada vol.
	Jenis petanda	Tak ada
	Nada tbl	Mati
	Tingkat lampu latar	Sedang

Pemilihan profil

Untuk memilih profil yang berbeda:

Ke menu Profil Tekan ® untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih

Profil.

Pilih kontak yang Tekan ▲ atau ▼.

dikehendaki.

Masuk ke menu Tekan 🖃 Opsi. Anda dapat Memilih:

• Aktifkan: Untuk mengaktifkan profil.

• Personalisasi: Untuk memodifikasi pengaturan

dalam profil.

Pengaturan personalisasi

Opsi yang tersedia antara lain:

Opsi Deskripsi

Vol. dering
Pilih dari 9 tingkat volume.

Nada dering
Pilih nada dering untuk Kontak,

Panggilan lainnya, Alarm,

Kalender, Pesan atau Info sel.

Profil 67

Jenis petanda Pilih jenis petanda: Hanya

dering, Hanya getar, Dering dan Getar, Getar lalu dering atau

Diam.

Nada tbl Mengatur suara tombol dari

Rendah, Sedang, Tinggi atau

Mati.

Tingkat lampu Pilih tingkat lampu latar: latar

Maksimum, Tinggi, Sedang,

Rendah

68 Profil

13. Konektivitas



Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel. Untuk menjamin kebisaan pengoperasian dengan perangkat Bluetooth lain, harap menyemak dengan pengeluar perangkat tersebut. Koneksi Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Untuk menggunakan koneksi Bluetooth, perangkat yang ingin Anda sambungkan harus mendukung fungsi Bluetooth. Hubungi produsen perangkat atau baca dokumen yang menyertainya.

Melangsungkan koneksi Bluetooth

Untuk mengaktifkan, tekan ⊚ untuk masuk ke menu utama dari mode siaga kemudian pilih *Konektivitas > Bluetooth*. Pada layar Bluetooth, pilih *Aktifkan*. Berikutnya, pilih *Cari perangkat*. Setelah daftar perangkat muncul, tekan ☐ untuk memilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.

Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.

Menu Bluetooth

Opsi Deskripsi Aktifkan Menyetel fitur Bluetooth ke Hidup atau Mati. Cari Mencari perangkat eksternal yang perangkat dapat Anda hubungkan. Perangkat Menampilkan perangkat bluetooth saya yang dapat Anda hubungkan. Anda dapat memilih perangkat yang dikehendaki dengan menekan dalam daftar perangkat. Anda juga membuka menu Obsi dapat perangkat. Opsi tersedia adalah: Hubung/Putus (Jika berlaku) Browser file (Jika berlaku) Aktifkan/Nonaktifkan stereo (Jika berlaku) Uhah nama Habus

Konektivitas 69

Pengaturan

Pilih opsi ini untuk menampilkan lebih banyak fitur:

- Nama saya: mengedit nama perangkat
- Visibilitas: menentukan untuk menunjukkan atau menyembunyikan perangkat dengan memilih toggle Hidup atau Mati
- Profil saya: mencantumkan profil telepon yang tersedia

Sewaktu mencari perangkat, Anda akan diperlihatkan daftar perangkat apa pun yang ditemukan dalam jangkauan telepon Anda yang berkemampuan Bluetooth. Segera setelah Anda memilih perangkat dan koneksi/sambungan sudah dilangsungkan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kunci pas agar dapat dipasangkan dengan perangkat. Kunci pas ini disediakan oleh produsen perangkat Bluetooth yang lain. Baca dokumentasinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Fitur kunci pas menjamin, bahwa hanya koneksi sah yang diperbolehkan untuk menghubung ke perangkat Anda atau ke perangkat yang dipilih.

Fungsi USB

Hubungkan telepon ke PC via kabel USB, dan selanjutnya telepon Anda akan berfungsi seperti drive USB. Anda dapat mengakses memori telepon dan kartu memori. Anda dapat meng-upload dan mendownload musik, video serta gambar via kabel USB dan ukuran file yang ditransfer dibatasi hingga memori Anda penuh.

Di samping itu, telepon Anda dapat melakukan koneksi PC dengan Mobile Phone Tools. Dari menu utama, pilih *Konektivitas > Fungsi USB > PC SYNC*, Anda dapat menghubungkan telepon ke komputer via Bluetooth; pilih *Drive USB*, Anda dapat menghubungkan telepon ke komputer via Bluetooth atau kabel USB. Perangkat lunak PC menawarkan sinkronisasi seketika antara telepon dan komputer dan memungkinkan Anda untuk membuat cadangan data ponsel serta memulihkan data yang disimpan dalam komputer, menerima SMS dan mengedit kontak ponsel Anda.

Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman dengan mengklik .

70 Konektivitas

14. Panggilan



Sebagian opsi yang dijelaskan dalam bab ini bergantung pada operator dan/atau kepelangganan dan memerlukan salah satu kode, kode PIN2 atau kode telepon. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN. lihat "Keamanan" halaman 76.

Daftar panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan yang terlewatkan, yang dijawab dan yang Anda lakukan. Panggilan termasuk, Semua panggilan, Pgin tak terjwb, Pgin dijawab dan Pgin keluar, yang ditampilkan secara kronologis, dan panggilan yang terbaru dicantumkan paling dulu. Pilih panggilan dari salah satu daftar dan tekan OK, kemudian tekan Topsi untuk mengakses yang berikut:

Opsi	Deskripsi
Simpan	Menyimpan nomor jika nomor itu tidak ada dalam daftar Kontak.
Hapus	Menghapus nomor yang dipilih dari daftar.
Sambung	Memanggil nomor yang dipilih.

Kirim pesan Mengirim pesan ke nomor yang dipilih. Anda dapat mengirim melalui SMS atau MMS

Tbh ke daftar hitam Menambah nomor telepon ke daftar hitam, lihat "Firewall" halaman 60.

Edit nomor sebelum disambung

Untuk mengedit nomor telepon di layar penyambungan.

Hapus riwayat

Dengan menu ini Anda dapat menghapus riwayat panggilan: Pgln keluar/Dijawab/Tak terjwb/Hapus semua. Tekan / Pilih untuk konfirmasi penghapusan dan / Kembali untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan panggilan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan:

Opsi Deskripsi /wb oto. Menghidu

Menghidupkan/mematikan Jwb oto.. Apabila fungsi ini aktif, panggilan masuk akan otomatis dijawab setelah 10 derik

Panggilan 71

Jawab cebat

Menghidupkan / mematikan Jawab cepat. Apabila fungsi ini aktif, Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan sembarang tombol.

Pengingat menit

Memilih Hidup atau Mati untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat menit sewaktu panggilan berlangsung. Standarnya yaitu Mati dan pengaturan standarnya yaitu 45 detik.

Layanan panggilan

Opsi yang tersedia antara lain:

- Waktu pgln: Menampilkan durasi panggilan Anda dan biayanya: Pgln terakhir, Total pgln masuk, Total pgln keluar dan Total pgln.
- Pgln tunggu: Pilih Aktifkan atau Batal, atau periksa Status.

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan/kepelangganan.

Semb. ID: Pilih Hidup atau Mati.
Jika Anda pilih Hidup, maka nomor
telepon atau identitas Anda tidak
akan ditampilkan kepada pihak
yang dipanggil.

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan/kepelangganan.

- ID Diri: Pilih Tunj. ID atau Semb. ID atau Diatur jaringan untuk menentukan nomor telepon atau identitas Anda yang akan ditampilkan atau tidak kepada pihak yang dipanggil.
- ID Pemanggil: Untuk mengecek pengaturan operator yang menunjukkan identitas pemanggil Anda

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan/kepelangganan.

 Pengaturan biaya: Opsi ini hanya tersedia apabila informasi tagihan disertakan dalam kartu SIM. Anda dapat melihat informasi panggilan yang sekarang dan semua panggilan yang sekarang. Anda harus memasukkan kode PIN2 untuk mengatur, kredit biaya maksimum dan tarif unit.

72 Panggilan

Alihan pgln

Menyetel opsi pengalihan panggilan berikut: Sem. pgln suara, Tak terjangkau, Tak dijawab, Jika sibuk.

- Apabila Sem. pgln sudra aktif, maka semua panggilan yang masuk akan dialihkan ke nomor prasetel tanpa memberikan peringatan.
- Apabila Tak terjangkau aktif, maka panggilan masuk akan dialihkan ke nomor prasetel apabila pengguna tidak terhubung ke jaringan.
- Apabila Tak dijawab aktif, maka panggilan masuk akan dialihkan jika pengguna tidak menjawab.
- Apabila Jika sibuk aktif, maka panggilan akan dialihkan jika pengguna sudah menangani panggilan atau jika panggilan ditolak.
- Anda juga dapat memeriksa Status pengalihan panggilan Anda atau Batal semua pengalihan panggilan.

Cegah pgln

Dengan menu ini Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke sejumlah panggilan tertentu, dan Anda juga dapat mencegah melakukan penerimaan atau panggilan yang jenisnya berbeda. Untuk mengaktifkan pencegahan panggilan, Anda harus memasukkan kode batas komunikasi. Kode PIN2 akan dikirim ke jaringan untuk validasi

Perhatikan, bahwa pengoperasian ini hanya mendukung panggilan GSM.

Berikut adalah jenis panggilan yang dapat Anda cegah:

- · Ŝemua pgln Keluar
- Semua pgln intl.
- · Hanya pgln lokal
- Semua pgln masuk
- Pgln msk jika di Ir. negeri

Anda juga dapat mencek Status Penegahan panggilan yang Anda cegah atau Batalkan pencegahan.

Panggilan 73

Panggil Ulang Otomatis Anda dapat mengatur opsi panggil ulang ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila diatur ke *Hidup* dan pihak yang ingin Anda panggil, tidak terhubung, Anda akan ditanya apakah akan memanggil ulang atau tidak.

74 Panggilan

15. Pengaturan



Anda dapat mengkonfigurasi Xenium 9@9q mobile phone yang paling sesuai dengan pilihan penggunaan Anda. Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan berikut ini: Umum, Tampilan, Suara dan Konektivitas.

Masuk ke menu Tekan © untuk masuk ke menu utama dari mode siaga lalu pilih

Pengaturan.

Memilih menu Tekan ∢atau ▶. pengaturan

Masuk ke opsi Tekan ▲ atau ▼.

menu

Umum

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi beberapa pengaturan umum:

Opsi Deskripsi

Flip aktif

Pilih Hidup atau Moti. Anda dapat mengubah pemilihan yang sekarang dengan menekan 🖅. Apabila memilih Hidup, Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan membuka flip. Bahasa Waktu & Tanggal Menyetel bahasa tampilan telepon.

- Waktu tampilan: Pilih Hidup atau Mati. Apabila Anda memilih Hidup, informasi waktu akan ditampilkan di layar siaga.
- Zona waktu: Ke menu jam waktu internasional dan mengubah zona waktu.
- Setel waktu: Menyetel waktu dalam format HH:MM.
- Setel tanggal: Menyetel tanggal.
- Format waktu: Menyetel format waktu ke 24 jam atau 12 jam.
- Format tanggal: Menyetel format tanggal ke YYYY/MM/DD, YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD atau DD-MM-YYYY.
- Waktu hidup: Menyetel waktu untuk telepon dihidupkan. Anda dapat memilih Hidup atau Mati. Apabila Anda memilih Hidup, Anda harus memasukkan waktu yang diinginkan untuk menghidupkan telepon.
- Waktu mati: sama seperti di atas.

Keamanan

 Proteksi PIN: Pilih Hidup atau Moti.
 Jika disetel ke Hidup, Anda harus memasukkan kode PIN apabila menghidupkan telepon.

Kode PIN standar tergantung pada jaringan di penyedia layanan Anda. Silakan menghubungi operator layanan Anda untuk mendapatkan informasi PIN.

- Perlindungan: Anda dapat melindungi informasi penting seperti pesan, kontak pada telepon dengan mengaktifkan fitur perlindungan. Anda juga dapat mengubah sandi perlindungan.
- Kunci telepon: Pilih Hidup atau Mati. Bila Anda memilih Hidup, Anda harus memasukkan sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon.

 Ubah sandi: Anda dapat memodifikasi sandi untuk PIN, PIN2, penjaga dan kunci telepon.

Penjaga dan sandi kunci telepon standar adalah 1234.

Pintasan

Menampilkan daftar fitur pintasan. Anda dapat menetapkan tombol pintasan baru dengan mengairkan hubungan antara fitur tertentu dengan tombol angka atau tombol navigasi. Anda juga dapat mengubah atau menghapus tombol pintasan yang ada.

Penyimpanan standar Status

memori

Mengatur lokasi penyimpanan standar: Memori telepon atau Kartu memori untuk aplikasi yang berbeda.

Anda dapat mengecek status memori Kontak, Olah-pesan dan File saya. Anda juga dapat mengecek status memori dari Kartu memori jika kartu tersebut disisipkan.

Pengaturan standar Memulihkan pengaturan telepon ke nilai standar.

Layar

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan layar yang berbeda:

Opsi Deskripsi

Wallpaper Menyetel fitur Wallpaper ke Hidup

atau Mati.

Tingkat lambu latar Pilih dari 4 tingkat lampu latar. Anda dapat memilih tingkat lampu latar dengan menekan tombol • atau •.

Tekan ⊛ atau 🖅 untuk konfirmasi.

Durasi Iampu latar Sambutan Pilih durasi lampu latar dari 60 detik, 30 detik dan 15 detik.

Menyetel sambutan ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila memilih *Hidup*, Anda dapat mengedit pesan sambutan.

Maksimum panjang kata sambutan yaitu 20 kata dalam bahasa Cina atau 50 karakter bahasa Inggris.

LED Eksternal Pilih ini untuk mengaktifkan/ menonaktifkan fungsi ikon LED pada flip.

Suara

Anda dapat menyetel telepon untuk beroperasi dengan profil suara yang berbeda. Untuk rinciannya, lihat "Profil" halaman 66.

Jenis Anda dapat memilih Hanya dering, petanda Hanya getar, Getar dan dering, Getar lalu dering atau Diam.

Nada Pilih nada dering untuk Panggilan dering kontak, Kalender, Pesan, Info Sel, Alarm dan Panggilan lainnya.

Vol. dering Pilih dari 9 tingkat volume.

Nada tbl Menyetel nada tombol ke Hidup atau

Mati.

Suara rana Memilih dari 3 suara rana. Anda juga dapat menyetelnya ke Mati.

Nada bat. Menyetel peringatan ke Hidup atau

lemah Mati.

Jika sudah men-download nada dering Anda sendiri dan memilih nada dering tersebut untuk menjadi penanda alarm, maka setelah Anda mengatur alarm dan mematikan telepon, nada penanda akan diubah kembali ke pengaturan pabrik asalnya. Ini tidak berlaku jika nada dering yang Anda pilih adalah nada dering yang disertakan sebagai default pada telepon Anda.

Konektivitas

Pengaturan panggilan

Untuk informasi selengkapnya, lihat "Pengaturan panggilan" halaman 71.

Pengaturan pesan

Untuk informasi selengkapnya, lihat "Pengaturan Pesan" halaman 47.

Pengaturan jaringan

Nama jaringan akan ditampilkan pada layar siaga. Jika telepon tidak dapat mengenali nama jaringan, telepon akan menampilkan kode negara dan kode jaringan dari jaringan yang tidak diketahui.

Pilih jaringan

Jaringan akan berbeda menurut mode pencarian yang sudah Anda pilih. Jika memilih *Otomatis*, jaringan akan dicari secara otomatis. Jika memilih *Manual*, pencarian hanya akan dilakukan apabila Anda mengkonfirmasi pencarian tersebut.

Mode cari

Anda dapat memilih Oto. atau Manual.

Jaringan Pilihan

Daftar jaringan pilihan disimpan dalam kartu SIM. Daftar ini mencantumkan prioritas pendaftaran telepon ke jaringan yang tersedia sewaktu melakukan pendaftaran otomatis.

- Dalam mode siaga, tekan ⊕ untuk masuk ke menu utama.
- Pilih Pengaturan > Konektivitas > P'aturan jaringan > |aringan pilihan dan tekan ⊕.
- 4. Tekan -/v untuk memilih jaringan tertentu dan tekan -/ Opsi.
- Selanjutnya Anda dapat memilih Sisipkan, Tbh di akhir atau Hapus jaringan yang dipilih.

Pasang GPRS

Dengan opsi ini Anda dapat mengatur mode pemasangan GPRS sewaktu sesi PDP: Anda dapat memilih salah satu yang berikut ini:

- Selalu dipasang
- Dilampirkan sewaktu sesi PDP

Browser

Berbagai parameter yang berkaitan ke browser dapat ditetapkan di bawah opsi ini, termasuk parameter WAP dan pesan Push.

Koneksi

Profil GPRS

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi sambungan GPRS (General Packet Radio Service) ke jaringan. Pengaturan GPRS yang tersedia adalah:

Opsi	Deskripsi Untuk memberi nama pada profil yang sekarang.	
Nama profil		
APN	Untuk memasukkan GPRS APN.	
Login	Untuk memasukkan nama login.	
Sandi	Untuk memasukkan sandi.	

Info GPRS

Dengan fitur ini Anda dapat memonitor jumlah data yang ditransfer selama sambungan GPRS.

Profil WAP

Anda dapat menetapkan hingga 5 group profil WAP. Anda dapat mengaktifkan dan menggunakan salah satu profil. Pada saat yang sama, Anda dapat mengedit atau menghubungkan secara langsung ke alamatnya. Pilih *Edit* untuk mengakses pengaturan berikut ini:

- Nama profil: Nama untuk mengenali server.
- Alamat IP: Alamat numerik server dalam format nnn.nnn.nnn.nnn.
- Port: Nomor port pada server. Biasanya, nomor port adalah 9201 (=9201).
- Homepage: URL homepage.
- Waktu tinggalan: Lama waktu telepon tetap terhubung ke WAP.
- Koneksi: Pilih koneksi HTTP atau WSP.
- Profil GPRS: Pilih salah satu profil GPRS.
- Bearer: Menunjukkan bearer GPRS.

Pesan Push

Pilih Terima atau Tolak.

Ikon & Simbol

Dalam mode siaga, beberapa ikon dan simbol dapat ditampilkan pada layar sub-tampilan dan layar utama. Ikon status, jaringan dan baterai ditampilkan setiap saat. Ikon lainnya ditampilkan jika fitur tersedia dan tidak ditampilkan jika fitur tidak tersedia.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, ini menandakan bahwa pada saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Jaringan - Ikon jaringan terdiri atas 2 bagian. Bagian sebelah kiri menunjukkan, apakah telepon sudah terdaftar ke jaringan atau belum, dan bagian sebelah kanan menunjukkan kekuatan sinyal dalam 5 tingkat (dari tidak ada sinyal hingga yang terkuat).



Baterai - Menunjukkan tingkat baterai dengan 5 bar indikator. Sewaktu pengisian, akan ditampilkan ikon yang bergulir.



Apakah akan log ke GPRS - Ada 2 status 2 GPRS yang sama-sama eksklusif: Jaringan GPRS tersedia tetapi tidak sedang digunakan; atau jaringan GPRS tersedia dan sedang digunakan. Ikon akan ditampilkan hanya setelah Anda log ke GPRS.

SMS - Menandakan bahwa minimal ada satu pesan yang belum dibaca. Ikon pertama menandakan bahwa memori sudah penuh, sedangkan ikon kedua menandakan bahwa ada SMS yang belum dibaca sementara memori sudah penuh.

MMS - Menandakan ada pesan MMS.

Pesan WAP Push - Menandakan ada pesan WAP push. Tujukan ke Browser > Kotak Masuk Push untuk memeriksanya.

Jam alarm - Menandakan bahwa jam

80 Ikon & Simbol

	Getaran - Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk atau jam alarm	Ø	Self-timer kamera - Menandakan bahwa self-timer kamera aktif.
	berdering.		Ambil - Menandakan OK untuk mengambil
	Pgln tak terjwb - Menandakan ada		foto
	panggilan yang tidak terjawab.		Zoom kamera - Menandakan bahwa fitur
#	Pengalihan pgln - Menandakan bahwa		zoom kamera aktif.
	fungsi pengalihan panggilan diaktifkan.	<u>6</u> 26	Kecerahan kamera - Menunjukkan
	Senyap - Menandakan bahwa mode	250	tingkat kecerahan kamera.
	senyap diaktifkan.		Mulai merekam - Menandakan OK untuk
8	Jwb oto Menandakan bahwa Jawab		mulai perekaman video.
	otomatis aktif.		Stop perekaman - Menandakan OK untuk menghentikan perekaman video.
	Kartu memori - Menandakan bahwa kartu		
_	memori digunakan.		MMS Video hidup - Menandakan perekaman video dalam ukuran MMS, aktif.
*	Bluetooth - Fitur diaktifkan.		
*1	Stereo Bluetooth - Fitur diaktifkan.		
Ţ	Kamera bidik berterusan - Menandakan bahwa kamera akan menbidik 3 gambar berturutan.		MMS Video mati - Menandakan perekaman video dalam ukuran MMS, tidak aktif.

Ikon & Simbol 81

Kamera mode malam - Menandakan bahwa mode malam kamera aktif.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 / 1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang

lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua rekomendasi dan peraturan setempat apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda mematuhi semua standar keselamatan dan Radio Equipment Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki pesawat udara dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat

udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan lainya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat peralatan medis.



Di daerah atmosfir berpotensi meledak (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah perlengkapan elektronik yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan alat pacu jantung:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda penguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

 Panggilan vang dilakukan diterima. atau mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- · Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesori asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan berbahaya serta akan membatalkan semua jaminan

untuk Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang keliru, juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

 Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Soket outlet telepon Anda dipasang dekat tekepon dan dapat dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan bendabenda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Pernyataan Kepatuhan FCC

Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tersurat oleh pihak yang bertanggung jawab atas masalah kepatuhan, dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan tombol akhiri agak lama, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubung kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Telepon I* atau *Ditahan* sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Telepon tidak dapat membaca Micro SD

Masukan kartu Micro SD kedalam slot Micro SD Ketika flip terbuka, atau nyalakan handphone kembali jika perlu.

Aksesoris Asli Philips

Beberapa aksesoris seperti baterai dan pengisi baterai standar termasuk sebagai aksesoris standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesoris tambahan dapat juga tersedia atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda-beda.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesoris Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Piranti hubungan data

Memudahkan koneksi data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat men-download gambar dan melodi serta menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda.

Headset Deluxe

Tombol jawab terpadu menawarkan Anda cara mudah untuk menjawab panggilan. Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan tombol atau menekan agak lama untuk menolak panggilan.

Perniagaan merek dagang



JAVA adalah merek dagang Sun Microsystems, Inc.



T9® adalah merek dagang Tegic Communications Inc.



BluetoothTM adalah merek dagang dimiliki oleh telefonaktiebolaget L M Ericsson, Swedia dan dilesensi ke Philips.

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu 2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan dan 1,6W/kg rata-rata berbanding1g jaringan oleh IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips Xenium 9@9q sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 0,266W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 0,076W/kg untuk Standar IEEE 1528.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

A.S.

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. Pembatasan ini adalah bagian dari pedoman lengkap dan mengemukakan tingkat energi RF yang diizinkan untuk masyarakat umum. Pedoman ini berdasarkan pada standar-standar yang dikembangkan oleh organisasi ilmiah mandiri melalui evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap berbagai studi ilmiah. Standar-standar tersebut termasuk margin keselamatan substansial yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, berapapun usianya dan bagaimanapun kesehatannya. Standar pemaparan untuk telepon tetap nirkabel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batasan SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6W/kg. Pengujian SAR dilakukan dengan menerapkan posisi operasi standar yang diterima oleh FCC saat telepon melangsungkan transmisi pada tingkat daya tertinggi yang disahkan pada semua jalur frekuensi yang diuji.

Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan nirkabel, semakin rendah daya keluaran telepon. Nilai SAR Tertinggi untuk telepon model ini sewaktu diuji untuk digunakan pada pipi Kanan, adalah 0,266 mW/g.

Perangkat ini mematuhi ketentuan pasal 15 Peraturan FCC. Pengoperasian berdasarkan pada dua ketentuan berikut ini:

- (1) Perangkat ini tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan
- (2) Perangkat ini harus bisa menerima gangguan apapun, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Jaminan Terbatas

- 1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini? Philips Consumer Communications menjamin pembeli cecran pertama ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesori asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ("Produk"), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
- 2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini? Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
- Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang ekslusif.

- Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini? Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
 - Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
- d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
- Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
- f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
- Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
- Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
- Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
 - Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.

- Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
- c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
- ĎENTING Ånda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
- 6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian

KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERITAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS ATAU LAYANAN, INVESTASI. KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUIUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan ekslusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami, Philips Electronics Hong Kong Ltd **Business Group Mobile Phone** 5/F, Philips Electronics Building 5 Science Park Avenue Shatin New Territories Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab kami sepenuhnya, bahwa produk

Philips 9@9q Cellular Mobile Radio GSM 900/1800/1900

Nomor TAC: 35197802

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi Standar-Standar berikut ini:

KESELAMATAN: ETSI EN 60950-1:2001+A11:2004 KELAYAKAN: EN 50360:2001; EN 50361:2001-7

EMC: ETSI EN 301 489-7 V1.2.1: ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2: ETSI EN 300 328 V1.6.1

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK.

Tanda pengenal: 0168

15 Jan, 2008

Manajer Kualitas