

PHILIPS

Mouse
3000 Series
SPPK7500

Function Overview

1. Power button
2. Left and right buttons
3. Optical sensor
4. Optical sensor
5. ON/OFF switch
6. Battery door

Connection Guide

1. Mouse
2. USB port
3. Computer

User manual English

Function overview

1. On/Off button
2. Left and right buttons
3. Wireless receiver
4. Optical sensor
5. ON/OFF switch
6. Battery door

Connect the USB door away

1. Pull out the battery mounting film. Turn on the power switch.
2. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Technical specifications

- 1. Connectivity: 2.4GHz wireless
- 2. Wireless Effective distance: 3m
- 3. Number of buttons: 3
- 4. Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes
- 5. Resolution: 1600 DPI
- 6. Power supply: 1 * AA Philips battery
- 7. Interface: USB wireless receiver
- 8. Product dimension: 110 * 66 * 35mm
- 9. Weight: 16g
- 10. Operating temperature range: 0 °C to 40 °C
- 11. Storage temperature range: 10% ~ 85%

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.
4. If you still solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention:

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not fold or bend the product.
4. Do not disassemble the product by force.
5. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
6. Do not get in the way of sun or laser light.
7. Do not fish directly with water.

User manual

Užívateľská príručka | Česko

Průběh funkce

1. Rozložte krabičku
2. Vezměte pravou tlačítko
3. Nastavte optický senzor
4. Připojte přijímač k USB portu počítače
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Průběh zapojení

1. Vyjměte optický senzor z baterie
2. Vezměte pravou tlačítko baterie. Zapněte hlavní vypínač.
3. Vyměňte přijímač z zabudované baterie
4. Připojte přijímač k USB portu počítače
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Obecné informace

1. Bezdrátový myš
2. Provozní režim
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (včetně myši)

Nastavení systému

1. * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo nověji; Android 3.2i nebo nověji; Mac OS 10.5 a výše

Technické specifikace

1. Připojení: 2,4 GHz bezdrátově
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m
3. Počet tlačítek: 3
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Rozlišení: 1600 DPI
6. Napájení: 1 * baterie AA/Philips
7. Rozměry: USB bezdrátový přijímač
8. Rozměry produktu: 110 * 66 * 35 mm
9. Hmotnost produktu: 83g
10. Rozsah provozní teploty: 0 °C až 40 °C
11. Rozsah provozní vlhkosti: 10% ~ 85%

Řešení problémů

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi produktem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmeňte vzdálenost pro lepší výkon.
4. Pokud nemůžete vyřešit problém, pokuste se najít řešení na webu společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nezasazujte násilím.

Poznámky

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. Používejte suchý a měkký hadřík na čištění povrchu.
3. Vyhledejte nevhodné povrchy a nečistoty.
4. Nikdy nezasazujte produkt násilím.
5. Neuměřte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Ne dotýkejte se optického senzoru nebo očních.
7. Nezapínejte přímo vodou.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkteingang des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie die Distanz, um eine bessere Leistung zu erzielen.
4. Wenn das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder im nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Wichtig!

1. Photoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erkennen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen und weichen Tuch.
3. Schauen Sie nie direkt in den Laser, in die Sonne oder ins Feuer.
4. Ziehen Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht in Ihre Augen.
5. Geben Sie nicht in den Regen, in die Sonne oder ins Feuer.
6. Nicht direkt mit Wasser sprühen.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkteingang des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie die Distanz, um eine bessere Leistung zu erzielen.
4. Wenn das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder im nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Wichtig!

1. Photoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erkennen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen und weichen Tuch.
3. Schauen Sie nie direkt in den Laser, in die Sonne oder ins Feuer.
4. Ziehen Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht in Ihre Augen.
5. Geben Sie nicht in den Regen, in die Sonne oder ins Feuer.
6. Nicht direkt mit Wasser sprühen.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkteingang des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie die Distanz, um eine bessere Leistung zu erzielen.
4. Wenn das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder im nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Wichtig!

1. Photoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erkennen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen und weichen Tuch.
3. Schauen Sie nie direkt in den Laser, in die Sonne oder ins Feuer.
4. Ziehen Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht in Ihre Augen.
5. Geben Sie nicht in den Regen, in die Sonne oder ins Feuer.
6. Nicht direkt mit Wasser sprühen.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi produktem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmeňte vzdálenost pro lepší výkon.
4. Pokud nemůžete vyřešit problém, pokuste se najít řešení na webu společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nezasazujte násilím.

Poznámky

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. Používejte suchý a měkký hadřík na čištění povrchu.
3. Vyhledejte nevhodné povrchy a nečistoty.
4. Nikdy nezasazujte produkt násilím.
5. Neuměřte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Ne dotýkejte se optického senzoru nebo očních.
7. Nezapínejte přímo vodou.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi produktem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmeňte vzdálenost pro lepší výkon.
4. Pokud nemůžete vyřešit problém, pokuste se najít řešení na webu společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nezasazujte násilím.

Poznámky

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. Používejte suchý a měkký hadřík na čištění povrchu.
3. Vyhledejte nevhodné povrchy a nečistoty.
4. Nikdy nezasazujte produkt násilím.
5. Neuměřte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Ne dotýkejte se optického senzoru nebo očních.
7. Nezapínejte přímo vodou.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi produktem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmeňte vzdálenost pro lepší výkon.
4. Pokud nemůžete vyřešit problém, pokuste se najít řešení na webu společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nezasazujte násilím.

Poznámky

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. Používejte suchý a měkký hadřík na čištění povrchu.
3. Vyhledejte nevhodné povrchy a nečistoty.
4. Nikdy nezasazujte produkt násilím.
5. Neuměřte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Ne dotýkejte se optického senzoru nebo očních.
7. Nezapínejte přímo vodou.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsoverview

1. On/Off-Taste
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. EIN / AUS-Schalter
6. Batteriefach

Verbindungsanleitung

1. Schalten Sie die Batterienabdeckung ein.
2. Ziehen Sie die Batterienabdeckung ab. Schließen Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung.
4. Schließen Sie den Receiver an den USB-Anschluss eines PCs.
5. Vypněte ON / OFF
6. Krátě baterie

Verpackungsinhalt

1. Drahtloses Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus)

Systemanforderungen

1. * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 oder höher; Mac OS 10.5 und höher

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger
8. Produktabmessungen: 110 * 66 * 35 mm
9. Produktgewicht: 83g
10. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
11. Betriebsfeuchtigkeitbereich: 10% ~ 85%

Fehlerbehebung

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi produktem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmeňte vzdálenost pro lepší výkon.
4. Pokud nemůžete vyřešit problém, pokuste se najít řešení na webu společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nezasazujte násilím.

Poznámky

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. Používejte suchý a měkký hadřík na čištění povrchu.
3. Vyhledejte nevhodné povrchy a nečistoty.
4. Nikdy nezasazujte produkt násilím.
5. Neuměřte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Ne dotýkejte se optického senzoru nebo očních.
7. Nezapínejte přímo vodou.