



Philips  
Schüssel für  
Küchenmaschine

3,4 l  
Mit Griff, schwarz

HR3916

## Unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Ein Behälter, der als Bestandteil Ihrer Philips Küchenmaschine dafür sorgt, dass Sie besonders große Mengen (z. B. Suppe oder Teig) in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten können. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Behälter gerade in der Spülmaschine befindet!

### **Ease of using Philips spare parts**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Schüssel für Küchenmaschine  
3,4 l Mit Griff, schwarz

HR3916/01

## Daten

### Ersatzteil

• Funktioniert mit den Produkttypen: HR7774/90

• Eignet sich für die Produkttypen: HR7775/00

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-11-16

Version: 2.0.3

EAN: 87 10103 54788 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)