



Philips
Schüssel für
Küchenmaschine

3,4 l
Mit Griff, weiß

CRP529

Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Diese bruchsichere Schüssel ist Bestandteil Ihrer Küchenmaschine. Aufgrund ihres Volumens ermöglicht sie die Herstellung großer Mengen in einem Arbeitsvorgang. Sie lässt sich leicht abnehmen und reinigen!

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR7771/00,

HR7771/50



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 57306 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com