PHILIPS

AHR3224FX

飞利浦 3000系列
暖风机 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅。

内容

1 结构简图 2
2 技术参数 2
3 装箱单 2
4 功能特点 2
5 电气原理图 2
6 安装方法 2
7 使用方法 3
8 注意事项 4
9 保养与储藏 5

1 结构简图

2 技术参数

型号	AHR3224FX
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	1500W
防水等级	IPX2
取暖	电子式PTC(VFF-图)

本产品已通过CCC认证
本产品根据国标GB4706.1 GB4706.23 制造

3 装箱单

名称	数量	单位
暖风机	1	台
说明书	1	本
挂衣架	4	颗
壁挂螺钉	4	颗
壁挂支架件	1	个
挂衣架切管	2	根

4 功能特点

- 结构精巧，外观简约，带人性感应功能。
- 采用先进的PTC陶瓷发热元件，给热转换效率高，无明火，不扬尘，安全可靠，自动调整室内温度的不断升降而自动降低或提高输出功率，节能省电。
- 电子式采用电子式触控开关和旋钮开关，只需轻触按键和旋钮设定即可，电子式有两段时，功率选择，温度调节等多种功能。

5 电气原理图

（产品结构，功能若有更改，恕不另行通知）

6 安装方法

- 打开包装盒取出本机附件，确认产品完好无损。
- 壁挂式安装，先将门框水泥钉固定到适当的墙面上，然后将挂衣架切管套入挂衣架两端，将固定好的挂衣架两端分别套入1.5米长的支架30mm内即可。把4根塑料膨胀管套入4个孔，再对照支架两个孔的螺旋钢门固定好支架，用4个螺丝钉将支架固定在墙面上，将本机挂在挂衣架的本机背部下面的固定孔对准螺丝套管向上拉2个螺丝钉，将本机挂上去即可使用，安装完毕。
- 将本机从壁挂支架中上取下后放在水平面上由两门锁扣分别卡进两侧，锁头偏双面胶粘贴。

7 使用方法

- 将本机安装固定好后，按照控制面板上的按键设定到合适的工作使用。
- 使用说明书须确认插入220V~ 50Hz 15A以上插座。
- 通电后，设备进入待机状态；同时控制面板上显示屏亮。
- 按「 ⏻ 」键启动工作模式后首先打开风机开启运转，再按一次关闭。
- 按「 ■ 」键，本机将模式三下为自动模式，再按一次停止模式。
- 按「 ◇ 」键本机进入定时设定模式，按钮设定时从0.5小时~24小内自由设定时，期间计为间隔设定时间间隔，设定好后，再按确定键，设定完成，设定好后，当有时显示为「 ◇ 」时说明本机已经调设好功能，(提示：操作按钮开关前先确定一下按钮开关使设定开关保证指位后方可操作。)
- 在按「 ⏻ 」键，另一次为「低档」控制面板显示1，第二次为「高档」控制面板显示2，第三次为关闭功能档位，依次循环；本机设有二个加热档位，(提示：键按定使用时，本机默认低档加热运行。)
- 按「 ※ 」键，本机开启UV杀菌灯，再按一次关闭。

(提示：开启UV杀菌灯后，本机人体感应模块感应到有人在附近，会发热UV灯发出，直到人离开后要延开后；当时间使用时，UV杀菌功能无法开启。)

- 温度设定保护，在本机无定时操作和开下转动设定时开之，指针行方向旋转温度值调定，逆时针方向旋转温度值减少，顺时针方向旋转温度值增加，温度设定范围为15℃~35℃，出厂设定温度为25℃，(提示：设定温度值后，指针停止动作，当室内温度降低后又开始加热，把室内温度维持在25℃左右。
- 注：当室内环境温度高于设定温度时，加热功能不启动。
- 倾斜功能：本机工作状态下，无任何操作3分钟后熄屏，按任意键显示屏亮。
- 注：加热功能启动后，关机时有30秒延时关机。
- 本机具有防倾倒装置，在本机翻转或斜放时停止工作，同时防止故障。
- 本机具有防过热保护，在本机翻转或斜放时停止工作，同时防止故障。
- 本产品采用PTC元件不得有损坏，否则会产生危险。
- 本产品不适用于浴室、淋浴室和游泳池等水源附近使用。
- 本产品不得安装在可燃物品或可燃气体附近使用。
- 本产品不得安装在窗帘及窗户或窗帘边使用，以免造成火灾或危险发生。
- 本产品不适用于有可燃物品的场所，如：木材、纸张、布料等。
- 本产品不得安装在电源插座不稳固的场所，以免造成危险