

Philips
Schüssel für
Küchenmaschine

3,4 l
Mit Griff, weiß

HR3921



Unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Behälter sorgt als Bestandteil Ihrer Philips Küchenmaschine dafür, dass Sie besonders große Mengen (z. B. Suppe oder Teig) in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten können. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Behälter gerade in der Spülmaschine befindet!

Ease of using Philips spare parts

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Schüssel für Küchenmaschine
3,4 l Mit Griff, weiß

HR3921/01

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7774/30

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-11-16

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com