



Charge your battery

This portable DVD player is designed with a built-in lithium battery to supply power to the player when you are on travel.

- 1 Slide the **POWER** switch to the **OFF** position (charging of the DVD player only possible in the power-off mode).
- 2 Connect the supplied power adaptor cord to the player and AC mains to start charging.
→ The **CHG** indicator turns red.
→ When the battery is fully charged, the indicator turns off.
- 3 Disconnect the power adaptor cord (or the car adaptor) when the **CHG** indicator turns off.

Note:

- Before using the DVD player for the first time, make sure to charge the battery for 8 hours at least.

Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería de litio integrada para alimentar el reproductor cuando esté de viaje.

- 1 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **OFF**. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.
- 2 Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado al reproductor y a la toma de alimentación CA para comenzar la carga.
→ El indicador **CHG** se ilumina en rojo.
→ Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.
- 3 Desconecte el cable del adaptador de alimentación (o el adaptador para coche) cuando el indicador **CHG** se apague.

Nota:

- Antes de usar el reproductor de DVD por primera vez, cerciórese de cargar la batería por 8 horas por lo menos.

Carregue a bateria

Este aparelho de DVD portátil foi projetado com uma bateria Ni-MH interna para fornecer energia ao aparelho quando você estiver viajando.

- 1 Deslize o interruptor **POWER** até a posição **OFF** (só é possível recarregar o aparelho de DVD no modo desligado).
- 2 Conecte o cabo do adaptador de energia fornecido ao aparelho e à rede elétrica para iniciar o carregamento.
→ O indicador **CHG** fica vermelho.
→ Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador apagará.
- 3 Desconecte o cabo do adaptador de energia quando o indicador **CHG** apagar.

Nota:

- Antes de usar o aparelho de DVD pela primeira vez, carregue a bateria por no mínimo 8 horas.