



- 1 Tænd for enheden (f.eks. TV'et).
Kontroller, om TV'et reagerer på alle tastetryk.
Hvis TV'et ikke reagerer, skal du fortsætte med trin 2.



- 2 Tryk på **TV**-tasten, indtil den blinker to gange og derefter forbliver tændt.



- 3 • Slå koden for dit mærke op på 'Liste over mærker' ('Shortlist with brands') i denne Vejledning til hurtig start.
• Bemærk den 4-cifrede kode for dit mærke.
• Indtast koden ved hjælp af taltasterne.



- 4 **Hold** **TV**-tasten **nede**, og slip den **med det samme**, når enheden (f.eks. TV'et) slukker (standby).
Dette kan tage op til 30 sekunder.



- 5 Tænd for enheden (f.eks. TV'et), og kontroller, om de taster, du skal bruge til at betjene enheden, virker.

Hvis TV'et reagerer på alle tastetryk, er SRP 3004 klar til brug.

Hvis en tast ikke fungerer (korrekt), skal du holde den nede, og slippe den **med det samme**, når enheden reagerer. Gentag dette for hver tast, der eventuelt ikke måtte fungere.

Bemærkning:

Hvis TV'et ikke reagerer som det bør, skal du gentage trin 4, indtil du opnår et tilfredsstillende resultat.

(Hold **TV**-tasten nede. Slip tasten **med det samme**, når TV'et slukker).



- 6 Tryk på **TV**-tasten **to gange** for at forlade opsætningsstanden

Mærke.....4-cifrede kode

Mærke.....4-cifrede kode	Mærke.....4-cifrede kode
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion1787
Blue Sky0395	Mivar1857
BT Vision.....3742	Numericable3949
Carrefour0492	Pace.....2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar0866	Proline2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline1008	Samsung2448
Foxtel1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier1175	Sky2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi1251	Sony2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG1628	Toshiba3021
Loewe.....1660	Vestel3148



Mht. mærker, der ikke er nævnt på listen, skal du se kodelisten bagest i brugermanualen.

Vigtigt!

- Start forfra, hvis du laver en fejl. Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, skal du se i brugermanualen. Den er beregnet til at hjælpe dig med at opsætte og bruge fjernbetjeningen.
- Før du betjener en enhed, skal du vælge den ved at trykke på den tilsvarende enhedstast: **TV**, **STB**, **VCR** eller **DVD**.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5257 2/SRP3004/10
www.philips.com

November 2010
RTP/4410