



- 1 Ligue o dispositivo (por exemplo, um TV).
Verifique se responde a todas as teclas.
Se tal não acontecer, avance para o passo 2.



- 2 Prima a tecla  até que pisque duas vezes e se mantenha acesa.



- 3 • Verifique o código da sua marca na 'Lista de marcas' ('Shortlist with brands') neste Guia de Iniciação Rápida.
• Tome nota do código da marca.
• Introduza-o, utilizando as teclas numéricas.



- 4 **Prima e mantenha a tecla**  e solte **imediatamente** quando o dispositivo (por exemplo, TV) se desligar (standby).
Este processo poderá demorar um máximo de 30 segundos.



- 5 Ligue o seu dispositivo (por exemplo, TV) e verifique se as teclas de que precisa para que o dispositivo funcione.

Se o aparelho responder adequadamente aos comandos das teclas, o SRP 3004 está pronto a utilizar.

Se uma tecla não funcionar (correctamente), mantenha-a sob pressão e liberte-a **imediatamente** quando o dispositivo reagir. Repita este passo para todas as teclas que não funcionem.

Nota:

Se o televisor não reagir conforme necessário, repita o passo 4 até obter bons resultados.

(Mantenha a tecla  sob pressão. Liberte **assim que** o televisor se desligar).



- 6 Prima a tecla  **duas vezes** para sair do modo de configuração e guarde as suas definições.

Marca Código de 4 dígitos

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion	1787
Blue Sky	0395	Mivar.....	1857
BT Vision.....	3742	Numericable	3949
Carrefour	0492	Pace.....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod	2439
Firstline	1008	Samsung.....	2448
Foxtel	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier.....	1175	Sky.....	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi.....	1251	Sony	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT	4184
LG	1628	Toshiba	3021
Loewe.....	1660	Vestel	3148



No caso de marcas não incluídas nesta lista, consulte a lista de códigos na parte de trás do manual de utilização.

Importante!

- Recomece do início, se cometer um erro. Em caso de problemas ou dúvidas, consulte o manual do utilizador. É fornecido para o ajudar a configurar e utilizar o telecomando.
- Antes de controlar um dispositivo, seleccione-o premindo a tecla de selecção correspondente:    ou .

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5257 2/SRP3004/10
www.philips.com

November 2010
RTP/4410